
# Altivar 71

用户手册

通信参数







# 目录

| 目录                                     | 3        |
|--|----------|
| 文档结构                                   |          |
| 介绍                                     | 7        |
| 符号                                     | 9        |
| 参数描述                                   | 9        |
| 变频器终端显示                                | 9        |
| 配置文件                                   | 10       |
| 什么是配置文件?                               | 10       |
| Altivar 71 支持的功能配置文件                   |          |
| I/O 配置文件                               |          |
| 定义                                     | 12       |
| 控制字 - 按状态运行 [2 线制 ](2C)                | 14       |
| 控制字 - 按状态运行 [3 线制 ](3C)                | 15       |
| 状态字 (ETA)                              | 16       |
| 例: 使用传恩奋列比定证的 I/O 配直文件                 | 1/       |
| DSP402 配置文件                            | 19       |
| DSP402 状态表                             | 19       |
| 状态说明                                   | 20       |
| 控制字 (CMD)                              | 23       |
| 状态字 (ETA)                              | 25       |
|  |          |
| 启动时序                                   | 27       |
| 带有独立控制电源的变频器的时序<br>带有线路接触器控制的变频器的时序    | 29       |
| 带有线路接触器控制的变频器的时序                       | 32       |
| 命令 / 给定切换                              | 35       |
| 通道                                     | 35       |
| 组合模式                                   | 36       |
| 隔离模式                                   | 36       |
| 在组合模式中切换                               | 37<br>37 |
| 在隔离模式中切换                               | 37<br>38 |
| 通道切换                                   |          |
| 命令切换原则                                 | 40<br>41 |
| 控制字的详细定义                               | 42       |
| 例: 使用传感器功能定位的 I/O 配置文件                 | 45       |
| 在切换时复制                                 | 47       |
| 强制本地模式                                 | 48       |
| 定义                                     | 48       |
| 强制本地模式与给定切换                            | 49       |
| 强制本地模式与命令切换                            | 50       |
| 优先停车                                   | 52       |
| 在图形显示终端上的优先停车                          | 52       |
| I/O 配置文件                               | 52       |
| DSP402 配置文件                            |          |
| 通信监测                                   | 54<br>54 |
| 原则                                     | 54       |
| 网络监测判据                                 | 54<br>55 |
| 对通信故障的反应                               |          |
| 从网络上进行 Setpoint 定义                     | 50<br>59 |
| Setpoint 参数                            |          |
| 无 PID 调节器                              | 60       |
| 有 PID 调节器                              | 61       |
| 配置保存和切换                                | 62       |
| 保存配置                                   | 62       |
| 恢复配置                                   | 64       |
| 通过控制字进行配置切换                            | 65       |
| 迪过选择进行配置切换                             | 68       |
| 参数组切换                                  | 70       |
| 控制参数                                   |          |
| Setpoint 参数                            | /7       |
| 状态参数                                   | 70       |
| 输出值参数                                  |          |
| #                                      |          |
| 输出值(基度)<br>输出值(力矩)                     |          |
| 输出値(ガル)<br>输出値(电机)                     | 07<br>88 |
| ······································ |          |

# 目录

| 给定参数  | 89         |
|---|------------|
| 给定(速度)                                      | 89         |
| 给定 ( 力矩 )                                   | 90         |
| 给定(调节器)                                     | 91<br>92   |
| <ul><li>測量参数</li></ul>                      | 92<br>92   |
| 热状态   | 92         |
| 时间  | 93         |
| 输入 / 输出 (I/O) 参数                            | 95<br>99   |
| <ul><li>故障参数</li><li>日志参数</li></ul>         | 99<br>105  |
| 标识参数  |            |
| 通信参数  | 126        |
| "Controller Inside" (内置控制器)参数               | 131<br>140 |
| DSP402 标准配置和调整参数                            | 140<br>143 |
| [1.1 SIMPLY START] 简单起动菜单 (SIM-)            | 144        |
| [1.3 SETTINGS] 设置菜单 (SEt-)                  | 145        |
| [1.4 MOTOR CONTROL] 电机控制菜单 (drC-)           | 148        |
| [1.5 INPUTS / OUTPUTS CFG] 输入 / 输出设置 (I-O-) | 166<br>167 |
| [LIX 配置 ] (L)                               | 167        |
| [Al1 配置 ] (Al1-)                            | 169        |
| [AI2 配置 ] (AI2-)                            | 170        |
| [Al3 配置 ] (Al3-)<br>[Al4 配置 ] (Al4-)        | 172<br>174 |
| [RP配置] (PLI-)                               | 176        |
| [ENCODER 配置 ] (IEn-)                        | 177        |
| [R1 配置 ] (RI-)                              | 179        |
| [R2 配置 ] (R2-)                              | 181<br>182 |
| [R4 配置 ] (r4-)                              | 183        |
| [LO1 配置 ] (LO1-)                            | 184        |
| [LO2 配置 ] (LO2-)                            | 185        |
| [LO3 配置] (LO3-)                             | 186<br>187 |
| [LO4 配置 ] (LO4-)<br>[AO1 配置 ] (AO1-)        | 187<br>188 |
| [AO2 配置 ] (AO2-)                            |            |
| [AO3 配置 ] (AO3-)                            | 191        |
| [1.6 COMMAND] 命令菜单 (CtL-)                   | 192<br>192 |
| [1.7 APPLICATION FUNCT.] 应用功能菜单 (FUn-)      | 192<br>198 |
| [ 给定切换 .] (rEF-)                            | 198        |
| [ 给定运算 ] (OAI-)                             | 199        |
| [ 斜坡 ] (rPt-)                               | 201<br>205 |
| [ 停车设置 ] (Stt-)                             | 203        |
| [ 寸动 ] (JOG-)                               | 209        |
| [ 预设速度 ] (PSS-)                             | 210        |
| [ 加减速 ] (UPd-)                              | 215<br>216 |
| [ 给定记忆 ] (SPM-)                             | 210<br>218 |
| [ 逻辑输入控制预磁 ] (FLI-)                         | 219        |
| [限位开关] (LSt-)                               | 220        |
| [ 抱闸逻辑控制 ] (bLC-)                           | 221        |
| [ 负载测量 ] (ELM-)                             | 226<br>228 |
| [PID 调节器] (PId-)                            |            |
| [ 预设 PID 给定 ] (PRI-)                        | 236        |
| [ 转矩控制 ] (tOR-)                             | 238        |
| [ 转矩限幅 ] (tOL-)                             | 241<br>243 |
| [ 输入接触器命令 ] (LLC-)                          | 244        |
| [输出接触器命令控制分配](OCC-)                         |            |
| [传感器定位](LPO-)                               | 247        |
| [ 参数组切换 ] (MLP-)                            | 250<br>251 |
| [ 逻辑输入控制自整定 ] (tnL-)                        | 253        |
|   |            |

## 目录

| [ 摆频控制 ] (tr0-)                    | 254 |
|------------------------------------|-----|
| [撤离](rFt-)                         | 258 |
| [1.8 FAULT MANAGEMENT] 故障管理 (FLt-) | 260 |
| [PTC 探头管理 ] (PtC-)                 | 260 |
| [ 故障复位 ] (rSt-)                    | 261 |
| [ 自动重起动 ] (Atr-)                   | 262 |
| [飞车起动](FLr-)                       | 263 |
| [电机热保护](tHt-)                      | 264 |
| [ 电机缺相 ] (OPL-)                    |     |
| [输入电压缺相] (IPL-)                    | 266 |
| [ 变频器过热 ] (OHL-)                   | 267 |
| [ 过热报警管理 ] (SAt-)                  |     |
| [外部故障](EtF-)                       | 269 |
| [ 欠压管理 ] (USb-)                    | 270 |
| [IGBT 测试 ] (tlt-)                  | 272 |
| [4-20mA 信号丢失] (LFL-)               | 273 |
| [故障禁止](InH-)                       | 274 |
| [通讯故障管理](CLL-)                     | 275 |
| [ 编码器故障 ] (Sdd-)                   | 276 |
| [ 转矩 / 电流限幅检测 ] (tld-)             | 277 |
| [直流制动电阻保护] (brP-)                  | 278 |
| [ 自整定故障 ] (tnF-)                   |     |
| [CARDS PAIRING] (PPI-)             | 279 |
| [回落速度](LFF-)                       | 279 |
| [斜坡除数](FSt-)                       | 280 |
| [直流注入](dCl-))                      | 281 |
| 参数代码索引                             | 282 |
| 参数名索引                              | 310 |
| 参数逻辑地址索引                           | 338 |
| 参数 CANopen 地址索引                    | 366 |
| 参数 parameter INTERBUS 地址索引         | 394 |
| 参数 parameter DeviceNet 地址索引        | 422 |
| -                                  |     |

## 文档结构

#### 安装手册

本手册将介绍:

- 如何组装变频器
- 如何连接变频器

#### 编程手册

本手册将介绍:

- 功能
- 参数
- 如何使用变频器显示终端 (整体式显示终端和图形显示终端)

#### 通信参数手册

本手册将介绍:

- 变频器参数,带有针对通过总线或通信网络应用的特定信息
- 特定于通信(状态表)的工作模式
- 通信与本地控制之间的交互

# Modbus、CANopen、Etherne、Profibus、INTERBUS、Uni-Telway、FIPIO Modbus Plus, 和 DeviceNet 手册


这些手册将介绍:

- 装配
- 与总线或网络的连接
- 诊断
- 通过集成的显示终端或图形显示终端对通信专用参数进行配置

手册中将详细介绍通信协议服务。

#### Altivar 58/58F 替换手册

本手册将介绍 Altivar 71 与 Altivar 58/58F 之间的差别。 它将介绍如何替换 Altivar 58 或 58F,包括如何更换以总线或网络进行通信的变频器。



CANopen 总线配置举例

Altivar 71 变频器已设计为能够满足工业通信设备环境中可能遇到的所有配置要求。

它标配 Modbus 和 CANopen 通信协议。


集成的两个通信端口可以实现对 Modbus 协议的直接访问:

- 一个 RJ45 Modbus 连接端口 ②,位于变频器前面板上,用于连接:
  - 远程图形显示终端
  - · Magelis 工业用人机交互 (HMI) 终端
  - · PowerSuite 软件包
- 一个 RJ45 Modbus 网络端口 ①, 位于变频器的控制端子上, 它专门用于 PLC 或 其他类型控制器的控制和信号传输。它也可以用来连接显示终端或 PowerSuite 软件包。

由 Modbus 网络端口可通过 CANopen 适配器 ③ (1) 来访问 CANopen 协议。

Altivar 71 也可以通过使用以下一种通信用选件卡而被连接至其他网络和工业通信总线:

- 以太网 TCP/IP
- Modbus/Uni-Telway。该卡可实现对附加功能的使用,这些附加功能是对集成端口功能的补充: Modbus ASCII 和 4 线制 RS 485
- Fipio
- · Modbus Plus
- · Profibus DP
- DeviceNet
- INTERBUS



控制部分可以被单独供电,从而使通信(检测、诊断)在动力电源部分故障时也可以得到保持。

Altivar 58 和 Altivar 58F 变频器的主要通信功能与 Altivar 71 兼容 (2):

- 连接
- 通信服务
- 变频器反应(配置)
- 控制和检测参数
- 基本调整参数

PowerSuite 软件包支持从 Altivar 58 和 Altivar 58F 变频器向 Altivar 71 进行配置的传输。

- (1) 如果安装了 CANopen 适配器,Modbus 在网络端口 ① 上将不可用。
- (2) 请参考 CD-ROM 光盘上所提供的 ATV 58(F)/ATV 71 替换手册。

变频器的所有功能均可通过网络访问:

- 控制
- 检测
- 调整
- 配置

如果变频器上安装有 "Controller Inside"内置控制器卡,则可通过集成 Modbus 端口或以太网选件卡访问其变量 (%MW 等 )。

速度/力矩命令和给定可以来自不同的渠道:

- I/O 端子
- 通信网络
- · "Controller Inside"内置控制器卡
- 远程图形显示终端
- · PowerSuite 软件包 (用于试运行和维护)

Altivar 71 的高级功能允许根据应用要求对这些变频器控制源的切换进行管理。

周期性通信变量的定义可通过以下方式选择:

- 网络配置软件 (Sycon 等)
- · Altivar 71 的通信扫描器功能

除 DeviceNet 之外,不管何种网络类型,对 Altivar 71 可通过以下方式控制:

- ・根据 Drivecom 配置 (CANopen CiA DSP 402)
- 根据 I/O 配置,这种情况下的控制与通过 I/O 端子控制一样直接而灵活。

DeviceNet 卡支持 ODVA 标准配置。

对通信的检测根据不同的协议有不同的标准。不管协议类型如何,变频器对通信故障的反应均可配置:

- 变频器故障包括: 自由停车、斜坡停车、快速停车或制动停车
- 无变频器故障停车
- 保持最近一次接收到的命令
- 以当前速度后退
- 忽略故障

来自 CANopen 总线的命令与来自变频器端子的输入具有相同的优先级。这样就可以通过 CANopen 适配器在网络端口上获得非常好的响应时间。

### 参数描述

#### 标识

- 一个参数由以下多种字符串来描述:
  - 代码: 最多 4 个字符。该代码可以从集成式七段显示数码管上直接读取 (如: brt, tLIG)
  - · 名称: 以普通文本给出的说明 (由 PowerSuite 软件包使用)
  - · 终端名: 以方括号标明的字符串,用于图形显示终端 [Gen. torque lim]

#### 地址

有 4 种用于指定参数地址的格式:

- 逻辑地址:以十进制或十六进制表示,用于 Modbus、以太网 TCI/IP、 Fipio、 Profibus DP 协议
- · CANopen 索引号: 十六进制的 Index/subindex 格式
- · Interbus-S 索引号: 十六进制的 Index/subindex 格式
- DeviceNet 路径: Class / Instance / attribute 格式,十六进制

#### 读/写类型

- R: 只读
- R/W: 可读可写
- · R/WS: 可读可写, 但只有当电机静止时才能写

#### 数据类型

- · WORD (位寄存器): 每一位代表一项命令、检测或配置信息的字
- · WORD (列表):每个值代表一个可用的配置或状态选项的字
- · INT: 有符号整型数
- · UINT: 无符号整型数
- · DINT: 有符号双精度整型数
- · UDINT: 无符号双精度整型数

#### 格式

十六进制数值书写如下: 16#●●●。

### 变频器终端显示

出现在远程图形显示终端上的菜单以方括号表示。

例: [1.9 COMMUNICATION]。

出现在集成式七段显示终端上的菜单都以一个短线结束,包含在圆括号内。

例: (COM-)。

出现在远程图形显示终端上的参数名以方括号表示。

例: [FALLBACK SPEED]。

出现在集成式七段显示终端上的参数代码包含在圆括号内。

例: (LFF)。

## 配置文件

### 什么是配置文件?

有3种类型的配置文件:

- 通信配置文件
- 功能配置文件
- 应用配置文件

#### 通信配置文件

通信配置文件用以描述总线或网络的特性:

- 电缆
- 连接器
- 电气特性
- 访问协议
- 寻址系统
- 周期交换服务
- 消息服务
- ...

通信配置文件对于某一类网络 (Fipio、 Profibus DP 等 ) 是唯一的,并由多种类型的设备使用。

#### 功能配置文件

功能配置文件用以描述一类设备的行为。它会定义:

- 功能
- 参数(名称、格式、单位、类型等)
- 周期性 I/O 变量
- 状态表
- ..

功能配置文件通用于一个设备族的所有成员 (变频器、编码器、 I/O 模块、显示器等 )。

理想情况下,功能配置文件应与网络无关,但现实中不是这样。它们可以标识通用或类似的组件。就变频器而言,主要的配置文件有:

- DRIVECOM (INTERBUS)
- · DSP402 (CANopen)
- · PROFIDRIVE (Profibus)
- · ODVA (DeviceNet)

自 1991 年起已可以使用 DRIVECOM。

DSP402 "用于变频器和运动控制的设备配置文件"代表着该类标准发展的未来,由 Can In Automation 发布。

#### 应用配置文件

应用配置文件全文都在定义由某个机器上各种设备提供的服务。例如: "CiA DSP 417-2 V 1.01 part 2 CANopen application profile for lift control systems - virtual device definitions" (CiA DSP 417-2 V 1.01 第 2 部分用于提升控制系统的 CANopen 应用配置文件 - 虚拟设备定义 )。

#### 互换性

通信和功能配置文件的目的是实现网络连接设备的互换性。

尽管这一目的并不总能达到,配置文件还是促进了自由竞争。

### Altivar 71 支持的功能配置文件

#### 输入/输出(I/O)配置文件

使用 I/O 配置文件简化 PLC 编程。

I/O 配置文件通常用于控制端子和显示终端。 Altivar 71 还支持其用于网络控制。

运行命令发出后, 变频器会立即启动。

控制字的 16 个位可被定义为某一项功能或端子输入。

本配置文件可被开发为通过以下方式对变频器进行实时控制:

- 端子
- Modbus 控制字
- · CANopen 控制字
- 网卡控制字
- "Controller Inside" (内置控制器)控制字

I/O 配置文件由变频器自身支持,即而会被所有通信端口支持(包括集成式 Modbus、CANopen 和以太网、Fipio、ModbusPlus、Modbus、Uni-Telway、 Profibus DP、 DeviceNet 和 INTERBUS 通信卡)。

#### DSP402 配置文件

变频器仅在某一组命令序列后启动。

控制字是标准的。

控制字中的 5个位 (11至15位)可以被定义为某一项功能或端子输入。

DSP402 配置文件由变频器自身支持,即而会被所有通信端口支持(包括集成式 Modbus、CANopen 和以太网、Fipio、ModbusPlus、Modbus、Uni-Telway、Profibus DP、DeviceNet 和 INTERBUS 通信卡 )。

Altivar 71 支持 DSP402 配置文件的 "速度模式" (Velocity mode)。

在 DSP402 配置文件中,有 2 种专门针对 Altivar 71 的模式,其特点在于对命令和给定的管理 ( 见 "命令 / 给定切换"一节, 35 页 ):

- 隔离模式 [Separate] (SEP)
- 组合模式 [Not separ.] (SIM)

#### ODVA( 开放 DeviceNet 厂商协会, Open DeviceNet Vendor Association) 配置文件

运行命令发出后,变频器会立即启动。 控制字是标准的。

ODVA 配置文件由 DeviceNet 通信卡支持。

## I/O 配置文件

## 定义

不管通过网络还是通过终端,变频器的行为都相同。 I/O 配置文件通过以下配置获得:


| 菜单                     | 参数               | 值                  |
|------------------------|------------------|--------------------|
| [1.6 - COMMAND] (CtL-) | [Profile] (CHCF) | [I/O profile] (IO) |

与对终端的逻辑输入一样,变频器功能可被指定为控制字位。一个功能输入可被指定至:


- 一个终端输入 (LI2 至 LI14)
- 一个 Modbus 控制字位 (C101 至 C115)
- 一个 CANopen 控制字位 (C201 至 C215)
- 一个网卡控制字位 (C301 至 C315)
- 一个 Controller Inside( 内置控制器 ) 控制字位 (C401 至 C415)
   一个切换位 (Cd00 至 Cd15): 见 "命令 / 给定切换"一节。

#### 示意图:


CANopen 上的固定式定义:




对终端和 CANopen 上的固定式定义:



对 CANopen 上和 "Controller Inside" (内置控制器) 卡上端子的固定式定义:



#### 对终端和在 CANopen 上带有命令切换的固定式定义:



## I/O 配置文件

## 控制字 - 以两线制运行 (2C)

请参考编程手册的 [1.5 INPUTS / OUTPUTS CFG] (I-O-) 节。

正向运行命令被自动定义至输入 LI1 和控制字的位 0。此定义不能修改。

运行命令在以下项为1时有效:

- 输入 LI1, 端子有效时
- 控制字的位 0, 网络有效时

控制字的位 1 至 15 可被定义给变频器功能。

| bit 7  | bit 6  | bit 5  | bit 4  |
|--------|--------|--------|--------|
| 可配置    | 可配置    | 可配置    | 可配置    |
|        |        |        |        |
| bit 15 | bit 14 | bit 13 | bit 12 |
| 可配置    | 可配置    | 可配置    | 可配置    |

| bit 3    | bit 2  | bit 1 | bit 0   |
|----------|--------|-------|---------|
| 可配置      | 可配置    | 可配置   | Forward |
| HJ ELLEL | 刊癿且    | 刊癿且   | Torward |
| bit 11   | bit 10 | bit 9 | bit 8   |
| 可配置      | 可配置    | 可配置   | 可配置     |

在两线制模式 (2C) 按状态运行命令和 I/O 配置文件情况下,使用以下代码可以实现功能输入的固定式定义:

|        | 固定式定义   |                      |                      |        |         |      |                                  |  |  |
|--------|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|------|----------------------------------|--|--|
| Bit    | 变频器端子   | 逻辑输入 / 输出<br>(I/O) 卡 | 扩展输入 / 输出<br>(I/O) 卡 | Modbus | CANopen | 网卡   | "Controller<br>Inside"内置控<br>制器卡 |  |  |
| bit 0  | Forward |                      |                      |        |         |      |                                  |  |  |
| bit 1  | LI2     | -                    | -                    | C101   | C201    | C301 | C401                             |  |  |
| bit 2  | LI3     | -                    | -                    | C102   | C202    | C302 | C402                             |  |  |
| bit 3  | LI4     | -                    | -                    | C103   | C203    | C303 | C403                             |  |  |
| bit 4  | LI5     | -                    | -                    | C104   | C204    | C304 | C404                             |  |  |
| bit 5  | LI6     | -                    | -                    | C105   | C205    | C305 | C405                             |  |  |
| bit 6  | -       | LI7                  | -                    | C106   | C206    | C306 | C406                             |  |  |
| bit 7  | -       | LI8                  | -                    | C107   | C207    | C307 | C407                             |  |  |
| bit 8  | -       | LI9                  | -                    | C108   | C208    | C308 | C408                             |  |  |
| bit 9  | -       | LI10                 | -                    | C109   | C209    | C309 | C409                             |  |  |
| bit 10 | -       | -                    | LI11                 | C110   | C210    | C310 | C410                             |  |  |
| bit 11 | -       | -                    | LI12                 | C111   | C211    | C311 | C411                             |  |  |
| bit 12 | -       | -                    | LI13                 | C112   | C212    | C312 | C412                             |  |  |
| bit 13 | -       | -                    | LI14                 | C113   | C213    | C313 | C413                             |  |  |
| bit 14 | -       | -                    | -                    | C114   | C214    | C314 | C414                             |  |  |
| bit 15 | -       | -                    | -                    | C115   | C215    | C315 | C415                             |  |  |

例如,要将运行方向命令定义至 CANopen 的位 1,只需将 [Reverse assign.] (rrS) 配置为 [C201] (C201)。

## 控制字 - 以三线制运行 (3C)

请参考编程手册的 [1.5 INPUTS / OUTPUTS CFG] (I-O-) 节。

停车命令被自动定义至输入 LI1 和控制字的位 0 此定义不能修改。

此命令当以下项的状态为1时执行:

- 输入 LI1, 端子有效时
- 控制字的位 0, 网络有效时

正向运行命令被自动定义至输入 Ll2 和控制字的位 1。 此定义不能修改。

若停车命令为状态 1 并且以下项检测到一个上升沿 (0 到 1),则正向运行命令有效:

- · 输入 LI2, 端子有效时
- 控制字的位 1, 网络有效时

控制字的位2至15可被定义给变频器功能。

| bit 7  | bit 6  | bit 5  | bit 4  |
|--------|--------|--------|--------|
| 可配置    | 可配置    | 可配置    | 可配置    |
|        |        |        |        |
| bit 15 | bit 14 | bit 13 | bit 12 |
| 可配置    | 可配置    | 可配置    | 可配置    |

| bit 3  | bit 2  | bit 1 | bit 0 |
|--------|--------|-------|-------|
| 可配置    | 可配置    | 正向    | 停车    |
|        |        |       |       |
| bit 11 | bit 10 | bit 9 | bit 8 |
| 可配置    | 可配置    | 可配置   | 可配置   |

在三线制 (3C) 状态运行命令和 I/O 配置文件情况下,使用以下代码可以实现功能输入的固定式定义:

|        | 固定式定义 |                      |                   |           |         |      |                                     |  |
|--------|-------|----------------------|-------------------|-----------|---------|------|-------------------------------------|--|
| Bit    | 变频器端子 | 逻辑输入 / 输出<br>(I/O) 卡 | 扩展输入/输出<br>(I/O)卡 | Modbus    | CANopen | 网卡   | "Controller<br>Inside" (内置<br>控制器)卡 |  |
| bit 0  |       |                      |                   | 运行授权 (停车) |         |      |                                     |  |
| bit 1  |       |                      |                   | 正向        |         |      |                                     |  |
| bit 2  | LI3   | -                    | -                 | C102      | C202    | C302 | C402                                |  |
| bit 3  | LI4   | -                    | -                 | C103      | C203    | C303 | C403                                |  |
| bit 4  | LI5   | -                    | -                 | C104      | C204    | C304 | C404                                |  |
| bit 5  | LI6   | -                    | -                 | C105      | C205    | C305 | C405                                |  |
| bit 6  | -     | LI7                  | -                 | C106      | C206    | C306 | C406                                |  |
| bit 7  | -     | LI8                  | -                 | C107      | C207    | C307 | C407                                |  |
| bit 8  | -     | LI9                  | -                 | C108      | C208    | C308 | C408                                |  |
| bit 9  | -     | LI10                 | -                 | C109      | C209    | C309 | C409                                |  |
| bit 10 | -     | -                    | LI11              | C110      | C210    | C310 | C410                                |  |
| bit 11 | -     | -                    | LI12              | C111      | C211    | C311 | C411                                |  |
| bit 12 | -     | -                    | LI13              | C112      | C212    | C312 | C412                                |  |
| bit 13 | -     | -                    | LI14              | C113      | C213    | C313 | C413                                |  |
| bit 14 | -     | -                    | -                 | C114      | C214    | C314 | C414                                |  |
| bit 15 | -     | -                    | -                 | C115      | C215    | C315 | C415                                |  |

例如,要将运行方向命令定义至 CANopen 的位 2,只需将 [Reverse assign.] (rrS) 参数配置为 [C202] (C202)。

# I/O 配置文件

## 状态字 (ETA)

| bit 7 | bit 6           | bit 5   | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0           |
|-------|-----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 警告    | 保留<br>(= 0 或 1) | 保留 (=1) | 电源有电  | 故障    | 运行    | 就绪    | 保留<br>(= 0 或 1) |

| bit 15 | bit 14          | bit 13  | bit 12  | bit 11 | bit 10 | bit 9           | bit 8 |
|--------|-----------------|---------|---------|--------|--------|-----------------|-------|
| 转动方向   | 通过 STOP 键<br>停车 | 保留 (=0) | 保留 (=0) | 给定超出限制 | 给定到达   | 通过网络给出<br>命令或给定 |       |

## 例:使用传感器功能定位的 I/O 配置文件

请参考 《编程手册》的 [1.7 APPLICATION FUNCT.] (FUn-) 一节,"传感器定位"部分。

在本例中,使用一个 PLC 来控制输送机对零件的输送,输送机由转运台组成。每个转运台由一个变频器控制。PLC 和变频器通过 CANopen 网络连接。


PLC 会通过 CANopen 总线控制设备的运行。

如果下一个转运台不可用,变频器会使用停车传感器来禁止零件的输送。在此情况下,PLC 会启用传感器。如果下一个转运台空闲,变频器会在不停车条件下输送零件。在此情况下,PLC 将禁用传感器。

停车传感器直接连接至变频器端子。

减速传感器也是直接连接(至变频器),以实现更为精确的停车。

#### 配置示意图:



## I/O 配置文件

#### 配置以下参数:

| 参数        | 值               | 备注                          |
|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 命令类型      | 按状态 (2 线制)      | 运行命令通过 CANopen 控制字的位 0 获得。  |
| 配置文件      | I/O 配置文件        | と日間で通过 CANOPEII 注明于的位 O 次付。 |
| 给定 1 配置   | CANopen         | 给定来自 CANopen 卡。             |
| 命令1配置     | CANopen         | 命令来自 CANopen 卡。             |
| 停车传感器定义   | 输入 LI4          |                             |
| 减速传感器定义   | 输入 LI5          |                             |
| 传感器禁用命令定义 | CANopen 控制字的位 1 |                             |

#### 通过远程图形显示终端配置:


| 菜单                              | 参数                        | 值                  |  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| [1.5 INPUTS / OUTPUTS] (I-O-)   | [2/3 wire control] (tCC)  | [2 wire] (2C)      |  |
| [1.6 - COMMAND] (CtL-)          | [Profile] (CHCF)          | [I/O profile] (IO) |  |
|                                 | [Ref. 1 channel] (Fr1)    | [CANopen] (CAn)    |  |
|                                 | [Cmd channel 1] (Cd1)     | [CANopen] (CAn)    |  |
| [1.7 APPLICATION FUNCT.] (FUn-) | [Stop FW limit sw.] (SAF) | [LI4] (LI4)        |  |
| [POSITIONING BY SENSORS] (LPO-) | [Slowdown forward] (dAF)  | [LI5] (LI5)        |  |
|                                 | [Disable limit sw.] (CLS) | [C201] (C201)      |  |

注意:正向运行命令被自动定义至 CANopen 控制字的位 0。


## 功能说明

变频器的运行集中在2个主要功能内,如下面两图所示:

• 控制图:




· 简化图, "Velocity" (速度)模式下的速度给定:




主要参数与其 DSP402 名称和 DSP402/Drivecom 索引号一起示出。

对于 Altivar 系统这些图将进行如下转换:





## **DSP402** 状态表



### 状态说明

每个状态代表变频器的一种内部反应。 根据控制字 (CMD) 是否发送,或者出现某个事件(例如一个故障)是否出现,此表会发生变化。 变频器的状态可由状态字 (ETA) 的值来获得。

#### 通电准备未就绪

初始化开始。这是一个在通信总线上不可见的瞬时状态。

#### 通电被禁止

变频器未激活。

变频器锁定,没有功率提供给电机。 对于独立的控制部分,没有必要向动力部分提供交流功率。 对于带有线路接触器的独立控制部分,接触器不受控制。

配置和调整参数可被修改。

#### 通电准备好

动力部分线电源挂起。

对于独立的控制部分,没有必要向动力部分提供交流功率,但系统有此功率方可改变到 "Switch on" (通电)状态。对于带有线路接触器的独立控制部分,接触器不受控制。

变频器被锁定,没有功率提供给电机。

配置和调整参数可被修改。

#### 通电

变频器由交流电源供电,但为静态。

对于独立的控制部分,动力部分线电源必须有电。 对于带有线路接触器的独立控制部分,接触器受控制。

变频器被锁定,没有功率提供给电机。

变频器的功率级运行准备就绪,但电压尚未施加到输出端。

配置和调整参数可被修改。

修改配置参数(电机停车)将会使变频器切换回 "Switch on disabled" (通电被禁止)状态。

#### 运行被允许

变频器正在运行。

对于独立的控制部分, 动力部分线电源必须有电。

对于带有线路接触器的独立控制部分,接触器受控制。

变频器被解锁,向电机提供功率。

变频器功能被启动,电压施加到电机端子上。

然而,在变频器为开环情况下,如果给定为零或施加了 "Halt" (暂停)命令,则没有功率提供给电机,且不施加力矩。自整定 (tUn) 要求向电机中注入电流。因此对于此命令,变频器必须处于 "Operation enabled" (运行被允许)状态。

配置和调整参数可被修改。

修改配置参数 ( 电机停车 ) 将会使变频器切换回 "Switch on disabled" ( 通电被禁止 ) 状态。

#### 快速停车有效

紧急停车

变频器进行快速停车,之后只有在变频器已改变为 "Switch on disabled" (通电被禁止)状态后方可重新启动。在快速停车中,变频器被解锁,并向电机提供功率。

#### 故障反应有效

瞬时状态,在此状态下变频器会执行适用于该故障类型的操作。

变频器功能的启动或禁用取决于用于故障管理的故障管理参数中所配置的反应类型。

## 故障

变频器故障。

变频器被锁定,没有功率提供给电机。

#### 汇总

| 状态                                  | 独立控制部分的动力部分线电源 | 提供给电机的功率   | 配置参数修改                                       |  |
|-------------------------------------|----------------|--|--|--|
| Not ready to switch on<br>(通电准备未就绪) | 不需要            | 无  | 可以   |  |
| Switch on disabled<br>(通电被禁止)       | 不需要            | 无  | 可以   |  |
| Ready to switch on<br>(通电准备好)       | 不需要            | 无  | 可以   |  |
| Switched on( 已通电 )                  | 需要             | 无  | 可以,返回 "2 - Switch on<br>disabled" (通电被禁止) 状态 |  |
| Operation enabled<br>(运行被允许)        | 需要             | 有,使用零给定的开环变频器及<br>对开环变频器发出 "Halt"<br>(暂停)命令的情况除外 | 不可   |  |
| Quick stop( 快速停车 )                  | 需要             | 有,在快速停车过程中                                       | 不可   |  |
| Fault reaction active<br>(故障反应有效)   | 取决于故障管理配置      | 取决于故障管理配置  | -  |  |
| Fault (故障)                          | 不需要            | 无  | 可以   |  |

## 控制字 (CMD)

| bit 7  | bit 6   | bit 5     | bit 4   | bit 3             | bit 2                            | bit 1         | bit 0     |
|--------|---------|-----------|---------|-------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| 故障复位   |         |           |         | 允许运行              | 快速停车                             | 允许电压          | 通电        |
| 确认故障   | 保留 (=0) | 保留 (=0)   | 保留 (=0) | 运行命令              | 紧急停车                             | 提供交流电源<br>的授权 | 接触器控制     |
| bit 15 | bit 14  | bit 13    | bit 12  | bit 11            | bit 10                           | bit 9         | bit 8     |
| 可定义    | 司会以     | 可令以       | 可守力     | 缺省情况下为<br>保留 (=0) | 缺省情况下为 (R 527 /= 0) (R 527 /= 0) | 保留 (=0)       | Halt (暂停) |
| 刊及又    | 可定义     | 义 可定义 可定义 | 刊及又     | 转动方向命令            | 休苗 (-0)                          | 休苗 (-0)       | Halt (暂停) |

|                               | 11 11 11 114 | E William                            | bit 7 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | → Poliki Me |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 命令                            | 转移地址         | 最终状态                                 | 故障复位  | 允许运行  | 快速停车  | 允许电压  | 通电    | 示例数值        |
| Shutdown<br>(停车)              | 2, 6, 8      | 3 - Ready to<br>switch on( 通电 )      | х     | х     | 1     | 1     | 0     | 16#0006     |
| Switch on<br>(通电)             | 3            | 4 - Switched on<br>(通电)              | х     | х     | 1     | 1     | 1     | 16#0007     |
| Enable<br>operation<br>(允许运行) | 4            | 5 - Operation<br>enabled<br>(运行被允许)  | х     | 1     | 1     | 1     | 1     | 16#000F     |
| Disable operation (禁止运行)      | 5            | 4 - Switched on<br>(通电)              | х     | 0     | 1     | 1     | 1     | 16#0007     |
| Disable voltage<br>(禁用电压)     | 7, 9, 10, 12 | 2 - Switch on<br>disabled<br>(通电被禁止) | х     | х     | х     | 0     | х     | 16#0000     |
| Quick stop                    | 11           | 6 - Quick stop<br>active<br>(快速停车有效) | X     | x     | 0     | 1     | X     | 16#0002     |
| (快速停车)                        | 7, 10        | 2 - Switch on<br>disabled<br>(通电被禁止) | ^     | ^     | U     | 1     | ^     | 10#0002     |
| Fault reset<br>(故障复位)         | 15           | 2 - Switch on<br>disabled<br>(通电被禁止) | 0 → 1 | х     | х     | X     | Х     | 16#0080     |

x: 值对此命令无意义。

<sup>0→1:</sup>命令为上升沿。快速停车有效

### "Halt" (暂停)命令:

"Halt" (暂停)命令允许运动被中断,而不需要脱离 "5 - Operation enabled"(运行被允许)状态。停车类型由 [Type of stop] (Stt) 参数的设置决定。

在开环控制情况下,如果 "Halt"命令有效,则不向电机提供功率,不施加力矩。 在闭环控制情况下,如果 "Halt"命令有效,则在停车过程中继续向电机提供功率,并继续施加力矩。

#### 定义控制字位

在 DSP402 配置文件中,使用以下代码可以实现某一功能输入的固定式定义:

| Bit    | 集成式 Modbus | CANopen | 网卡   | "Controller Inside"<br>内置控制器卡 |
|--------|------------|---------|------|-------------------------------|
| bit 11 | C111       | C211    | C311 | C411                          |
| bit 12 | C112       | C212    | C312 | C412                          |
| bit 13 | C113       | C213    | C313 | C413                          |
| bit 14 | C114       | C214    | C314 | C414                          |
| bit 15 | C115       | C215    | C315 | C415                          |

例如,要将直流注入制动定义至 CANopen 的位 13,只需要将 [DC injection assign.] (dCl) 参数的值定义为 [C213] (C213) 即可。

默认情况下位 11 被定义为运行方向命令 [Reverse assign.] (rrS)。

## 状态字 (ETA)

| bit 7 | bit 6          | bit 5 | bit 4         |
|-------|----------------|-------|---------------|
| 警告    | 通电被禁止          | 快速停车  | 电压有效          |
| 报警    | 动力部分线电<br>源被禁止 | 紧急停车  | 动力部分线电<br>源有电 |

| bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0         |
|-------|-------|-------|---------------|
| 故障    | 运行被允许 | 通电    | 通电准备就绪        |
| 故障    | 运行    | 就绪    | 动力部分<br>线电源挂起 |

| bit 15 | bit 14         | bit 13  | bit 12  |
|--------|----------------|---------|---------|
| 转动方向   | 通过<br>STOP 键停车 | 保留 (=0) | 保留 (=0) |

| bit 11 | bit 10 | bit 9            | bit 8   |
|--------|--------|------------------|---------|
| 内部限值有效 | 达到目标   | 远程               |         |
| 给定超出限制 | 达到给定   | 通过网络给出<br>的命令或给定 | 保留 (=0) |

|   | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0      | ETA (W3201)                         |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------------------------------------|
| 状态  | 通电被禁止 | 快速停车  | 电压被允许 | 故障    | 运行被允许 | 通电    | 通电准<br>备就绪 | 掩码为<br>16#006F <sup>(1)</sup>       |
| 1 - Not ready to<br>switch on( 通电<br>准备未就绪) | 0     | Х     | х     | 0     | 0     | 0     | 0          | -                                   |
| 2 - Switch on<br>disabled( 通电<br>被禁止 )      | 1     | х     | х     | 0     | 0     | 0     | 0          | 16#0040                             |
| 3 - Ready to<br>switch on( 通电<br>准备就绪 )     | 0     | 1     | х     | 0     | 0     | 0     | 1          | 16#0021                             |
| 4 - Switched on<br>(通电)                     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1          | 16#0023                             |
| 5 - Operation<br>enabled( 运行<br>被允许 )       | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1          | 16#0027                             |
| 6 - Quick stop<br>active( 快速停<br>车有效 )      | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1          | 16#0007                             |
| 7 - Fault reaction<br>active( 故障反应<br>有效 )  | 0     | Х     | x     | 1     | 1     | 1     | 1          | -                                   |
| 8 - Fault( 故障)                              | 0     | х     | х     | 1     | 0     | 0     | 0          | 16#0008 <sup>(2)</sup><br>或 16#0028 |


x: 在此状态下,该位的值可以是0或1。

<sup>(1)</sup> 此掩码可被 PLC 程序使用,以测试表状态。

 $<sup>^{(2)}</sup>$ 后面的故障状态 "6 - Quick stop active" (快速停车有效)。

## 启动时序


状态表中的命令时序取决于向变频器提供功率的方式。 有3种可能的方案:




### 由动力部分线电源供电的变频器的时序

动力和控制部分均由动力部分线电源供电。 如果向控制部分供电,则也必须向动力部分供电。必须应用以下时序:

· "2 - Shutdown" (停车)命令




- 检查确认变频器处于 "3 Ready to switch on" (通电准备就绪)状态。
- 然后发送 "4 Enable operation" (允许运行)命令。
- 电机可以被控制 (发送一个不等于零的给定值)。



### 带有独立控制部分的变频器的时序

单独向动力和控制部分供电。 向控制部分供电时,不需要一定同时向动力部分供电。 必须应用以下时序:


- 动力部分线电源不一定有电。
- · "2 Shutdown" (停车)命令




- 检查确认变频器处于 "3 Ready to switch on" (通电准备就绪)状态。
- · 检查确认动力部分线电源有电(状态字的 "Voltage enabled" (电压被允许))。

| 动力部分线电源 | 终端显示 | 状态字     |
|---------|------|---------|
| 没电      | nLP  | 16#●●21 |
| 有电      | rdY  | 16#●●31 |

• 发送 "3 - Switch on" (通电)命令



- · 检查确认变频器处于 "4 Switched on" (通电)状态。
- 然后发送 "4 Enable operation" (允许运行)命令。
- 电机可以被控制 (发送一个不等于零的给定值)。
- 在 "4 Switched on" (通电)状态下,如果在延时 [Mains V. time out] (LCt) 后动力部分线电源仍然没电,则变频器将切换至故障模式 (LCF)。




## 带有线路接触器控制的变频器的时序


单独向动力和控制部分供电。

向控制部分供电时,不需要一定同时向动力部分供电。由变频器控制线路接触器。必须应用以下时序:


- 当线路接触器未被控制时,动力部分线电源没电。
- 发送 "2 Shutdown" (停车)命令



- · 检查确认变频器处于 "3 Ready to switch on" (通电准备就绪)状态
- · 发送 "3 Switch on" (通电)命令,这将闭合线路接触器,接通动力部分线电源。



- · 检查确认变频器处于 "4 Switched on" (通电) 状态。
- 然后发送 "4 Enable operation" (允许运行)命令。
- 电机可以被控制 (发送一个不等于零的给定值)。
- 在 "4 Switched on" (通电) 状态下,如果在延时 [Mains V. time out] (LCt) 后动力部分线电源仍然没电,则变频器将切换至故障模式 (LCF)。



## 命令/给定切换

## 通道

Altivar 71 的 6 个通道为:

- 端子
- 图形显示终端
- · 集成式 Modbus 端口
- · 集成式 CANopen 端口
- 网卡
- · Controller Inside(内置控制器)卡

Altivar 71 有 2 个集成式 Modbus 端口。这 2 个端口在物理上互相独立,但在一起组成一个逻辑通道。变频器不会对来自 Modbus 网络端口及 Modbus 人机交互 (HMI) 端口的命令和给定进行区分。

使用 Altivar 变频器,命令和给定源可以一起或单独选择:

- 通过配置
- 通过端子处的切换,或者通过总线或通信网络

#### 通道命令和给定


变频器的所有命令和给定参数均受到逐通道的管理。

可以标识针对每个通道和每个命令或给定参数而写入的最后一个值:

| 参数名称          |        | 参数代码   |         |       |                           |
|---------------|--------|--------|---------|-------|---------------------------|
|               | 由变频器计入 | Modbus | CANopen | 通信卡   | Controller<br>Inside內置控制器 |
| 控制字           | CMd    | CMd1   | CMd2    | CMd3  | CMd4                      |
| 扩展控制字         | CMI    | CMI1   | CMI2    | CMI3  | CMI4                      |
| 速度给定 (rpm)    | LFrd   | LFrd1  | LFrd2   | LFrd3 | LFrd4                     |
| 频率给定 (0.1 Hz) | LFr    | LFr1   | LFr2    | LFr3  | LFr4                      |
| 力矩给定          | Ltr    | Ltr1   | Ltr2    | Ltr3  | Ltr4                      |
| PI 调节器给定      | PISP   | Plr1   | Plr2    | Plr3  | Plr4                      |
| 模拟乘法器给定       | MFr    | MFr1   | MFr2    | MFr3  | MFr4                      |

## 组合模式

命令和给定来自同一通道。




在 DSP402 配置文件中,通过终端配置组合模式:

| 菜单                     | 参数               | 值                  |
|------------------------|------------------|--------------------|
| [1.6 - COMMAND] (CtL-) | [Profile] (CHCF) | [Not separ.] (SIM) |

## 隔离模式

命令和给定可以来自不同的通道。



在 DSP402 配置文件中,隔离模式通过终端配置实现:


| 菜单                     | 参数               | 值                |
|------------------------|------------------|------------------|
| [1.6 - COMMAND] (CtL-) | [Profile] (CHCF) | [Separate] (SEP) |

在 I/O 配置文件中,变频器自动处于隔离模式中。

| 菜单                     | 参数               | 值               |
|------------------------|------------------|-----------------|
| [1.6 - COMMAND] (CtL-) | [Profile] (CHCF) | [I/O 配置文件] (IO) |

## 在组合模式下切换


2个通道间的切换对于给定和命令是同时进行的。



在本例中,不管 CANopen 还是终端都同时提供命令和给定。

### 在隔离模式下切换

给定和命令可以在2个通道间单独切换。



在本例中,命令总是来自于端子;给定可以来自 CANopen 或端子。

### 通道切换

### 给定通道配置

给定通道配置允许对给定源进行预定义,之后可以通过命令对其进行修改或切换。

有3个预定义给定通道:

- 给定通道 1
- · 给定通道 1B
- 给定通道2

给定通道 1 和 1B 用于变频器应用函数。

给定通道2被直接连至给定限制功能,而将应用函数旁路。

预定义的给定通道通过 [Ref. 1 channel] (Fr1)、 [Ref. 1B channel] (Fr1b) 和 [Ref. 2 channel] (Fr2) 配置参数指定,有以下值:

- [No] (nO): 未指定
- [Al1 ref.] (Al1): 模拟输入 Al1
- [Al2 ref.] (Al2): 模拟输入 Al2
- [Al3 ref.] (Al3): 模拟输入 Al3(如果有扩展卡)
- [Al4 ref.] (Al4): 模拟输入 Al4( 如果有扩展卡 )
- [Pulse Input] (PI): 频率输入(如果有卡)
- [HMI] (LCC): 图形显示终端
- [Modbus] (Mdb): 集成式 Modbus
- [CANopen] (CAn): 集成式 CANopen
- [Com. card] (nEt): 通信卡 (如果有)
- [Prog. card] (APP): Controller Inside(内置控制器)卡(如果有)。
- [Encoder] (PG): 编码器输入(如果有卡)

注意: "+speed/-speed" (加速/减速)功能在给定通道2上。更多信息参见编程手册。

#### 命令通道配置

命令通道配置允许对命令源进行预定义,之后可以通过命令对其进行修改或切换。

有 2 个预定义的命令通道:

- 命令通道 1
- · 命令通道 2

预定义的命令通道通过 [Cmd channel 1] (Cd1) 和 [Cmd channel 2] (Cd2) 配置参数指定,有以下值:

- [Terminals] (tEr): 端子
- [HMI] (LCC): 图形显示终端
- [Modbus] (Mdb): 集成式 Modbus
- [CANopen] (CAn): 集成式 CANopen
- [Com. card] (nEt): 通信卡 (如果有)
- [Prog. card] (APP): Controller Inside( 内置控制器 ) 卡 (如果有 )。

# 命令/给定切换

### 切换

使用通道切换来选择预定义的通道。

#### 它可以:

- 通过配置进行定义
- 通过输入或网络位来激活
- 在运行中通过网络进行写操作

#### 可能的切换值有:

|                              | 函数给定的切换<br>[Ref 1B switching] (rCb) | 直接给定的切换<br>[Ref. 2 switching] (rFC) | 命令切换<br>[Cmd switching] (CCS) |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 通道 1                         | Fr1                                 | Fr1                                 | Cd1                           |  |  |
| 通道 1B                        | Fr1b                                | -                                   | -                             |  |  |
| 通道 2                         | -                                   | Fr2                                 | Cd2                           |  |  |
| 变频器输入                        | LI1 LI6                             |                                     |                               |  |  |
| 逻辑 I/O 卡输入                   | LI7 LI10                            |                                     |                               |  |  |
| 扩展 I/O 卡输入                   | LI11 LI14                           |                                     |                               |  |  |
| Modbus 命令位                   | bit 0 = C100 bit 15 = C115          |                                     |                               |  |  |
| CANopen 命令位                  | bit 0 = C200 bit 15 = C215          |                                     |                               |  |  |
| 网络命令位                        | bit 0 = C300 bit 15 = C315          |                                     |                               |  |  |
| Controller Inside (内置控制器)命令位 | bit 0 = C400 bit 15 = C415          |                                     |                               |  |  |

Fr1、Fr1b、Fr2、Cd1 和 Cd2 的值可以在运行中通过网络进行配置或写入。

在 I/O 和 DSP402 配置文件 (隔离式)中,可以进行独立切换:

| 类型 | 切换                                 | 通道 1  | 通道 2                             |
|----|------------------------------------|---|----------------------------------|
|    | 函数给定切换                             | 函数给定 1  | 函数给定 1B                          |
|    | [Ref 1B switching] (rCb)           | [Ref. 1 channel] (Fr1)  | [Ref. 1B channel] (Fr1b)         |
| 给定 | 直接给定切换<br>[Ref. 2 switching] (rFC) | 函数给定 1 或 1B<br>[Ref. 1 channel] (Fr1)<br>[Ref. 1B channel] (Fr1b) | 直接给定 2<br>[Ref. 2 channel] (Fr2) |
| 命令 | 命令切换                               | 命令 1  | 命令 2                             |
|    | [Cmd switching] (CCS)              | [Cmd channel 1] (Cd1)   | [Cmd channel 2] (Cd2)            |

在 DSP402 配置文件 (组合式)中, 切换是同时的:


| 类型  | 切换  | 通道 1                             | 通道 2                          |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 给定和命令<br>直接给定切换<br>[Ref. 2 switching] (rFC) | 函数给定 1 或 1B<br>[Ref. 1 channel] (Fr1)<br>[Ref. 1B channel] (Fr1b) | 直接给定 2<br>[Ref. 2 channel] (Fr2) |                               |
|   | [Ref. 2 switching] (rFC)  | 命令 1<br>[Cmd channel 1] (Cd1)    | 命令 2<br>[Cmd channel 2] (Cd1) |

### 给定切换原则

详细说明可查阅编程手册。

下图示出适用于所有模式的给定切换:


- I/O 配置文件
- · DSP402 配置文件和隔离模式
- · DSP402 配置文件和组合模式




### 命令切换原则

详细说明可查阅编程手册。

### I/O DSP402 配置文件(隔离模式)



### DSP402 配置文件 (组合模式)



### 定义控制字位

#### I/O 配置文件

I/O 配置文件在 16 个控制字位的定义和切换方面极其灵活。

#### 要使用:

- 端子的一个输入
- 或来自另一个通信通道的控制字位

来切换控制字的位,只需对该功能输入配置一个切换过的定义以替换固定式定义即可。

#### 同一命令的输入和位被切换。

变频器端子的输入 LI1 至 LI6 可被用以切换控制字位 0 至 5。

对于逻辑 I/O 卡,使用输入 LI7 至 LI10,控制字位 6 至 9 也可以被切换。

对于扩展逻辑 I/O 卡,使用输入 LI11 至 LI14,控制字位 10 至 13 也可以被切换。

某一项一旦被指定为可切换,它就不再能够被指定为固定式,反之亦然。

例如: 当一个功能输入被指定为 CD04 后,它就不能再被指定为 Ll5、 C104、 C204、 C304 或 C404。


### 例

功能输入 A 总是由 CANopen 控制字的位 1 来控制。 功能输入 B 总是由端子上的输入 LI5 来控制。

根据 LI2 的值,功能输入 C由:

- · 端子上的输入 LI3
- · 或 CANopen 控制字的位 2 来控制。

### CANopen 控制字



# 命令/给定切换

以下各表显示出基于输入或位的定义。

以状态命令运行[两线制](2C): 在所有宏配置中,缺省情况下位 1 被定义为运行方向命令 [Reverse assign.] (rrS)

|        |      | 固定式定义 |                       |                       |               |         |      |                                    |
|--------|------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|------|------------------------------------|
| Bit    | 切换定义 | 变频器端子 | 逻辑输入 / 输<br>出 (I/O) 卡 | 扩展输入 / 输<br>出 (I/O) 卡 | 集成式<br>Modbus | CANopen | 网卡   | "Controllerl<br>nside"(内置<br>控制器)卡 |
| bit 0  |      |       |                       | ī                     | E向            |         |      |                                    |
| bit 1  | Cd01 | LI2   | -                     | -                     | C101          | C201    | C301 | C401                               |
| bit 2  | Cd02 | LI3   | -                     | -                     | C102          | C202    | C302 | C402                               |
| bit 3  | Cd03 | LI4   | -                     | -                     | C103          | C203    | C303 | C403                               |
| bit 4  | Cd04 | LI5   | -                     | -                     | C104          | C204    | C304 | C404                               |
| bit 5  | Cd05 | LI6   | -                     | -                     | C105          | C205    | C305 | C405                               |
| bit 6  | Cd06 | -     | LI7                   | -                     | C106          | C206    | C306 | C406                               |
| bit 7  | Cd07 | -     | LI8                   | -                     | C107          | C207    | C307 | C407                               |
| bit 8  | Cd08 | -     | LI9                   | -                     | C108          | C208    | C308 | C408                               |
| bit 9  | Cd09 | -     | LI10                  | -                     | C109          | C209    | C309 | C409                               |
| bit 10 | Cd10 | -     | -                     | LI11                  | C110          | C210    | C310 | C410                               |
| bit 11 | Cd11 | -     | -                     | LI12                  | C111          | C211    | C311 | C411                               |
| bit 12 | Cd12 | -     | -                     | LI13                  | C112          | C212    | C312 | C412                               |
| bit 13 | Cd13 | -     | -                     | LI14                  | C113          | C213    | C313 | C413                               |
| bit 14 | Cd14 | -     | -                     | -                     | C114          | C214    | C314 | C414                               |
| bit 15 | Cd15 | -     | -                     | -                     | C115          | C215    | C315 | C415                               |

以上升 / 下降沿命令运行 [ 三线制 ] (3C): 在所有宏配置中,缺省情况下位 2 被定义为运行方向命令 [Reverse assign.] (rrS)

|        | 固定式定义    |       |                       |                       |               |         |      |                                    |  |
|--------|----------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|------|------------------------------------|--|
| Bit    | Bit 切换定义 | 变频器端子 | 逻辑输入 / 输<br>出 (I/O) 卡 | 扩展输入 / 输<br>出 (I/O) 卡 | 集成式<br>Modbus | CANopen | 网卡   | "Controller<br>Inside"(内<br>置控制器)卡 |  |
| bit 0  |          | 运行授权  |                       |                       |               |         |      |                                    |  |
| bit 1  |          |       |                       | ī                     | E向            |         |      |                                    |  |
| bit 2  | Cd02     | LI3   | -                     | -                     | C102          | C202    | C302 | C402                               |  |
| bit 3  | Cd03     | LI4   | -                     | -                     | C103          | C203    | C303 | C403                               |  |
| bit 4  | Cd04     | LI5   | -                     | -                     | C104          | C204    | C304 | C404                               |  |
| bit 5  | Cd05     | LI6   | -                     | -                     | C105          | C205    | C305 | C405                               |  |
| bit 6  | Cd06     | -     | LI7                   | =                     | C106          | C206    | C306 | C406                               |  |
| bit 7  | Cd07     | -     | LI8                   | =                     | C107          | C207    | C307 | C407                               |  |
| bit 8  | Cd08     | -     | LI9                   | -                     | C108          | C208    | C308 | C408                               |  |
| bit 9  | Cd09     | -     | LI10                  | -                     | C109          | C209    | C309 | C409                               |  |
| bit 10 | Cd10     | -     | -                     | LI11                  | C110          | C210    | C310 | C410                               |  |
| bit 11 | Cd11     | -     | -                     | LI12                  | C111          | C211    | C311 | C411                               |  |
| bit 12 | Cd12     | -     | -                     | LI13                  | C112          | C212    | C312 | C412                               |  |
| bit 13 | Cd13     | -     | -                     | LI14                  | C113          | C213    | C313 | C413                               |  |
| bit 14 | Cd14     | -     | -                     | -                     | C114          | C214    | C314 | C414                               |  |
| bit 15 | Cd15     | -     | -                     | -                     | C115          | C215    | C315 | C415                               |  |

# 命令/给定切换

### DSP402 配置文件

如果功能输入被指定到可切换位,则同一命令的控制字位被切换。 使用扩展 I/O 卡上的 Ll12、Ll13 或 Ll14 可以实现切换。

某一位一旦被指定为可切换,它就不再能够被指定为固定式,反之亦然。 例如:当一个功能输入被指定为 Cd04 后,它就不能再被指定为 Ll5、C104、C204、C304 或 C404。


下表显示出基于输入或位的定义。

|          |       |                       | 固定式定义             |               |         |      |                                    |      |  |
|----------|-------|-----------------------|-------------------|---------------|---------|------|------------------------------------|------|--|
| Bit 切换定义 | 变频器端子 | 逻辑输入 / 输<br>出 (I/O) 卡 | 扩展输入/输<br>出(I/O)卡 | 集成式<br>Modbus | CANopen | 网卡   | "Controller<br>Inside"(内<br>置控制器)卡 |      |  |
| bit 0    | -     | LI1                   | -                 | -             | -       | -    | -                                  | -    |  |
| bit 1    | -     | LI2                   | -                 | -             | -       | -    | -                                  | -    |  |
| bit 2    | -     | LI3                   | -                 | -             | -       | -    | -                                  | -    |  |
| bit 3    | -     | LI4                   | =                 | -             | =       | -    | -                                  | -    |  |
| bit 4    | -     | LI5                   | -                 | -             | -       | -    | -                                  | -    |  |
| bit 5    | -     | LI6                   | -                 | -             | -       | -    | -                                  | -    |  |
| bit 6    | -     | -                     | LI7               | -             | -       | -    | -                                  | -    |  |
| bit 7    | -     | -                     | LI8               | -             | -       | -    | -                                  | -    |  |
| bit 8    | -     | -                     | LI9               | -             | =       | -    | -                                  | -    |  |
| bit 9    | -     | -                     | LI10              | -             | -       | -    | -                                  | -    |  |
| bit 10   | -     | -                     | -                 | LI11          | -       | -    | -                                  | -    |  |
| bit 11   | Cd11  | -                     | =                 | LI12          | C111    | C211 | C311                               | C411 |  |
| bit 12   | Cd12  | -                     | -                 | LI13          | C112    | C212 | C312                               | C412 |  |
| bit 13   | Cd13  | -                     | -                 | LI14          | C113    | C213 | C313                               | C413 |  |
| bit 14   | Cd14  | -                     | -                 | -             | C114    | C214 | C314                               | C414 |  |
| bit 15   | Cd15  | -                     | -                 | -             | C115    | C215 | C315                               | C415 |  |


### 例: 带传感器功能定位的 I/O 配置文件

我们现在返回"I/O 配置文件"一节中给出的例子。

在下图中,命令仅来自于 CANopen:



对于不同的应用,必须做好准备,以确保能够进行运行命令的切换以及端子处传感器和给定的禁用。 新图会如下:



# 命令/给定切换

#### 配置以下参数:

| 参数             | 值           | 备注  |
|----------------|-------------|---|
| 命令类型           | 按状态 (2 线制 ) | 运行命令由 CANopen 控制字的位 0 获得。                       |
| 配置文件           | IO 配置文件     |   |
| 给定 1 配置        | CANopen     | 给定 1 来自 CANopen 卡。                              |
| 命令1配置          | CANopen     | 命令1来自CANopen卡。                                  |
| 给定 1B 配置       | Al1         | 给定 1B 来自模拟输入 1。必须采用给定 1B 而不是给定 2,因为其使用是由定位功能实现。 |
| 命令2配置          | 端子          | 命令2来自端子。  |
| 停止传感器的定义       | 输入 LI4      | 传感器输入不被切换。                                      |
| 减速传感器的定义       | 输入 LI5      |   |
| 传感器禁用命令的定义     | 位 1 被切换     |   |
| 命令切换的定义        | 输入 LI8      | LI8 输入启用命令和给定的切换。                               |
| 应用给定切换 1/1B 定义 | 输入 LI8      |   |

### 通过图形显示终端配置:

| 菜单/子菜单                          | 参数                        | 值                  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| [1.5 INPUTS / OUTPUTS] (I-O-)   | [2/3 wire control] (tCC)  | [2 wire] (2C)      |
| [1.6 - COMMAND] (CtL-)          | [Profile] (CHCF)          | [I/O profile] (IO) |
|                                 | [Ref. 1 channel] (Fr1)    | [CANopen] (CAn)    |
|                                 | [Cmd channel 1] (Cd1)     | [CANopen] (CAn)    |
|                                 | [Cmd channel 2] (Cd2)     | [Terminals] (tEr)  |
|                                 | [Cmd switching] (CCS)     | [LI8] (LI8)        |
| [1.7 APPLICATION FUNCT.] (FUn-) | [Stop FW limit sw.] (SAF) | [LI4] (LI4)        |
| [POSITIONING BY SENSORS] (LPO-) | [Slowdown forward] (dAF)  | [LI5] (LI5)        |
|                                 | [Disable limit sw.] (CLS) | [Cd01] (Cd01)      |
|                                 | [Ref. 1B channel] (Fr1b)  | [Ref. Al1] (Al1)   |
|                                 | [Ref 1B switching] (rCb)  | [LI8] (LI8)        |

# 命令/给定切换

### 在切换时复制

在切换通道时,可以将给定或命令从函数通道 1 复制至通道 2。

| 菜单                   | 子菜单 |
|----------------------|-----|
| [1.6 COMMAND] (CtL-) |     |

| 参数                  | 可能的值   |
|---------------------|--|
| [Copy channel 1> 2] | 不复制 [No] (nO) 复制给定 [Reference] (SP) 复制命令 [Command] (Cd) 复制命令和给定 [Cmd + ref.] (ALL) |

如果不进行复制,变频器将按照配置的停车类型 [Type of stop] (Stt) 停车,直至接收到第一个命令和给定。

斜坡前的给定 (FrH) 会被复制,除非直接通道 2 给定通过 +/- speed(加/减速度)给出。如果直接通道 2 给定通过 +/- speed(加/减速度)给出,则斜坡后 (rFr) 给定被复制。

如果直接通道 2 命令通过端子给出,则函数通道 1 命令即使在脉冲控制 (3 线制)[3 wire](3C)中也不会被复制。

如果直接通道 2 给定通过 Al1、 Al2、 Al3、 Al4、编码器输入或频率输入给出,则通道 1 给定不被复制。

## 强制本机模式

### 定义

强制本机模式支持向端子或显示终端的切换。

此功能是对通道切换的补充,它使 Altivar 58 系列的现有功能可以得到利用。

强制本机模式仅在 DSP402 配置文件中可用,而在 I/O 配置文件中不可用。

其他所有通信的优先级均高于强制本机模式。

强制本机模式可通过显示终端配置:

| 菜单                         | 子菜单          |
|----------------------------|--------------|
| [1.9 COMMUNICATION] (COM-) | [强制本机](LCF-) |

| 参数                             | 可能的值   |
|--------------------------------|--|
| 强制本机开关<br>[强制本机 assign.] (FLO) | 功能无效: [No] (nO) 定义至一个逻辑输入 (LI1 LI14): [LI1] (LI1) [LI14] (LI14) 当输入为状态 1 时强制本机模式有效。  |
| 强制本机通道<br>【强制本机 Ref.] (FLOC)   | 停车时强制本机 [No] (nO) 将命令定义至端子,将给定定义至模拟输入 Al1 Al4 中的一个 [Al2 ref.] (Al2), [Al3 ref.] (Al3), [Al4 ref.] (Al4) 将命令定义至端子,将给定定义至频率输入(如果有卡) [Pulse Input] (PI) 将给定 [HMI Frequency ref.] (LFr) 和命令 (RUN/STOP/FWD/REV 按钮)定义至图形显示终端 [HMI] (LCC) |

### 在"强制本机"(强制本机)状态中:

- 任何将通过这些通道对参数进行写操作的尝试都会被拒绝(适用于命令、给定和调整参数)。
- 但参数可以被读取。
- 变频器不会对通信故障进行记录。

#### 在退出"强制本机"(强制本机)模式时:

- 变频器会将运行命令、方向和强制本机给定复制到有效的通道 (保持)。
- 在一段延时 [Time-out forc. local] (FLOt) 之后重新监测有效的命令和给定通道。
- 变频器控制仅在变频器已接收到给定和命令后才生效。

延时 [Time-out forc. local] (FLOt) ( 缺省值 = 10 s) 可通过远程图形显示终端配置:


| 菜单                         | 子菜单                   | 参数           |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| [1.9 COMMUNICATION] (COM-) | [FORCED LOCAL] (LCF-) | [强制本机](FLOt) |

### 强制本机模式和给定切换

详细说明可查阅编程手册。

此图示出适用于所有模式的给定切换:


- · DSP402 配置文件和隔离模式
- · DSP402 配置文件和组合模式




### 强制本机模式和命令切换

详细说明可查阅编程手册。

### DSP402 配置文件(隔离模式)



### DSP402 配置文件(组合模式)



# 优先停车

### 在图形显示终端上的优先停车

即使图形显示终端不是设置的命令通道,在满足以下条件下按图形显示终端上的 STOP( 停车 ) 键也将触发自由停车:

• [1.6 - COMMAND] (CtL-) 菜单中的 [Stop Key priority] (PSt) 参数已通过终端被配置为 [Yes] (YES) (出厂设置)。

如果图形显示终端是设置的命令通道,则 STOP 键将会按照 [Type of stop] (Stt) 参数所配置的停车类型触发一次停车,而不管 [Stop Key priority] (PSt) 参数的值如何。

图形显示终端的作用与配置文件无关。

### I/O 配置文件

在 I/O 配置文件中:

配置为固定式定义 (Ll●●, C1●●, C2●●, C3●●, C4●●) 至端子输入或控制字位的停车和故障命令为优先命令,即使该通道当前无效也是如此。

配置为切换式定义 (Cd00 ... Cd15) 的命令仅在通道有效时方为有效。

#### 固定式定义采用以下值配置:

| 通道                           | 按状态命令运行<br>[2 wire] (2C) | 按沿命令运行<br>[3 wire] (3C) |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 变频器端子                        | LI2 LI6                  | LI3 LI6                 |
| 逻辑输入 / 输出 (I/O) 卡            | L17                      | . LI10                  |
| 扩展输入/输出(I/O)卡                | LI11 .                   | LI14                    |
| 集成式 Modbus                   | C101 C115                | C102 C115               |
| CANopen                      | C201 C215                | C202 C215               |
| 通信卡                          | C301 C315                | C302 C315               |
| "Controller Inside" (内置控制器)卡 | C401 C415                | C402 C415               |

| 命令                               | 配置                           | = 0 | = 1 | 启动所需值 (1) |
|----------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----------|
| Freewheel stop (自由停车)            | [Freewheel stop ass.] (nSt)  | 停车  | 未停车 | 1         |
| Fast stop (快速停车)                 | [Fast stop assign.] (FSt)    | 停车  | 未停车 | 1         |
| DC injection braking<br>(直流注入制动) | [DC injection assign.] (dCl) | 无制动 | 制动  | 0         |
| External fault (外部故障)            | [External fault ass.] (EtF)  | 无故障 | 故障  | 0         |

<sup>(1)</sup> 如果为固定式定义,则即使另一通道有效,也是启动所需的值。

在按沿命令运行时,通过 [3 wire] (3C) 配置:

缺省情况下停车命令(运行允许)被定义为切换位命令0(相当于 Cd00):

- 如果端子有效,则它仅在端子 (Ll1) 上有效。
- 如果网络有效,则仅通过网络(位0)有效。

### DSP402 配置文件

在 DSP402 配置文件中, 隔离或组合模式:

针对终端输入或控制字位的固定式定义 (Ll●●、C1●●、C2●●、C3●●、C4●●) 配置的停车和故障命令为优先命令,即使该通道无效也是如此。

针对切换式定义 (Cd11 ... Cd15) 配置的命令仅当该通道有效时才有效。

#### 固定式定义采用以下值配置:

| 通道                          | 按状态命令运行<br>[2 wire] (2C) | 按沿命令运行<br>[3 wire] (3C) |  |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 变频器端子                       | LI2 LI6                  | LI3 LI6                 |  |
| 逻辑输入/输出(I/O)卡               | LI7                      | . LI10                  |  |
| 扩展输入/输出(I/O)卡               | LI11 .                   | LI14                    |  |
| 集成式 Modbus                  | C111 .                   | C115                    |  |
| CANopen                     | C211 C215                |                         |  |
| 通信卡                         | C311 C315                |                         |  |
| "Controller Inside"(内置控制器)卡 | C411 C415                |                         |  |

缺省情况下 C●11 被定义为反向命令 [Reverse assign.] (rrS)。

#### 在端子上:

| 命令                               | 配置                           | = 0 | = 1 | 启动所需值 (1) | 5- 运行被允许后达到<br>的状态              |
|----------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----------|---------------------------------|
| Freewheel stop (自由停车)            | [Freewheel stop ass.] (nSt)  | 停车  | 未停车 | 1         | 2-Switch on disabled<br>(通电被禁止) |
| Fast stop (快速停车)                 | [Fast stop assign.] (FSt)    | 停车  | 未停车 | 1         | 4-Switch on (通电)                |
| DC injection braking<br>(直流注入制动) | [DC injection assign.] (dCl) | 无制动 | 制动  | 0         | 5-Operation enabled<br>(运行被允许)  |
| External fault (外部故障)            | [External fault ass.] (EtF)  | 无故障 | 故障  | 0         | 8-Fault (故障)                    |

<sup>(1)</sup> 如果为固定式定义,则即使另一通道有效,也是启动所需的值。

在按沿命令运行时,通过 [3 wire] (3C) 配置,缺省情况下停车命令(运行允许)被定义至 LI1。即使端子不是有效通道,此命令也有效。

#### 通过网络:

| 命令                               | 配置                           | = 0 | = 1 | 启动所需值 (1) | 5- 运行被允许后达到<br>的状态             |
|----------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------|
| Fast stop (快速停车)                 | [Fast stop assign.] (FSt)    | 未停车 | 停车  | 0         | 4-Switch on ( 通电 )             |
| DC injection braking<br>(直流注入制动) | [DC injection assign.] (dCl) | 无制动 | 制动  | 0         | 5-Operation enabled<br>(运行被允许) |
| External fault (外部故障)            | [External fault ass.] (EtF)  | 无故障 | 故障  | 0         | 8-Fault (故障)                   |

<sup>(1)</sup> 如果为固定式定义,则即使另一通道有效,也是启动所需的值。

在 DSP402 配置文件中,不能将自由停车命令 [Freewheel stop ass.] (nSt) 定义至控制字。通过使用 "5-Disable operation" (禁止运行) 或 "Halt" (暂停)命令且停车类型 [Type of stop] (Stt) 参数配置为 [Freewheel] (nSt) 来实现自由停车。

# 通信监测

Altivar 71 及其网络端口具有监测和通信机制。

### 原则

在初始化(上电)后,变频器会检查是否已由有效网络首次写入至少一个命令或给定参数。

此后,如果在此网络上出现通信故障(依照特定于协议的判据),变频器将会按照配置做出反应(故障、维护、低效运行等)。

变频器只有在有效网络的所有命令和给定参数都被写入后才会启动。

### 网络监测判据

按照特定于协议的判据对网络进行监测,判据汇总如下。这些判据在相应网络的手册中有介绍。 如果检测到异常,则端口或网卡会发出一个通信报警。

| 协议                 | 判据  | 相关故障 <sup>(1)</sup>             |
|--------------------|---|---------------------------------|
| 集成式 Modbus 端口      | • 根据接收到的发送给变频器的可调的超时设置。   | [Modbus fault] (SLF)            |
| 集成式 CANopen 端口     | <ul><li>脉动 (Heartbeat )</li><li>总线离线</li><li>超限</li><li>NMT 状态机转换</li></ul>   | [CANopen FAULT] (COF)           |
| Modbus TCP/IP 以太网卡 | FDR 故障     IP 地址冲突故障  | [EXTERNAL FAULT NET.]<br>(EPF2) |
| Modbus TCP/IP 以太州卡 | <ul><li>根据所接收到的控制字 (I/O 扫描或消息)的可调的超时设置</li><li>网络过载</li></ul>   |                                 |
| Fipio 卡            | • 根据所接收到送往变频器的周期性变量的不可调的超时设置  |                                 |
| Modbus Plus 卡      | <ul><li>可调的超时设置:</li><li>根据所接收到的送往变频器的周期性变量 (Peer cop)</li><li>或在没有配置周期性变量 (Peer cop) 时,根据送往变频器的<br/>Modbus 消息 Modbus 卡</li></ul> |                                 |
| Modbus 卡           | · 根据所接收到送往变频器的请求的固定超时设置 (10 s)  | [NETWORK FAULT] (CNF)           |
| Uni-Telway 卡       | · 根据主站轮询的固定超时设置 (10 s)  |                                 |
| Profibus DP 卡      | • 根据所接收到的送往变频器的周期性变量 (PZD 和 PKW) 定义的可调的超时设置 ( 通过网络配置软件 )  |                                 |
| DeviceNet 卡        | <ul><li>可调的超时设置:</li><li>根据所接收到送往变频器的周期性变量(轮询和 COS)</li><li>或根据网络活动,在没有配置周期性变量时</li></ul>   |                                 |
| INTERBUS 卡         | • 根据所接收到的送往变频器的周期性变量的超时设置   |                                 |

<sup>(1)</sup> 该故障在特定条件下被触发。

### 运行细节

运行细节较为复杂。

- 一般没有必要阅读本章,除非在以下特定情况下:
  - 当有多个网络可被用来控制变频器时
  - 当控制变量不采用自动发送方式以优化扫描时间 (有可能触发通信故障)时

#### 参数监测

• 如果某个参数被配置为变频器功能输入,则它将参与变频器控制。

例:

如果在给定功能上的操作有效且给定 2 已被定义至 Modbus,则 Modbus 给定将参与控制。

- 对于每个通信通道,变频器会监测所有在变频器控制中可能会涉及的命令和给定参数:
  - · 控制字 (CMD)
  - 速度给定 (LFRD)
  - 频率给定 (LFR)
  - 力矩给定 (LTR)
  - PID 调节器给定 (PISP)
  - PID 调节器反馈 (AIU1)
  - · 给定倍增系数 (MFR)
- 这些参数一经写入到通信通道一次,它立即在该通道上被确认。
- 在以下情况下,被监测的网络参数的确认被复位:
  - 通信报警
  - 强制本机模式中

#### 通信通道监测

- 某些通信通道如果必须提供以下参数之一,则它们即被视为必须参与者:
  - · 来自有效命令通道的控制字 (CMD)
  - · 包含命令切换的控制字 (在 [Cmd switching] (CCS) 上配置的位 )
  - 包含给定 1'1B 切换的控制字 (在 [Ref 1B switching] (rCb) 上配置的位 )
  - 包含给定 1'2 切换的控制字 (在 [Ref. 2 switching] (rFC) 上配置的位 )
  - · 来自有效给定通道的频率或速度给定 (LFR 或 LFRD)
  - 频率或速度给定相加 (LFR 或 LFRD) 2 ( 定义至 [Summing ref. 2] (SA2))
  - 频率或速度给定相加 (LFR 或 LFRD) 3 (定义至 [Summing ref. 3] (SA2))
  - 频率或速度给定相减 (LFR 或 LFRD) 2 (定义至 [Subtract ref. 2] (dA2))
  - 频率或速度给定相减 (LFR 或 LFRD) 3 (定义至 [Subtract ref. 3] (dA3))
  - 力矩给定 (LFR)
  - PID 调节器给定 (PISP)
  - PID 调节器反馈 (AIU1)
  - 给定倍增系数 (MFR) 2 (定义至 [Multiplier ref. 2] (MA2))
  - 给定倍增系数 (MFR) 3 (定义至 [Multiplier ref. 3] (MA3))
- 在一个强制参与通道上确认一个参数将启动对该通道的监测。
- 如果被监测的端口或网卡发出了通信报警(按照协议判据),则变频器将触发一个通信故障。 变频器会按照通信故障配置(故障、维护、低效运行等)做出反应。
- 如果在未被监测的通道上出现通信报警,则变频器将不会触发通信故障。

例:

变频器上电。它被连接至有效通道 CANopen。

PLC 上电,但不处于 RUN (运行)模式。这样,总线有效但尚没有参数发送至变频器。如果 CANopen 总线断开,则会触发 "Bus off" (总线离线)报警,但不是通信故障。

### 诵信监测

- 变频器不会监测待命的通道,这些通道提供了:
  - 一个不包含通道切换的定义了命令的控制字 (例如:定义至 C213 的快速停车)
  - 一个包含有定义了预置速度的控制字
- 如果在一个非有效通道的命令和控制字位之间有一个固定式定义,则此网络上的通信报警将不会触发通信故障。

#### 例:

一台配有 "Controller Inside" (内置控制器) 卡和以太网卡的变频器。

"Controller Inside" (内置控制器)卡控制变频器(命令和给定)。

以太网控制字的一个位被定义至 "fast stop" (快速停车)。

如果变频器与以太网网络断开,则变频器就不能再通过以太网停车(但这样不会触发通信故障)。

#### 通信通道的启用

• 一旦所有所涉及参数均被确认,一个通信通道即被启用。

#### 例:

变频器处于以简单速度控制的 I/O 配置文件。命令和给定通道均由 Modbus 组成。控制字和速度给定一经接收, Modbus 通道即被启用。

• 变频器只能在所有强制参与通道均被启用后才能启动。

#### 例:

处于 DSP402 配置文件的变频器连接至 Modbus, 它是有效通道。

除非给定已被写入至少一次, 将不能够进入"5-Operation enabled"(运行被允许)状态, 即使已发出"4-Enable operation"(启用运行)命令。

#### 例:

变频器被连接至 Modbus。

给定和命令通道都是端子。

运行功能被启动,求和输入2被定义至 Modbus。

变频器将不会启动,直至 Modbus 已提供给定。

#### 例:

变频器被配置为在端子和 CANopen 之间切换。

如果切换命令被定义至以太网卡,则只有在以太网通道被启用后方可启动。

- 通信通道在以下情况下会被禁用:
  - 通信报警
  - 强制本机模式中

### 通信监测

#### 无效通信通道的监测

- 无效通道就是当前变频器控制中未涉及的通道。
- 端口或网卡上的报警不会触发在无效通道上触发通信故障。

#### 例:

变频器配用专门监测变频器的以太网卡。如果变频器与以太网网络断开,则不会触发故障。

#### 无效通信通道的启用

• 当定义至某个通信通道的所有被监测参数均被确认时,无效的通信通道即被启用。

#### 例:

变频器处于使用简单速度控制的 I/O 配置文件中。命令和给定通道均由 Modbus 提供。控制字和速度 / 频率给定一经接收, Modbus 通道将立即被启用。

• 当从一个已启用通道切换到被禁用通道时,变频器会立即触发通信故障。

#### 涉及 Modbus TCP/IP 以太网卡的特例

• 在出现 FDR 或 IP 地址冲突故障的情况下,会触发一个通信故障,而不论此通道状态如何 (有效、参与者等)。

### 对通信故障的反应

在通信故障(被监测的通道上)情况下,变频器将按照 [1.8 - FAULT MANAGEMENT] (FLt-)菜单([COM. FAULT MANAGEMENT.] (CLL-)子菜单)中以下参数的规定做出反应:

- 对集成式 Modbus 为 [Modbus fault mgt] (SLL)
- 对 CANopen 为 [CANopen fault mgt] (COL)
- 对网卡为 [Network fault mgt] (CLL)

Modbus TCP/IP 以太网卡也可以触发外部故障 (在出现 FDR 故障或 IP 地址冲突故障的情况下 ),对此变频器将按照 [1.8 - FAULT MANAGEMENT] (FLt-) 菜单 ([EXTERNAL FAULT] (EtF-) 子菜单 ) 中 [External fault mgt] (EPL) 参数的规定做出反应。

变频器有 4 种可能的反应方式:

#### 1. 变频器故障

[Freewheel] (YES): 自由停车 [Ramp stop] (rMP): 按斜坡停车 [Fast stop] (FSt): 快速停车 [DC injection] (dCl): 直流注入停车

所显示的故障取决于通信故障的来源。

- 对于集成式 Modbus, 为 [Modbus fault] (SLF)
- 对于 CANopen, 为 [CANopen FAULT] (COF)
- 对于一个网卡, 为 [NETWORK FAULT] (CNF)
- 对于以太网卡 FRD 和 IP 故障,为 [EXTERNAL FAULT NET.] (EPF2)

DSP402 状态表变为 "7 - Fault reaction active" (故障反应有效)后再变为 "8 - fault" (故障)。

#### 2. 给定和命令保持

[Ignore] (nO): 忽略故障

[Spd maint.] (rLS): 只要故障持续存在且运行命令没有去除,变频器即保持故障发生时的速度。

没有变频器故障。

如果 DSP402 状态表处于 "5-Operation enabled"(运行被允许)状态,它将保持原样。

#### 3. 无故障停车

[Per STT] (Stt): 按照 [Type of stop] (Stt) 的配置停车。

没有变频器故障。

如果 DSP402 状态表处于 "5-Operation enabled" (运行被允许)状态,它将在停车后改变至 "4-Switched on" (通电)。

#### 4. 低效运行

[Fallback spd] (LFF):改变至低效运行速度,只要故障持续存在且运行命令没有去除,就被保持。

没有变频器故障。

如果 DSP402 状态表处于 "5-Operation enabled" (运行被允许)状态,它将保持原样。

低效运行速度可在 [1.8 - FAULT MANAGEMENT] (FLt-) 菜单中使用 [Fallback speed] (LFF) 参数配置。

注意:变频器将不会在低效运行速度上立即启动。如果有通信缺失且通信故障出现时有运行命令,则变频器只能在低效运行速度上运行。

在使用控制系统来确保通信缺失情况下切换至有效的安全状态时:已被停车的变频器必须以零给定保持在运行状态 (5 - Operation enabled (运行被允许)),以确保它们能够改变到低效运行速度。

# 从网络上进行 Setpoint 定义

### Setpoint 参数

Altivar 71 支持很多 Setpoint 参数,对它们必须按照变频器中所使用的功能进行选择。

| 所用功能    | 要定义的输入   | 值  | 需经网络发送的 Setpoint           |
|---------|--|--|----------------------------|
| 速度给定    | [Ref.1 channel] (Fr1)                                  | [Modbus] (Mdb) 或<br>[CANopen] (CAn)或<br>[Com. card] (nEt)  | 速度给定 (LFRD)                |
| 频率给定    | [Ref.1 channel] (Fr1)                                  | [Modbus] (Mdb) 或<br>[CANopen] (CAn)或<br>[Com. card] (nEt)  | 频率给定 (LFR)                 |
| 加法      | [Summing ref. 2] (SA2)<br>[Summing ref. 3] (SA3)       | [Modbus] (Mdb) 或<br>[CANopen] (CAn) 或<br>[Com. card] (nEt) | 速度给定 (LFRD) 或频率给定 (LFR)    |
| 减法      | [Subtract. ref. 2] (dA2)<br>[Subtract. ref. 3] (dA3)   | [Modbus] (Mdb) 或<br>[CANopen] (CAn) 或<br>[Com. card] (nEt) | 速度给定 (LFRD) 或频率给定 (LFR)    |
| 乘法      | [Multiplier ref. 2] (MA2)<br>[Multiplier ref. 3] (MA3) | [Modbus] (Mdb) 或<br>[CANopen] (CAn) 或<br>[Com. card] (nEt) | [Multiplying coeff.] (MFr) |
| PID 调节器 | [Ref.1 channel] (Fr1)                                  | [Modbus] (Mdb) 或<br>[CANopen] (CAn) 或<br>[Com. card] (nEt) | PID 调节器给定 (PISP)           |
|         | [PID feedback ass.] (PIF)                              | [Network AI] (AIU1)  | PID 调节器反馈 (AIU1)           |
|         | [Al net. channel] (AIC1)                               | [Modbus] (Mdb) 或<br>[CANopen] (CAn) 或<br>[Com. card] (nEt) |                            |
| 力矩调节    | [Torque ref. channel] (Tr1)                            | [Modbus] (Mdb) 或<br>[CANopen] (CAn)或<br>[Com. card] (nEt)  | 力矩给定 (LTR)                 |

#### 例1:

要经 CANopen 向 PID 调节器发送速度给定,以此对变频器进行控制。不使用任何应用功能。必须进行以下定义: [Ref.1 channel] (Fr1) = [CANopen] (CAn)。必须发送以下内容:速度给定 (LFRD)。

#### 例 2:

要经 Modbus 发送 PID 调节器给定,以此对变频器进行控制。必须进行以下定义: [Ref.1 channel] (Fr1) = [Modbus] (Mdb)。必须发送以下内容:PID 调节器给定 (PISP)。

#### 例3:

要经以太网卡发送 PID 调节器给定和反馈,以此对变频器进行控制。必须发送以下内容:


- [Ref.1 channel] (Fr1) = [Com. card] (nEt)
- [PID feedback ass.] (PIF) = [Network AI] (AIU1)
- [Al net. channel] (AlC1) = [Com. card] (nEt).

#### 必须发送以下内容:

- PID 调节器给定 (PISP)
- PID 调节器反馈 (AIU1)


# 从网络进行给定定义


### 无 PID 调节器



# 从网络进行给定定义


### 有 PID 调节器






### 保存配置


当一个参数在变频器的集成式显示终端或图形显示终端上被修改时,该参数会被自动保存至 EEPROM 非易失性存储器中。



当使用 PLC 或人机交互 (HMI) 终端经网络 (Modbus、CANopen 或网卡 ) 对一个参数进行修改时,该参数被写入 RAM 易失性存储器内的当前配置中。它不被保存至 EEPROM 非易失性存储器。如果变频器控制电压断开,当重新接通时,该参数将返回其初始值,设置将丢失。




要保存参数,必须使用扩展控制字 (CMI) 的位 1 来执行保存命令。




保存命令仅当变频器停车且不处于 "5-Operation enabled" (运行被允许)状态时才有效。

### 恢复配置

使用扩展控制字 (CMI) 的位 2 来执行恢复配置命令。




使用扩展控制字 (CMI) 的位 0 来执行返回出厂设置命令。设置类型由有效的宏配置决定: [Macroconfiguration] (CFG) 参数。



恢复命令仅当变频器停车且不处于 "5-Operation enabled" (运行被允许)状态时才有效。


### 通过控制字进行配置切换

通过网络或端子可以使用配置或电机切换功能 (见编程手册)。




要通过网络使用此功能,只需通过 [2 Configurations] (CnF1) 和 [3 Configurations] (CnF2) 参数将控制字的一个或两个位指定为电机或配置切换命令即可。


有效配置可在 [Config. active] (CNFS) 参数中读取。



当配置或电机切换功能被配置在输入或控制字位上时,要保存一个已经有效的配置,可将扩展控制字 (CMI) 的位 1 设置为 1。



当配置或电机切换功能被配置在输入或控制字位上时,扩展控制字 (CMI) 的位 2 必须被设置为 1。



配置切换命令仅当变频器停车且不处于 "5-Operation enabled" (运行被允许)状态时才有效。

# 配置保存和切换


### 功能参数

| 代码   | 说明  |                            |   |           |  |  |  |
|------|---|----------------------------|---|-----------|--|--|--|
| CNF1 | 参数名:  | Assignment for 2 configura | Assignment for 2 configurations (针对 2 个配置的定义) |           |  |  |  |
|      | 终端显示:   | [2 Configurations]         | [2 Configurations]                            |           |  |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 8021 = 16#1F55             | 类型:   | WORD (列表) |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2032/16                    | 读/写:  | R/WS      |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/9C                    | 出厂设置:   | 0         |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 9C/01/9C                   |   |           |  |  |  |
| CNF2 | 参数名:  | Assignment for 3 configura | tions (针对 3 个配置的定义)                           |           |  |  |  |
|      | 终端显示:   | [3 Configurations]         |   |           |  |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 8022 = 16#1F56             | 类型:   | WORD (列表) |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2032/17                    | 读/写:  | R/WS      |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/9D                    | 出厂设置:   | 0         |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 9C/01/9D                   |   |           |  |  |  |
| CNFS | 参数名:  | Active configuration (有效面  | ·<br>2置)                                      |           |  |  |  |
|      | 终端显示:   | [Config. active]           |   |           |  |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 8020 = 16#1F54             | 类型:   | WORD (列表) |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2032/15                    | 读/写:  | R         |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB9/CD                    |   |           |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 89/01/15                   |   |           |  |  |  |
|      | 0 = 未配置参数组切换功能<br>1 = (CNF0): 0 号配置有效<br>2 = (CNF1): 1 号配置有效<br>3 = (CNF2): 2 号配置有效 |                            |   |           |  |  |  |


| 由 [2 Configurations] (CnF1) 指定的控制位的值 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 由 [3 Configurations] (CnF2) 指定的控制位的值 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [Config. active] (CnFS) 的值           | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 有效配置                                 | 0 | 1 | 2 | 2 |

### 通过选择进行配置切换

使用 "Save configuration" (保存配置) (SCS) 参数可将当前配置保存在 EEPROM 中的 3 个非易失性配置中的一个里。在此情况下,不需要在控制字中指定一个功能。



使用 "Restore configuration" (恢复配置) (FCS) 参数可将 EEPROM 中 3 个非易失性配置之一恢复为当前配置。注意:值 64 控制着返回出厂设置。



配置切换命令仅当变频器停车且不处于 "5-Operation enabled" (运行被允许)状态时才有效。

# 配置保存和切换

### 功能参数

| 代码  | 说明  |                           |      |           |  |  |
|-----|---|---------------------------|------|-----------|--|--|
| scs | 参数名:  | Save configuration (保存配   | 置)   |           |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 8001 = 16#1F41            | 类型:  | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2032/2                    | 读/写: | R         |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/9A                   |      |           |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9C/01/9A                  |      |           |  |  |
|     | 0 = 未保存<br>1 = 保存至 0 号配置<br>2 = 保存至 1 号配置<br>3 = 保存至 2 号配置              |                           |      |           |  |  |
| FCS | 参数名:  | Restore configuration (恢复 | 配置)  |           |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 8002 = 16#1F42            | 类型:  | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2032/3                    | 读/写: | R         |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/9B                   |      |           |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9C/01/9B                  |      |           |  |  |
|     | 0 = 无恢复<br>1 = 恢复至 0 号配置<br>2 = 恢复至 1 号配置<br>3 = 恢复至 2 号配置<br>64 = 出厂设置 |                           |      |           |  |  |

# 参数组切换

通过网络或端子可以使用参数组切换功能(见编程手册)。

要通过网络使用此功能,只需通过 **[2 Parameter sets]** (CHA1) 和 **[3 Parameter sets]** (CHA2) 参数将控制字的一个或两个位指定为参数组切换即可。

当前参数可在 "Active parameter set" (有效参数组)(CFPS)参数中读取。

通过网络可对参数组进行写操作。

参数组可以在电机运行中进行切换。

### 功能参数

| 代码   | 说明  |                           |        |           |  |  |
|------|---|---------------------------|--------|-----------|--|--|
| CHA1 | 参数名: Assignment for 2 sets (针对 2 组的定义)  |                           |        |           |  |  |
|      | 终端显示:   | [2 Parameter sets]        |        |           |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 8021 = 16#1F55            | 类型:    | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2032/16                   | 读/写:   | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/9C                   | 出厂设置:  | 0         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 9C/01/9C                  |        |           |  |  |
| CHA2 | 参数名:  | Assignment for 3 sets (针对 | 3组的定义) |           |  |  |
|      | 终端显示:   | [3 Parameter sets]        |        |           |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 8022 = 16#1F56            | 类型:    | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2032/17                   | 读/写:   | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/9D                   | 出厂设置:  | 0         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 9C/01/9D                  |        |           |  |  |
| CFPS | 参数名:  | Active parameter set (有效多 | >数组)   |           |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 12900 = 16#3264           | 类型:    | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2063/01                   | 读/写:   | R         |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB9/EC                   |        |           |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | A1/01/65                  |        |           |  |  |
|      | 0 = 未配置参数组切换功能<br>1 = [Set 1 active] (CFP1): 1 号参数组有效<br>2 = [Set 2 active] (CFP2): 2 号参数组有效<br>3 = [Set 3 active] (CFP3): 3 号参数组有效 |                           |        |           |  |  |

| 由 [2 Parameter sets] (CHA1) 指定的控制位的值     |   | 1 | 0 | 1 |
|--|---|---|---|---|
| 由 [3 Parameter sets] (CHA2) 指定的控制位的值     | 0 | 0 | 1 | 1 |
| "Active parameter set" (有效参数组) (CFPS) 的值 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 有效参数组                                    | 1 | 2 | 3 | 3 |

# 参数组切换

#### 参数组可通过以下参数加载:

### 地址表:

| 编号 | 代码   | 逻辑地址:           | CANopen 索引号: | INTERBUS 索引号: | DeviceNet 路径: |
|----|------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1  | AD01 | 12911 = 16#326F | 2063/C       | 5FBF/8C       | 9F/01/8C      |
| 2  | AD02 | 12912 = 16#3270 | 2063/D       | 5FBF/8D       | 9F/01/8D      |
| 3  | AD03 | 12913 = 16#3271 | 2063/E       | 5FBF/8E       | 9F/01/8E      |
| 4  | AD04 | 12914 = 16#3272 | 2063/F       | 5FBF/8F       | 9F/01/8F      |
| 5  | AD05 | 12915 = 16#3273 | 2063/10      | 5FBF/90       | 9F/01/90      |
| 6  | AD06 | 12916 = 16#3274 | 2063/11      | 5FBF/91       | 9F/01/91      |
| 7  | AD07 | 12917 = 16#3275 | 2063/12      | 5FBF/92       | 9F/01/92      |
| 8  | AD08 | 12918 = 16#3276 | 2063/13      | 5FBF/93       | 9F/01/93      |
| 9  | AD09 | 12919 = 16#3277 | 2063/14      | 5FBF/94       | 9F/01/94      |
| 10 | AD10 | 12920 = 16#3278 | 2063/15      | 5FBF/95       | 9F/01/95      |
| 11 | AD11 | 12921 = 16#3279 | 2063/16      | 5FBF/96       | 9F/01/96      |
| 12 | AD12 | 12922 = 16#327A | 2063/17      | 5FBF/97       | 9F/01/97      |
| 13 | AD13 | 12923 = 16#327B | 2063/18      | 5FBF/98       | 9F/01/98      |
| 14 | AD14 | 12924 = 16#327C | 2063/19      | 5FBF/99       | 9F/01/99      |
| 15 | AD15 | 12925 = 16#327D | 2063/1A      | 5FBF/9A       | 9F/01/9A      |

### 1号参数组的值:

| 编号 | 代码   | 逻辑地址:           | CANopen 索引号: | INTERBUS 索引号: | DeviceNet 路径: |
|----|------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1  | S101 | 12931 = 16#3283 | 2063/20      | 5FBF/9B       | 9F/01/9B      |
| 2  | S102 | 12932 = 16#3284 | 2063/21      | 5FBF/9C       | 9F/01/9C      |
| 3  | S103 | 12933 = 16#3285 | 2063/22      | 5FBF/9D       | 9F/01/9D      |
| 4  | S104 | 12934 = 16#3286 | 2063/23      | 5FBF/9E       | 9F/01/9E      |
| 5  | S105 | 12935 = 16#3287 | 2063/24      | 5FBF/9F       | 9F/01/9F      |
| 6  | S106 | 12936 = 16#3288 | 2063/25      | 5FBF/A0       | 9F/01/A0      |
| 7  | S107 | 12937 = 16#3289 | 2063/26      | 5FBF/A1       | 9F/01/A1      |
| 8  | S108 | 12938 = 16#328A | 2063/27      | 5FBF/A2       | 9F/01/A2      |
| 9  | S109 | 12939 = 16#328B | 2063/28      | 5FBF/A3       | 9F/01/A3      |
| 10 | S110 | 12940 = 16#328C | 2063/29      | 5FBF/A4       | 9F/01/A4      |
| 11 | S111 | 12941 = 16#328D | 2063/2A      | 5FBF/A5       | 9F/01/A5      |
| 12 | S112 | 12942 = 16#328E | 2063/2B      | 5FBF/A6       | 9F/01/A6      |
| 13 | S113 | 12943 = 16#328F | 2063/2C      | 5FBF/A7       | 9F/01/A7      |
| 14 | S114 | 12944 = 16#3290 | 2063/2D      | 5FBF/A8       | 9F/01/9F      |
| 15 | S115 | 12945 = 16#3291 | 2063/2E      | 5FBF/A9       | 9F/01/A9      |

# 参数组切换

### 2号参数组的值:

| 编号 | 代码   | 逻辑地址:           | CANopen 索引号: | INTERBUS 索引号: | DeviceNet 路径: |
|----|------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1  | S201 | 12951 = 16#3297 | 2063/34      | 5FBF/AA       | 9F/01/AA      |
| 2  | S202 | 12952 = 16#3298 | 2063/35      | 5FBF/AB       | 9F/01/AB      |
| 3  | S203 | 12953 = 16#3299 | 2063/36      | 5FBF/AC       | 9F/01/AC      |
| 4  | S204 | 12954 = 16#329A | 2063/37      | 5FBF/AD       | 9F/01/AD      |
| 5  | S205 | 12955 = 16#329B | 2063/38      | 5FBF/AE       | 9F/01/AE      |
| 6  | S206 | 12956 = 16#329C | 2063/39      | 5FBF/AF       | 9F/01/AF      |
| 7  | S207 | 12957 = 16#329D | 2063/3A      | 5FBF/B0       | 9F/01/B0      |
| 8  | S208 | 12958 = 16#329E | 2063/3B      | 5FBF/B1       | 9F/01/B1      |
| 9  | S209 | 12959 = 16#329F | 2063/3C      | 5FBF/B2       | 9F/01/B2      |
| 10 | S210 | 12960 = 16#32A0 | 2063/3D      | 5FBF/B3       | 9F/01/B3      |
| 11 | S211 | 12961 = 16#32A1 | 2063/3E      | 5FBF/B4       | 9F/01/B4      |
| 12 | S212 | 12962 = 16#32A2 | 2063/3F      | 5FBF/B5       | 9F/01/B5      |
| 13 | S213 | 12963 = 16#32A3 | 2063/40      | 5FBF/B6       | 9F/01/B6      |
| 14 | S214 | 12964 = 16#32A4 | 2063/41      | 5FBF/B7       | 9F/01/B7      |
| 15 | S215 | 12965 = 16#32A5 | 2063/42      | 5FBF/B8       | 9F/01/B8      |

#### 3号参数组的值:

| 编号 | 代码   | 逻辑地址:           | CANopen 索引号: | INTERBUS 索引号: | DeviceNet 路径: |
|----|------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1  | S301 | 12971 = 16#32AB | 2063/48      | 5FBF/B9       | 9F/01/B9      |
| 2  | S302 | 12972 = 16#32AC | 2063/49      | 5FBF/BA       | 9F/01/BA      |
| 3  | S303 | 12973 = 16#32AD | 2063/4A      | 5FBF/BB       | 9F/01/BB      |
| 4  | S304 | 12974 = 16#32AE | 2063/4B      | 5FBF/BC       | 9F/01/BC      |
| 5  | S305 | 12975 = 16#32AF | 2063/4C      | 5FBF/BD       | 9F/01/BD      |
| 6  | S306 | 12976 = 16#32B0 | 2063/4D      | 5FBF/BE       | 9F/01/BE      |
| 7  | S307 | 12977 = 16#32B1 | 2063/4E      | 5FBF/BF       | 9F/01/BF      |
| 8  | S308 | 12978 = 16#32B2 | 2063/4F      | 5FBF/C0       | 9F/01/C0      |
| 9  | S309 | 12979 = 16#32B3 | 2063/50      | 5FBF/C1       | 9F/01/C1      |
| 10 | S310 | 12980 = 16#32B4 | 2063/51      | 5FBF/C2       | 9F/01/C2      |
| 11 | S311 | 12981 = 16#32B5 | 2063/52      | 5FBF/C3       | 9F/01/C3      |
| 12 | S312 | 12982 = 16#32B6 | 2063/53      | 5FBF/C4       | 9F/01/C4      |
| 13 | S313 | 12983 = 16#32B7 | 2063/54      | 5FBF/C5       | 9F/01/C5      |
| 14 | S314 | 12984 = 16#32B8 | 2063/55      | 5FBF/C6       | 9F/01/C6      |
| 15 | S315 | 12985 = 16#32B9 | 2063/56      | 5FBF/C7       | 9F/01/C7      |

| 代码  | 说明   |  |      |           |  |  |
|-----|--|--|------|-----------|--|--|
| VAL | 参数名:   | Load parameter set command ( 加载参数组命令 ) |      |           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 12901 = 16#3265                        | 类型:  | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2063/02                                | 读/写: | R         |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/ED                                |      |           |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A1/01/66                               |      |           |  |  |
|     | 0 = 功能未使用或已计分<br>1 = 请求写入一组新的参<br>2 = 请求写入一组新的参<br>步骤:<br>• 写入组的地址和值。<br>• 设置 VAL 为 1。<br>• 一旦计入新的组,变频器将 | >数 >数                                  |      |           |  |  |

| 代码  | 说明   |  |   |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|
| CMd | 参数名:   | Control word   |   |  |  |
|     | 终端显示:  | [Cmd value]  |   |  |  |
|     | DSP402 名:  | 控制字  |   |  |  |
|     | DRIVECOM 名:  | 控制字  |   |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 8601 = 16#2199   | 类型:   | WORD (位存储器)                                    |  |
|     | CANopen 索引号:   | 6040   | 读/写:  | R/W  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 6040   |   |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | B7/01/01   |   |  |  |
|     | 参数符合 DSP402 配置文件   |  |   |  |  |
|     | IO 配置文件中可能的值   |  | 1   |  |  |
|     | 按状态命令 [2 wire] (2C)<br>位 0: 正向(按状态)命令<br>= 0: 非正向命令<br>= 1: 正向命令 |  | 按沿命令 [3 wire] (3C)<br>位 0: 停车 (运行授权)<br>= 0: 停车<br>= 1: 正向或反向命令下的运行被授权。<br>位 1: 正向(在 0 → 1 上升沿)命令 |  |  |
|     | 位 0 的定义不能修改。它对应位 0 (Cd00) 仅在此控制字的运                               | 迈于端子的定义。它可被切换。<br>通道有效时方可有效。   |   | K能修改。它对应于端子的定义。它可被切<br>1 (Cd01) 仅在此控制字的通道有效时方可 |  |
|     | 位 1 至 15 可被定义为命令。  |  | 位2至15可被定义为命令。   |  |  |
|     | • 对于固定式定义,   | 产的位 2 修改运行方向,只需对 [<br>配置为值 <mark>[C102] (C102)</mark> <mark>[C4</mark><br>配置为值 <mark>[CD02] (Cd02</mark> ) |   | 行如下配置:   |  |
|     | 停车命令:  |  |   |  |  |
|     |  |  |   |  |  |
|     |  | <b>协命令均一直有效。如果这些命</b> 令  |   | 定义,则即使通道无效,自由停<br>进行以下设置,以保证即使在另               |  |
|     | 如果在 [CD00] (Cd00) 至 [Cd7] 才有效。                                   | d15] (Cd15) 上进行切换式定义,  | 则自由停车、快速停车和直流   | 注入制动命令仅在该通道有效时                                 |  |

| 代码 | 说明  |
|----|---|
|    | DSP402 配置文件中的可能值,隔离或组合模式:<br>位 0: "Switch on" (通电)/接触器命令<br>位 1: "Disable voltage" (禁用电压)/授权提供交流电源<br>位 2: "Quick stop" (快速停车)/紧急停车<br>位 3: "Enable operation" (允许运行)/运行命令  |
|    | 位 4: 保留(设置为 0)<br>位 5: 保留(设置为 0)<br>位 6: 保留(设置为 0)<br>位 7: "Fault reset"(故障复位)/在 0 → 1 上升沿上故障确认有效   |
|    | 位 8: "Halt" (暂停)/暂停<br>位 9: 保留(设置为 0)<br>位 10: 保留(设置为 0)<br>位 11: 转动方向命令<br>= 0: 正向转动<br>= 1: 反向转动。缺省值,此位可被定义至另一个命令。  |
|    | 位 12: 可被定义至一个命令。<br>位 13: 可被定义至一个命令。<br>位 14: 可被定义至一个命令。<br>位 15: 可被定义至一个命令。  |
|    | 关于位 0、1、2、3、7 和 8 的说明,见 "DSP402 配置文件"一节。  |
|    | DSP402 标准允许变频器制造商以特定方式使用位 11 至 15。在 Altivar 71 上,它们可被定义至功能命令。缺省情况下位 11 被定义为控制转动方向,但它也可以被定义为另一个命令。新的定义将删除转动方向命令的定义。位 12 至 15 没有缺省定义。例如,要使用 Modbus 控制字的位 12 控制直流注入制动,只需将 [DC injection assign.] (dCl) 参数设置为值 [C212] (C212)。 |
|    | 由 <b>[Fast stop assign.]</b> ( <b>FSt</b> ) 配置的快速停车命令在为 1 时有效;<br>= 0: 无停车命令<br>= 1: 停车   |
|    | 由 [DC injection assign.] (dCl) 配置的直流注入命令为 1 时有效: = 0: 无制动命令 = 1: 制动   |
|    | 在固定式定义([C1ee]、[C2ee]、[C3ee]或[C4ee])下,快速停车和直流注入制动命令为优先停车,即使该通道无效也是如此。如果这些命令被配置为固定式定义,则必须进行以下设置,以保证即使在另一通道有效时也可以启动:   |
|    | 在切换式定义 ([Cdee]) 下,快速停车和直流注入制动命令仅当该通道有效时可用。  |
|    | 自由停车 [Freewheel stop ass.] (nSt) 命令不能在 DSP402 配置文件中定义。  |
| -  |   |

| 代码  | 说明   |   |   |  |  |  |
|-----|--|---|---|--|--|--|
| СМІ | 参数名:   | 扩展控制字   |   |  |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 8504 = 16#2138  | 类型:   | WORD (位存储器)  |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2037/5  | 读/写:  | R/W  |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/1E   |   |  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 8B/01/69  |   |  |  |  |
|     | 在请求被计入<br>时才有效。<br>注意:如果 Cl<br>命被限<br>注意:如果电<br>EEPRC  | EEPROM 非易失性存储器的命令后此位将自动变为 0。该命令仅当MI 是一个周期性的网络变量,PLi制在 100,000 次写操作。<br>机或配置切换功能有效,则 RAM             | 变频器停车且不处于<br>C 程序必须在计入第一<br>中的配置会被保存在             | "5-Operation enabled" (运行被允许)状态<br>次请求后将其写为 0。EEPROM 存储器的寿<br>[Config. Active] (CnFS) 所指定配置中的<br>所效 )。 |  |  |
|     | 在计入请求后<br>该命令仅当变<br>注意:如果 Cl<br>恢复操<br>注意:如果电<br>RAM 中 | 此位会自动变为 0。<br>频器停车且不处于 "5-Operation<br>MI 是一个周期性的网络变量, PL<br>作不会对 EEPROM 存储器的寿命<br>机或配置切换功能有效,则会将像  | ·<br>enabled"(运行被允i<br>C 程序必须在计入第一<br>造成负面影响,但会将  | 许)状态时才有效。  |  |  |
|     | 位 3: 保留 (= 0)  |   |   |  |  |  |
|     | 位 4: 保留 (= 0)  |   |   |  |  |  |
|     | 位 5: 保留 (= 0)<br>位 6: 保留 (= 0)                         |   |   |  |  |  |
|     | 位 7: 保留 (= 0)  |   |   |  |  |  |
|     | = 0: 0.1 Hz<br>= 1: 标准的有符号<br>60 Hz,分辨率                | <sup>国</sup> 则近似为 0.0018 Hz。<br>度给定 <mark>(LFrd)</mark> 或输出速度 ( <mark>rFrd)</mark> ラ<br>( 为 1 时有效 ) |   | ·] (tFr)。 [Max frequency] (tFr) 的缺省值为  |  |  |
|     | 参数必须小于<br>(HSP) 参数,<br>= 1:取消检查。变                      | 欠写入一个参数时,变频器会检查<br><mark>[Max frequency] (tFr</mark> )参数。如果<br>则写操作会被接受,但写入的值被                      | 试图将一个大于 [Max f<br>限制在 [Max frequen<br>近器状态中,配置可以被 | 坡写入参数,变频器不会修改写入的值。   |  |  |

## Setpoint 参数

见"从网络上进行 Setpoint 定义"一节, 59 页。

| 代码   | 说明   |                               |                              |                     |  |  |  |
|------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--|--|--|
| LFRD | 参数名:   | Speed reference (速度给定         | :)                           |                     |  |  |  |
|      | DSP402 名:  | vl target velocity (vl 目标速度 ) |                              |                     |  |  |  |
|      | DRIVECOM 名:  | Speed-Setpoint (速度 Setpo      | Speed-Setpoint (速度 Setpoint) |                     |  |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 8602 = 16#219A                | 类型:                          | INT                 |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 6042                          | 读/写:                         | R/W                 |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 6042                          | 单位:                          | rpm                 |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 2A/01/08                      |                              |                     |  |  |  |
|      | 参数符合 DSP402 和 ODV<br>有符号值。   | /A 配置文件。                      |                              |                     |  |  |  |
| LFR  | 参数名:   | Frequency reference ( 頻率      | 给定)                          |                     |  |  |  |
|      | 终端显示:  | [Frequency ref.]              |                              |                     |  |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 8502 = 16#2136                | 类型:                          | INT                 |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2037/3                        | 读/写:                         | R/W                 |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/1C                       | 单位:                          | 0.1 Hz 或标准化值,基于最    |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 8B/01/67                      |                              | 高频率 (TFR) 的有符号 16 位 |  |  |  |
|      | 单位取决于扩展控制字位 9 的值:     = 0: 0.1 Hz     = 1: 标准化值,在最高频率下的有符号 16 位。值 32767 对应于 [Max frequency] (tFr)。[Max frequency] (tFr) 的缺省值为 60 Hz,分辨率则近似为 0.0018 Hz。 |                               |                              |                     |  |  |  |
| LTR  | 参数名:   | Torque reference(力矩给定)        |                              |                     |  |  |  |
|      | 终端显示:  | [HMI torque ref.]             | [HMI torque ref.]            |                     |  |  |  |
|      | DSP402 名:  | Target torque (目标力矩)          |                              |                     |  |  |  |
|      | DRIVECOM 名:  | Torque-Setpoint-External ( )  | 力矩 -Setpoint- 外部)            |                     |  |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 8505 = 16#2139                | 类型:                          | INT                 |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 6071                          | 读/写:                         | R/W                 |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 6071                          | 单位:                          | 0.001 "电机额定力矩"      |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 8B/01/6A                      |                              |                     |  |  |  |
|      | 参数符合 <b>DSP402</b> 配置文<br>有符号值。<br>"Nominal motor torque"  | 件<br>(电机额定力矩 ) 只能作为一个变        | 频器参数使用。它是用                   | 其他特性值计算的结果。         |  |  |  |
| LtCr | 参数名:   | Torque reference (Nm)(力       | 矩给定 (Nm))                    |                     |  |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 9261 = 16#242D                | 类型:                          | INT                 |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 203E/3E                       | 读/写:                         | R/W                 |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/3D                       | 单位:                          | 根据 IN 确定            |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 2A/01/0C                      |                              |                     |  |  |  |

## Setpoint 参数

| 代码   | 说明   |                              |        |      |  |
|------|--|------------------------------|--------|------|--|
| PISP | 参数名:   | PID regulator reference (PID | 调节器给定) |      |  |
|      | 逻辑地址:  | 8503 = 16#2137               | 类型:    | INT  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2037/4                       | 读/写:   | R/W  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/1D                      | 单位:    | 1    |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 8B/01/68                     |        |      |  |
|      | 有符号值。<br>如果要通过网络对 PID 调节器进行控制,则必须根据协议按照以下方式写入此给定:<br>• 通过消息<br>• 或在周期性变量中定义此参数 |                              |        |      |  |
| AIU1 | 参数名:   | PID regulator feedback (PID  | 调节器反馈) |      |  |
|      | 逻辑地址:  | 5281 = 16 #14A1              | 类型:    | INT  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2016/52                      | 读/写:   | R/W  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/40                      | 单位:    | 1    |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 7B/01/52                     |        |      |  |
| MFr  | 参数名:   | Multiplying coefficient ( 倍增 | 系数)    |      |  |
|      | 终端显示: [Multiplying coeff.]   |                              |        |      |  |
|      | 逻辑地址:  | 11831 = 16#2E37              | 类型:    | UINT |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2058/20                      | 读/写:   | R/W  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/3E                      | 单位:    | 1%   |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 9C/01/20                     |        |      |  |

| 代码  |  |   | 说明   |  |
|-----|--|---|------|--|
| ETA | 参数名:   | Status word ( 状态字 )                           |      |  |
|     | DSP402 名:  | Statusword (状态字)                              |      |  |
|     | DRIVECOM 名:  | Statusword (状态字)                              |      |  |
|     | 逻辑地址:  | 8603 = 16#219B                                | 类型:  | WORD (位存储器)                              |
|     | CANopen 索引号:   | 6041  | 读/写: | R  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 6041  |      |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 71/01/02                                      |      |  |
|     | 参数符合 DSP402 配置力  | <b>C</b> 件                                    | ·    |  |
|     | IO 配置文件中的可能值   |   |      |  |
|     |  | 线电源没电<br>线电源有电                                |      |  |
|     | = 1: 通过网络位 10: 达到给定 = 0: 未达到给 = 1: 已达到给 位 11: 给定超出限值 = 0: 给定在限 = 1: 给定不在 当变频器处于ì                                       | 给出命令或给定<br>给出命令或给定<br>定<br>定<br>值范围内<br>限值范围内 |      | gh speedd( <mark>HSP)</mark> "(高速)参数确定。当 |
|     | 位 12: 保留 (= 0)<br>位 13: 保留 (= 0)<br>位 14: 通过 STOP 键<br>= 0: 未按下 S<br>= 1: 在图形显<br>位 15: 转动方向<br>= 0: 输出正向<br>= 1: 输出反向 | TOP 键<br>示终端上按 STOP 键触发了停<br>转动               | 车    |  |

| 代码 | 说明  |
|----|---|
|    | DSP402 配置文件中的可能值         位 0: "Ready to switch on" (通电准备就绪), 动力部分线电源挂起位 1: "Switched on" (通电), 就绪位 2: "Operation enabled" (运行被允许), 运行位 3: "Fault" (故障) = 0: 无故障 = 1: 故障   |
|    | 位 4: "Voltage enabled" (电压被允许), 动力部分线电源有电 = 0: 动力部分线电源没电 = 1: 动力部分线电源有电 当变频器仅由动力部分供电时,此位总为 1。位 5: "Quick stop" (快速停车)/ 紧急停车 位 6: "Switched on disabled" (通电被禁止), 动力部分线电源锁定。位 7: "Warning" (警告), 报警 = 0: 无报警 = 1: 报警 |
|    | 位 8: 保留 (= 0) 位 9: "Remote" (远程),通过网络给出命令或给定  |
|    | 位 12: 保留 (= 0) 位 13: 保留 (= 0) 位 14: "Stop key" (停车键), 通过 STOP 键停车   |

| 代码   |  |  | 边明       |                   |  |  |
|------|--|--|----------|-------------------|--|--|
| ETI  | 参数名: Extended status word 0(扩展控制字 0)   |  |          |                   |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 3206 = 16#0C86   | 类型:      | WORD (位存储器)       |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2002/7   | 读/写:     | R                 |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/08  |          |                   |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 71/01/07   |          |                   |  |  |
|      | = 1: 变频器处于故位 3: 保留 (= 0)<br>位 4: 动力部分线电源有F   | 性检查<br>查<br>于故障状态或已经复位了故障<br>障状态,且该故障未复位<br>围  | A If w   |                   |  |  |
|      | = 0: 没有运行命令<br>= 1: 运行命令有效<br>位 5: = 1: 直流注入制动<br>位 6: = 0: 变频器处于稳<br>= 1: 变频器处于瞬<br>位 7: = 1: 电机达到电机  | ( 与 LSR4 相同,位 11)<br>定状态<br>时状态  | 令取消      |                   |  |  |
|      | 位 8: = 1: 过制动(与 L8 位 9: = 1: 正在加速(与 位 10: = 1: 正在减速(与 位 11: = 1: 正在进行电流  | LSR4 相同,位 13)<br>LSR4 相同,位 14)   |          |                   |  |  |
|      | 位 12: = 1: 正在快速停车(与 LSR4 相同, 位 15)<br>位 13: 位 13 = 0 和位 14 = 0: 通过端子给出命令<br>位 14: 位 13 = 1 和位 14 = 0: 通过图形显示终端给出命令<br>位 13 = 0 和位 14 = 1: 通过 Modbus 给出命令<br>位 13 = 1 和位 14 = 1: 通过 CANopen、网卡或 "Controller Inside"(內置控制器)卡给出<br>位 15: = 0: 在斜坡前的正向运行 |  |          |                   |  |  |
|      | = 1: 在斜坡前的反  | 向运行  |          |                   |  |  |
| LRS1 | 参数名:   | Extended status word 1( 步)   | 展状态字 1)  |                   |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 3250 = 16#0CB2   | 类型:      | WORD (位 register) |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2002/33  | 读/写:     | R                 |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/1C  |          |                   |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 71/01/33   |          |                   |  |  |
|      | 位 0: 保留 (= 0)<br>位 1: = 1: 变频器处于故位 2: = 0: 变频器锁定,<br>= 1: 变频器解锁,<br>位 3: = 1: 输出接触器受   | 电机未通电<br>电源可以供给电机 (RUN 状态)   |          |                   |  |  |
|      | 位 4: = 1: 达到频率阈值 (ftd): [Freq. Th. attained] (FtA)<br>位 5: = 1: 达到高速 (HSP): [HSP attained] (FLA)<br>位 6: = 1: 达到电流阈值 (Ctd): [Current Th. attained] (CtA)<br>位 7: = 1: 频率达到给定: [Frequency ref. att.] (SrA)  |  |          |                   |  |  |
|      | 位 8: = 1: 电机 1 达到热状态阈值 [Motor therm. level] (ttd): [Motor th. state att.] (tSA)<br>位 9: = 1: 制动接触器命令 [Brake assignment] (bLC) 有效<br>位 10: = 1: PID 调节器误差报警: [PID error al] (PEE)<br>位 11: = 1: PID 调节器反馈报警: [PID fdbk al.] (PFA)                     |  |          |                   |  |  |
|      | 位 13: = 1: 达到第二频率<br>位 14: = 1: 达到变频器热   | 的 4-20 mA 报警:[Al2 4-20 mA<br>阈值 (ftd): [Freq. Th. 2 attaine<br>状态阈值 [Drv therm. state al]<br>htrol" (摆频控制)功能有效 | d] (FA2) |                   |  |  |

| 代码   | 说明  |  |          |             |  |
|------|---|--|----------|-------------|--|
| LRS2 | 参数名:  | Extended status word 2 ( #               | 展状态字 2)  |             |  |
|      | 逻辑地址:   | 3251 = 16#0CB3                           | 类型:      | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2002/34                                  | 读/写:     | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB9/1D                                  |          |             |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 71/01/34                                 |          |             |  |
|      | 位 0: 保留 (= 0)<br>位 1: 保留 (= 0)<br>位 2: 保留 (= 0)<br>位 3: 保留 (= 0)  |  |          |             |  |
|      | 位 4: 保留 (= 0)<br>位 5: 保留 (= 0)<br>位 6: 保留 (= 0)<br>位 7: 保留 (= 0)  |  |          |             |  |
|      | 位 8: 保留 (= 0)<br>位 9: 保留 (= 0)<br>位 10: 保留 (= 0)<br>位 11: 保留 (= 0)  |  |          |             |  |
|      | 位 12: 保留 (= 0)<br>位 13: 保留 (= 0)<br>位 14: 保留 (= 0)<br>位 15: 保留 (= 0)  |  |          |             |  |
| LRS3 | 参数名:  | Extended status word 3 (扩展状态字 3)         |          |             |  |
|      | 逻辑地址:   | 3252 = 16#0CB4                           | 类型:      | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2002/35                                  | 读/写:     | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB9/1E                                  |          |             |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 71/01/35                                 |          |             |  |
|      | 位 0: = 0: 给定通道 1 或 1B (Fr1) 或 (Fr1b) 有效 = 1: 给定通道 2 (Fr2) 有效 位 1: = 0: 命令通道 1 (Cd1) 有效 = 1: 命令通道 2 (Cd2) 有效 位 2: = 0: 斜坡组 1 (ACC) 和 (dEC) = 1: 斜坡组 2 (AC2) 和 (dE2) 位 3: = 0: 电流限值 1 (CLI) 有效 = 1: 电流限值 2 (CL2) 有效 |  |          |             |  |
|      | 位 4: 保留 (= 0)<br>位 5: = 1: 达到电机 2 热状态阈值 [Motor2 therm. level] (ttd2): [Th.mot2 att] (tS2)<br>位 6: = 1: 达到电机 3 热状态阈值 [Motor3 therm. level] (ttd3): [Th.mot3 att] (tS3)<br>位 7: 保留 (= 0)                            |  |          |             |  |
|      | 位 8: 有 24 VDC 外部电源 位 9: = 1: 在低速时间限制 位 10: 保留 (= 0) 位 11: 保留 (= 0)  | i<br><b>引功能 [Low speed time out] (</b> l | tLS) 上停车 |             |  |
|      | 位 12: 保留 (= 0)<br>位 13: 保留 (= 0)<br>位 14: 保留 (= 0)<br>位 15:=0: 输出力矩为正 (<br>= 1: 输出力矩为负 (  |  |          |             |  |

| 代码   | 说明   |   |  |                             |  |  |  |
|------|--|---|--|-----------------------------|--|--|--|
| LRS4 | 参数名:   | Extended status word 4 ( 1)   | 展状态字 4)                                |                             |  |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 3253 = 16#0CB5  | 类型:                                    | WORD (位存储器)                 |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2002/36   | 读/写:                                   | R                           |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/1F   |  |                             |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 71/01/36  |  |                             |  |  |  |
|      | 位 0: = 1: 配置 0 有效<br>位 1: = 1: 配置 1 有效 [C<br>位 2: = 1: 配置 2 有效 [C<br>位 3: 保留 (= 0)   |   |  |                             |  |  |  |
|      | 位 4: = 1: 参数组 1 有效:<br>位 5: = 1: 参数组 2 有效:<br>位 6: = 1: 参数组 3 有效:<br>位 7: 保留 (= 0)   | [Set 2 active] (CFP2)   |  |                             |  |  |  |
|      | = 1: 动力部分线电<br>位 9: = 1: 正在进行电机<br>位 10: = 1: 电机已 "励磁  | 位 8: = 0: 动力部分线电源有电<br>= 1: 动力部分线电源没电<br>位 9: = 1: 正在进行电机 "励磁": [In motor fluxing] (FLX)<br>位 10: = 1: 电机已 "励磁"<br>位 11: = 1: 直流注入制动 ( 与 ETI 相同, 位 5) |  |                             |  |  |  |
|      | 位 12: = 1: 正在进行电流限制<br>位 13: = 1: 正在加速 (与 ETI 相同, 位 9)<br>位 14: = 1: 正在减速 (与 ETI 相同, 位 10)<br>位 15: = 1: 正在快速停车: [Fast stop in prog.] (FSt) (与 ETI 相同, 位 12)               |   |  |                             |  |  |  |
| LRS5 | 参数名:   | Extended status word 5 ( 扩  | 展状态字 5)                                |                             |  |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 3254 = 16#0CB6  | 类型:                                    | WORD (位存储器)                 |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2002/37   | 读/写:                                   | R                           |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/20   |  |                             |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 71/01/37  |  |                             |  |  |  |
|      | 位 0: = 1: 变频器直流母线加载: [DC bus loading] (dbL)<br>位 1: = 1: 变频器制动 [In braking] (brS)<br>位 2: = 1: "Power removal" (动力去除) 功能有效<br>位 3: = 1: 正在进行自动重启动尝试: [Auto restart] (AUtO) |   |  |                             |  |  |  |
|      | 位 4: = 1: 正在自整定: [Auto-tuning] (tUn) 位 5: = 1: 在动力部分线电源缺失后正在进行受控停车 (CTL) 位 6: = 1: 变频器不能按照已配置的减速斜坡运行,减速斜坡自适应 (OBR) 位 7: = 1: 正在进行受控输出切断 (SOC)                              |   |  |                             |  |  |  |
|      | 位 8: 保留 (= 0)<br>位 9: = 1: 线路接触器有效<br>位 10: 保留 (= 0 或 1)<br>位 11: 保留 (= 0 或 1)   |   |  |                             |  |  |  |
|      | 位 12: 保留 (= 0 或 1)<br>位 13: = 1: 电机中存在电流<br>位 14: = 1: 如果限值切换管<br>位 15: 保留 (= 0)   | 舵 ( <mark>MCP)</mark><br>窪理 [LIMIT SWITCHES] 功能被  | 启动。达到 <mark>[Stop FW limit sw</mark> . | ] 或 [Stop RV limit sw.] 停车。 |  |  |  |

| 代码   | 说明  |                            |         |             |  |  |
|------|---|----------------------------|---------|-------------|--|--|
| LRS6 | 参数名:  | Extended status word 6 ( # | 展状态字 6) |             |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 3255 = 16#0CB7             | 类型:     | WORD (位存储器) |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2002/38                    | 读/写:    | R           |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB9/21                    |         |             |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 71/01/38                   |         |             |  |  |
|      | 位 0: = 1: 报警组 1 有效<br>位 1: = 1: 报警组 2 有效<br>位 2: = 1: 报警组 3 有效<br>位 3: = 1: 传感器 1 报警:   | [PTC1 alarm] (PtC1)        |         |             |  |  |
|      | 位 4: = 1: 传感器 2 报警:<br>位 5: = 1: Ll6 PTC 传感器<br>位 6: 保留 (= 0)<br>位 7: = 1: 外部故障 [Exte   | 緊报警:[LI6 =PTC alarm] (PtC  | 3)      |             |  |  |
|      | 位 8: = 1: 欠压报警 [Undervoltage] (USA)<br>位 9: = 1: 受控停车的动力部分线电源缺失检测阈值已经达到 ( 欠压警告 )。<br>位 10: = 1: 滑动报警: [Load slipping] (AnA)<br>位 11: = 1: 变频器过热报警 (tHA)   |                            |         |             |  |  |
|      | 位 12: 保留 (= 0)<br>位 13: = 1: 抱闸控制时序中的速度报警 (BSA)<br>位 14: = 1: 抱闸控制时序中的抱闸触点报警 (BCA)<br>位 15: = 1: 在超时之后的电流或力矩限值报警 [Trq/l limit. time out] (StO)            |                            |         |             |  |  |
| LRS7 | 参数名:  | Extended status word 7 ( 扩 | 展状态字 7) |             |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 3256 = 16#0CB8             | 类型:     | WORD (位存储器) |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2002/39                    | 读/写:    | R           |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB9/22                    |         |             |  |  |
|      | DeviceNet 路径: 71/01/39  |                            |         |             |  |  |
|      | 位 0: = 1: 给定通道 1 或 1B (Fr1) 或 (Fr1b) 有效<br>位 1: = 1: 给定通道 2 (Fr2) 有效<br>位 2: = 1: 命令通道 1 (Cd1) 有效<br>位 3: = 1: 命令通道 2 (Cd2) 有效                            |                            |         |             |  |  |
|      | 位 4: = 1: 给定通道 1B (Fr1b) 有效<br>位 5: = 1: 卷绕结束 (摆频功能)<br>位 6: = 1: 主 - 从同步 (摆频功能)<br>位 7: = 1: 力矩调节报警  |                            |         |             |  |  |
|      | 位 8: = 1: IGBT 热状态报警<br>位 9: = 1: 制动电阻器过载报警<br>位 10: = 1: "Controller Inside"(内置控制器)卡发出报警<br>位 11: = 1: 模拟输入 Al3 上的 4-20 mA 报警: [Al3 4-20 mA loss] (LFF3) |                            |         |             |  |  |
|      | 位 12: = 1: 模拟输入 Al4 上的 4-20 mA 报警: [Al4 4-20 mA loss] (LFF4)<br>位 13: 直流母线预上电接触器受到控制 (DC0)<br>位 14: 保留 (= 0)<br>位 15: 保留 (= 0)                            |                            |         |             |  |  |

| 代码   | 说明   |                              |         |             |
|------|--|------------------------------|---------|-------------|
| LRS8 | 参数名:   | Extended status word 8 ( #   | 展状态字 8) |             |
|      | 逻辑地址:  | 3257 = 16#0C89               | 类型:     | WORD (位存储器) |
|      | CANopen 索引号:   | 2002/3A                      | 读/写:    | R           |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/23                      |         |             |
|      | DeviceNet 路径:  | 71/01/3A                     |         |             |
|      | 位 0: 保留 (= 0)<br>位 1: 保留 (= 0)<br>位 2: 保留 (= 0)<br>位 3: 保留 (= 0)                 |                              |         |             |
|      | 位 4: 保留 (= 0)<br>位 5: 保留 (= 0)<br>位 6: 保留 (= 0)<br>位 7: 保留 (= 0)                 |                              |         |             |
|      | 位 8: 保留 (= 0)<br>位 9: 保留 (= 0)<br>位 10: 保留 (= 0)<br>位 11: 保留 (= 0)               |                              |         |             |
|      | 位 12: 保留 (= 0)<br>位 13: 保留 (= 0)<br>位 14: 保留 (= 0)<br>位 15: = 1: 变频器就绪 (r        | dY)                          |         |             |
| CRC  | 参数名:   | Active reference channel ( 木 | 可效给定通道) |             |
|      | 逻辑地址:  | 8441 = 16#20F9               | 类型:     | WORD (位存储器) |
|      | CANopen 索引号:   | 2036/2A                      | 读/写:    | R           |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/CE                      |         |             |
|      | DeviceNet 路径:  | 8B/01/2A                     |         |             |
|      | 位 0: = 1: 端子通过一个<br>位 1: 保留 (= 0)<br>位 2: = 1: 图形显示终端<br>位 3: = 1: Modbus 参与组    | 参与给定。                        |         |             |
|      | 位 4: 保留 (= 0)<br>位 5: 保留 (= 0)<br>位 6: = 1: CANopen 参与<br>位 7: = 1: 端子参与加 / 调    |                              |         |             |
|      | 位 8: 保留 (= 0)<br>位 9: = 1: 网卡参与给定。<br>位 10: = 1: "Controller I<br>位 11: 保留 (= 0) | nside"(内置控制器)卡参与给            | 定。      |             |
|      | 位 12: 保留 (= 0)<br>位 13: 保留 (= 0)<br>位 14: 保留 (= 0)<br>位 15: = 1: PowerSuite 软    | 件参与给定。                       |         |             |

| 代码   | 说明   |                           |              |             |
|------|--|---------------------------|--------------|-------------|
| ccc  | 参数名:   | Active command channel (  | 有效命令通道)      |             |
|      | 逻辑地址:  | 8442 = 16#20FA            | 类型:          | WORD (位存储器) |
|      | CANopen 索引号:   | 2036/2B                   | 读/写:         | R           |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/CF                   |              |             |
|      | DeviceNet 路径:  | 8B/01/2B                  |              |             |
|      | 位 0: = 1: 端子参与控制。<br>位 1: 保留 (= 0)<br>位 2: = 1: 图形显示终端。<br>位 3: = 1: Modbus 参与控<br>位 4: 保留 (= 0)               | 参与控制。                     |              |             |
|      | 位 5: 保留 (= 0)<br>位 6: = 1: CANopen 参与<br>位 7: 保留 (= 0)   | 5控制。                      |              |             |
|      | 位 8: 保留 (= 0)<br>位 9: = 1: 网卡参与控制。<br>位 10: = 1: "Controller In:<br>位 11: 保留 (= 0)                             | side"(内置控制器)卡参与控制         | 1.           |             |
|      | 位 12: 保留 (= 0)<br>位 13: 保留 (= 0)<br>位 14: 保留 (= 0)<br>位 15: = 1: PowerSuite 软                                  | 件参与控制。                    |              |             |
| CFPS | 参数名:   | Active parameter set (有效多 | <b>参数组</b> ) |             |
|      | 逻辑地址:  | 12900 = 16#3264           | 类型:          | WORD (列表)   |
|      | CANopen 索引号:   | 2063/01                   | 读/写:         | R           |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/EC                   |              |             |
|      | DeviceNet 路径:  | A1/01/65                  |              |             |
|      | 0: 未配置参数组切换功能。<br>1 = [Set 1 active] (CFP1): 1<br>2 = [Set 2 active] (CFP2): 2<br>3 = [Set 3 active] (CFP3): 3 | 号参数组有效                    |              |             |
| CNFS | 参数名:   | Active configuration (有效面 | 2置)          |             |
|      | 终端显示:  | [Config. Active]          |              |             |
|      | 逻辑地址:  | 8020 = 16#1F54            | 类型:          | WORD (列表)   |
|      | CANopen 索引号:   | 2032/15                   | 读/写:         | R           |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/CD                   |              |             |
|      | DeviceNet 路径:  | 89/01/15                  |              |             |
|      | 0: 未配置电机或配置切换功能<br>1 = (CNF0): 0 号配置有效<br>2 = (CNF1): 1 号配置有效<br>3 = (CNF2): 2 号配置有效                           | E.                        |              |             |

### 输出值(速度)

| 代码   | 说明  |                                     |                           |                     |  |  |
|------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|--|
| rFrd | 参数名:  | 参数名: Output speed (输出速度)            |                           |                     |  |  |
|      | DSP402 名:   | vl control effort (vl 控制)           | vl control effort (vl 控制) |                     |  |  |
|      | DRIVECOM 名:   | Speed-Actual-Value (速度              | 度实际值)                     |                     |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 8604 = 16#219C                      | 类型:                       | INT                 |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 6044                                | 读/写:                      | R                   |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 6044                                | 单位:                       | rpm                 |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 2A/01/07                            |                           |                     |  |  |
| rFr  | 参数符合 DSP402 和 ODVA 配置文件。<br>有符号值。<br>如果变频器处于开环模式,则速度值是估算的。<br>如果变频器处于闭环模式,则速度值是通过传感器测量到的。<br>此参数与 "Output frequency" (输出频率)(rFr)参数相联系,后者单位为 0.1 Hz。<br>rFr 参数名: Output frequency (输出频率) |                                     |                           |                     |  |  |
|      | 终端显示: 逻辑地址:   | [Output frequency]<br>3202 = 16#C82 | 类型:                       | INT                 |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2002/3                              | 读/写:                      | R                   |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB9/04                             | 单位:                       | 0.1 Hz 或标准化 16 个有符号 |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 71/01/03                            |                           | 位,基于最高频率 (TFR)      |  |  |
|      | 有符号值。   |                                     |                           |                     |  |  |
|      | 单位取决于扩展控制字位 9 的值: = 0: 0.1 Hz。 = 1: 最高频率下有符号 16 位上的标准值。值 32767 对应于 [Max frequency] (TFR)。 [Max frequency] (TFR) 的缺省值为 60 Hz,分辨率则近似为 0.0018 Hz。  |                                     |                           |                     |  |  |

## 输出值(力矩)

| 代码  | 说明   |                        |                            |                             |  |  |
|-----|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| Otr | 参数名:   | Output torque ( 输出力    | 矩)                         |                             |  |  |
|     | 终端显示:  | [Motor torque]         | [Motor torque]             |                             |  |  |
|     | DSP402 名:  | Torque actual value (力 | Torque actual value(力矩实际值) |                             |  |  |
|     | DRIVECOM 名:  | Torque-Actual-Value (  | Torque-Actual-Value(力矩实际值) |                             |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 3205 = 16#0C85         | 类型:                        | INT                         |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 6077                   | 读/写:                       | R                           |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 6077                   | 单位:                        | 0.01 "Nominal motor torque" |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 71/01/06               |                            | (电机额定力矩)                    |  |  |
|     | 参数符合 DSP402 配置文<br>有符号值。                                     | 件                      |                            |                             |  |  |
|     | "Nominal motor torque" (电机额定力矩) 只能作为一个变频器参数使用。它是用其他特性值计算的结果。 |                        |                            |                             |  |  |

## 输出值参数

| 代码   | 说明                                |                |      |           |  |
|------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|--|
| Otrn | 参数名: Output torque (Nm) (输出力矩,Nm) |                |      |           |  |
|      | 逻辑地址:                             | 3216 = 16#0C90 | 类型:  | INT       |  |
|      | CANopen 索引号:                      | 2002/11        | 读/写: | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号:                     | 5FB9/10        | 单位:  | 根据 INt 确定 |  |
|      | DeviceNet 路径:                     | 2A/01/0B       |      |           |  |

## 输出值(电机)

| 代码  |                |                      | 说明                     |        |  |  |
|-----|----------------|----------------------|------------------------|--------|--|--|
| LCr | 参数名:           | Motor current ( 电机电池 | <b>允</b> )             |        |  |  |
|     | 终端显示:          | [Motor current]      | [Motor current]        |        |  |  |
|     | 逻辑地址:          | 3204 = 16#0C84       | 类型:                    | UINT   |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2002/5               | 读/写:                   | R      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/06              | 单位:                    | 0.1 A  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 2A/01/09             |                        |        |  |  |
|     | 参数符合 ODVA 配置文件 | :                    |                        |        |  |  |
| UOP | 参数名:           | Motor voltage (电机电压  | Motor voltage ( 电机电压 ) |        |  |  |
|     | 终端显示:          | [Motor voltage]      |                        |        |  |  |
|     | 逻辑地址:          | 3208 = 16#0C88       | 类型:                    | UINT   |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2002/9               | 读/写:                   | R      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/0A              | 单位:                    | 1 V    |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 71/01/09             |                        |        |  |  |
| OPr | 参数名:           | Motor power ( 电机功率   | )                      |        |  |  |
|     | 终端显示:          | [Motor power]        |                        |        |  |  |
|     | 逻辑地址:          | 3211 = 16#0C8B       | 类型:                    | INT    |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2002/C               | 读/写:                   | R      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/0C              | 单位:                    | 1%     |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 71/01/0C             |                        |        |  |  |
| AUS | 参数名:           | ENA average speed (E | NA 平均速度)               |        |  |  |
|     | 终端显示:          | [ENA avg speed]      |                        |        |  |  |
|     | 逻辑地址:          | 12102 = 16#2F46      | 类型:                    | INT    |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 205B/3               | 读/写:                   | R      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/EA              | 单位:                    | 0.1 Hz |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 9D/01/67             |                        |        |  |  |

### 给定(速度)

| 代码   | 说明                        |                               |                    |        |  |
|------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--|
| FrHd | 参数名:                      | Speed reference before ram    | p ( 斜坡前的速度给定 )     |        |  |
|      | 逻辑地址:                     | 8605 = 16#219D                | 类型:                | INT    |  |
|      | CANopen 索引号:              | 2038/6                        | 读/写:               | R      |  |
|      | INTERBUS 索引号:             | 5FB9/D6                       | 单位:                | rpm    |  |
|      | DeviceNet 路径:             | 8C/01/06                      | 出厂设置:              |        |  |
|      |                           |                               | 调整范围:              |        |  |
| FrOd | 参数名:                      | Speed reference after ramp    | (斜坡后的速度给定)         |        |  |
|      | 终端显示:                     |                               |                    |        |  |
|      | DSP402 名:                 | vl velocity demand (vl 速度要素   | <b>求)</b>          |        |  |
|      | DRIVECOM 名:               | Speed-Reference-Variable ( টু | 速度给定变量)            |        |  |
|      | 逻辑地址:                     | 8641 = 16#21C1                | 类型:                | INT    |  |
|      | CANopen 索引号:              | 6043                          | 读/写:               | R      |  |
|      | INTERBUS 索引号:             | 5FB9/D8                       | 单位:                | rpm    |  |
|      | DeviceNet 路径:             | 8C/01/2A                      | 出厂设置:              |        |  |
|      |                           |                               | 调整范围:              |        |  |
|      | 参数符合 DSP402 配置文件<br>有符号值。 |                               |                    |        |  |
|      | 此参数与 "Frequency after ra  | amp"(斜坡后的频率给定)(FF             | RO) 参数相联系,后者单位为 0. | .1 Hz。 |  |
| FrH  | 参数名:                      | Frequency reference before    | ramp (斜坡前的频率给定)    |        |  |
|      | 终端显示:                     | [Frequency ref.]              |                    |        |  |
|      | 逻辑地址:                     | 3203 = 16#0C83                | 类型:                | INT    |  |
|      | CANopen 索引号:              | 2002/4                        | 读/写:               | R      |  |
|      | INTERBUS 索引号:             | 5FB9/05                       | 单位:                | 0.1 Hz |  |
|      | DeviceNet 路径:             | 71/01/04                      |                    |        |  |
| FrO  | 参数名:                      | Frequency reference after ra  | amp (斜坡后的频率给定)     |        |  |
|      | 逻辑地址:                     | 9021 = 16#233D                | 类型:                | INT    |  |
|      | CANopen 索引号:              | 203C/16                       | 读/写:               | R      |  |
|      | INTERBUS 索引号:             | 5FB9/D9                       | 单位:                | 0.1 Hz |  |
|      | DeviceNet 路径:             | 8E/01/16                      |                    |        |  |

## 给定参数

#### 给定(力矩)

| 代码  | 说明                                    |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| trr | 参数名:                                  | Torque reference before ran  | Torque reference before ramp (斜坡前的力矩给定 ) |  |  |
|     | 终端显示:                                 | [Torque reference]   |  |  |  |
|     | 逻辑地址:                                 | 9231 = 16#240F   | 类型:                                      | INT                                      |  |
|     | CANopen 索引号:                          | 203E/20  | 读/写:                                     | R  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                         | 5FB9/DB  | 单位:                                      | 0.1%                                     |  |
|     | DeviceNet 路径:                         | 8F/01/20   |  |  |  |
| trO | 参数名:                                  | Torque reference after ramp ( 斜坡后的力矩给定 ) Torque demand value ( 力矩要求值 ) |  |  |  |
|     | Torque demand value<br>(力矩要求值)        |  |  |  |  |
|     | Torque-Command-Variable<br>( 力矩命令变量 ) | Torque-Command-Variable (  | 力矩命令变量)                                  |  |  |
|     | 逻辑地址:                                 | 9232 = 16#2410   | 类型:                                      | INT                                      |  |
|     | CANopen 索引号:                          | 203E/21  | 读/写:                                     | R  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                         | 5FB9/DC  | 单位:                                      | 0.001 "Nominal motor torque"<br>(电机额定力矩) |  |
|     | DeviceNet 路径:                         | 8F/01/21   |  |  |  |
|     | 参数符合 DSP402 配置文件<br>有符号值。             | 量文件  |  |  |  |
| 1   | "Nominal motor torque" (电             | 3.机额定力矩 ) 只能作为一个变频   | [器参数使用。它是用其他特性                           | 值计算的结果。                                  |  |

## 给定参数

#### 给定(调节器)

见 "从网络上进行 Setpoint 定义"一节,59页。

| 代码  | 说明            |                               |                      |        |
|-----|---------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| rPC | 参数名:          | PID reference after ramp ( 余  | <br>   排坡后的 PID 给定   |        |
|     | 终端显示:         | [PID reference]               |                      |        |
|     | 逻辑地址:         | 11982 = 16#2ECE               | 类型:                  | UINT   |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/53                       | 读/写:                 | R      |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB9/E7                       | 单位:                  | 1      |
|     | DeviceNet 路径: | 9C/01/B7                      |                      |        |
| rPF | 参数名:          | PID regulator feedback refe   | rence (PID 调节器反馈给定)  |        |
|     | 终端显示:         | [PID feedback]                |                      |        |
|     | 逻辑地址:         | 11981 = 16#2ECD               | 类型:                  | UINT   |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/52                       | 读/写:                 | R      |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB9/E6                       | 单位:                  | 1      |
|     | DeviceNet 路径: | 9C/01/B6                      |                      |        |
| rPE | 参数名:          | PID regulator discrepancy (   | PID 调节器偏差)           |        |
|     | 终端显示:         | [PID error]                   |                      |        |
|     | 逻辑地址:         | 11980 = 16#2ECC               | 类型:                  | INT    |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/51                       | 读/写:                 | R      |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB9/E5                       | 单位:                  | 1      |
|     | DeviceNet 路径: | 9C/01/B5                      |                      |        |
| rPO | 参数名:          | PID regulator limit output re | ference (PID 调节器限值输出 | 治定)    |
|     | 终端显示:         | [PID Output]                  |                      |        |
|     | 逻辑地址:         | 11983 = 16#2ECF               | 类型:                  | INT    |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/54                       | 读/写:                 | R      |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB9/E8                       | 单位:                  | 0.1 Hz |
|     | DeviceNet 路径: | 9C/01/B8                      |                      |        |

## 测量参数

#### 输入测量

| 代码  | 说明            |                             |      |   |
|-----|---------------|-----------------------------|------|---|
| ULn | 参数名:          | Power supply voltage (电源电压) |      |   |
|     | 终端显示:         | [Mains voltage]             |      |   |
|     | 逻辑地址:         | 3207 = 16#0C87              | 类型:  | UINT  |
|     | CANopen 索引号:  | 2002/8                      | 读/写: | R   |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB9/09                     | 单位:  | 0.1V  |
|     | DeviceNet 路径: | 71/01/08                    |      |   |
| APH | 参数名:          | Energy consumption (能量)     | 肖耗)  |   |
|     | 终端显示:         | [Consumption]               |      |   |
|     | 逻辑地址:         | 3230 = 16#0C9E              | 类型:  | UINT  |
|     | CANopen 索引号:  | 2002/1F                     | 读/写: | R   |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB9/15                     | 单位:  | ((UNT&0x0003)==0): 1Wh其                           |
|     | DeviceNet 路径: | 71/01/1F                    |      | 他: {( (UNT & 0x0003) == 0x0001): 1 kWh 其他: 1 MWh} |

#### 热状态

| 代码  |               |                          | 说明                           |      |  |
|-----|---------------|--------------------------|------------------------------|------|--|
| tHd | 参数名:          | Drive thermal state ( 变频 | Drive thermal state (变频器热状态) |      |  |
|     | 终端显示:         | [Drv. thermal state]     | [Drv. thermal state]         |      |  |
|     | 逻辑地址:         | 3209 = 16#0C89           | 类型:                          | UINT |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2002/A                   | 读/写:                         | R    |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB9/0B                  | 单位:                          | 1%   |  |
|     | DeviceNet 路径: | 71/01/0A                 |                              |      |  |
| tHr | 参数名:          | Motor thermal state (电   | 机热状态 )                       |      |  |
|     | 终端显示:         | [Motor thermal state]    |                              |      |  |
|     | 逻辑地址:         | 9630 = 16#259E           | 类型:                          | UINT |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2042/1F                  | 读/写:                         | R    |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB9/DE                  | 单位:                          | 1%   |  |
|     | DeviceNet 路径: | 91/01/1F                 |                              |      |  |
| tHb | 参数名:          | DBR thermal state (DBR   | 【热状态 )                       |      |  |
|     | 终端显示:         | [DBR thermal state]      |                              |      |  |
|     | 逻辑地址:         | 14114 = 16#3722          | 类型:                          | UINT |  |
|     | CANopen 索引号:  | 206F/F                   | 读/写:                         | R    |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBD/7F                  | 单位:                          | 1%   |  |
|     | DeviceNet 路径: | A7/01/73                 |                              |      |  |

#### 时间

| 代码   |               |                          | 说明                 |  |
|------|---------------|--------------------------|--------------------|--|
| rtH  | 参数名:          | Total motor operating    | time ( 电机运行总时间 )   |  |
|      | 终端显示:         | [Run time]               |                    |  |
|      | 逻辑地址:         | 3231 = 16#0C9F           | 类型:                | UINT   |
|      | CANopen 索引号:  | 2002/20                  | 读/写:               | R  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/16                  | 单位:                | ((UNT & 0x0030) == 0): 1 秒                         |
|      | DeviceNet 路径: | 71/01/20                 |                    | 其他: {((UNT & 0x0030)==<br>0x0001): 1分<br>其他: 1小时}  |
| rtHI | 参数名:          | Internal motor operatir  | ng time ( 电机内部运行时间 | 1)   |
|      | 逻辑地址:         | 3232 = 16#0CA0           | 类型:                | UINT   |
|      | CANopen 索引号:  | 2002/21                  | 读/写:               | R  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/17                  | 单位:                | ((UNT & 0x00C0) == 0): 1 s                         |
|      | DeviceNet 路径: | 71/01/21                 |                    | 其他: {((UNT & 0x00C0)<br>0x0040): 1 min<br>其他: 1 h} |
| PtH  | 参数名:          | Total drive operating ti | me ( 变频器运行总时间 )    |  |
|      | 终端显示:         | [Power on time]          |                    |  |
|      | 逻辑地址:         | 3233 = 16#0CA1           | 类型:                | UINT   |
|      | CANopen 索引号:  | 2002/22                  | 读/写:               | R  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/18                  | 单位:                | ((UNT & 0x000C) == 0): 1 秒                         |
|      | DeviceNet 路径: | 71/01/22                 |                    | 其他: {((UNT & 0x000C)==<br>0x0004): 1分<br>其他: 1小时}  |
| tAC  | 参数名:          | IGBT alarm time (IGBT    | 报警时间)              |  |
|      | 终端显示:         | [IGBT alarm counter]     |                    |  |
|      | 逻辑地址:         | 3235 = 16#0CA3           | 类型:                | UINT   |
|      | CANopen 索引号:  | 2002/24                  | 读/写:               | R  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/1A                  | 单位:                | 1 s  |
|      | DeviceNet 路径: | 71/01/24                 |                    |  |
| EbOt | 参数名:          | Current bobbin time (    | 当前卷绕时间)            |  |
|      | 逻辑地址:         | 12209 = 16#2FB1          | 类型:                | UINT   |
|      | CANopen 索引号:  | 205C/A                   | 读/写:               | R  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/EB                  | 单位:                | 1分   |
|      | DeviceNet 路径: | 9E/01/0A                 |                    |  |
| IdM  | 参数名:          | Magnetizing current (    | 劢磁电流)              |  |
|      | 逻辑地址:         | 9650 = 16#25B2           | 类型:                | UINT   |
|      | CANopen 索引号:  | 2042/33                  | 读/写:               | R  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/E0                  | 单位:                | 0.1 A  |
|      | DeviceNet 路径: | 91/01/33                 |                    |  |

## 测量参数

| 代码   | 说明            |                           |                              |                       |  |
|------|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| LFM  | 参数名:          | Leakage inductance (漏电感   | <u>ن</u> اخ )                |                       |  |
|      | 逻辑地址:         | 9660 = 16#25BC            | 类型:                          | UINT                  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2042/3D                   | 读/写:                         | R                     |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/E1                   | 单位:                          | 0.01 mH               |  |
|      | DeviceNet 路径: | 91/01/3D                  |                              |                       |  |
| rSM  | 参数名:          | Asynchronous motor cold s | state stator resistance ( 异步 | 电机冷态定子电阻 )            |  |
|      | 逻辑地址:         | 9640 = 16#25A8            | 类型:                          | UINT                  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2042/29                   | 读/写:                         | R                     |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/DF                   | 单位:                          | (NCVI > "75"):1 μOhm  |  |
|      | DeviceNet 路径: | 91/01/29                  |                              | 其他: 1 mOhm            |  |
| trM  | 参数名:          | Rotor time constant ( 转子时 |                              |                       |  |
|      | 逻辑地址:         | 9665 = 16#25C1            | 类型:                          | UINT                  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2042/42                   | 读/写:                         | R                     |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/E2                   | 单位:                          | 1 ms                  |  |
|      | DeviceNet 路径: | 91/01/42                  |                              |                       |  |
| rSMS | 参数名:          | Synchronous motor cold st | ate stator resistance ( 同步电  | 1机冷态定子电阻 )            |  |
|      | 逻辑地址:         | 9680 = 16#25D0            | 类型:                          | UINT                  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2042/51                   | 读/写:                         | R                     |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/E3                   | 单位:                          | (NCVI > "75"): 1 μOhm |  |
|      | DeviceNet 路径: | 91/01/51                  |                              | 其他: 1 mOhm            |  |

| 代码   | 说明   |  |      |             |  |
|------|--|--|------|-------------|--|
| IL1r | 参数名:   | Logic input map                          |      |             |  |
|      | 逻辑地址:  | 5202 = 16#1452                           | 类型:  | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2016/3                                   | 读/写: | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/28                                  | 单位:  | -           |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 7B/01/03                                 |      |             |  |
|      | 位 0: LI1 的值<br>位 1: LI2 的值<br>位 2: LI3 的值<br>位 3: LI4 的值         |  |      |             |  |
|      | 位 4: LI5 的值<br>位 5: LI6 的值<br>位 6: LI7 的值<br>位 7: LI8 的值         | ─安装有逻辑 I/O 扩展卡时。                         |      |             |  |
|      | 位 8: LI9 的值<br>位 9: LI10 的值<br>位 10: LI11 的值<br>位 11: LI12 的值    | ·<br>一安装有扩展 I/O 扩展卡时。                    |      |             |  |
|      | 位 12: LI13 的值<br>位 13: LI14 的值<br>位 14: 保留 (=0)<br>位 15: 保留 (=0) |  |      |             |  |
| OL1r | 参数名:   | Logic output map(逻辑输出                    | 图)   |             |  |
|      | 逻辑地址:  | 5212 = 16#145C                           | 类型:  | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2016/D                                   | 读/写: | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/2A                                  | 单位:  | -           |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 7B/01/0D                                 |      |             |  |
|      | 位 0: R1 的值<br>位 1: R2 的值<br>位 2: R3 的值,安装有<br>位 3: R4 的值,安装有     |  |      |             |  |
|      | 位 4: 保留 (=0)<br>位 5: 保留 (=0)<br>位 6: 保留 (=0)<br>位 7: 保留 (=0)     |  |      |             |  |
|      | 位 8: LO1 的值<br>位 9: LO2 的值<br>位 10: LO3 的值<br>位 11: LO4 的值       | —安装有逻辑 I/O 扩展卡时。<br>-<br>安装有扩展 I/O 扩展卡时。 |      |             |  |
|      | 位 12: 保留 (=0)<br>位 13: 保留 (=0)<br>位 14: 保留 (=0)<br>位 15: 保留 (=0) |  |      |             |  |

| 代码   |   |  | 说明                      |                    |  |  |
|------|---|--|-------------------------|--------------------|--|--|
| AI1C | 参数名:  | Physical image of analogous                              | og input 1 (模拟输人 1 的    | 物理映像)              |  |  |
|      | 逻辑地址:                                       | 5242 = 16#147A   | 类型:                     | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:                                | 2016/2B  | 读/写:                    | R                  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                               | 5FB9/33  | 单位:                     | 0.001 V            |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                               | 7B/01/2B   |                         |                    |  |  |
| Al1r | 参数名:  | Standardized image of                                    | analog input 1 (模拟输人    | 、1 的标准化映像 )        |  |  |
|      | 逻辑地址:                                       | 5232 = 16#1470   | 类型:                     | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:                                | 2016/21  | 读/写:                    | R                  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                               | 5FB9/2F  | 单位:                     | 1                  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                               | 7B/01/21   |                         |                    |  |  |
| AI2C | 参数名:  | Physical image of analogous                              | og input 2 (模拟输入 2 的    | 物理映像)              |  |  |
|      | 逻辑地址:                                       | 5243 = 16#147B   | 类型:                     | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:                                | 2016/2C  | 读/写:                    | R                  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                               | 5FB9/34  | 单位:                     | 0.001 V 或 0.001 mA |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                               | 7B/01/2C   |                         |                    |  |  |
|      | 单位为:  |  |                         |                    |  |  |
| Al2r | 参数名:  | 参数名: Standardized image of analog input 2(模拟输入 2 的标准化映像) |                         |                    |  |  |
|      | 逻辑地址:                                       | 5233 = 16#1471   | 类型:                     | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:                                | 2016/22  | 读/写:                    | R                  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                               | 5FB9/30  | 单位:                     | 1                  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                               | 7B/01/22   |                         |                    |  |  |
| AI3C | 参数名:  | Physical image of analogous                              | og input 3 (模拟输入 3 的    | 物理映像)              |  |  |
|      | 逻辑地址:                                       | 5244 = 16#147C   | 类型:                     | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:                                | 2016/2D  | 读/写:                    | R                  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                               | 5FB9/35  | 单位:                     | 0.001 mA           |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                               | 7B/01/2D   |                         |                    |  |  |
| Al3r | 参数名:  | Standardized image of                                    | analog input 3 ( 模拟输入   | 、3 的标准化映像 )        |  |  |
|      | 逻辑地址:                                       | 5234 = 16#1472   | 类型:                     | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:                                | 2016/23  | 读/写:                    | R                  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                               | 5FB9/31  | 单位:                     | 1                  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                               | 7B/01/23   |                         |                    |  |  |
| AI4C | 参数名:  | Physical image of analogous                              | og input 4 (模拟输入 4 的    | 物理映像)              |  |  |
|      | 逻辑地址:                                       | 5245 = 16#147D   | 类型:                     | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:                                | 2016/2E  | 读/写:                    | R                  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                               | 5FB9/36  | 单位:                     | 0.001 V 或 0.001 mA |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                               | 7B/01/2E   |                         |                    |  |  |
|      | 单位为: - 0.001 V,如果参数 [Ald - 0.001 mA,如果参数 [A | 4 Type] (Al4t) 被配置为 [Volta<br>Al4 Type] (Al4t) 被配置为 [Cur | ge] (10U)<br>rent] (0A) |                    |  |  |

| 代码   |  |   | 说明   |                    |  |  |
|------|--|---|--|--------------------|--|--|
| Al4r | 参数名:   | Standardized image of                                 | analog input 4 (模拟输)                       | 人4的标准化映像)          |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 5235 = 16#1473  | 类型:  | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2016/24   | 读/写:                                       | R                  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/32   | 单位:  | 1                  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 7B/01/24  |  |                    |  |  |
| AO1C | 参数名:   | Physical image of anal                                | og output 1 (模拟输出 1                        | 的物理映像)             |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 5271 = 16#1497  | 类型:  | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2016/48   | 读/写:                                       | R/W                |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/3D   | 单位:  | 0.001 mA 或 0.001 V |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 7B/01/48  |  |                    |  |  |
|      | 单位为: • 0.001 V,如果参数 [AC • 0.001 mA,如果参数 [A   | 01 Type] (AO1t) 被配置为 [Vo<br>AO1 Type] (AO1t) 被配置为 [C  | Itage] (10U)<br>current] (0A)              |                    |  |  |
| AO1r | 参数名:   | Standardized image of                                 | analog output 1 (模拟输                       | 出 1 的标准化映像 )       |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 5261 = 16#148D  | 类型:  | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2016/3E   | 读/写:                                       | R/W                |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/3A   | 单位:  | 1                  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 7B/01/3E  |  |                    |  |  |
| AO2C | 参数名:   | 数名: Physical image of analog output 2 (模拟输出 2 的物理映像 ) |  |                    |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 5272 = 16#1498  | 类型:  | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2016/49   | 读/写:                                       | R/W                |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/3E   | 单位:  | 0.001 mA 或 0.001 V |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 7B/01/49  |  |                    |  |  |
|      | 单位为: - 0.001 V,如果参数 [AO2 Type] (AO2t)被配置为 [Voltage] (10U)或 [Voltage +/-] (n10U) - 0.001 mA,如果参数 [AO2 Type] (AO2t)被配置为 [Current] (0A) |   |  |                    |  |  |
| AO2r | 参数名:   | Standardized image of                                 | analog output 2 (模拟输                       | 出2的标准化映像)          |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 5262 = 16#148E  | 类型:  | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2016/3F   | 读/写:                                       | R/W                |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/3B   | 单位:  | 1                  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 7B/01/3F  |  |                    |  |  |
| AO3C | 参数名:   | Physical image of anal                                | og output 3 (模拟输出 3                        | 的物理映像)             |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 5273 = 16#1499  | 类型:  | INT                |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2016/4A   | 读/写:                                       | R/W                |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/3F   | 单位:  | 0.001 mA 或 0.001 V |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 7B/01/4A  |  |                    |  |  |
|      | 单位为:     0.001 V,如果参数 [AC    0.001 mA,如果参数 [A  | 03 Type] (AO3t) 被配置为 [Vo<br>AO3 Type] (AO3t) 被配置为 [C  | ltage] (10U) 或 [Voltage -<br>current] (0A) | -/-] (n10U)        |  |  |

# 输入/输出(I/O)参数

| 代码   | 说明            |                         |  |      |  |  |
|------|---------------|-------------------------|--|------|--|--|
| AO3r | 参数名:          | Standardized image of a | Standardized image of analog output 3(模拟输出 3 的标准化映像) |      |  |  |
|      | 逻辑地址:         | 5263 = 16#148F          | 类型:  | INT  |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2016/40                 | 读/写:   | R/W  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/3C                 | 单位:  | 1    |  |  |
|      | DeviceNet 路径: | 7B/01/40                |  |      |  |  |
| PGI  | 参数名:          | Encoder pulse counter ( | 编码器脉冲计数器)  |      |  |  |
|      | 逻辑地址:         | 5604 = 16#15E4          | 类型:  | UINT |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 201A/5                  | 读/写:   | R    |  |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB3/7E                 | 单位:  | 1    |  |  |
|      | DeviceNet 路径: | 7D/01/05                |  |      |  |  |

| 代码   | 说明  |  |            |           |  |
|------|---|--|------------|-----------|--|
| Errd | 参数名:  | DSP402 fault code (DSP402  | 故障代码)      |           |  |
|      | DSP402 名:   | Error code (错误代码)  |            |           |  |
|      | DRIVECOM 名:   | Malfunction code (故障代码)  | ode (故障代码) |           |  |
|      | 逻辑地址:   | 8606 = 16#219E   | 类型:        | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 603F   | 读/写:       | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB9/D7  | 单位:        | -         |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 8C/01/07   |            |           |  |
|      | 参数符合 DSP402 配置文件  | 0  |            |           |  |
|      | 16#0000: 没有故障被写入和16#1000: 也有格预充电故障或电机过速或电机超速或电机超速或电机超速或电机超速设态 以随流短路块故障障 16#2320: 阻动力短路故故障障 16#2340: 电机短路过压场障障 16#3110: 线电源对压场 战电机等 16#3120: 线电源积战时压 16#3130: 输入缺时线相相 故 由 直 电机 联 由 机 联 由 机 联 时 由 机 联 时 由 机 时 的 下 时 的 一 的 一 的 一 的 一 的 一 的 一 的 一 的 一 的 一 的 | 章 (CrF) (OLF) (OLF) (SOF)  CF) (SCF) (SCF) (対地)(SCF) 目间)(SCF) (USF) HF) 章 (ObF) (OPF) - 3 相 (OPF) (OHF) 上性存储器故障(EEF)  正确(CFF)  A 故障(LFF) 章 (SLF) 【COF) |            |           |  |

| 代码  |  |   |  |                              |
|-----|--|---|--|------------------------------|
| LFt | 参数名: Altivar fault code (Altivar 故障代码 )  |   |  |                              |
|     | 逻辑地址: 71   | 21 = 16#1BD1  | 类型:  | WORD (列表)                    |
|     | CANopen 索引号: 20  | 29/16   | 读/写:                                       | R                            |
|     | INTERBUS 索引号: 5F   | B3/C8   | 单位:  | -                            |
|     | DeviceNet 路径: 84   | /01/7A  |  |                              |
|     | ,  |   | I<br>tivar 故障代码)(LFt):                     | 参数中。当断开变频器再重新连接后 "Altivar    |
|     | 0:<br>1:   | (nOF) 无故障<br>保留   |  |                              |
|     | 2 : [Control EEprom] 3 : [Incorrect config.]                                   | (EEF1) 内存故障, 哲<br>(CFF) 选装卡被更势                                      |  | 11卡。                         |
|     | 4 : [Invalid config.] 5 : [Modbus com.] 6 : [internal com. link]               | (SLF1) Modbus 总线<br>(ILF) 选件卡与变频                                    | i过总线或通信网络加幸<br>上通信中断<br>ī器之间通信故障           | <b>战至变频器中的配置有矛盾。</b>         |
|     | 7 : [Com. network] 8 : [External flt-Ll/Bit] 9 : [Overcurrent]                 | (CnF) 通信卡通信故<br>(EPF1) 用户通过一个<br>(OCF) [SETTINGS<br>惯量或负载运<br>机械锁定。 | ·外部设备触发故障<br>  (SEt-) 和 <b>[1.4 MOTO</b> I | R CONTROL] (drC-) 菜单中的参数不正确。 |
|     | 10 : [Precharge]<br>11 : [Speed fdback loss]<br>12 : [Load slipping]           | (CrF1) 预充电继电器<br>(SPF) 编码器反馈信<br>(AnF) 编码器速度反                       | 馈与给定不匹配。                                   |                              |
|     | 13 : [Al2 4-20 mA loss]<br>14 : [PTC1 probe]<br>15 : [PTC1 overheat]           | (PtF1) PTC1 传感器<br>(OtF1) 检测到 PTC1                                  | 传感器过热。                                     | 失。                           |
|     | 16 : [Drive overheat]<br>17 : [Motor overload]<br>18 : [Overbraking]           | (OHF) 变频器温度运(OLF) 由过大的电机<br>(ObF) 制动过猛或驱                            | <b>L电流触发</b> 。                             |                              |
|     | 19 : [Mains overvoltage]   | (OSF) 线电压过高。<br>线电源有扰动  |  |                              |
|     | 20 : [1 motor phase loss]<br>21 : [Input phase loss]                           | (OPF1) 变频器输出端<br>(PHF) 变频器供电对<br>一相缺相。<br>在单相线电源<br>负载不平衡。          | 一个相缺失。<br>正确或熔断器烧断。<br>让使用了三相 ATV71。       |                              |
|     | 22 : [Undervoltage]  | 世保护只能的<br>(USF) 线电源过低。<br>瞬时电压波动<br>预充电电阻器                          |  | <b>τ.</b>                    |
|     | 23 : [Motor short-circuit]   | (SCF1) 变频器输出端   |  | <b>是著漏电</b> 。                |
|     | 24 : [Overspeed]<br>25 : [Auto-tuning]   | (SOF) 不稳定或驱动<br>(tnF) 特殊电机或电<br>电机未连接至                              | 机功率与变频器不合适                                 | 生。                           |
|     | 26 : [Rating error]<br>27 : [Incompatible PB]<br>28 : [Internal serial link]   | (InF1) 功率卡不是係<br>(InF2) 功率卡与控制<br>(InF3) 内部卡之间通                     | ł存的那一个。<br>l卡不兼容。                          |                              |
|     | 29 : [Internal MFG area]<br>30 : [Power EEprom]<br>31 : [Impedant sh. circuit] | (InF4) 内部数据不一<br>(EEF2) 内存故障, 功                                     | ·致。  |                              |
|     | 32 : [Ground short circuit]<br>33 : [3 output phase loss]                      | (SCF3) 接地短路。  | 路。   |                              |
|     | 34 : [CANopen. com.]   |   | 线上通信中断。                                    |                              |

| 代码        |                              |          | 说明  |
|-----------|------------------------------|----------|---|
| ((LFT),续) | 35 : [Brake control]         | (bLF)    | 未达到抱闸释放电流。<br>抱闸接合频率阈值 [Brake engage freq] (bEn) 当定义了抱闸逻辑控制时才被调节。 |
|           | 36 :                         |          | 保留。   |
|           | 37 : [Internal-hard init.]   | (InF7)   | 变频器初始化未完成。  |
|           | 38 : [External fault com.]   |          | 由通信网络触发了故障。   |
|           | 39 : [Application fault]     | (APF)    | "Controller Inside"(内置控制器)卡故障。                                    |
|           | 40 : [Internal-ctrl supply]  | (InF8)   | 控制电源不正确。  |
|           | 41 : [Brake feedback]        | (brF)    | 抱闸反馈触点与抱闸逻辑控制不匹配。   |
|           | 42 : [PowerSuite com.]       | (SLF2)   | 与 PowerSuite 通信故障。  |
|           | 43 : [Encoder coupling]      | (ECF)    |   |
|           | 44 : [Torque/current lim]    | (SSF)    | 切换至力矩限制。  |
|           | 45 : [HMI com.]              | (SLF3)   | 与图形显示终端通信故障。  |
|           | 46 : [Power removal]         | (PrF)    | 变频器的 "Power removal" (动力去除)安全功能有故障。                               |
|           | 47 : [PTC 2 probe]           | . ,      | PTC2 传感器开路或短路。  |
|           | 48 : [PTC2 overheat]         | (OtF2)   | 检测到 PTC2 传感器过热。   |
|           | 49 : [LI6=PTC probe]         |          | 输入 LI6 上的 PTC 传感器开路或短路。   |
|           | 50 : [LI6=PTC overheat]      |          | 检测到输入 LI6 上 PTC 传感器过热。  |
|           | 51 : [Internal- I measure]   |          | 电流测量不正确。  |
|           | 52 : [Internal-mains circuit |          |   |
|           | 53 : [Internal-th. sensor]   | (InFb)   | 变频器温度传感器运行不正常。  |
|           | 54 : [IGBT overheat]         | (tJF)    | 变频器过热。  |
|           | 55 : [IGBT short circuit]    |          | 动力元件故障。   |
|           | 56 : [Motor short circuit]   |          | 变频器输出短路。  |
|           | 57 : [Torque time-out]       | (SrF)    | 力矩控制功能超时。   |
|           | 58 : [Out. contact. stuck]   |          | 在已满足开路条件时输出接触器仍保持闭合。  |
|           | 59 : [Out. contact. open.]   |          | 在已满足闭路条件时输出接触器仍保持开路。  |
|           | 60 : [Internal-time meas.]   |          | 电子时间测量元件故障。   |
|           | 61 : [Al2 input]             |          | 模拟输入AI2上信号不一致。  |
|           | 62 : [Encoder]               | (EnF)    | 编码器反馈故障。  |
|           | 63 : [Thyr. soft charge]     | ,        | 直流母线充电故障(晶闸管)。  |
|           | 64 : [input contactor]       | (LCF)    | 即使 [Mains V. time out] (LCt) 时间已过,变频器仍未开机。                        |
|           | 65 : [DB unit sh. circuit]   | (bUF)    | 制动单元输出端短路。  |
|           | 66 :                         | (1.1.15) | 保留。   |
|           | 67 : [IGBT desaturation]     | (HdF)    | 变频器输出端短路或接地。  |
|           | 68 : [Internal-option]       | (InF6)   | 安装在变频器内的选件未被识别。   |
|           | 69 : [internal- CPU]         |          | 内部微处理器故障。   |
|           | 70 : [DBR overload]          | (bOF)    | 制动电阻器受到负荷过大。  |
|           | 71 : [Al3 4-20 mA loss]      |          | 模拟输入 Al3 上的 4-20 mA 给定缺失。   |
|           | 72 : [Al4 4-20 mA loss]      |          | 模拟输入 Al4 上的 4-20 mA 给定缺失。   |
|           | 73 : [Cards pairing]         | (HCF)    | [CARDS PAIRING] (PPI-) 功能已被配置,且一个变频器卡已被变更。                        |

| 代码  |   |   | 说明                                      |  |  |  |
|-----|---|---|---|--|--|--|
| CIC | 参数名:  | Incorrect configuration   | n ( 不正确配置 )                             |  |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 7130 = 16#1BDA  | 类型:                                     | WORD (位存储器)                            |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2029/1F   | 读/写:                                    | R                                      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB6/1A   | 单位:                                     | -                                      |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 84/01/83  |   |  |  |  |
|     | 位 0: = 1: 额定值改变。 位 1: 反转 (= 0 或 1)。 位 2: = 1: 网卡已被拆除。 位 3: = 1: 保存至 EEPROM 非易失性存储器与上电不一致。  位 4: = 1: 网卡已被更换。 位 5: 反转 (= 0 或 1)。 位 6: = 1: "Controller Inside" (内置控制器)卡已被拆除。 位 7: = 1: "Controller Inside" (内置控制器)卡已被更换。  位 8: 反转 (= 0 或 1)。 位 9: = 1: 一个 I/O 卡已被拆除。 位 10: = 1: 一个 I/O 卡已被更换。 位 11: 反转 (= 0 或 1)。  位 12: = 1: 一个编码器卡已被拆除。 位 13: = 1: 编码器卡已被拆除。 位 14: 反转 (= 0 或 1)。 |   |   |  |  |  |
|     | 位 15: 反转 (= 0 或 1)。 如果这些事件中有一个出现,变频器将切换至 [Incorrect config.] (CFF) 故障模式,之后自动应用出厂设置。   |   |   |  |  |  |
| APF | 参数名: "Controller Inside" card fault code ("内置控制器" 卡故障代码 )   |   |   |  |  |  |
| APF | 参数名:  | Controller inside car   |   | 益 下故障代码                                |  |  |
| APF | 参数名:<br>逻辑地址:   | 7133 = 16#1BDD  | 类型:                                     | Aa···································· |  |  |
| APF |   |   | 类型:<br>读/写:                             | ·                                      |  |  |
| APF | 逻辑地址:   | 7133 = 16#1BDD  |   | UINT                                   |  |  |
| APF | 逻辑地址:<br>CANopen 索引号:   | 7133 = 16#1BDD<br>2029/22   | 读/写:                                    | UINT<br>R                              |  |  |
| APF | 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径: 故障即使已经消失,也会在断开变频器再重新连接   | 7133 = 16#1BDD<br>2029/22<br>5FB0/97<br>84/01/86<br>被保留在参数中。<br>后此参数被复位。  | 读/写:                                    | UINT<br>R                              |  |  |
|     | 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径: 故障即使已经消失,也会在断开变频器再重新连接,请查阅 "Controller Inside"   | 7133 = 16#1BDD<br>2029/22<br>5FB0/97<br>84/01/86<br>被保留在参数中。<br>后此参数被复位。<br>e"(内置控制器)卡手册。   | 读 / 写:<br>单位:                           | UINT<br>R                              |  |  |
|     | 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径: 故障即使已经消失,也会在断开变频器再重新连接,请查阅 "Controller Inside  | 7133 = 16#1BDD<br>2029/22<br>5FB0/97<br>84/01/86<br>被保留在参数中。<br>6此参数被复位。<br>2"(內置控制器)卡手册。<br>Network card fault cod                               | 读/写:单位:                                 | UINT<br>R<br>1                         |  |  |
|     | 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径: 故障即使已经消失,也会在断开变频器再重新连接,请查阅 "Controller Inside 参数名: 逻辑地址:   | 7133 = 16#1BDD<br>2029/22<br>5FB0/97<br>84/01/86<br>破保留在参数中。<br>后此参数被复位。<br>e" (內置控制器)卡手册。<br>Network card fault cod<br>7132 = 16#1BDC            | 读/写:<br>单位:<br>le ( 网卡故障代码 )<br>类型:     | UINT<br>R<br>1                         |  |  |
|     | 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径: 故障即使已经消失,也会在断开变频器再重新连接,请查阅 "Controller Inside 参数名: 逻辑地址: CANopen 索引号:  | 7133 = 16#1BDD<br>2029/22<br>5FB0/97<br>84/01/86<br>被保留在参数中。<br>后此参数被复位。<br>2" (內置控制器)卡手册。<br>Network card fault cod<br>7132 = 16#1BDC<br>2029/21 | 读/写:<br>单位:<br>e(网卡故障代码)<br>类型:<br>读/写: | UINT R 1 UINT R UINT R                 |  |  |
| CnF | 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径: 故障即使已经消失,也会在断开变频器再重新连接,请查阅 "Controller Inside 参数名: 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号:  | 7133 = 16#1BDD 2029/22 5FB0/97 84/01/86 被保留在参数中。  此参数被复位。  " (內置控制器)卡手册。  Network card fault cod 7132 = 16#1BDC 2029/21 5FB0/96                   | 读/写:<br>单位:<br>le ( 网卡故障代码 )<br>类型:     | UINT<br>R<br>1                         |  |  |
|     | 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径: 故障即使已经消失,也会在断开变频器再重新连接,请查阅 "Controller Inside 参数名: 逻辑地址: CANopen 索引号:  | 7133 = 16#1BDD 2029/22 5FB0/97 84/01/86 破保留在参数中。 6出参数被复位。 2"(内置控制器)卡手册。 Network card fault cod 7132 = 16#1BDC 2029/21 5FB0/96 84/01/85            | 读/写:<br>单位:<br>e(网卡故障代码)<br>类型:<br>读/写: | UINT R 1 UINT R UINT R                 |  |  |

| 代码   |  |   | 说明           |      |  |
|------|--|---|--------------|------|--|
| ILF1 | 参数名:   | Option card 1 fault code (                                    | 选装卡 1 故障代码 ) |      |  |
|      | 逻辑地址:  | 7134 = 16#1BDE  | 类型:          | UINT |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2029/23   | 读/写:         | R    |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB0/98   | 单位:          | 1    |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 84/01/87  | 出厂设置:        |      |  |
|      | 故障即使已经消失,也会被<br>在断开变频器再重新连接后   |   | •            |      |  |
|      | 0 = 无故障 1 = 与变频器的内部通 2 = 检测到硬件故障 3 = EEPROM 非易失: 4 = EEPROM 非易失: 5 = Flash 存储器故障 6 = RAM 存储器故障 7 = NVRAM 存储器故<br>8 = 模拟输入故障 9 = 模拟输出故障障 10 = 逻辑输出故障障 11 = 逻辑输出故障障 101 = 卡不能识别 102 = 变频器内部总线上 | 性存储器校验和出错<br>性存储器故障<br>障<br>:有交换问题                            |              |      |  |
| ILF2 | 参数名: Option card 2 fault code (选装卡 2 故障代码)   |   |              |      |  |
|      | 逻辑地址:  | 7135 = 16#1BDF  | 类型:          | UINT |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2029/24   | 读/写:         | R    |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB0/99   | 单位:          | 1    |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 84/01/88  | 出厂设置:        |      |  |
|      | 故障即使已经消失,也会被保留在参数中。<br>在断开变频器再重新连接后此参数被复位。   |   |              |      |  |
|      | 值与 ILF1 相同。  |   |              |      |  |
| Fdrd | 参数名:   | Ethernet fault code ( 以太)                                     | 网故障代码)       |      |  |
|      | 终端显示:  | [FDR fault]   |              |      |  |
|      | 逻辑地址:  | 64233 = 16#FAE9   | 类型:          | UINT |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2264/22   | 读/写:         | R    |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | -   | 单位:          | -    |  |
|      | DeviceNet 路径:  | -   |              |      |  |
|      | 故障消失后,故障代码仍被<br>2: FDR 配置文件与变<br>3: 读取服务器上的 F<br>4: 写入服务器上的 F  | 频器类型不兼容(如变频器额定值<br>DR配置文件时出错。<br>DR配置文件时出错。<br>写入变频器时出错(如变频器处 | ŕ            |      |  |

## 故障参数

| 代码  | 说明            |                      |      |      |  |
|-----|---------------|----------------------|------|------|--|
| Fnb | 参数名:          | Fault counter(故障计数器) |      |      |  |
|     | 逻辑地址:         | 7393 = 16#1CE1       | 类型:  | UINT |  |
|     | CANopen 索引号:  | 202B/5E              | 读/写: | R    |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB9/CC              | 单位:  | -    |  |
|     | DeviceNet 路径: | 99/01/CC             |      |      |  |

| 代码   |                               | 说                             | 明                     |             |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| dP0  | 参数名:                          | Fault code on last fault ( 最迫 | 近一次故障的故障代码)           |             |
|      | 逻辑地址:                         | 7200 = 16#1C20                | 类型:                   | WORD (列表)   |
|      | CANopen 索引号:                  | 202A/1                        | 读/写:                  | R           |
|      | INTERBUS 索引号:                 | 5FB9/55                       | 单位:                   | -           |
|      | DeviceNet 路径:                 | 85/01/01                      |                       |             |
|      | "Altivar fault code" (Altivar | 故障代码 ) (LFt) 参数的值,在最          | 近一次故障出现时写入到存储器        | <b>客中</b> 。 |
|      | 参见 "Altivar fault code" (A    | ltivar 故障代码)(LFt) 参数的可能       | <b></b>               |             |
| ULP0 | 参数名:                          | Power supply voltage on las   | st fault ( 最近一次故障时的电源 | (电压)        |
|      | 逻辑地址:                         | 7270 = 16#1C66                | 类型:                   | UINT        |
|      | CANopen 索引号:                  | 202A/47                       | 读/写:                  | R           |
|      | INTERBUS 索引号:                 | 5FB9/94                       | 单位:                   | 0.1 V       |
|      | DeviceNet 路径:                 | 85/01/47                      |                       |             |
|      | "Power supply voltage" (电     | 源电压 ) (ULn) 参数的值,在最           | 近一次故障出现时写入到存储器        | 中。          |
| LCP0 | 参数名:                          | Motor current on last fault ( | 最近一次故障时的电机电流)         |             |
|      | 逻辑地址:                         | 7240 = 16#1C48                | 类型:                   | INT         |
|      | CANopen 索引号:                  | 202A/29                       | 读/写:                  | R           |
|      | INTERBUS 索引号:                 | 5FB9/79                       | 单位:                   | 0.1 A       |
|      | DeviceNet 路径:                 | 85/01/29                      |                       |             |
|      | "Motor current" (LCr) 参数的     | 的值,在最近一次故障出现时写》               | 入到存储器中。               |             |
| rFP0 | 参数名:                          | Output frequency on last far  | ult ( 最近一次故障时的输出频率    | ₫)          |
|      | 逻辑地址:                         | 7250 = 16#1C52                | 类型:                   | INT         |
|      | CANopen 索引号:                  | 202A/33                       | 读/写:                  | R           |
|      | INTERBUS 索引号:                 | 5FB9/82                       | 单位:                   | 0.1 Hz      |
|      | DeviceNet 路径:                 | 85/01/33                      |                       |             |
|      | "Output frequency" (输出频       | 〔率 ) (rFr) 参数的值,在最近一次         | <b>大故障出现时写入到存储器中。</b> |             |
| tHP0 | 参数名:                          | Motor thermal state on last   | fault ( 最近一次故障时的电机热   | ·状态 )       |
|      | 逻辑地址:                         | 7280 = 16#1C70                | 类型:                   | UINT        |
|      | CANopen 索引号:                  | 202A/51                       | 读/写:                  | R           |
|      | INTERBUS 索引号:                 | 5FB9/9D                       | 单位:                   | 1           |
|      | DeviceNet 路径:                 | 85/01/51                      |                       |             |
| EP0  | 参数名:                          | Status word on last fault ( 最 | 设一次故障时的状态字)           |             |
|      | 逻辑地址:                         | 7210 = 16#1C2A                | 类型:                   | WORD (位存储器) |
|      | CANopen 索引号:                  | 202A/B                        | 读/写:                  | R           |
|      | INTERBUS 索引号:                 | 5FB9/5E                       | 单位:                   | -           |
|      | DeviceNet 路径:                 | 85/01/0B                      |                       |             |
|      | "Status word"(状态字)(Et         | A) 参数的值,在最近一次故障出              | 出现时写入到存储器中。           |             |
|      | 参见 "Status word" (状态与         | 之)(EtA) 参数的可能值。               |                       |             |

| 代码   | 说明  |  |                         |             |  |  |
|------|---|--|-------------------------|-------------|--|--|
| IP0  | 参数名: Extended status word 0 on last fault (最近一次故障时的扩展状态字 0)   |  |                         |             |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 7220 = 16#1C34                             | 类型:                     | WORD (位存储器) |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/15                                    | 读/写:                    | R           |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB9/67                                    | 单位:                     | -           |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 85/01/15                                   |                         |             |  |  |
|      | "Extended status word 0" (扩展状态字 0) (Etl) 参数的值,在最近一次故障出现时写入到存储器中。  |  |                         |             |  |  |
|      | 参见 "Extended status word 0" (扩展状态字 0) (Etl) 参数的可能值。   |  |                         |             |  |  |
| CMP0 | 参数名:  | Command word on last fault ( 最近一次故障时的命令字 ) |                         |             |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 7230 = 16#1C3E                             | 类型:                     | WORD (位存储器) |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/1F                                    | 读/写:                    | R           |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB9/70                                    | 单位:                     | -           |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 85/01/1F                                   |                         |             |  |  |
|      | "Command word" (命令字)(CMd)参数的值,在最近一次故障出现时写入到存储器中。  |  |                         |             |  |  |
|      | 参见 "Command word" (命令字)(CMd)参数的可能值。   |  |                         |             |  |  |
| dCC0 | 参数名:  | Command channel active or                  | n last fault ( 最近一次故障时有 | 效的命令通道)     |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 64300 = 16#FB2C                            | 类型:                     | WORD (列表)   |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/1                                     | 读/写:                    | R           |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBA/08                                    | 单位:                     | -           |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 9A/01/08                                   |                         |             |  |  |
|      | 0:端子<br>2:图形显示终端<br>3:Modbus<br>6:CANopen<br>9:网卡<br>10:"Controller Inside"<br>15:PowerSuite                    | (内置控制器)卡                                   |                         |             |  |  |
| drC0 | 参数名:  | Reference channel active or                | n last fault ( 最近一次故障时有 | 效的给定通道)     |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 64310 = 16#FB36                            | 类型:                     | WORD (列表)   |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/B                                     | 读/写:                    | R           |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBA/11                                    | 单位:                     | -           |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 9A/01/11                                   |                         |             |  |  |
|      | 0:模拟输入端子<br>2:图形显示终端<br>3:Modbus<br>6:CANopen<br>7:加 / 减速度端子<br>9:网卡<br>10:"Controller Inside"<br>15:PowerSuite | (内置控制器)卡                                   |                         |             |  |  |

| 代码   | 说明   |                              |                      |           |  |  |
|------|--|------------------------------|----------------------|-----------|--|--|
| CrP0 | 参数名: Channels active on last fault (最近一次故障时有效的通道)  |                              |                      |           |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 7290 = 16#1C7A               | 类型:                  | WORD      |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202A/5B                      | 读/写:                 | R         |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/A6                      | 单位:                  | -         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 85/01/5B                     |                      |           |  |  |
|      | 命令通道: 低位字节:     0: 端子     2: 图形显示终端     3: Modbus     6: CANopen     9: 网卡     10: "Controller Inside"     15: PowerSuite  给定通道: 高位字节: | (内置控制器)卡                     |                      |           |  |  |
|      | 0: 模拟输入端子<br>2: 图形显示终端<br>3: Modbus<br>6: CANopen<br>7: 加/减速度端子<br>9: 网卡<br>10: "Controller Inside"<br>15: PowerSuite                  | (内置控制器)卡                     |                      |           |  |  |
| rtP0 | 参数名:   | Motor operating time on last | t fault ( 最近一次故障时的电机 | 运行时间)     |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 7260 = 16#1C5C               | 类型:                  | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202A/3D                      | 读/写:                 | R         |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/8B                      | 单位:                  | 1 小时      |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 85/01/3D                     |                      |           |  |  |
|      |  |                              |                      |           |  |  |
| Md0  | 参数名:   | Date on last fault ( 最近一次    | 故障的日期 )              |           |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 7300 = 16#1C84               | 类型:                  | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202B/1                       | 读/写:                 | R         |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/AF                      | 单位:                  | 1         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 85/01/65                     |                      |           |  |  |
|      | 此参数仅当变频器中安装有 "Controller Inside" (内置控制器)卡时才有意义。  |                              |                      |           |  |  |
| dM0  | 参数名: Time on last fault (最近一次故障的时间)  |                              |                      |           |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 7310 = 16#1C8E               | 类型:                  | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202B/B                       | 读/写:                 | R         |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/B8                      | 单位:                  | 1         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 85/01/6F                     |                      |           |  |  |
|      | 此参数仅当变频器中安装有"  | Controller Inside"(内置控制器     | B)卡时才有意义。            |           |  |  |
| dP1  | 参数名: Fault code on fault n-1 (第 n-1 次故障时的故障代码)   |                              |                      |           |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 7201 = 16#1C21               | 类型:                  | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202A/2                       | 读/写:                 | R         |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/56                      | 单位:                  | -         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 85/01/02                     |                      |           |  |  |

## 日志参数

| 代码   | 说明   |  |      |             |  |
|------|--|--|------|-------------|--|
| ULP1 | 参数名: Supply voltage on fault n-1 (第 n-1 次故障时的电源电压 )      |  |      |             |  |
|      | 逻辑地址:  | 7271 = 16#1C67   | 类型:  | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202A/48  | 读/写: | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/95  | 单位:  | 0.1 V       |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 85/01/48   |      |             |  |
| LCP1 | 参数名:   | 数名: Motor current on fault n-1 (第 n-1 次故障时的电机电流)       |      |             |  |
|      | 逻辑地址:  | 7241 = 16#1C49   | 类型:  | INT         |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202A/2A  | 读/写: | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/7A  | 单位:  | 0.1 A       |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 85/01/2A   |      |             |  |
| rFP1 | 参数名:   | Output frequency on fault n-1(第 n-1 次故障时的输出频率)         |      |             |  |
|      | 逻辑地址:  | 7251 = 16#1C53   | 类型:  | INT         |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202A/34  | 读/写: | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/83  | 单位:  | 0.1 Hz      |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 85/01/34   |      |             |  |
| tHP1 | 参数名: Motor thermal state on fault n-1 (第 n-1 次故障时的电机热状态) |  |      | 热状态)        |  |
|      | 逻辑地址:  | 7281 = 16#1C71   | 类型:  | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202A/52  | 读/写: | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/9E  | 单位:  | 1           |  |
|      | 85/01/52   | 85/01/52   |      |             |  |
| EP1  | 参数名:   | Status word on fault n-1 (第 n-1 次故障时的状态字 )             |      |             |  |
|      | 逻辑地址:  | 7211 = 16#1C2B   | 类型:  | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202A/C   | 读/写: | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/5F  | 单位:  | -           |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 85/01/0C   |      |             |  |
| IP1  | 参数名:   | Extended status word on fault n-1 ( 第 n-1 次故障时的扩展状态字 ) |      |             |  |
|      | 逻辑地址:  | 7221 = 16#1C35   | 类型:  | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202A/16  | 读/写: | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/68  | 单位:  | -           |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 85/01/16   |      |             |  |
| CMP1 | 参数名:   | Command word on fault n-1 (第 n-1 次故障时的命令字 )            |      |             |  |
|      | 逻辑地址:  | 7231 = 16#1C3F   | 类型:  | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:   | 202A/20  | 读/写: | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/71  | 单位:  | -           |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 85/01/20   |      |             |  |

| 代码   | 说明            |  |                           |                  |  |
|------|---------------|--|---------------------------|------------------|--|
| dCC1 | 参数名:          | Active command channel o                             | n fault n-1 ( 第 n-1 次故障时有 | <b></b> 有效的命令通道) |  |
|      | 逻辑地址:         | 64301 = 16#FB2D                                      | 类型:                       | WORD (列表)        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/2   | 读/写:                      | R                |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/09  | 单位:                       | -                |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/09   |                           |                  |  |
| drC1 | 参数名:          | Active reference channel or                          | n fault n-1 ( 第 n-1 次故障时有 | 效的给定通道           |  |
|      | 逻辑地址:         | 64311 = 16#FB37                                      | 类型:                       | WORD (列表)        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/C   | 读/写:                      | R                |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/12  | 单位:                       | -                |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/12   |                           |                  |  |
| CrP1 | 参数名:          | Active channels on fault n-                          | 1 ( 第 n-1 次故障时有效的通道       | )                |  |
|      | 逻辑地址:         | 7291 = 16#1C7B                                       | 类型:                       | WORD             |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/5C  | 读/写:                      | R                |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/A7  | 单位:                       | -                |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/5C   |                           |                  |  |
| rtP1 | 参数名:          | Motor operating time on fault n-1(第 n-1 次故障时的电机运行时间) |                           |                  |  |
|      | 逻辑地址:         | 7261 = 16#1C5D                                       | 类型:                       | UINT             |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/3E  | 读/写:                      | R                |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/8C  | 单位:                       | 1 小时             |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/3E   |                           |                  |  |
| Md1  | 参数名:          | Date on fault n-1 (第 n-1 次                           | 故障的日期)                    |                  |  |
|      | 逻辑地址:         | 7301 = 16#1C85                                       | 类型:                       | UINT             |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/2   | 读/写:                      | R                |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/B0  | 单位:                       | 1                |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/66   |                           |                  |  |
| dM1  | 参数名:          | Time on fault n-1 (第 n-1 次                           | 故障的时间)                    |                  |  |
|      | 逻辑地址:         | 7311 = 16#1C8F                                       | 类型:                       | UINT             |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/C   | 读/写:                      | R                |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/B9  | 单位:                       | 1                |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/70   |                           |                  |  |
| dP2  | 参数名:          | Fault code on fault n-2 (第                           | n-2 次故障时的故障代码 )           |                  |  |
|      | 逻辑地址:         | 7202 = 16#1C22                                       | 类型:                       | WORD (列表)        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/3   | 读/写:                      | R                |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/57  | 单位:                       | -                |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/03   |                           |                  |  |

| 代码   |               | ì                            | 見明   |             |  |
|------|---------------|------------------------------|--|-------------|--|
| ULP2 | 参数名:          | Supply voltage on fault n-2  | (第 n-2 次故障时的电源电压                                 | )           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7272 = 16#1C68               | 类型:  | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/49                      | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/96                      | 单位:  | 0.1 V       |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/49                     |  |             |  |
| LCP2 | 参数名:          | Motor current on fault n-2 ( | 第 n-2 次故障时的电机电流)                                 |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7242 = 16#1C4A               | 类型:  | INT         |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/2B                      | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/7B                      | 单位:  | 0.1 A       |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/2B                     |  |             |  |
| rFP2 | 参数名:          | Output frequency on fault    | Output frequency on fault n-2 (第 n-2 次故障时的输出频率 ) |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7252 = 16#1C54               | 类型:  | INT         |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/35                      | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/84                      | 单位:  | 0.1 Hz      |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/35                     |  |             |  |
| tHP2 | 参数名:          | Motor thermal state on fau   | lt n-2 ( 第 n-2 次故障时的电机                           | 热状态 )       |  |
|      | 逻辑地址:         | 7282 = 16#1C72               | 类型:  | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/53                      | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/9F                      | 单位:  | 1           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/53                     |  |             |  |
| EP2  | 参数名:          | Status word on fault n-2 ( 3 | fin-2 次故障时的状态字 )                                 |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7212 = 16#1C2C               | 类型:  | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/D                       | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/60                      | 单位:  | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/0D                     |  |             |  |
| IP2  | 参数名:          | Extended status word on fa   | ault n-2 ( 第 n-2 次故障时的扩                          | 展状态字)       |  |
|      | 逻辑地址:         | 7222 = 16#1C36               | 类型:  | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/17                      | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/69                      | 单位:  | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/17                     |  |             |  |
| CMP2 | 参数名:          | Command word on fault n-     | 2 ( 第 n-2 次故障时的命令字 )                             |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7232 = 16#1C40               | 类型:  | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/21                      | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/72                      | 单位:  | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/21                     |  |             |  |

| 代码   |               | 说   | <u>.</u> ர               |               |
|------|---------------|---|--------------------------|---------------|
| dCC2 | 参数名:          | Active command channel or                       | n fault n-2 (第 n-2 次故障时有 | 效的命令通道)       |
|      | 逻辑地址:         | 64302 = 16#FB2E                                 | 类型:                      | WORD (列表)     |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/3  | 读/写:                     | R             |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/0A   | 单位:                      | -             |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/0A  |                          |               |
| drC2 | 参数名:          | Active reference channel on                     | fault n-2 ( 第 n-2 次故障时有刻 | 效的给定通道)       |
|      | 逻辑地址:         | 64312 = 16#FB38                                 | 类型:                      | WORD (列表)     |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/D  | 读/写:                     | R             |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/13   | 单位:                      | -             |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/13  |                          |               |
| CrP2 | 参数名:          | Active channels on fault n-2 (第 n-2 次故障时有效的通道 ) |                          |               |
|      | 逻辑地址:         | 7292 = 16#1C7C                                  | 类型:                      | WORD          |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/5D   | 读/写:                     | R             |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/A8   | 单位:                      | -             |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/5D  |                          |               |
| rtP2 | 参数名:          | Motor operating time on fau                     | lt n-2 ( 第 n-2 次故障时的电机;  | <b>运行时间</b> ) |
|      | 逻辑地址:         | 7262 = 16#1C5E                                  | 类型:                      | UINT          |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/3F   | 读/写:                     | R             |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/8D   | 单位:                      | 1 小时          |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/3F  |                          |               |
| Md2  | 参数名:          | Date on fault n-2 (第 n-2 次t                     | <b>女障的日期 )</b>           |               |
|      | 逻辑地址:         | 7302 = 16#1C86                                  | 类型:                      | UINT          |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/3  | 读/写:                     | R             |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/B1   | 单位:                      | 1             |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/67  |                          |               |
| dM2  | 参数名:          | Time on fault n-2 (第 n-2 次                      | 汝障的时间)                   |               |
|      | 逻辑地址:         | 7312 = 16#1C90                                  | 类型:                      | UINT          |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/D  | 读/写:                     | R             |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/BA   | 单位:                      | 1             |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/71  |                          |               |
| dP3  | 参数名:          | Fault code on fault n-3 (第 n                    | 1-3 次故障时的故障代码 )          |               |
|      | 逻辑地址:         | 7203 = 16#1C23                                  | 类型:                      | WORD (列表)     |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/4  | 读/写:                     | R             |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/58   | 单位:                      | -             |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/04  |                          |               |

| 代码   | 说明            |   |                         |             |  |
|------|---------------|---|-------------------------|-------------|--|
| ULP3 | 参数名:          | Supply voltage on fault n-3                 | (第 n-3 次故障时的电源电压)       |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7273 = 16#1C69                              | 类型:                     | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/4A                                     | 读/写:                    | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/97                                     | 单位:                     | 0.1 V       |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/4A                                    |                         |             |  |
| LCP3 | 参数名:          | Motor current on fault n-3 (                | 第 n-3 次故障时的电机电流)        |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7243 = 16#1C4B                              | 类型:                     | INT         |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/2C                                     | 读/写:                    | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/7C                                     | 单位:                     | 0.1 A       |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/2C                                    |                         |             |  |
| rFP3 | 参数名:          | Output frequency on fault                   | n-3 ( 第 n-3 次故障时的输出频    | 率)          |  |
|      | 逻辑地址:         | 7253 = 16#1C55                              | 类型:                     | INT         |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/36                                     | 读/写:                    | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/85                                     | 单位:                     | 0.1 Hz      |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/36                                    |                         |             |  |
| tHP3 | 参数名:          | Motor thermal state on fau                  | t n-3 ( 第 n-3 次故障时的电机   | 热状态 )       |  |
|      | 逻辑地址:         | 7283 = 16#1C73                              | 类型:                     | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/54                                     | 读/写:                    | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/A0                                     | 单位:                     | 1           |  |
|      | 85/01/54      | 85/01/54                                    |                         |             |  |
| EP3  | 参数名:          | Status word on fault n-3 ( 5                | f n-3 次故障时的状态字 )        |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7213 = 16#1C2D                              | 类型:                     | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/E                                      | 读/写:                    | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/61                                     | 单位:                     | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/0E                                    |                         |             |  |
| IP3  | 参数名:          | Extended status word on fa                  | ault n-3 ( 第 n-3 次故障时的扩 | 展状态字)       |  |
|      | 逻辑地址:         | 7223 = 16#1C37                              | 类型:                     | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/18                                     | 读/写:                    | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/6A                                     | 单位:                     | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/18                                    |                         |             |  |
| CMP3 | 参数名:          | Command word on fault n-3 (第 n-3 次故障时的命令字 ) |                         |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7233 = 16#1C41                              | 类型:                     | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/22                                     | 读/写:                    | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/73                                     | 单位:                     | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/22                                    |                         |             |  |

| 代码   | 说明            |                            |   |            |  |
|------|---------------|----------------------------|---|------------|--|
| dCC3 | 参数名:          | Active command channel     | on fault n-3 (第 n-3 次故障                         | 时有效的命令通道)  |  |
|      | 逻辑地址:         | 64303 = 16#FB2F            | 类型:   | WORD (列表)  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/4                     | 读/写:  | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/0B                    | 单位:   | -          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/0B                   |   |            |  |
| drC3 | 参数名:          | Active reference channel   | on fault n-3(第 n-3 次故障i                         | 时有效的给定通道 ) |  |
|      | 逻辑地址:         | 64313 = 16#FB39            | 类型:   | WORD (列表)  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/E                     | 读/写:  | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/14                    | 单位:   | -          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/14                   |   |            |  |
| CrP3 | 参数名:          | Active channels on fault r | Active channels on fault n-3 (第 n-3 次故障时有效的通道 ) |            |  |
|      | 逻辑地址:         | 7293 = 16#1C7D             | 类型:   | WORD       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/5E                    | 读/写:  | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/A9                    | 单位:   | -          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/5E                   |   |            |  |
| rtP3 | 参数名:          | Motor operating time on f  | ault n-3 ( 第 n-3 次故障时的                          | 电机运行时间)    |  |
|      | 逻辑地址:         | 7263 = 16#1C5F             | 类型:   | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/40                    | 读/写:  | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/8E                    | 单位:   | 1 小时       |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/40                   |   |            |  |
| Md3  | 参数名:          | Date on fault n-3 (第 n-3 / | 次故障的日期)   |            |  |
|      | 逻辑地址:         | 7303 = 16#1C87             | 类型:   | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/4                     | 读/写:  | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/B2                    | 单位:   | 1          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/68                   |   |            |  |
| dM3  | 参数名:          | Time on fault n-3 (第 n-3 i | 欠故障的时间 )  |            |  |
|      | 逻辑地址:         | 7313 = 16#1C91             | 类型:   | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/E                     | 读/写:  | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/BB                    | 单位:   | 1          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/72                   |   |            |  |
| dP4  | 参数名:          | Fault code on fault n-4(匆  | 5 n-4 次故障时的故障代码 )                               |            |  |
|      | 逻辑地址:         | 7204 = 16#1C24             | 类型:   | WORD (列表 ) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/5                     | 读/写:  | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/59                    | 单位:   | -          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/05                   |   |            |  |

| 代码   | 说明            |                            |                          |             |
|------|---------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
| ULP4 | 参数名:          | Supply voltage on fault n- | 4 ( 第 n-4 次故障时的电源电压      | ( )         |
|      | 逻辑地址:         | 7274 = 16#1C6A             | 类型:                      | UINT        |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/4B                    | 读/写:                     | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/98                    | 单位:                      | 0.1 V       |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/4B                   |                          |             |
| LCP4 | 参数名:          | Motor current on fault n-4 | (第 n-4 次故障时的电机电流)        | <u> </u>    |
|      | 逻辑地址:         | 7244 = 16#1C4C             | 类型:                      | INT         |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/2D                    | 读/写:                     | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/7D                    | 单位:                      | 0.1 A       |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/2D                   |                          |             |
| rFP4 | 参数名:          | Output frequency on fault  | n-4 ( 第 n-4 次故障时的输出频     | 〔率)         |
|      | 逻辑地址:         | 7254 = 16#1C56             | 类型:                      | INT         |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/37                    | 读/写:                     | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/86                    | 单位:                      | 0.1 Hz      |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/37                   |                          |             |
| tHP4 | 参数名:          | Motor thermal state on fau | ılt n-4 ( 第 n-4 次故障时的电机  | L热状态)       |
|      | 逻辑地址:         | 7284 = 16#1C74             | 类型:                      | UINT        |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/55                    | 读/写:                     | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/A1                    | 单位:                      | 1           |
|      | 85/01/55      | 85/01/55                   |                          |             |
| EP4  | 参数名:          | Status word on fault n-4 ( | 第 n-4 次故障时的状态字 )         |             |
|      | 逻辑地址:         | 7214 = 16#1C2E             | 类型:                      | WORD (位存储器) |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/F                     | 读/写:                     | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/62                    | 单位:                      | -           |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/0F                   |                          |             |
| IP4  | 参数名:          | Extended status word on t  | fault n-4 ( 第 n-4 次故障时的扩 | "展状态字)      |
|      | 逻辑地址:         | 7224 = 16#1C38             | 类型:                      | WORD (位存储器) |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/19                    | 读/写:                     | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/6B                    | 单位:                      | -           |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/19                   |                          |             |
| CMP4 | 参数名:          | Command word on fault n    | -4 (第 n-4 次故障时的命令字)      |             |
|      | 逻辑地址:         | 7234 = 16#1C42             | 类型:                      | WORD (位存储器) |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/23                    | 读/写:                     | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/74                    | 单位:                      | -           |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/23                   |                          |             |

| 代码   | 代码 说明         |   |                                   |           |  |
|------|---------------|---|-----------------------------------|-----------|--|
| dCC4 | 参数名:          | Active command channel o                              | n fault n-4 ( 第 n- 4 次故障时         | 有效的命令通道)  |  |
|      | 逻辑地址:         | 64304 = 16#FB30                                       | 类型:                               | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/5  | 读/写:                              | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/0C   | 单位:                               | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/0C  |                                   |           |  |
| drC4 | 参数名:          | Active reference channel or                           | n fault n-4 ( 第 n-4 次故障时有         | 效的给定通道)   |  |
|      | 逻辑地址:         | 64314 = 16#FB3A                                       | 类型:                               | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/F  | 读/写:                              | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/15   | 单位:                               | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/15  |                                   |           |  |
| CrP4 | 参数名:          | Active channels on fault n-4                          | 4 ( 第 n-4 次故障时有效的通道               | )         |  |
|      | 逻辑地址:         | 7294 = 16#1C7E  | 类型:                               | WORD      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/5F   | 读/写:                              | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/AA   | 单位:                               | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/5F  |                                   |           |  |
| rtP4 | 参数名:          | Motor operating time on fault n-4 (第 n-4 次故障时的电机运行时间) |                                   |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7264 = 16#1C60  | 类型:                               | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/41   | 读/写:                              | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/8F   | 单位:                               | 1 hour    |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/41  |                                   |           |  |
| Md4  | 参数名:          | Date on fault n-4(第 n-4 次)                            | Date on fault n-4 (第 n-4 次故障的日期 ) |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7304 = 16#1C88  | 类型:                               | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/5  | 读/写:                              | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/B3   | 单位:                               | 1         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/69  |                                   |           |  |
| dM4  | 参数名:          | Time on fault n-4 (第 n-4 次                            | 故障的时间)                            |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7314 = 16#1C92  | 类型:                               | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/F  | 读/写:                              | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/BC   | 单位:                               | 1         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/73  |                                   |           |  |
| dP5  | 参数名:          | Fault code on fault n-5 (第                            | n-5 次故障时的故障代码 )                   |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7205 = 16#1C25  | 类型:                               | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/6  | 读/写:                              | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/5A   | 单位:                               | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/06  |                                   |           |  |

| 代码   | 说明            |                              |   |             |  |
|------|---------------|------------------------------|---|-------------|--|
| ULP5 | 参数名:          | Supply voltage on fault n-5  | (第 n-5 次故障时的电源电压)                                 |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7275 = 16#1C6B               | 类型:   | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/4C                      | 读/写:  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/99                      | 单位:   | 0.1 V       |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/4C                     |   |             |  |
| LCP5 | 参数名:          | Motor current on fault n-5 ( | 第 n-5 次故障时的电机电流)                                  |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7245 = 16#1C4D               | 类型:   | INT         |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/2E                      | 读/写:  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/7E                      | 单位:   | 0.1 A       |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/2E                     |   |             |  |
| rFP5 | 参数名:          | Output frequency on fault n  | Output frequency on fault n-5 ( 第 n-5 次故障时的输出频率 ) |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7255 = 16#1C57               | 类型:   | INT         |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/38                      | 读/写:  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/87                      | 单位:   | 0.1 Hz      |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/38                     |   |             |  |
| tHP5 | 参数名:          | Motor thermal state on faul  | t n-5 ( 第 n-5 次故障时的电机热                            | 热状态 )       |  |
|      | 逻辑地址:         | 7285 = 16#1C75               | 类型:   | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/56                      | 读/写:  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/A2                      | 单位:   | 1           |  |
|      | 85/01/56      | 85/01/56                     |   |             |  |
| EP5  | 参数名:          | Status word on fault n-5 ( 第 | 5 n-5 次故障时的状态字 )                                  |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7215 = 16#1C2F               | 类型:   | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/10                      | 读/写:  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/63                      | 单位:   | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/10                     |   |             |  |
| IP5  | 参数名:          | Extended status word on fa   | ult n-5 ( 第 n-5 次故障时的扩)                           | 展状态字)       |  |
|      | 逻辑地址:         | 7225 = 16#1C39               | 类型:   | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/1A                      | 读/写:  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/6C                      | 单位:   | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/1A                     |   |             |  |
| CMP5 | 参数名:          | Command word on fault n-     | 5 ( 第 n-5 次故障时的命令字 )                              |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7235 = 16#1C43               | 类型:   | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/24                      | 读/写:  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/75                      | 单位:   | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/24                     |   |             |  |

| 代码   | 说明            |   |                           |           |  |
|------|---------------|---|---------------------------|-----------|--|
| dCC5 | 参数名:          | Active command channel or                       | n fault n-5 ( 第 n-5 次故障时有 | 效的命令通道)   |  |
|      | 逻辑地址:         | 64305 = 16#FB31                                 | 类型:                       | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/6  | 读/写:                      | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/0D   | 单位:                       | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/0D  |                           |           |  |
| drC5 | 参数名:          | Active reference channel or                     | n fault n-5 ( 第 n-5 次故障时有 | 效的给定通道 )  |  |
|      | 逻辑地址:         | 64315 = 16#FB3B                                 | 类型:                       | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/10   | 读/写:                      | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/16   | 单位:                       | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/16  |                           |           |  |
| CrP5 | 参数名:          | Active channels on fault n-5 (第 n-5 次故障时有效的通道 ) |                           |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7295 = 16#1C7F                                  | 类型:                       | WORD      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/60   | 读/写:                      | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/AB   | 单位:                       | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/60  |                           |           |  |
| rtP5 | 参数名:          | Motor operating time on fau                     | llt n-5 ( 第 n-5 次故障时的电机   | 运行时间)     |  |
|      | 逻辑地址:         | 7265 = 16#1C61                                  | 类型:                       | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/42   | 读/写:                      | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/90   | 单位:                       | 1 小时      |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/42  |                           |           |  |
| Md5  | 参数名:          | Date on fault n-5(第 n-5 次                       | 汝障的日期)                    |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7305 = 16#1C89                                  | 类型:                       | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/6  | 读/写:                      | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/B4   | 单位:                       | 1         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/6A  |                           |           |  |
| dM5  | 参数名:          | Time on fault n-5 (第 n-5 次)                     | 故障的时间 )                   |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7315 = 16#1C93                                  | 类型:                       | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/10   | 读/写:                      | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/BD   | 单位:                       | 1         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/74  |                           |           |  |
| dP6  | 参数名:          | Fault code on fault n-6 (第 r                    | 1-6 次故障时的故障代码 )           |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7206 = 16#1C26                                  | 类型:                       | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/7  | 读/写:                      | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/5B   | 单位:                       | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/07  |                           |           |  |

| 代码   |               |                            | 说明                      |             |
|------|---------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| ULP6 | 参数名:          | Supply voltage on fault n  | -6 ( 第 n-6 次故障时的电源电     | 压)          |
|      | 逻辑地址:         | 7276 = 16#1C6C             | 类型:                     | UINT        |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/4D                    | 读/写:                    | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/9A                    | 单位:                     | 0.1 V       |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/4D                   |                         |             |
| LCP6 | 参数名:          | Motor current on fault n-6 | (第 n-6 次故障时的电机电流        | i)          |
|      | 逻辑地址:         | 7246 = 16#1C4E             | 类型:                     | INT         |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/2F                    | 读/写:                    | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/7F                    | 单位:                     | 0.1 A       |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/2F                   |                         |             |
| rFP6 | 参数名:          | Output frequency on faul   | t n-6 ( 第 n-6 次故障时的输出   | 频率)         |
|      | 逻辑地址:         | 7256 = 16#1C58             | 类型:                     | INT         |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/39                    | 读/写:                    | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/88                    | 单位:                     | 0.1 Hz      |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/39                   |                         |             |
| tHP6 | 参数名:          | Motor thermal state on fa  | ult n-6 ( 第 n-6 次故障时的电  | 机热状态 )      |
|      | 逻辑地址:         | 7286 = 16#1C76             | 类型:                     | UINT        |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/57                    | 读/写:                    | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/A3                    | 单位:                     | 1           |
|      | 85/01/57      | 85/01/57                   |                         |             |
| EP6  | 参数名:          | Status word on fault n-6 ( | 第 n-6 次故障时的状态字 )        |             |
|      | 逻辑地址:         | 7216 = 16#1C30             | 类型:                     | WORD (位存储器) |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/11                    | 读/写:                    | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/64                    | 单位:                     | -           |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/11                   |                         |             |
| IP6  | 参数名:          | Extended status word on    | fault n-6 ( 第 n-6 次故障时的 | 扩展状态字)      |
|      | 逻辑地址:         | 7226 = 16#1C3A             | 类型:                     | WORD (位存储器) |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/1B                    | 读/写:                    | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/6D                    | 单位:                     | -           |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/1B                   |                         |             |
| CMP6 | 参数名:          | Command word on fault i    | n-6 ( 第 n-6 次故障时的命令字    | · )         |
|      | 逻辑地址:         | 7236 = 16#1C44             | 类型:                     | WORD (位存储器) |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/25                    | 读/写:                    | R           |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/76                    | 单位:                     | -           |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/25                   |                         |             |

| 代码   | 说明            |                           |   |           |  |
|------|---------------|---------------------------|---|-----------|--|
| dCC6 | 参数名:          | Active command channe     | I on fault n-6 ( 第 n-6 次故障                      | 时有效的命令通道) |  |
|      | 逻辑地址:         | 64306 = 16#FB32           | 类型:   | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/7                    | 读/写:  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/0E                   | 单位:   | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/0E                  |   |           |  |
| drC6 | 参数名:          | Active reference channel  | on fault n-6 (第 n-6 次故障                         | 时有效的给定通道) |  |
|      | 逻辑地址:         | 64316 = 16#FB3C           | 类型:   | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/11                   | 读/写:  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/17                   | 单位:   | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/17                  |   |           |  |
| CrP6 | 参数名:          | Active channels on fault  | Active channels on fault n-6 (第 n-6 次故障时有效的通道 ) |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7296 = 16#1C80            | 类型:   | WORD      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/61                   | 读/写:  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/AC                   | 单位:   | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/61                  |   |           |  |
| rtP6 | 参数名:          | Motor operating time on   | fault n-6 ( 第 n-6 次故障时的                         | 电机运行时间)   |  |
|      | 逻辑地址:         | 7266 = 16#1C62            | 类型:   | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/43                   | 读/写:  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/91                   | 单位:   | 1 小时      |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/43                  |   |           |  |
| Md6  | 参数名:          | Date on fault n-6 (第 n-6  | 次故障的日期)   |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7306 = 16#1C8A            | 类型:   | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/7                    | 读/写:  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/BE                   | 单位:   | 1         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/6B                  |   |           |  |
| dM6  | 参数名:          | Time on fault n-6 (第 n-6  | 次故障的时间 )  |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7316 = 16#1C94            | 类型:   | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/11                   | 读/写:  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/B5                   | 单位:   | 1         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/75                  |   |           |  |
| dP7  | 参数名:          | Fault code on fault n-7 ( | 第 n-7 次故障时的故障代码 )                               |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7207 = 16#1C27            | 类型:   | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/8                    | 读/写:  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/5C                   | 单位:   | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/08                  |   |           |  |
|      |               |                           |   |           |  |

| 代码   | 说明            |                            |  |             |  |
|------|---------------|----------------------------|--|-------------|--|
| ULP7 | 参数名:          | Supply voltage on fault n- | 7 ( 第 n-7 次故障时的电源电压                              | )           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7277 = 16#1C6D             | 类型:  | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/4E                    | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/9B                    | 单位:  | 0.1 V       |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/4E                   |  |             |  |
| LCP7 | 参数名:          | Motor current on fault n-7 | (第 n-7 次故障时的电机电流)                                |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7247 = 16#1C4F             | 类型:  | INT         |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/30                    | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/80                    | 单位:  | 0.1 A       |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/30                   |  |             |  |
| rFP7 | 参数名:          | Output frequency on fault  | Output frequency on fault n-7 (第 n-7 次故障时的输出频率 ) |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7257 = 16#1C59             | 类型:  | INT         |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/3A                    | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/89                    | 单位:  | 0.1 Hz      |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/3A                   |  |             |  |
| tHP7 | 参数名:          | Motor thermal state on fau | ılt n-7 ( 第 n-7 次故障时的电机                          | 热状态 )       |  |
|      | 逻辑地址:         | 7287 = 16#1C77             | 类型:  | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/58                    | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/A4                    | 单位:  | 1           |  |
|      | 85/01/58      | 85/01/58                   |  |             |  |
| EP7  | 参数名:          | Status word on fault n-7 ( | 第 n-7 次故障时的状态字 )                                 |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7217 = 16#1C31             | 类型:  | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/12                    | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/65                    | 单位:  | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/12                   |  |             |  |
| IP7  | 参数名:          | Extended status word on    | fault n-7 ( 第 n-7 次故障时的扩                         | 展状态字)       |  |
|      | 逻辑地址:         | 7227 = 16#1C3B             | 类型:  | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/1C                    | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/6E                    | 单位:  | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/1C                   |  |             |  |
| CMP7 | 参数名:          | Command word on fault n    | -7 ( 第 n-7 次故障时的命令字 )                            |             |  |
|      | 逻辑地址:         | 7237 = 16#1C45             | 类型:  | WORD (位存储器) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/26                    | 读/写:   | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/77                    | 单位:  | -           |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/26                   |  |             |  |

| 代码   |               | 说明                          |                          |            |  |
|------|---------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--|
| dCC7 | 参数名:          | Active command channel      | on fault n-7 ( 第 n-7 次故障 | 时有效的命令通道)  |  |
|      | 逻辑地址:         | 64307 = 16#FB33             | 类型:                      | WORD (列表)  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/8                      | 读/写:                     | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/0F                     | 单位:                      | -          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/0F                    |                          |            |  |
| drC7 | 参数名:          | Active reference channel    | on fault n-7 (第 n-7 次故障i | 时有效的给定通道 ) |  |
|      | 逻辑地址:         | 64317 = 16#FB3D             | 类型:                      | WORD (列表)  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/12                     | 读/写:                     | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/18                     | 单位:                      | -          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/18                    |                          |            |  |
| CrP7 | 参数名:          | Active channels on fault    | n-7 (第 n-7 次故障时有效的证      | 通道)        |  |
|      | 逻辑地址:         | 7297 = 16#1C81              | 类型:                      | WORD       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/62                     | 读/写:                     | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/AD                     | 单位:                      | -          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/62                    |                          |            |  |
| rtP7 | 参数名:          | Motor operating time on     | fault n-7 ( 第 n-7 次故障时的  | 电机运行时间)    |  |
|      | 逻辑地址:         | 7267 = 16#1C63              | 类型:                      | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/44                     | 读/写:                     | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/92                     | 单位:                      | 1 小时       |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/44                    |                          |            |  |
| Md7  | 参数名:          | Date on fault n-7 (第 n-7 )  | 次故障时的日期)                 |            |  |
|      | 逻辑地址:         | 7307 = 16#1C8B              | 类型:                      | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/8                      | 读/写:                     | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/B6                     | 单位:                      | 1          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/6C                    |                          |            |  |
| dM7  | 参数名:          | Time on fault n-7 (第 n-7    | 次故障时的时间)                 |            |  |
|      | 逻辑地址:         | 7317 = 16#1C95              | 类型:                      | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/12                     | 读/写:                     | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/BF                     | 单位:                      | 1          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/76                    |                          |            |  |
| dP8  | 参数名:          | Fault code on fault n-8 ( 3 | 第 n-8 次故障时的故障代码 )        |            |  |
|      | 逻辑地址:         | 7208 = 16#1C28              | 类型:                      | WORD (列表)  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/9                      | 读/写:                     | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/5D                     | 单位:                      | -          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/09                    |                          |            |  |
|      |               |                             |                          |            |  |

| 代码   | 说明            |                              |                         |               |  |
|------|---------------|------------------------------|-------------------------|---------------|--|
| ULP8 | 参数名:          | Supply voltage on fault n-8  | (第 n-8 次故障时的电源电压)       |               |  |
|      | 逻辑地址:         | 7278 = 16#1C6E               | 类型:                     | UINT          |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/4F                      | 读/写:                    | R             |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/9C                      | 单位:                     | 0.1 V         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/4F                     |                         |               |  |
| LCP8 | 参数名:          | Motor current on fault n-8 ( | 第 n-8 次故障时的电机电流 )       |               |  |
|      | 逻辑地址:         | 7248 = 16#1C50               | 类型:                     | INT           |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/31                      | 读/写:                    | R             |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/81                      | 单位:                     | 0.1 A         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/31                     |                         |               |  |
| rFP8 | 参数名:          | Output frequency on fault n  | -8 ( 第 n-8 次故障时的输出频率    | ₫)            |  |
|      | 逻辑地址:         | 7258 = 16#1C5A               | 类型:                     | INT           |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/3B                      | 读/写:                    | R             |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/8A                      | 单位:                     | 0.1 Hz        |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/3B                     |                         |               |  |
| tHP8 | 参数名:          | Motor thermal state on faul  | n-8 ( 第 n-8 次故障时的电机热    | ·状态 )         |  |
|      | 逻辑地址:         | 7288 = 16#1C78               | 类型:                     | UINT          |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/59                      | 读/写:                    | R             |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/A5                      | 单位:                     | 1             |  |
|      | 85/01/59      | 85/01/59                     |                         |               |  |
| EP8  | 参数名:          | Status word on fault n-8 (第  | , n-8 次故障时的状态字 )        |               |  |
|      | 逻辑地址:         | 7218 = 16#1C32               | 类型:                     | WORD (位存储器)   |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/13                      | 读/写:                    | R             |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/66                      | 单位:                     | -             |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/13                     |                         |               |  |
| IP8  | 参数名:          | Extended status word on fa   | ult n-8 ( 第 n-8 次故障时的扩展 | <b>展状态字</b> ) |  |
|      | 逻辑地址:         | 7228 = 16#1C3C               | 类型:                     | WORD (位存储器)   |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/1D                      | 读/写:                    | R             |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/6F                      | 单位:                     | -             |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/1D                     |                         |               |  |
| CMP8 | 参数名:          | Command word on fault n-8    | 3 (第 n-8 次故障时的命令字 )     |               |  |
|      | 逻辑地址:         | 7238 = 16#1C46               | 类型:                     | WORD (位存储器)   |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/27                      | 读/写:                    | R             |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/78                      | 单位:                     | -             |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/27                     |                         |               |  |

| 代码   | 说明            |                             |                                       |           |  |
|------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| dCC8 | 参数名:          | Active command channel      | on fault n-8 ( 第 n-8 次故障时             | 有效的命令通道)  |  |
|      | 逻辑地址:         | 64308 = 16#FB34             | 类型:                                   | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/9                      | 读/写:                                  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/10                     | 单位:                                   | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/10                    |                                       |           |  |
| drC8 | 参数名:          | Active reference channel    | on fault n-8 (第 n-8 次故障时 <sup>z</sup> | 有效的给定通道 ) |  |
|      | 逻辑地址:         | 64318 = 16#FB3E             | 类型:                                   | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2265/13                     | 读/写:                                  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBA/19                     | 单位:                                   | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/19                    |                                       |           |  |
| CrP8 | 参数名:          | Active channels on fault n  | -8 ( 第 n-8 次故障时有效的通道                  | 笙)        |  |
|      | 逻辑地址:         | 7298 = 16#1C82              | 类型:                                   | WORD      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/63                     | 读/写:                                  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/AE                     | 单位:                                   | -         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/63                    |                                       |           |  |
| rtP8 | 参数名:          | Motor operating time on fa  | ault n-8 ( 第 n-8 次故障时的电               | 机运行时间)    |  |
|      | 逻辑地址:         | 7268 = 16#1C64              | 类型:                                   | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202A/45                     | 读/写:                                  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/93                     | 单位:                                   | 1 小时      |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/45                    |                                       |           |  |
| Md8  | 参数名:          | Date on fault n-8 ( 第 n-8 ) | <b>x</b> 故障时的日期 )                     |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7308 = 16#1C8C              | 类型:                                   | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/9                      | 读/写:                                  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/B7                     | 单位:                                   | 1         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/6D                    |                                       |           |  |
| dM8  | 参数名:          | Time on fault n-8 (第 n-8 ⋛  | 欠故障时的时间)                              |           |  |
|      | 逻辑地址:         | 7318 = 16#1C96              | 类型:                                   | UINT      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/13                     | 读/写:                                  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/C0                     | 单位:                                   | 1         |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/77                    |                                       |           |  |

| 代码   | 说明  |                          |                     |               |  |
|------|---|--------------------------|---------------------|---------------|--|
| nCV  | 参数名:  | Drive nominal rating ( 斘 | €频器额定值)             |               |  |
|      | 逻辑地址:   | 3011 = 16#0BC3           | 类型:                 | WORD (列表)     |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2000/C                   | 读/写:                | 0             |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB0/02                  | 单位:                 | -             |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 70/01/0C                 |                     |               |  |
| UCAL | 参数名:  | Drive line voltage ( 变频  | 器线电压)               |               |  |
|      | 逻辑地址:   | 3012 = 16#0BC4           | 类型:                 | WORD (列表)     |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2000/D                   | 读/写:                | 0             |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB0/03                  | 单位:                 | -             |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 70/01/0D                 |                     |               |  |
| InV  | 参数名:  | Rated drive current ( 变频 | (器额定电流 )            |               |  |
|      | 逻辑地址:   | 3017 = 16#0BC9           | 类型:                 | UINT          |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2000/12                  | 读/写:                | 0             |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB0/07                  | 单位:                 | 0.1 A         |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 70/01/12                 |                     |               |  |
| UdP  | 参数名:  | Drive software version   | (变频器软件版本)           |               |  |
|      | 逻辑地址:   | 3302 = 16#0CE6           | 类型:                 | UINT          |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2003/3                   | 读/写:                | 0             |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB0/0D                  | 单位:                 | 1             |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 71/01/67                 |                     |               |  |
| PAn0 | 参数名:  | Device name: character   | rs 1 and 2 ( 设备名:字符 | <b>年1和2</b> ) |  |
|      | 逻辑地址:   | 3340 = 16#0D0C           | 类型:                 | UINT          |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2003/29                  | 读/写:                | R             |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB0/25                  | 单位:                 |               |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 71/01/8D                 |                     |               |  |
|      | 如果设备名为 "Ventilateu<br>PAn0 = 16#5665 = "Ve"<br>PAn1 = 16#6E74 = "nt"<br>PAn2 = 16#696C = "il"<br>PAn3 = 16#6174 = "at"<br>PAn4 = 16#6575 = "eu"<br>PAn5 = 16#7220 = "r"<br>PAn6 = 16#3132 = "12"<br>PAn7 = 16#3334 = "34" | r 1234",则 "device name"  | (设备名)参数为:           |               |  |
| PAn1 | 参数名:  | Device name: character   | rs 3 and 4 (设备名:字符  | 于 3 和 4)      |  |
|      | 逻辑地址:   | 3341 = 16#0D0D           | 类型:                 | UINT          |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2003/2A                  | 读/写:                | R             |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB0/26                  | 单位:                 |               |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 71/01/8E                 |                     |               |  |

| 代码   |               |                       | 说明                    |             |  |
|------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| PAn2 | 参数名:          | Device name: characte | ers 5 and 6 ( 设备名:字符  | 5 和 6)      |  |
|      | 逻辑地址:         | 3342 = 16#0D0E        | 类型:                   | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2003/2B               | 读/写:                  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB0/27               | 单位:                   |             |  |
|      | DeviceNet 路径: | 71/01/8F              |                       |             |  |
| PAn3 | 参数名:          | Device name: characte | ers 7 and 8 ( 设备名: 字符 | 7和8)        |  |
|      | 逻辑地址:         | 3343 = 16#0D0F        | 类型:                   | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2003/2C               | 读/写:                  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB0/28               | 单位:                   |             |  |
|      | DeviceNet 路径: | 71/01/90              |                       |             |  |
| PAn4 | 参数名:          | Device name: characte | ers 9 and 10 (设备名:字   | 符9和10)      |  |
|      | 逻辑地址:         | 3344 = 16#0D10        | 类型:                   | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2003/2D               | 读/写:                  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB0/29               | 单位:                   |             |  |
|      | DeviceNet 路径: | 71/01/91              |                       |             |  |
| PAn5 | 参数名:          | Device name: characte | ers 11 and 12 ( 设备名:字 | 符 11 和 12)  |  |
|      | 逻辑地址:         | 3345 = 16#0D11        | 类型:                   | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2003/2E               | 读/写:                  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB0/2A               | 单位:                   |             |  |
|      | DeviceNet 路径: | 71/01/92              |                       |             |  |
| PAn6 | 参数名:          | Device name: characte | rs 13 and 14 ( 设备名: 匀 | 字符 13 和 14) |  |
|      | 逻辑地址:         | 3346 = 16#0D12        | 类型:                   | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2003/2F               | 读/写:                  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB0/2B               | 单位:                   |             |  |
|      | DeviceNet 路径: | 71/01/93              |                       |             |  |
| PAn7 | 参数名:          | Device name: characte | ers 15 and 16 ( 设备名:字 | 符 15 和 16)  |  |
|      | 逻辑地址:         | 3347 = 16#0D13        | 类型:                   | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2003/30               | 读/写:                  | R           |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB0/2C               | 单位:                   |             |  |
|      | DeviceNet 路径: | 71/01/94              |                       |             |  |

| 代码  |               | 说明                   |                         |                       |  |
|-----|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| nC1 | 参数名:          | Communication scann  | er, value of write word | 1 ( 通信扫描器,写操作字 1 的值 ) |  |
|     | 逻辑地址:         | 12761 = 16#31D9      | 类型:                     | UINT                  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2061/3E              | 读/写:                    | 0                     |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB6/4B              | 单位:                     | 1                     |  |
|     | DeviceNet 路径: | A0/01/A2             |                         |                       |  |
| nC2 | 参数名:          | Communication scann  | er, value of write word | 2 (通信扫描器,写操作字 2 的值 )  |  |
|     | 逻辑地址:         | 12762 = 16#31DA      | 类型:                     | UINT                  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2061/3F              | 读/写:                    | 0                     |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB6/4C              | 单位:                     | 1                     |  |
|     | DeviceNet 路径: | A0/01/A3             |                         |                       |  |
| nC3 | 参数名:          | Communication scanne | er, value of write word | 3 (通信扫描器,写操作字 3 的值 )  |  |
|     | 逻辑地址:         | 12763 = 16#31DB      | 类型:                     | UINT                  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2061/40              | 读/写:                    | 0                     |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB6/4D              | 单位:                     | 1                     |  |
|     | DeviceNet 路径: | A0/01/A4             |                         |                       |  |
| nC4 | 参数名:          | Communication scanne | er, value of write word | 4 (通信扫描器,写操作字 4 的值 )  |  |
|     | 逻辑地址:         | 12764 = 16#31DC      | 类型:                     | UINT                  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2061/41              | 读/写:                    | 0                     |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB6/4E              | 单位:                     | 1                     |  |
|     | DeviceNet 路径: | A0/01/A5             |                         |                       |  |
| nC5 | 参数名:          | Communication scanne | er, value of write word | 5 (通信扫描器,写操作字 5 的值 )  |  |
|     | 逻辑地址:         | 12765 = 16#31DD      | 类型:                     | UINT                  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2061/42              | 读/写:                    | 0                     |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB6/4F              | 单位:                     | 1                     |  |
|     | DeviceNet 路径: | A0/01/A6             |                         |                       |  |
| nC6 | 参数名:          | Communication scanne | er, value of write word | 6 (通信扫描器,写操作字 6 的值 )  |  |
|     | 逻辑地址:         | 12766 = 16#31DE      | 类型:                     | UINT                  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2061/43              | 读/写:                    | 0                     |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB6/50              | 单位:                     | 1                     |  |
|     | DeviceNet 路径: | A0/01/A7             |                         |                       |  |
| nC7 | 参数名:          | Communication scann  | er, value of write word | 7 ( 通信扫描器,写操作字 7 的值 ) |  |
|     | 逻辑地址:         | 12767 = 16#31DF      | 类型:                     | UINT                  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2061/44              | 读/写:                    | 0                     |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB6/51              | 单位:                     | 1                     |  |
|     | DeviceNet 路径: | A0/01/A8             |                         |                       |  |

### 通信参数

| 代码  |  |  | 说明                       |                      |  |
|-----|--|--|--------------------------|----------------------|--|
| nC8 | 参数名: Communication scanner, value of write word 8 (通信扫描器,写操作字 8 的值 ) |  |                          |                      |  |
|     | 逻辑地址:  | 12768 = 16#31E0  | 类型:                      | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2061/45  | 读/写:                     | 0                    |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/52  | 单位:                      | 1                    |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A0/01/A9   |                          |                      |  |
| nM1 | 参数名:   | Communication scann  | er, value of read word 1 | I (通信扫描器,读操作字 1 的值 ) |  |
|     | 逻辑地址:  | 12741 = 16#31C5  | 类型:                      | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2061/2A  | 读/写:                     | 0                    |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/43  | 单位:                      | 1                    |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A0/01/8E   |                          |                      |  |
| nM2 | 参数名:   | Communication scann  | er, value of read word 2 | 2 (通信扫描器,读操作字 2 的值 ) |  |
|     | 逻辑地址:  | 12742 = 16#31C6  | 类型:                      | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2061/2B  | 读/写:                     | 0                    |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/44  | 单位:                      | 1                    |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A0/01/8F   |                          |                      |  |
| nM3 | 参数名:   | Communication scanner, value of read word 3(通信扫描器,读操作字 3 的值) |                          |                      |  |
|     | 逻辑地址:  | 12743 = 16#31C7  | 类型:                      | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2061/2C  | 读/写:                     | 0                    |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/45  | 单位:                      | 1                    |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A0/01/90   |                          |                      |  |
| nM4 | 参数名:   | Communication scann  | er, value of read word 4 | 4 (通信扫描器,读操作字 4 的值 ) |  |
|     | 逻辑地址:  | 12744 = 16#31C8  | 类型:                      | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2061/2D  | 读/写:                     | 0                    |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/46  | 单位:                      | 1                    |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A0/01/91   |                          |                      |  |
| nM5 | 参数名:   | Communication scann  | er, value of read word 5 | 5 (通信扫描器,读操作字 5 的值 ) |  |
|     | 逻辑地址:  | 12745 = 16#31C9  | 类型:                      | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2061/2E  | 读/写:                     | 0                    |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/47  | 单位:                      | 1                    |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A0/01/92   |                          |                      |  |
| nM6 | 参数名:   | Communication scann  | er, value of read word 6 | 6 (通信扫描器,读操作字 6 的值 ) |  |
|     | 逻辑地址:  | 12746 = 16#31CA  | 类型:                      | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2061/2F  | 读/写:                     | 0                    |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB6/48  | 单位:                      | 1                    |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A0/01/93   |                          |                      |  |

| 代码   | 说明            |                       |                         |                           |  |
|------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| nM7  | 参数名:          | Communication scanner | r, value of read word 7 | (通信扫描器,读操作字 7 的值 )        |  |
|      | 逻辑地址:         | 12747 = 16#31CB       | 类型:                     | UINT                      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/30               | 读/写:                    | 0                         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB6/49               | 单位:                     | 1                         |  |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/94              |                         |                           |  |
| nM8  | 参数名:          | Communication scanne  | r, value of read word 8 | (通信扫描器,读操作字 8 的值 )        |  |
|      | 逻辑地址:         | 12748 = 16#31CC       | 类型:                     | UINT                      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/31               | 读/写:                    | 0                         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB6/4A               | 单位:                     | 1                         |  |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/95              |                         |                           |  |
| nCA1 | 参数名:          | Communication scanner | r, address of write wor | d 1 ( 通信扫描器,写操作字 1 的地址 )  |  |
|      | 逻辑地址:         | 12721 = 16#31B1       | 类型:                     | UINT                      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/16               | 读/写:                    | 0                         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/46               | 单位:                     | 1                         |  |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/7A              |                         |                           |  |
| nCA2 | 参数名:          | Communication scanner | r, address of write wor | d 2 ( 通信扫描器,写操作字 2 的地址 )  |  |
|      | 逻辑地址:         | 12722 = 16#31B2       | 类型:                     | UINT                      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/17               | 读/写:                    | 0                         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/47               | 单位:                     | 1                         |  |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/7B              |                         |                           |  |
| nCA3 | 参数名:          | Communication scanner | r, address of write wor | d 3 ( 通信扫描器,写操作字 3 的地址 )  |  |
|      | 逻辑地址:         | 12723 = 16#31B3       | 类型:                     | UINT                      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/18               | 读/写:                    | 0                         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/48               | 单位:                     | 1                         |  |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/7C              |                         |                           |  |
| nCA4 | 参数名:          | Communication scanner | r, address of write wor | d 4 ( 通信扫描器,写操作字 4 的地址 )  |  |
|      | 逻辑地址:         | 12724 = 16#31B4       | 类型:                     | UINT                      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/19               | 读/写:                    | 0                         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/49               | 单位:                     | 1                         |  |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/7D              |                         |                           |  |
| nCA5 | 参数名:          | Communication scanne  | r, address of write wor | rd 5 ( 通信扫描器,写操作字 5 的地址 ) |  |
|      | 逻辑地址:         | 12725 = 16#31B5       | 类型:                     | UINT                      |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/1A               | 读/写:                    | 0                         |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/4A               | 单位:                     | 1                         |  |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/7E              |                         |                           |  |

| 代码   |               |                      | 说明                       |                           |
|------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| nCA6 | 参数名:          | Communication scanne | er, address of write wor | rd 6 ( 通信扫描器,写操作字 6 的地址 ) |
|      | 逻辑地址:         | 12726 = 16#31B6      | 类型:                      | UINT                      |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/1B              | 读/写:                     | 0                         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/4B              | 单位:                      | 1                         |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/7F             |                          |                           |
| nCA7 | 参数名:          | Communication scanne | er, address of write wor | rd 7 ( 通信扫描器,写操作字 7 的地址 ) |
|      | 逻辑地址:         | 12727 = 16#31B7      | 类型:                      | UINT                      |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/1C              | 读/写:                     | 0                         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/4C              | 单位:                      | 1                         |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/80             |                          |                           |
| nCA8 | 参数名:          | Communication scanne | er, address of write wor | rd 8 ( 通信扫描器,写操作字 8 的地址 ) |
|      | 逻辑地址:         | 12728 = 16#31B8      | 类型:                      | UINT                      |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/1D              | 读/写:                     | 0                         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/4D              | 单位:                      | 1                         |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/81             |                          |                           |
| nMA1 | 参数名:          | Communication scanne | er, address of read wor  | d 1 ( 通信扫描器,读操作字 1 的地址 )  |
|      | 逻辑地址:         | 12701 = 16#319D      | 类型:                      | UINT                      |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/2               | 读/写:                     | 0                         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/3E              | 单位:                      | 1                         |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/66             |                          |                           |
| nMA2 | 参数名:          | Communication scanne | er, address of read wor  | d 2 ( 通信扫描器,读操作字 2 的地址 )  |
|      | 逻辑地址:         | 12702 = 16#319E      | 类型:                      | UINT                      |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/3               | 读/写:                     | 0                         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/3F              | 单位:                      | 1                         |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/67             |                          |                           |
| nMA3 | 参数名:          | Communication scanne | er, address of read wor  | d 3 ( 通信扫描器,读操作字 3 的地址 )  |
|      | 逻辑地址:         | 12703 = 16#319F      | 类型:                      | UINT                      |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/4               | 读/写:                     | 0                         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/40              | 单位:                      | 1                         |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/68             |                          |                           |
| nMA4 | 参数名:          | Communication scann  | er, address of read wor  | d 4 ( 通信扫描器,读操作字 4 的地址 )  |
|      | 逻辑地址:         | 12704 = 16#31A0      | 类型:                      | UINT                      |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/5               | 读/写:                     | 0                         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/41              | 单位:                      | 1                         |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/69             |                          |                           |

### 通信参数

| 代码   | 说明            |                     |                        |                            |  |
|------|---------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--|
| nMA5 | 参数名:          | Communication scann | er, address of read wo | ord 5 ( 通信扫描器,读操作字 5 的地址 ) |  |
|      | 逻辑地址:         | 12705 = 16#31A1     | 类型:                    | UINT                       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/6              | 读/写:                   | 0                          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/42             | 单位:                    | 1                          |  |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/6A            |                        |                            |  |
| nMA6 | 参数名:          | Communication scann | er, address of read wo | ord 6 (通信扫描器,读操作字 6 的地址 )  |  |
|      | 逻辑地址:         | 12706 = 16#31A2     | 类型:                    | UINT                       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/7              | 读/写:                   | 0                          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/43             | 单位:                    | 1                          |  |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/6B            |                        |                            |  |
| nMA7 | 参数名:          | Communication scann | er, address of read wo | ord 7 ( 通信扫描器,读操作字 7 的地址 ) |  |
|      | 逻辑地址:         | 12707 = 16#31A3     | 类型:                    | UINT                       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/8              | 读/写:                   | 0                          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/44             | 单位:                    | 1                          |  |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/6C            |                        |                            |  |
| nMA8 | 参数名:          | Communication scann | er, address of read wo | ord 8 ( 通信扫描器,读操作字 8 的地址 ) |  |
|      | 逻辑地址:         | 12708 = 16#31A4     | 类型:                    | UINT                       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2061/9              | 读/写:                   | 0                          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/45             | 单位:                    | 1                          |  |
|      | DeviceNet 路径: | A0/01/6D            |                        |                            |  |

| 代码   |               | i                            |                       |              |
|------|---------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| PIL1 | 参数名:          | "Controller Inside" logic in | put map ("内置控制器"逻辑    | 揖输人图)        |
|      | 逻辑地址:         | 6901 = 16#1AF5               | 类型:                   | WORDXXX      |
|      | CANopen 索引号:  | 2027/2                       | 读/写:                  | R            |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/49                      | 单位:                   | <del>-</del> |
|      | DeviceNet 路径: | 83/01/66                     |                       |              |
| POL1 | 参数名:          | "Controller Inside" logic or | utput map("内置控制器"设    | 逻辑输出图)       |
|      | 逻辑地址:         | 6911 = 16#1AFF               | 类型:                   | WORDXXX      |
|      | CANopen 索引号:  | 2027/C                       | 读/写:                  | R            |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/4A                      | 单位:                   | -            |
|      | DeviceNet 路径: | 83/01/70                     |                       |              |
| PAI1 | 参数名:          | Physical image of analog i   | nput 1 (模拟输入 1 的物理映作  | 象)           |
|      | 逻辑地址:         | 6942 = 16#1B1E               | 类型:                   | UINT         |
|      | CANopen 索引号:  | 2027/2B                      | 读/写:                  | R            |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/4B                      | 单位:                   | 0.001 mA     |
|      | DeviceNet 路径: | 83/01/8F                     |                       |              |
| PAI2 | 参数名:          | Physical image of analog i   | nput 2 ( 模拟输人 2 的物理映( | 象)           |
|      | 逻辑地址:         | 6943 = 16#1B1F               | 类型:                   | UINT         |
|      | CANopen 索引号:  | 2027/2C                      | 读/写:                  | R            |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/4C                      | 单位:                   | 0.001 mA     |
|      | DeviceNet 路径: | 83/01/90                     |                       |              |
| PAO1 | 参数名:          | Physical image of analog of  | output 1 (模拟输出 1 的物理则 | <b>快像)</b>   |
|      | 逻辑地址:         | 6971 = 16#1B3B               | 类型:                   | UINT         |
|      | CANopen 索引号:  | 2027/48                      | 读/写:                  | R            |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/4D                      | 单位:                   | 0.001 mA     |
|      | DeviceNet 路径: | 83/01/AC                     |                       |              |
| PAO2 | 参数名:          | Physical image of analog of  | output 2 (模拟输出 2 的物理》 | 快像)          |
|      | 逻辑地址:         | 6972 = 16#1B3C               | 类型:                   | UINT         |
|      | CANopen 索引号:  | 2027/49                      | 读/写:                  | R            |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/4E                      | 单位:                   | 0.001 mA     |
|      | DeviceNet 路径: | 83/01/AD                     |                       |              |
| Pdl  | 参数名:          | Drive encoder counter divi   | sor ( 变频器编码器计数器除数     | ά)           |
|      | 逻辑地址:         | 5610 = 16#15EA               | 类型:                   | UINT         |
|      | CANopen 索引号:  | 201A/B                       | 读/写:                  | R            |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBC/76                      | 单位:                   | 1            |
|      | DeviceNet 路径: | 7D/01/0B                     |                       |              |

| 代码   | 说明            |                              |                      |            |  |
|------|---------------|------------------------------|----------------------|------------|--|
| PUC  | 参数名:          | Drive encoder divided coun   | ter ( 除以变频器编码器的计数器   | ;)         |  |
|      | 逻辑地址:         | 5611 = 16#15EB               | 类型:                  | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 201A/C                       | 读/写:                 | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/41                      | 单位:                  | 1          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 7D/01/0C                     |                      |            |  |
| dAY  | 参数名:          | Date (日期)                    |                      |            |  |
|      | 逻辑地址:         | 7391 = 16#1CDF               | 类型:                  | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/5C                      | 读/写:                 | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/CA                      | 单位:                  | 1          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/C0                     |                      |            |  |
| tIME | 参数名:          | Time (时间)                    |                      |            |  |
|      | 逻辑地址:         | 7392 = 16#1CE0               | 类型:                  | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 202B/5D                      | 读/写:                 | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB9/CB                      | 单位:                  | 1          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 85/01/C1                     |                      |            |  |
| O01  | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exch | nange word 1("内置控制器" | 人机交互交换字 1) |  |
|      | 逻辑地址:         | 6401 = 16#1901               | 类型:                  | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2022/2                       | 读/写:                 | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB3/81                      | 单位:                  | 1          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 81/01/02                     |                      |            |  |
| O02  | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exch | nange word 2("内置控制器" | 人机交互交换字 2) |  |
|      | 逻辑地址:         | 6402 = 16#1902               | 类型:                  | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2022/3                       | 读/写:                 | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB3/82                      | 单位:                  | 1          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 81/01/03                     |                      |            |  |
| O03  | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exch | nange word 3("内置控制器" | 人机交互交换字 3) |  |
|      | 逻辑地址:         | 6403 = 16#1903               | 类型:                  | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2022/4                       | 读/写:                 | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB3/83                      | 单位:                  | 1          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 81/01/04                     |                      |            |  |
| O04  | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exch | nange word 4("内置控制器" | 人机交互交换字 4) |  |
|      | 逻辑地址:         | 6404 = 16#1904               | 类型:                  | UINT       |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2022/5                       | 读/写:                 | R          |  |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB3/84                      | 单位:                  | 1          |  |
|      | DeviceNet 路径: | 81/01/05                     |                      |            |  |

| 代码  |               |   | 说明                    |                       |
|-----|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| O05 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI                         | exchange word 5("内置控制 | <b>引器"人机交互交换字 5</b> ) |
|     | 逻辑地址:         | 6405 = 16#1905                                  | 类型:                   | UINT                  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/6  | 读/写:                  | R                     |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/85   | 单位:                   | 1                     |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/06  |                       |                       |
| O06 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI                         | exchange word 6("内置控制 | 引器"人机交互交换字 6)         |
|     | 逻辑地址:         | 6406 = 16#1906                                  | 类型:                   | UINT                  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/7  | 读/写:                  | R                     |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/86   | 单位:                   | 1                     |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/07  |                       |                       |
| O07 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI                         | exchange word 7("内置控制 | 引器"人机交互交换字 7)         |
|     | 逻辑地址:         | 6407 = 16#1907                                  | 类型:                   | UINT                  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/8  | 读/写:                  | R                     |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/87   | 单位:                   | 1                     |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/08  |                       |                       |
| 800 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exchange word 8("内置控制器" |                       | 引器"人机交互交换字 8)         |
|     | 逻辑地址:         | 6408 = 16#1908                                  | 类型:                   | UINT                  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/9  | 读/写:                  | R                     |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/88   | 单位:                   | 1                     |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/09  |                       |                       |
| O09 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI                         | exchange word 9("内置控制 | <b>ᅰ器"人机交互交换字 9)</b>  |
|     | 逻辑地址:         | 6409 = 16#1909                                  | 类型:                   | UINT                  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/A  | 读/写:                  | R                     |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/89   | 单位:                   | 1                     |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/0A  |                       |                       |
| 010 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI                         | exchange word 10("内置控 | 制器"人机交互交换字 10)        |
|     | 逻辑地址:         | 6410 = 16#190A                                  | 类型:                   | UINT                  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/B  | 读/写:                  | R                     |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/8A   | 单位:                   | 1                     |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/0B  |                       |                       |
| 011 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI                         | exchange word 11("内置控 | 制器"人机交互交换字 11)        |
|     | 逻辑地址:         | 6411 = 16#190B                                  | 类型:                   | UINT                  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/C  | 读/写:                  | R                     |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/8B   | 单位:                   | 1                     |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/0C  |                       |                       |

| 代码  |               | ij                          | žij                  |                      |
|-----|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 012 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 12("内置控制器 | <b>;"人机交互交换字 12)</b> |
|     | 逻辑地址:         | 6412 = 16#190C              | 类型:                  | UINT                 |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/D                      | 读/写:                 | R                    |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/8C                     | 单位:                  | 0.1                  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/0D                    |                      |                      |
| 013 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 13("内置控制器 | <b>+"人机交互交换字 13)</b> |
|     | 逻辑地址:         | 6413 = 16#190D              | 类型:                  | UINT                 |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/E                      | 读/写:                 | R                    |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/8D                     | 单位:                  | 0.1                  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/0E                    |                      |                      |
| 014 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 14("内置控制器 | <b>;"人机交互交换字 14)</b> |
|     | 逻辑地址:         | 6414 = 16#190E              | 类型:                  | UINT                 |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/F                      | 读/写:                 | R                    |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/8E                     | 单位:                  | 0.1                  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/0F                    |                      |                      |
| O15 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 15("内置控制器 | 岩"人机交互交换字 15)        |
|     | 逻辑地址:         | 6415 = 16#190F              | 类型:                  | UINT                 |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/10                     | 读/写:                 | R                    |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/8F                     | 单位:                  | 0.1                  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/10                    |                      |                      |
| O16 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 16("内置控制器 | 岩"人机交互交换字 16)        |
|     | 逻辑地址:         | 6416 = 16#1910              | 类型:                  | UINT                 |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/11                     | 读/写:                 | R                    |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/90                     | 单位:                  | 0.1                  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/11                    |                      |                      |
| 017 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 17("内置控制器 | <b>+"人机交互交换字 17)</b> |
|     | 逻辑地址:         | 6417 = 16#1911              | 类型:                  | UINT                 |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/12                     | 读/写:                 | R                    |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/91                     | 单位:                  | 0.1                  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/12                    |                      |                      |
| O18 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 18("内置控制器 | ;" 人机交互交换字 18)       |
|     | 逻辑地址:         | 6418 = 16#1912              | 类型:                  | UINT                 |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/13                     | 读/写:                 | R                    |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/92                     | 单位:                  | 0.01                 |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/13                    |                      |                      |

| 代码  |   |   | 说明                     |                  |  |  |
|-----|---|---|------------------------|------------------|--|--|
| O19 | 参数名: "Controller Inside" HMI exchange word 19 ("内置控制器"人机交互交换字 19) |   |                        |                  |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 6419 = 16#1913  | 类型:                    | UINT             |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/14   | 读/写:                   | R                |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/93   | 单位:                    | 0.01             |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 81/01/14  |                        |                  |  |  |
| O20 | 参数名:  | "Controller Inside" HM                                      | I exchange word 20("内旨 | 置控制器"人机交互交换字 20) |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 6420 = 16#1914  | 类型:                    | UINT             |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/15   | 读/写:                   | R                |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/94   | 单位:                    | 0.01             |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 81/01/15  |                        |                  |  |  |
| 021 | 参数名:  | "Controller Inside" HM                                      | I exchange word 21("内旨 | 置控制器"人机交互交换字 21) |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 6421 = 16#1915  | 类型:                    | UINT             |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/16   | 读/写:                   | R                |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/95   | 单位:                    | 0.1              |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 81/01/16  |                        |                  |  |  |
| O22 | 参数名:  | "Controller Inside" HMI exchange word 22("内置控制器"人机交互交换字 22) |                        |                  |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 6422 = 16#1916  | 类型:                    | UINT             |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/17   | 读/写:                   | R                |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/96   | 单位:                    | 0.1              |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 81/01/17  |                        |                  |  |  |
| O23 | 参数名:  | "Controller Inside" HM                                      | I exchange word 23("内旨 | 置控制器"人机交互交换字 23) |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 6423 = 16#1917  | 类型:                    | UINT             |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/18   | 读/写:                   | R                |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/97   | 单位:                    | 0.1              |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 81/01/18  |                        |                  |  |  |
| 024 | 参数名:  | "Controller Inside" HM                                      | I exchange word 24("内旨 | 置控制器"人机交互交换字 24) |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 6424 = 16#1918  | 类型:                    | UINT             |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/19   | 读/写:                   | R                |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/98   | 单位:                    | 0.1              |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 81/01/19  |                        |                  |  |  |
| O25 | 参数名:  | "Controller Inside" HM                                      | I exchange word 25("内旨 | 置控制器"人机交互交换字 25) |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 6425 = 16#1919  | 类型:                    | UINT             |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/1A   | 读/写:                   | R                |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/99   | 单位:                    | 0.1              |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 81/01/1A  |                        |                  |  |  |

| 代码  |               | ij                          | रेण                  |              |
|-----|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| O26 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 26("内置控制器 | "人机交互交换字 26) |
|     | 逻辑地址:         | 6426 = 16#191A              | 类型:                  | UINT         |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/1B                     | 读/写:                 | R            |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/9A                     | 单位:                  | 0.1          |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/1B                    |                      |              |
| 027 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 27("内置控制器 | "人机交互交换字 27) |
|     | 逻辑地址:         | 6427 = 16#191B              | 类型:                  | UINT         |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/1C                     | 读/写:                 | R            |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/9B                     | 单位:                  | 0.1          |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/1C                    |                      |              |
| O28 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 28("内置控制器 | "人机交互交换字 28) |
|     | 逻辑地址:         | 6428 = 16#191C              | 类型:                  | UINT         |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/1D                     | 读/写:                 | R            |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/9C                     | 单位:                  | 0.1          |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/1D                    |                      |              |
| O29 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 29("内置控制器 | "人机交互交换字 29) |
|     | 逻辑地址:         | 6429 = 16#191D              | 类型:                  | UINT         |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/1E                     | 读/写:                 | R            |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/9D                     | 单位:                  | 0.1          |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/1E                    |                      |              |
| O30 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 30("内置控制器 | "人机交互交换字 30) |
|     | 逻辑地址:         | 6430 = 16#191E              | 类型:                  | UINT         |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/1F                     | 读/写:                 | R            |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/9E                     | 单位:                  | 0.1          |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/1F                    |                      |              |
| O31 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 31("内置控制器 | "人机交互交换字 31) |
|     | 逻辑地址:         | 6431 = 16#191F              | 类型:                  | UINT         |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/20                     | 读/写:                 | R            |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/9F                     | 单位:                  | 0.1          |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/20                    |                      |              |
| O32 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 32("内置控制器 | "人机交互交换字 32) |
|     | 逻辑地址:         | 6432 = 16#1920              | 类型:                  | UINT         |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/21                     | 读/写:                 | R            |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/A0                     | 单位:                  | 0.1          |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/21                    |                      |              |

| 代码  |               | ì                           | <b>Д</b>              |               |
|-----|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| O33 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | change word 33("内置控制指 | 器"人机交互交换字 33) |
|     | 逻辑地址:         | 6433 = 16#1921              | 类型:                   | UINT          |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/22                     | 读/写:                  | R             |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/A1                     | 单位:                   | 0.1           |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/22                    |                       |               |
| O34 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | change word 34("内置控制  | 器"人机交互交换字 34) |
|     | 逻辑地址:         | 6434 = 16#1922              | 类型:                   | UINT          |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/23                     | 读/写:                  | R             |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/A2                     | 单位:                   | 0.1           |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/23                    |                       |               |
| O35 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | change word 35("内置控制  | 器"人机交互交换字 35) |
|     | 逻辑地址:         | 6435 = 16#1923              | 类型:                   | UINT          |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/24                     | 读/写:                  | R             |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/A3                     | 单位:                   | 0.1           |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/24                    |                       |               |
| O36 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | change word 36("内置控制  | 器"人机交互交换字 36) |
|     | 逻辑地址:         | 6436 = 16#1924              | 类型:                   | UINT          |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/25                     | 读/写:                  | R             |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/A4                     | 单位:                   | 0.1           |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/25                    |                       |               |
| O37 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | change word 37("内置控制  | 器"人机交互交换字 37) |
|     | 逻辑地址:         | 6437 = 16#1925              | 类型:                   | UINT          |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/26                     | 读/写:                  | R             |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/A5                     | 单位:                   | 0.1           |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/26                    |                       |               |
| O38 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | change word 38("内置控制  | 器"人机交互交换字 38) |
|     | 逻辑地址:         | 6438 = 16#1926              | 类型:                   | UINT          |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/27                     | 读/写:                  | R             |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/A6                     | 单位:                   | 0.1           |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/27                    |                       |               |
| O39 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | change word 39("内置控制  | 器"人机交互交换字 39) |
|     | 逻辑地址:         | 6439 = 16#1927              | 类型:                   | UINT          |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/28                     | 读/写:                  | R             |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/A7                     | 单位:                   | 0.1           |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/28                    |                       |               |

| 代码  | 说明            |                             |                      |                      |  |
|-----|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| O40 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 40("内置控制器 | 号"人机交互交换字 40)        |  |
|     | 逻辑地址:         | 6440 = 16#1928              | 类型:                  | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/29                     | 读/写:                 | R                    |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/A8                     | 单位:                  | 0.1                  |  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/29                    |                      |                      |  |
| 041 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 41("内置控制器 | 号"人机交互交换字 41)        |  |
|     | 逻辑地址:         | 6441 = 16#1929              | 类型:                  | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/2A                     | 读/写:                 | R                    |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/A9                     | 单位:                  | 0.1                  |  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/2A                    |                      |                      |  |
| O42 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 42("内置控制器 | 号"人机交互交换字 42)        |  |
|     | 逻辑地址:         | 6442 = 16#192A              | 类型:                  | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/2B                     | 读/写:                 | R                    |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/AA                     | 单位:                  | 0.1                  |  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/2B                    |                      |                      |  |
| O43 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 43("内置控制器 | 号"人机交互交换字 43)        |  |
|     | 逻辑地址:         | 6443 = 16#192B              | 类型:                  | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/2C                     | 读/写:                 | R                    |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/AB                     | 单位:                  | 0.1                  |  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/2C                    |                      |                      |  |
| 044 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 44("内置控制器 | <b>芹"人机交互交换字 44)</b> |  |
|     | 逻辑地址:         | 6444 = 16#192C              | 类型:                  | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/2D                     | 读/写:                 | R                    |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/AC                     | 单位:                  | 0.1                  |  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/2D                    |                      |                      |  |
| O45 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 45("内置控制器 | 号"人机交互交换字 45)        |  |
|     | 逻辑地址:         | 6445 = 16#192D              | 类型:                  | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/2E                     | 读/写:                 | R                    |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/AD                     | 单位:                  | 0.1                  |  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/2E                    |                      |                      |  |
| O46 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exc | hange word 46("内置控制器 | 号"人机交互交换字 46)        |  |
|     | 逻辑地址:         | 6446 = 16#192E              | 类型:                  | UINT                 |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/2F                     | 读/写:                 | R                    |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/AE                     | 单位:                  | 0.1                  |  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/2F                    |                      |                      |  |


| 代码  | 说明            |   |                      |              |  |
|-----|---------------|---|----------------------|--------------|--|
| O47 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exch                                | nange word 47("内置控制器 | "人机交互交换字 47) |  |
|     | 逻辑地址:         | 6447 = 16#192F  | 类型:                  | UINT         |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/30   | 读/写:                 | R            |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/AF   | 单位:                  | 0.1          |  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/30  |                      |              |  |
| O48 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exch                                | nange word 48("内置控制器 | "人机交互交换字 48) |  |
|     | 逻辑地址:         | 6448 = 16#1930  | 类型:                  | UINT         |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/31   | 读/写:                 | R            |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/B0   | 单位:                  | 0.1          |  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/31  |                      |              |  |
| O49 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exch                                | nange word 49("内置控制器 | "人机交互交换字 49) |  |
|     | 逻辑地址:         | 6449 = 16#1931  | 类型:                  | UINT         |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/32   | 读/写:                 | R            |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/B1   | 单位:                  | 0.1          |  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/32  |                      |              |  |
| O50 | 参数名:          | "Controller Inside" HMI exchange word 50("内置控制器"人机交互交换字 50) |                      |              |  |
|     | 逻辑地址:         | 6450 = 16#1932  | 类型:                  | UINT         |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2022/33   | 读/写:                 | R            |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FC8/32   | 单位:                  | 0.1          |  |
|     | DeviceNet 路径: | 81/01/33  |                      |              |  |

| 代码   |   | ìй  | 边明                     |            |  |  |
|------|---|---|------------------------|------------|--|--|
| SPAL | 参数名:  | Acceleration speed delta ( 九                                      | 加速速度变化量 )              |            |  |  |
|      | DSP402 名:   | DSP402 名: vl velocity acceleration/delta speed (vl 速度加速度 / 变化速度 ) |                        |            |  |  |
|      | DRIVECOM 名:   | IVECOM 名: Speed-Acceleration/Delta speed(速度 - 加速度 / 变化速度)         |                        |            |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 8611 = 16#21A3  | 类型:                    | UDINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 6048/1  | 读/写:                   | R/W        |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 6048/1  | 单位:                    | rpm        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 8C/01/0C  |                        |            |  |  |
|      | 参数符合 DSP402 配置文件。 用以计算加速斜坡的速度。 32 位字 (低位: 8611,高位: 8612)。 如果相继写入寄存器 8611 和 8612,则应先写寄存器 8611,再写寄存器 8612。 写入此参数还将修改: • [Acceleration] (ACC) • ODVA 加速时间  |   |                        |            |  |  |
| SPAt | 参数名:  | Acceleration time delta (加達                                       | 速时间变化量 )               |            |  |  |
|      | DSP402 名:   | vl velocity acceleration/delta ti                                 | ime (vl 速度加速度 / 变化时间 ) |            |  |  |
|      | DRIVECOM 名:   | Speed-Acceleration/Delta time (速度 - 加速度 / 变化时间)                   |                        |            |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 8613 = 16#21A5  | 类型:                    | UINT       |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 6048/2  | 读/写:                   | R/W        |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 6048/2  | 单位:                    | 1 s        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 8C/01/0E  |                        |            |  |  |
|      | 参数符合 DSP402 配置文件。 用以计算加速斜坡的时间 (时间从 0 走到变化速度 )。 写入此参数还将修改: • [Acceleration] (ACC) • ODVA 加速时间  |   |                        |            |  |  |
| SPdL | 参数名:  | Deceleration speed delta (  | 域速速度变化量 )              |            |  |  |
|      | DSP402 名:   | vl velocity deceleration/delta s                                  | speed (vl 速度减速度 / 变化速度 | <b>:</b> ) |  |  |
|      | DRIVECOM 名:   | Speed-Deceleration/Delta spe                                      | eed (速度 - 减速度 / 变化速度 ) |            |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 8614 = 16#21A6  | 类型:                    | UDINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 6049/1  | 读/写:                   | R/W        |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 6049/1  | 单位:                    | rpm        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 8C/01/0F  |                        |            |  |  |
|      | 参数符合 DSP402 配置文件。<br>用于计算减速斜坡的速度。<br>32 位字(低位: 8614, 高位: 8615)。<br>如果相继写入寄存器 8614 和 8615,则应先写寄存器 8614,再写寄存器 8615。<br>写入此参数还将修改:<br>• [Deceleration] (DEC)<br>• ODVA deceleration time (ODVA 减速时间) |   |                        |            |  |  |

#### DSP402 标准配置和调整参数

| 代码                       | 说明                              |                            |   |                  |  |  |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|------------------|--|--|
| SPdt                     | 参数名:                            | Deceleration time delt     | Deceleration time delta (减速时间变化量)                     |                  |  |  |
|                          | DSP402 名:                       | vl velocity deceleration/o | vl velocity deceleration/delta time (vl 速度减速度 / 变化时间) |                  |  |  |
|                          | DRIVECOM 名:                     | Speed- Deceleration/De     | Speed- Deceleration/Delta time(速度 - 减速度 / 变化时间)       |                  |  |  |
|                          | 逻辑地址:                           | 8616 = 16#21A8             | 类型:   | UINT             |  |  |
|                          | CANopen 索引号:                    | 6049/2                     | 读/写:  | R/W              |  |  |
|                          | INTERBUS 索引号:                   | 6049/2                     | 单位:   | 1 s              |  |  |
|                          | DeviceNet 路径:                   | 8C/01/11                   |   |                  |  |  |
| SPFn                     | 写入此参数还将修改: • [Deceleration] (DE | time (ODVA 减速时间)           | numerator ( 速度 Setpoin                                | t 因数分子)          |  |  |
|                          | DSP402 名:                       |                            | ator (vl Setpoint 因数分子 )                              | •                |  |  |
|                          | DRIVECOM 名:                     | Setpoint-Factor-Numera     | ator (Setpoint- 因数 - 分子 )                             |                  |  |  |
|                          | 逻辑地址:                           | 8642 = 16#21C2             | 类型:   | INT              |  |  |
|                          | CANopen 索引号:                    | 604B/1                     | 读/写:  | R/W              |  |  |
| INTERBUS 索引号: 604B/1 单位: |                                 |                            |   | -                |  |  |
|                          | DeviceNet 路径:                   | 1                          |   |                  |  |  |
|                          |                                 |                            | 调整范围:   | -327681; 1 32767 |  |  |
|                          | 参数符合 DSP402 配置文                 | 件。                         |   |                  |  |  |

#### DSP402 标准配置和调整参数



| 代码   |   | ij                         | <b>达明</b>                           |      |  |  |
|------|---|----------------------------|-------------------------------------|------|--|--|
| ACCd | 参数名:  | ODVA acceleration time (OI | ODVA acceleration time (ODVA 加速时间 ) |      |  |  |
|      | ODVA 名:   | AccelTime (加速时间)           |                                     |      |  |  |
|      | 逻辑地址:   | -                          | 类型:                                 | UINT |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | -                          | 读/写:                                | R/W  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | -                          | 单位:                                 | ms   |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 2A/01/12                   |                                     |      |  |  |
| dECd | 用以计算加速斜坡的速度。<br>写入此参数还将修改:<br>• [Acceleration] (ACC)<br>• DSP402"vl velocity acceleration/delta speed" (vl 速度加速度 / 变化速度 ) (SPAL) 和 "vl velocity a<br>(vl 速度加速度 / 变化时间 ) (SPAt)<br>参数仅可以通过 DeviceNet 访问。 |                            |                                     |      |  |  |
| azou | 参数名:<br>ODVA 名:   | ODVA deceleration time (Ol | JVA 恢还时间)                           |      |  |  |
|      | 逻辑地址:   | DecelTime (减速时间)           | 类型:                                 | UINT |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | _                          | 读 / 写:                              | R/W  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | _                          | 以 / 与:<br>  单位:                     | ms   |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 2A/01/13                   | 平世:                                 |      |  |  |
|      | 参数符合 ODVA 配置文件。 用以计算减速斜坡的速度。 写入此参数还将修改:   |                            |                                     |      |  |  |

# [1.1 SIMPLY START] 简单起动 (SIM-)

| 代码   | 说明   |                                      |       |           |  |
|------|--|--------------------------------------|-------|-----------|--|
| CFG  | 终端显示:  | [Macro configuration]                | 宏设置   |           |  |
|      | 逻辑地址:  | 3052 = 16#BEC                        | 类型:   | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2000/35                              | 读/写:  | R/WS      |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/07                              | 出厂设置: | 0         |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 70/01/35                             |       |           |  |
|      | 2 = [Hoisting] (HSt<br>3 = [Gen. Use] (GE<br>4 = [PID regul.] (Pl<br>5 = [Network C.] (n<br>6 = [Mast./slave] (N | n): 一般应用<br>d): PID 调节<br>iEt): 网络通信 |       |           |  |
| CCFG | 终端显示:  | [Customized macro] F                 | 月户定制宏 |           |  |
|      | 逻辑地址:  | 3053 = 16#BED                        | 类型:   | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2000/36                              | 读/写:  | R         |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB9/02                              |       |           |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 70/01/36                             |       |           |  |
|      | 1 = [Yes] (YES): 5   | 尺读参数                                 | ·     |           |  |

## [1.3 SETTINGS] 设置 (SEt-)

| 代码  | 说明                                  |                         |                             |                                |  |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| LSP | 终端显示:                               | [Low speed] 低速频率        |                             |                                |  |
|     | 逻辑地址:                               | 3105 = 16#C21           | 类型:                         | UINT                           |  |
|     | CANopen 索引号:                        | 2001/6                  | 读/写:                        | R/W                            |  |
|     | INTERBUS 索引号:                       | 5FB3/76                 | 单位:                         | 0.1 Hz                         |  |
|     | DeviceNet 路径:                       | 70/01/6A                | 出厂设置:                       | 0                              |  |
|     |                                     |                         | 调整范围:                       | 0 至 HSP                        |  |
|     | 最低给定下的电机频率                          |                         |                             |                                |  |
| HSP | 终端显示:                               | [High speed] 高速頻率       |                             |                                |  |
|     | 逻辑地址:                               | 3104 = 16#C20           | 类型:                         | UINT                           |  |
|     | CANopen 索引号:                        | 2001/5                  | 读/写:                        | R/W                            |  |
|     | INTERBUS 索引号:                       | 5FB3/75                 | 单位:                         | 0.1 Hz                         |  |
|     | DeviceNet 路径:                       | 70/01/69                | 出厂设置:                       | 根据 bFr 确定 <sup>(1)</sup>       |  |
|     |                                     |                         | 调整范围:                       | LSP 至 10,000                   |  |
|     | 最高给定下的电机频率                          |                         |                             |                                |  |
| ItH | 终端显示: [Mot. therm. current] 电机热保护电流 |                         |                             |                                |  |
|     | 逻辑地址:                               | 9622 = 16#2596          | 类型:                         | UINT                           |  |
|     | CANopen 索引号:                        | 2042/17                 | 读/写:                        | R/W                            |  |
|     | INTERBUS 索引号:                       | 5FB3/DB                 | 单位:                         | 0.1 A                          |  |
|     | DeviceNet 路径:                       | 2A/01/0A                | 出厂设置:                       | 根据变频器额定值确定                     |  |
|     |                                     |                         | 调整范围:                       | 0.2 In 至 1.5 In <sup>(2)</sup> |  |
|     | 电机热保护电流                             |                         |                             |                                |  |
| SFC | 终端显示:                               | [K speed loop filter] 透 | <b>医</b><br><b>速度环滤波器系数</b> |                                |  |
|     | 逻辑地址:                               | 9105 = 16#2391          | 类型:                         | UINT                           |  |
|     | CANopen 索引号:                        | 203D/6                  | 读/写:                        | R/W                            |  |
|     | INTERBUS 索引号:                       | 5FBF/29                 | 单位:                         | 1                              |  |
|     | DeviceNet 路径:                       | 8E/01/6A                | 出厂设置:                       | 0                              |  |
|     |                                     |                         | 调整范围:                       | 0 至 100                        |  |
|     | 速度环滤波系数                             |                         |                             |                                |  |
| SPG | 终端显示:                               | [Speed prop. gain] 速    | 度环比例增益                      |                                |  |
|     | 逻辑地址:                               | 9103 = 16#238F          | 类型:                         | UINT                           |  |
|     | CANopen 索引号:                        | 203D/4                  | 读/写:                        | R/W                            |  |
|     | INTERBUS 索引号:                       | 5FB3/D1                 | 单位:                         | 1%                             |  |
|     | DeviceNet 路径:                       | 8E/01/68                | 出厂设置:                       | 40                             |  |
|     |                                     |                         | 调整范围:                       | 0 至 1000                       |  |

<sup>(1)</sup> 根据 bFr 确定, 见 "bFr", 148 页。 如果 bFr = 0: 出厂设置 = 500 如果 bFr = 1: 出厂设置 = 600

<sup>(2)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

## [1.3 SETTINGS] 设置 (SEt-)

| 代码  |  |                           | 说明             |                           |  |  |
|-----|--|---------------------------|----------------|---------------------------|--|--|
| SIt | 终端显示: [Speed time integral] 速度环时间常数  |                           |                |                           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 9104 = 16#2390            | 类型:            | UINT                      |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 203D/5                    | 读/写:           | R/W                       |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/28                   | 单位:            | 1%                        |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 8E/01/69                  | 出厂设置:          | 100                       |  |  |
|     |  |                           | 调整范围:          | 1 至 1000                  |  |  |
|     | 速度环积分时间常数  |                           | ·              |                           |  |  |
| CLI | 终端显示:  | [Current Limitation] 电    | 流限幅 1          |                           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 9201 = 16#23F1            | 类型:            | UINT                      |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 203E/2                    | 读/写:           | R/W                       |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/D2                   | 单位:            | 0.1 A                     |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 8F/01/02                  | 出厂设置:          | 1.5 ln <sup>(1)</sup>     |  |  |
|     |  |                           | 调整范围:          | 根据 SFr 确定 (2)             |  |  |
|     | 用于限制电机电流   |                           | ·              |                           |  |  |
| FLU | 终端显示:  | [Motor fluxing] 电机预码      | 滋设置            |                           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13902 = 16#364E           | 类型:            | WORD (列表)                 |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206D/3                    | 读/写:           | R/W                       |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB4/05                   | 出厂设置:          | 2                         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A6/01/67                  |                |                           |  |  |
|     | 0 = [Not cont.] (FnC): 非持续模式<br>1 = [Continuous] (FCt): 持续模式<br>2 = [No] (FnO): 功能无效 |                           |                |                           |  |  |
| tLS | 终端显示: [Low speed time out] 低速运行超时  |                           |                |                           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 11701 = 16#2DB5           | 类型:            | UINT                      |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2057/2                    | 读/写:           | R/W                       |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/F8                   | 单位:            | 0.1 s                     |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 9B/01/66                  | 出厂设置:          | 0                         |  |  |
|     |  |                           | 调整范围:          | 0 至 9999                  |  |  |
|     | [Low speed] (LSP) 下的   | 最大运行时间,见 145 页 "LS        | SP"。           |                           |  |  |
| Ctd | 终端显示:  | [Current threshold] 电     | 机电流阀值          |                           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 11001 = 16#2AF9           | 类型:            | UINT                      |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2050/2                    | 读/写:           | R/W                       |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/E3                   | 单位:            | 0.1 A                     |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 98/01/02                  | 出厂设置:          | In <sup>(1)</sup>         |  |  |
|     |  |                           | 调整范围:          | 0 至 1.5 ln <sup>(1)</sup> |  |  |
|     | 定义到某个继电器或逻辑  | 输出的 [I attained] (CtA) 功能 | 的电流阈值,见 179 页。 |                           |  |  |

<sup>(1)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

<sup>(2)</sup> 根据 SFr 确定,见 "SFr",162 页。 如果 SFr ≥ 0: 调整范围 = 0 至 1.65 In <sup>(1)</sup> 如果 SFr < 0: 调整范围 = 0 至 1.36 In <sup>(1)</sup>

## [1.3 SETTINGS] 设置 (SEt-)

| 代码  |  |                             | 说明             |                                   |  |  |
|-----|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--|--|
| Ftd | 终端显示:  | [Freq. threshold] 电机频       | <b>页率阀值</b>    |                                   |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 11003 = 16#2AFB             | 类型:            | UINT                              |  |  |
|     | CANopen 索引号:                                   | 2050/4                      | 读/写:           | R/W                               |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                                  | 5FB3/E5                     | 单位:            | 0.1 Hz                            |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                                  | 98/01/04                    | 出厂设置:          | 根据 bFr 确定 <sup>(1)</sup>          |  |  |
|     |  |                             | 调整范围:          | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定。 |  |  |
|     | 定义到某个继电器或逻辑输出的 [Freq. attain.] 功能 (FtA) 的频率阈值。 |                             |                |                                   |  |  |
| F2d | 终端显示: [Freq. threshold 2] 頻率阀值 2               |                             |                |                                   |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 11004 = 16#2AFC             | 类型:            | UINT                              |  |  |
|     | CANopen 索引号:                                   | 2050/5                      | 读/写:           | R/W                               |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                                  | 5FB3/E6                     | 单位:            | 0.1 Hz                            |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                                  | 98/01/05                    | 出厂设置:          | 根据 bFr 确定 <sup>(1)</sup>          |  |  |
|     |  |                             | 调整范围:          | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定。 |  |  |
|     | 定义到某个继电器或逻辑                                    | 输出的 [Freq. Th. 2 attain.] 功 | 能 (F2A) 的频率阈值。 |                                   |  |  |

<sup>(1)</sup> 根据 bFr 确定,见 "bFr", 148 页。 如果 bFr = 0: 出厂设置 = 500 如果 bFr = 1: 出厂设置 = 600

| 代码  |                |                                  | 说明            |  |  |  |
|-----|----------------|----------------------------------|---------------|--|--|--|
| bFr | 终端显示:          | [Standard mot. freq] 核           | <b>花电机频率</b>  |  |  |  |
|     | 逻辑地址:          | 3015 = 16#BC7                    | 类型:           | WORD (列表)  |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2000/10                          | 读/写:          | R/WS   |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/05                          | 出厂设置:         | 0  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 70/01/10                         |               |  |  |  |
|     |                | NEMA<br>预置值: [High speed] (HSP), |               | q. threshold] <mark>(Ftd</mark> ),见 "Ftd", 147 页<br>Max frequency] <mark>(tFr)</mark> ,见 "tFr",149 页 |  |  |
| nPr | 终端显示:          | [Rated motor power]              | <b>电机额定功率</b> |  |  |  |
|     | 逻辑地址:          | 9613 = 16#258D                   | 类型:           | UINT   |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2042/E                           | 读/写:          | R/WS   |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FC2/0E                          | 单位:           | 根据变频器额定值和 <mark>bFr</mark><br>确定 <sup>(1)</sup>  |  |  |
|     | IDeviceNet 路径: | 91/01/04                         | 出厂设置:         | 根据变频器额定值确定   |  |  |
|     |                |                                  | 调整范围:         | 根据变频器额定值确定   |  |  |
|     | 铭牌上给出的电机额定功率。  |                                  |               |  |  |  |
| UnS | 终端显示:          | [Rated motor volt.] 电标           | 机额定电压         |  |  |  |
|     | 逻辑地址:          | 9601 = 16#2581                   | 类型:           | UINT   |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2042/2                           | 读/写:          | R/WS   |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/D3                          | 单位:           | 1 V  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 77/01/10                         | 出厂设置:         | 根据变频器额定值和 bFr 确定   |  |  |
|     |                |                                  | 调整范围:         | 根据变频器额定值确定(2)  |  |  |
|     | 铭牌上给出的电机额定电压。  |                                  |               |  |  |  |
| nCr | 终端显示:          | [Rated mot. current] 电           | 1机额定电流        |  |  |  |
|     | 逻辑地址:          | 9603 = 16#2583                   | 类型:           | UINT   |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2042/4                           | 读/写:          | R/WS   |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/D5                          | 单位:           | 0.1 A  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 91/01/04                         | 出厂设置:         | 根据变频器额定值确定   |  |  |
|     |                |                                  | 调整范围:         | 0.25 ln 至 1.5 ln <sup>(3)</sup>  |  |  |

#### (1) 根据变频器额定值和 bFr 确定

如果  ${}_{b}$ Fr = 0 且功率 > 75 kW: 单位 = 1 kW 如果  ${}_{b}$ Fr = 0 且功率  $\leq$  75 kW: 单位 = 0.01 kW 如果  ${}_{b}$ Fr = 1,无论功率如何:单位 = 0.1 HP (75 W)

#### (2) 根据变频器电压确定

ATV71●●●M3X: 调整范围 = 100 至 240 ATV71●●●N4: 调整范围 = 200 至 480

<sup>(3)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

| 代码  |  |   | 说明    |                          |  |  |
|-----|--|---|-------|--------------------------|--|--|
| FrS | 终端显示:                                  | [Rated motor freq.] 电                     | 机额定频率 |                          |  |  |
|     | 逻辑地址:                                  | 9602 = 16#2582                            | 类型:   | UINT                     |  |  |
|     | CANopen 索引号:                           | 2042/3                                    | 读/写:  | R/WS                     |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                          | 5FB3/D4                                   | 单位:   | 0.1 A                    |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                          | 91/01/03                                  | 出厂设置: | 根据 bFr 确定 <sup>(1)</sup> |  |  |
|     |  |   | 调整范围: | 0至 5000或 10,000          |  |  |
|     | 铭牌上给出的电机额定频                            | 率。  |       |                          |  |  |
| nSP | 终端显示:                                  | [Nom motor speed] 电                       | 机额定速度 |                          |  |  |
|     | 逻辑地址:                                  | 9604 = 16#2584                            | 类型:   | UINT                     |  |  |
|     | CANopen 索引号:                           | 2042/5                                    | 读/写:  | R/WS                     |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                          | 5FB3/D6                                   | 单位:   | 1 rpm                    |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                          | 91/01/05                                  | 出厂设置: | 根据变频器额定值确定               |  |  |
|     |  |   | 调整范围: | 0 至 60,000               |  |  |
|     | 铭牌上给出的电机额定速度。                          |   |       |                          |  |  |
| tFr | 终端显示:                                  | [Max frequency] 最大報                       | 命出频率  |                          |  |  |
|     | 逻辑地址:                                  | 3103 = 16#C1F                             | 类型:   | UINT                     |  |  |
|     | CANopen 索引号:                           | 2001/4                                    | 读/写:  | R/WS                     |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                          | 5FB3/74                                   | 单位:   | 0.1 Hz                   |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                          | 70/01/68                                  | 出厂设置: | 根据 bFr 确定 <sup>(2)</sup> |  |  |
|     |  |   | 调整范围: | 100 至 5000 或 10,000      |  |  |
| tUn | 终端显示:                                  | [Auto-tuning] 自整定                         |       |                          |  |  |
|     | 逻辑地址:                                  | 9608 = 16#2588                            | 类型:   | WORD (列表)                |  |  |
|     | CANopen 索引号:                           | 2042/9                                    | 读/写:  | R/WS                     |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                          | 5FB3/D7                                   | 出厂设置: | 0                        |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                          | 91/01/09                                  |       |                          |  |  |
|     |  | 厅自动调整。<br>E可能时立即进行自动调整,表<br>:使用最近一次进行自动调整 |       | (dOnE)。                  |  |  |
| AUt | 终端显示:                                  | [Automatic autotune]                      | 自整定   |                          |  |  |
|     | 逻辑地址:                                  | 9615 = 16#258F                            | 类型:   | WORD (列表)                |  |  |
|     | CANopen 索引号:                           | 2042/10                                   | 读/写:  | R/WS                     |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                          | 5FC2/0B                                   | 出厂设置: | 0                        |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                          | 91/01/10                                  |       |                          |  |  |
|     | 0 = [No] (nO) 功能<br>1 = [Yes] (YES): 右 | 无效。<br>E每次上电时进行自动调整。                      |       |                          |  |  |

<sup>(1)</sup> 根据 bFr 确定,见 "bFr" , 148 页。 如果 bFr = 0:出厂设置:500 如果 bFr = 1:出厂设置:600

<sup>(2)</sup> 根据 bFr 确定, 见 "bFr", 148 页。 如果 bFr = 0: 出厂设置: 600 如果 bFr = 1: 出厂设置: 720

| 代码  |   |  | 说明                 |                        |  |
|-----|---|--|--------------------|------------------------|--|
| tUS | 终端显示:   | [Auto tuning status] 自   | 整定状态               |                        |  |
|     | 逻辑地址:   | 9609 = 16#2589   | 类型:                | WORD (列表)              |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2042/A   | 读/写:               | R                      |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FC2/08  | 出厂设置:              | 0                      |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 91/01/0A   |                    |                        |  |
|     | 1 = [Pending] (PEr<br>2 = [In Progress] (<br>3 = [Failed] (FAIL)<br>4 = [Done] (dOnE) | o):使用缺省的定子电阻值来挖<br>nd):自动调整已被请求,但尚是<br>PrOG):自动调整正在进行。<br>:自动调整失败。<br>:使用由自动调整功能测量的是<br>(CUS):自动调整已进行,但至 | 未进行。<br>E子电阻来控制电机。 | <b>丰设置的参数后来已被修改过</b> 。 |  |
| PHr | 终端显示: [Output Ph rotation] 改变输出相序   |  |                    |                        |  |
|     | 逻辑地址:   | 13401 = 16#3459  | 类型:                | WORD (列表)              |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2068/2   | 读/写:               | R/WS                   |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/5F  | 出厂设置:              | 0                      |  |
|     | DeviceNet 路径:   | A4/01/02   |                    |                        |  |
|     | 0 = [ABC] (AbC): 正向<br>1 = [ACB] (ACb): 反向<br>此参数可被用来反转电机转动方向,而不用反接连线。                |  |                    |                        |  |
| Ctt | 终端显示: [Motor control type] 电机控制类型   |  |                    |                        |  |
|     | 逻辑地址:   | 9607 = 16#2587   | 类型:                | WORD (列表)              |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2042/8   | 读/写:               | R/WS                   |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FC2/06  | 出厂设置:              | 0                      |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 91/01/08   |                    |                        |  |
|     | 1 = [SVC I] (CUC):  | 5): 5 点压频比   | 3.机的闭环电流磁通矢量控制     | 刮                      |  |
| U0  | 终端显示:   | [U0]   |                    |                        |  |
|     | 逻辑地址:   | 12401 = 16#3071  | 类型:                | UINT                   |  |
|     | CANopen 索引号:  | 205E/2   | 读/写:               | R/WS                   |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/2A  | 单位:                | 1 V                    |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9F/01/02   | 出厂设置:              | 0                      |  |
|     |   |  | 调整范围:              | 0 至 600                |  |
|     | 压频比模式   |  |                    |                        |  |

| 代码 | 说明            |                 |       |                           |  |
|----|---------------|-----------------|-------|---------------------------|--|
| U1 | 终端显示:         | [U1]            |       |                           |  |
|    | 逻辑地址:         | 12403 = 16#3073 | 类型:   | UINT                      |  |
|    | CANopen 索引号:  | 205E/4          | 读/写:  | R/WS                      |  |
|    | INTERBUS 索引号: | 5FBD/2B         | 单位:   | 1 V                       |  |
|    | DeviceNet 路径: | 9F/01/04        | 出厂设置: | 0                         |  |
|    |               |                 | 调整范围: | 0 至 600                   |  |
|    | 压频比模式         |                 |       |                           |  |
| F1 | 终端显示:         | [F1]            |       |                           |  |
|    | 逻辑地址:         | 12404 = 16#3074 | 类型:   | UINT                      |  |
|    | CANopen 索引号:  | 205E/5          | 读/写:  | R/WS                      |  |
|    | INTERBUS 索引号: | 5FBD/2C         | 单位:   | 0.1 Hz                    |  |
|    | DeviceNet 路径: | 9F/01/05        | 出厂设置: | 0                         |  |
|    |               |                 | 调整范围: | 0 至 10,000 <sup>(1)</sup> |  |
|    | 压频比模式         |                 | ·     |                           |  |
| U2 | 终端显示:         | [U2]            |       |                           |  |
|    | 逻辑地址:         | 12405 = 16#3075 | 类型:   | UINT                      |  |
|    | CANopen 索引号:  | 205E/6          | 读/写:  | R/WS                      |  |
|    | INTERBUS 索引号: | 5FBD/2D         | 单位:   | 1 V                       |  |
|    | DeviceNet 路径: | 9F/01/06        | 出厂设置: | 0                         |  |
|    |               |                 | 调整范围: | 0 至 600                   |  |
|    | 压频比模式         |                 |       |                           |  |
| F2 | 终端显示:         | [F2]            |       |                           |  |
|    | 逻辑地址:         | 12406 = 16#3076 | 类型:   | UINT                      |  |
|    | CANopen 索引号:  | 205E/7          | 读/写:  | R/WS                      |  |
|    | INTERBUS 索引号: | 5FBD/2E         | 单位:   | 0.1 Hz                    |  |
|    | DeviceNet 路径: | 9F/01/07        | 出厂设置: | 0                         |  |
|    |               |                 | 调整范围: | 0 至 10,000 <sup>(1)</sup> |  |
|    | 压频比模式         |                 |       |                           |  |
| U3 | 终端显示:         | [U3]            |       |                           |  |
|    | 逻辑地址:         | 12407 = 16#3077 | 类型:   | UINT                      |  |
|    | CANopen 索引号:  | 205E/8          | 读/写:  | R/WS                      |  |
|    | INTERBUS 索引号: | 5FBD/2F         | 单位:   | 1 V                       |  |
|    | DeviceNet 路径: | 9F/01/08        | 出厂设置: | 0                         |  |
|    |               |                 | 调整范围: | 0 至 600                   |  |

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> 当 F1 ≤ F2 ≤ F3 ≤ F4 ≤ F5 时。

| 代码 |                |                                 | 说明                |                           |
|----|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|
| F3 | 终端显示:          | [F3]                            |                   |                           |
|    | 逻辑地址:          | 12408 = 16#3078                 | 类型:               | UINT                      |
|    | CANopen 索引号:   | 205E/9                          | 读/写:              | R/WS                      |
|    | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/30                         | 单位:               | 0.1 Hz                    |
|    | DeviceNet 路径:  | 9F/01/09                        | 出厂设置:             | 0                         |
|    |                |                                 | 调整范围:             | 0 至 10,000 <sup>(1)</sup> |
|    | 压频比模式          |                                 | ·                 |                           |
| U4 | 终端显示:          | [U4]                            |                   |                           |
|    | 逻辑地址:          | 12409 = 16#3079                 | 类型:               | UINT                      |
|    | CANopen 索引号:   | 205E/9                          | 读/写:              | R/WS                      |
|    | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/31                         | 单位:               | 1 V                       |
|    | DeviceNet 路径:  | 9F/01/0A                        | 出厂设置:             | 0                         |
|    |                |                                 | 调整范围:             | 0 至 600                   |
|    | 压频比模式          |                                 |                   |                           |
| F4 | 终端显示:          | [F4]                            |                   |                           |
|    | 逻辑地址:          | 12410 = 16#307A                 | 类型:               | UINT                      |
|    | CANopen 索引号:   | 205E/B                          | 读/写:              | R/WS                      |
|    | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/32                         | 单位:               | 0.1 Hz                    |
|    | DeviceNet 路径:  | 9F/01/0B                        | 出厂设置:             | 0                         |
|    |                |                                 | 调整范围:             | 0 至 10,000 <sup>(1)</sup> |
|    | 压频比模式          |                                 |                   |                           |
| U5 | 终端显示:          | [U5]                            |                   |                           |
|    | 逻辑地址:          | 12411 = 16#307B                 | 类型:               | UINT                      |
|    | CANopen 索引号:   | 205E/C                          | 读/写:              | R/WS                      |
|    | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/33                         | 单位:               | 1 V                       |
|    | DeviceNet 路径:  | 9F/01/0C                        | 出厂设置:             | 0                         |
|    |                |                                 | 调整范围:             | 0 至 600                   |
|    | 压频比模式。如果 [Moto | r control type] (Ctt) = [V/F 5p | ts] (UF5),则该参数可被访 | 问。                        |
| F5 | 终端显示:          | [F5]                            |                   |                           |
|    | 逻辑地址:          | 12412 = 16#307C                 | 类型:               | UINT                      |
|    | CANopen 索引号:   | 205E/D                          | 读/写:              | R/WS                      |
|    | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/34                         | 单位:               | 0.1 Hz                    |
|    | DeviceNet 路径:  | 9F/01/0D                        | 出厂设置:             | 0                         |
|    |                |                                 | 调整范围:             | 0 至 10,000 <sup>(1)</sup> |

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> 当 F1 ≤ F2 ≤ F3 ≤ F4 ≤ F5 时。

| 代码  |   |                         | 说明            |                           |
|-----|---|-------------------------|---------------|---------------------------|
| UC2 | 终端显示:                                   | [Vector Control 2pt] 矢量 | 控制 2 点功能      |                           |
|     | 逻辑地址:                                   | 14201 = 16#3779         | 类型:           | WORD (列表)                 |
|     | CANopen 索引号:                            | 2070/2                  | 读/写:          | R/WS                      |
|     | INTERBUS 索引号:                           | 5FBD/80                 | 出厂设置:         | 0                         |
|     | DeviceNet 路径:                           | A8/01/02                |               |                           |
|     | 0 = [No] (nO): 功能<br>1 = [Yes] (YES): 巧 |                         |               |                           |
| UCP | 终端显示:                                   | [V. constant power] 恒功  | 率最大电压         |                           |
|     | 逻辑地址:                                   | 14202 = 16#377A         | 类型:           | UINT                      |
|     | CANopen 索引号:                            | 2070/3                  | 读/写:          | R/WS                      |
|     | INTERBUS 索引号:                           | 5FBD/81                 | 单位:           | 1 V                       |
|     | DeviceNet 路径:                           | A8/01/03                | 出厂设置:         | [Rated motor volt.] (UnS) |
|     |   |                         | 调整范围:         | 根据额定值确定                   |
| FCP | 终端显示:                                   | [Freq. Const Power] 恒功  | <b>力率最大频率</b> |                           |
|     | 逻辑地址:                                   | 14203 = 16#377B         | 类型:           | UINT                      |
|     | CANopen 索引号:                            | 2070/4                  | 读/写:          | R/WS                      |
|     | INTERBUS 索引号:                           | 5FBD/82                 | 单位:           | 0.1 Hz                    |
|     | DeviceNet 路径:                           | A8/01/04                | 出厂设置:         | [Rated motor freq.] (FrS) |
|     |   |                         | 调整范围:         | 根据额定值确定                   |

| 代码   |                                   |                       | 说明       |                                 |  |  |
|------|-----------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|--|--|
| nCrS | 终端显示:                             | [Nominal I sync.] 同步  | 电机额定电流   |                                 |  |  |
|      | 逻辑地址:                             | 9670 = 16#25C6        | 类型:      | UINT                            |  |  |
|      | CANopen 索引号:                      | 2042/47               | 读/写:     | R/WS                            |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                     | 5FC2/1E               | 单位:      | 0.1 A                           |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                     | 91/01/47              | 出厂设置:    | 根据变频器额定值确定                      |  |  |
|      |                                   |                       | 调整范围:    | 0.25 ln 至 1.5 ln <sup>(1)</sup> |  |  |
|      | 铭牌上给出的电机额定同                       | 步电流。                  |          |                                 |  |  |
| nSPS | 终端显示:                             | [Nom motor spdsync]   | 同步电机额定速度 |                                 |  |  |
|      | 逻辑地址:                             | 9671 = 16#25C7        | 类型:      | UINT                            |  |  |
|      | CANopen 索引号:                      | 2042/48               | 读/写:     | R/WS                            |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                     | 5FC2/1F               | 单位:      | 1 rpm                           |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                     | 91/01/48              | 出厂设置:    | 根据变频器额定值确定                      |  |  |
|      |                                   |                       | 调整范围:    | 0 至 60,000                      |  |  |
|      | 铭牌上给出的电机额定同                       | 步速度。                  |          |                                 |  |  |
| PPnS | 终端显示:                             | [Pole pairs] 同步电机极    | 对数       |                                 |  |  |
|      | 逻辑地址:                             | 9672 = 16#25C8        | 类型:      | UINT                            |  |  |
|      | CANopen 索引号:                      | 2042/49               | 读/写:     | R/WS                            |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                     | 5FC2/20               | 单位:      | 1                               |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                     | 91/01/49              | 出厂设置:    | 根据变频器额定值确定                      |  |  |
|      |                                   |                       | 调整范围:    | 1至50                            |  |  |
|      | 同步电机的极对数。                         |                       |          |                                 |  |  |
| PHS  | 终端显示: [Syn. EMF constant] 同步电机电动势 |                       |          |                                 |  |  |
|      | 逻辑地址:                             | 9673 = 16#25C9        | 类型:      | UINT                            |  |  |
|      | CANopen 索引号:                      | 2042/4A               | 读/写:     | R/WS                            |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                     | 5FC2/21               | 单位:      | 0.1 V/1000 rpm                  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                     | 91/01/4A              | 出厂设置:    | 根据变频器额定值确定                      |  |  |
|      |                                   |                       | 调整范围:    | 0 至 65,535                      |  |  |
|      | 同步电机 EMF 常数,单位为 V/1000 rpm。       |                       |          |                                 |  |  |
| LdS  | 终端显示:                             | [Autotune L d-axis] 定 | 子 d 轴电感  |                                 |  |  |
|      | 逻辑地址:                             | 9674 = 16#25CA        | 类型:      | UINT                            |  |  |
|      | CANopen 索引号:                      | 2042/4B               | 读/写:     | R/WS                            |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                     | 5FC2/22               | 单位:      | 0.01 mH                         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                     | 91/01/4B              | 出厂设置:    | 根据变频器额定值确定                      |  |  |
|      |                                   |                       | 调整范围:    | 0 至 65,535                      |  |  |
|      | "d"轴定子电感,单位 n                     |                       |          |                                 |  |  |

<sup>(1)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

| 代码   | 说明                                  |                |       |              |  |
|------|-------------------------------------|----------------|-------|--------------|--|
| LqS  | 终端显示: [Autotune L q-axis] 定子 q 轴电感  |                |       |              |  |
|      | 逻辑地址:                               | 9675 = 16#25CB | 类型:   | UINT         |  |
|      | CANopen 索引号:                        | 2042/4C        | 读/写:  | R/WS         |  |
|      | INTERBUS 索引号:                       | 5FC2/23        | 单位:   | 0.01 mH      |  |
|      | DeviceNet 路径:                       | 91/01/4C       | 出厂设置: | 根据变频器额定值     |  |
|      |                                     |                | 调整范围: | 0 至 65,535   |  |
|      | "q"定子电感,单位 mH                       | o              |       |              |  |
| rSAS | 终端显示: [Cust. stator R syn] 同步电机定子电阻 |                |       |              |  |
|      | 逻辑地址:                               | 9682 = 16#25D2 | 类型:   | UINT         |  |
|      | CANopen 索引号:                        | 2042/53        | 读/写:  | R/WS         |  |
|      | INTERBUS 索引号:                       | 5FC2/26        | 单位:   | 根据变频器额定值 (1) |  |
|      | DeviceNet 路径:                       | 91/01/53       | 出厂设置: | 根据变频器额定值     |  |
|      |                                     |                | 调整范围: | 0 至 65,535   |  |
|      | 冷态定子电阻 ( 每绕组 )                      |                |       |              |  |

#### (1) 根据变频器额定值确定

如果功率 > 75 kW: 单位 = 1 μΩ 如果功率 ≤ 75 kW: 单位 = 1 mΩ

| 代码  | 说明                             |                      |        |          |  |
|-----|--------------------------------|----------------------|--------|----------|--|
| UFr | 终端显示:                          | [IR compensation] IR | 定子压降补偿 |          |  |
|     | 逻辑地址:                          | 9623 = 16#2597       | 类型:    | UINT     |  |
|     | CANopen 索引号:                   | 2042/18              | 读/写:   | R/W      |  |
|     | INTERBUS 索引号:                  | 5FC2/0E              | 单位:    | 1%       |  |
|     | DeviceNet 路径:                  | 91/01/18             | 出厂设置:  | 100      |  |
|     |                                |                      | 调整范围:  | 25 至 200 |  |
|     | 在非常低的速度下优化力                    | 矩。                   |        |          |  |
| SLP | 终端显示: [Slip compensation] 滑差补偿 |                      |        |          |  |
|     | 逻辑地址:                          | 9625 = 16#2599       | 类型:    | UINT     |  |
|     | CANopen 索引号:                   | 2042/1A              | 读/写:   | R/W      |  |
|     | INTERBUS 索引号:                  | 5FB3/DC              | 单位:    | 1%       |  |
|     | DeviceNet 路径:                  | 91/01/1A             | 出厂设置:  | 100      |  |
|     |                                |                      | 调整范围:  | 0 至 150  |  |
|     | 用于调整相对于由电机额                    | 定速度所固定的值的偏移补偿        | 0      |          |  |

| 代码  | 说明                   |                        |             |                |  |  |
|-----|----------------------|------------------------|-------------|----------------|--|--|
| rSM | 终端显示:                | [Stator R measured] 冷  | 态定子电阻 (R1r) |                |  |  |
|     | 逻辑地址:                | 9640 = 16#25A8         | 类型:         | UINT           |  |  |
|     | CANopen 索引号:         | 2042/29                | 读/写:        | R              |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:        | 5FB9/DF                | 单位:         | 根据变频器额定值确定 (1) |  |  |
|     | DeviceNet 路径:        | 91/01/29               | 调整范围:       | 0 至 65,535     |  |  |
|     | 冷态定子电阻,由变频器          | 计算。                    | •           |                |  |  |
| ldM | 终端显示:                | [ldr] Im 额定励磁电流 (A     | A)          |                |  |  |
|     | 逻辑地址:                | 9650 = 16#25B2         | 类型:         | UINT           |  |  |
|     | CANopen 索引号:         | 2042/33                | 读/写:        | R              |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:        | 5FB9/E0                | 单位:         | 0.1 A          |  |  |
|     | DeviceNet 路径:        | 91/01/33               | 调整范围:       | 0 至 65,535     |  |  |
|     | 励磁电流,由变频器计算。         |                        |             |                |  |  |
| LFM | 终端显示:                | [Lfr] Ls 漏电感 (uH)      |             |                |  |  |
|     | 逻辑地址:                | 9660 = 16#25BC         | 类型:         | UINT           |  |  |
|     | CANopen 索引号:         | 2042/3D                | 读/写:        | R              |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:        | 5FB9/E1                | 单位:         | 0.01 mH        |  |  |
|     | DeviceNet 路径:        | 91/01/3D               | 调整范围:       | 0 至 65,535     |  |  |
|     | 漏电感,单位 mH,由变频器计算。    |                        |             |                |  |  |
| trM | 终端显示:                | [T2r] 转子时间常数 (T2r      | )           |                |  |  |
|     | 逻辑地址:                | 9665 = 16#25C1         | 类型:         | UINT           |  |  |
|     | CANopen 索引号:         | 2042/42                | 读/写:        | R              |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:        | 5FB9/E2                | 单位:         | 1 ms           |  |  |
|     | DeviceNet 路径:        | 91/01/42               | 调整范围:       | 0至 65,535      |  |  |
|     | 电机时间常数,单位 ms,由变频器计算。 |                        |             |                |  |  |
| nSL | 终端显示:                | [Nominal motor slip] 电 | L机额定滑差 (Hz) |                |  |  |
|     | 逻辑地址:                | 9605 = 16#2585         | 类型:         | UINT           |  |  |
|     | CANopen 索引号:         | 2042/6                 | 读/写:        | R              |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:        | 5FB9/DD                | 单位:         | 0.1 Hz         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:        | 91/01/06               | 调整范围:       | 0 至 65,535     |  |  |
|     | 额定偏移,Hz,由变频器         | 计算。                    |             |                |  |  |

<sup>(1)</sup> 根据变频器额定值确定

如果功率 >75 kW: 单位 = 1 μW 如果功率 ≤ 75 kW: 单位 = 1 mΩ

| 代码  | 说明                       |                   |       |                |  |  |
|-----|--------------------------|-------------------|-------|----------------|--|--|
| PPn | 终端显示:                    | [Pr] 极对数 (p)      |       |                |  |  |
|     | 逻辑地址:                    | 9618 = 16#2592    | 类型:   | UINT           |  |  |
|     | CANopen 索引号:             | 2042/13           | 读/写:  | R              |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:            | 5FB3/DA           | 单位:   | 1              |  |  |
|     | DeviceNet 路径:            | 91/01/13          | 调整范围: | 1 至 100        |  |  |
|     | 极对数,由变频器计算。              |                   |       |                |  |  |
| rSA | 终端显示: [R1w] 冷态定子电阻 (R1w) |                   |       |                |  |  |
|     | 逻辑地址:                    | 9642 = 16#25AA    | 类型:   | UINT           |  |  |
|     | CANopen 索引号:             | 2042/2B           | 读/写:  | R/WS           |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:            | 5FC2/11           | 单位:   | 根据变频器额定值确定 (1) |  |  |
|     | DeviceNet 路径:            | 91/01/2B          | 调整范围: | 0 至 65,535     |  |  |
|     | 冷态定子电阻 ( 每绕组 )           |                   |       |                |  |  |
| ldA | 终端显示:                    | [ldw] lm 额定励磁电流(  | (A)   |                |  |  |
|     | 逻辑地址:                    | 9652 = 16#25B4    | 类型:   | UINT           |  |  |
|     | CANopen 索引号:             | 2042/35           | 读/写:  | R/WS           |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:            | 5FC2/15           | 单位:   | 0.1 A          |  |  |
|     | DeviceNet 路径:            | 91/01/35          | 出厂设置: | 0              |  |  |
|     |                          |                   | 调整范围: | 0 至 65,535     |  |  |
|     | 励磁电流                     |                   |       |                |  |  |
| LFA | 终端显示:                    | [Lfw] Ls 漏电感 (uH) |       |                |  |  |
|     | 逻辑地址:                    | 9662 = 16#25BE    | 类型:   | UINT           |  |  |
|     | CANopen 索引号:             | 2042/3F           | 读/写:  | R/WS           |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:            | 5FC2/19           | 单位:   | 0.01 mH        |  |  |
|     | DeviceNet 路径:            | 91/01/3F          | 出厂设置: | 0              |  |  |
|     |                          |                   | 调整范围: | 0 至 65,535     |  |  |
|     | 漏电感                      |                   |       |                |  |  |
| trA | 终端显示:                    | [T2w] 转子时间常数 (T2  | !w)   |                |  |  |
|     | 逻辑地址:                    | 9667 = 16#25C3    | 类型:   | UINT           |  |  |
|     | CANopen 索引号:             | 2042/44           | 读/写:  | R/WS           |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:            | 5FC2/1C           | 单位:   | 1 ms           |  |  |
|     | DeviceNet 路径:            | 91/01/44          | 出厂设置: | 0              |  |  |
|     |                          |                   | 调整范围: | 0 至 65,535     |  |  |

<sup>(1)</sup> 根据变频器额定值确定

如果功率 > 75 kW: 单位 = 1 μ $\Omega$  如果功率 ≤ 75 kW: 单位 = 1 m $\Omega$ 

| 代码   | 说明  |                        |             |               |  |  |
|------|---|------------------------|-------------|---------------|--|--|
| rSMS | 终端显示:   | [R1rS] 冷态定子电阻 (R       | 1rS)        |               |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 9680 = 16#25D0         | 类型:         | UINT          |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2042/51                | 读/写:        | R             |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB9/E3                | 单位:         | 根据变频器额定值确定(1) |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 91/01/51               | 调整范围:       | 0 至 65,535    |  |  |
|      | 冷态定子电阻 ( 每绕组 )  |                        |             |               |  |  |
| FrSS | 终端显示:   | [Nominal freq sync.] 同 | 步电机额定频率     |               |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 9679 = 16#25CF         | 类型:         | UINT          |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2042/50                | 读/写:        | R             |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FC2/24                | 单位:         | 0.1 Hz        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 91/01/50               | 调整范围:       | 100 至 5000    |  |  |
|      | 电机额定频率,由变频器计算。  |                        |             |               |  |  |
| EnS  | 终端显示: [Encoder type] 编码器信号类型  |                        |             |               |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 5608 = 16#15E8         | 类型:         | WORD (列表)     |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 201A/A                 | 读/写:        | R/WS          |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/75                | 出厂设置:       | 1             |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 7D/01/09               |             |               |  |  |
|      | 0 = [] (nO): 卡缺失<br>1 = [AABB] (AAbb): 信号 A、A-、B、B-<br>2 = [AB] (Ab): 信号 A、B<br>3 = [A] (A): 信号 A |                        |             |               |  |  |
| PGI  | 终端显示:   | [Number of pulses] 每   | <b>转脉冲数</b> |               |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 5604 = 16#15E4         | 类型:         | UINT          |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 201A/5                 | 读/写:        | R/WS          |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/7E                | 单位:         | 1             |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 7D/01/05               | 出厂设置:       | 1024          |  |  |
|      |   |                        | 调整范围:       | 100 至 5000    |  |  |
|      | 编码器每转的脉冲数。  |                        |             |               |  |  |

#### (1) 根据变频器额定值确定

如果功率 > 75 kW: 单位 = 1 μ $\Omega$  如果功率  $\leq$  75 kW: 单位 = 1 m $\Omega$ 

| 代码  | 说明   |                       |       |           |  |
|-----|--|-----------------------|-------|-----------|--|
| EnC | 终端显示:  | [Encoder check] 编码器检查 |       |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 5605 = 16#15E5        | 类型:   | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 201A/6                | 读/写:  | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/7F               | 出厂设置: | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 7D/01/06              |       |           |  |
|     | 编码器反馈校验<br>0 = [Not done] (nO):<br>1 = [Yes] (YES): 启动<br>2 = [Done] (dOnE): E   | 编码器监测                 |       |           |  |
| EnU | 终端显示:  | [Encoder usage] 编码器用途 |       |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 5606 = 16#15E6        | 类型:   | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 201A/7                | 读/写:  | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/73               | 出厂设置: | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 7D/01/07              |       |           |  |
|     | 0 = [No] (nO): 功能无效 1 = [Fdbk monit.] (SEC): 编码器仅对监测提供速度反馈。 2 = [Spd fdk reg] (rEG): 编码器对调节和监测提供速度反馈。 3 = [Speed ref.] (PGr): 编码器提供给定。 |                       |       |           |  |

| 代码  | 说明   |                         |        |            |  |  |
|-----|--|-------------------------|--------|------------|--|--|
| EnA | 终端显示:  | [ENA system] ENA 系统     |        |            |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 12101 = 16#2F45         | 类型:    | WORD (列表)  |  |  |
|     | CANopen 索引号:                                 | 205B/2                  | 读/写:   | R/WS       |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                                | 5FBD/23                 | 出厂设置:  | 0          |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                                | 9D/01/66                |        |            |  |  |
|     | 0 = [No] (nO): 功能无效<br>1 = [Yes] (YES): 功能有效 |                         |        |            |  |  |
| GPE | 冬端显示: [ENA prop.gain] ENA 比例增益               |                         |        |            |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 12103 = 16#2F47         | 类型:    | UINT       |  |  |
|     | CANopen 索引号:                                 | 205B/4                  | 读/写:   | R/W        |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                                | 5FBF/7C                 | 单位:    | 1          |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                                | 9D/01/68                | 出厂设置:  | 250        |  |  |
|     |  |                         | 调整范围:  | 1 至 9999   |  |  |
| GIE | 终端显示:  | [ENA integral gain] ENA | 积分增益   |            |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 12104 = 16#2F48         | 类型:    | UINT       |  |  |
|     | CANopen 索引号:                                 | 205B/5                  | 读/写:   | R/W        |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                                | 5FBF/7D                 | 单位:    | 1          |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                                | 9D/01/69                | 出厂设置:  | 100        |  |  |
|     |  |                         | 调整范围:  | 0 至 9999   |  |  |
| rAP | 终端显示:  | [Reduction ratio] ENA 強 | 逐速箱减速比 |            |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 12105 = 16#2F49         | 类型:    | UINT       |  |  |
|     | CANopen 索引号:                                 | 205B/6                  | 读/写:   | R/W        |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                                | 5FBF/7E                 | 单位:    | 0.1        |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                                | 9D/01/6A                | 出厂设置:  | 100        |  |  |
|     |  |                         | 调整范围:  | 100 至 9999 |  |  |

| 代码  |   |                        | 说明             |                         |  |
|-----|---|------------------------|----------------|-------------------------|--|
| OFI | 终端显示:   | [Sinus filter] 正弦滤波器   | 2              |                         |  |
|     | 逻辑地址:   | 3109 = 16#C25          | 类型:            | WORD (列表)               |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2001/A                 | 读/写:           | R/WS                    |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/0B                | 出厂设置:          | 0                       |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 70/01/6E               |                |                         |  |
|     | 0 = [No] (nO): 无正<br>1 = [Yes] (YES): 使               |                        | l上的过压并减小地线故障漏F | 电电流。                    |  |
| SFr | 终端显示:   | [Switching freq.] 变频器  | <b>器开关频率</b>   |                         |  |
|     | 逻辑地址:   | 3102 = 16#C1E          | 类型:            | UINT                    |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2001/3                 | 读/写:           | R/W                     |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/02                | 单位:            | 0.1 kHz                 |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 70/01/67               | 出厂设置:          | 25 或 40 ,根据变频器额定值<br>确定 |  |
|     |   |                        | 调整范围:          | 10 至 160                |  |
|     | 开关频率  |                        |                |                         |  |
| CLI | 终端显示:   | [Current Limitation] 电 | 流限幅 1          |                         |  |
|     | 逻辑地址:   | 9201 = 16#23F1         | 类型:            | UINT                    |  |
|     | CANopen 索引号:  | 203E/2                 | 读/写:           | R/W                     |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/D2                | 单位:            | 0.1 A                   |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 8F/01/02               | 出厂设置:          | 1.5 ln <sup>(1)</sup>   |  |
|     |   |                        | 调整范围:          | 根据 SFr 确定 (2)           |  |
|     | 第一电流限制  |                        |                |                         |  |
| nrd | 终端显示:   | [Noise reduction] 电机   | 噪声抑制           |                         |  |
|     | 逻辑地址:   | 3107 = 16#C23          | 类型:            | WORD (列表)               |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2001/8                 | 读/写:           | R/WS                    |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/78                | 出厂设置:          | 1                       |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 70/01/6C               |                |                         |  |
|     | 0 = [No] (nO): 固定频率<br>1 = [Yes] (YES): 频率随机调制        |                        |                |                         |  |
| SUL | 终端显示:   | [Motor surge limit.] 电 | 机电压波动限幅        |                         |  |
|     | 逻辑地址:   | 12601 = 16#3139        | 类型:            | WORD (列表)               |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2060/2                 | 读/写:           | R/WS                    |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/3C                | 出厂设置:          | 0                       |  |
|     | DeviceNet 路径:   | A0/01/02               |                |                         |  |
|     | 此功能会限制电机过压<br>0 = [No] (nO): 功能<br>1 = [Yes] (YES): 巧 |                        |                |                         |  |

 $<sup>^{(1)}</sup>$   $\ln$  对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

(1) 根据 SFr 确定,见上。 如果 SFr ≥ 20: 调整范围 = 0 至 1.65 In <sup>(1)</sup> 如果 SFr < 20: 调整范围 = 0 至 1.36 In <sup>(1)</sup>

| 代码  | 说明  |                                  |       |           |  |
|-----|---|----------------------------------|-------|-----------|--|
| SOP | 终端显示:   | [Volt surge limit. opt] 瞬态过压限幅优化 |       |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 12602 = 16#313A                  | 类型:   | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:                                      | 2060/3                           | 读/写:  | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:                                     | 5FBD/3D                          | 单位:   | 1 µs      |  |
|     | DeviceNet 路径:                                     | A0/01/03                         | 出厂设置: | 10        |  |
|     | 针对电机端子上瞬时过压<br>6 = 6 μs<br>8 = 8 μs<br>10 = 10 μs | 的优化参数。                           |       |           |  |

| 代码  | 说明   |                      |              |                     |  |  |
|-----|--|----------------------|--------------|---------------------|--|--|
| Ubr | 终端显示:  | [Braking level] 制动单元 | <b>元释能阀值</b> |                     |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 14101 = 16#3715      | 类型:          | UINT                |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206F/2               | 读/写:         | R/W                 |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/D4              | 单位:          | 1 V                 |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A7/01/66             | 出厂设置:        | 根据变频器电压确定 (1)       |  |  |
|     |  |                      | 调整范围:        | 根据变频器电压和线电源电压<br>确定 |  |  |
|     | 直流母线电压阈值, 高于   | 该值时制动晶体管会切入,以降       | 艮制此电压。       |                     |  |  |
| bbA | 终端显示:  | [Braking balance] 制动 | 平衡           |                     |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 14102 = 16#3716      | 类型:          | WORD (列表)           |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206F/3               | 读/写:         | R/WS                |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/7B              | 出厂设置:        | 0                   |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A7/01/67             |              |                     |  |  |
|     | 用于平衡变频器间制动功率的功能。 0 = [No] (nO): 功能无效 1 = [Yes] (YES): 功能有效 |                      |              |                     |  |  |
| LbA | 终端显示: [Load sharing] 负载平衡                                  |                      |              |                     |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 14301 = 16#37DD      | 类型:          | WORD (列表)           |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2071/2               | 读/写:         | R/WS                |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/83              | 出厂设置:        | 0                   |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A8/01/66             |              |                     |  |  |
|     | 用于平衡两台电机间力矩的功能。  |                      |              |                     |  |  |
| LbC | 终端显示:  | [Load correction] 负载 | 修正           |                     |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 14302 = 16#37DE      | 类型:          | UINT                |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2071/3               | 读/写:         | R/W                 |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/D5              | 单位:          | 0.1 Hz              |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A8/01/67             | 出厂设置:        | 0                   |  |  |
|     |  |                      | 调整范围:        | 0 至 10,000          |  |  |
|     | 额定校正值,单位 Hz。   |                      |              |                     |  |  |

#### (1) 根据变频器电压确定

ATV71●●●M3X: 出厂设置 = 395 ATV71●●●N4: 出厂设置 = 785

| 代码   | 说明                         |                        |                   |                   |  |  |  |
|------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| LbC1 | 终端显示:                      | [Correction min spd] 切 | <b>· 载修正-频率下限</b> |                   |  |  |  |
|      | 逻辑地址:                      | 14303 = 16#37DF        | 类型:               | UINT              |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:               | 2071/4                 | 读/写:              | R/W               |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:              | 5FBF/D6                | 单位:               | 0.1 Hz            |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:              | A8/01/68               | 出厂设置:             | 0                 |  |  |  |
|      |                            |                        | 调整范围:             | 0 至 9999          |  |  |  |
|      | 负载校正的最低速度。                 |                        |                   |                   |  |  |  |
| LbC2 | 终端显示:                      | [Correction max spd] f | <b>负载修正-频率上限</b>  |                   |  |  |  |
|      | 逻辑地址:                      | 14304 = 16#37E0        | 类型:               | UINT              |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:               | 2071/5                 | 读/写:              | R/W               |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:              | 5FBF/D7                | 单位:               | 0.1 Hz            |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:              | A8/01/69               | 出厂设置:             | 1                 |  |  |  |
|      |                            |                        | 调整范围:             | LbC1 + 1 至 10,000 |  |  |  |
|      | 负载校正的最高速度。                 |                        |                   |                   |  |  |  |
| LbC3 | 终端显示: [Torque offset] 转矩偏置 |                        |                   |                   |  |  |  |
|      | 逻辑地址:                      | 14305 = 16#37E1        | 类型:               | UINT              |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:               | 2071/6                 | 读/写:              | R/W               |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:              | 5FBF/D8                | 单位:               | 1%                |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:              | A8/01/6A               | 出厂设置:             | 0                 |  |  |  |
|      |                            |                        | 调整范围:             | 0 至 300           |  |  |  |
|      | 负载校正的最小力矩。                 |                        |                   |                   |  |  |  |
| LbF  | 终端显示:                      | [Sharing filter] 负载分面  | <b>上滤波器</b>       |                   |  |  |  |
|      | 逻辑地址:                      | 14306 = 16#37E2        | 类型:               | UINT              |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:               | 2071/7                 | 读/写:              | R/W               |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:              | 5FBF/D9                | 单位:               | 1 ms              |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:              | A8/01/6B               | 出厂设置:             | 100               |  |  |  |
|      |                            |                        | 调整范围:             | 100 至 20,000      |  |  |  |
|      | 负载校正滤波。                    |                        |                   |                   |  |  |  |

| 代码  |  |                           | 说明    |                          |
|-----|--|---------------------------|-------|--------------------------|
| tCC | 终端显示:  | [2/3 wire control] 2/3 线控 | 刨     |                          |
|     | 逻辑地址:  | 11101 = 16#2B5D           | 类型:   | WORD (列表)                |
|     | CANopen 索引号:   | 2051/2                    | 读/写:  | R/WS                     |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/E8                   | 出厂设置: | 0                        |
|     | DeviceNet 路径:  | 98/01/66                  |       |                          |
|     | 0 = [2 wire] (2C):<br>1 = [3 wire] (3C):   | 2 线控制<br>3 线控制            |       |                          |
| tCt | 终端显示:  | [2 wire type] 2 线控制       |       |                          |
|     | 逻辑地址:  | 11102 = 16#2B5E           | 类型:   | WORD (列表)                |
|     | CANopen 索引号:   | 2051/3                    | 读/写:  | R/WS                     |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/E9                   | 出厂设置: | 1                        |
|     | DeviceNet 路径:  | 98/01/67                  |       |                          |
| rrS | (反向)输入。  | [Reverse assign.] 反转      |       |                          |
|     | 逻辑地址:  | 11105 = 16#2B61           | 类型:   | WORD (列表)                |
|     | CANopen 索引号:   | 2051/6                    | 读/写:  | R/WS                     |
|     |  |                           |       | 1000                     |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/FE                   | 出厂设置: | 根据 tCC 确定 <sup>(1)</sup> |
|     | INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:   | 5FBC/FE<br>98/01/6A       | 出厂设置: |                          |
|     | DeviceNet 路径: 反向命令定义: 0 = [No] (nO): 未知 129 = [LI1] (LI1) :  | 98/01/6A                  | 出厂设置: |                          |
|     | DeviceNet 路径:  反向命令定义:     0 = [No] (nO): 未完 129 = [L11] (L11)     :     142 = [L114] (L114) 仅在 I/O 配置文件中:     160 = [CD00] (Cd00)     : | 98/01/6A                  | 出厂设置: |                          |
|     | DeviceNet 路径:  反向命令定义:     0 = [No] (nO): 未完    129 = [LI1] (LI1)     :     142 = [LI14] (LI14)    仅在 I/O 配置文件中:    160 = [CD00] (Cd00)  | 98/01/6A                  | 出厂设置: |                          |

```
(1) 根据 tCC 确定,见 "tCC",166 页。
如果 tCC = 0:出厂设置 = [L12](L12)
如果 tCC = 1:出厂设置 = [L13](L13)
```

#### [LI1 CONFIGURATION] 设置 (LI-)

| 代码  | 说明  |                      |                            |         |  |  |
|-----|---|----------------------|----------------------------|---------|--|--|
| L1d | 终端显示:   | [LI1 On Delay] LI1 0 | [LI1 On Delay] LI1 0->1 延时 |         |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 4001 = 16#FA1        | 类型:                        | UINT    |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 200A/2               | 读/写:                       | R/WS    |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/0E              | 单位:                        | 1 ms    |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 75/01/02             | 出厂设置:                      | 0       |  |  |
|     |   |                      | 调整范围:                      | 0 至 200 |  |  |
|     | 此参数用于计入逻辑输入端变为状态 1 的变化,带有可在 0 到 200 毫秒之间调整的延时,以便滤除可能的干扰。到状态 0 的变化无延时计入。 |                      |                            |         |  |  |

## [Lix CONFIGURATION] 设置 (L--)

变频器上可以使用的所有逻辑输入均被按照上面 LI1 的例子处理,最高编号可达 LI6、 LI10 或 LI14,具体取决于是否安装了选装卡。以下给出每个 Lxd 参数的地址表。

| 代码            | L1d           | L2d            | L3d            | L4d            | L5d            |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 终端显示          | [LI1 0->1 延时] | [LI2 0->1 延时 ] | [LI3 0->1 延时 ] | [LI4 0->1 延时 ] | [LI5 0->1 延时 ] |
| 逻辑地址:         | 4001 = 16#FA1 | 4002 = 16#FA2  | 4003 = 16#FA3  | 4004 = 16#FA4  | 4005 = 16#FA5  |
| CANopen 索引号:  | 200A/2        | 200A/3         | 200A/4         | 200A/5         | 200A/6         |
| INTERBUS 索引号: | 5FBC/0E       | 5FBC/0F        | 5FBC/10        | 5FBC/11        | 5FBC/12        |
| DeviceNet 路径: | 75/01/02      | 75/01/03       | 75/01/04       | 75/01/05       | 75/01/06       |

| 代码            | L6d            | L7d            | L8d            | L9d            | L10d            |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 终端显示          | [LI6 0->1 延时 ] | [LI7 0->1 延时 ] | [LI8 0->1 延时 ] | [LI9 0->1 延时 ] | [LI10 0->1 延时 ] |
| 逻辑地址:         | 4006 = 16#FA6  | 4007 = 16#FA7  | 4008 = 16#FA8  | 4009 = 16#FA9  | 4010 = 16#FAA   |
| CANopen 索引号:  | 200A/7         | 200A/8         | 200A/9         | 200A/A         | 200A/B          |
| INTERBUS 索引号: | 5FBC/13        | 5FBC/14        | 5FBC/15        | 5FBC/16        | 5FBC/17         |
| DeviceNet 路径: | 75/01/07       | 75/01/08       | 75/01/09       | 75/01/0A       | 75/01/0B        |

| 代码            | L11d            | L12d            | L13d           | L14d            |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 终端显示          | [LI11 0->1 延时 ] | [LI12 0->1 延时 ] | [LI13 0->1 延时] | [LI14 0->1 延时 ] |
| 逻辑地址:         | 4011 = 16#FAB   | 4012 = 16#FAC   | 4013 = 16#FAD  | 4014 = 16#FAE   |
| CANopen 索引号:  | 200A/C          | 200A/D          | 200A/E         | 200A/F          |
| INTERBUS 索引号: | 5FBC/18         | 5FBC/19         | 5FBC/1A        | 5FBC/1B         |
| DeviceNet 路径: | 75/01/0C        | 75/01/0D        | 75/01/0E       | 75/01/0F        |

| 代码  | 说明   |                      |                          |           |  |  |
|-----|--|----------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| bSP | 终端显示: [Reference template] 给定模板  |                      |                          |           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 3106 = 16#C22        | 类型:                      | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2001/7               | 读/写:                     | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/77              | 出厂设置:                    | 0         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 70/01/6B             |                          |           |  |  |
|     | 此参数确定如何计入速度给定,而不论给定通道如何。         0 = [Standard] (bSd): 在零给定下频率 = LSP。         1 = [Pedestal] (bLS): 在给定 = 0 至 LSP 时,频率 = LSP。         2 = [Deadband] (bnS): 在给定 = 0 至 LSP 时,频率 = 0。         4 = [Deadband 0] (bnS0): 除在零给定以下情况下频率 = 0 之外,此运行情况与 [Standard] (bSd) 相同:         - 信号小于 [min value],而后者大于 0(如在一个 2 - 10 V 输入上的 1V 信号 )         - 信号大于 [min value],而后者大于 [max value](如在一个 10 - 0 V 输入上的 11V 信号) |                      |                          |           |  |  |
|     | 如果输入范围被配置为 "bi-di  | rectional"(双向),则运行情况 | 已与 [Standard] (bSd) 保持相同 | ٥         |  |  |

### [AI1 CONFIGURATION] 设置 (AI1-)

| 代码   | 说明                         |                         |         |           |  |  |
|------|----------------------------|-------------------------|---------|-----------|--|--|
| Al1t | 终端显示:                      | [Al1 Type] Al1 类型       |         |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                      | 4402 = 16#1132          | 类型:     | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:               | 200E/3                  | 读/写:    | R         |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:              | 5FBC/34                 | 出厂设置:   | 1         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:              | 77/01/03                |         |           |  |  |
|      | 1 = [Voltage] (10U         | ): 电压输入                 |         |           |  |  |
| UIL1 | 终端显示:                      | [Al1 min value] Al1 最/  | 小值      |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                      | 4412 = 16#113C          | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:               | 200E/D                  | 读/写:    | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:              | 5FBC/38                 | 单位:     | 0.1 V     |  |  |
|      | DeviceNet 路径:              | 77/01/0D                | 出厂设置:   | 0         |  |  |
|      |                            |                         | 调整范围:   | 0至100     |  |  |
| UIH1 | 终端显示:                      | [Al1 max value] Al1 最   | 大值      |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                      | 4422 = 16#1146          | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:               | 200E/17                 | 读/写:    | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:              | 5FBC/3B                 | 单位:     | 0.1 V     |  |  |
|      | DeviceNet 路径:              | 77/01/17                | 出厂设置:   | 100       |  |  |
|      |                            |                         | 调整范围:   | 0 至 100   |  |  |
| AI1F | 终端显示: [Al1 filter] Al1 过滤器 |                         |         |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                      | 4452 = 16#1164          | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:               | 200E/35                 | 读/写:    | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:              | 5FBC/44                 | 单位:     | 0.01 s    |  |  |
|      | DeviceNet 路径:              | 77/01/35                | 出厂设置:   | 0         |  |  |
|      |                            |                         | 调整范围:   | 0 至 1000  |  |  |
|      | 干扰滤波                       |                         |         |           |  |  |
| AI1E | 终端显示:                      | [Al1 Interm. point X] A | I1 拐点 X |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                      | 4462 = 16#116E          | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:               | 200E/3F                 | 读/写:    | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:              | 5FBC/48                 | 单位:     | 1%        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:              | 77/01/3F                | 出厂设置:   | 0         |  |  |
|      |                            |                         | 调整范围:   | 0 至 100   |  |  |
|      | 输入非线性化点坐标。                 |                         |         |           |  |  |
| AI1S | 终端显示:                      | [Al1 Interm. point Y] A | I1 观点 Y |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                      | 4472 = 16#1178          | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:               | 200E/49                 | 读/写:    | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:              | 5FBC/4C                 | 单位:     | 1%        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:              | 77/01/49                | 出厂设置:   | 0         |  |  |
|      |                            |                         | 调整范围:   | 0 至 100   |  |  |

## [AI2 CONFIGURATION] 设置 (AI2-)

| 代码   | 说明  |                        |       |           |  |  |
|------|---|------------------------|-------|-----------|--|--|
| Al2t | 终端显示:                                     | [Al2 Type] Al2 类型      |       |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                     | 4403 = 16#1133         | 类型:   | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/4                 | 读/写:  | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/35                | 出厂设置: | 1         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/04               |       |           |  |  |
|      | 1 = [Voltage] (10U<br>2 = [Current] (0A): |                        | ,     |           |  |  |
| CrL2 | 终端显示:                                     | [Al2 min value] Al2 最/ | ト値    |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                     | 4433 = 16#1151         | 类型:   | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/22                | 读/写:  | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/3E                | 单位:   | 0.1 mA    |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/22               | 出厂设置: | 0         |  |  |
|      |   |                        | 调整范围: | 0 至 200   |  |  |
| UIL2 | 终端显示: [Al2 min value] Al2 最小值             |                        |       |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                     | 4413 = 16#113D         | 类型:   | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/E                 | 读/写:  | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/39                | 单位:   | 0.1 V     |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/0E               | 出厂设置: | 0         |  |  |
|      |   |                        | 调整范围: | 0 至 100   |  |  |
| CrH2 | 终端显示:                                     | [Al2 max value] Al2 最  | 大值    |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                     | 4443 = 16#115B         | 类型:   | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/2C                | 读/写:  | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/41                | 单位:   | 0.1 mA    |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/2C               | 出厂设置: | 200       |  |  |
|      |   |                        | 调整范围: | 0 至 200   |  |  |
| UIH2 | 终端显示:                                     | [Al2 max value] Al2 最  | 大值    |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                     | 4423 = 16#1147         | 类型:   | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/18                | 读/写:  | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/3C                | 单位:   | 0.1 V     |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/18               | 出厂设置: | 0         |  |  |
|      |   |                        | 调整范围: | 0 至 100   |  |  |
| Al2F | 终端显示:                                     | [Al2 filter] Al2 过滤器   |       |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                     | 4453 = 16#1165         | 类型:   | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/36                | 读/写:  | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/45                | 单位:   | 0.01 s    |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/36               | 出厂设置: | 0         |  |  |
|      |   |                        | 调整范围: | 0 至 1000  |  |  |
|      | 干扰滤波                                      |                        |       |           |  |  |

| 代码   |   |                         | 说明      |           |  |  |
|------|---|-------------------------|---------|-----------|--|--|
| Al2L | 终端显示:                                     | [Al2 range] Al2 取值范     | 15      |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                     | 4483 = 16#1183          | 类型:     | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/54                 | 读/写:    | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/50                 | 出厂设置:   | 0         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/54                |         |           |  |  |
|      | 0 = [0 - 100%] (PO<br>1 = [+/- 100%] (nE0 |                         |         |           |  |  |
| AI2E | 终端显示:                                     | [Al2 Interm. point X] A | I2 拐点 X |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                     | 4463 = 16#116F          | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/40                 | 读/写:    | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/49                 | 单位:     | 1%        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/40                | 出厂设置:   | 0         |  |  |
|      |   |                         | 调整范围:   | 0 至 100   |  |  |
|      | 输入非线性化点坐标。                                |                         |         |           |  |  |
| AI2S | 终端显示:                                     | [Al2 Interm. point Y] A | I2 拐点 Y |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                     | 4473 = 16#1179          | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/4A                 | 读/写:    | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/4D                 | 单位:     | 1%        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/4A                | 出厂设置:   | 0         |  |  |
|      |   |                         | 调整范围:   | 0 至 100   |  |  |
|      | 输出非线性化点坐标(频                               | 输出非线性化点坐标 (频率给定)。       |         |           |  |  |

## [AI3 CONFIGURATION] 设置 (AI3-)

| 代码   | 说明                                       |                       |          |           |  |  |
|------|--|-----------------------|----------|-----------|--|--|
| Al3t | 终端显示:                                    | [Al3 Type] Al3 类型     |          |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                    | 4404 = 16#1134        | 类型:      | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:                             | 200E/5                | 读/写:     | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                            | 5FBC/36               | 出厂设置:    | 2         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                            | 77/01/05              |          |           |  |  |
|      | 2 = [Current] (0A):                      | 电流输入                  |          |           |  |  |
| CrL3 | 终端显示:                                    | [Al3 min value] Al3 最 | 小值       |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                    | 4434 = 16#1152        | 类型:      | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:                             | 200E/23               | 读/写:     | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                            | 5FBC/3F               | 单位:      | 0.1 mA    |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                            | 77/01/23              | 出厂设置:    | 0         |  |  |
|      |  |                       | 调整范围:    | 0 至 200   |  |  |
| CrH3 | 终端显示: [Al3 max value] Al3 最大值            |                       |          |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                    | 4444 = 16#115C        | 类型:      | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:                             | 200E/2D               | 读/写:     | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                            | 5FBC/42               | 单位:      | 0.1 mA    |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                            | 77/01/2D              | 出厂设置:    | 200       |  |  |
|      |  |                       | 调整范围:    | 0至200     |  |  |
| Al3F | 终端显示:                                    | [Al3 filter] Al3 过滤器  |          |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                    | 4454 = 16#1166        | 类型:      | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:                             | 200E/37               | 读/写:     | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                            | 5FBC/46               | 单位:      | 0.01 s    |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                            | 77/01/37              | 出厂设置:    | 0         |  |  |
|      |  |                       | 调整范围:    | 0 至 1000  |  |  |
|      | 干扰滤波                                     |                       |          |           |  |  |
| Al3L | 终端显示:                                    | [Al3 range] Al3 取值范   | <b>B</b> |           |  |  |
|      | 逻辑地址:                                    | 4484 = 16#1184        | 类型:      | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:                             | 200E/55               | 读/写:     | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                            | 5FBC/51               | 出厂设置:    | 0         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                            | 77/01/55              |          |           |  |  |
|      | 0 = [0 - 100%] (PO<br>1 = [+/- 100%] (nE |                       |          |           |  |  |

| 代码   | 说明   |                         |         |         |  |
|------|--|-------------------------|---------|---------|--|
| Al3E | E   终端显示:   [Al3 Interm. point X] Al3 拐点 X |                         |         |         |  |
|      | 逻辑地址:                                      | 4464 = 16#1170          | 类型:     | UINT    |  |
|      | CANopen 索引号:                               | 200E/41                 | 读/写:    | R/WS    |  |
|      | INTERBUS 索引号:                              | 5FBC/4A                 | 单位:     | 1%      |  |
|      | DeviceNet 路径:                              | 77/01/4A                | 出厂设置:   | 0       |  |
|      |  |                         | 调整范围:   | 0 至 100 |  |
|      | 输入非线性化点坐标。                                 |                         |         |         |  |
| Al3S | 终端显示:                                      | [Al3 Interm. point Y] A | l3 拐点 Y |         |  |
|      | 逻辑地址:                                      | 4474 = 16#117A          | 类型:     | UINT    |  |
|      | CANopen 索引号:                               | 200E/4B                 | 读/写:    | R/WS    |  |
|      | INTERBUS 索引号:                              | 5FBC/4E                 | 单位:     | 1%      |  |
|      | DeviceNet 路径:                              | 77/01/4B                | 出厂设置:   | 0       |  |
|      |  |                         | 调整范围:   | 0 至 100 |  |
|      | 输出非线性化点坐标(频率                               | 率给定 )。                  |         |         |  |

## [AI4 CONFIGURATION] 设置 (AI4-)

| 代码   |   |                        | 说明         |           |
|------|---|------------------------|------------|-----------|
| Al4t | 终端显示:                                     | [Al4 Type] Al4 类型      |            |           |
|      | 逻辑地址:                                     | 4405 = 16#1135         | 类型:        | WORD (列表) |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/6                 | 读/写:       | R/WS      |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/37                | 出厂设置:      | 2         |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/06               |            |           |
|      | 1 = [Voltage] (10U<br>2 = [Current] (0A): |                        |            |           |
| CrL4 | 终端显示:                                     | [Al4 min value] Al4 最/ | 小值         |           |
|      | 逻辑地址:                                     | 4435 = 16#1153         | 类型:        | UINT      |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/24                | 读/写:       | R/WS      |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/40                | 单位:        | 0.1 mA    |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/24               | 出厂设置:      | 0         |
|      |   |                        | 调整范围:      | 0 至 200   |
| UIL4 | 终端显示:                                     | [Al4 min value] Al4 最/ | <b>小</b> 值 |           |
|      | 逻辑地址:                                     | 4415 = 16#113D         | 类型:        | UINT      |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/10                | 读/写:       | R/WS      |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/3A                | 单位:        | 0.1 V     |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/10               | 出厂设置:      | 0         |
|      |   |                        | 调整范围:      | 0 至 100   |
| CrH4 | 终端显示:                                     | [Al4 max value] Al4 最  | 大值         |           |
|      | 逻辑地址:                                     | 4445 = 16#115D         | 类型:        | UINT      |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/2E                | 读/写:       | R/WS      |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/43                | 单位:        | 0.1 mA    |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/2E               | 出厂设置:      | 200       |
|      |   |                        | 调整范围:      | 0 至 200   |
| UIH4 | 终端显示:                                     | [Al4 max value] Al4 最  | 大值         |           |
|      | 逻辑地址:                                     | 4425 = 16#1149         | 类型:        | UINT      |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/1A                | 读/写:       | R/WS      |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/3D                | 单位:        | 0.1 V     |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/1A               | 出厂设置:      | 0         |
|      |   |                        | 调整范围:      | 0 至 100   |
| Al4F | 终端显示:                                     | [Al4 filter] Al4 过滤器   |            |           |
|      | 逻辑地址:                                     | 4455 = 16#1167         | 类型:        | UINT      |
|      | CANopen 索引号:                              | 200E/38                | 读/写:       | R/WS      |
|      | INTERBUS 索引号:                             | 5FBC/47                | 单位:        | 0.01 s    |
|      | DeviceNet 路径:                             | 77/01/38               | 出厂设置:      | 0         |
|      |   |                        | 调整范围:      | 0 至 1000  |
|      | 干扰滤波                                      |                        |            |           |

|                            | 说明  |  |                      |  |  |
|----------------------------|---|--|----------------------|--|--|
| 终端显示: [Al4 range] Al4 取值范围 |   |  |                      |  |  |
| 逻辑地址:                      | 4485 = 16#1185  | 类型:  | WORD (列表)            |  |  |
| CANopen 索引号:               | 200E/56   | 读/写:   | R/WS                 |  |  |
| INTERBUS 索引号:              | 5FBC/52   | 出厂设置:  | 0                    |  |  |
| DeviceNet 路径:              | 77/01/56  |  |                      |  |  |
|                            |   |  |                      |  |  |
| 终端显示:                      | [Al4 Interm. point X] A   | I4 拐点 X  |                      |  |  |
| 逻辑地址:                      | 4465 = 16#1171  | 类型:  | UINT                 |  |  |
| CANopen 索引号:               | 200E/42   | 读/写:   | R/WS                 |  |  |
| INTERBUS 索引号:              | 5FBC/4B   | 单位:  | 1%                   |  |  |
| DeviceNet 路径:              | 77/01/42  | 出厂设置:  | 0                    |  |  |
|                            |   | 调整范围:  | 0 至 100              |  |  |
| 输入非线性化点坐标。                 |   |  |                      |  |  |
| 终端显示:                      | [Al4 Interm. point Y] A   | I4 拐点 Y  |                      |  |  |
| 逻辑地址:                      | 4475 = 16#117B  | 类型:  | UINT                 |  |  |
| CANopen 索引号:               | 200E/4C   | 读/写:   | R/WS                 |  |  |
| INTERBUS 索引号:              | 5FBC/4F   | 单位:  | 1%                   |  |  |
| DeviceNet 路径:              | 77/01/4C  | 出厂设置:  | 0                    |  |  |
|                            |   | 调整范围:  | 0 至 100              |  |  |
| _                          | 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径:  0 = [0 - 100%] (PO 1 = [+/- 100%] (nE0 4) | 逻辑地址: 4485 = 16#1185  CANopen 索引号: 200E/56  INTERBUS 索引号: 5FBC/52  DeviceNet 路径: 77/01/56  0 = [0 - 100%] (POS): 单向输入 1 = [+/- 100%] (nEG): 双向输入 终端显示: [Al4 Interm. point X] A 逻辑地址: 4465 = 16#1171  CANopen 索引号: 200E/42  INTERBUS 索引号: 5FBC/4B  DeviceNet 路径: 77/01/42  输入非线性化点坐标。 终端显示: [Al4 Interm. point Y] A 逻辑地址: 4475 = 16#117B  CANopen 索引号: 200E/4C  INTERBUS 索引号: 5FBC/4F | 逻辑地址: 4485 = 16#1185 |  |  |

## [RP CONFIGURATION] (PLI-)

| 代码  |               |                 | 说明    |               |
|-----|---------------|-----------------|-------|---------------|
| PIL | 终端显示:         | [RP min value]  |       |               |
|     | 逻辑地址:         | 13302 = 16#33F6 | 类型:   | INT           |
|     | CANopen 索引号:  | 2067/3          | 读/写:  | R/WS          |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBD/59         | 单位:   | 0.01 kHz      |
|     | DeviceNet 路径: | A3/01/67        | 出厂设置: | 0             |
|     |               |                 | 调整范围: | - 3000 至 3000 |
|     | 对应于最低速度的频率    |                 |       |               |
| PFr | 终端显示:         | [RP max value]  |       |               |
|     | 逻辑地址:         | 13303 = 16#33F7 | 类型:   | UINT          |
|     | CANopen 索引号:  | 2067/4          | 读/写:  | R/WS          |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBD/5A         | 单位:   | 0.01 kHz      |
|     | DeviceNet 路径: | A3/01/68        | 出厂设置: | 3000          |
|     |               |                 | 调整范围: | 0 至 3000      |
|     | 对应于最高速度的频率    |                 |       |               |
| PFI | 终端显示:         | [RP filter]     |       |               |
|     | 逻辑地址:         | 13304 = 16#33F8 | 类型:   | UINT          |
|     | CANopen 索引号:  | 2067/5          | 读/写:  | R/WS          |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBD/5B         | 单位:   | 1 ms          |
|     | DeviceNet 路径: | A3/01/69        | 出厂设置: | 0             |
|     |               |                 | 调整范围: | 0 至 1000      |
|     | 干扰滤波          |                 |       |               |

### [ENCODER CONFIGURATION] (IEn-)

| 代码  |  |  | 说明    |                  |  |  |
|-----|--|--|-------|------------------|--|--|
| EnS | 终端显示:  | [Encoder type]                         |       |                  |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 5608 = 16#15E8                         | 类型:   | WORD (列表)        |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 201A/9                                 | 读/写:  | R/WS             |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/75                                | 出厂设置: | 1(如果未插入编码器卡,则为0) |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 7D/01/09                               |       |                  |  |  |
|     | 须按照所使用的编码器类型<br>0 = [NO] (nO): 没有<br>1 = [AABB] (AAbb)<br>2 = [AB] (Ab): 针对<br>3 = [A] (A): 针对信  | 「編码器卡<br>: 针对信号 A、A-、 B、 B-<br>信号 A、 B |       |                  |  |  |
| EnC | 终端显示:  | [Encoder check]                        |       |                  |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 5605 = 16#15E5                         | 类型:   | WORD (列表)        |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 201A/6                                 | 读/写:  | R/WS             |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/7F                                | 出厂设置: | 0                |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 7D/01/06                               |       |                  |  |  |
|     | 编码器反馈校验 0 = [Not done] (nO): 未进行校验 1 = [Yes] (YES): 启动编码器监测 2 = [Done] (dOnE): 校验已成功进行   |  |       |                  |  |  |
| EnU | 终端显示:  | [Encoder usage]                        |       |                  |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 5606 = 16#15E6                         | 类型:   | WORD (列表)        |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 201A/7                                 | 读/写:  | R/WS             |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/73                                | 出厂设置: | 0                |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 7D/01/07                               |       |                  |  |  |
|     | 0 = [No] (nO): 功能无效。在此情况下,不能访问其他参数。 1 = [Fdbk monit.] (SEC): 编码器仅对监测提供速度反馈。 2 = [Spd fdk reg] (rEG): 编码器对调节和监测提供速度反馈。 如果变频器已按闭环运行配置,则此配置为自动,且只能在此类运行中使用。 3 = [Speed ref.] (PGr): 编码器提供给定 |  |       |                  |  |  |
| PGI | 终端显示:  | [Number of pulses]                     |       |                  |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 5604 = 16#15E4                         | 类型:   | UINT             |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 201A/5                                 | 读/写:  | R/WS             |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/7E                                | 单位:   | 1                |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 7D/01/05                               | 出厂设置: | 1 024            |  |  |
|     |  |  | 调整范围: | 100 至 5000       |  |  |
|     | 编码器每转脉冲数。  |  |       |                  |  |  |
| PGA | 终端显示:  | [Reference type]                       |       |                  |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13301 = 16#33F5                        | 类型:   | WORD (列表)        |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2067/2                                 | 读/写:  | R/WS             |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/58                                | 出厂设置: | 0                |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A3/01/66                               |       |                  |  |  |
|     | 0 = [Encoder] (EnC): 使用编码器<br>1 = [Freq. gen.] (PtG): 使用频率发生器 (无符号给定)  |  |       |                  |  |  |

| 代码  |               |                       | 说明    |                  |  |  |
|-----|---------------|-----------------------|-------|------------------|--|--|
| EIL | 终端显示:         | [Freq. min value]     |       |                  |  |  |
|     | 逻辑地址:         | 13310 = 16#33FE       | 类型:   | INT              |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2067/B                | 读/写:  | R/WS             |  |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBD/5C               | 单位:   | 0.01 kHz         |  |  |
|     | DeviceNet 路径: | A3/01/6F              | 出厂设置: | 0                |  |  |
|     |               |                       | 调整范围: | -30,000 至 30,000 |  |  |
|     | 对应于最低速度的频率    |                       | ·     |                  |  |  |
| EFr | 终端显示:         | [Freq. max value]     |       |                  |  |  |
|     | 逻辑地址:         | 13311 = 16#33FF       | 类型:   | UINT             |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2067/C                | 读/写:  | R/WS             |  |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBD/5D               | 单位:   | 0.01 kHz         |  |  |
|     | DeviceNet 路径: | A3/01/70              | 出厂设置: | 30,000           |  |  |
|     |               |                       | 调整范围: | 0 至 30,000       |  |  |
|     | 对应于最高速度的频率    |                       |       |                  |  |  |
| EFI | 终端显示:         | [Freq. signal filter] |       |                  |  |  |
|     | 逻辑地址:         | 13312 = 16#3400       | 类型:   | UINT             |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2067/D                | 读/写:  | R/WS             |  |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBD/5E               | 单位:   | 1 ms             |  |  |
|     | DeviceNet 路径: | A3/01/71              | 出厂设置: | 0                |  |  |
|     |               |                       | 调整范围: | 0 至 1000         |  |  |
|     | 干扰滤波          |                       | ·     |                  |  |  |

#### [R1 CONFIGURATION] (RI-)

| 代码 |  | 说   | 明         |           |
|----|--|---|-----------|-----------|
| r1 | 终端显示:  | [R1 Assignment] 继电器 R1  | 分配        |           |
|    | 逻辑地址:  | 5001 = 16#1389  | 类型:       | WORD (列表) |
|    | CANopen 索引号:   | 2014/2  | 读/写:      | R/WS      |
|    | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/7B   | 出厂设置:     | 1         |
|    | DeviceNet 路径:  | 7A/01/02  |           |           |
|    | DeviceNet 路径:  0 = [No] (nO): 未分配 1 = [No drive flt] (FLt): 2 = [Drv running] (rUn) 4 = [Freq. attain.] (FtA) 5 = [HSP attain.] (FtA) 6 = [I attained] (CtA): 7 = [Freq.ref.att] (SrA): 8 = [Th.mot. att.] (tSA) 10 = [PID error al] (PEE) 11 = [PID fdbk al.] (PFA) | 变频频器改定信息。   | 如有故障则不触发) |           |
|    | 89 = [Uvolt warn] (UPA)<br>90 = [slipping al.] (AnA)   | : 不跟随警报   |           |           |
|    | 91 = [Al. 薦 drv] (tHA):<br>93 = [Load mvt al] (bSA<br>94 = [Brk cont. al] (bCA   | ): 负载移动警  |           |           |
|    | 95 = [Lim T/I att.] (SSA)<br>103 = [Torque Control al<br>104 = [IGBT al.] (tJA): IG  | : 到转矩限幅<br>. <mark>] (rtA)</mark> : 转矩调节<br>BT 报警             |           |           |
|    |  | 选项卡报警<br>): 4-20 Al3(报警提示输入 Al3 _<br>): 4-20 Al4(报警提示输入 Al4 _ |           |           |

| 代码  |   |   | 说明                         |              |  |
|-----|---|---|----------------------------|--------------|--|
| r1d | 终端显示: [R1 Delay time] 继电器 R1 延时   |   |                            |              |  |
|     | 逻辑地址:   | 4241 = 16#1091  | 类型:                        | UINT         |  |
|     | CANopen 索引号:  | 200C/2A   | 读/写:                       | R/WS         |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/2C   | 单位:                        | 1 ms         |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 76/01/2A  | 出厂设置:                      | 0            |  |
|     |   |   | 调整范围:                      | 0至9999       |  |
|     | 当信息变为真时,状态的变化只有在所配置时间已过后才能生效。   |   |                            |              |  |
| r1S | 终端显示:   | [R1 Active at] 继电器 R  | [R1 Active at] 继电器 R1 有效条件 |              |  |
|     | 逻辑地址:   | 4201 = 16#1069  | 类型:                        | WORD (列表)    |  |
|     | CANopen 索引号:  | 200C/2  | 读/写:                       | R/WS         |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/1C   | 出厂设置:                      | 0            |  |
|     | HE →  | 76/04/00  |                            |              |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 76/01/02  |                            |              |  |
|     | 运行逻辑的配置:<br>0 = [1] (POS): 当f<br>1 = [0] (nEG): 当f  | 言息为真时为状态 1  |                            |              |  |
| r1H | 运行逻辑的配置:<br>0 = [1] (POS): 当f<br>1 = [0] (nEG): 当f  | 言息为真时为状态 1<br>言息为真时为状态 0  | 器 R1 保持时间                  |              |  |
| r1H | 运行逻辑的配置:<br>0 = [1] (POS): 当作<br>1 = [0] (nEG): 当作<br>对于 [No drive flt] (FLt) \$                        | 言息为真时为状态 1<br>言息为真时为状态 0<br>定义,不能修改配置 [1] (1)。  | 器 R1 保持时间<br>类型:           | UINT         |  |
| r1H | 运行逻辑的配置:     0 = [1] (POS): 当作     1 = [0] (nEG): 当作 对于 [No drive flt] (FLt); 终端显示:                     | 言息为真时为状态 1<br>言息为真时为状态 0<br>定义,不能修改配置 [1] (1)。<br>[R1 Holding time] 继电                              |                            | UINT<br>R/WS |  |
| r1H | 运行逻辑的配置:     0 = [1] (POS): 当作     1 = [0] (nEG): 当作 对于 [No drive flt] (FLt) 分 终端显示: 逻辑地址:              | 言息为真时为状态 1<br>言息为真时为状态 0<br>定义,不能修改配置 [1] (1)。<br>[R1 Holding time] 继电<br>4221 = 16#107D            | 类型:                        | -            |  |
| r1H | 运行逻辑的配置:     0 = [1] (POS): 当作     1 = [0] (nEG): 当作 对于 [No drive flt] (FLt) 分 终端显示: 逻辑地址: CANopen 索引号: | 言息为真时为状态 1<br>言息为真时为状态 0<br>定义,不能修改配置 [1] (1)。<br>[R1 Holding time] 继电<br>4221 = 16#107D<br>200C/16 | 类型:<br>读/写:                | R/WS         |  |

### [R2 CONFIGURATION] 设置 (R2-)

| 代码  |   | 说                                | 明                    |                 |  |
|-----|---|----------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| r2  | 终端显示:   | [R2 Assignment] 继电器 R2           | 分配                   |                 |  |
|     | 逻辑地址:   | 5002 = 16#138A                   | 类型:                  | WORD (列表)       |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2014/3                           | 读/写:                 | R/WS            |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/7C                          | 出厂设置:                | 0               |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 7A/01/03                         |                      |                 |  |
|     | 与 r1 相同,见 "r1", 179 页,增加(由于这些选项只能在 [APPLICATION FUNCT.] (Fun-)菜单中配置,故为只读): 9 = [Brk control] (bLC): 制动触点控制 3 = [Output cont] (OCC): 输出接触器控制 73 = [Input cont] (LLC): 线路接触器控制 101 = [Spool end] (EbO): 卷绕结束(横转控制功能) 102 = [Sync wobbl.] (tSY): "Counter wobble" (反相摆频同步)同步 |                                  |                      | ) 菜单中配置,故为只读 ): |  |
| r2d | 终端显示:   | [R2 Delay time] 继电器 R2 延         | 时                    |                 |  |
|     | 逻辑地址:   | 4242 = 16#1092                   | 类型:                  | UINT            |  |
|     | CANopen 索引号:  | 200C/2B                          | 读/写:                 | R/WS            |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/2D                          | 单位:                  | 1 ms            |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 76/01/2B                         | 出厂设置:                | 0               |  |
|     |   |                                  | 调整范围:                | 0 至 9999        |  |
|     | 对 [No drive flt] (FLt)、 [Brk control] (bLC) 和 [Input cont.] (LCC) 定义不能设置延时,并保持为 0。  |                                  |                      |                 |  |
| r2S | 终端显示:   | [R2 Active at] 继电器 R2 有效         | (条件                  |                 |  |
|     | 逻辑地址:   | 4202 = 16#106A                   | 类型:                  | WORD (列表)       |  |
|     | CANopen 索引号:  | 200C/3                           | 读/写:                 | R/WS            |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/1D                          | 出厂设置:                | 0               |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 76/01/03                         |                      |                 |  |
|     | 运行逻辑的配置:<br>0 = [1] (POS): 当信息为<br>1 = [0] (nEG): 当信息为<br>对 [No drive flt] (FLt)、 [Brk co   |                                  | CC) 定义不能修改配置 [1] (1) |                 |  |
| r2H | 终端显示:   | [R2 Holding time] 继电器 R2         | 保持时间                 |                 |  |
|     | 逻辑地址:   | 4222 = 16#107E                   | 类型:                  | UINT            |  |
|     | CANopen 索引号:  | 200C/17                          | 读/写:                 | R/WS            |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/25                          | 单位:                  | 1 ms            |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 76/01/17                         | 出厂设置:                | 0               |  |
|     |   |                                  | 调整范围:                | 0 至 9999        |  |
|     | 对 [No drive flt] (FLt)、[Brk co  | ntrol] (bLC) 和 [Input cont.] (LC | C) 定义不能修改保持时间,并保     | 持为 0。           |  |

### [R3 CONFIGURATION] 设置 (r3-)

| 代码  |  |                                   | 说明                          |                    |  |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| r3  | 终端显示: [R3 Assignment] 继电器 R3 分配  |                                   |                             |                    |  |
|     | 逻辑地址:  | 5003 = 16#138B                    | 类型:                         | WORD (列表)          |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2014/4                            | 读/写:                        | R/WS               |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/67                           | 出厂设置:                       | 0                  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 7A/01/04                          |                             |                    |  |
|     | 与 r2 相同,见 "r2" , 1   | 81 页。                             |                             |                    |  |
| r3d | 终端显示:  | [R3 Delay time] 继电器               | R3 延时                       |                    |  |
|     | 逻辑地址:  | 4243 = 16#1093                    | 类型:                         | UINT               |  |
|     | CANopen 索引号:   | 200C/2C                           | 读/写:                        | R/WS               |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/2E                           | 单位:                         | 1 ms               |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 76/01/2C                          | 出厂设置:                       | 0                  |  |
|     |  |                                   | 调整范围:                       | 0至9999             |  |
|     | 对 [No drive flt] (FLt)、[E  | Brk control] (bLC) 和 [Input co    | nt.] (LCC) 定义不能修改延时         | 寸时间,并保持为 0。        |  |
| r3S | 终端显示:  | [R3 Active at] 继电器 R3             | 3 有效条件                      |                    |  |
|     | 逻辑地址:  | 4203 = 16#106B                    | 类型:                         | WORD (列表)          |  |
|     | CANopen 索引号:   | 200C/4                            | 读/写:                        | R/WS               |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/1E                           | 出厂设置:                       | 0                  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 76/01/04                          |                             |                    |  |
|     | 运行逻辑的配置:     0 = [1] (POS): 当信息为真时为状态 1     1 = [0] (nEG): 当信息为真时为状态 0 对 [No drive flt] (FLt)、 [Brk control] (bLC) 和 [Input cont.] (LCC) 定义不能修改配置 [1] (1)。 |                                   | 1] (1)。                     |                    |  |
| r3H | 终端显示:  | [R3 Holding time] 继电              | 器 R3 保持时间                   |                    |  |
|     | 逻辑地址:  | 4223 = 16#107F                    | 类型:                         | UINT               |  |
|     | CANopen 索引号:   | 200C/18                           | 读/写:                        | R/WS               |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/26                           | 单位:                         | 1 ms               |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 76/01/18                          | 出厂设置:                       | 0                  |  |
|     |  |                                   | 调整范围:                       | 0 至 9999           |  |
|     | 继电器 R3 保持时间 [No d  | rive flt] (FLt)、[Brk control] (bl | _C) 和 [Input cont.] (LCC) 定 | 三义不能修改保持时间,并保持为 0。 |  |

### [R4 CONFIGURATION] 设置 (r4-)

| 代码  |  |                                 | 说明                 |             |  |
|-----|--|---------------------------------|--------------------|-------------|--|
| r4  | 终端显示: [R4 Assignment] 继电器 R4 分配  |                                 |                    |             |  |
|     | 逻辑地址:  | 5004 = 16#138C                  | 类型:                | WORD (列表)   |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2014/5                          | 读/写:               | R/WS        |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/68                         | 出厂设置:              | 0           |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 7A/01/05                        |                    |             |  |
|     | 与 r2 相同,见 "r2" , <u>18</u>   | <u>11</u> 页。                    |                    |             |  |
| r4d | y 终端显示: [R4 Delay time] 继电器 R4 延时  |                                 |                    |             |  |
|     | 逻辑地址:  | 4244 = 16#1094                  | 类型:                | UINT        |  |
|     | CANopen 索引号:   | 200C/2D                         | 读/写:               | R/WS        |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/2F                         | 单位:                | 1 ms        |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 76/01/2D                        | 出厂设置:              | 0           |  |
|     |  |                                 | 调整范围:              | 0 至 9999    |  |
|     | 对 [No drive flt] (FLt)、 [B   | rk control] (bLC) 和 [Input cont | i.] (LCC) 定义不能修改延时 | 时时间,并保持为 O。 |  |
| r4S | 终端显示:  | [R4 Active at] 继电器 R4           | 有效条件               |             |  |
|     | 逻辑地址:  | 4204 = 16#106C                  | 类型:                | WORD (列表)   |  |
|     | CANopen 索引号:   | 200C/5                          | 读/写:               | R/WS        |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/1F                         | 出厂设置:              | 0           |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 76/01/05                        |                    |             |  |
|     | 运行逻辑的配置: 0 = [1] (POS): 当信息为真时为状态 1 1 = [0] (nEG): 当信息为真时为状态 0 对 [No drive flt] (FLt), [Brk control] (bLC) 和 [Input cont.] (LCC) 定义不能修改配置 [1] (1)。 |                                 | 1] (1)。            |             |  |
| r4H | 终端显示:  | [R4 Holding time] 继电器           | R4 保持时间            |             |  |
|     | 逻辑地址:  | 4224 = 16#1080                  | 类型:                | UINT        |  |
|     | CANopen 索引号:   | 200C/19                         | 读/写:               | R/WS        |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/27                         | 单位:                | 1 ms        |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 76/01/19                        | 出厂设置:              | 0           |  |
|     |  |                                 | 调整范围:              | 0 至 9999    |  |
|     | 对 [No drive flt] (FLt)、 [Brk control] (bLC) 和 [Input cont.] (LCC) 定义不能修改保持时间,并保持为 0。   |                                 |                    |             |  |

### [LO1 CONFIGURATION] 设置 (LO1-)

| 代码   |   |                                | 说明                               |             |  |
|------|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--|
| LO1  | 终端显示: [LO1 assignment] LO1 分配   |                                |                                  |             |  |
|      | 逻辑地址:   | 5009 = 16#1391                 | 类型:                              | WORD (列表)   |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2014/A                         | 读/写:                             | R/WS        |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/7D                        | 出厂设置:                            | 0           |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 7A/01/0A                       |                                  |             |  |
|      | 与 r2 相同,见 "r2", <u>1</u>  | <u>81</u> 页。                   | ·                                |             |  |
| LO1d | 终端显示:   | [LO1 delay time] LO1 덴         | 时                                |             |  |
|      | 逻辑地址:   | 4249 = 16#1099                 | 类型:                              | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 200C/32                        | 读/写:                             | R/WS        |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/30                        | 单位:                              | 1 ms        |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 76/01/32                       | 出厂设置:                            | 0           |  |
|      |   |                                | 调整范围:                            | 0 至 9999    |  |
|      | 对 [No drive flt] (FLt)、 [E  | Brk control] (bLC) 和 [Input co | nt.] (LCC) 定义不能修改延时              | 寸时间,并保持为 O。 |  |
| LO1S | 终端显示:   | [LO1 active at] 有效条            | 件                                |             |  |
|      | 逻辑地址:   | 4209 = 16#1071                 | 类型:                              | WORD (列表)   |  |
|      | CANopen 索引号:  | 200C/2D                        | 读/写:                             | R/WS        |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/20                        | 出厂设置:                            | 0           |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 76/01/0A                       |                                  |             |  |
|      | 运行逻辑的配置:<br>0 = [1] (POS): 当信<br>1 = [0] (nEG): 当信<br>对 [No drive flt] (FLt)、[E |                                | t.] ( <mark>LCC)</mark> 定义不能修改配置 | [1] (1)。    |  |
| LO1H | 终端显示:   | [LO1 holding time] LC          | )1 保持时间                          |             |  |
|      | 逻辑地址:   | 4229 = 16#1085                 | 类型:                              | UINT        |  |
|      | CANopen 索引号:  | 200C/1E                        | 读/写:                             | R/WS        |  |
|      |   |                                |                                  | 1 ms        |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/28                        | 单位:                              | I IIIS      |  |
|      | INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:  | 5FBC/28<br>76/01/1E            | 单位: 出厂设置:                        | 0           |  |

### [LO2 CONFIGURATION] 设置 (LO2-)

| 代码   | 说明   |                                   |                   |               |
|------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| LO2  | 终端显示:  | [LO2 assignment] LO2 分配           |                   |               |
|      | 逻辑地址:  | 5010 = 16#1392                    | 类型:               | WORD (列表)     |
|      | CANopen 索引号:   | 2014/B                            | 读/写:              | R/WS          |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/6A                           | 出厂设置:             | 0             |
|      | DeviceNet 路径:  | 7A/01/0B                          |                   |               |
|      | 与 r2 相同,见 "r2", <u>181</u> j   | <b>瓦</b> 。                        |                   |               |
| LO2d | 终端显示:  | [LO2 delay time] LO2 延时           |                   |               |
|      | 逻辑地址:  | 4250 = 16#109A                    | 类型:               | UINT          |
|      | CANopen 索引号:   | 200C/33                           | 读/写:              | R/WS          |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/31                           | 单位:               | 1 ms          |
|      | DeviceNet 路径:  | 76/01/33                          | 出厂设置:             | 0             |
|      |  |                                   | 调整范围:             | 0 至 9999      |
|      | 对 [No drive flt] (FLt)、 [Brk   | control] (bLC) 和 [Input cont.] (l | LCC) 定义不能修改延时时间,非 | 并保持为 O。       |
| LO2S | 终端显示:  | [LO2 active at] LO2 有效条件          |                   |               |
|      | 逻辑地址:  | 4210 = 16#1072                    | 类型:               | WORD (列表)     |
|      | CANopen 索引号:   | 200C/B                            | 读/写:              | R/WS          |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/21                           | 出厂设置:             | 0             |
|      | DeviceNet 路径:  | 76/01/0B                          |                   |               |
|      | 运行逻辑的配置:     0 = [1] (POS): 当信息为真时为状态 1     1 = [0] (nEG): 当信息为真时为状态 0 对 [No drive flt] (FLt )、[Brk control] (bLC) 和 [Input cont.] (LCC) 定义不能修改配置 [1] (1)。 |                                   |                   |               |
| LO2H | 终端显示:  | [LO2 holding time] LO2 保持         |                   |               |
|      | 逻辑地址:  | 4230 = 16#1086                    | 类型:               | UINT          |
|      | CANopen 索引号:   | 200C/1F                           | 读/写:              | R/WS          |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/29                           | 单位:               | 1 ms          |
|      | DeviceNet 路径:  | 76/01/1F                          | 出厂设置:             | 0             |
|      |  |                                   | 调整范围:             | 0 至 9999      |
|      | 对 [No drive flt] (FLt)、 [Brk c   | ontrol] (bLC) 和 [Input cont.] (L  | CC) 定义不能修改保持时间,并仍 | <b>保持为 0。</b> |

### [LO3 CONFIGURATION] 设置 (LO3-)

| 代码   |  |                                 | 说明                  |                 |
|------|--|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| LO3  | 终端显示:  | [LO3 assignment] LO3 /          | 分配                  |                 |
|      | 逻辑地址:  | 5011 = 16#1393                  | 类型:                 | WORD (列表)       |
|      | CANopen 索引号:   | 2014/C                          | 读/写:                | R/WS            |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/6B                         | 出厂设置:               | 0               |
|      | DeviceNet 路径:  | 7A/01/0C                        |                     |                 |
|      | 与 r2 相同,见 "r2" , <u>1</u>  | <u>81</u> 页。                    |                     |                 |
| LO3d | 终端显示:  | [LO3 delay time] LO3 延          | 时                   |                 |
|      | 逻辑地址:  | 4251 = 16#109B                  | 类型:                 | UINT            |
|      | CANopen 索引号:   | 200C/34                         | 读/写:                | R/WS            |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/32                         | 单位:                 | 1 ms            |
|      | DeviceNet 路径:  | 76/01/34                        | 出厂设置:               | 0               |
|      |  |                                 | 调整范围:               | 0 至 9999        |
|      | 对 [No drive flt] (FLt)、[E  | Brk control] (bLC) 和 [Input con | it.] (LCC) 定义不能修改延时 | 时时间,并保持为 O。     |
| LO3S | 终端显示: [LO3 active at] LO3 有效条件   |                                 |                     |                 |
|      | 逻辑地址:  | 4211 = 16#1073                  | 类型:                 | WORD (列表)       |
|      | CANopen 索引号:   | 200C/C                          | 读/写:                | R/WS            |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/22                         | 出厂设置:               | 0               |
|      | DeviceNet 路径:  | 76/01/0C                        |                     |                 |
|      | 运行逻辑的配置:     0 = [1] (POS): 当信息为真时为状态 1     1 = [0] (nEG): 当信息为真时为状态 0 对 [No drive flt] (FLt)、 [Brk control] (bLC) 和 [Input cont.] (LCC) 定义不能修改配置 [1] (1)。 |                                 | [1] (1)。            |                 |
| LO3H | 终端显示:  | [LO3 holding time] LO3          | 保持时间                |                 |
|      | 逻辑地址:  | 4231 = 16#1087                  | 类型:                 | UINT            |
|      | CANopen 索引号:   | 200C/20                         | 读/写:                | R/WS            |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/2A                         | 单位:                 | 1 ms            |
|      | DeviceNet 路径:  | 76/01/20                        | 出厂设置:               | 0               |
|      |  |                                 | 调整范围:               | 0至9999          |
|      | 对 [No drive flt] (FLt)、 [B   | rk control] (bLC) 和 [Input cont | .] (LCC) 定义不能修改保持   | 一<br>时间,并保持为 0。 |

### [LO4 CONFIGURATION] 设置 (LO4-)

| 代码   | 说明                             |                                    |                   |                |
|------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| LO4  | 终端显示:                          | [LO4 assignment] LO4 分配            |                   |                |
|      | 逻辑地址:                          | 5012 = 16#1394                     | 类型:               | WORD (列表)      |
|      | CANopen 索引号:                   | 2014/D                             | 读/写:              | R/WS           |
|      | INTERBUS 索引号:                  | 5FBC/6C                            | 出厂设置:             | 0              |
|      | DeviceNet 路径:                  | 7A/01/0D                           |                   |                |
|      | 与 r2 相同,见 "r2" , <u>181</u> j  | 页。                                 |                   |                |
| LO4d | 终端显示:                          | [LO4 delay time] LO4 延时            |                   |                |
|      | 逻辑地址:                          | 4252 = 16#109C                     | 类型:               | UINT           |
|      | CANopen 索引号:                   | 200C/35                            | 读/写:              | R/WS           |
|      | INTERBUS 索引号:                  | 5FBC/33                            | 单位:               | 1 ms           |
|      | DeviceNet 路径:                  | 76/01/35                           | 出厂设置:             | 0              |
|      |                                |                                    | 调整范围:             | 0 至 9999       |
|      | 对 [No drive flt] (FLt)、 [Brk   | control] (bLC) 和 [Input cont.] (l  | LCC) 定义不能修改延时时间,非 | 并保持为 O。        |
| LO4S | 终端显示:                          | [LO4 active at] LO4 有效条件           |                   |                |
|      | 逻辑地址:                          | 4212 = 16#1074                     | 类型:               | WORD (列表)      |
|      | CANopen 索引号:                   | 200C/D                             | 读/写:              | R/WS           |
|      | INTERBUS 索引号:                  | 5FBC/23                            | 出厂设置:             | 0              |
|      | DeviceNet 路径:                  | 76/01/0D                           |                   |                |
|      | 1 = [0] (nEG): 当信息             | 运行逻辑的配置:                           |                   |                |
| LO4H | 终端显示:                          | [LO4 holding time] LO4 保持          |                   |                |
|      | 逻辑地址:                          | 4232 = 16#1088                     | 类型:               | UINT           |
|      | CANopen 索引号:                   | 200C/21                            | 读/写:              | R/WS           |
|      | INTERBUS 索引号:                  | 5FBC/2B                            | 单位:               | 1 ms           |
|      | DeviceNet 路径:                  | 76/01/21                           | 出厂设置:             | 0              |
|      |                                |                                    | 调整范围:             | 0 至 9999       |
|      | 对 [No drive flt] (FLt)、 [Brk o | control] (bLC) 和 [Input cont.] (L0 | CC) 定义不能修改保持时间,并仍 | <b>保持为 0</b> 。 |

#### [AO1 CONFIGURATION] 设置 (AO1-)

| 代码   |  | 说                       | <b>.</b> ர   |           |  |  |
|------|--|-------------------------|--|-----------|--|--|
| AO1  | 终端显示:  | [AO1 assignment] AO1 分配 |  |           |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 5021 = 16#139D          | 类型:  | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2014/16                 | 读/写:   | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/6D                 | 出厂设置:  | 130       |  |  |
|      | DeviceNet 路径: 7A/01/16   |                         |  |           |  |  |
|      | 0 = [No] (nO): 未定义 129 = [I motor] (OCr): 电机电流, 0到2 ln 之间 130 = [Motor freq.] (OFr): 电机频率, 0到 [Max frequency] (tFr) 之间 131 = [Ramp out.] (OrP): 斜坡输出, 0到 [Max frequency] (tFr) 之间 132 = [Motor torq.] (trg): 电机转矩, 0到电机额定力矩的 3 倍之间 133 = [Sign. torque] (Stq): 有符号转矩, 电机额定力矩的 -3 倍到 +3 倍之间 134 = [sign ramp] (OrS): 有符号斜坡, - [Max frequency] (tFr) 到 + [Max frequency] (tFr) 之间 135 = [PID ref.] (OPS): PID 给定, [Min PID reference] (PIP1) 到 [Max PID reference] (PIP2) 之间 136 = [PID feedback] (OPF): PID 反馈, [Min PID reference] (PIP1) 到 [Max PID reference] (PIF2) 元 137 = [PID error] (OPE): PID 误差, ([Max PID feedback] (PIF2) - [Min PID feedback] (PIF1)) 的 -5%到+5% 138 = [PID output] (OPI): PID 输出, [Low speed] (LSP) ② [High speed] (HSP) 之间 139 = [Mot. power] (OPr): 电机功率, 0到 2.5 倍 [Rated motor power] (nPr) 140 = [Mot thermal] (tHr): 电机热状态, 0到额定热状态的 200% 之间 173 = [Sign. o/p frq.] (OFS): +/- 输出频率, - [Max frequency] (tFr) 到 + [Max frequency] (tFr) 174 = [Mot therma] (tHr2): 电机热态 2, 0到热状态的 200% 之间 175 = [Mot therm3] (tHr3): 电机热态 3, 0到热状态的 200% 之间 177 = [Uns.TrqRef] (Utr): 无符号转矩, 0到额定电机力矩的 3 倍之间 178 = [Sign trq ref.] (Str): +/- 转矩给定, 电机额定力矩的 3 倍之间 179 = [Torque lim.] (tqL): 力矩限幅, 0到电机额定力矩的 3 倍之间 179 = [Torque lim.] (tqL): 力矩限幅, 0到电机额定力矩的 3 倍之间 180 = [Motor volt.] (UOP): 电机电压, 0到 [Rated motor volt.] (UnS) 之间 |                         | ] (PIP2) 之间<br>rence] (PIF2) 之间<br>)) 的 - 5% 到 + 5% 之间 |           |  |  |
| AO1t | 终端显示:  | [AO1 Type] AO1 类型       | I  |           |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 4601 = 16#11F9          | 类型:  | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/2                  | 读/写:   | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/53                 | 出厂设置:  | 2         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/02                |  |           |  |  |
|      | 1 = [Voltage] (10U): 电<br>2 = [Current] (0A): 电》   |                         |  |           |  |  |
| AOL1 | 终端显示:  | [AO1 min Output] AO1 最小 | 输出值<br>  |           |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 4641 = 16#1221          | 类型:  | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/2A                 | 读/写:   | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/5F                 | 单位:  | 0.1 mA    |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/2A                | 出厂设置:  | 0         |  |  |
|      |  |                         | 调整范围:  | 0 至 200   |  |  |
| AOH1 | 终端显示:  | [AO1 max Output] AO1 最大 | 输出值<br>  |           |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 4651 = 16#122B          | 类型:  | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/34                 | 读/写:   | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/62                 | 单位:  | 0.1 mA    |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/34                | 出厂设置:  | 200       |  |  |
|      |  |                         | 调整范围:  | 0 至 1000  |  |  |

| 代码   | 说明                               |                      |                            |          |  |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------|--|
| UOL1 | 终端显示: [AO1 min Output] AO1 最小输出值 |                      |                            |          |  |
|      | 逻辑地址:                            | 4621 = 16#120D       | 类型:                        | UINT     |  |
|      | CANopen 索引号:                     | 2010/16              | 读/写:                       | R/WS     |  |
|      | INTERBUS 索引号:                    | 5FBC/59              | 单位:                        | 0.1 V    |  |
|      | DeviceNet 路径:                    | 78/01/16             | 出厂设置:                      | 0        |  |
|      |                                  |                      | 调整范围:                      | 0 至 100  |  |
| UOH1 | 终端显示:                            | [AO1 max Output] AO1 | [AO1 max Output] AO1 最大输出值 |          |  |
|      | 逻辑地址:                            | 4631 = 16#1217       | 类型:                        | UINT     |  |
|      | CANopen 索引号:                     | 2010/20              | 读/写:                       | R/WS     |  |
|      | INTERBUS 索引号:                    | 5FBC/5C              | 单位:                        | 0.1 V    |  |
|      | DeviceNet 路径:                    | 78/01/20             | 出厂设置:                      | 100      |  |
|      |                                  |                      | 调整范围:                      | 0 至 100  |  |
| AO1F | 终端显示:                            | [AO1 Filter] AO1 滤波器 | [AO1 Filter] AO1 滤波器       |          |  |
|      | 逻辑地址:                            | 4611 = 16#1203       | 类型:                        | UINT     |  |
|      | CANopen 索引号:                     | 2010/C               | 读/写:                       | R/WS     |  |
|      | INTERBUS 索引号:                    | 5FBC/56              | 单位:                        | 0.01 s   |  |
|      | DeviceNet 路径:                    | 78/01/0C             | 出厂设置:                      | 0        |  |
|      |                                  |                      | 调整范围:                      | 0 至 1000 |  |
|      | 干扰滤波                             |                      | 1                          |          |  |

### [AO2 CONFIGURATION] 设置 (AO2-)

| 代码   |  |                                | 说明      |            |
|------|--|--------------------------------|---------|------------|
| AO2  | 终端显示:  | [AO2 assignment] AO            |         |            |
|      | 逻辑地址:  | 5022 = 16#139E                 | 类型:     | WORD (列表 ) |
|      | CANopen 索引号:   | 2014/17                        | 读/写:    | R/WS       |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/6E                        | 出厂设置:   | 129        |
|      | DeviceNet 路径:  | 7A/01/17                       |         |            |
|      | 定义与 AO1 相同, 见 "A   | .O1",188                       |         |            |
| AO2t | 终端显示:  | [AO2 Type] AO2 类型              |         |            |
|      | 逻辑地址:  | 4602 = 16#11FA                 | 类型:     | WORD (列表 ) |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/3                         | 读/写:    | R/WS       |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/54                        | 出厂设置:   | 2          |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/03                       |         |            |
|      | 1 = [Voltage] (10U)<br>2 = [Current] (0A):<br>5 = [Voltage +/-] (n | ):电压输出<br>电流输出<br>10U):双极性电压输出 |         |            |
| AOL2 | 终端显示:  | [AO2 min Output] AO2           | 2 最小输出值 |            |
|      | 逻辑地址:  | 4642 = 16#1222                 | 类型:     | UINT       |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/2B                        | 读/写:    | R/WS       |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/60                        | 单位:     | 0.1 mA     |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/2B                       | 出厂设置:   | 0          |
|      |  |                                | 调整范围:   | 0 至 200    |
| AOH2 | 终端显示: [AO2 max Output] AO2 最大输出值                                   |                                |         |            |
|      | 逻辑地址:  | 4652 = 16#122C                 | 类型:     | UINT       |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/35                        | 读/写:    | R/WS       |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/63                        | 单位:     | 0.1 mA     |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/35                       | 出厂设置:   | 200        |
|      |  |                                | 调整范围:   | 0 至 200    |
| UOL2 | 终端显示:  | [AO2 min Output] AO2           | 2 最小输出值 |            |
|      | 逻辑地址:  | 4622 = 16#120E                 | 类型:     | UINT       |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/17                        | 读/写:    | R/WS       |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/5A                        | 单位:     | 0.1 V      |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/17                       | 出厂设置:   | 0          |
|      |  |                                | 调整范围:   | 0 至 100    |
| UOH2 | 终端显示:  | [AO2 max Output] AO            | 2 最大输出值 |            |
|      | 逻辑地址:  | 4632 = 16#1218                 | 类型:     | UINT       |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/21                        | 读/写:    | R/WS       |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/5D                        | 单位:     | 0.1 V      |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/21                       | 出厂设置:   | 100        |
|      |  |                                | 调整范围:   | 0 至 100    |
| AO2F | 终端显示:  | [AO2 Filter] AO2 滤波器           | E<br>H  |            |
|      | 逻辑地址:  | 4612 = 16#1204                 | 类型:     | UINT       |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/D                         | 读/写:    | R/WS       |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/57                        | 单位:     | 0.01 s     |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/0D                       | 出厂设置:   | 0          |
|      |  |                                | 调整范围:   | 0 至 1000   |
|      | 干扰滤波   |                                |         |            |

#### [AO3 CONFIGURATION] 设置 (AO3-)

| 代码   |  |                                  | 说明      |                          |
|------|--|----------------------------------|---------|--------------------------|
| AO3  | 终端显示:  | [AO3 assignment] AO3             |         |                          |
|      | 逻辑地址:  | 5023 = 16#139F                   | 类型:     | WORD (列表)                |
|      | CANopen 索引号:   | 2014/18                          | 读/写:    | R/WS                     |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/6F                          | 出厂设置:   | 根据 CFG 确定 <sup>(1)</sup> |
|      | DeviceNet 路径:  | 7A/01/18                         |         | ,,,,,                    |
|      | 定义与 AO1 相同, 见 "A   | (O1", <u>188</u> 页。              |         |                          |
| AO3t | 终端显示:  | [AO3 Type] AO3 类型                |         |                          |
|      | 逻辑地址:  | 4603 = 16#11FB                   | 类型:     | WORD (列表)                |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/4                           | 读/写:    | R/WS                     |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/55                          | 出厂设置:   | 2                        |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/04                         |         |                          |
|      | 1 = [Voltage] (10U)<br>2 = [Current] (0A):<br>5 = [Voltage +/-] (n | ): 电压输出<br>电流输出<br>10U): 双极性电压输出 | '       |                          |
| AOL3 | 终端显示:  | [AO3 min Output] AO3             | 最小输出值   |                          |
|      | 逻辑地址:  | 4643 = 16#1223                   | 类型:     | UINT                     |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/2C                          | 读/写:    | R/WS                     |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/61                          | 单位:     | 0.1 mA                   |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/2C                         | 出厂设置:   | 0                        |
|      |  |                                  | 调整范围:   | 0 至 200                  |
| AOH3 | 终端显示: [AO3 max Output] AO3 最大输出值                                   |                                  |         |                          |
|      | 逻辑地址:  | 4653 = 16#122D                   | 类型:     | UINT                     |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/36                          | 读/写:    | R/WS                     |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/64                          | 单位:     | 0.1 mA                   |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/36                         | 出厂设置:   | 200                      |
|      |  |                                  | 调整范围:   | 0 至 200                  |
| UOL3 | 终端显示:  | [AO3 min Output] AO3             | 最小输出值   |                          |
|      | 逻辑地址:  | 4623 = 16#120F                   | 类型:     | UINT                     |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/18                          | 读/写:    | R/WS                     |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/5B                          | 单位:     | 0.1 V                    |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/18                         | 出厂设置:   | 0                        |
|      |  |                                  | 调整范围:   | 0 至 100                  |
| UOH3 | 终端显示:  | [AO3 max Output] AO3             | 3 最大输出值 |                          |
|      | 逻辑地址:  | 4633 = 16#1219                   | 类型:     | UINT                     |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/22                          | 读/写:    | R/WS                     |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/5E                          | 单位:     | 0.1 V                    |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/22                         | 出厂设置:   | 100                      |
|      |  |                                  | 调整范围:   | 0 至 100                  |
| AO3F | 终端显示:  | [AO3 Filter] AO3 滤波器             | g<br>H  |                          |
|      | 逻辑地址:  | 4613 = 16#1205                   | 类型:     | UINT                     |
|      | CANopen 索引号:   | 2010/E                           | 读/写:    | R/WS                     |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/58                          | 单位:     | 0.01 s                   |
|      | DeviceNet 路径:  | 78/01/0E                         | 出厂设置:   | 0                        |
|      |  |                                  | 调整范围:   | 0 至 1000                 |
|      | 干扰滤波   |                                  |         |                          |

(1) 根据 CFG 确定,见 "CFG", <u>144</u> 页。 如果 CFG = 1 或 CFG = 2,出厂设置 = 133

如果 CFG = 4, 出厂设置 = 138

如果 CFG = 6, 出厂设置 = 130

#### 逻辑输入和控制位的定义条件

针对每个可定义至逻辑输入或控制位的命令或功能,以下要素均可使用:

|                            | 1941 THE                                |  |
|----------------------------|---|--|
| 129 = [LI1] (LI1)          |   |  |
| 130 = [LI2] (LI2)          |   |  |
| 131 = [LI3] (LI3)          | 亦畅鬼典式了典华孙                               |  |
| 132 = [LI4] (LI4)          | · 变频器带或不带选件                             |  |
| 133 = [LI5] (LI5)          |   |  |
| 134 = [LI6] (LI6)          |   |  |
| 135 = [LI7] (LI7)          |   |  |
| 136 = [LI8] (LI8)          | #### NAMO A GOOD A NIII ## 1/O . It     |  |
| 137 = [LI9] (LI9)          | 带有 VW3A3201 逻辑 I/O 卡                    |  |
| 138 = [LI10] (LI10)        |   |  |
| 139 = [LI11] (LI11)        |   |  |
| 140 = [LI12] (LI12)        | ### * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |  |
| 141 = [LI13] (LI13)        | 帯有 VW3A3202 扩展 I/O 卡                    |  |
| 142 = [LI14] (LI14)        |   |  |
| 160 = [CD00] (Cd00)        |   |  |
| 161 = [CD01] (Cd01)        |   |  |
| 162 = [CD02] (Cd02)        |   |  |
| 163 = [CD03] (Cd03)        |   |  |
| 164 = [CD04] (Cd04)        |   |  |
| 165 = [CD05] (Cd05)        | 在 [I/O profile] (IO) 配置中                |  |
| 166 = [CD06] (Cd06)        |   |  |
| 167 = [CD07] (Cd07)        |   |  |
| 168 = [CD08] (Cd08)        |   |  |
| 169 = [CD09] (Cd09         |   |  |
| 170 = [CD10] (Cd10)        |   |  |
| 171 = [CD11] (Cd11)        |   |  |
| 172 = [CD12] (Cd12)        |   |  |
| 173 = [CD13] (Cd13)        | 与配置无关                                   |  |
| 174 = [CD14] (Cd14)        |   |  |
| 175 = [CD15] (Cd15)        |   |  |
| 177 = [C101] (C101)        |   |  |
| 178 = [C102] (C102)        |   |  |
| 179 = [C103] (C103)        |   |  |
| 180 = [C104] (C104)        |   |  |
| 181 = [C105] (C105)        | 在 [I/O profile] (IO) 置中带有               |  |
| 182 = [C106] (C106)        | 集成式 Modbus                              |  |
| 183 = [C107] (C107)        |   |  |
| 184 = [C108] (C108)        |   |  |
| 185 = [C109] (C109)        |   |  |
| 186 = [C110] (C110)        |   |  |
| 187 = [C111] (C111)        |   |  |
| 188 = [C112] (C112)        |   |  |
| 189 = <b>[C113]</b> (C113) | 带有集成式 Modbus,与配置无关                      |  |
| 190 = [C114] (C114)        |   |  |
| 191 = <b>[C115]</b> (C115) |   |  |
| L                          |   |  |

| 193 = [C201] (C201)        |   |
|----------------------------|---|
| 194 = [C202] (C202)        |   |
| 195 = [C203] (C203)        |   |
| 196 = [C204] (C204)        |   |
| 197 = [C205] (C205)        | 在 [I/O profile] (IO) 配置中有                     |
| 198 = [C206] (C206)        | 集成式 CANopen                                   |
| 199 = [C207] (C207)        |   |
| 200 = [C208] (C208)        |   |
| 201 = [C209] (C209)        |   |
| 202 = [C210] (C210)        |   |
| 203 = [C211] (C211)        |   |
| 204 = [C212] (C212)        |   |
| 205 = [C213] (C213)        | 带有集成式 CANopen,与配置无关                           |
| 206 = <b>[C214]</b> (C214) |   |
| 207 = [C215] (C215)        |   |
| 209 = <b>[C301]</b> (C301) |   |
| 210 = <b>[C302]</b> (C302) |   |
| 211 = [C303] (C303)        |   |
| 212 = [C304] (C304)        |   |
| 213 = [C305] (C305)        | 在 [I/O profile] (IO) 配置中带有                    |
| 214 = [C306] (C306)        | 通信卡   |
| 215 = [C307] (C307)        |   |
| 216 = [C308] (C308)        |   |
| 217 = [C309] (C309)        |   |
| 218 = [C310] (C310)        |   |
| 219 = [C311] (C311)        |   |
| 220 = <b>[C312]</b> (C312) |   |
| 221 = [C313] (C313)        | 带有通信卡,与配置无关                                   |
| 222 = [C314] (C314)        |   |
| 223 = <b>[C315]</b> (C315) |   |
| 225 = [C401] (C401)        |   |
| 226 = <b>[C402]</b> (C402) |   |
| 227 = [C403] (C403)        |   |
| 228 = <b>[C404]</b> (C404) |   |
| 229 = <b>[C405]</b> (C405) | 在 [I/O profile] (IO) 配置中带有                    |
| 230 = <b>[C406]</b> (C406) | Controller Inside (内置控制器)卡                    |
| 231 = [C407] (C407)        |   |
| 232 = <b>[C408]</b> (C408) |   |
| 233 = <b>[C409]</b> (C409) |   |
| 234 = <b>[C410]</b> (C410) |   |
| 235 = <b>[C411]</b> (C411) |   |
| 236 = <b>[C412]</b> (C412) |   |
| 237 = <b>[C413]</b> (C413) | 】 带有 Controller Inside ( 内置控制器 )<br>」 卡,与配置无关 |
| 238 = <b>[C414]</b> (C414) | ,       |
| 239 = [C415] (C415)        |   |

| 代码   | 说明   |                        |              |               |  |  |
|------|--|------------------------|--------------|---------------|--|--|
| Fr1  | 终端显示: [Ref.1 channel] 给定 1 通道  |                        |              |               |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 8413 = 16#20DD         | 类型:          | WORD (列表)     |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2036/E                 | 读/写:         | R/WS          |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/A4                | 出厂设置:        | 根据 CFG 确定 (1) |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 8B/01/0E               |              |               |  |  |
|      | 1= [Al1] (Al1): 模拟输入 2= [Al2] (Al2): 模拟输入 3= [Al3] (Al3: 模拟输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下 4= [Al4] (Al4): 模拟输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下 163= [HMI] (LCC): 图形显示终端 164= [Modbus] (Mdb): 集成式 Modbus 167= [CANopen] (CAn): 集成式 CANopen 169= [Com. card] (nEt): 通信卡(如果已安装) 170= [Prog. card] (APP): Controller Inside (内置控制器)卡(如果已安装) 181= [RP] (PI): 频率输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下 182= [Encoder] (PG): 编码器输入,在已插入编码器卡的情况下 |                        |              |               |  |  |
| rln  | 终端显示:  | [RV Inhibition] 反向禁止   |              |               |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 3108 = 16#C24          | 类型:          | WORD (列表)     |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2001/9                 | 读/写:         | R/WS          |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/79                | 出厂设置:        | 0             |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 70/01/6D               |              |               |  |  |
|      | 0 = [No] (nO)<br>1 = [Yes] (YES)<br>禁止反向运动,不适用于由逻辑输入发送的方向请求。   |                        |              |               |  |  |
| PSt  | 终端显示:  | [Stop Key priority] 停止 | 按钮优先         |               |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 64002 = 16#FA02        | 类型:          | WORD (列表)     |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2262/3                 | 读/写:         | R/WS          |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/88                | 出厂设置:        | 1             |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 94/01/06               |              |               |  |  |
|      | 0 = [No] (nO)<br>1 = [Yes] (YES): 当  | 图形显示终端未被启用为命令          | 通道时,让图形显示终端上 | 上的 STOP 键优先。  |  |  |
| CHCF | 终端显示:  | [Profile] 组合模式         |              |               |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 8401 = 16#20D1         | 类型:          | WORD (列表)     |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2036/2                 | 读/写:         | R/WS          |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/9F                | 出厂设置:        | 1             |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 8B/01/02               |              |               |  |  |
|      |  |                        |              |               |  |  |

<sup>(1)</sup> 根据 CFG 确定,见 "CFG", <u>144</u> 页。 如果 CFG = 5: 出厂设置 = 164 否则,出厂设置 = 1

| 代码  |   | 说  | 明                                     |           |
|-----|---|--|---------------------------------------|-----------|
| ccs | 终端显示:   | [Cmd switching] 控制通道切                              | ————————————————————————————————————— |           |
|     | 逻辑地址:   | 8421 = 16#20D1                                     | 类型:                                   | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:  | 2036/16  | 读/写:                                  | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/A7  | 出厂设置:                                 | 98        |
|     | DeviceNet 路径:   | 8B/01/16   |                                       |           |
|     |   | 无切换, [Cmd channel 1] (C<br>无切换, [Cmd channel 2] (C |                                       |           |
|     | 142 = [LI14] (LI14)<br>177 = [C101] (C101)  |  |                                       |           |
|     | 239 = [C415] (C415)  见: "逻辑输入和控制位的定义条件", 192 页。   |  |                                       |           |
| Cd1 | 终端显示:   | [Cmd channel 1] 命令通道 1                             | 设置                                    |           |
|     | 逻辑地址:   | 8423 = 16#20E7                                     | 类型:                                   | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:  | 2036/18  | 读/写:                                  | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/A8  | 出厂设置:                                 | 1         |
|     | DeviceNet 路径:   | 8B/01/18   |                                       |           |
|     | 1 = [Terminals] (tEr): 第<br>3 = [HMI] (LCC): 图形<br>10 = [Modbus] (Mdb): 身<br>20 = [CANopen] (CAn):<br>30 = [Com. card] (nEt):<br>31 = [Prog. card] (APP): | 显示终端<br><sub>集成式 Modbus</sub><br>集成式 CANopen       | · ) 卡 ( 如果已安装 )                       |           |
| Cd2 | 终端显示:   | [Cmd channel 2] 命令通道 2                             |                                       |           |
|     | 逻辑地址:   | 8424 = 16#20E8                                     | 类型:                                   | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:  | 2036/19  | 读/写:                                  | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/A9  | 出厂设置:                                 | 10        |
|     | DeviceNet 路径:   | 8B/01/19   |                                       |           |
|     | 1 = [Terminals] (tEr): 第<br>3 = [HMI] (LCC): 图形<br>10 = [Modbus] (Mdb): 身<br>20 = [CANopen] (CAn):<br>30 = [Com. card] (nEt):<br>31 = [Prog. card] (APP): | 显示终端<br><sub>集成式 Modbus</sub><br>集成式 CANopen       | ) 卡 ( 如果已安装 )                         |           |

```
代码
                                                    说明
rFC
       终端显示:
                              [Ref. 2 switching] 给定 2 切换
                              8411 = 16#20DB
                                                                             WORD (列表)
       逻辑地址:
                                                      类型:
                              2036/C
                                                                             R/WS
                                                      读/写:
       CANopen 索引号:
                              5FBC/A2
       INTERBUS 索引号:
                                                      出厂设置:
                                                                             根据 CFG 和 tCC 确定 (1)
                              8B/01/0C
       DeviceNet 路径:
           0 = [No] (nO): 未定义
          96 = [ch1 active] (Fr1): 无切换, [Ref.1 channel] (Fr1) 有效
          97 = [ch2 active] (Fr2): 无切换, [Ref.2 channel] (Fr2) 有效
         129 = [LI1] (LI1)
         142 = [LI14] (LI14)
         177 = [C101](C101)
         239 = [C415] (C415)
       见:"逻辑输入和控制位的定义条件", 192页。
              • 如果所定义的输入或位为 0,则通道 [Ref.1 channel] (Fr1) 有效。
              • 如果所定义的输入或位为 1,则通道 [Ref.2 channel] (Fr2) 有效。
Fr2
       终端显示:
                              [Ref.2 channel] 给定 2 通道
       逻辑地址:
                              8414 = 16#20DE
                                                                             WORD (列表)
                                                      类型:
                              2036/F
                                                                             R/WS
       CANopen 索引号:
                                                      读/写:
                              5FBC/A5
                                                      出厂设置:
                                                                             根据 CFG 确定 (2)
       INTERBUS 索引号:
                              8B/01/0F
       DeviceNet 路径:
           0 = [No] (nO): 未定义
           1 = [Al1] (Al1): 模拟输入
           2 = [AI2] (AI2): 模拟输入
           3 = [Al3] (Al3): 模拟输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下
           4 = [AI4] (AI4): 模拟输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下
         160 = [+/- speed] (UPdt): 加/减速度命令
         163 = [HMI] (LCC): 图形显示终端
         164 = [Modbus] (Mdb): 集成式 Modbus
         167 = [CANopen] (CAn): 集成式 CANopen
         169 = [Com. card] (nEt): 通信卡 (如果已安装)
         170 = [Prog. card] (APP): Controller Inside (内置控制器)卡(如果已安装)
         181 = [RP] (PI): 频率输入, 在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下
         182 = [Encoder] (PG): 编码器输入,在已插入编码器卡的情况下
COP
       终端显示:
                              [Copy channel 1 <--> 2] 复制通道 1->2
                              8402 = 16#20D2
                                                                             WORD (列表)
       逻辑地址:
                                                      类型:
                              2036/3
                                                                             R/WS
       CANopen 索引号:
                                                      读/写:
                              5FBC/A0
                                                                             n
       INTERBUS 索引号:
                                                      出厂设置:
                              8B/01/03
       DeviceNet 路径:
           0 = [No] (nO): 不复制
           1 = [Reference] (SP): 复制给定
           2 = [Command] (Cd): 复制命令
           3 = [Cmd + ref.] (ALL): 复制命令和给定
```

```
(1) 根据 CFG 和 tCC 确定,见 144 的页 "CFG"和 166 页的 "tCC"。如果 CFG = 5 且 tCC = 0,出厂设置 = [LI3] (LI3) 如果 CFG = 5 且 tCC = 1,出厂设置 = [LI4] (LI4) 否则,出厂设置 = 96
(2) 根据 CFG 确定,见 "CFG",144 页。如果 CFG = 5,出厂设置 = 1 否则,出厂设置 = 0
```

| 代码  |  | й                           | 边明                           |             |  |  |
|-----|--|-----------------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| FN1 | 终端显示: [F1 key assignment] F1 键分配   |                             |                              |             |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13501 = 16#34BD             | 类型:                          | WORD (列表)   |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2069/2                      | 读/写:                         | R/WS        |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/60                     | 出厂设置:                        | 0           |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A4/01/66                    |                              |             |  |  |
|     | 0 = [No]:未定义 180 = [Jog]: 寸动 (JOG) 运行 181 = [Preset spd2]:第二预置速度 182 = [Preset spd3]:第三预置速度 183 = [PID ref. 2]:第二预置 PID 给定 184 = [PID ref. 3]:第三预置 PID 给定 185 = [+Speed]:加速 186 = [-Speed]:减速 187 = [T/K]:通过显示终端给出命令:优先于 [Cmd switching] (CCS)和 [Ref. 2 switching] (rFC) |                             |                              |             |  |  |
| FN2 | 终端显示:  | [F2 key assignment] F2 键分   | 配                            |             |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13502 = 16#34BE             | 类型:                          | WORD (列表)   |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2069/3                      | 读/写:                         | R/WS        |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/61                     | 出厂设置:                        | 0           |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A4/01/67                    |                              |             |  |  |
|     | 0 = [No]:未定义 180 = [Jog]: 寸动 (JOG) 运行 181 = [Preset spd2]:第二预置速度 182 = [Preset spd3]:第三预置速度 183 = [PID ref. 2]:第二预置 PID 给定 184 = [PID ref. 3]:第三预置 PID 给定 185 = [+Speed]:加速 186 = [-Speed]:减速 187 = [T/K]:通过显示终端给出命令:优先于[Cmd switching] (CCS)和[Ref. 2 switching] (rFC)   |                             |                              |             |  |  |
| FN3 | 终端显示:  | [F3 key assignment]         |                              |             |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13503 = 16#34BF             | 类型:                          | WORD (列表)   |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2069/4                      | 读/写:                         | R/WS        |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/62                     | 出厂设置:                        | 0           |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A4/01/68                    |                              |             |  |  |
|     | 0 = [No]: 未定义<br>180 = [Jog]: 寸动 (JOG)<br>181 = [Preset spd2]: 第<br>182 = [Preset spd3]: 第<br>183 = [PID ref. 2]: 第三<br>184 = [PID ref. 3]: 第三<br>185 = [+Speed]: 加速<br>186 = [-Speed]: 减速<br>187 = [T/K]: 通过显示终   | 二预置速度<br>三预置速度<br>预置 PID 给定 | ching] (CCS) 和 [Ref. 2 switc | hing] (rFC) |  |  |

| 代码  | 说明   |                                  |       |           |  |
|-----|--|----------------------------------|-------|-----------|--|
| FN4 | 终端显示:  | [F4 key assignment] F4           | 建分配   |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 13504 = 16#34C0                  | 类型:   | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2069/5                           | 读/写:  | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/63                          | 出厂设置: | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A4/01/69                         |       |           |  |
|     | 0 = [No]: 未定义 180 = [Jog]: 寸动 (JOG) 运行 181 = [Preset spd2]: 第二预置速度 182 = [Preset spd3]: 第三预置速度 183 = [PID ref. 2]: 第二预置 PID 给定 184 = [PID ref. 3]: 第三预置 PID 给定 185 = [+Speed]: 加速 186 = [-Speed]: 减速 187 = [T/K]: 通过显示终端给出命令: 优先于 [Cmd switching] (CCS) 和 [Ref. 2 switching] (rFC) |                                  |       |           |  |
| bMP | 终端显示:  | [HMI cmd.]                       |       |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 13529 = 16#34D9                  | 类型:   | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2069/1E                          | 读/写:  | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/6C                          | 出厂设置: | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A4/01/82                         |       |           |  |
|     |  | 一通道的命令和给定被取消,变<br>自前一通道的命令和给定被复制 |       |           |  |

### [REFERENCE SWITCH.] 给定切换 (rEF-)

| 代码   | 说明  |                |       |           |  |
|------|---|----------------|-------|-----------|--|
| rCb  | 终端显示: [Ref 1B switching] 给定 1B 切换   |                |       |           |  |
|      | 逻辑地址:   | 8412 = 16#20DC | 类型:   | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2036/D         | 读/写:  | R/WS      |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/A3        | 出厂设置: | 96        |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 8B/01/0D       |       |           |  |
|      | 0 = [No] (nO): 未定义 96 = [ch1 active] (Fr1): 无切换, [Ref.1 channel] (Fr1) 有效 100 = [ch1B active] (Fr1b): 无切换, [Ref.1B channel] (Fr1b) 有效 129 = [Ll1] (Ll1)  : 142 = [Ll14] (Ll14) 177 = [C101] (C101) : 239 = [C415] (C415)  见: "逻辑输入和控制位的定义条件", 192页。 • 如果所定义的输入或位为 0, [Ref.1 channel] (Fr1) 有效。 • 如果所定义的输入或位为 1, [Ref.1B channel] (Fr1b) 有效。   |                |       |           |  |
| Fr1b | 终端显示: [Ref.1B channel] 给定 1B 通道   |                |       |           |  |
|      | 逻辑地址:   | 8415 = 16#20DF | 类型:   | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2036/10        | 读/写:  | R/WS      |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/A6        | 出厂设置: | 0         |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 8B/01/10       |       |           |  |
|      | 0 = [No] (nO): 未定义 1 = [Al1] (Al1): 模拟输入 2 = [Al2] (Al2): 模拟输入 3 = [Al3] (Al3): 模拟输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下 4 = [Al4] (Al4): 模拟输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下 163 = [HMI] (LCC): 图形显示终端 164 = [Modbus] (Mdb): 集成式 Modbus 167 = [CANopen] (CAn): 集成式 CANopen 169 = [Com. card] (nEt): 通信卡 (如果已安装) 170 = [Prog. card] (APP): Controller Inside (内置控制器)卡 (如果已安装) 181 = [RP] (PI): 频率输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下 182 = [Encoder] (PG): 编码器输入,在已插入编码器卡的情况下 |                |       |           |  |

#### [REF. OPERATIONS] 给定运算 (OAI-)

| 代码  |   |  | 说明                 |               |  |  |
|-----|---|--|--------------------|---------------|--|--|
| SA2 | 终端显示: [Summing ref. 2] 加给定 2  |  |                    |               |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 11801 = 16#2E19  | 类型:                | WORD (列表)     |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2058/2   | 读/写:               | R/WS          |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/13  | 出厂设置:              | 根据 CFG 确定 (1) |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9C/01/02   |                    |               |  |  |
|     | 选择一个要加到 [Ref.1 channel] (Fr1) 或 [Ref.1B channel] (Fr1b) 的给定。  0 = [No] (nO): 未定义源  1 = [Al1] (Al1): 模拟输入  2 = [Al2] (Al2): 模拟输入  3 = [Al3] (Al3): 模拟输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下  4 = [Al4] (Al4): 模拟输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下  163 = [HMI] (LCC): 图形显示终端  164 = [Modbus] (Mdb): 集成式 Modbus  167 = [CANopen] (CAn): 集成式 CANopen  169 = [Com. card] (nEt): 通信卡(如果已安装)  170 = [Prog. card] (APP): Controller Inside (內置控制器)卡(如果已安装)  181 = [RP] (PI): 频率输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下 |  |                    |               |  |  |
| SA3 | 终端显示:   | ):编码器输入,在已插入编码<br>[Summing ref. 3] 加给宽                 |                    |               |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 11802 = 16#2E1A  | 类型:                | WORD (列表)     |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2058/3   | 读/写:               | R/WS          |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/14  | 出厂设置:              | 0             |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9C/01/03   |                    |               |  |  |
|     | 选择一个要加到 [Ref.1 channel] (Fr1) 或 [Ref.1B channel] (Fr1b) 的给定。<br>可能的定义与上述 [Summing ref. 2] (SA2) 相同。   |  |                    |               |  |  |
| dA2 | 终端显示:   | [Subtract ref. 2] 减给定                                  | 2                  |               |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 11811 = 16#2E23  | 类型:                | WORD (列表)     |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2058/C   | 读/写:               | R/WS          |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/15  | 出厂设置:              | 0             |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9C/01/0C   |                    |               |  |  |
|     | 选择一个要从 [Ref.1 cha<br>可能的定义与上述 [Sumr   | nnel] (Fr1) 或 [Ref.1B channe<br>ning ref. 2] (SA2) 相同。 | ·l] (Fr1b) 中减去的给定。 |               |  |  |
| dA3 | 终端显示:   | [Subtract ref. 3] 减给定                                  | 3                  |               |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 11812 = 16#2E24  | 类型:                | WORD (列表)     |  |  |
|     |   | 2058/D   | 读/写:               | R/WS          |  |  |
|     | CANopen 索引号:  |  |                    |               |  |  |
|     | CANopen 索引号: INTERBUS 索引号:  | 5FBD/16  | 出厂设置:              | 0             |  |  |

<sup>(1)</sup> 根据 CFG 确定,见 "CFG", <u>144</u> 页。 如果 CFG = 1: 出厂设置 = 2 如果 CFG = 3: 出厂设置 = 2 否则,出厂设置 = 0

| 代码  | 说明   |   |       |           |  |
|-----|--|---|-------|-----------|--|
| MA2 | 终端显示:  | [Multiplier ref. 2] 乘给定                                 | 2     |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 11821 = 16#2E2D   | 类型:   | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2058/16   | 读/写:  | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/17   | 出厂设置: | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 9C/01/16  |       |           |  |
|     | 选择 [Ref.1 channel] (Fr1) 或 [Ref.1B channel] (Fr1b) 的乘法器给定。<br>可能的定义与 [Summing ref. 2] (SA2) 相同,见 "SA2", 199 页。 |   |       |           |  |
| MA3 | 终端显示:  | [Multiplier ref. 3] 乘给定                                 | 3     |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 11822 = 16#2E2E   | 类型:   | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2058/17   | 读/写:  | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/18   | 出厂设置: | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 9C/01/17  |       |           |  |
|     |  | 1) 或 [Ref.1B channel] (Fr1b)<br>ref. 2] (SA2) 相同,见 "SA2 |       |           |  |

#### [RAMP] 斜坡 (rPt-)

| 代码  | 说明  |                     |       |                                       |  |
|-----|---|---------------------|-------|---------------------------------------|--|
| rPt | 终端显示: [Ramp type] 斜坡类型  |                     |       |                                       |  |
|     | 逻辑地址:   | 9004 = 16#232C      | 类型:   | WORD (列表)                             |  |
|     | CANopen 索引号:  | 203C/5              | 读/写:  | R/W                                   |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/CB             | 出厂设置: | 0                                     |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 8E/01/05            |       |                                       |  |
|     | 0 = [Linear] (LIn)  | 型斜坡<br>型斜坡          |       |                                       |  |
| Inr | 终端显示:   | [Ramp increment] 斜坡 | 增量    |                                       |  |
|     | 逻辑地址:   | 9020 = 16#233C      | 类型:   | WORD (列表)                             |  |
|     | CANopen 索引号:  | 203C/15             | 读/写:  | R/W                                   |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/26             | 出厂设置: | 1                                     |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 8E/01/15            |       |                                       |  |
|     | 0 = [0.01] (0.01): 斜坡上升至 99.99 秒<br>1 = [0.1] (0.1): 斜坡上升至 999.9 秒<br>2 = [1] (1): 斜坡上升至 6000 秒 |                     |       |                                       |  |
| ACC | 终端显示:   | [Acceleration] 加速时间 | ]     |                                       |  |
|     | 逻辑地址:   | 9001 = 16#2329      | 类型:   | UINT                                  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 203C/2              | 读/写:  | R/W                                   |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/1E             | 单位:   | 根据 <mark>Inr</mark> 确定 <sup>(1)</sup> |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 8E/01/02            | 出厂设置: | 30                                    |  |
|     |   |                     | 调整范围: | 根据 Inr 确定 <sup>(1)</sup>              |  |
|     | 从 0 加速至 [Rated motor freq.] (FrS) 的时间,见 "FrS", 149 页。   |                     |       |                                       |  |
| dEC | 终端显示:   | [Deceleration] 减速时间 | ]     |                                       |  |
|     | 逻辑地址:   | 9002 = 16#232A      | 类型:   | UINT                                  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 203C/3              | 读/写:  | R/W                                   |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/1F             | 单位:   | 根据 Inr 确定 <sup>(1)</sup>              |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 8E/01/03            | 出厂设置: | 30                                    |  |
|     |   |                     | 调整范围: | 根据 <mark>Inr</mark> 确定 <sup>(1)</sup> |  |

(1) 根据 Inr 确定,见 "Inr", <u>201</u> 页。 如果 Inr = 0: 单位 = 0.01 s,调整范围 = 1 至 9999 如果 Inr = 1: 单位 = 0.1 s, 调整范围 = 1 至 9999 如果 Inr = 2: 单位 = 1 s, 调整范围 = 1 至 6000

| tA1 | 说明                               |                                 |                           |                               |  |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
|     | 终端显示: [Begin Acc round] 加速始端圆滑系数 |                                 |                           |                               |  |
|     | 逻辑地址:                            | 9005 = 16#232D                  | 类型:                       | UINT                          |  |
|     | CANopen 索引号:                     | 203C/6                          | 读/写:                      | R/W                           |  |
|     | INTERBUS 索引号:                    | 5FB3/CC                         | 单位:                       | 1%                            |  |
|     | DeviceNet 路径:                    | 8E/01/06                        | 出厂设置:                     | 10                            |  |
|     |                                  |                                 | 调整范围:                     | 0 至 100                       |  |
|     | 加速斜坡起始值的圆整值                      | ,以 [Acceleration] (ACC) 或       | [Acceleration 2] (AC2) 斜均 | 坡时间的百分比表示。                    |  |
| tA2 | 终端显示:                            | [End Acc round] 加速 <sup>5</sup> | 末端圆滑系数                    |                               |  |
|     | 逻辑地址:                            | 9006 = 16#232E                  | 类型:                       | UINT                          |  |
|     | CANopen 索引号:                     | 203C/7                          | 读/写:                      | R/W                           |  |
|     | INTERBUS 索引号:                    | 5FB3/CD                         | 单位:                       | 1%                            |  |
|     | DeviceNet 路径:                    | 8E/01/07                        | 出厂设置:                     | 10                            |  |
|     |                                  |                                 | 调整范围:                     | 0 至 (100 - <mark>tA1</mark> ) |  |
|     | 加速斜坡终止值的圆整值。                     | ,以 [Acceleration] (ACC) 或       | [Acceleration 2] (AC2) 斜均 | 坡时间的百分比表示。                    |  |
| tA3 | 终端显示:                            | [Begin Dec round] 减退            | <b>速始端圆滑系数</b>            |                               |  |
|     | 逻辑地址:                            | 9007 = 16#232F                  | 类型:                       | UINT                          |  |
|     | CANopen 索引号:                     | 203C/8                          | 读/写:                      | R/W                           |  |
|     | INTERBUS 索引号:                    | 5FB3/CE                         | 单位:                       | 1%                            |  |
|     | DeviceNet 路径:                    | 8E/01/08                        | 出厂设置:                     | 10                            |  |
|     |                                  |                                 | 调整范围:                     | 0 至 100                       |  |
|     | 减速斜坡起始值的圆整值。                     | ,以 [Deceleration] (dEC) 或       | [Deceleration 2] (dE2) 斜坡 | <b>皮时间的百分比表示。</b>             |  |
| tA4 | 终端显示:                            | [End Dec round] 减速 <sup>5</sup> | <b>卡端圆滑系数</b>             |                               |  |
|     | 逻辑地址:                            | 9008 = 16#2330                  | 类型:                       | UINT                          |  |
|     | CANopen 索引号:                     | 203C/9                          | 读/写:                      | R/W                           |  |
|     | INTERBUS 索引号:                    | 5FB3/CF                         | 单位:                       | 1%                            |  |
|     | DeviceNet 路径:                    | 8E/01/09                        | 出厂设置:                     | 10                            |  |
|     |                                  |                                 | 调整范围:                     | 0 至 (100 - tA3)               |  |
|     | 减速斜坡终止值的圆整值。                     | ,以 [Deceleration] (dEC) 或       | [Deceleration 2] (dE2) 斜坡 | <b>皮时间的百分比表示。</b>             |  |
| Frt | 终端显示:                            | [Ramp 2 threshold] 斜            | 坡 2 切换阀值                  |                               |  |
|     | 逻辑地址:                            | 9011 = 16#2333                  | 类型:                       | UINT                          |  |
|     | CANopen 索引号:                     | 203C/C                          | 读/写:                      | R/WS                          |  |
|     | INTERBUS 索引号:                    | 5FB3/D0                         | 单位:                       | 0.1 Hz                        |  |
|     | DeviceNet 路径:                    | 8E/01/0C                        | 出厂设置:                     | 0                             |  |
|     |                                  |                                 | 调整范围:                     | 0 至 [Max frequency] (tFr      |  |

| 代码  | 说明                                      |   |       |                          |  |
|-----|---|---|-------|--------------------------|--|
| rPS | 终端显示: [Ramp switching] 斜坡切换设置           |   |       |                          |  |
|     | 逻辑地址:                                   | 9010 = 16#2332                                | 类型:   | WORD (列表)                |  |
|     | CANopen 索引号:                            | 203C/B  | 读/写:  | R/WS                     |  |
|     | INTERBUS 索引号:                           | 5FBC/B3                                       | 出厂设置: | 0                        |  |
|     | DeviceNet 路径:                           | 8E/01/0B                                      |       |                          |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义 129 = [LI1] (LI1)  : |   |       |                          |  |
| AC2 | 终端显示:                                   | 入或位为 1 时 AC2 和 dE2 被斥<br>[Acceleration 2] 第二加 |       |                          |  |
|     | 逻辑地址:                                   | 9012 = 16#2334                                | 类型:   | UINT                     |  |
|     | CANopen 索引号:                            | 203C/D  | 读/写:  | R/W                      |  |
|     | INTERBUS 索引号:                           | 5FBF/24                                       | 单位:   | 根据 Inr 确定 <sup>(1)</sup> |  |
|     | DeviceNet 路径:                           | 8E/01/0D                                      | 出厂设置: | 50                       |  |
|     |   |   | 调整范围: | 根据 Inr 确定 <sup>(1)</sup> |  |
|     | 从 0 加速至 [Rated motor                    | r freq.] (FrS) 的时间。                           |       |                          |  |
| dE2 | 终端显示:                                   | [Deceleration 2] 第二减                          | 速时间   |                          |  |
|     | 逻辑地址:                                   | 9013 = 16#2335                                | 类型:   | UINT                     |  |
|     | CANopen 索引号:                            | 203C/E  | 读/写:  | R/W                      |  |
|     | INTERBUS 索引号:                           | 5FBF/25                                       | 单位:   | 根据 Inr 确定 <sup>(1)</sup> |  |
|     | DeviceNet 路径:                           | 8E/01/0E                                      | 出厂设置: | 50                       |  |
|     |   |   |       |                          |  |
|     |   |   | 调整范围: | 根据 Inr 确定 <sup>(1)</sup> |  |

(1) 根据 Inr 确定,见 "Inr", <u>201</u> 页。 如果 Inr = 0: 单位 = 0.01 s,调整范围 = 1 至 9999 如果 lnr = 1: 单位 = 0.1 s, 调整范围 = 1 至 9999 如果 lnr = 2: 单位 = 1 s, 调整范围 = 1 至 6000

| 代码  | 说明                                |                           |       |           |  |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|-------|-----------|--|
| brA | 终端显示:                             | [Dec ramp adapt.] 減速时间自适应 |       |           |  |
|     | 逻辑地址:                             | 9003 = 16#232B            | 类型:   | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:                      | 203C/4                    | 读/写:  | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:                     | 5FB3/CA                   | 出厂设置: | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:                     | 8E/01/04                  |       |           |  |
|     | 如果减速斜坡设置值对于载荷惯量过低,则自动启动此功能调整减速斜坡。 |                           |       |           |  |

#### [STOP CONFIGURATION] 停车设置 (Stt-)

| 代码  |  | ij                        | <b></b> |           |
|-----|--|---------------------------|---------|-----------|
| Stt | 终端显示:  | [Stop type] 停车类型          |         |           |
|     | 逻辑地址:  | 11201 = 16#2BC1           | 类型:     | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:   | 2052/2                    | 读/写:    | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/EB                   | 出厂设置:   | 0         |
|     | DeviceNet 路径:  | 99/01/02                  |         |           |
|     | 运行命令消失或停车命令出现<br>0 = [Ramp stop] (rMP)<br>1 = [Fast stop] (FSt):<br>2 = [Freewheel] (nSt):<br>3 = [DC injection] (dC   | : 斜坡停车<br>快速停车<br>自由停车    |         |           |
| nSt | 终端显示:  | [Freewheel stop ass.] 自由例 | 亨车分配    |           |
|     | 逻辑地址:  | 11202 = 16#2BC2           | 类型:     | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:   | 2052/3                    | 读/写:    | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/02                   | 出厂设置:   | 0         |
|     | DeviceNet 路径:  | 99/01/03                  |         |           |
|     | 129 = [LI1] (LI1) : 142 = [LI14] (LI14) (仅在 I/O 配置文件中: 160 = [CD00] (Cd00) : 175 = [CD15] (Cd15) 177 = [C101] (C101) : 239 = [C415] (C415) 见: "逻辑输入和控制位的定                                  | 义条件", 192 页。              |         |           |
| FSt | 终端显示:  | [Fast stop assign.] 快速停车  | 分配      |           |
|     | 逻辑地址:  | 11204 = 16#2BC4           | 类型:     | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:   | 2052/5                    | 读/写:    | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/04                   | 出厂设置:   | 0         |
|     | DeviceNet 路径:  | 99/01/05                  |         |           |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [LI1] (LI1)<br>:<br>142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的定 | 以久孙" 102 五                |         |           |

| 代码  |  |                          | 说明            |                                |
|-----|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| dCF | 终端显示:  | [Ramp divider] 减速斜坑      | <b>皮除数</b>    |                                |
|     | 逻辑地址:  | 11230 = 16#2BDE          | 类型:           | UINT                           |
|     | CANopen 索引号:   | 2052/1F                  | 读/写:          | R/W                            |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/ED                  | 单位:           | 1                              |
|     | DeviceNet 路径:  | 99/01/1F                 | 出厂设置:         | 4                              |
|     |  |                          | 调整范围:         | 0 至 10                         |
|     | 当发送了停车请求时,被启   | 引用的斜坡 (dEC 或 dE2) 会再     | 除以此系数。        |                                |
| dCI | 终端显示:  | [DC injection assign.] ] | <b>直流制动分配</b> |                                |
|     | 逻辑地址:  | 11203 = 16#2BC3          | 类型:           | WORD (列表)                      |
|     | CANopen 索引号:   | 2052/4                   | 读/写:          | R/WS                           |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/03                  | 出厂设置:         | 0                              |
|     | DeviceNet 路径:  | 99/01/04                 |               |                                |
|     | 175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的 | 定义条件", 192 页。            |               |                                |
| IdC | 终端显示:  | [DC inject. level 1] 直流  | 制动电流 1        |                                |
|     | 逻辑地址:  | 11210 = 16#2BCA          | 类型:           | UINT                           |
|     | CANopen 索引号:   | 2052/B                   | 读/写:          | R/W                            |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/EC                  | 单位:           | 0.1 A                          |
|     | DeviceNet 路径:  | 99/01/0B                 | 出厂设置:         | 0.64 ln <sup>(1)</sup>         |
|     |  |                          | 调整范围:         | 0.1 ln 至 .41 ln <sup>(1)</sup> |
|     | 通过逻辑输入启动或作为停   | 5车模式选择的直流注入制动电           | 1流电平。         |                                |
| tdl | 终端显示:  | [DC injection time 1] 直  | 流注人时间 1       |                                |
|     | 逻辑地址:  | 11213 = 16#2BCD          | 类型:           | UINT                           |
|     | CANopen 索引号:   | 2052/E                   | 读/写:          | R/W                            |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/55                  | 单位:           | 0.1 s                          |
|     | DeviceNet 路径:  | 99/01/0E                 | 出厂设置:         | 5                              |
|     |  |                          | 调整范围:         | 1 至 300                        |
|     | 最大电流注入时间 [DC inje  | ect. level 1] (ldC)      |               |                                |

<sup>(1)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

| 代码   |  | 说明                      |         |                                 |  |
|------|--|-------------------------|---------|---------------------------------|--|
| IdC2 | 终端显示: [DC inject. level 2] 直流制动电流 2                        |                         |         |                                 |  |
|      | 逻辑地址:  | 11212 = 16#2BCC         | 类型:     | UINT                            |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2052/D                  | 读/写:    | R/W                             |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/54                 | 单位:     | 0.1 A                           |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 99/01/0D                | 出厂设置:   | 0.5 In <sup>(1)</sup>           |  |
|      |  |                         | 调整范围:   | 0.1 In 至 1.41 In <sup>(1)</sup> |  |
|      | 当 [DC injection time 1] (tdl) 时段过后,通过逻辑输入启动或作为停车模式选择的电流注入。 |                         |         |                                 |  |
| tdC  | 终端显示:  | [DC injection time 2] 直 | 流注人时间 2 |                                 |  |
|      | 逻辑地址:  | 11211 = 16#2BCB         | 类型:     | UINT                            |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2052/C                  | 读/写:    | R/W                             |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/53                 | 单位:     | 0.1 s                           |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 99/01/0C                | 出厂设置:   | 5                               |  |
|      |  |                         | 调整范围:   | 1 至 300                         |  |
|      | 最大电流注入时间 [DC in  | ject. level 2] (IdC2)   |         |                                 |  |

<sup>(1)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

### [AUTO DC INJECTION] 自动直流注入 (AdC-)

| 代码   |   |                          | 说明           |                           |
|------|---|--------------------------|--------------|---------------------------|
| AdC  | 终端显示:   | [Auto DC injection] 自喜   | <b>动直流注人</b> |                           |
|      | 逻辑地址:   | 10401 = 16#28A1          | 类型:          | WORD (列表)                 |
|      | CANopen 索引号:  | 204A/2                   | 读/写:         | R/WS                      |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/E2                  | 出厂设置:        | 1                         |
|      | DeviceNet 路径:   | 95/01/02                 |              |                           |
|      | 0 = [No] (nO): 无电<br>1 = [Yes] (YES): 申<br>2 = [Continuous] ( |                          |              |                           |
| SdC1 | 终端显示:   | [Auto DC inj. level 1] 自 | 动直流注人电流 1    |                           |
|      | 逻辑地址:   | 10403 = 16#28A3          | 类型:          | UINT                      |
|      | CANopen 索引号:  | 204A/4                   | 读/写:         | R/W                       |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/45                  | 单位:          | 0.1 A                     |
|      | DeviceNet 路径:   | 95/01/04                 | 出厂设置:        | 0.7 In <sup>(1)</sup>     |
|      |   |                          | 调整范围:        | 0 至 1.2 ln <sup>(1)</sup> |
|      | 静止直流注入电流的电平。  | 5                        | •            |                           |
| tdC1 | 终端显示:   | [Auto DC inj. time 1] 自  | 动直流注人时间 1    |                           |
|      | 逻辑地址:   | 10402 = 16#28A2          | 类型:          | UINT                      |
|      | CANopen 索引号:  | 204A/3                   | 读/写:         | R/W                       |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/44                  | 单位:          | 0.1 s                     |
|      | DeviceNet 路径:   | 95/01/03                 | 出厂设置:        | 5                         |
|      |   |                          | 调整范围:        | 1 至 300                   |
|      | 静止注流时间。   |                          |              |                           |
| SdC2 | 终端显示:   | [Auto DC inj. level 2] 自 | 动直流注人电流 2    |                           |
|      | 逻辑地址:   | 10405 = 16#28A5          | 类型:          | UINT                      |
|      | CANopen 索引号:  | 204A/6                   | 读/写:         | R/W                       |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/47                  | 单位:          | 0.1 A                     |
|      | DeviceNet 路径:   | 95/01/06                 | 出厂设置:        | 0.5 ln <sup>(1)</sup>     |
|      |   |                          | 调整范围:        | 0 至 1.2 ln <sup>(1)</sup> |
|      | 静止直流注入电流的第2   | 电平。                      |              |                           |
| tdC2 | 终端显示:   | [Auto DC inj. time 2] 自  | 动直流注人时间 2    |                           |
|      | 逻辑地址:   | 10404 = 16#28A4          | 类型:          | UINT                      |
|      | CANopen 索引号:  | 204A/5                   | 读/写:         | R/W                       |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/46                  | 单位:          | 0.1 s                     |
|      | DeviceNet 路径:   | 95/01/05                 | 出厂设置:        | 0                         |
|      |   |                          | 调整范围:        | 0 至 300                   |
|      | 第2静止注流时间。   |                          |              |                           |

<sup>(1)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

#### [JOG] 寸动 (JOG-)

| 代码  |   | 说明   |  |  |
|-----|---|--|--|--|
| JOG | 终端显示:   | [JOG] 寸动设置   |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 11110 = 16#2B66  | 类型:                                    | WORD (列表)                                      |
|     | CANopen 索引号:  | 2051/B   | 读/写:                                   | R/WS   |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/FF  | 出厂设置:                                  | 根据 CFG 和 tCC 确定 (1)                            |
|     | DeviceNet 路径:   | 98/01/6F   |  |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未完<br>129 = [LI1] (LI1)<br>:<br>142 = [LI14] (LI14)<br>仅在 I/O 配置文件中:<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415) |  |  |  |
|     |   |  |  |  |
| JGF | 光: 这样拥入和控制证书<br>当所定义的输入或位为 1<br>终端显示:   |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  |
| JGF | 当所定义的输入或位为 1  | 时,此功能有效。   | 率 类型:                                  | UINT   |
| JGF | 当所定义的输入或位为 1 终端显示:  | 时,此功能有效。<br>[Jog frequency] 寸动频  |  | UINT<br>R/W                                    |
| JGF | 当所定义的输入或位为 1<br>终端显示:<br>逻辑地址:  | 时,此功能有效。<br>[Jog frequency] 寸动频<br>11111 = 16#2B67   | 类型:                                    |  |
| JGF | 当所定义的输入或位为 1<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:  | 时,此功能有效。<br><b>[Jog frequency]</b> 寸动频<br>11111 = 16#2B67<br>2051/C  | 类型:<br>读/写:                            | R/W  |
| JGF | 当所定义的输入或位为 1<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:   | 时,此功能有效。  [Jog frequency] 寸动频  11111 = 16#2B67  2051/C  5FBF/50  | 类型:<br>读/写:<br>单位:                     | R/W<br>0.1 Hz                                  |
| JGF | 当所定义的输入或位为 1<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:   | 时,此功能有效。  [Jog frequency] 寸动频  11111 = 16#2B67  2051/C  5FBF/50  | 类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:            | R/W<br>0.1 Hz<br>100                           |
| JGF | 当所定义的输入或位为 1<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:  | 时,此功能有效。  [Jog frequency] 寸动频  11111 = 16#2B67  2051/C  5FBF/50  | 类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:            | R/W<br>0.1 Hz<br>100                           |
|     | 当所定义的输入或位为 1<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:  | 时,此功能有效。  [Jog frequency] 寸动频  11111 = 16#2B67  2051/C  5FBF/50  98/01/70  | 类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:            | R/W<br>0.1 Hz<br>100                           |
|     | 当所定义的输入或位为 1 终端显示: 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径: 寸动运行中的给定 终端显示:  | 时,此功能有效。  [Jog frequency] 寸动频  11111 = 16#2B67  2051/C  5FBF/50  98/01/70  [Jog delay] 寸动延时                          | 类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:   | R/W<br>0.1 Hz<br>100<br>0 至 100                |
|     | 当所定义的输入或位为 1 终端显示: 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径: 寸动运行中的给定 终端显示: 逻辑地址:  | 时,此功能有效。  [Jog frequency] 寸动频  11111 = 16#2B67  2051/C  5FBF/50  98/01/70  [Jog delay] 寸动延时  11112 = 16#2B68         | 类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:   | R/W<br>0.1 Hz<br>100<br>0 至 100<br>UINT        |
|     | 当所定义的输入或位为 1 终端显示: 逻辑地址: CANopen 索引号: INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径: 寸动运行中的给定 终端显示: 逻辑地址: CANopen 索引号:   | 时,此功能有效。  [Jog frequency] 寸动频  11111 = 16#2B67  2051/C  5FBF/50  98/01/70  [Jog delay] 寸动延时  11112 = 16#2B68  2051/D | 类型: 读 / 写: 单位: 出厂设置: 调整范围:  类型: 读 / 写: | R/W<br>0.1 Hz<br>100<br>0 至 100<br>UINT<br>R/W |

```
(1) 根据 CFG 和 tCC 确定,见 <u>144</u> 页的 "CFG"和 <u>166</u> 页的 "tCC"。如果 CFG = 3 且 tCC = 0: 出厂设置 = [LI3] (LI3) 如果 CFG = 3 且 tCC = 1: 出厂设置 = [LI4] (LI4) 否则,出厂设置 = 0。
```

#### [PRESET SPEEDS] 预设速度 (PSS-)

| 代码  |  | 说                         | i,IJ        |                     |  |
|-----|--|---------------------------|-------------|---------------------|--|
| PS2 | 终端显示:  | [2 preset speeds]] 2 个预设设 | 5]] 2 个预设速度 |                     |  |
|     | 逻辑地址:  | 11401 = 16#2C89           | 类型:         | WORD (列表)           |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2054/2                    | 读/写:        | R/WS                |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/06                   | 出厂设置:       | 根据 CFG 和 tCC 确定 (1) |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 9A/01/02                  |             |                     |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [Ll1] (Ll1)<br>:<br>142 = [Ll14] (Ll14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)<br>见: "逻辑输入和控制位的定                    |                           |             |                     |  |
| PS4 | 终端显示:  | [4 preset speeds] 4 个预设速  |             | WODD (TIT)          |  |
|     | 逻辑地址:  | 11402 = 16#2C8A           | 类型:         | WORD (列表)           |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2054/3                    | 读/写:        | R/WS                |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/07                   | 出厂设置:       | 根据 CFG 和 tCC 确定 (2) |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 9D/01/07                  |             |                     |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [Ll1] (Ll1)<br>:<br>142 = [Ll14] (Ll14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)<br>见: "逻辑输入和控制位的定<br>为获得 4 个速度,还必须配置 |                           |             |                     |  |

```
(1) 根据 CFG 和 tCC 确定, 见 144 页的 "CFG"和 166 页的 "tCC"。如果 CFG = 1 且 tCC = 0: 出厂设置 = [LI3] (LI3) 如果 CFG = 1 且 tCC = 1: 出厂设置 = [LI4] (LI4) 否则,出厂设置 = 0。

(2) 根据 CFG 和 tCC 确定, 见 144 页的 "CFG"和 166 页的 "tCC"。如果 CFG = 1 且 tCC = 0: 出厂设置 = [LI4] (LI4) 如果 CFG = 1 且 tCC = 1: 出厂设置 = [LI5] (LI5) 否则,出厂设置 = 0。
```

| 代码   |  | 说明                        |            |                                  |
|------|--|---------------------------|------------|----------------------------------|
| PS8  | 终端显示:  | [8 preset speeds] 8 个预设设  | 度          |                                  |
|      | 逻辑地址:  | 11403 = 16#2C8B           | 类型:        | WORD (列表)                        |
|      | CANopen 索引号:   | 2054/4                    | 读/写:       | R/WS                             |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/08                   | 出厂设置:      | 根据 CFG 和 tCC 确定 (1)              |
|      | DeviceNet 路径:  | 9A/01/04                  |            |                                  |
|      | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [LI1] (LI1)<br>:                 |                           |            |                                  |
|      | 142 = <b>[LI14]</b> (LI14)<br>160 = <b>[CD00]</b> (Cd00)     |                           |            |                                  |
|      | :<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)              |                           |            |                                  |
|      | :<br>239 = [C415] (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的定<br>为获得 8 个速度,还必须配置 |                           |            |                                  |
| PS16 | 终端显示:  | [16 preset speeds] 16 个预记 | <b>设速度</b> |                                  |
|      | 逻辑地址:  | 11404 = 16#2C8C           | 类型:        | WORD (列表)                        |
|      | CANopen 索引号:   | 2054/5                    | 读/写:       | R/WS                             |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/09                   | 出厂设置:      | 0                                |
|      | DeviceNet 路径:  | 9A/01/05                  |            |                                  |
|      | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [LI1] (LI1)<br>:                 |                           |            |                                  |
|      | 142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:              |                           |            |                                  |
|      | 175 = <b>[CD15]</b> (Cd15)<br>177 = <b>[C101]</b> (C101)     |                           |            |                                  |
|      | :<br>239 = [C415] (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的定<br>为获得 16 个速度,还必须配 |                           |            |                                  |
| SP2  | 终端显示:  | [Preset speed 2] 预设速度 2   |            |                                  |
|      | 逻辑地址:  | 11410 = 16#2C92           | 类型:        | UINT                             |
|      | CANopen 索引号:   | 2054/B                    | 读/写:       | R/W                              |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/F0                   | 单位:        | 0.1 Hz                           |
|      | DeviceNet 路径:  | 9A/01/0B                  | 出厂设置:      | 100                              |
|      |  |                           | 调整范围:      | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定 |

```
(1) 根据 CFG 和 tCC 确定,见 144 页的 "CFG"和 166 页的 "tCC"。如果 CFG = 1 且 tCC = 0: 出厂设置 = [LI5] (LI5) 如果 CFG = 1 且 tCC = 1: 出厂设置 = [LI6] (LI6) 否则,出厂设置 = 0。
```

| 代码  |               |                      | 说明          |                                    |
|-----|---------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| SP3 | 终端显示:         | [Preset speed 3] 预设述 | 速度 3        |                                    |
|     | 逻辑地址:         | 11411 = 16#2C93      | 类型:         | UINT                               |
|     | CANopen 索引号:  | 2054/C               | 读/写:        | R/W                                |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/F1              | 单位:         | 0.1 Hz                             |
|     | DeviceNet 路径: | 9A/01/0C             | 出厂设置:       | 150                                |
|     |               |                      | 调整范围:       | 0 至 5000 或 10,000 , 根据变<br>频器额定值确定 |
| SP4 | 终端显示:         | [Preset speed 4] 预设速 | <b>速</b> 4  |                                    |
|     | 逻辑地址:         | 11412 = 16#2C94      | 类型:         | UINT                               |
|     | CANopen 索引号:  | 2054/D               | 读/写:        | R/W                                |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/F2              | 单位:         | 0.1 Hz                             |
|     | DeviceNet 路径: | 9A/01/0D             | 出厂设置:       | 200                                |
|     |               |                      | 调整范围:       | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定   |
| SP5 | 终端显示:         | [Preset speed 5] 预设速 | <b>速</b> 5  |                                    |
|     | 逻辑地址:         | 11413 = 16#2C95      | 类型:         | UINT                               |
|     | CANopen 索引号:  | 2054/E               | 读/写:        | R/W                                |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/F3              | 单位:         | 0.1 Hz                             |
|     | DeviceNet 路径: | 9A/01/0E             | 出厂设置:       | 250                                |
|     |               |                      | 调整范围:       | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定   |
| SP6 | 终端显示:         | [Preset speed 6] 预设速 | <b>速度 6</b> |                                    |
|     | 逻辑地址:         | 11414 = 16#2C96      | 类型:         | UINT                               |
|     | CANopen 索引号:  | 2054/F               | 读/写:        | R/W                                |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/F4              | 单位:         | 0.1 Hz                             |
|     | DeviceNet 路径: | 9A/01/0F             | 出厂设置:       | 300                                |
|     |               |                      | 调整范围:       | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定   |
| SP7 | 终端显示:         | [Preset speed 7] 预设速 | <b>速 7</b>  |                                    |
|     | 逻辑地址:         | 11415 = 16#2C97      | 类型:         | UINT                               |
|     | CANopen 索引号:  | 2054/10              | 读/写:        | R/W                                |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/F5              | 单位:         | 0.1 Hz                             |
|     | DeviceNet 路径: | 9A/01/10             | 出厂设置:       | 350                                |
|     |               |                      | 调整范围:       | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定   |

| 代码   |               |                      | 说明          |                                  |
|------|---------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| SP8  | 终端显示:         | [Preset speed 8] 预设速 | 度 8         |                                  |
|      | 逻辑地址:         | 11416 = 16#2C98      | 类型:         | UINT                             |
|      | CANopen 索引号:  | 2054/11              | 读/写:        | R/W                              |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB3/F6              | 单位:         | 0.1 Hz                           |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/11             | 出厂设置:       | 400                              |
|      |               |                      | 调整范围:       | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定 |
| SP9  | 终端显示:         | [Preset speed 9] 预设速 | <b>速度 9</b> |                                  |
|      | 逻辑地址:         | 11417 = 16#2C99      | 类型:         | UINT                             |
|      | CANopen 索引号:  | 2054/12              | 读/写:        | R/W                              |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBF/5F              | 单位:         | 0.1 Hz                           |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/12             | 出厂设置:       | 450                              |
|      |               |                      | 调整范围:       | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定 |
| SP10 | 终端显示:         | [Preset speed 10] 预设 | 速度 10       |                                  |
|      | 逻辑地址:         | 11418 = 16#2C9A      | 类型:         | UINT                             |
|      | CANopen 索引号:  | 2054/13              | 读/写:        | R/W                              |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBF/60              | 单位:         | 0.1 Hz                           |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/13             | 出厂设置:       | 500                              |
|      |               |                      | 调整范围:       | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定 |
| SP11 | 终端显示:         | [Preset speed 11] 预设 | 速度 11       |                                  |
|      | 逻辑地址:         | 11419 = 16#2C9B      | 类型:         | UINT                             |
|      | CANopen 索引号:  | 2054/14              | 读/写:        | R/W                              |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBF/61              | 单位:         | 0.1 Hz                           |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/14             | 出厂设置:       | 550                              |
|      |               |                      | 调整范围:       | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定 |
| SP12 | 终端显示:         | [Preset speed 12] 预设 | 速度 12       |                                  |
|      | 逻辑地址:         | 11420 = 16#2C9C      | 类型:         | UINT                             |
|      | CANopen 索引号:  | 2054/15              | 读/写:        | R/W                              |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBF/62              | 单位:         | 0.1 Hz                           |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/15             | 出厂设置:       | 600                              |
|      |               |                      | 调整范围:       | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定 |

| 代码   |               |                       | 说明    |                                  |
|------|---------------|-----------------------|-------|----------------------------------|
| SP13 | 终端显示:         | [Preset speed 13] 预设) | 速度 13 |                                  |
|      | 逻辑地址:         | 11421 = 16#2C9D       | 类型:   | UINT                             |
|      | CANopen 索引号:  | 2054/16               | 读/写:  | R/W                              |
|      | INTERBUS 索引号: | 9F/01/63              | 单位:   | 0.1 Hz                           |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/16              | 出厂设置: | 700                              |
|      |               |                       | 调整范围: | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定 |
| SP14 | 终端显示:         | [Preset speed 14] 预设) | 速度 14 |                                  |
|      | 逻辑地址:         | 11422 = 16#2C9E       | 类型:   | UINT                             |
|      | CANopen 索引号:  | 2054/17               | 读/写:  | R/W                              |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBF/64               | 单位:   | 0.1 Hz                           |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/17              | 出厂设置: | 800                              |
|      |               |                       | 调整范围: | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定 |
| SP15 | 终端显示:         | [Preset speed 15] 预设记 | 速度 15 |                                  |
|      | 逻辑地址:         | 11423 = 16#2C9F       | 类型:   | UINT                             |
|      | CANopen 索引号:  | 2054/18               | 读/写:  | R/W                              |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBF/65               | 单位:   | 0.1 Hz                           |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/18              | 出厂设置: | 900                              |
|      |               |                       | 调整范围: | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定 |
| SP16 | 终端显示:         | [Preset speed 16] 预设记 | 速度 16 |                                  |
|      | 逻辑地址:         | 11424 = 16#2CA0       | 类型:   | UINT                             |
|      | CANopen 索引号:  | 2054/19               | 读/写:  | R/W                              |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBF/66               | 单位:   | 0.1 Hz                           |
|      | DeviceNet 路径: | 9A/01/19              | 出厂设置: | 1000                             |
|      |               |                       | 调整范围: | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定 |

### [+/- SPEED] 加减速 (UPd-)

| 代码  |   | й                        | 切     |                        |
|-----|---|--------------------------|-------|------------------------|
| USP | 终端显示:   | [+ speed assignment] 加速设 | 置     |                        |
|     | 逻辑地址:   | 11501 = 16#2CED          | 类型:   | WORD (列表)              |
|     | CANopen 索引号:  | 2055/2                   | 读/写:  | R/WS                   |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/0A                  | 出厂设置: | 0                      |
|     | DeviceNet 路径:   | 9A/01/66                 |       |                        |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [LI1] (LI1)   |                          |       |                        |
|     | :<br>142 = [LI14] (LI14)<br>仅在 I/O 配置文件中:<br>160 = [CD00] (Cd00)  |                          |       |                        |
|     | 175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)  |                          |       |                        |
|     | :<br>239 = [C415] (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的定<br>如果所定义的输入或位为 1,   |                          |       |                        |
| dSP | 终端显示:   | [-Speed assignment] 减速分  | 配     |                        |
|     | 逻辑地址:   | 11502 = 16#2CEE          | 类型:   | WORD (列表)              |
|     | CANopen 索引号:  | 2055/3                   | 读/写:  | R/WS                   |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/0B                  | 出厂设置: | 0                      |
|     | DeviceNet 路径:   | 9A/01/67                 |       |                        |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [LI1] (LI1)<br>:<br>142 = [LI14] (LI14)<br>仅在 I/O 配置文件中:<br>160 = [CD00] (Cd00) |                          |       |                        |
|     | :<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)   |                          |       |                        |
|     | 239 = <b>[C415]</b> (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的定如果所定义的输入或位为 1,   |                          |       |                        |
| Str | 终端显示:   | [Reference saved] 加减速给   | 定保存到  |                        |
|     | 逻辑地址:   | 11503 =16#2CEF           | 类型:   | WORD (列表)              |
|     | CANopen 索引号:  | 2055/4                   | 读/写:  | R/WS                   |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/0C                  | 出厂设置: | 0                      |
|     | DeviceNet 路径:   | 9A/01/68                 |       |                        |
|     |   |                          |       | "LSP", <u>145</u> 页 )。 |

#### [+/-SPEED AROUND REF.] 给定附近加减速 (SrE-)

| 代码  | 说明  |                         |             |           |  |
|-----|---|-------------------------|-------------|-----------|--|
| USI | 终端显示:   | [+ speed assignment]    | 加速设置        |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 11520 = 16#2D00         | 类型:         | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2055/15                 | 读/写:        | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/0E                 | 出厂设置:       | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9D/01/0E                |             |           |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未知<br>129 = [LI1] (LI1)                                      | 定义                      |             |           |  |
|     | :<br>142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)                             |                         |             |           |  |
|     | :<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)                             |                         |             |           |  |
|     | :<br>239 = <b>[C415]</b> (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的<br>如果所定义的输入或位为              |                         |             |           |  |
| ISI | 终端显示:   | [-Speed assignment] #   | <b>成速分配</b> |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 11521 = 16#2D01         | 类型:         | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2055/16                 | 读/写:        | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/0F                 | 出厂设置:       | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9A/01/7A                |             |           |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未知<br>129 = [LI1] (LI1)                                      | 定义                      | ,           |           |  |
|     | :<br>142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)                             |                         |             |           |  |
|     | :<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)                             |                         |             |           |  |
|     | :<br>239 = [C415] (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的定义条件",192页。<br>如果所定义的输入或位为1,则此功能有效。 |                         |             |           |  |
| SrP | 终端显示:   | [+/-Speed limitation] 加 | 减速限幅        |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 11505 = 16#2CF1         | 类型:         | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2055/6                  | 读/写:        | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/F7                 | 单位:         | 1%        |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9A/01/6A                | 出厂设置:       | 10        |  |
|     |   |                         | 调整范围:       | 0 至 50    |  |

| 代码  |  |                      | 说明          |                                       |  |  |
|-----|--|----------------------|-------------|---------------------------------------|--|--|
| AC2 | 终端显示:                                  | [Acceleration 2] 第二加 | 1速时间        |                                       |  |  |
|     | 逻辑地址:                                  | 9012 = 16#2334       | 类型:         | UINT                                  |  |  |
|     | CANopen 索引号:                           | 203C/D               | 读/写:        | R/WS                                  |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                          | 5FBF/24              | 单位:         | 根据 <mark>Inr</mark> 确定 <sup>(1)</sup> |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                          | 8E/01/0D             | 出厂设置:       | 50                                    |  |  |
|     |  |                      | 调整范围:       | 根据 <mark>Inr</mark> 确定 <sup>(1)</sup> |  |  |
|     | 从 0 加速至 [Rated motor freq.] (FrS) 的时间。 |                      |             |                                       |  |  |
| dE2 | 终端显示:                                  | [Deceleration 2] 第二派 | <b>成速时间</b> |                                       |  |  |
|     | 逻辑地址:                                  | 9013 = 16#2335       | 类型:         | UINT                                  |  |  |
|     | CANopen 索引号:                           | 203C/E               | 读/写:        | R/WS                                  |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                          | 5FBF/25              | 单位:         | 根据 Inr 确定 <sup>(1)</sup>              |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                          | 8E/01/0E             | 出厂设置:       | 50                                    |  |  |
|     |  |                      | 调整范围:       | 根据 <mark>Inr</mark> 确定 <sup>(1)</sup> |  |  |
|     | 从 [Rated motor freq.] (FrS) 减速至 0 的时间。 |                      |             |                                       |  |  |

(1) 根据 Inr 确定,见 "Inr", 201 页。 如果 Inr = 0: 单位 = 0.01 s,调整范围 = 1 至 9999 如果 Inr = 1: 单位 = 0.1 s,调整范围 = 1 至 9999 如果 Inr = 2: 单位 = 1 s,调整范围 = 1 至 6000

#### [MEMO REFERENCE] 给定记忆 (SPM-)

| 代码  | 说明  |                |       |           |
|-----|---|----------------|-------|-----------|
| SPM | 终端显示: [Ref. memo ass.] 给定记忆分配   |                |       |           |
|     | 逻辑地址:   | 8491 = 16#212B | 类型:   | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:  | 2036/5C        | 读/写:  | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/AD        | 出厂设置: | 0         |
|     | DeviceNet 路径:   | 8B/01/5C       |       |           |
|     | 0 = [No] (nO): 未定<br>129 = [Li1] (Li1)<br>:<br>142 = [Li14] (Li14): 5<br>如果所定义的输入为 1, 贝 |                |       |           |

#### [FLUXING BY LI] 逻辑输入控制预磁 (FLI-)

| 代码  |  | 说                         | . <b></b> |           |  |
|-----|--|---------------------------|-----------|-----------|--|
| FLU | 终端显示: [Motor fluxing] 电机预磁设置   |                           |           |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 13902 = 16#364E           | 类型:       | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206D/3                    | 读/写:      | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB4/05                   | 出厂设置:     | 2         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A6/01/67                  |           |           |  |
|     | 0 = [Not cont.] (FnC):<br>1 = [Continuous] (FCt)<br>2 = [No] (FnO): 功能无  | : 连续模式                    |           |           |  |
| FLI | 终端显示:  | [Fluxing assignment] 预磁分配 |           |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 13901 = 16#364D           | 类型:       | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206D/2                    | 读/写:      | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/79                   | 出厂设置:     | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A6/01/66                  |           |           |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [Ll1] (Ll1)<br>:<br>142 = [Ll14] (Ll14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)<br>见: "逻辑输入和控制位的定义 | 义条件", 192 页。              |           |           |  |

#### [LIMIT SWITCHES] 限位开关 (LSt-)

| 代码  |   | 说                        | 明     |           |
|-----|---|--------------------------|-------|-----------|
| LAF | 终端显示:   | [Stop FW limit sw.] 正向停车 | 限位    |           |
|     | 逻辑地址:   | 11601 = 16#2D51          | 类型:   | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:  | 2056/2                   | 读/写:  | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/10                  | 出厂设置: | 0         |
|     | DeviceNet 路径:   | 9B/01/02                 |       |           |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [LI1] (LI1)                                 |                          |       |           |
|     | :<br>142 = [LI14] (LI14)<br>仅在 I/O 配置文件中:<br>160 = [CD00] (Cd00)        |                          |       |           |
|     | 175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)                              |                          |       |           |
|     | 239 = <b>[C415]</b> (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的定                             | 义条件", 192 页。             |       |           |
| LAr | 终端显示:   | [Stop RV limit sw.] 反向停车 | 限位    |           |
|     | 逻辑地址:   | 11602 = 16#2D52          | 类型:   | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:  | 2056/3                   | 读/写:  | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/11                  | 出厂设置: | 0         |
|     | DeviceNet 路径:   | 9B/01/03                 |       |           |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [Ll1] (Ll1)<br>:                            |                          |       |           |
|     | 142 = <b>[LI14]</b> (LI14)  |                          |       |           |
|     | 仅在 I/O 配置文件中:<br>160 = [CD00] (Cd00)                                    |                          |       |           |
|     | :<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)                         |                          |       |           |
|     | :<br>239 = <b>[C415]</b> (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的定                        | 义条件", 192 页。             |       |           |
| LAS | 终端显示:   | [Stop type] 停车类型         |       |           |
|     | 逻辑地址:   | 11603 = 16#2D53          | 类型:   | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:  | 2056/4                   | 读/写:  | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/12                  | 出厂设置: | 2         |
|     | DeviceNet 路径:   | 9B/01/04                 |       |           |
|     | 0 = [Ramp stop] (rMP)<br>1 = [Fast stop] (FSt)<br>2 = [Freewheel] (NSt) |                          |       |           |

#### [BRAKE LOGIC CONTROL] 制动逻辑控制 (bLC-)

| 代码  |  | 说                       | 明     |           |  |  |
|-----|--|-------------------------|-------|-----------|--|--|
| bLC | 终端显示:  | [Brake assignment] 制动分配 | 2     |           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 10001 = 16#2711         | 类型:   | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2046/2                  | 读/写:  | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/F1                 | 出厂设置: | 0         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 93/01/02                |       |           |  |  |
|     | 0 = [No] (nO): 功能未定义 2 = [R2] (r2): 继电器 (如果插入了一到两块 I/O 卡,则选项将扩展至 R3 或 R4) 3 = [R3] (r3) 4 = [R4] (r4) 17 = [LO1] (LO1): 逻辑输出 (如果插入了一到两块 I/O 卡,则可选择 LO1 至 LO2 或 LO4) 18 = [LO2] (LO2) 19 = [LO3] (LO3) 20 = [LO4] (LO4) |                         |       |           |  |  |
| bSt | 终端显示:  | [Movement type] 运动类型    |       |           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 10008 = 16#2718         | 类型:   | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2046/9                  | 读/写:  | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/3B                 | 出厂设置: | 1         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 93/01/09                |       |           |  |  |
|     | 0 = [Traveling] (HOr): 水平移动<br>1 = [Hoisting] (UEr): 垂直移动<br>如果 226 页的 [Weight sensor ass.] (PES) 不是 [No] (nO),则 [Movement type] (bSt) 被强制为 1。   |                         |       |           |  |  |
| bCI | 终端显示:  | [Brake contact] 制动接触器   |       |           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 10009 = 16#2719         | 类型:   | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2046/A                  | 读/写:  | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/F2                 | 出厂设置: | 0         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 93/01/0A                |       |           |  |  |
|     | 如果抱闸有一个检测触点(闭<br>0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [Ll1] (Ll1)<br>:<br>142 = [Ll14] (Ll14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)   | 合时释放抱闸 )。               |       |           |  |  |
|     | 239 = [C415] (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的定》  |                         |       |           |  |  |
| bIP | 终端显示:  | [Brake impulse] 刹车脉冲    |       |           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 10007 = 16#2717         | 类型:   | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2046/8                  | 读/写:  | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/E0                 | 出厂设置: | 0         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 93/01/08                |       |           |  |  |
|     | 0 = [No] (nO):在电流 lbr 下,以所需的运行方向给出电机力矩。 1 = [Yes] (YES):在电流 lbr 下,总以正向给出电机力矩。 2 = [2 lBR] (2lbr):力矩为所需方向,对正向为电流 lbr,对反向为 lrd。 如果 [Movement type] (bSt) 为 [Traveling] (HOr),则 [Brake impulse] (bIP) 被强制为 0。             |                         |       |           |  |  |

| 冯 | 说明   |                         |              |                            |  |  |
|---|--|-------------------------|--------------|----------------------------|--|--|
| r | 终端显示:  | [Brake release I FW] 刹  | 车释放电流 ( 正向 ) |                            |  |  |
| Ī | 逻辑地址:  | 10006 = 16#2716         | 类型:          | UINT                       |  |  |
|   | CANopen 索引号:                                 | 2046/7                  | 读/写:         | R/W                        |  |  |
|   | INTERBUS 索引号:                                | 5FB3/DF                 | 单位:          | 0.1 A                      |  |  |
|   | DeviceNet 路径:                                | 93/01/07                | 出厂设置:        | 0                          |  |  |
|   |  |                         | 调整范围:        | 0 至 1.36 ln <sup>(1)</sup> |  |  |
|   | 上升或正向运动的抱闸释加                                 | 放电流阈值                   | ·            |                            |  |  |
| t | 终端显示:  | [Brake release I Rev] 촭 | ]车释放电流(反转)   |                            |  |  |
|   | 逻辑地址:  | 10011 = 16#271B         | 类型:          | UINT                       |  |  |
|   | CANopen 索引号:                                 | 2046/C                  | 读/写:         | R/W                        |  |  |
|   | INTERBUS 索引号:                                | 5FBF/3D                 | 单位:          | 0.1 A                      |  |  |
|   | DeviceNet 路径:                                | 93/01/0C                | 出厂设置:        | 0                          |  |  |
|   |  |                         | 调整范围:        | 0 至 1.36 In <sup>(1)</sup> |  |  |
|   | 下降或反向运动的抱闸释放电流阈值                             |                         |              |                            |  |  |
| t | 终端显示:  | [Brake Release time] 爺  | 月车释放动作时间     |                            |  |  |
|   | 逻辑地址:  | 10004 = 16#2714         | 类型:          | UINT                       |  |  |
|   | CANopen 索引号:                                 | 2046/5                  | 读/写:         | R/W                        |  |  |
|   | INTERBUS 索引号:                                | 5FB3/DD                 | 单位:          | 0.01 s                     |  |  |
|   | DeviceNet 路径:                                | 93/01/05                | 出厂设置:        | 0                          |  |  |
|   |  |                         | 调整范围:        | 0 至 500                    |  |  |
|   | 抱闸释放时间延时                                     |                         |              |                            |  |  |
| r | 终端显示:  | [Brake release freq] 刹  | 车释放频率        |                            |  |  |
|   | 逻辑地址:  | 10012 = 16#271C         | 类型:          | INT                        |  |  |
|   | CANopen 索引号:                                 | 2046/D                  | 读/写:         | R/W                        |  |  |
|   | INTERBUS 索引号:                                | 5FB3/E1                 | 单位:          | 0.1 Hz                     |  |  |
|   | DeviceNet 路径:                                | 93/01/0D                | 出厂设置:        | -1                         |  |  |
|   |  |                         | 调整范围:        | -1 至 100                   |  |  |
|   | 抱闸释放频率阈值 -1 = [Auto] (AUtO): 变频器采用等于电机额定偏移的值 |                         |              |                            |  |  |
| n | 终端显示:  | [Brake engage freq] 刹   | 车闭合频率        |                            |  |  |
|   | 逻辑地址:  | 10003 = 16#2713         | 类型:          | INT                        |  |  |
|   | CANopen 索引号:                                 | 2046/4                  | 读/写:         | R/W                        |  |  |
|   | INTERBUS 索引号:                                | 5FBF/36                 | 单位:          | 0.1 Hz                     |  |  |
|   | DeviceNet 路径:                                | 93/01/04                | 出厂设置:        | -1                         |  |  |
|   |  |                         | 调整范围:        | -1 至 100                   |  |  |
| - | 抱闸接合频率限值。<br>- 1 = [Auto] (AUtO);            | 变频器采用等于电机额定偏移           |              |                            |  |  |

<sup>(1)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

| 代码   |   |                        | 说明       |                           |  |
|------|---|------------------------|----------|---------------------------|--|
| tbE  | 终端显示: [Brake engage delay] 刹车抱紧时间       |                        |          |                           |  |
|      | 逻辑地址:                                   | 10010 = 16#271A        | 类型:      | UINT                      |  |
|      | CANopen 索引号:                            | 2046/B                 | 读/写:     | R/W                       |  |
|      | INTERBUS 索引号:                           | 5FBF/3C                | 单位:      | 0.01 s                    |  |
|      | DeviceNet 路径:                           | 93/01/0B               | 出厂设置:    | 0                         |  |
|      |   |                        | 调整范围:    | 0 至 500                   |  |
|      | 抱闸接合请求前的延时                              |                        | •        |                           |  |
| bEt  | 终端显示:                                   | [Brake engage time] 刹  | 车闭合动作时间  |                           |  |
|      | 逻辑地址:                                   | 10005 = 16#2715        | 类型:      | UINT                      |  |
|      | CANopen 索引号:                            | 2046/6                 | 读/写:     | R/W                       |  |
|      | INTERBUS 索引号:                           | 5FB3/DE                | 单位:      | 0.01 s                    |  |
|      | DeviceNet 路径:                           | 93/01/06               | 出厂设置:    | 0                         |  |
|      |   |                        | 调整范围:    | 0 至 500                   |  |
|      | 抱闸接合时间                                  |                        | ·        |                           |  |
| SdC1 | 终端显示: [Auto DC inj. level 1] 自动直流注人电流 1 |                        |          |                           |  |
|      | 逻辑地址:                                   | 10403 = 16#28A3        | 类型:      | UINT                      |  |
|      | CANopen 索引号:                            | 204A/4                 | 读/写:     | R/W                       |  |
|      | INTERBUS 索引号:                           | 5FBF/45                | 单位:      | 0.1 A                     |  |
|      | DeviceNet 路径:                           | 95/01/04               | 出厂设置:    | 0.7 In <sup>(1)</sup>     |  |
|      |   |                        | 调整范围:    | 0 至 1.2 In <sup>(1)</sup> |  |
|      | 静止直流注入电流电平。                             |                        |          |                           |  |
| bEd  | 终端显示:                                   | [Engage at reversal] 反 | 转时制动     |                           |  |
|      | 逻辑地址:                                   | 10020 = 16#2724        | 类型:      | WORD (列表)                 |  |
|      | CANopen 索引号:                            | 2046/15                | 读/写:     | R/W                       |  |
|      | INTERBUS 索引号:                           | 5FBF/41                | 出厂设置:    | 0                         |  |
|      | DeviceNet 路径:                           | 93/01/15               |          |                           |  |
|      | 0 = [No] (nO): 抱帕<br>1 = [Yes] (YES): 扌 |                        |          |                           |  |
| JdC  | 终端显示:                                   | [Jump at reversal] 变转  | 向频率跳变值   |                           |  |
|      | 逻辑地址:                                   | 10013 = 16#271D        | 类型:      | INT                       |  |
|      | CANopen 索引号:                            | 2046/E                 | 读/写:     | R/W                       |  |
|      | INTERBUS 索引号:                           | 5FBF/3F                | 单位:      | 0.1 Hz                    |  |
|      | DeviceNet 路径:                           | 93/01/0E               | 出厂设置:    | -1                        |  |
|      |   |                        | 调整范围:    | -1 至 100                  |  |
|      | -1 = [Auto] (AUtO):                     | 变频器采用等于电机额定滑差          | <br>E的值。 |                           |  |

<sup>(1)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

| 代码                  |  |                                 | 说明           |         |  |
|---------------------|--|---------------------------------|--------------|---------|--|
| ttr                 | 终端显示: [Time to restart] 再起动等待时间  |                                 |              |         |  |
|                     | 逻辑地址:  | 10022 = 16#2726                 | 类型:          | UINT    |  |
|                     | CANopen 索引号:   | 2046/17                         | 读/写:         | R/W     |  |
|                     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/42                         | 单位:          | 0.01 s  |  |
|                     | DeviceNet 路径:  | 93/01/17                        | 出厂设置:        | 0       |  |
|                     |  |                                 | 调整范围:        | 0 至 500 |  |
|                     | 从抱闸接合时序结束到抱闸   | 释放时序开始之间的时间                     |              |         |  |
| brH0 <sup>(1)</sup> | 终端显示:  | [BRH b0]                        |              |         |  |
|                     | 逻辑地址:  | 10050 = 16# 2742 (位 0)          | 类型:          | (1)     |  |
|                     | CANopen 索引号:   | 2046/33 (位 0)                   | 读/写:         | R/WS    |  |
|                     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/F3 (位 0)                   | 出厂设置:        | 0       |  |
|                     | DeviceNet 路径:  | 93/01/33 (位0)                   |              |         |  |
|                     | 0 = [0] (0):接合/释<br>1 = [1] (1):抱闸被立   |                                 |              |         |  |
| brH1 <sup>(1)</sup> | 终端显示:  | [BRH b1]                        |              |         |  |
|                     | 逻辑地址:  | 10050 = 16# 2742 (位1)           | 类型:          | (1)     |  |
|                     | CANopen 索引号:   | 2046/33 (位1)                    | 读/写:         | R/WS    |  |
|                     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/F3 ( 位 1)                  | 出厂设置:        | 0       |  |
|                     | DeviceNet 路径:  | 93/01/33 (位1)                   |              |         |  |
|                     | 0 = [0] (0): 在稳态故<br>1 = [1] (1): 在稳态故   | (障中制动触点有效 ( 在运行中如<br>(障中制动触点无效。 | 果触点开路则为故障 )。 |         |  |
| brH2 <sup>(1)</sup> | 终端显示:  | [BRH b2]                        |              |         |  |
|                     | 逻辑地址:  | 10050 = 16# 2742 ( 位 2)         | 类型:          | (1)     |  |
|                     | CANopen 索引号:   | 2046/33 (位2)                    | 读/写:         | R/WS    |  |
|                     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/F3 (位2)                    | 出厂设置:        | 0       |  |
|                     | DeviceNet 路径:  | 93/01/33 (位2)                   |              |         |  |
|                     | 0 = [0] (0): 制动触点不被计入。<br>1 = [1] (1): 制动触点被计入。  |                                 |              |         |  |
| brH3 <sup>(1)</sup> | 终端显示:  | [BRH b3]                        |              |         |  |
|                     | 逻辑地址:  | 10050 = 16# 2742 (位3)           | 类型:          | (1)     |  |
|                     | CANopen 索引号:   | 2046/33 (位3)                    | 读/写:         | R/WS    |  |
|                     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/F3 (位3)                    | 出厂设置:        | 0       |  |
|                     | DeviceNet 路径:  | 93/01/33 (位3)                   |              |         |  |
|                     | 0 = [0] (0): 在抱闸接合时序中,制动触点在 [Brake engage time] (bEt) 结束前必须打开,否则变频器将以 brF 制动触点故障锁定。 1 = [1] (1): 在抱闸接合时序中,制动触点在 [Brake engage time] (bEt) 结束前必须打开,否则将触发一个 bCA 制动触点报警,并保持零速度。 |                                 |              |         |  |

<sup>(1)</sup> 参数 [BRH\_b0] (brH0) 至 [BRH\_b4] (brH4) 是 [BRH] (brH) 字的头 5 个位。在此字上它们必须一起被读取或写入。

| 代码                  |  | ij                                 | 边明    |                   |  |
|---------------------|--|------------------------------------|-------|-------------------|--|
| brH4 <sup>(1)</sup> | 终端显示:  | [BRH b4]                           |       |                   |  |
|                     | 逻辑地址:  | 10050 = 16# 2742 ( 位 4)            | 类型:   | (1)               |  |
|                     | CANopen 索引号:                                 | 2046/33 (位4)                       | 读/写:  | R/WS              |  |
|                     | INTERBUS 索引号:                                | 5FBC/F3 (位4)                       | 出厂设置: | 0                 |  |
|                     | DeviceNet 路径:                                | 93/01/33 ( 位 4)                    |       |                   |  |
|                     |  | 出任何命令时的运动,不采取措施<br>出任何命令时的运动,变频器将切 |       | 放命令,并触发一个 bSA 报警。 |  |
| brr                 | 终端显示:  | [Current ramp time] 电流斜块           | 皮时间   |                   |  |
|                     | 逻辑地址:  | 10015 = 16#271F                    | 类型:   | UINT              |  |
|                     | CANopen 索引号:                                 | 2046/10                            | 读/写:  | R/W               |  |
|                     | INTERBUS 索引号:                                | 5FBF/40                            | 单位:   | 0.01 s            |  |
|                     | DeviceNet 路径:                                | 93/01/10                           | 出厂设置: | 0                 |  |
|                     |  |                                    | 调整范围: | 0 至 500           |  |
|                     | 电流变化等于 [Brake release   FW] (lbr) 的转矩电流斜坡时间。 |                                    |       |                   |  |

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> 参数 [BRH\_b0] (brH0) 至 [BRH\_b4] (brH4) 是 [BRH] (brH) 字的头 5 个位。在此字上它们必须一起被读取或写入。

#### [EXTERNAL WEIGHT MEAS.] 负载测量 (ELM-)

| 代码  | 说明  |  |                |                                    |  |  |
|-----|---|--|----------------|------------------------------------|--|--|
| PES | 终端显示:   | [Weight sensor ass.] 科   | <b>亦重传感器分配</b> |                                    |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 10070 = 16#2756  | 类型:            | WORD (列表)                          |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2046/47  | 读/写:           | R/WS                               |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/F4  | 出厂设置:          | 0                                  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 93/01/47   |                |                                    |  |  |
|     | 1 = [Al1] (Al1): 模<br>2 = [Al2] (Al2): 模<br>3 = [Al3] (Al3): 模<br>4 = [Al4] (Al4): 模<br>181 = [RP] (PI): 频率 | 0 = [No] (nO): 功能无效 1 = [Al1] (Al1): 模拟输入 2 = [Al2] (Al2): 模拟输入 3 = [Al3] (Al3): 模拟输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下 4 = [Al4] (Al4): 模拟输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下 181 = [RP] (PI): 频率输入,在已插入 VW3A3202 扩展卡的情况下 182 = [Encoder] (PG): 编码器输入,在已插入编码器卡的情况下 |                |                                    |  |  |
| LP1 | 终端显示:   | [Point 1 X] 点 1 X  |                |                                    |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 10071 = 16#2757  | 类型:            | UINT                               |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2046/48  | 读/写:           | R/WS                               |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/F5  | 单位:            | 0.01%                              |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 93/01/48   | 出厂设置:          | 0                                  |  |  |
|     |   |  | 调整范围:          | 0 至 <mark>LP2</mark> - 1           |  |  |
|     | 0 至所定义输入端上信号的 99.99%。   |  |                |                                    |  |  |
| CP1 | 终端显示:   | [Point 1Y] 点 1 Y   |                |                                    |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 10072 = 16#2758  | 类型:            | INT                                |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2046/49  | 读/写:           | R/WS                               |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/F6  | 单位:            | 0.1 A                              |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 93/01/49   | 出厂设置:          | - In <sup>(1)</sup>                |  |  |
|     |   |  | 调整范围:          | - 1.36 ln 至 1.36 ln <sup>(1)</sup> |  |  |
|     | 对应于负载 [Point 1 X] (LP1) 的电流   |  |                |                                    |  |  |
| LP2 | 终端显示:   | [Point 2 X] 点 2 X  |                |                                    |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 10073 = 16#2759  | 类型:            | UINT                               |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2046/4A  | 读/写:           | R/WS                               |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/F7  | 单位:            | 0.01%                              |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 93/01/4A   | 出厂设置:          | 5000                               |  |  |
|     |   |  | 调整范围:          | LP1 + 1 至 10,000                   |  |  |

<sup>(1)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

| 代码   |   | 说明               |       |                                    |  |  |
|------|---|------------------|-------|------------------------------------|--|--|
| CP2  | 终端显示:                                   | [Point 2Y] 点 2 Y |       |                                    |  |  |
|      | 逻辑地址:                                   | 10074 = 16#275A  | 类型:   | INT                                |  |  |
|      | CANopen 索引号:                            | 2046/4B          | 读/写:  | R/WS                               |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                           | 5FBC/F8          | 单位:   | 0.1 A                              |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                           | 93/01/4B         | 出厂设置: | 0                                  |  |  |
|      |   |                  | 调整范围: | - 1.36 In 至 1.36 In <sup>(1)</sup> |  |  |
|      | 对应于负载 [Point 2 X] (LP2) 的电流 [Point 2 X] |                  |       |                                    |  |  |
| IbrA | 终端显示: [lbr 4-20 mA loss] mA 信号缺失时的 ibr  |                  |       |                                    |  |  |
|      | 逻辑地址:                                   | 10075 = 16#275B  | 类型:   | UINT                               |  |  |
|      | CANopen 索引号:                            | 2046/4C          | 读/写:  | R/W                                |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                           | 5FBC/F9          | 单位:   | 0.1 A                              |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                           | 93/01/4C         | 出厂设置: | 0                                  |  |  |
|      |   |                  | 调整范围: | 0 至 1.36 In <sup>(1)</sup>         |  |  |
|      | 重力传感器信息缺失情况下的抱闸释放电流。                    |                  |       |                                    |  |  |

<sup>(1)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

#### [HIGH SPEED HOISTING] 高速提升 (HSH-)

| 代码  | 说明                  |   |              |           |  |
|-----|---------------------|---|--------------|-----------|--|
| HSO | 终端显示:               | [High speed hoisting]   | 高速提升         |           |  |
|     | 逻辑地址:               | 12301 = 16#300D   | 类型:          | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:        | 205D/2  | 读/写:         | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:       | 5FBD/29   | 出厂设置:        | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:       | 9E/01/66  |              |           |  |
|     |                     | 比无效<br>SO): "Speed reference"(速<br>: "Current limitation"(电流l |              |           |  |
| COF | 终端显示:               | [Motor speed coeff.] 电  | 机速度系数 (上升)   |           |  |
|     | 逻辑地址:               | 12303 = 16#300F   | 类型:          | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:        | 205D/4  | 读/写:         | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:       | 5FBF/88   | 单位:          | 1%        |  |
|     | DeviceNet 路径:       | 9E/01/68  | 出厂设置:        | 100       |  |
|     |                     |   | 调整范围:        | 0 至 100   |  |
|     | 由变频器对上升方向计算的速度降低因数。 |   |              |           |  |
| COr | 终端显示:               | [Gen. speed coeff] 电机   | 速度系数 (下降)    |           |  |
|     | 逻辑地址:               | 12304 = 16#3010   | 类型:          | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:        | 205D/5  | 读/写:         | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:       | 5FBF/89   | 单位:          | 1%        |  |
|     | DeviceNet 路径:       | 9E/01/69  | 出厂设置:        | 50        |  |
|     |                     |   | 调整范围:        | 0 至 100   |  |
|     | 由变频器对下降方向计算         | 的速度降低因数。  |              |           |  |
| tOS | 终端显示:               | [Load measuring tm.]  | 负载测算时间       |           |  |
|     | 逻辑地址:               | 12307 = 16#3013   | 类型:          | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:        | 205D/8  | 读/写:         | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:       | 5FBF/8C   | 单位:          | 0.01 s    |  |
|     | DeviceNet 路径:       | 9E/01/6C  | 出厂设置:        | 50        |  |
|     |                     |   | 调整范围:        | 10 至 6500 |  |
|     | 测量用速度步的持续时间。        |   |              |           |  |
| OSP | 终端显示:               | [Measurement spd] 负   | <b>裁测算速度</b> |           |  |
|     | 逻辑地址:               | 12305 = 16#3011   | 类型:          | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:        | 205D/6  | 读/写:         | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:       | 5FBF/8A   | 单位:          | 0.1 Hz    |  |
|     | DeviceNet 路径:       | 9E/01/6A  | 出厂设置:        | 400       |  |
|     |                     |   | 调整范围:        | 0至 FrS    |  |

| 代码  |               |                         | 说明             |                                  |
|-----|---------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| CLO | 终端显示:         | [High speed I Limit] 高  | 速电流限幅          |                                  |
|     | 逻辑地址:         | 12302 = 16#300E         | 类型:            | UINT                             |
|     | CANopen 索引号:  | 205D/3                  | 读/写:           | R/W                              |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBF/87                 | 单位:            | 0.1 A                            |
|     | DeviceNet 路径: | 9E/01/67                | 出厂设置:          | In <sup>(1)</sup>                |
|     |               |                         | 调整范围:          | 根据 SFr 确定 (2)                    |
|     | 高速时的电流限值。     |                         | ·              |                                  |
| SCL | 终端显示:         | [I Limit. frequency] 电流 | <b>荒限幅阀值频率</b> |                                  |
|     | 逻辑地址:         | 12306 = 16#3012         | 类型:            | UINT                             |
|     | CANopen 索引号:  | 205D/7                  | 读/写:           | R/W                              |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBF/8B                 | 单位:            | 0.1 Hz                           |
|     | DeviceNet 路径: | 9E/01/6B                | 出厂设置:          | 400                              |
|     |               |                         | 调整范围:          | 0 至 5000 或 10,000,根据变<br>频器额定值确定 |
|     | 频率阈值,高于此值时高   | 速限幅电流有效。                |                |                                  |

 $<sup>^{(1)}</sup>$   $\ln$  对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

<sup>(2)</sup> 根据 SFr 确定,见 "SFr", <u>162</u> 页。 如果 SFr ≥ 20: 调整范围 = 0 至 1.65 ln <sup>(1)</sup> 如果 SFr < 20: 调整范围 = 0 至 1.36 ln <sup>(1)</sup>

#### [PID REGULATOR]PID 调节器 (PId-)

|      |  |   | 说明   |  |
|------|--|---|--|--|
| PIF  | 终端显示:  | [PID feedback ass.] PID   | ) 反馈分配   |  |
|      | 逻辑地址:  | 11901 = 16#2E7D   | 类型:  | WORD (列表)                                      |
|      | CANopen 索引号:   | 2059/2  | 读/写:   | R/WS   |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/19   | 出厂设置:  | 根据 CFG 确定 (1)                                  |
|      | DeviceNet 路径:  | 9C/01/66  |  |  |
|      | 4 = [Al4] (Al4): 模<br>181 = [RP] (PI): 频率<br>182 = [Encoder] (PG   | 拟输入   | 扩展卡的情况下<br><sup>*</sup> 展卡的情况下<br>器卡的情况下                                       |  |
| AIC1 | 终端显示:  | [Al net. channel] 虚拟 A  | l 通道   |  |
|      | 逻辑地址:  | 5282 = 16#14A2  | 类型:  | WORD (列表)                                      |
|      | CANopen 索引号:   | 2016/53   | 读/写:   | R/WS   |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/70   | 出厂设置:  | 0  |
|      | DeviceNet 路径:  | 7B/01/53  |  |  |
|      |  |   |  |  |
|      | 168 = [Com. card] (n   |   | 制器)卡(如果已安装)  |  |
| PIF1 | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nl  | o):集成式 Modbus<br>An):集成式 CANopen<br>Et):通信卡 (如果已安装)   |  |  |
| PIF1 | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nd<br>169 = [Prog. card] (A   | o): 集成式 Modbus<br>An): 集成式 CANopen<br>Et): 通信卡 (如果已安装)<br>PP): Controller Inside( 内置控   |  | UINT   |
| PIF1 | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nd<br>169 = [Prog. card] (A<br>终端显示:  | o): 集成式 Modbus<br>An): 集成式 CANopen<br>Et): 通信卡(如果已安装)<br>PP): Controller Inside( 内置控<br>[Min PID feedback] PID  | 反馈最小值  | UINT<br>R/W                                    |
| PIF1 | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nd<br>169 = [Prog. card] (A<br>终端显示:<br>逻辑地址:   | o): 集成式 Modbus<br>An): 集成式 CANopen<br>Et): 通信卡(如果已安装)<br>PP): Controller Inside( 内置控<br>[Min PID feedback] PID<br>11904 = 16#2E80   | 反馈最小值<br>类型:   |  |
| PIF1 | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nd<br>169 = [Prog. card] (A<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:   | o): 集成式 Modbus<br>An): 集成式 CANopen<br>Et): 通信卡(如果已安装)<br>PP): Controller Inside( 内置控<br>[Min PID feedback] PID<br>11904 = 16#2E80<br>2059/5   | 反馈最小值<br>类型:<br>读/写:   | R/W  |
| PIF1 | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nd<br>169 = [Prog. card] (A<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:  | o): 集成式 Modbus An): 集成式 CANopen Et): 通信卡(如果已安装) PP): Controller Inside( 内置控 [Min PID feedback] PID  11904 = 16#2E80  2059/5  5FBF/6A  | 反馈最小值<br>类型:<br>读/写:<br>单位:  | R/W<br>1                                       |
| PIF1 | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nd<br>169 = [Prog. card] (A<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:  | o): 集成式 Modbus An): 集成式 CANopen Et): 通信卡(如果已安装) PP): Controller Inside( 内置控 [Min PID feedback] PID  11904 = 16#2E80  2059/5  5FBF/6A  | 反馈最小值<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:   | R/W<br>1<br>100                                |
| PIF1 | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nd<br>169 = [Prog. card] (A<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:   | o): 集成式 Modbus An): 集成式 CANopen Et): 通信卡(如果已安装) PP): Controller Inside( 内置控 [Min PID feedback] PID  11904 = 16#2E80  2059/5  5FBF/6A  | 反馈最小值<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:                                  | R/W<br>1<br>100                                |
|      | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nd<br>169 = [Prog. card] (A<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:   | D): 集成式 Modbus An): 集成式 CANopen Et): 通信卡(如果已安装) PP): Controller Inside( 内置控 [Min PID feedback] PID  11904 = 16#2E80  2059/5  5FBF/6A  9C/01/69  | 反馈最小值<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:                                  | R/W<br>1<br>100                                |
|      | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nl<br>169 = [Prog. card] (A<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:<br>最小反馈的值<br>终端显示:  | D): 集成式 Modbus An): 集成式 CANopen Et): 通信卡(如果已安装) PP): Controller Inside( 内置控 [Min PID feedback] PID  11904 = 16#2E80  2059/5  5FBF/6A  9C/01/69  [Max PID feedback] PID                          | 反馈最小值<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:                                  | R/W<br>1<br>100<br>0 至 PIF2                    |
|      | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nl<br>169 = [Prog. card] (A<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:<br>最小反馈的值<br>终端显示:<br>逻辑地址:   | D): 集成式 Modbus An): 集成式 CANopen Et): 通信卡(如果已安装) PP): Controller Inside( 内置控 [Min PID feedback] PID  11904 = 16#2E80  2059/5  5FBF/6A  9C/01/69  [Max PID feedback] PID  11905 = 16#2E81         | 反馈最小值<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:                                  | R/W<br>1<br>100<br>0至 PIF2<br>UINT             |
|      | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nd<br>169 = [Prog. card] (A<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:<br>最小反馈的值<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:                                   | D): 集成式 Modbus An): 集成式 CANopen Et): 通信卡(如果已安装) PP): Controller Inside( 内置控 [Min PID feedback] PID  11904 = 16#2E80  2059/5  5FBF/6A  9C/01/69  [Max PID feedback] PID  11905 = 16#2E81  2059/6 | 反馈最小值<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:<br>)反馈最大值<br>类型:<br>读/写:         | R/W<br>1<br>100<br>0至 PIF2<br>UINT<br>R/W      |
|      | 164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>168 = [Com. card] (nd<br>169 = [Prog. card] (A<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:<br>最小反馈的值<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>INTERBUS 索引号: | D): 集成式 Modbus An): 集成式 CANopen Et):  | 反馈最小值<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:<br>) 反馈最大值<br>类型:<br>读/写:<br>单位: | R/W<br>1<br>100<br>0至 PIF2<br>UINT<br>R/W<br>1 |

<sup>(1)</sup> 根据 CFG 确定,见 "CFG", 144页。 如果 CFG = 4:出厂设置 = 2 否则,出厂设置 = 0

| 代码   |               |   | 说明          |             |
|------|---------------|---|-------------|-------------|
| PIP1 | 终端显示:         | [Min PID reference] PID                     | ) 给定最小值     |             |
|      | 逻辑地址:         | 11906 = 16#2E82                             | 类型:         | UINT        |
|      | CANopen 索引号:  | 2059/7                                      | 读/写:        | R/W         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBF/6C                                     | 单位:         | 1           |
|      | DeviceNet 路径: | 9C/01/6B                                    | 出厂设置:       | 150         |
|      |               |   | 调整范围:       | PIF1 至 PIP2 |
|      | 最小过程值         |   | •           |             |
| PIP2 | 终端显示:         | [Max PID reference] PI                      | D 给定最大值     |             |
|      | 逻辑地址:         | 11907 = 16#2E83                             | 类型:         | UINT        |
|      | CANopen 索引号:  | 2059/8                                      | 读/写:        | R/W         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBF/6D                                     | 单位:         | 1           |
|      | DeviceNet 路径: | 9C/01/6C                                    | 出厂设置:       | 900         |
|      |               |   | 调整范围:       | PIP1 至 PIF2 |
|      | 最大过程值         |   | ·           |             |
| PII  | 终端显示:         | [Act. internal PID ref.]                    | 选择内部 PID 给定 |             |
|      | 逻辑地址:         | 11908 = 16#2E84                             | 类型:         | WORD (列表)   |
|      | CANopen 索引号:  | 2059/9                                      | 读/写:        | R/W         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBD/1A                                     | 出厂设置:       | 0           |
|      | DeviceNet 路径: | 9C/01/6D                                    |             |             |
|      |               | )调节器给定通过 Fr1 或 Fr1b i<br>PID 调节器给定为通过参数 rPI |             |             |
| RPI  | 终端显示:         | [Internal PID ref.] 内部                      | PID 给定      |             |
|      | 逻辑地址:         | 11920 = 16#2E90                             | 类型:         | UINT        |
|      | CANopen 索引号:  | 2059/15                                     | 读/写:        | R/W         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FBF/6E                                     | 单位:         | 1           |
|      | DeviceNet 路径: | 9C/01/79                                    | 出厂设置:       | 150         |
|      |               |   | 调整范围:       | PIP1 至 PIP2 |
|      | 内部 PID 调节器给定  |   | ·           |             |
| RPG  | 终端显示:         | [PID prop. gain] PID 比                      | 例增益         |             |
|      | 逻辑地址:         | 11941 = 16#2EA5                             | 类型:         | UINT        |
|      | CANopen 索引号:  | 2059/2A                                     | 读/写:        | R/W         |
|      | INTERBUS 索引号: | 5FB3/FA                                     | 单位:         | 0.01        |
|      | DeviceNet 路径: | 9C/01/8E                                    | 出厂设置:       | 100         |
|      |               |   | 调整范围:       | 1至10,000    |
|      | 比例增益          |   | •           |             |

| 代码  |  |                          | 说明       |  |
|-----|--|--------------------------|----------|--|
| rIG | 终端显示:                                      | [PID integral gain] PID  | 积分增益     |  |
|     | 逻辑地址:                                      | 11942 = 16#2EA6          | 类型:      | UINT                                       |
|     | CANopen 索引号:                               | 2059/2B                  | 读/写:     | R/W  |
|     | INTERBUS 索引号:                              | 5FB3/FB                  | 单位:      | 0.01                                       |
|     | DeviceNet 路径:                              | 9C/01/8F                 | 出厂设置:    | 100  |
|     |  |                          | 调整范围:    | 1 至 10,000                                 |
|     | 积分增益                                       |                          |          |  |
| rdG | 终端显示:                                      | [PID derivative gain] PI | D 微分增益   |  |
|     | 逻辑地址:                                      | 11943 = 16#2EA7          | 类型:      | UINT                                       |
|     | CANopen 索引号:                               | 2059/2C                  | 读/写:     | R/W  |
|     | INTERBUS 索引号:                              | 5FB3/FC                  | 单位:      | 0.01                                       |
|     | DeviceNet 路径:                              | 9C/01/90                 | 出厂设置:    | 0  |
|     |  |                          | 调整范围:    | 0 至 10,000                                 |
|     | 微分增益                                       |                          |          |  |
| PrP | 终端显示:                                      | [PID ramp] PID 斜坡        |          |  |
|     | 逻辑地址:                                      | 11984 = 16#2ED0          | 类型:      | UINT                                       |
|     | CANopen 索引号:                               | 2059/55                  | 读/写:     | R/W  |
|     | INTERBUS 索引号:                              | 5FBF/7B                  | 单位:      | 0.1 s                                      |
|     | DeviceNet 路径:                              | 9C/01/B9                 | 出厂设置:    | 0  |
|     |  |                          | 调整范围:    | 0 至 999                                    |
|     | PID 加速 / 减速斜坡                              |                          |          |  |
| PIC | 终端显示:                                      | [PID correct. reverse] F | PID 误差求反 |  |
|     | 逻辑地址:                                      | 11940 = 16#2EA4          | 类型:      | WORD (列表)                                  |
|     | CANopen 索引号:                               | 2059/29                  | 读/写:     | R/WS                                       |
|     | INTERBUS 索引号:                              | 5FB3/F9                  | 出厂设置:    | 0  |
|     | DeviceNet 路径:                              | 9C/01/8D                 |          |  |
|     | 校正方向翻转<br>0 = [No] (nO)<br>1 = [Yes] (YES) |                          |          |  |
| POL | 终端显示:                                      | [Min PID output] PID 最   | 小输出值     |  |
|     | 逻辑地址:                                      | 11952 = 16#2EB0          | 类型:      | INT  |
|     | CANopen 索引号:                               | 2059/35                  | 读/写:     | R/W  |
|     | INTERBUS 索引号:                              | 5FBF/76                  | 单位:      | 0.1 Hz                                     |
|     | DeviceNet 路径:                              | 9C/01/99                 | 出厂设置:    | 0  |
|     |  |                          | 调整范围:    | -5000 至 5000 或 -10,000 至<br>10,000,根据额定值确定 |
|     | 调节器输出的最小值,单位                               | T Hz                     |          |  |

| 代码  |               |                        | 说明           |                                     |
|-----|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| РОН | 终端显示:         | [Max PID output] PID 貞 | <b>是大输出值</b> |                                     |
|     | 逻辑地址:         | 11953 = 16#2EB1        | 类型:          | INT                                 |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/36                | 读/写:         | R/W                                 |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBF/77                | 单位:          | 0.1 Hz                              |
|     | DeviceNet 路径: | 9C/01/9A               | 出厂设置:        | 600                                 |
|     |               |                        | 调整范围:        | 调整范围: 0 至 5000 或 0 至 10,000,根据额定值确定 |
|     | 调节器输出的最大值,单   | 位 Hz                   |              |                                     |
| PAL | 终端显示:         | [Min fbk alarm] 反馈超    | 下限报警         |                                     |
|     | 逻辑地址:         | 11961 = 16#2EB9        | 类型:          | UINT                                |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/3E                | 读/写:         | R/W                                 |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/FE                | 单位:          | 1                                   |
|     | DeviceNet 路径: | 9C/01/A2               | 出厂设置:        | 100                                 |
|     |               |                        | 调整范围:        | PIF1 至 PIF2                         |
|     | 调节器反馈的最小监测阈   | 值                      |              |                                     |
| PAH | 终端显示:         | [Max fbk alarm] 反馈超    | 上限报警         |                                     |
|     | 逻辑地址:         | 11962 = 16#2EBA        | 类型:          | UINT                                |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/3F                | 读/写:         | R/W                                 |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/FF                | 单位:          | 1                                   |
|     | DeviceNet 路径: | 9C/01/A3               | 出厂设置:        | 1000                                |
|     |               |                        | 调整范围:        | PIF1 至 PIF2                         |
|     | 调节器反馈的最大监测阈   | 值                      |              |                                     |
| PEr | 终端显示:         | [PID error Alarm] PID  | 吴差报警         |                                     |
|     | 逻辑地址:         | 11963 = 16#2EBB        | 类型:          | UINT                                |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/40                | 读/写:         | R/W                                 |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB4/01                | 单位:          | 1                                   |
|     | DeviceNet 路径: | 9C/01/A4               | 出厂设置:        | 100                                 |
|     |               |                        | 调整范围:        | 0 至 65,535                          |
|     | 调节器误差监测阈值     |                        | •            |                                     |

| 代码  |  |  | 说明                                 |                     |
|-----|--|--|------------------------------------|---------------------|
| PIS | 终端显示:  | [PID integral reset] PID                                       | 积分重设                               |                     |
|     | 逻辑地址:  | 11944 = 16#2EA8  | 类型:                                | WORD (列表)           |
|     | CANopen 索引号:   | 2059/2D  | 读/写:                               | R/WS                |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/1E  | 出厂设置:                              | 根据 CFG 和 tCC 确定 (1) |
|     | DeviceNet 路径:  | 9C/01/91   |                                    |                     |
|     | 0 = [No] (nO): 未知<br>129 = [LI1] (LI1)   | 定义   |                                    |                     |
|     | :<br>142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)  |  |                                    |                     |
|     | :<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)  |  |                                    |                     |
|     |  | 内定义条件", 192 页。<br>输入或位为 0,则此功能无效 (<br>输入或位为 1,则此功能有效 (         |                                    |                     |
| FPI | 终端显示:  | [Speed ref. assign.] 速   | 度给定分配                              |                     |
|     | 逻辑地址:  | 11950 = 16#2EAE  | 类型:                                | WORD (列表)           |
|     | CANopen 索引号:   | 2059/33  | 读/写:                               | R/WS                |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/1F  | 出厂设置:                              | 0                   |
|     | DeviceNet 路径:  | 9C/01/97   |                                    |                     |
|     | 4 = [AI4] (AI4): 模<br>163 = [HMI] (LCC): 目<br>164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (C/<br>169 = [Com. card] (n<br>170 = [Prog. card] (A<br>181 = [RP] (PI): 频率 | 拟输入<br>拟输入<br>拟输入,在已插入 VW3A3202<br>拟输入,在已插入 VW3A3202<br>图形显示终端 | 扩展卡的情况下<br>写制器)卡(如果已安装)<br>产展卡的情况下 |                     |
| PSr | 终端显示:  | [Speed input %] 预测速  | 度给定系数                              |                     |
|     | 逻辑地址:  | 11951 = 16#2EAF  | 类型:                                | UINT                |
|     | CANopen 索引号:   | 2059/34  | 读/写:                               | R/W                 |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/FD  | 单位:                                | 1%                  |
|     | DeviceNet 路径:  | 9C/01/98   | 出厂设置:                              | 100                 |
|     |  |  | 调整范围:                              | 1 至 100             |

```
(1) 根据 CFG 和 tCC 确定, 见 144 页的 "CFG"和 166 页的 "tCC"。如果 CFG = 4 且 tCC = 0: 出厂设置 = [LI3] (LI3) 如果 CFG = 4 且 tCC = 1: 出厂设置 = [LI4] (LI4) 否则,出厂设置 = 0。
```

| 代码  |   |  | 说明                |                   |
|-----|---|--|-------------------|-------------------|
| PAU | 终端显示:   | [Auto/Manual assign.] [                  | 自动 / 手动选择         |                   |
|     | 逻辑地址:   | 11970 = 16#2EC2                          | 类型:               | WORD (列表)         |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/47                                  | 读/写:              | R/WS              |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/22                                  | 出厂设置:             | 0                 |
|     | DeviceNet 路径:   | 9C/01/AB                                 |                   |                   |
|     |   | 勺定义条件", 192 页。<br>输入或位为 0,则 PID 有效。      |                   |                   |
| PIM |   | 输入或位为 1,则手动操作有效                          |                   |                   |
| PIW | 终端显示:   | [Manual reference] 手动<br>11954 = 16#2EB2 |                   | MODD / が(主 )      |
|     | 逻辑地址:   |  | 类型:               | WORD (列表)<br>R/WS |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/37                                  | 读/写:              |                   |
|     | INTERBUS 索引号: DeviceNet 路径:                           | 5FBD/20<br>9C/01/9B                      | 出厂设置:             | 0                 |
|     | 4 = <b>[AI4]</b> (AI4);模<br>181 = <b>[RP]</b> (PI):频率 | 拟输入                                      | 扩展卡的情况下<br>展卡的情况下 |                   |
| tLS | 终端显示:   | [Low speed time out] 似                   |                   |                   |
|     | 逻辑地址:   | 11701 = 16#2DB5                          | 类型:               | UINT              |
|     | CANopen 索引号:  | 2057/2                                   | 读/写:              | R/W               |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/F8                                  | 单位:               | 0.1 s             |
|     | DeviceNet 路径:   | 9B/01/66                                 | 出厂设置:             | 0                 |
|     |   |  | 调整范围:             | 0 至 9999          |
|     | [Low speed] (LSP) 下的                                  |  |                   |                   |
| rSL | 终端显示:   | [PID wake up thresh.] P                  | ID 唤醒误差阀值         |                   |
|     | 逻辑地址:   | 11960 = 16#2DB5                          | 类型:               | UINT              |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/3D                                  | 读/写:              | R/WS              |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/21                                  | 单位:               | 0.1               |
|     | DeviceNet 路径:   | 9C/01/A1                                 | 出厂设置:             | 0                 |
|     |   |  | 调整范围:             | 0 至 1000          |
|     | 重启动误差阈值   |  |                   |                   |

#### [PID PRESET REFERENCES] 预设的 PID 给定 (PRI-)

```
说明
代码
Pr2
       终端显示:
                              [2 preset PID ref.] 2 个 PID 预设给定
                              11909 = 16#2E85
                                                                           WORD (列表)
       逻辑地址:
                                                     类型:
                              2059/A
                                                                            R/WS
       CANopen 索引号:
                                                     读/写:
                              5FBD/1B
                                                     出厂设置:
       INTERBUS 索引号:
                                                                            根据 CFG 和 tCC 确定 (1)
                              9C/01/6E
      DeviceNet 路径:
           0 = [No] (nO): 未定义
         129 = [LI1](LI1)
         142 = [LI14] (LI14)
         160 = [CD00] (Cd00)
         175 = [CD15] (Cd15)
         177 = [C101] (C101)
         239 = [C415] (C415)
       见:"逻辑输入和控制位的定义条件", 192页。
              • 如果所定义的输入或位为 0, 则此功能无效。
             • 如果所定义的输入或位为 1,则此功能有效。
Pr4
       终端显示:
                              [4 preset PID ref.] 4 个 PID 预设给定
                              11910 = 16#2E86
       逻辑地址:
                                                                            WORD (列表)
                                                     类型:
                              2059/B
                                                                            R/WS
       CANopen 索引号:
                                                     读/写:
                              5FBD/1C
                                                                            根据 CFG 和 tCC 确定 (2)
       INTERBUS 索引号:
                                                     出厂设置:
                              9C/01/6F
       DeviceNet 路径:
       在定义此功能前应确保 [2 preset PID ref.] (Pr2) 已被定义。
           0 = [No] (nO): 未定义
         129 = [LI1] (LI1)
         142 = [LI14] (LI14)
         160 = [CD00] (Cd00)
         175 = [CD15] (Cd15)
         177 = [C101] (C101)
         239 = [C415](C415)
       见:"逻辑输入和控制位的定义条件", 192页。
             • 如果所定义的输入或位为 0,则此功能无效。
             • 如果所定义的输入或位为 1,则此功能有效。
```

```
(1) 根据 CFG 和 tCC 确定, 见 144 页的 "CFG"和 166 页的 "tCC"。如果 CFG = 4 且 tCC = 0: 出厂设置 = [LI4] (LI4) 如果 CFG = 4 且 tCC = 1: 出厂设置 = [LI5] (LI5) 否则, 出厂设置 = 0。

(2) 根据 CFG 和 tCC 确定, 见 144 页的 "CFG"和 166 页的 "tCC"。如果 CFG = 4 且 tCC = 0: 出厂设置 = [LI5] (LI5) 如果 CFG = 4 且 tCC = 1: 出厂设置 = [LI6] (LI6) 否则, 出厂设置 = 0。
```

| 代码  |               |                          | 说明       |             |
|-----|---------------|--------------------------|----------|-------------|
| rP2 | 终端显示:         | [Preset ref. PID 2] 预设 F | PID 给定 2 |             |
|     | 逻辑地址:         | 11921 = 16#2E91          | 类型:      | UINT        |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/16                  | 读/写:     | R/W         |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBF/6F                  | 单位:      | 1           |
|     | DeviceNet 路径: | 9C/01/7A                 | 出厂设置:    | 300         |
|     |               |                          | 调整范围:    | PIP1 至 PIP2 |
| rP3 | 终端显示:         | [Preset ref. PID 3] 预设 F | PID 给定 3 |             |
|     | 逻辑地址:         | 11922 = 16#2E92          | 类型:      | UINT        |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/17                  | 读/写:     | R/W         |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBF/70                  | 单位:      | 1           |
|     | DeviceNet 路径: | 9C/01/7B                 | 出厂设置:    | 600         |
|     |               |                          | 调整范围:    | PIP1 至 PIP2 |
| rP4 | 终端显示:         | [Preset ref. PID 4] 预设 F | PID 给定 4 |             |
|     | 逻辑地址:         | 11923 = 16#2E93          | 类型:      | UINT        |
|     | CANopen 索引号:  | 2059/18                  | 读/写:     | R/W         |
|     | INTERBUS 索引号: | 9F/01/71                 | 单位:      | 1           |
|     | DeviceNet 路径: | 9C/01/7C                 | 出厂设置:    | 900         |
|     |               |                          | 调整范围:    | PIP1 至 PIP2 |

#### [TORQUE CONTROL] 转矩控制 (tOR-)

| 代码  |  |  | 说明                                  |            |
|-----|--|--|-------------------------------------|------------|
| tSS | 终端显示:  | [Trq/spd switching] 转  | 拒 / 速度切换                            |            |
|     | 逻辑地址:  | 9220 = 16#2404   | 类型:                                 | WORD (列表)  |
|     | CANopen 索引号:   | 203E/15  | 读/写:                                | R/WS       |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/B9  | 出厂设置:                               | 0          |
|     | DeviceNet 路径:  | 8F/01/15   |                                     |            |
|     | 0 = [No] (nO): 未定<br>129 = [LI1] (LI1)   | ĔΫ   |                                     |            |
|     | :<br>142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)  |  |                                     |            |
|     | :<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)  |  |                                     |            |
|     |  | 的定义条件",192页。<br>输入或位为1:力矩控制<br>输入或位为0:速度调节                                       |                                     |            |
| tr1 | 终端显示:  | [Torque ref. channel] \$   | <b>持矩给定通道</b>                       |            |
|     | 逻辑地址:  | 9221 = 16#2405   | 类型:                                 | WORD (列表)  |
|     | CANopen 索引号:   | 203E/16  | 读/写:                                | R/WS       |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/BA  | 出厂设置:                               | 0          |
|     | DeviceNet 路径:  | 8F/01/16   |                                     |            |
|     | 4 = [AI4] (AI4): 模:<br>163 = [HMI] (LCC): 图<br>164 = [Modbus] (Mdb<br>167 = [CANopen] (CA<br>169 = [Com. card] (nl<br>170 = [Prog. card] (A<br>181 = [RP] (PI): 频率 | 似输入<br>似输入<br>机输入,在已插入 VW3A3202<br>机输入,在已插入 VW3A3202<br>引形显示终端<br>p): 集成式 Modbus | I/O 卡的情况下<br>空制器)卡(如果已安装)<br>O卡的情况下 |            |
| Int | 终端显示:  | [Torque unit]  |                                     |            |
|     | 逻辑地址:  | 9260 = 16#242C   | 类型:                                 | WORD (列表)  |
|     | CANopen 索引号:   | 203E/3D  | 读/写:                                | R/WS       |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/35  | 出厂设置:                               | 根据变频器额定值确定 |
|     | DeviceNet 路径:  | 8F/01/3D   |                                     |            |
|     | 0 = 0.01 Nm<br>1 = 0.1 Nm<br>2 = 1 Nm<br>3 = 10 Nm   | et 使用和配置。它设置 LTCR:   |                                     |            |

| 如果所定义的  | [Torque ref. sign] 转矩 9222 = 16#2406 203E/17 5FBC/BB 8F/01/17  E义  *********************************                                | 类型:读/写:出厂设置:<br>出厂设置:<br>给定相同。<br>给定相反。                       | WORD (列表) R/WS 0                         |
|---|---|---|--|
| 索引号:  [10] (nO): 未定 [11] (Ll14) [14] (Ll14) [1500] (Cd00) [15] (Cd15) [161] (C101) [16415] (C415) [16] (C415) [16] 如果所定义的结如果所定义的结如果所定义的结  | 203E/17<br>5FBC/BB<br>8F/01/17<br>E义  构定义条件", 192 页。<br>输入或位为 0,则力矩符号与结<br>输入或位为 1,则力矩符号与结<br>[Torque ratio] 转矩系数<br>9225 = 16#2409 | 读/写:<br>出厂设置:<br>治定相同。<br>给定相反。<br>文                          | R/WS<br>0                                |
| 索引号:  [10] (nO): 未定 [11] (Ll14) [14] (Ll14) [1500] (Cd00) [15] (Cd15) [161] (C101) [16415] (C415) [16] (C415) [16] 如果所定义的结如果所定义的结如果所定义的结  | 5FBC/BB<br>8F/01/17<br>E义<br>約定义条件", 192 页。<br>输入或位为 0,则力矩符号与约<br>输入或位为 1,则力矩符号与约<br>[Torque ratio] 转矩系数<br>9225 = 16#2409          | 出厂设置:<br>给定相同。<br>给定相反。<br>数                                  | UINT                                     |
| B径:    (a) (nO): 未定   (b) (nO): 未定   (b) (nO): 未定   (cd00)   (cd00)   (cd00)   (cd015)   (cd01)   (cd | 8F/01/17<br>E义<br>构定义条件", 192 页。<br>输入或位为 0,则力矩符号与约<br>输入或位为 1,则力矩符号与约<br>[Torque ratio] 转矩系数<br>9225 = 16#2409                     | 治定相同。<br>治定相反。<br>文   | UINT                                     |
| lo] (nO): 未定<br>l1] (Ll14)<br>l14] (Ll14)<br>cD00] (Cd00)<br>cD15] (Cd15)<br>c101] (C101)<br>c415] (C415)<br>命入和控制位的<br>如果所定义的4   | 的定义条件", 192 页。<br>输入或位为 0,则力矩符号与结<br>输入或位为 1,则力矩符号与结<br>[Torque ratio] 转矩系数<br>9225 = 16#2409                                       | 治定相反。<br>女<br>类型:   |  |
| I1] (LI1) I14] (LI14) ED00] (Cd00) ED15] (Cd15) I101] (C101) G415] (C415) G入和控制位的如果所定义的约如果所定义的约如果所定义的约  | 内定义条件", 192 页。<br>输入或位为 0,则力矩符号与结<br>输入或位为 1,则力矩符号与结<br>[Torque ratio] 转矩系数<br>9225 = 16#2409                                       | 治定相反。<br>女<br>类型:   |  |
| ED00] (Cd00)<br>ED15] (Cd15)<br>E101] (C101)<br>E415] (C415)<br>命入和控制位的<br>如果所定义的约如果所定义的约如果所定义的约  | 输入或位为 0,则力矩符号与结<br>输入或位为 1,则力矩符号与结<br>[Torque ratio] 转矩系数<br>9225 = 16#2409   | 治定相反。<br>女<br>类型:   |  |
| [101] (C101)<br>[415] (C415)<br>(公和控制位的<br>如果所定义的约如果所定义的约如果所定义的   | 输入或位为 0,则力矩符号与结<br>输入或位为 1,则力矩符号与结<br>[Torque ratio] 转矩系数<br>9225 = 16#2409   | 治定相反。<br>女<br>类型:   |  |
| 新入和控制位的<br>如果所定义的4<br>如果所定义的4   | 输入或位为 0,则力矩符号与结<br>输入或位为 1,则力矩符号与结<br>[Torque ratio] 转矩系数<br>9225 = 16#2409   | 治定相反。<br>女<br>类型:   |  |
| :引号:  | 9225 = 16#2409  | 类型:   |  |
| <b>创号</b> :   |   |   |  |
| 引号:   | 203E/1A   | Nt. 1 (17)  |  |
|   |   | 读/写:  | R/W                                      |
| 索引号:  | 5FBF/30   | 单位:   | 1%                                       |
| 烙径:   | 8F/01/1A  | 出厂设置:   | 100                                      |
|   |   | 调整范围:   | 0 至 1000                                 |
| que referenc  | e] (tr1) 的系数  |   |  |
|   | [Torque ramp time] 转  | 矩斜坡时间   |  |
|   | 9226 = 16#240A  | 类型:   | UINT                                     |
| ₹引号:  | 203E/1B   | 读/写:  | R/W                                      |
| 索引号:  | 5FBF/31   | 单位:   | 0.01 s                                   |
| 各径:   | 8F/01/1B  | 出厂设置:   | 300                                      |
|   |   | 调整范围:   | 0 至 9999                                 |
| 0% 变化的力   | 矩上升和下降时间。   |   |  |
|   | [Torque control stop]   | 转矩管理停车类型  |  |
|   | 9227 = 16#240B  | 类型:   | WORD (列表)                                |
| 引号:   | 203E/1C   | 读/写:  | R/WS                                     |
| 去司日   | 5FBC/BC   | 出厂设置:   | 0  |
| 系引号:  | 8F/01/1C  |   |  |
|   | 引号:<br>索引号:<br>5径:  | 9227 = 16#240B<br>引号: 203E/1C<br>索引号: 5FBC/BC<br>8径: 8F/01/1C | 引号: 203E/1C 读 / 写:<br>索引号: 5FBC/BC 出厂设置: |

| 代码  |               |                          | 说明      |            |
|-----|---------------|--------------------------|---------|------------|
| SPt | 终端显示:         | [Spin time] 磁通保持时        | 间       |            |
|     | 逻辑地址:         | 9230 = 16#240E           | 类型:     | UINT       |
|     | CANopen 索引号:  | 203E/1F                  | 读/写:    | R/W        |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBF/33                  | 单位:     | 0.1 s      |
|     | DeviceNet 路径: | 8F/01/1F                 | 出厂设置:   | 10         |
|     |               |                          | 调整范围:   | 0 至 36,000 |
|     | 停车后的磁通保持时间,   | 以保持随时能够快速重新启动。           | 5       |            |
| dbP | 终端显示:         | [Positive deadband] If   | 静带设置    |            |
|     | 逻辑地址:         | 9224 = 16#2408           | 类型:     | UINT       |
|     | CANopen 索引号:  | 203E/19                  | 读/写:    | R/W        |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBF/2F                  | 单位:     | 0.1 Hz     |
|     | DeviceNet 路径: | 8F/01/19                 | 出厂设置:   | 100        |
|     |               |                          | 调整范围:   | 0 至 2 tFr  |
|     | 正向死区。与速度给定算   | 术相加的值。                   | ·       |            |
| dbn | 终端显示:         | [Negative deadband] f    | 负静带设置   |            |
|     | 逻辑地址:         | 9223 = 16#2407           | 类型:     | UINT       |
|     | CANopen 索引号:  | 203E/18                  | 读/写:    | R/W        |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBF/2E                  | 单位:     | 0.1 Hz     |
|     | DeviceNet 路径: | 8F/01/18                 | 出厂设置:   | 100        |
|     |               |                          | 调整范围:   | 0 至 2 tFr  |
|     | 负向死区。从速度给定中   | 算术减去的值。                  | ·       |            |
| rtO | 终端显示:         | [Torque R. time out] 转   | 矩管理超时   |            |
|     | 逻辑地址:         | 9229 = 16#240D           | 类型:     | UINT       |
|     | CANopen 索引号:  | 203E/1E                  | 读/写:    | R/WS       |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBF/32                  | 单位:     | 0.1 s      |
|     | DeviceNet 路径: | 8F/01/1E                 | 出厂设置:   | 600        |
|     |               |                          | 调整范围:   | 0 至 9999   |
|     | 在故障或报警情况下自动   | 退出力矩控制模式后的时间。            |         |            |
| tOb | 终端显示:         | [Torq. ctrl fault mgt] 转 | 矩管理超时响应 |            |
|     | 逻辑地址:         | 9228 = 16#240C           | 类型:     | WORD (列表)  |
|     | CANopen 索引号:  | 203E/1D                  | 读/写:    | R/WS       |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBC/BD                  | 出厂设置:   | 0          |
|     | DeviceNet 路径: | 8F/01/1D                 |         |            |

#### [TORQUE LIMITATION] 转矩限幅 (tOL-)

| 代码   |  |   | 说明  |  |
|------|--|---|---|--|
| tLA  | 终端显示:  | [Al torque limit. activ.]   | 激活 AI 转矩限幅功能  |  |
|      | 逻辑地址:  | 9210 = 16#23FA  | 类型:   | WORD (列表)                                      |
|      | CANopen 索引号:   | 203E/B  | 读/写:  | R/WS   |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/B6   | 出厂设置:   | 根据 CFG 和 tCC 确定 (1)                            |
|      | DeviceNet 路径:  | 8F/01/0B  |   |  |
|      | 0 = [No] (nO): 未完<br>128 = [Yes] (YES)<br>129 = [LI1] (LI1)<br>:<br>142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)                                | <b>定义</b>   |   |  |
|      | 见:"逻辑输入和控制位的   |   |   |  |
| H IM | • 如果所定义的   | 输入或位为 0,则此功能无效。<br>输入或位为 1,则此功能有效。  |   |  |
| tLIM | • 如果所定义的:<br>终端显示:   | 输入或位为 1,则此功能有效。<br>[Motoring torque lim] F  | <b>电动状态转矩限幅</b>   | HINT   |
| tLIM | • 如果所定义的<br>终端显示:<br>逻辑地址:   | 输入或位为 1,则此功能有效。<br>[Motoring torque lim] F<br>9211 = 16#23FB  | 电动状态转矩限幅<br>类型:   | UINT   |
| tLIM | <ul><li>如果所定义的</li><li>终端显示:</li><li>逻辑地址:</li><li>CANopen 索引号:</li></ul>  | 输入或位为 1,则此功能有效。<br>[Motoring torque lim] F<br>9211 = 16#23FB<br>203E/C  | 电动状态转矩限幅<br>类型:<br>读/写:   | R/W  |
| tLIM | <ul><li>如果所定义的<br/>终端显示:</li><li>逻辑地址:</li><li>CANopen 索引号:</li><li>INTERBUS 索引号:</li></ul>  | 输入或位为 1,则此功能有效。<br>[Motoring torque lim] F<br>9211 = 16#23FB<br>203E/C<br>5FBF/2C   | 也动状态转矩限幅<br>类型:<br>读/写:<br>单位:  | R/W<br>1%                                      |
| tLIM | <ul><li>如果所定义的</li><li>终端显示:</li><li>逻辑地址:</li><li>CANopen 索引号:</li></ul>  | 输入或位为 1,则此功能有效。<br>[Motoring torque lim] F<br>9211 = 16#23FB<br>203E/C  | 也动状态转矩限幅<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:   | R/W<br>1%<br>100                               |
| tLIM | • 如果所定义的<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:   | 输入或位为 1,则此功能有效。<br>[Motoring torque lim] F<br>9211 = 16#23FB<br>203E/C<br>5FBF/2C<br>8F/01/0C   | 也动状态转矩限幅<br>类型:<br>读/写:<br>单位:  | R/W<br>1%                                      |
|      | <ul> <li>如果所定义的</li> <li>终端显示:</li> <li>逻辑地址:</li> <li>CANopen 索引号:</li> <li>INTERBUS 索引号:</li> <li>DeviceNet 路径:</li> <li>电动机模式下的力矩限值</li> </ul>  | 输入或位为 1,则此功能有效。 [Motoring torque lim] F 9211 = 16#23FB 203E/C 5FBF/2C 8F/01/0C , 为额定力矩的百分比。   | 也动状态转矩限幅<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:  | R/W<br>1%<br>100                               |
|      | • 如果所定义的<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:<br>电动机模式下的力矩限值<br>终端显示:   | 输入或位为 1,则此功能有效。 [Motoring torque lim] F 9211 = 16#23FB 203E/C 5FBF/2C 8F/01/0C , 为额定力矩的百分比。 [Gen. torque lim] 发电器                               | 也动状态转矩限幅<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:  | R/W<br>1%<br>100<br>0 至 300                    |
|      | • 如果所定义的<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:<br>电动机模式下的力矩限值<br>终端显示:<br>逻辑地址:  | 输入或位为 1,则此功能有效。 [Motoring torque lim] F 9211 = 16#23FB 203E/C 5FBF/2C 8F/01/0C  , 为额定力矩的百分比。 [Gen. torque lim] 发电器 9212 = 16#23FC               | 也动状态转矩限幅<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:<br>状态转矩限幅<br>类型:   | R/W<br>1%<br>100<br>0 至 300<br>UINT            |
| tLIM | • 如果所定义的<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:<br>电动机模式下的力矩限值<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:  | 输入或位为 1,则此功能有效。 [Motoring torque lim] F 9211 = 16#23FB 203E/C 5FBF/2C 8F/01/0C , 为额定力矩的百分比。 [Gen. torque lim] 发电和 9212 = 16#23FC 203E/D         | 电动状态转矩限幅<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>* | R/W<br>1%<br>100<br>0 至 300<br>UINT<br>R/W     |
|      | <ul> <li>如果所定义的</li> <li>终端显示:</li> <li>逻辑地址:</li> <li>CANopen 索引号:</li> <li>INTERBUS 索引号:</li> <li>DeviceNet 路径:</li> <li>电动机模式下的力矩限值</li> <li>终端显示:</li> <li>逻辑地址:</li> <li>CANopen 索引号:</li> <li>INTERBUS 索引号:</li> </ul> | 输入或位为 1,则此功能有效。 [Motoring torque lim] F 9211 = 16#23FB 203E/C 5FBF/2C 8F/01/0C , 为额定力矩的百分比。 [Gen. torque lim] 发电和 9212 = 16#23FC 203E/D 5FBF/2D | 也动状态转矩限幅<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:<br>***<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**     | R/W<br>1%<br>100<br>0至300<br>UINT<br>R/W<br>1% |
|      | • 如果所定义的<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:<br>INTERBUS 索引号:<br>DeviceNet 路径:<br>电动机模式下的力矩限值<br>终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:  | 输入或位为 1,则此功能有效。 [Motoring torque lim] F 9211 = 16#23FB 203E/C 5FBF/2C 8F/01/0C , 为额定力矩的百分比。 [Gen. torque lim] 发电和 9212 = 16#23FC 203E/D         | 电动状态转矩限幅<br>类型:<br>读/写:<br>单位:<br>出厂设置:<br>调整范围:<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>* | R/W<br>1%<br>100<br>0至300<br>UINT<br>R/W       |

```
(1) 根据 CFG 和 tCC 确定, 见 144 页的 "CFG"和 166 页的 "tCC"。如果 CFG = 3 且 tCC = 0: 出厂设置 = [LI5] (LI5) 如果 CFG = 3 且 tCC = 1: 出厂设置 = [LI6] (LI6) 否则, 出厂设置 = 0。
```

| 代码  |   | 说  | . <del></del> 明               |           |  |  |
|-----|---|--|-------------------------------|-----------|--|--|
| tAA | 终端显示:   | [Torque ref. assign.] 转矩给为                 | 定分配                           |           |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 9214 = 16#23FE                             | 类型:                           | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 203E/F                                     | 读/写:                          | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/B8                                    | 出厂设置:                         | 0         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 8F/01/0F                                   |                               |           |  |  |
|     | 0 = [No] (nO):未定义(零力矩给定) 1 = [Al1] (Al1):模拟输入 2 = [Al2] (Al2):模拟输入 3 = [Al3] (Al3):模拟输入,在已插入 VW3A3202 I/O 卡的情况下 4 = [Al4] (Al4):模拟输入,在已插入 VW3A3202 I/O 卡的情况下 181 = [RP] (PI):频率输入,在已插入 VW3A3202 I/O 卡的情况下 182 = [Encoder] (PG):编码器输入,在已插入编码器卡的情况下 |  |                               |           |  |  |
| tLC | 终端显示:   | [Analog limit. act.] 激活模拟                  | 输入限幅                          |           |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 9213 = 16#23FD                             | 类型:                           | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 203E/E                                     | 读/写:                          | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/B7                                    | 出厂设置:                         | 128       |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 8F/01/0E                                   |                               |           |  |  |
|     | 128 = [Yes] (YES): 128 = 129 = [Li1] (Li1) : 142 = [Li14] (Li14) 160 = [CD00] (Cd00) : 175 = [CD15] (Cd15) 177 = [C101] (C101) : 239 = [C415] (C415) 见: "逻辑输入和控制位的定   | = <b>[Yes]</b> (YES):此限值取决于由<br>义条件",192页。 | [Torque ref. assign.] (tAA) 定 | 义的输入。     |  |  |

#### [2nd CURRENT LIMIT.] (CLI-)

| 代码  |               |                        | 说明    |                          |  |
|-----|---------------|------------------------|-------|--------------------------|--|
| LC2 | 终端显示:         | [Current limit 2]] 电流图 | 艮幅选择  |                          |  |
|     | 逻辑地址:         | 9202 = 16#23F2         | 类型:   | WORD (列表)                |  |
|     | CANopen 索引号:  | 203E/3                 | 读/写:  | R/WS                     |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBC/B5                | 出厂设置: | 0                        |  |
|     | DeviceNet 路径: | 8F/01/03               |       |                          |  |
|     |               |                        |       |                          |  |
| CL2 | 终端显示:         | [I Limit. 2 value] 电流阻 | 具幅 2  |                          |  |
|     | 逻辑地址:         | 9203 = 16#23F3         | 类型:   | UINT                     |  |
|     | CANopen 索引号:  | 203E/4                 | 读/写:  | R/W                      |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBF/2B                | 单位:   | 0.1 A                    |  |
|     | DeviceNet 路径: | 8F/01/04               | 出厂设置: | 1.5 ln <sup>(1)</sup>    |  |
|     |               |                        | 调整范围: | 根据 SFr 确定 (2)            |  |
|     | 第二电流限幅        |                        |       |                          |  |
| CLI | 终端显示:         | [Current Limitation] 电 | 流限幅   |                          |  |
|     | 逻辑地址:         | 9201 = 16#23F1         | 类型:   | UINT                     |  |
|     | CANopen 索引号:  | 203E/2                 | 读/写:  | R/W                      |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/D2                | 单位:   | 0.1 A                    |  |
|     | DeviceNet 路径: | 93/01/D2               | 出厂设置: | 1.5 ln <sup>(1)</sup>    |  |
|     |               |                        | 调整范围: | 根据 SFr 确定 <sup>(2)</sup> |  |
|     | 第一电流限幅        |                        |       |                          |  |

<sup>(1)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

```
(2) 根据 SFr 确定,见 "SFr", <u>162</u> 页。
如果 SFr ≥ 20: 调整范围 = 0 至 1.65 ln <sup>(1)</sup>
如果 SFr < 20: 调整范围 = 0 至 1.36 ln <sup>(1)</sup>
```

#### [LINE CONTACTOR COMMAND] 输入接触器命令 (LLC-)

| 代码  |  | 说明                      |        |           |  |  |
|-----|--|-------------------------|--------|-----------|--|--|
| LLC | 终端显示:  | [Line contactor ass.] 输 | 人接触器设置 |           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13602 = 16#3522         | 类型:    | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206A/3                  | 读/写:   | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/6E                 | 出厂设置:  | 0         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A5/01/03                |        |           |  |  |
|     | 逻辑输出或控制继电器     0 = [No] (nO): 功能未定义(在此情况下,不可以访问任何功能参数)     129 = [LO1] (LO1): 逻辑输出(如果插入了一到两块 I/O 卡,则可选择 LO1 至 LO2 或 LO4)     130 = [LO2] (LO2)     131 = [LO3] (LO3)     132 = [LO4] (LO4)     146 = [R2] (r2): 逻辑输出(如果插入了一到两块 I/O 卡,则可选择 LO1 至 LO2 或 LO4)     147 = [R3] (r3)     148 = [R4] (r4) |                         |        |           |  |  |
| LES | 终端显示:  | [Drive lock] 变频器锁定      |        |           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13601 = 16#3521         | 类型:    | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206A/2                  | 读/写:   | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/6D                 | 出厂设置:  | 0         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A5/01/02                |        |           |  |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义 129 = [Ll1] (Ll1)  :  |                         |        |           |  |  |
| LCt | 终端显示:  | [Mains V. time out] 输入  | 电压超时检测 |           |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13603 = 16#3523         | 类型:    | UINT      |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206A/4                  | 读/写:   | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/6F                 | 单位:    | 1 s       |  |  |
|     |  | A F /O 4 /O 4           | 山 一2几座 | 5         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A5/01/04                | 出厂设置:  |           |  |  |

#### [OUTPUT CONTACTOR CMD] 输出接触器命令控制分配 (OCC-)

| 代码  |  |                         | 说明      |           |  |  |  |
|-----|--|-------------------------|---------|-----------|--|--|--|
| occ | 终端显示:  | [Out. contactor ass.] 输 | 出接触器分配  |           |  |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13104 = 16#3330         | 类型:     | WORD (列表) |  |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2065/5                  | 读/写:    | R/WS      |  |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/57                 | 出厂设置:   | 0         |  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A2/01/69                |         |           |  |  |  |
|     | 129 = [LO1] (LO1): 透<br>130 = [LO2] (LO2)<br>131 = [LO3] (LO3)<br>132 = [LO4] (LO4)  | 逻辑输出或控制延时               |         |           |  |  |  |
| rCA | 终端显示:  | [Output contact. fdbk]  | 输出接触器反馈 |           |  |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13103 = 16#332F         | 类型:     | WORD (列表) |  |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2065/4                  | 读/写:    | R/WS      |  |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/56                 | 出厂设置:   | 0         |  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A2/01/68                |         |           |  |  |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未定<br>129 = [LI1] (LI1)<br>:<br>142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)<br>见: "逻辑输入和控制位的<br>当所定义的输入或位变为 | J定义条件", 192 页。          |         |           |  |  |  |
| dbS | 终端显示:  | [Time to motor run] 电   | 机运行延时   |           |  |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13101 = 16#332D         | 类型:     | UINT      |  |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2065/2                  | 读/写:    | R/W       |  |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB4/02                 | 单位:     | 0.01 s    |  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A2/01/66                | 出厂设置:   | 15        |  |  |  |
|     |  |                         | 调整范围:   | 5 至 6000  |  |  |  |
|     | 用于以下方面的延时:     步送运行命令员    定义了反馈的情  | 后的电机控制<br>青况下,输出接触器故障监测 |         |           |  |  |  |

| 代码  | 说明            |                              |       |         |  |
|-----|---------------|------------------------------|-------|---------|--|
| dAS | 终端显示:         | [Time to open cont.] 接触器分断延时 |       |         |  |
|     | 逻辑地址:         | 13102 = 16#332E              | 类型:   | UINT    |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2065/3                       | 读/写:  | R/W     |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB4/03                      | 单位:   | 0.01 s  |  |
|     | DeviceNet 路径: | A2/01/67                     | 出厂设置: | 10      |  |
|     |               |                              | 调整范围: | 0 至 500 |  |
|     | 电机停车后输出接触器开   | 路命令的延时。                      |       |         |  |

#### [POSITIONING BY SENSORS] 传感器定位 (LPO-)

| 代码  |  | 说                        | <b>.</b> ர |           |
|-----|--|--------------------------|------------|-----------|
| SAF | 终端显示:  | [Stop FW limit sw.] 正转停止 | 限位         |           |
|     | 逻辑地址:  | 12501 = 16#30D5          | 类型:        | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:   | 205F/2                   | 读/写:       | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/35                  | 出厂设置:      | 0         |
|     | DeviceNet 路径:  | 9F/01/66                 |            |           |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [Ll1] (Ll1)<br>:<br>142 = [Ll14] (Ll14)<br>仅在 I/O 配置文件中:<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)<br>见: "逻辑输入和控制位的定义<br>正向停车,在所定义位或输入 |                          |            |           |
| SAr | 终端显示:  | [Stop RV limit sw.] 反转停止 | 限位         |           |
|     | 逻辑地址:  | 12502 = 16#30D6          | 类型:        | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:   | 205F/3                   | 读/写:       | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/36                  | 出厂设置:      | 0         |
|     | DeviceNet 路径:  | 9F/01/67                 |            |           |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [Ll1] (Ll1)<br>:<br>142 = [Ll14] (Ll14)<br>仅在 I/O 配置文件中:<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)<br>见: "逻辑输入和控制位的定义<br>反向停车,在所定义位或输入 |                          |            |           |

| 代码   |  | 说                                     | i.明          |                   |
|------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| dAF  | 终端显示:  | [Slowdown forward] 正转减〕               | <b>速限位开关</b> |                   |
|      | 逻辑地址:  | 12503 = 16#30D7                       | 类型:          | WORD (列表)         |
|      | CANopen 索引号:   | 205F/4                                | 读/写:         | R/WS              |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/37                               | 出厂设置:        | 0                 |
|      | DeviceNet 路径:  | 9F/01/68                              |              |                   |
|      | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [LI1] (LI1)<br>:   |                                       |              |                   |
|      | 142 = [LI14] (LI14)<br>仅在 I/O 配置文件中:<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:   |                                       |              |                   |
|      | 175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)   |                                       |              |                   |
|      | 239 = [C415] (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的定<br>正向减速,在所定义位或输入  |                                       |              |                   |
| dAr  | 终端显示:  | [Slowdown reverse] 反转减过               | <b>基限位开关</b> |                   |
|      | 逻辑地址:  | 12504 = 16#30D8                       | 类型:          | WORD (列表)         |
|      | CANopen 索引号:   | 205F/5                                | 读/写:         | R/WS              |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/38                               | 出厂设置:        | 0                 |
|      | DeviceNet 路径:  | 9F/01/69                              |              |                   |
|      | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [LI1] (LI1)<br>:<br>142 = [LI14] (LI14)<br>仅在 I/O 配置文件中:<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)<br>见: "逻辑输入和控制位的定 |                                       |              |                   |
| CI C | 反向减速,在所定义位或输入  |                                       | - W          |                   |
| CLS  | 终端显示:  | [Disable limit sw.] 限位开关              |              | WORD ( Al = )     |
|      | 逻辑地址:  | 12507 = 16#30DB                       | 类型:          | WORD (列表)<br>R/WS |
|      | CANopen 索引号:   | 205F/8                                | 读/写:         |                   |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/3B                               | 出厂设置:        | 0                 |
|      | DeviceNet 路径:<br>0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [LI1] (LI1)   | 9F/01/6C                              |              |                   |
|      | :<br>142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)  |                                       |              |                   |
|      | :<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:   |                                       |              |                   |
|      | 239 = [C415] (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的定   | 义条件", 192 页。<br>输入的上升沿 ( 从 0 变为 1) 被索 | 禁用。          |                   |

| 代码  | 说明  |   |            |                              |
|-----|---|---|------------|------------------------------|
| PAS | 终端显示:   | [Stop type] 停车类型  |            |                              |
|     | 逻辑地址:   | 12506 = 16#30DA   | 类型:        | WORD (列表)                    |
|     | CANopen 索引号:  | 205F/7  | 读/写:       | R/WS                         |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/3A   | 出厂设置:      | 0                            |
|     |   |   |            |                              |
|     | DeviceNet 路径:<br>0 = [Ramp stop] (ri  | 9F/01/6B<br>MP):按照斜坡停车  |            |                              |
| dSF | 0 = [Ramp stop] (r  | MP):按照斜坡停车<br>bt):快速停车(斜坡经 [Ramp<br>ES):自由停车  |            | 'dCF", 206 页)                |
| dSF | 0 = [Ramp stop] (rl<br>1 = [Fast stop] (FS<br>2 = [Freewheel] (Y                  | MP):按照斜坡停车<br>bt):快速停车(斜坡经 [Ramp  |            | 'dCF", 206 页)<br>WORD ( 列表 ) |
| dSF | 0 = [Ramp stop] (r<br>1 = [Fast stop] (FS<br>2 = [Freewheel] (Y<br>终端显示:          | MP):按照斜坡停车<br>bt):快速停车(斜坡经 [Ramp<br>ES):自由停车<br>[Deceleration type] 限[                    | 立减速自适应     | ·                            |
| dSF | 0 = [Ramp stop] (r<br>1 = [Fast stop] (FS<br>2 = [Freewheel] (Y<br>终端显示:<br>逻辑地址: | MP):按照斜坡停车<br>bt):快速停车(斜坡经 [Ramp<br>ES):自由停车<br>[Deceleration type] 限f<br>12505 = 16#30D9 | 立减速自适应 类型: | WORD (列表)                    |

### [PARAM. SET SWITCHING] 参数组切换 (MLP-)

| 代码   |   |                       | 说明     |           |
|------|---|-----------------------|--------|-----------|
| CHA1 | 终端显示:   | [2 Parameter sets] 参数 | 设置选择 1 |           |
|      | 逻辑地址:   | 12902 = 16#3266       | 类型:    | WORD (列表) |
|      | CANopen 索引号:  | 2063/3                | 读/写:   | R/WS      |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/54               | 出厂设置:  | 0         |
|      | DeviceNet 路径:   | A1/01/67              |        |           |
|      | 0 = [No] (nO): 未定<br>129 = [LI1] (LI1)<br>:<br>142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)<br>见: "逻辑输入和控制位的<br>2 个参数组的切换    |                       |        |           |
| CHA2 | 终端显示:   | [3 Parameter sets] 参数 | 设置选择 2 |           |
|      | 逻辑地址:   | 12903 = 16#3267       | 类型:    | WORD (列表) |
|      | CANopen 索引号:  | 2063/4                | 读/写:   | R/WS      |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/55               | 出厂设置:  | 0         |
|      | DeviceNet 路径:   | A1/01/68              |        |           |
|      | 0 = [No] (nO): 未定<br>129 = [Li1] (LI1)<br>:<br>:142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>:175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>:239 = [C415] (C415)<br>见: "逻辑输入和控制位的<br>3 个参数组的切换 |                       |        |           |

#### [MULTIMOTORS/CONFIG.] 多电机选择 (MMC-)

| 代码   |   | 说明  |                                |           |  |  |
|------|---|---|--------------------------------|-----------|--|--|
| СНМ  | 终端显示:   | [Multimotors] 多电机设置   |                                |           |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 8025 = 16#1F59  | 类型:                            | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2032/1A   | 读/写:                           | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/9E   | 出厂设置:                          | 0         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 89/01/1A  |                                |           |  |  |
|      | 0 = [No] (nO): 可实现<br>1 = [Yes] (YES): 可实   |   |                                |           |  |  |
| CnF1 | 终端显示:   | [2 Configurations] 2 套设置  |                                |           |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 8021 = 16#1F55  | 类型:                            | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2032/16   | 读/写:                           | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/9C   | 出厂设置:                          | 0         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 89/01/16  |                                |           |  |  |
|      | : 138 = [LI10] (LI10): 在已 139 = [LI11] (LI11): 在已 : 142 = [LI14] (LI14): 在已 187 = [C111] (C111): 使 203 = [C211] (C211): 使 207 = [C215] (C215): 使 219 = [C311] (C311): 使 : 223 = [C315] (C315): 使 235 = [C411] (C411): 使 : | 用集成式 Modbus<br>用集成式 CANopen<br>用集成式 CANopen<br>用通信卡<br>用通信卡<br>用通信卡 Controller Inside (內置 | 情况下<br>情况下<br>情况下<br>**控制器 ) 卡 |           |  |  |

| 代码   |  | 说  | . <b></b>  |           |
|------|--|--|------------|-----------|
| CnF2 | 终端显示:  | [3 Configurations] 3 套设置                               |            |           |
|      | 逻辑地址:  | 8022 = 16#1F56   | 类型:        | WORD (列表) |
|      | CANopen 索引号:   | 2032/17  | 读/写:       | R/WS      |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/9D  | 出厂设置:      | 0         |
|      | DeviceNet 路径:  | 89/01/17   |            |           |
|      | :<br>138 = [LI10] (LI10): 在已<br>139 = [LI11] (LI11): 在已<br>: | 用集成式 Modbus<br>用集成式 CANopen<br>用集成式 CANopen<br>用通信卡    | 青况下<br>青况下 |           |
|      | 235 = <b>[C411]</b> (C411): 使<br>:                           | 用通信卡 Controller Inside(内置<br>用通信卡 Controller Inside(内置 | , .        |           |

### [AUTO TUNING BY LI] 逻辑输入控制自整定 (tnL-)

| 代码  | 说明   |                          |                           |           |  |
|-----|--|--------------------------|---------------------------|-----------|--|
| tUL | 终端显示:  | [Auto-tune assign.] 自整定分 | [Auto-tune assign.] 自整定分配 |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 9610 = 16#258A           | 类型:                       | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2042/B                   | 读/写:                      | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/EF                  | 出厂设置:                     | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 91/01/0B                 |                           |           |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [Ll1] (Ll1)<br>:<br>142 = [Ll14] (Ll14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15)<br>177 = [C101] (C101)<br>:<br>239 = [C415] (C415)<br>见: "逻辑输入和控制位的定<br>当所定义的输入或位变为 1 时 |                          |                           |           |  |

### [TRAVERSE CONTROL] 摆频控制 (tr0-)

| 代码  | 说明  |  |                |           |  |
|-----|---|--|----------------|-----------|--|
| trC | 终端显示:   | [Yarn control] 摆频控制分                       | 陷              |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 12201 = 16#2FA9                            | 类型:            | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:  | 205C/2                                     | 读/写:           | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/24                                    | 出厂设置:          | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9E/01/02                                   |                |           |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义<br>129 = [LI1] (LI1)                                     | <u> </u>                                   |                |           |  |
|     | :<br>142 = [LI14] (LI14)<br>160 = [CD00] (Cd00)<br>:<br>175 = [CD15] (Cd15) |  |                |           |  |
|     | 177 = [C101] (C101)   |  |                |           |  |
|     | 239 = <b>[C415]</b> (C415)<br>见:"逻辑输入和控制位的发<br>当所定义的输入或位变为 1                | 定义条件", 192 页。<br>时, "traverse control" (摆频 | 控制 ) 循环开始,当它变为 | 0 时停止。    |  |
| trH | 终端显示:   | [Traverse high] 摆频上限制                      | <b>项率</b>      |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 12202 = 16#2FAA                            | 类型:            | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:  | 205C/3                                     | 读/写:           | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/7F                                    | 单位:            | 0.1 Hz    |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9E/01/03                                   | 出厂设置:          | 40        |  |
|     |   |  | 调整范围:          | 0 至 100   |  |
| trL | 终端显示:   | [Traverse Low] 摆频下限频                       | 页率             |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 12203 = 16#2FAB                            | 类型:            | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:  | 205C/4                                     | 读/写:           | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/80                                    | 单位:            | 0.1 Hz    |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9E/01/04                                   | 出厂设置:          | 40        |  |
|     |   |  | 调整范围:          | 0 至 100   |  |
| qSH | 终端显示:   | [Quick step High] 上限突                      | <b>姚频率</b>     |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 12204 = 16#2FAC                            | 类型:            | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:  | 205C/5                                     | 读/写:           | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/81                                    | 单位:            | 0.1 Hz    |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9E/01/05                                   | 出厂设置:          | 0         |  |
|     |   |  | 调整范围:          | 0 至 trH   |  |
| qSL | 终端显示:   | [Quick step Low] 下限突跑                      | <b>地频率</b>     |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 12205 = 16#2FAD                            | 类型:            | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:  | 205C/6                                     | 读/写:           | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/82                                    | 单位:            | 0.1 Hz    |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9E/01/06                                   | 出厂设置:          | 0         |  |
|     |   |  | 调整范围:          | 0 至 trL   |  |

| 代码  | 说明  |                          |                 |           |  |
|-----|---|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| tUP | 终端显示:   | [Traverse ctrl. accel.]  | 摆频控制加速时间        |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 12206 = 16#2FAE          | 类型:             | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:  | 205C/7                   | 读/写:            | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/83                  | 单位:             | 0.1 s     |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9E/01/07                 | 出厂设置:           | 40        |  |
|     |   |                          | 调整范围:           | 1 至 9999  |  |
| tdn | 终端显示:   | [Traverse ctrl. decel] 搜 | <b>医频控制减速时间</b> |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 12207 = 16#2FAF          | 类型:             | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:  | 205C/8                   | 读/写:            | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/84                  | 单位:             | 0.1 s     |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9E/01/08                 | 出厂设置:           | 40        |  |
|     |   |                          | 调整范围:           | 1 至 9999  |  |
| tbO | 终端显示:   | [Reel time] 卷绕时间         |                 |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 12208 = 16#2FAB          | 类型:             | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:  | 205C/9                   | 读/写:            | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/85                  | 单位:             | 1 min     |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9E/01/09                 | 出厂设置:           | 0         |  |
|     |   |                          | 调整范围:           | 0 至 9999  |  |
|     | 卷绕执行时间  |                          |                 |           |  |
| EbO | 终端显示:   | [End reel] 卷绕结束          |                 |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 12213 = 16#2FB5          | 类型:             | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:  | 205C/E                   | 读/写:            | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/27                  | 出厂设置:           | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 9E/01/0E                 |                 |           |  |
|     | 0 = [No] (nO): 功能未定义(在此情况下,不可以访问任何功能参数) 129 = [LO1] (LO1): 逻辑输出(如果插入了一到两块 I/O 卡,则可选择 LO1 至 LO2 或 LO4) 130 = [LO2] (LO2) 131 = [LO3] (LO3) 132 = [LO4] (LO4) 146 = [R2] (r2): 继电器(如果插入了一到两块 I/O 卡,则 R2 的选择将扩展至 R3 或 R4) 147 = [R3] (r3) 148 = [R4] (r4) 当摆频控制运行时间达到 [Reel time] (tbO)时,所定义的输出或继电器变为状态 1。 |                          |                 |           |  |

| 代码  |  |                         | 说明                                  |            |  |
|---|--|-------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| SnC   | 终端显示:  | [Counter wobble] 反相摆    | 频同步                                 |            |  |
|   | 逻辑地址:  | 12212 = 16#2FB4         | 类型:                                 | WORD (列表)  |  |
|   | CANopen 索引号:   | 205C/D                  | 读/写:                                | R/WS       |  |
|   | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/26                 | 出厂设置:                               | 0          |  |
|   | DeviceNet 路径:  | 9E/01/0D                |                                     |            |  |
|   | 0 = [No] (nO): 未定义 129 = [LI1] (LI1) : 142 = [LI14] (LI14) 160 = [CD00] (Cd00) : 175 = [CD15] (Cd15) 177 = [C101] (C101) : 239 = [C415] (C415) |                         |                                     |            |  |
| tSY   | 见: "逻辑输入和控制位的定义条件", 192页。 终端显示: [Sync. wobble] 反相摆频同步输出  |                         |                                     |            |  |
|   | 逻辑地址:  | 12214 = 16#2FB6         | 类型:                                 | WORD (列表 ) |  |
|   | CANopen 索引号:   | 205C/F                  | 读/写:                                | R/WS       |  |
|   | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/28                 | 出厂设置:                               | 0          |  |
|   | DeviceNet 路径:  | 9E/01/0F                | M/ QA.                              |            |  |
| 0 = [No] (nO): 功能未定义(在此情况下,不可<br>129 = [LO1] (LO1): 逻辑输出(如果插入了一到两<br>130 = [LO2] (LO2)<br>131 = [LO3] (LO3)<br>132 = [LO4] (LO4)<br>146 = [R2] (r2): 继电器(如果插入了一到两块 I/C<br>147 = [R3] (r3)<br>148 = [R4] (r4)<br>当摆频控制运行时间达到 [Reel time] (tbO)时,所定 |  |                         | /O 卡,则可选择 LO1 至  <br>则 R2 的选择将扩展至 F | R3 或 R4)   |  |
| dtF   | 终端显示:  | [Decrease ref. speed] 摆 | 频基频减小量                              |            |  |
|   | 逻辑地址:  | 12211 = 16#2FB3         | 类型:                                 | UINT       |  |
|   | CANopen 索引号:   | 205C/C                  | 读/写:                                | R/W        |  |
|   | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/86                 | 单位:                                 | 0.1 Hz     |  |
|   | DeviceNet 路径:  | 9E/01/0C                | 出厂设置:                               | 0          |  |
|   |  |                         | 调整范围:                               | 0 至 10,000 |  |
|   | 在摆频控制周期内减小基本   | 本给定值。                   |                                     |            |  |

| 代码                                 | 说明  |                 |       |           |
|------------------------------------|---|-----------------|-------|-----------|
| rtr 终端显示: [Init. traverse ctrl] 摆频 |   |                 | 更位    |           |
|                                    | 逻辑地址:   | 12210 = 16#2FB2 | 类型:   | WORD (列表) |
|                                    | CANopen 索引号:  | 205C/B          | 读/写:  | R/WS      |
|                                    | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/25         | 出厂设置: | 0         |
|                                    | DeviceNet 路径:   | 9E/01/0B        |       |           |
|                                    | 0 = [No] (nO): 未定义 129 = [LI1] (LI1) : 142 = [LI14] (LI14) 160 = [CD00] (Cd00) : 175 = [CD15] (Cd15) 177 = [C101] (C101) : 239 = [C415] (C415) 见: "逻辑输入和控制位的定义条件", 192 页。 当所定义的输入或位的状态变为 1 时,摆频控制运行时间与 [Decrease ref. speed] (dtF) 一起被复位为零。 |                 |       |           |

#### [EVACUATION] 撤离 (rFt-)

此功能仅在 ATV71●●●N4 变频器 (380/480 V) 上可用。

| 代码  |                    |                             | 说明                         |                            |  |
|-----|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| rFt | 终端显示:              | [Evacuation assign.] 撤离功能分配 |                            |                            |  |
|     | 逻辑地址:              | 13831 = 16#3607             | 类型:                        | WORD (列表)                  |  |
|     | CANopen 索引号:       | 206C/20                     | 读/写:                       | R/WS                       |  |
|     | INTERBUS 索引号:      | 5FBD/76                     | 出厂设置:                      | 0                          |  |
|     | DeviceNet 路径:      | A6/01/20                    |                            |                            |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义 |                             |                            |                            |  |
| rSU | 终端显示:              | [Evacuation Input V.]       | [Evacuation Input V.] 撤离电压 |                            |  |
|     | 逻辑地址:              | 13832 = 16#3608             | 类型:                        | UINT                       |  |
|     | CANopen 索引号:       | 206C/21                     | 读/写:                       | R/WS                       |  |
|     | INTERBUS 索引号:      | 5FBD/77                     | 单位:                        | 1 V                        |  |
|     | DeviceNet 路径:      | A6/01/21                    | 出厂设置:                      | 220                        |  |
|     |                    |                             | 调整范围:                      | 220 至 320                  |  |
|     | 应急电源的最低允许交流电压值     |                             |                            |                            |  |
| rSP | 终端显示:              | [Evacuation freq.] 撤离       | 频率                         |                            |  |
|     | 逻辑地址:              | 13833 = 16#3609             | 类型:                        | UINT                       |  |
|     | CANopen 索引号:       | 206C/22                     | 读/写:                       | R/W                        |  |
|     | INTERBUS 索引号:      | 5FB4/04                     | 单位:                        | 0.1 Hz                     |  |
|     | DeviceNet 路径:      | A6/01/22                    | 出厂设置:                      | 50                         |  |
|     |                    |                             | 调整范围:                      | 取决于LsP、FrS、rSU 和UnS<br>参数。 |  |
|     | "evacuation" (撤离)模 | 式频率给定值                      |                            |                            |  |

#### [DC BUS SUPPLY] 直流母线供电 (dCO-)

此功能仅在 ≥ 18.5 kW 的 ATV71 ●●● M3 变频器和 > 18.5 kW 的 ATV71 ●●● N4 drives 变频器上可用。

| 代码  | 说明  |  |       |           |
|-----|---|--|-------|-----------|
| dCO | 终端显示:   | [Precharge cont. ass.]   |       |           |
|     | 逻辑地址:   | 13841 = 16#3611  | 类型:   | WORD (列表) |
|     | CANopen 索引号:  | 206C/2A  | 读/写:  | R/WS      |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBD/78  | 出厂设置: | 0         |
|     | DeviceNet 路径:   | A6/01/2A   |       |           |
|     | 130 = [LO2] (LO2)<br>131 = [LO3] (LO3)<br>132 = [LO4] (LO4) | 定定义<br>缉输出(如果插入了一到两块 I/O 卡,则可选择 LO1 至 LO2 或 LO4)<br>(如果插入了一到两块 I/O 卡,则 R2 的选择将扩展至 R3 或 R4) |       |           |

### [PTC MANAGEMENT] PTC 探头管理 (PtC-)

| 代码   |  | ij  | 边明                 |                |  |
|------|--|---|--------------------|----------------|--|
| PtCL | 终端显示:  | [[LI6 = PTC probe] LI6 = PTC  | C 探头               |                |  |
|      | 逻辑地址:  | 13203 = 16#3396   | 类型:                | WORD (列表)      |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2066/4  | 读/写:               | R/WS           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/CD   | 出厂设置:              | 0              |  |
|      | DeviceNet 路径:  | A3/01/04  |                    |                |  |
|      | 源上即可 )。<br>2 = [Power ON] 变频   | )):未使用<br>AS):持续监测"PTC probe"(PTC<br>顾器上电时 (rdS):在变频器电源已<br>儿运行时 (rS):在电机电源已连接时 | 连接时,监测 "PTC probe" | (PTC 传感器 ) 故障。 |  |
| PtC1 | 终端显示:  | [PTC1 probe] PTC1 探头  |                    |                |  |
|      | 逻辑地址:  | 13201 = 16#3391   | 类型:                | WORD (列表)      |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2066/2  | 读/写:               | R/WS           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/CB   | 出厂设置:              | 0              |  |
|      | DeviceNet 路径:  | A3/01/02  |                    |                |  |
|      | 0 = [No] 不管理 (nO): 未使用 1 = [Always] 一直 (AS): 持续监测 "PTC probe" (PTC 传感器) 故障,即使未连接电源 (只要控制部分一直连接在电源上即可)。 2 = [Power ON] 变频器上电时 (rdS): 在变频器电源已连接时,监测 "PTC probe" (PTC 传感器) 故障。 3 = [Motor ON] 电机运行时:在电机电源已连接时,监测 "PTC probe" (PTC 传感器) 故障。      |   |                    |                |  |
| PtC2 | 终端显示:  | [PTC2 probe] PTC2 探头  |                    |                |  |
|      | 逻辑地址:  | 13202 = 16#3392   | 类型:                | WORD (列表)      |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2066/3  | 读/写:               | R/WS           |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/CC   | 出厂设置:              | 0              |  |
|      | DeviceNet 路径:  | A3/01/03  |                    |                |  |
|      | 0 = [No] 不管理 (nO): 未使用 1 = [Always] 一直 (AS): 持续监测 "PTC probe" (PTC 传感器) 故障,即使未连接电源(只要控制部分一直连接在电源上即可)。 2 = [Power ON] 变频器上电时 (rdS): 在变频器电源已连接时,监测 "PTC probe" (PTC 传感器) 故障。 3 = [Motor ON] 电机运行时 (rS): 在电机电源已连接时,监测 "PTC probe" (PTC 传感器) 故障。 |   |                    |                |  |

#### [FAULT RESET] 故障复位 (rSt-)

| 代码  | 说明   |                     |  |                     |
|-----|--|---------------------|--|---------------------|
| rSF | 终端显示:  | [[Fault reset] 故障复位 |  |                     |
|     | 逻辑地址:  | 7124 = 16#1BD4      | 类型:  | WORD (列表)           |
|     | CANopen 索引号:   | 2029/19             | 读/写:   | R/WS                |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/97             | 出厂设置:  | 根据 CFG 和 tCC 确定 (1) |
|     | DeviceNet 路径:  | 84/01/7D            |  |                     |
|     | 139 = [LI11] (LI11) 至 [LI<br>160 = [CD00] (Cd00) 至 [<br>171 = [CD11] (Cd11) 至 [<br>177 = [C101] (C101) 至 [<br>193 = [C201] (C201) 至 [<br>209 = [C301] (C301) 至 [ |                     | 1 扩展 I/O 卡的情况下<br>O) 中<br>O) 中使用集成式 Modbus<br>O) 中使用集成式 CANopen<br>O) 中使用通信卡 | 置控制器 ) 卡            |

```
(1) 根据 CFG 和 tCC 确定,见 144 页的 "CFG"和 166 页的 "tCC"。如果 CFG = 1:
如果 tCC = 0: 出厂设置 = [LI6] (LI6)
如果 tCC = 1: 出厂设置 = 0
如果 CFG = 2:
如果 tCC = 0: 出厂设置 = [LI3] (LI3)
如果 tCC = 1: 出厂设置 = [LI4] (LI4)
如果 CFG = 3,5 或 6:
如果 tCC = 0: 出厂设置 = [LI4] (LI4)
如果 tCC = 1: 出厂设置 = [LI5] (LI5)
否则,出厂设置 = 0
```

### [AUTOMATIC RESTART] 自动重起动 (Atr-)

| 代码  | 说明   |  |                                     |           |  |
|-----|--|--|-------------------------------------|-----------|--|
| Atr | 终端显示:  | [Automatic restart] 自亥                         | <b>助重起动</b>                         |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 7122 = 16#1BD2                                 | 类型:                                 | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2029/17  | 读/写:                                | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/C9  | 出厂设置:                               | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 84/01/7B                                       |                                     |           |  |
|     | 0 = [No] (nO) 功能<br>1 = [YES] (YES):   |  |                                     |           |  |
| tAr | 终端显示:  | [Max. restart time] 最大                         | [Max. restart time] 最大起动时间段         |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 7123 = 16#1BD3                                 | 类型:                                 | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2029/18  | 读/写:                                | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/96  | 出厂设置:                               | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 84/01/7C                                       |                                     |           |  |
|     | 0 = [5 minutes] (5) 1 = [10 minutes] (3) 2 = [30 minutes] (3) 3 = [1 h] (1 hour): 4 = [2 hours] (2h): 5 = [3 hours] (3h): 6 = [Unlimited]: | 10): 10 分<br>30): 30 分<br>1 小时<br>2 小时<br>3 小时 | : 10 分<br>: 30 分<br>\\H<br>小时<br>小时 |           |  |

### [CATCH ON THE FLY] 飞车起动 (FLr-)

| 代码  | 说明                                      |                                  |                          |               |  |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| FLr | 终端显示:                                   | [Catch on the fly] 飞车重           | [Catch on the fly] 飞车重起动 |               |  |
|     | 逻辑地址:                                   | 3110 = 16#C26                    | 类型:                      | WORD (列表)     |  |
|     | CANopen 索引号:                            | 2001/B                           | 读/写:                     | R/WS          |  |
|     | INTERBUS 索引号:                           | 5FB3/7A                          | 出厂设置:                    | 0             |  |
|     | DeviceNet 路径:                           | 70/01/6F                         |                          |               |  |
|     | 0 = [No] (nO) 功能列<br>1 = [YES] (YES): 項 |                                  |                          |               |  |
| UCb | 终端显示:                                   | [Sensitivity]                    |                          |               |  |
|     | 逻辑地址:                                   | 3111 = 16#C27                    | 类型:                      | UINT          |  |
|     | CANopen 索引号:                            | 2001/C                           | 读/写:                     | R/W           |  |
|     | INTERBUS 索引号:                           | 5FBF/06                          | 单位:                      | 0.11%         |  |
|     | DeviceNet 路径:                           | 70/01/70                         | 出厂设置:                    | 120           |  |
|     |   |                                  | 调整范围:                    | 4 至 150       |  |
|     | 在零速度附近调整动态捕<br>业参数在从 55 kW (75 HP       | 快灵敏度。<br>') 以上的 ATV71●●●M3X 和 90 | kW (120 HP) 以上的 ATV      | /71●●●N4 上可用。 |  |

### [MOTOR THERMAL PROT.] 电机热保护 (tHt-)

| 代码   | 说明  |   |         |           |  |  |
|------|---|---|---------|-----------|--|--|
| tHt  | 终端显示:   | [Motor protect. type] 热                       | 保护类型    |           |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 9612 = 16#258C                                | 类型:     | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2042/D  | 读/写:    | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/D9                                       | 出厂设置:   | 1         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 91/01/0D                                      |         |           |  |  |
|      | 0 = [No active] (nC<br>1 = [Self cooled] (<br>2 = [Force-cool] (F | )): 无保护<br>ACL): 适用于自冷式电机<br>FCL): 适用于强制冷却式电机 |         |           |  |  |
| ttd  | 终端显示:   | [Motor therm. level] 电                        | 机热阀值    |           |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 11002 = 16#2AFA                               | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2050/3  | 读/写:    | R/W       |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/E4                                       | 单位:     | 1%        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 98/01/03                                      | 出厂设置:   | 100       |  |  |
|      |   |   | 调整范围:   | 0 至 118   |  |  |
|      | 电机热报警的脱扣阈值(逻辑输出或继电器)  |   |         |           |  |  |
| ttd2 | 终端显示:   | [Motor2 therm. level] 电                       | l机热阀值 2 |           |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 11006 = 16#2AFE                               | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2050/7  | 读/写:    | R/W       |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/4C                                       | 单位:     | 1%        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 98/01/07                                      | 出厂设置:   | 100       |  |  |
|      |   |   | 调整范围:   | 0 至 118   |  |  |
|      | 电机热报警的脱扣阈值(   | 逻辑输出或继电器)                                     |         |           |  |  |
| ttd3 | 终端显示:   | [Motor3 therm. level] 电                       | 机热阀值 3  |           |  |  |
|      | 逻辑地址:   | 11007 = 16#2AFF                               | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2050/8  | 读/写:    | R/W       |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/4D                                       | 单位:     | 1%        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 98/01/08                                      | 出厂设置:   | 100       |  |  |
|      |   |   | 调整范围:   | 0 至 118   |  |  |
|      | 电机热报警的脱扣阈值(   | 逻辑输出或继电器)                                     |         |           |  |  |

| 代码  | 说明  |                |       |           |  |
|-----|---|----------------|-------|-----------|--|
| OLL | 终端显示: [Overload fault mgt] 电机过载故障管理   |                |       |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 7009 = 16#1B61 | 类型:   | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2028/A         | 读/写:  | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/8D        | 出厂设置: | 1         |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 84/01/0A       |       |           |  |
|     | 0 = [Ignore] (nO): 故障被忽略 1 = [Freewheel] (YES): 自由停车 2 = [Per STT] (Stt): 根据 [Type of stop] (Stt) 的配置停车,见 "Stt", 205 页。 4 = [fallback spd] (LFF): 变为后退运行速度,只要故障持续存在且运行命令未被清除,即保持此速度。 5 = [Spd maint.] (rLS): 只要故障持续存在且运行命令未被清除,变频器即保持故障出现时的速度。 6 = [Ramp stop] (rMP): 斜坡停车 7 = [Fast stop] (FSt): 快速停车 8 = [DC injection] (dCl): 直流注入停车 |                |       |           |  |

#### [OUTPUT PHASE LOSS] (OPL-)

| 代码  | 说明  |                       |       |           |  |
|-----|---|-----------------------|-------|-----------|--|
| OPL | 终端显示:   | [Output Phase Loss] 电 | 机缺相   |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 9611 = 16#258B        | 类型:   | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2042/C                | 读/写:  | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/D8               | 出厂设置: | 1         |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 91/01/0C              |       |           |  |
| Odt | 0 = [No] (nO): 功能无效         1 = [Yes] (YES): 以自由停车的 OPF 故障脱扣         2 = [Output cut] (OAC): 不触发故障,但会对输出电压进行管理,以避免在与电机重新建立连接和进行动态现过流 (即使未配置此功能)。         Odt         终端显示:       [OutPh time detect] 输出缺相演示 |                       |       |           |  |
|     | 逻辑地址:   | 7081 = 16#1BA9        | 类型:   | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2028/52               | 读/写:  | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBF/08               | 单位:   | 0.11 s    |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 84/01/52              | 出厂设置: | 5         |  |
|     |   |                       | 调整范围: | 5 至 100   |  |
|     | 用于计入 [Output Phase  | Loss] (OPL) 故障的延时。    |       |           |  |

### [INPUT PHASE LOSS] 输入电压缺相 (IPL-)

| 代码  | 说明   |                         |       |               |  |
|-----|--|-------------------------|-------|---------------|--|
| IPL | 终端显示:  | [Input phase loss] 输入缺相 |       |               |  |
|     | 逻辑地址:  | 7002 = 16#1B5A          | 类型:   | WORD (列表)     |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2028/3                  | 读/写:  | R/WS          |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/BE                 | 出厂设置: | 根据变频器额定值确定(1) |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 84/01/03                |       |               |  |
|     | 0 = [Ignore] (nO): 故障被忽略,当变频器由单相电源或直流母线供电时使用<br>1 = [Freewheel] (YES): 故障,采用自由停车 |                         |       |               |  |

 $<sup>^{(1)}</sup>$  对于 ATV71H037M3 至 HU75M3, 0 = [Ignore] ( $^{(NO)}$ ),对其他型号, 1 = [Freewheel] (YES)

### [DRIVE OVERHEAT] 变频器过热 (OHL-)

| 代码  | 说明   |  |                |           |  |
|-----|--|--|----------------|-----------|--|
| OHL | 终端显示:  | [Overtemp fault mgt] 3                     | <b>E频器过热管理</b> |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 7008 = 16#1B60                             | 类型:            | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2028/9                                     | 读/写:           | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/8C                                    | 出厂设置:          | 1         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 84/01/09                                   |                |           |  |
| tHA | 1 = [Freewheel] (YES): 自由停车 2 = [Per STT] (Stt): 根据 [Type of stop] (Stt) 的配置停车,见 "Stt", 205 页。 4 = [fallback spd] (LFF): 变为低效运行速度,只要故障持续存在且运行命令未被清除,即保持此速度。 5 = [Spd maint.] (rLS): 只要故障持续存在且运行命令未被清除,变频器即保持故障出现时的速度。 6 = [Ramp stop] (rMP): 斜坡停车 7 = [Fast stop] (FSt): 快速停车 8 = [DC injection] (dCl): 直流注入停车 |  |                |           |  |
| una | 终端显示: 逻辑地址:  | [Drv therm. state al] 变<br>11009 = 16#2B01 | <b>类型:</b>     | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2050/A                                     | 读/写:           | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/4E                                    | 单位:            | 1%        |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 98/01/0A                                   | 出厂设置:          | 100       |  |
|     |  |  | 调整范围:          | 0 至 118   |  |
|     | 变频器热报警的脱扣阈值  | (逻辑输出或继电器)                                 | •              |           |  |

#### [THERMAL ALARM STOP] 过热报警管理 (SAt-)

| 代码   | 说明             |                                   |         |           |  |  |
|------|----------------|-----------------------------------|---------|-----------|--|--|
| SAt  | 终端显示:          | [Thermal alarm stop] 热            | 保护停车推迟  |           |  |  |
|      | 逻辑地址:          | 11021 = 16#2B0D                   | 类型:     | WORD (列表) |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2050/16                           | 读/写:    | R/WS      |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/E7                           | 出厂设置:   | 0         |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 98/01/16                          |         |           |  |  |
|      |                | b无效 (在此情况下,以下参数<br>在变频器或电机热报警时自由停 |         |           |  |  |
| tHA  | 终端显示:          | [Drv therm. state al] 变           | 频器过热报警阀 |           |  |  |
|      | 逻辑地址:          | 11009 = 16#2B01                   | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2050/A                            | 读/写:    | R/W       |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/4E                           | 单位:     | 1%        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 98/01/0A                          | 出厂设置:   | 100       |  |  |
|      |                |                                   | 调整范围:   | 0 至 118   |  |  |
|      | 变频器脱扣延时停车的热    | 状态阈值                              |         |           |  |  |
| ttd  | 终端显示:          | [Motor therm. level]              |         |           |  |  |
|      | 逻辑地址:          | 11002 = 16#2AFA                   | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2050 / 3                          | 读/写:    | R/W       |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/E4                           | 单位:     | 1%        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 98/01/03                          | 出厂设置:   | 100       |  |  |
|      |                |                                   | 调整范围:   | 0 至 118   |  |  |
|      | 电机脱扣延时停车的热状态阈值 |                                   |         |           |  |  |
| ttd2 | 终端显示:          | [Motor2 therm. level] 电           | l机热阀值 2 |           |  |  |
|      | 逻辑地址:          | 11006 = 16#2AFE                   | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2050/7                            | 读/写:    | R/W       |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/4C                           | 单位:     | 1%        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 98/01/07                          | 出厂设置:   | 100       |  |  |
|      |                |                                   | 调整范围:   | 0 至 118   |  |  |
|      | 电机 2 脱扣延时停车的热  | 状态阈值                              |         |           |  |  |
| ttd3 | 终端显示:          | [Motor3 therm. level] 电           | l机热阀值 3 |           |  |  |
|      | 逻辑地址:          | 11007 = 16#2AFF                   | 类型:     | UINT      |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 2050/8                            | 读/写:    | R/W       |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/4D                           | 单位:     | 1%        |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | 98/01/08                          | 出厂设置:   | 100       |  |  |
|      |                |                                   | 调整范围:   | 0 至 118   |  |  |
|      | 电机 3 脱扣延时停车的热  | 状态阈值                              |         |           |  |  |

#### [EXTERNAL FAULT] 外部故障 (EtF-)

| 代码  | 说明  |                            |            |                     |  |  |
|-----|---|----------------------------|------------|---------------------|--|--|
| EtF | 终端显示:   | [External fault ass.] 外部故》 | 章分配        |                     |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 7131 = 16#1BDB             | 类型:        | WORD (列表)           |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2029/20                    | 读/写:       | R/WS                |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/99                    | 出厂设置:      | 根据 CFG 和 tCC 确定 (1) |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 84/01/84                   |            |                     |  |  |
|     | 0 = [No] (nO): 未定义 129 = [LI1] (LI1)  : 142 = [LI14] (LI14) 160 = [CD00] (Cd00)  : 175 = [CD15] (Cd15) 170 = [C101] (C101)  : 239 = [C415] (C415)  见: "逻辑输入和控制位的定义条件", 192页。 如果所定义的输入或位为 0,则没有外部故障。   |                            |            |                     |  |  |
| EPL | 终端显示:   | [External fault mgt] 外部故障  | <b>章管理</b> |                     |  |  |
|     | 逻辑地址:   | 7006 = 16#1B5E             | 类型:        | WORD (列表)           |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2028/7                     | 读/写:       | R/WS                |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/C2                    | 出厂设置:      | 1                   |  |  |
|     | DeviceNet 路径:   | 84/01/07                   |            |                     |  |  |
|     | 0 = [Ignore] (nO): 故障被忽略 1 = [Freewheel] (YES): 自由停车 2 = [Per STT] (Stt): 根据 [Type of stop] (Stt) 的配置停车,见 "Stt", 205 页。 4 = [fallback spd] (LFF): 变为低效运行速度,只要故障持续存在且运行命令未被清除,即保持此速度。 5 = [Spd maint.] (rLS): 只要故障持续存在且运行命令未被清除,变频器即保持故障出现时的速度。 6 = [Ramp stop] (rMP): 斜坡停车 7 = [Fast stop] (FSt): 快速停车 8 = [DC injection] (dCl): 直流注入停车 |                            |            |                     |  |  |

```
(1) 根据 CFG 和 tCC 确定,见 <u>144</u> 页的 "CFG"和 <u>166</u> 页的 "tCC"。如果 CFG = 2 且 tCC = 0: 出厂设置 = [L14] (L14) 如果 CFG = 2 且 tCC = 1: 出厂设置 = [L15] (L15) 否则,出厂设置 = 0
```

### [UNDERVOLTAGE MGT] 欠压管理 (USb-)

| 代码   |  |   | 说明                   |                                  |  |  |
|------|--|---|----------------------|----------------------------------|--|--|
| USb  | 终端显示:  | [UnderV. fault mgt] 欠日  | <b>五管理</b>           |                                  |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 13803 =16#35EB  | 类型:                  | WORD (列表)                        |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 206C/4  | 读/写:                 | R/WS                             |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/72   | 出厂设置:                | 0                                |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | A6/01/04  |                      |                                  |  |  |
|      | 1 = [Flt&R1close] (  | 0):故障且故障继电器开路。<br>(1):故障且故障继电器闭合。<br>警且故障继电器保持闭合。该:                 | 报警可能被定义至一个逻辑         | 输出或继电器。                          |  |  |
| UrES | 终端显示:  | [Evacuation Input V.] 电   | <b>L网电</b> 压         |                                  |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 13801 =16#35E9  | 类型:                  | WORD (列表)                        |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 206C/2  | 读/写:                 | R/WS                             |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/70   | 出厂设置:                | 根据变频器额定值确定                       |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | A6/01/02  |                      |                                  |  |  |
|      | 26 = [260] (260): 260<br>38 = [380] (380): 380<br>40 = [400] (400): 400<br>44 = [440] (440): 440<br>46 = [460] (460): 460<br>48 = [480] (480): 480 | ) V<br>) V<br>) V   |                      |                                  |  |  |
| USL  | 终端显示:  | [Undervoltage level] 欠  | 压故障电压                |                                  |  |  |
|      | 逻辑地址:  | 13802 =16#35EA  | 类型:                  | UINT                             |  |  |
|      | CANopen 索引号:   | 206C/3  | 读/写:                 | R/WS                             |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/71   | 单位:                  | 1 V                              |  |  |
|      | DeviceNet 路径:  | A6/01/03  |                      |                                  |  |  |
|      |  | 欠压脱扣电平设置,单位为 V。调整范围和出厂设置由变频器额定值和 [Evacuation Input V.] (UrES) 的值决定。 |                      |                                  |  |  |
|      | 欠压脱扣电平设置,单位;   | 为 V。调整范围和出厂设置由变   | E频器额定值和 [Evacuation  | n Input V.] (UrES) 的值决定。         |  |  |
| USt  | 欠压脱扣电平设置,单位之<br>终端显示:  | <b>为</b> V。调整范围和出厂设置由变<br>[Undervolt. time out] 欠                   |                      | n Input V.] (UrES) 的值决定。         |  |  |
| USt  |  |   |                      | n Input V.] (UrES) 的值决定。<br>UINT |  |  |
| USt  | 终端显示:  | [Undervolt. time out] 欠   | 压故障延时                |                                  |  |  |
| USt  | 终端显示: 逻辑地址:  | [Undervolt. time out] 欠<br>13804 =16#35EC                           | <b>基本</b>            | UINT                             |  |  |
| USt  | 终端显示:<br>逻辑地址:<br>CANopen 索引号:   | [Undervolt. time out] 次<br>13804 =16#35EC<br>206C/5                 | 压故障延时<br>类型:<br>读/写: | UINT<br>R/WS                     |  |  |

| 代码  |  |   | 说明               |                              |  |  |
|-----|--|---|------------------|------------------------------|--|--|
| StP | 终端显示: [UnderV. prevention] 欠压保护设置  |   |                  |                              |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 7004 =16#1B5C   | 类型:              | WORD (列表 )                   |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2028/5  | 读/写:             | R/WS                         |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FB3/C0   | 出厂设置:            | 0                            |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 84/01/05  |                  |                              |  |  |
|     | 2 = [Ramp stop] (r   | 操作。<br>( <mark>MMS): 此停车模式使用惯量<br/>MP): 在一段可调斜坡 <mark>[Max s</mark><br/>F): 无故障锁定 (自由停车)</mark> |                  | 母线电压。                        |  |  |
| tSM | 终端显示:  | [UnderV. restart tm] 欠  | 压重起动延时           |                              |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13813 =16#35F5  | 类型:              | UINT                         |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206C/E  | 读/写:             | R/W                          |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/CF   | 单位:              | 0.11 s                       |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A6/01/0E  | 出厂设置:            | 10                           |  |  |
|     |  |   | 调整范围:            | 10 至 9999                    |  |  |
|     | 电压恢复正常后,对于 [UnderV. prevention] (StP) = [Ramp stop] (rMP) 完整停车之后允许重启动前的延时。 |   |                  |                              |  |  |
| UPL | 终端显示: [Prevention level] 欠压保护电压  |   |                  |                              |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13811 =16#35F3  | 类型:              | UINT                         |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206C/C  | 读/写:             | R/WS                         |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBD/74   | 单位:              | 1 V                          |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A6/01/0C  |                  |                              |  |  |
|     | 欠压故障阻止电平设置,  | 单位为 V。调整范围和出厂设  | 置由变频器额定值和 [Evacu | ation Input V.] (UrES) 的值决定。 |  |  |
| StM | 终端显示:  | [Max stop time] 最大停   | 车时间              |                              |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13814 =16#35EC  | 类型:              | UINT                         |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206C/F  | 读/写:             | R/W                          |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/D0   | 单位:              | 0.101 s                      |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A6/01/0F  | 出厂设置:            | 100                          |  |  |
|     |  |   | 调整范围:            | 1 至 6000                     |  |  |
|     | [UnderV. prevention] (StP) = [Ramp stop] (rMP) 时的斜坡时间。                     |   |                  |                              |  |  |
| tbS | 终端显示:  | [DC bus maintain tm]  | <b>母线电压维持时间</b>  |                              |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 13812 =16#35F4  | 类型:              | UINT                         |  |  |
|     | CANopen 索引号:   | 206C/D  | 读/写:             | R/W                          |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/CE   | 单位:              | 1 s                          |  |  |
|     | DeviceNet 路径:  | A6/01/0D  | 出厂设置:            | 9999                         |  |  |
|     |  |   |                  |                              |  |  |

### [IGBT TESTS] IGBT 测试 (tlt-)

| 代码   | 说明  |                     |                     |           |  |
|------|---|---------------------|---------------------|-----------|--|
| Strt | 终端显示:   | [IGBT test] IGBT 测试 | [IGBT test] IGBT 测试 |           |  |
|      | 逻辑地址:   | 3112 =16#C28        | 类型:                 | WORD (列表) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2001/D              | 读/写:                | R/WS      |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FBC/0D             | 出厂设置:               | 0         |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 70/01/71            |                     |           |  |
|      | 0 = [No] (nO): 无测试<br>1 = [YES] (YES): 在上电及运行命令每次发送时对各 IGBT 进行测试。 |                     |                     |           |  |

#### [4-20mA LOSS] 4-20mA 信号损失 (LFL-)

| 代码   |   | 说   | 明   |            |  |
|------|---|---|---|------------|--|
| LFL2 | 终端显示:   | [Al2 4-20mA loss]   |   |            |  |
|      | 逻辑地址:   | 7003 =16#1B5B   | 类型:   | WORD (列表)  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2028/4  | 读/写:  | R/WS       |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/BF   | 出厂设置:                                       | 0          |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 84/01/04  |   |            |  |
|      | 0 = [Ignore] (nO): 故障被忽略。当 [Al2 min. value] (CrL2) (见 "CrL2", 170 页) 不超过 3 mA 时,此配置是唯一可以使用的配置。 1 = [Freewheel] (YES): 自由停车 2 = [Per STT] (Stt): 根据 [Type of stop] (Stt) 的配置停车,见 "Stt", 205 页。 4 = [fallback spd] (LFF): 变为低效运行速度,只要故障持续存在且运行命令未被清除,即保持此速度。 5 = [Spd maint.] (rLS): 只要故障持续存在且运行命令未被清除,变频器即保持故障出现时的速度。 6 = [Ramp stop] (rMP): 斜坡停车 7 = [Fast stop] (FSt): 快速停车 8 = [DC injection] (dCl): 直流注入停车 |   |   |            |  |
| LFL3 | 终端显示:   | [Al3 4-20mA loss] 4-20mA 信  | 号损失 AI3                                     |            |  |
|      | 逻辑地址:   | 7013 =16#1B65   | 类型:   | WORD (列表)  |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2028/E  | 读/写:  | R/WS       |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/C3   | 出厂设置:                                       | 0          |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 84/01/0E  |   |            |  |
|      | 0 = [Ignore] (nO): 故障被忽略。当 [Al3 min. value] (CrL3) (见 "CrL3", 172页) 不超过 3 mA 时,此配置是唯一可以使用的配置。 1 = [Freewheel] (YES): 自由停车 2 = [Per STT] (Stt): 根据 [Type of stop] (Stt) 的配置停车,见 "Stt", 205页。 4 = [fallback spd] (LFF): 变为低效运行速度,只要故障持续存在且运行命令未被清除,即保持此速度。 5 = [Spd maint.] (rLS): 只要故障持续存在且运行命令未被清除,变频器即保持故障出现时的速度。 6 = [Ramp stop] (rMP): 斜坡停车 7 = [Fast stop] (FSt): 快速停车 8 = [DC injection] (dCl): 直流注入停车   |   |   |            |  |
| LFL4 | 终端显示:   | [Al4 4-20mA loss] 4-20mA 信  | · 号损失 AI4                                   |            |  |
|      | 逻辑地址:   | 7014 =16#1B66   | 类型:   | WORD (列表 ) |  |
|      | CANopen 索引号:  | 2028/F  | 读/写:  | R/WS       |  |
|      | INTERBUS 索引号:   | 5FB3/C4   | 出厂设置:                                       | 0          |  |
|      | DeviceNet 路径:   | 84/01/0F  |   |            |  |
|      | 可以使用的配置。<br>1 = [Freewheel] (YES):<br>2 = [Per STT] (Stt): 根:<br>4 = [fallback spd] (LFF  | 据 [Type of stop] (Stt) 的配置榜<br>):变为低效运行速度,只要故障<br>只要故障持续存在且运行命令系<br>:斜坡停车<br>快速停车 | 平车,见 "Stt", <u>205</u> 页。<br>章持续存在且运行命令未被清除 | ,即保持此速度。   |  |

### [FAULT INHIBITION] 故障禁止 (InH-)

| 代码  | 说明   |                                |       |           |  |
|-----|--|--------------------------------|-------|-----------|--|
| Inh | 终端显示:  | [Fault inhibit assign.] 故障禁止分配 |       |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 7125 =16#1BD5                  | 类型:   | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2029/1A                        | 读/写:  | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/98                        | 出厂设置: | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 84/01/7E                       |       |           |  |
|     | DeviceNet 路径:  0 = [No] (nO): 功能无效 129 = [Li1] (Li1)  142 = [Li14] (Li14) 160 = [CD00] (Cd00)  :  175 = [CD15] (Cd15) 170 = [C101] (C101)  :  239 = [C415] (C415)  见: "逻辑输入和控制位的定义条件", 192 页。 如果所定义的输入或位为 0,则故障监测有效。如果所定义的输入或位为 1,则故障监测功能无效。 在所定义的输入或位的上升沿 ( 从 0 变为 1),有效的故障被复位。 |                                |       |           |  |

### [COM. FAULT MANAGEMENT] 通信故障管理 (CLL-)

| 代码  |  | 说   | 明              |           |  |
|-----|--|---|----------------|-----------|--|
| CLL | 终端显示:  | [Network fault mgt] 网络通信  | 故障管理           |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 7015 =16#1B67   | 类型:            | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2028/10   | 读/写:           | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/93   | 出厂设置:          | 1         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 84/01/10  |                |           |  |
|     | 1 = [Freewheel] (YES):<br>2 = [Per STT] (Stt): 根持<br>4 = [fallback spd] (LFF<br>5 = [Spd maint.] (rLS):<br>6 = [Ramp stop] (rMP):<br>7 = [Fast stop] (FSt): 1  | nore] (nO): 故障被忽略。 reewheel] (YES): 自由停车 er STT] (Stt): 根据 [Type of stop] (Stt) 的配置停车,见 "Stt", 205 页。 Ilback spd] (LFF): 切换至低效运行速度,只要故障持续存在且运行命令未被清除,即保持此速度。 od maint.] (rLS): 只要故障持续存在且运行命令未被清除,变频器即保持故障出现时的速度。 amp stop] (rMP): 斜坡停车 ast stop] (FSt): 快速停车 C injection] (dCl): 直流注入停车 |                |           |  |
| COL | 终端显示: [CANopen fault mgt] CANopen 错误管理   |   |                |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 7011 =16#1B63   | 类型:            | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2028/C  | 读/写:           | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/8F   | 出厂设置:          | 1         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 84/01/0C  |                |           |  |
|     | 0 = [Ignore] (nO): 故障被忽略。 1 = [Freewheel] (YES): 自由停车 2 = [Per STT] (Stt): 根据 [Type of stop] (Stt) 的配置停车,见 "Stt", 205 页。 4 = [fallback spd] (LFF): 变为低效运行速度,只要故障持续存在且运行命令未被清除,即保持此速度。 5 = [Spd maint.] (rLS): 只要故障持续存在且运行命令未被清除,变频器即保持故障出现时的速度。 6 = [Ramp stop] (rMP): 斜坡停车 7 = [Fast stop] (FSt): 快速停车 8 = [DC injection] (dCl): 直流注入停车 |   |                |           |  |
| SLL | 终端显示:  | [Modbus fault mgt] Modbus   | 错误管理           |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 7010 =16#1B62   | 类型:            | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 2028/B  | 读/写:           | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/8E   | 出厂设置:          | 1         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 84/01/0B  |                |           |  |
|     | 3 = [fallback spd] (LFF  | 自由停车<br>据 [Type of stop] (Stt) 的配置停<br>财换至低效运行速度,只要故<br>只要故障持续存在且运行命令是<br>斜坡停车<br>快速停车  | 故障持续存在且运行命令未被清 |           |  |

#### [ENCODER FAULT] 编码器故障 (Sdd-)

| 代码  | 说明                                      |                           |                         |           |  |  |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|-----------|--|--|
| Sdd | 终端显示:                                   | [Load slip detection] 负载不 | slip detection] 负载不跟随监测 |           |  |  |
|     | 逻辑地址:                                   | 7005 =16#1B5D             | 类型:                     | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:                            | 2028/6                    | 读/写:                    | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                           | 5FB3/C1                   | 出厂设置:                   | 0         |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                           | 84/01/06                  |                         |           |  |  |
|     | 0 = [No] (nO): 不监<br>1 = [Yes] (YES): 监 | 则故障。只有报警可被定义至一个<br>测故障。   | 逻辑输出或继电器。               |           |  |  |
| ECC | 终端显示: [Encoder coupling] 编码器连接          |                           |                         |           |  |  |
|     | 逻辑地址:                                   | 5607 =16#15E7             | 类型:                     | WORD (列表) |  |  |
|     | CANopen 索引号:                            | 201A/8                    | 读/写:                    | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                           | 5FBC/74                   | 出厂设置:                   | 0 (1)     |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                           | 7D/01/08                  |                         |           |  |  |
|     | 0 = [No] (nO): 不监<br>1 = [Yes] (YES): 监 | 则故障。只有报警可被定义至一个<br>测故障。   | 逻辑输出或继电器。               |           |  |  |
| ECt | 终端显示:                                   | [Encoder check time] 编码器  | <b>唇检查时间</b>            |           |  |  |
|     | 逻辑地址:                                   | 5609 =16#15E9             | 类型:                     | UINT      |  |  |
|     | CANopen 索引号:                            | 201A/A                    | 读/写:                    | R/WS      |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                           | 5FBF/07                   | 单位:                     | 0.11 s    |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                           | 7D/01/0A                  | 出厂设置:                   | 20        |  |  |
|     |   |                           | 调整范围:                   | 20 至 100  |  |  |
|     | 编码器故障滤波时间                               |                           |                         |           |  |  |

<sup>(1)</sup> 如果已配置抱闸逻辑控制功能,则出厂设置会变为 [Yes] (YES)。仅当 [Load slip detection] (Sdd) = [Yes] (YES) (见下)、 [Motor control type] (Ctt) = [FVC] (FUC) (见 "Ctt", 150 页) 且 [Brake assignment] (bLC) 不是 [No] (nO) (见 "bLC", 221 页) 时, [Encoder coupling] (ECC) = [Yes] (YES) 才可能。

### [TORQUE OR I LIM. DETECT.] 转矩 / 电流限幅检测 (tld-)

| 代码  | 说明   |                                |               |           |  |
|-----|--|--------------------------------|---------------|-----------|--|
| SSb | 终端显示:  | [Trq/l limit. stop] 转矩 / 电流;   | 超限管理          |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 9240 =16#2418                  | 类型:           | WORD (列表) |  |
|     | CANopen 索引号:   | 203E/29                        | 读/写:          | R/WS      |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBC/BE                        | 出厂设置:         | 0         |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 8F/01/29                       |               |           |  |
|     | 0 = [Ignore] (nO): 故障被忽略。 1 = [Freewheel] (YES): 自由停车 2 = [Per STT] (Stt): 根据 [Type of stop] (Stt) 的配置停车,见 "Stt", 205 页。 4 = [fallback spd] (LFF): 变为低效运行速度,只要故障持续存在且运行命令未被清除,即保持此速度。 5 = [Spd maint.] (rLS): 只要故障持续存在且运行命令未被清除,变频器即保持故障出现时的速度。 6 = [Ramp stop] (rMP): 斜坡停车 7 = [Fast stop] (FSt): 快速停车 8 = [DC injection] (dCl): 直流注入停车 |                                |               |           |  |
| StO | 终端显示:  | [Trq/I limit. time out] 转矩 / 印 | <b>电流超限延时</b> |           |  |
|     | 逻辑地址:  | 9241 =16#2419                  | 类型:           | UINT      |  |
|     | CANopen 索引号:   | 203E/2A                        | 读/写:          | R/W       |  |
|     | INTERBUS 索引号:  | 5FBF/34                        | 单位:           | 1 ms      |  |
|     | DeviceNet 路径:  | 8F/01/2A                       | 出厂设置:         | 1000      |  |
|     |  |                                | 调整范围:         | 0 至 9999  |  |
|     | 用于计入 SSF "Limitation"  | (限值)故障的延时                      |               |           |  |

### [DB RES. PROTECTION] 直流制动电阻保护 (brP-)

| 代码  | 说明                 |   |       |           |  |  |  |
|-----|--------------------|---|-------|-----------|--|--|--|
| brO | 终端显示:              | [DB res. protection]  |       |           |  |  |  |
|     | 逻辑地址:              | 14111 =16#371F  | 类型:   | WORD (列表) |  |  |  |
|     | CANopen 索引号:       | 206F/C  | 读/写:  | R/WS      |  |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:      | 5FBD/7C   | 出厂设置: | 0         |  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:      | A7/01/70  |       |           |  |  |  |
|     | 1 = [Alarm] (ALrM) | 0 = [No] (nO): 无制动电阻器保护 (从而防止访问其他功能参数 ) 1 = [Alarm] (ALrM): 报警可被定义至一个逻辑输出或继电器,见 "r1", <u>179</u> 页。 2 = [Fault] (FLt): 在变频器 (自由停车 ) 锁定条件下切换至故障 (bOF)。 |       |           |  |  |  |
| brP | 终端显示:              | [DB Resistor Power] 很   | 动电阻功率 |           |  |  |  |
|     | 逻辑地址:              | 14112 =16#3720  | 类型:   | UINT      |  |  |  |
|     | CANopen 索引号:       | 206F/D  | 读/写:  | R/W       |  |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:      | 5FBD/7D   | 单位:   | 0.11 kW   |  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:      | A7/01/71  | 出厂设置: | 1         |  |  |  |
|     |                    |   | 调整范围: | 1至10,000  |  |  |  |
|     | 所用电阻器的额定功率         |   |       |           |  |  |  |
| brU | 终端显示:              | [DB Resistor value] 制   | 动电阻阻值 |           |  |  |  |
|     | 逻辑地址:              | 14113 =16#3721  | 类型:   | UINT      |  |  |  |
|     | CANopen 索引号:       | 206F/E  | 读/写:  | R/W       |  |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:      | 5FBD/7E   | 单位:   | 0.11 Ω    |  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:      | A7/01/72  | 出厂设置: | 1         |  |  |  |
|     |                    |   | 调整范围: | 1至2000    |  |  |  |
|     | 制动电阻器的额定值,以        | 欧姆为单位   |       |           |  |  |  |

#### [AUTO-TUNING FAULT] 自整定故障 (tnF-)

| 代码  | 说明   |                   |       |           |  |  |  |
|-----|--|-------------------|-------|-----------|--|--|--|
| tnL | 终端显示: [Autotune fault mgt] 自整定故障设置           |                   |       |           |  |  |  |
|     | 逻辑地址:  | 7012 =16#1B64     | 类型:   | WORD (列表) |  |  |  |
|     | CANopen 索引号:                                 | 2028/D            | 读/写:  | R/WS      |  |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                                | 5FBC/90           | 出厂设置: | 1         |  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                                | 84/01/0D          |       |           |  |  |  |
|     | 0 = [Ignore] (nO): 故<br>1 = [Freewheel] (YES | 障被忽略。<br>6): 自由停车 |       |           |  |  |  |

### [CARDS PAIRING] (PPI-)

| 代码  | 说明            |                    |       |          |  |
|-----|---------------|--------------------|-------|----------|--|
| PPI | 终端显示:         | [Pairing password] |       |          |  |
|     | 逻辑地址:         | 14001 = 16#36B1    | 类型:   | UINT     |  |
|     | CANopen 索引号:  | 206E/2             | 读/写:  | R/WS     |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FBD/7A            | 单位:   | 1        |  |
|     | DeviceNet 路径: | A7/01/02           | 出厂设置: | 0        |  |
|     |               |                    | 调整范围: | 0 至 9999 |  |
|     |               |                    |       |          |  |

### [FALLBACK SPEED] 回落速度 (LFF-)

| 代码  | 说明            |                       |       |            |  |  |
|-----|---------------|-----------------------|-------|------------|--|--|
| LFF | 终端显示:         | [Fallback speed] 回落速度 |       |            |  |  |
|     | 逻辑地址:         | 7080 =16#1BA8         | 类型:   | UINT       |  |  |
|     | CANopen 索引号:  | 2028/51               | 读/写:  | R/WS       |  |  |
|     | INTERBUS 索引号: | 5FB3/C5               | 单位:   | 0.11 Hz    |  |  |
|     | DeviceNet 路径: | 84/01/51              | 出厂设置: | 0          |  |  |
|     |               |                       | 调整范围: | 0 至 10,000 |  |  |
|     | 选择回落运行速度      |                       |       |            |  |  |

### [RAMP DIVIDER] 斜坡除数 (FSt-)

| 代码  | 说明                                    |                     |                     |        |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|--|
| dCF | 终端显示:                                 | [Ramp divider] 斜坡除数 | [Ramp divider] 斜坡除数 |        |  |  |  |  |
|     | 逻辑地址:                                 | 11230 = 16#2BDE     | 类型:                 | UINT   |  |  |  |  |
|     | CANopen 索引号:                          | 2052/1F             | 读/写:                | R/W    |  |  |  |  |
|     | INTERBUS 索引号:                         | 5FB3/ED             | 单位:                 | 1      |  |  |  |  |
|     | DeviceNet 路径:                         | 99/01/1F            | 出厂设置:               | 4      |  |  |  |  |
|     |                                       |                     | 调整范围:               | 0 至 10 |  |  |  |  |
|     | 当发送了停车请求时,被启用的斜坡 (dEC 或 dE2) 会再除以此系数。 |                     |                     |        |  |  |  |  |

### [DC INJECTION] 直流注入 (dCI-))

| Code | Description Description             |                               |               |   |  |  |  |
|------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--|--|--|
| IdC  | 终端显示:                               | [DC inject. level 1] 直流       | 注人电流 1        |   |  |  |  |
|      | 逻辑地址:                               | 11210 = 16#2BCA               | 类型:           | UINT  |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:                        | 2052/B                        | 读/写:          | R/W   |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                       | 5FB3/EC                       | 单位:           | 0.11 A  |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                       | 99/01/0B                      | 出厂设置:         | 0.164 ln <sup>(1)</sup>                         |  |  |  |
|      |                                     |                               | 调整范围:         | 0.11 In <sup>(1)</sup> 至 1.41 In <sup>(1)</sup> |  |  |  |
|      | 通过逻辑输入启动或作为                         | 停车模式选择的直流注入制动电                |               |   |  |  |  |
| tdl  | 终端显示:                               | [DC injection time 1] 直       | 流注人时间 1       |   |  |  |  |
|      | 逻辑地址:                               | 11213 = 16#2BCD               | 类型:           | UINT  |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:                        | 2052/E                        | 读/写:          | R/W   |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                       | 5FBF/55                       | 单位:           | 0.11 s  |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                       | 99/01/0E                      | 出厂设置:         | 5   |  |  |  |
|      |                                     |                               | 调整范围:         | 1 至 300   |  |  |  |
|      | 最大电流注入时间 [DC inject. level 1] (ldC) |                               |               |   |  |  |  |
| ldC2 | 终端显示:                               | [DC inject. level 2] 直流       | 注人电流 2        |   |  |  |  |
|      | 逻辑地址:                               | 11212 = 16#2BCC               | 类型:           | UINT  |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:                        | 2052/D                        | 读/写:          | R/W   |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                       | 5FBF/54                       | 单位:           | 0.11 A  |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                       | 99/01/0D                      | 出厂设置:         | 0.5 ln <sup>(1)</sup>                           |  |  |  |
|      |                                     |                               | 调整范围:         | 0.1 ln <sup>(1)</sup> 至 1.41 ln <sup>(1)</sup>  |  |  |  |
|      | 在时段 [DC injection time              | • <b>1]</b> (tdl) 过后,通过逻辑输入启动 | 的或作为停车模式选择的注入 | 电流。   |  |  |  |
| tdC  | 终端显示:                               | [DC injection time 2] 直       | 流注人时间 2       |   |  |  |  |
|      | 逻辑地址:                               | 11211 = 16#2BCB               | 类型:           | UINT  |  |  |  |
|      | CANopen 索引号:                        | 2052/C                        | 读/写:          | R/W   |  |  |  |
|      | INTERBUS 索引号:                       | 5FBF/53                       | 单位:           | 0.11 s  |  |  |  |
|      | DeviceNet 路径:                       | 99/01/0C                      | 出厂设置:         | 5   |  |  |  |
|      |                                     |                               | 调整范围:         | 1 至 300   |  |  |  |

<sup>(1)</sup> In 对应于安装手册及变频器铭牌上标明的变频器额定电流。

| 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| AC2  | [Acceleration 2] (第二加速时间)                               | 9012 = 16#2334  | 203C/D         | 5FBF/24         | 8E/01/0D        | 203 |
| AC2  | [Acceleration 2] (第二加速时间)                               | 9012 = 16#2334  | 203C/D         | 5FBF/24         | 8E/01/0D        | 217 |
| ACC  | [Acceleration] (加速度)                                    | 9001 = 16#2329  | 203C/2         | 5FBF/1E         | 8E/01/02        | 201 |
| ACCd | ODVA acceleration time<br>(ODVA 加速时间)                   | -               | -              | -               | 2A/01/12        | 143 |
| AdC  | [Auto DC injection] (自动直流注入)                            | 10401 = 16#28A1 | 204A/2         | 5FB3/E2         | 95/01/02        | 208 |
| AI1C | Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)      | 5242 = 16#147A  | 2016/2B        | 5FB9/33         | 7B/01/2B        | 96  |
| AI1E | [Al1 Interm. point X] (Al1 中间点 X)                       | 4462 = 16#116E  | 200E/3F        | 5FBC/48         | 77/01/3F        | 169 |
| AI1F | [Al1 filter] (Al1 滤波器)                                  | 4452 = 16#1164  | 200E/35        | 5FBC/44         | 77/01/35        | 169 |
| Al1r | Standardized image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的标准化映像) | 5232 = 16#1470  | 2016/21        | 5FB9/2F         | 7B/01/21        | 96  |
| AI1S | [Al1 Interm. point Y] (Al1 中间点 Y)                       | 4472 = 16#1178  | 200E/49        | 5FBC/4C         | 77/01/49        | 169 |
| Al1t | [Al1 Type] (Al1 类型 )                                    | 4402 = 16#1132  | 200E/3         | 5FBC/34         | 77/01/03        | 169 |
| AI2C | Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)      | 5243 = 16#147B  | 2016/2C        | 5FB9/34         | 7B/01/2C        | 96  |
| Al2E | [Al2 Interm. point X] (Al2 中间点 X)                       | 4463 = 16#116F  | 200E/40        | 5FBC/49         | 77/01/40        | 171 |
| Al2F | [Al2 filter] (Al2 滤波器)                                  | 4453 = 16#1165  | 200E/36        | 5FBC/45         | 77/01/36        | 170 |
| Al2L | [Al2 range] (Al2 范围)                                    | 4483 = 16#1183  | 200E/54        | 5FBC/50         | 77/01/54        | 171 |
| Al2r | Standardized image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的标准化映像) | 5233 = 16#1471  | 2016/22        | 5FB9/30         | 7B/01/22        | 96  |
| Al2S | [Al2 Interm. point Y] (Al2 中间点 Y)                       | 4473 = 16#1179  | 200E/4A        | 5FBC/4D         | 77/01/4A        | 171 |
| Al2t | [Al2 Type] (Al2 类型)                                     | 4403 = 16#1133  | 200E/4         | 5FBC/35         | 77/01/04        | 170 |
| AI3C | Physical image of analog input 3<br>(模拟输入 3 的物理映像)      | 5244 = 16#147C  | 2016/2D        | 5FB9/35         | 7B/01/2D        | 96  |
| Al3E | [Al3 Interm. point X] (Al2 中间点 X)                       | 4464 = 16#1170  | 200E/41        | 5FBC/4A         | 77/01/4A        | 173 |
| Al3F | [Al3 filter] (Al3 滤波器)                                  | 4454 = 16#1166  | 200E/37        | 5FBC/46         | 77/01/37        | 172 |
| AI3L | [Al3 range] (Al3 范围)                                    | 4484 = 16#1184  | 200E/55        | 5FBC/51         | 77/01/55        | 172 |
| Al3r | Standardized image of analog input 3<br>(模拟输入 3 的标准化映像) | 5234 = 16#1472  | 2016/23        | 5FB9/31         | 7B/01/23        | 96  |
| Al3S | [Al3 Interm. point Y] (Al3 中间点 Y)                       | 4474 = 16#117A  | 200E/4B        | 5FBC/4E         | 77/01/4A        | 173 |
| Al3t | [Al3 Type] (Al3 类型)                                     | 4404 = 16#1134  | 200E/5         | 5FBC/36         | 77/01/05        | 172 |
| AI4C | Physical image of analog input 4<br>(模拟输入 4 的物理映像)      | 5245 = 16#147D  | 2016/2E        | 5FB9/36         | 7B/01/2E        | 96  |
| Al4E | [Al4 Interm. point X] (Al4 中间点 X)                       | 4465 = 16#1171  | 200E/42        | 5FBC/4B         | 77/01/42        | 175 |
| Al4F | [Al4 filter] (Al4 滤波器)                                  | 4455 = 16#1167  | 200E/38        | 5FBC/47         | 77/01/38        | 174 |
| Al4L | [Al4 range] (Al4 范围)                                    | 4485 = 16#1185  | 200E/56        | 5FBC/52         | 77/01/56        | 175 |
|      |   |                 |                |                 |                 |     |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Al4r | Standardized image of analog input 4 (模拟输入 4 的标准化映像)     | 5235 = 16#1473  | 2016/24        | 5FB9/32         | 7B/01/24        | 97  |
| Al4S | [Al4 Interm. point Y] (Al4 中间点 Y)                        | 4475 = 16#117B  | 200E/4C        | 5FBC/4F         | 77/01/4C        | 175 |
| Al4t | [Al4 Type] (Al4 类型 )                                     | 4405 = 16#1135  | 200E/6         | 5FBC/37         | 77/01/06        | 174 |
| AIC1 | [Al net. channel] (Al 网络通道)                              | 5282 = 16#14A2  | 2016/53        | 5FBC/70         | 7B/01/53        | 230 |
| AIU1 | PID regulator feedback<br>(PID 调节器反馈)                    | 5281 = 16 #14A1 | 2016/52        | 5FB9/40         | 7B/01/52        | 78  |
| AO1  | [AO1 assignment] (AO1 定义)                                | 5021 = 16#139D  | 2014/16        | 5FBC/6D         | 7A/01/16        | 188 |
| AO1C | Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)      | 5271 = 16#1497  | 2016/48        | 5FB9/3D         | 7B/01/48        | 97  |
| AO1F | [AO1 Filter] (AO1 过滤器)                                   | 4611 = 16#1203  | 2010/C         | 5FBC/56         | 78/01/0C        | 189 |
| AO1r | Standardized image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的标准化映像) | 5261 = 16#148D  | 2016/3E        | 5FB9/3A         | 7B/01/3E        | 97  |
| AO1t | [AO1 Type] (AO1 类型 )                                     | 4601 = 16#11F9  | 2010/2         | 5FBC/53         | 78/01/02        | 188 |
| AO2  | [AO2 assignment] (AO2 定义)                                | 5022 = 16#139E  | 2014/17        | 5FBC/6E         | 7A/01/17        | 190 |
| AO2C | Physical image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的物理映像)      | 5272 = 16#1498  | 2016/49        | 5FB9/3E         | 7B/01/49        | 97  |
| AO2F | [AO2 Filter] (AO2 滤波器)                                   | 4612 = 16#1204  | 2010/D         | 5FBC/57         | 78/01/0D        | 190 |
| AO2r | Standardized image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的标准化映像) | 5262 = 16#148E  | 2016/3F        | 5FB9/3B         | 7B/01/3F        | 97  |
| AO2t | [AO2 Type] (AO2 类型)                                      | 4602 = 16#11FA  | 2010/3         | 5FBC/54         | 78/01/03        | 190 |
| AO3  | [AO3 assignment] (AO3 定义)                                | 5023 = 16#139F  | 2014/18        | 5FBC/6F         | 7A/01/18        | 191 |
| AO3C | Physical image of analog output 3<br>(模拟输出 3 的物理映像)      | 5273 = 16#1499  | 2016/4A        | 5FB9/3F         | 7B/01/4A        | 97  |
| AO3F | [AO3 Filter] (AO3 滤波器)                                   | 4613 = 16#1205  | 2010/E         | 5FBC/58         | 78/01/0E        | 191 |
| AO3r | Standardized image of analog output 3<br>(模拟输出 3 的标准化映像) | 5263 = 16#148F  | 2016/40        | 5FB9/3C         | 7B/01/40        | 98  |
| AO3t | [AO3 Type] (AO3 类型)                                      | 4603 = 16#11FB  | 2010/4         | 5FBC/55         | 78/01/04        | 191 |
| AOH1 | [AO1 max Output] (AO1 最大输出)                              | 4651 = 16#122B  | 2010/34        | 5FBC/62         | 78/01/34        | 188 |
| AOH2 | [AO2 max Output] (AO2 最大输出)                              | 4652 = 16#122C  | 2010/35        | 5FBC/63         | 78/01/35        | 190 |
| AOH3 | [AO3 max Output] (AO3 最大输出)                              | 4653 = 16#122D  | 2010/36        | 5FBC/64         | 78/01/36        | 191 |
| AOL1 | [AO1 min Output] (AO1 最小输出)                              | 4641 = 16#1221  | 2010/2A        | 5FBC/5F         | 78/01/2A        | 188 |
| AOL2 | [AO2 min Output] (AO2 最小输出)                              | 4642 = 16#1222  | 2010/2B        | 5FBC/60         | 78/01/2B        | 190 |
| AOL3 | [AO3 min Output] (AO3 最小输出)                              | 4643 = 16#1223  | 2010/2C        | 5FBC/61         | 78/01/2C        | 191 |
| APF  | "Controller Inside" card fault code<br>("内置控制器"卡故障代码)    | 7133 = 16#1BDD  | 2029/22        | 5FB0/97         | 84/01/86        | 102 |
| APH  | Energy consumption(能量消耗)                                 | 3230 = 16#0C9E  | 2002/1F        | 5FB9/15         | 71/01/1F        | 92  |
| Atr  | [Automatic restart] (自动重启动)                              | 7122 = 16#1BD2  | 2029/17        | 5FB3/C9         | 84/01/7B        | 262 |
| AUS  | ENA average speed<br>(ENA 平均速度)                          | 12102 = 16#2F46 | 205B/3         | 5FB9/EA         | 9D/01/67        | 88  |
| AUt  | [Automatic autotune] (自整定)                               | 9615 = 16#258F  | 2042/10        | 5FC2/0B         | 91/01/10        | 149 |

| 代码   | 名称                                  | 逻辑地址                      | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径  | 页码  |
|------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----|
| bbA  | [Braking balance] (抱闸平衡)            | 14102 = 16#3716           | 206F/3         | 5FBD/7B         | A7/01/67         | 164 |
| bCl  | [Brake contact] (抱闸触点)              | 10009 = 16#2719           | 2046/A         | 5FBC/F2         | 93/01/0A         | 221 |
| bEd  | [Engage at reversal] (反向上接合)        | 10020 = 16#2724           | 2046/15        | 5FBF/41         | 93/01/15         | 223 |
| bEn  | [Brake engage freq]<br>(抱闸接合频率)     | 10003 = 16#2713           | 2046/4         | 5FBF/36         | 93/01/04         | 222 |
| bEt  | [Brake engage time]<br>(抱闸接合时间)     | 10005 = 16#2715           | 2046/6         | 5FB3/DE         | 93/01/06         | 223 |
| bFr  | [Standard mot. freq]<br>(标准电机频率)    | 3015 = 16#BC7             | 2000/10        | 5FBC/05         | 70/01/10         | 148 |
| bIP  | [Brake impulse] (抱闸脉冲)              | 10007 = 16#2717           | 2046/8         | 5FB3/E0         | 93/01/08         | 221 |
| blr  | [Brake release freq]<br>(抱闸释放频率)    | 10012 = 16#271C           | 2046/D         | 5FB3/E1         | 93/01/0D         | 222 |
| bLC  | [Brake assignment] (抱闸定义)           | 10001 = 16#2711           | 2046/2         | 5FBC/F1         | 93/01/02         | 221 |
| bMP  | [HMI cmd.] (HMI 命令 )                | 13529 = 16#34D9           | 2069/1E        | 5FBD/6C         | A4/01/82         | 197 |
| brA  | [Dec ramp adapt.]<br>(调整减速斜坡)       | 9003 = 16#232B            | 203C/4         | 5FB3/CA         | 8E/01/04         | 204 |
| brH0 | [BRH b0]                            | 10050 = 16# 2742<br>(位 0) | 2046/33 (位 0)  | 5FBC/F3<br>(位0) | 93/01/33<br>(位0) | 224 |
| brH1 | [BRH b1]                            | 10050 = 16# 2742<br>(位 1) | 2046/33 (位1)   | 5FBC/F3<br>(位1) | 93/01/33<br>(位1) | 224 |
| brH2 | [BRH b2]                            | 10050 = 16# 2742<br>(位2)  | 2046/33 (位2)   | 5FBC/F3<br>(位2) | 93/01/33<br>(位2) | 224 |
| brH3 | [BRH b3]                            | 10050 = 16# 2742<br>(位3)  | 2046/33 (位3)   | 5FBC/F3<br>(位3) | 93/01/33<br>(位3) | 224 |
| brH4 | [BRH b4]                            | 10050 = 16# 2742<br>(位4)  | 2046/33 (位4)   | 5FBC/F3<br>(位4) | 93/01/33<br>(位4) | 225 |
| brO  | [DB res. protection]<br>(DB 电阻器保护)  | 14111 =16#371F            | 206F/C         | 5FBD/7C         | A7/01/70         | 278 |
| brP  | [DB Resistor Power]<br>(DB 电阻器功率)   | 14112 =16#3720            | 206F/D         | 5FBD/7D         | A7/01/71         | 278 |
| brr  | [Current ramp time]<br>(电流斜坡时间)     | 10015 = 16#271F           | 2046/10        | 5FBF/40         | 93/01/10         | 225 |
| brt  | [Brake Release time]<br>(抱闸释放时间)    | 10004 = 16#2714           | 2046/5         | 5FB3/DD         | 93/01/05         | 222 |
| brU  | [DB Resistor value]<br>(DB 电阻器值)    | 14113 =16#3721            | 206F/E         | 5FBD/7E         | A7/01/72         | 278 |
| bSP  | [Reference template]<br>(给定模板)      | 3106 = 16#C22             | 2001/7         | 5FB3/77         | 70/01/6B         | 168 |
| bSt  | [Movement type] (运动类型)              | 10008 = 16#2718           | 2046/9         | 5FBF/3B         | 93/01/09         | 221 |
| CCC  | Active command channel<br>(有效的命令通道) | 8442 = 16#20FA            | 2036/2B        | 5FB9/CF         | 8B/01/2B         | 86  |
| CCFG | [Customized macro] (定制宏)            | 3053 = 16#BED             | 2000/36        | 5FB9/02         | 70/01/36         | 144 |
| ccs  | [Cmd switching] (命令切换)              | 8421 = 16#20D1            | 2036/16        | 5FBC/A7         | 8B/01/16         | 194 |
| Cd1  | [Cmd channel 1] (命令通道 1)            | 8423 = 16#20E7            | 2036/18        | 5FBC/A8         | 8B/01/18         | 194 |
| Cd2  | [Cmd channel 2] (命令通道 2)            | 8424 = 16#20E8            | 2036/19        | 5FBC/A9         | 8B/01/19         | 194 |
| CFG  | [Macro configuration] (宏配置)         | 3052 = 16#BEC             | 2000/35        | 5FBC/07         | 70/01/35         | 144 |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| CFPS | Active parameter set (有效参数组)                   | 12900 = 16#3264 | 2063/01        | 5FB9/EC         | A1/01/65        | 70  |
| CFPS | Active parameter set (有效参数组)                   | 12900 = 16#3264 | 2063/01        | 5FB9/EC         | A1/01/65        | 86  |
| CHA1 | [2 Parameter sets] (2 个参数组)                    | 12902 = 16#3266 | 2063/3         | 5FBD/54         | A1/01/67        | 250 |
| CHA1 | Assignment for 2 sets<br>(针对 2 组的定义)           | 8021 = 16#1F55  | 2032/16        | 5FBC/9C         | 9C/01/9C        | 70  |
| CHA2 | [3 Parameter sets] (3 个参数组)                    | 12903 = 16#3267 | 2063/4         | 5FBD/55         | A1/01/68        | 250 |
| CHA2 | Assignment for 3 sets<br>(针对3组的定义)             | 8022 = 16#1F56  | 2032/17        | 5FBC/9D         | 9C/01/9D        | 70  |
| CHCF | [Profile] (配置文件)                               | 8401 = 16#20D1  | 2036/2         | 5FBC/9F         | 8B/01/02        | 193 |
| CHM  | [Multimotors] (多电机)                            | 8025 = 16#1F59  | 2032/1A        | 5FBC/9E         | 89/01/1A        | 251 |
| CIC  | Incorrect configuration<br>(不正确配置)             | 7130 = 16#1BDA  | 2029/1F        | 5FB6/1A         | 84/01/83        | 102 |
| CL2  | [I Limit. 2 value] (第2电流限值)                    | 9203 = 16#23F3  | 203E/4         | 5FBF/2B         | 8F/01/04        | 243 |
| CLI  | [Current Limitation] (电流限值)                    | 9201 = 16#23F1  | 203E/2         | 5FB3/D2         | 8F/01/02        | 162 |
| CLI  | [Current Limitation] (电流限值)                    | 9201 = 16#23F1  | 203E/2         | 5FB3/D2         | 93/01/D2        | 243 |
| CLI  | [Current Limitation] (电流限值)                    | 9201 = 16#23F1  | 203E/2         | 5FB3/D2         | 8F/01/02        | 146 |
| CLL  | [Network fault mgt] ( 网络故障管理 )                 | 7015 =16#1B67   | 2028/10        | 5FBC/93         | 84/01/10        | 275 |
| CLO  | [High speed   Limit] (高速电流限值)                  | 12302 = 16#300E | 205D/3         | 5FBF/87         | 9E/01/67        | 229 |
| CLS  | [Disable limit sw.] (禁用限位开关)                   | 12507 = 16#30DB | 205F/8         | 5FBD/3B         | 9F/01/6C        | 248 |
| CMd  | Control word (控制字)                             | 8601 = 16#2199  | 6040           | 6040            | B7/01/01        | 74  |
| CMI  | Extended control word<br>(扩展控制字)               | 8504 = 16#2138  | 2037/5         | 5FB6/1E         | 8B/01/69        | 76  |
| CMP0 | Command word on last fault<br>(最近一次故障时的命令字)    | 7230 = 16#1C3E  | 202A/1F        | 5FB9/70         | 85/01/1F        | 106 |
| CMP1 | Command word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的命令字)  | 7231 = 16#1C3F  | 202A/20        | 5FB9/71         | 85/01/20        | 108 |
| CMP2 | Command word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的命令字)  | 7232 = 16#1C40  | 202A/21        | 5FB9/72         | 85/01/21        | 110 |
| CMP3 | Command word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的命令字)  | 7233 = 16#1C41  | 202A/22        | 5FB9/73         | 85/01/22        | 112 |
| CMP4 | Command word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的命令字)  | 7234 = 16#1C42  | 202A/23        | 5FB9/74         | 85/01/23        | 114 |
| CMP5 | Command word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的命令字)  | 7235 = 16#1C43  | 202A/24        | 5FB9/75         | 85/01/24        | 116 |
| CMP6 | Command word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的命令字)  | 7236 = 16#1C44  | 202A/25        | 5FB9/76         | 85/01/25        | 118 |
| CMP7 | Command word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的命令字)  | 7237 = 16#1C45  | 202A/26        | 5FB9/77         | 85/01/26        | 120 |
| CMP8 | Command word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的命令字)  | 7238 = 16#1C46  | 202A/27        | 5FB9/78         | 85/01/27        | 122 |
| CnF  | Network card fault code<br>(网卡故障代码)            | 7132 = 16#1BDC  | 2029/21        | 5FB0/96         | 84/01/85        | 102 |
| CnF1 | [2 Configurations] (2 个配置 )                    | 8021 = 16#1F55  | 2032/16        | 5FBC/9C         | 89/01/16        | 251 |
| CNF1 | Assignment for 2 configurations<br>(针对2个配置的定义) | 8021 = 16#1F55  | 2032/16        | 5FBC/9C         | 9C/01/9C        | 67  |
| CnF2 | [3 Configurations] (3 个配置)                     | 8022 = 16#1F56  | 2032/17        | 5FBC/9D         | 89/01/17        | 252 |

| 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| CNF2 | Assignment for 3 configurations<br>(针对3个配置的定义)    | 8022 = 16#1F56  | 2032/17        | 5FBC/9D         | 9C/01/9D        | 67  |
| CNFS | [Config. Active] (配置有效)                           | 8020 = 16#1F54  | 2032/15        | 5FB9/CD         | 89/01/15        | 86  |
| CNFS | Active configuration (有效配置)                       | 8020 = 16#1F54  | 2032/15        | 5FB9/CD         | 89/01/15        | 67  |
| COF  | [Motor speed coeff.]<br>(电机速度因数)                  | 12303 = 16#300F | 205D/4         | 5FBF/88         | 9E/01/68        | 228 |
| COL  | [CANopen fault mgt]<br>(CANopen 故障管理)             | 7011 =16#1B63   | 2028/C         | 5FBC/8F         | 84/01/0C        | 275 |
| COP  | [Copy channel 1 <> 2]<br>(复制通道 1 <> 2)            | 8402 = 16#20D2  | 2036/3         | 5FBC/A0         | 8B/01/03        | 195 |
| COr  | [Gen. speed coeff] (电机速度因数)                       | 12304 = 16#3010 | 205D/5         | 5FBF/89         | 9E/01/69        | 228 |
| CP1  | [Point 1Y] ( 点 1Y)                                | 10072 = 16#2758 | 2046/49        | 5FBC/F6         | 93/01/49        | 226 |
| CP2  | [Point 2Y] ( 点 2Y)                                | 10074 = 16#275A | 2046/4B        | 5FBC/F8         | 93/01/4B        | 227 |
| CRC  | Active reference channel<br>(有效给定通道)              | 8441 = 16#20F9  | 2036/2A        | 5FB9/CE         | 8B/01/2A        | 85  |
| CrH2 | [Al2 max value] (Al2 最大值)                         | 4443 = 16#115B  | 200E/2C        | 5FBC/41         | 77/01/2C        | 170 |
| CrH3 | [Al3 max value] (Al3 最大值)                         | 4444 = 16#115C  | 200E/2D        | 5FBC/42         | 77/01/2D        | 172 |
| CrH4 | [Al4 max value] (Al4 最大值)                         | 4445 = 16#115D  | 200E/2E        | 5FBC/43         | 77/01/2E        | 174 |
| CrL2 | [Al2 min value] (Al2 最小值)                         | 4433 = 16#1151  | 200E/22        | 5FBC/3E         | 77/01/22        | 170 |
| CrL3 | [Al3 min value] (Al3 最小值)                         | 4434 = 16#1152  | 200E/23        | 5FBC/3F         | 77/01/23        | 172 |
| CrL4 | [Al4 min value] (Al4 最小值)                         | 4435 = 16#1153  | 200E/24        | 5FBC/40         | 77/01/24        | 174 |
| CrP0 | Channels active on last fault<br>(最近一次故障时有效的通道)   | 7290 = 16#1C7A  | 202A/5B        | 5FB9/A6         | 85/01/5B        | 107 |
| CrP1 | Active channels on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的通道) | 7291 = 16#1C7B  | 202A/5C        | 5FB9/A7         | 85/01/5C        | 109 |
| CrP2 | Active channels on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的通道) | 7292 = 16#1C7C  | 202A/5D        | 5FB9/A8         | 85/01/5D        | 111 |
| CrP3 | Active channels on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的通道) | 7293 = 16#1C7D  | 202A/5E        | 5FB9/A9         | 85/01/5E        | 113 |
| CrP4 | Active channels on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的通道) | 7294 = 16#1C7E  | 202A/5F        | 5FB9/AA         | 85/01/5F        | 115 |
| CrP5 | Active channels on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的通道) | 7295 = 16#1C7F  | 202A/60        | 5FB9/AB         | 85/01/60        | 117 |
| CrP6 | Active channels on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的通道) | 7296 = 16#1C80  | 202A/61        | 5FB9/AC         | 85/01/61        | 119 |
| CrP7 | Active channels on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的通道) | 7297 = 16#1C81  | 202A/62        | 5FB9/AD         | 85/01/62        | 121 |
| CrP8 | Active channels on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的通道) | 7298 = 16#1C82  | 202A/63        | 5FB9/AE         | 85/01/63        | 123 |
| Ctd  | [Current threshold] (电机电流阀值)                      | 11001 = 16#2AF9 | 2050/2         | 5FB3/E3         | 98/01/02        | 146 |
| Ctt  | [Motor control type]<br>(电机控制类型)                  | 9607 = 16#2587  | 2042/8         | 5FC2/06         | 91/01/08        | 150 |
| dA2  | [Subtract ref. 2] (减给定 2)                         | 11811 = 16#2E23 | 2058/C         | 5FBD/15         | 9C/01/0C        | 199 |
| dA3  | [Subtract ref. 3] (减给定 3)                         | 11812 = 16#2E24 | 2058/D         | 5FBD/16         | 9C/01/0D        | 199 |
| dAF  | [Slowdown forward] (正向减速)                         | 12503 = 16#30D7 | 205F/4         | 5FBD/37         | 9F/01/68        | 248 |
| dAr  | [Slowdown reverse] (反向减速)                         | 12504 = 16#30D8 | 205F/5         | 5FBD/38         | 9F/01/69        | 248 |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| dAS  | [Time to open cont.]<br>(接触器分断延时)                          | 13102 = 16#332E | 2065/3         | 5FB4/03         | A2/01/67        | 246 |
| dAY  | Date (日期)  | 7391 = 16#1CDF  | 202B/5C        | 5FB9/CA         | 85/01/C0        | 132 |
| dbn  | [Negative deadband]<br>(负静带设置)                             | 9223 = 16#2407  | 203E/18        | 5FBF/2E         | 8F/01/18        | 240 |
| dbP  | [Positive deadband]<br>(正静带设置)                             | 9224 = 16#2408  | 203E/19        | 5FBF/2F         | 8F/01/19        | 240 |
| dbS  | [Time to motor run]<br>(电机运行延时)                            | 13101 = 16#332D | 2065/2         | 5FB4/02         | A2/01/66        | 245 |
| dCC0 | Command channel active on last fault (最近一次故障时有效的命令通道)      | 64300 = 16#FB2C | 2265/1         | 5FBA/08         | 9A/01/08        | 106 |
| dCC1 | Active command channel on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的命令通道) | 64301 = 16#FB2D | 2265/2         | 5FBA/09         | 9A/01/09        | 109 |
| dCC2 | Active command channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的命令通道) | 64302 = 16#FB2E | 2265/3         | 5FBA/0A         | 9A/01/0A        | 111 |
| dCC3 | Active command channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的命令通道) | 64303 = 16#FB2F | 2265/4         | 5FBA/0B         | 9A/01/0B        | 113 |
| dCC4 | Active command channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的命令通道) | 64304 = 16#FB30 | 2265/5         | 5FBA/0C         | 9A/01/0C        | 115 |
| dCC5 | Active command channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的命令通道) | 64305 = 16#FB31 | 2265/6         | 5FBA/0D         | 9A/01/0D        | 117 |
| dCC6 | Active command channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的命令通道) | 64306 = 16#FB32 | 2265/7         | 5FBA/0E         | 9A/01/0E        | 119 |
| dCC7 | Active command channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的命令通道) | 64307 = 16#FB33 | 2265/8         | 5FBA/0F         | 9A/01/0F        | 121 |
| dCC8 | Active command channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的命令通道) | 64308 = 16#FB34 | 2265/9         | 5FBA/10         | 9A/01/10        | 123 |
| dCF  | [Ramp divider] (斜坡除数)                                      | 11230 = 16#2BDE | 2052/1F        | 5FB3/ED         | 99/01/1F        | 206 |
| dCF  | [Ramp divider] (斜坡除数)                                      | 11230 = 16#2BDE | 2052/1F        | 5FB3/ED         | 99/01/1F        | 280 |
| dCl  | [DC injection assign.] (直流注入)                              | 11203 = 16#2BC3 | 2052/4         | 5FBD/03         | 99/01/04        | 206 |
| dCO  | [Precharge cont. ass.]<br>(预充电控制定义)                        | 13841 = 16#3611 | 206C/2A        | 5FBD/78         | A6/01/2A        | 259 |
| dE2  | [Deceleration 2] (第二减速时间)                                  | 9013 = 16#2335  | 203C/E         | 5FBF/25         | 8E/01/0E        | 203 |
| dE2  | [Deceleration 2] (第二减速时间)                                  | 9013 = 16#2335  | 203C/E         | 5FBF/25         | 8E/01/0E        | 217 |
| dEC  | [Deceleration] (减速)  | 9002 = 16#232A  | 203C/3         | 5FBF/1F         | 8E/01/03        | 201 |
| dECd | ODVA deceleration time<br>(ODVA 减速时间)                      | -               | -              | -               | 2A/01/13        | 143 |
| dM0  | Time on last fault<br>(最近一次故障的时间)                          | 7310 = 16#1C8E  | 202B/B         | 5FB9/B8         | 85/01/6F        | 107 |
| dM1  | Time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的时间)                        | 7311 = 16#1C8F  | 202B/C         | 5FB9/B9         | 85/01/70        | 109 |
| dM2  | Time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的时间)                        | 7312 = 16#1C90  | 202B/D         | 5FB9/BA         | 85/01/71        | 111 |
| dM3  | Time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的时间)                        | 7313 = 16#1C91  | 202B/E         | 5FB9/BB         | 85/01/72        | 113 |
| dM4  | Time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的时间)                        | 7314 = 16#1C92  | 202B/F         | 5FB9/BC         | 85/01/73        | 115 |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| dM5  | Time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的时间)                          | 7315 = 16#1C93  | 202B/10        | 5FB9/BD         | 85/01/74        | 117 |
| dM6  | Time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的时间)                          | 7316 = 16#1C94  | 202B/11        | 5FB9/B5         | 85/01/75        | 119 |
| dM7  | Time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的时间)                          | 7317 = 16#1C95  | 202B/12        | 5FB9/BF         | 85/01/76        | 121 |
| dM8  | Time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的时间)                          | 7318 = 16#1C96  | 202B/13        | 5FB9/C0         | 85/01/77        | 123 |
| dP0  | Fault code on last fault<br>(最近一次故障的故障代码)                    | 7200 = 16#1C20  | 202A/1         | 5FB9/55         | 85/01/01        | 105 |
| dP1  | Fault code on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的故障代码)                 | 7201 = 16#1C21  | 202A/2         | 5FB9/56         | 85/01/02        | 107 |
| dP2  | Fault code on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的故障代码)                 | 7202 = 16#1C22  | 202A/3         | 5FB9/57         | 85/01/03        | 109 |
| dP3  | Fault code on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的故障代码)                 | 7203 = 16#1C23  | 202A/4         | 5FB9/58         | 85/01/04        | 111 |
| dP4  | Fault code on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的故障代码)                 | 7204 = 16#1C24  | 202A/5         | 5FB9/59         | 85/01/05        | 113 |
| dP5  | Fault code on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的故障代码)                 | 7205 = 16#1C25  | 202A/6         | 5FB9/5A         | 85/01/06        | 115 |
| dP6  | Fault code on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的故障代码)                 | 7206 = 16#1C26  | 202A/7         | 5FB9/5B         | 85/01/07        | 117 |
| dP7  | Fault code on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的故障代码)                 | 7207 = 16#1C27  | 202A/8         | 5FB9/5C         | 85/01/08        | 119 |
| dP8  | Fault code on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的故障代码)                 | 7208 = 16#1C28  | 202A/9         | 5FB9/5D         | 85/01/09        | 121 |
| drC0 | Reference channel active on last fault (最近一次故障时有效的给定通道)      | 64310 = 16#FB36 | 2265/B         | 5FBA/11         | 9A/01/11        | 106 |
| drC1 | Active reference channel on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的给定通道) | 64311 = 16#FB37 | 2265/C         | 5FBA/12         | 9A/01/12        | 109 |
| drC2 | Active reference channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的给定通道) | 64312 = 16#FB38 | 2265/D         | 5FBA/13         | 9A/01/13        | 111 |
| drC3 | Active reference channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的给定通道) | 64313 = 16#FB39 | 2265/E         | 5FBA/14         | 9A/01/14        | 113 |
| drC4 | Active reference channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的给定通道) | 64314 = 16#FB3A | 2265/F         | 5FBA/15         | 9A/01/15        | 115 |
| drC5 | Active reference channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的给定通道) | 64315 = 16#FB3B | 2265/10        | 5FBA/16         | 9A/01/16        | 117 |
| drC6 | Active reference channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的给定通道) | 64316 = 16#FB3C | 2265/11        | 5FBA/17         | 9A/01/17        | 119 |
| drC7 | Active reference channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的给定通道) | 64317 = 16#FB3D | 2265/12        | 5FBA/18         | 9A/01/18        | 121 |
| drC8 | Active reference channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的给定通道) | 64318 = 16#FB3E | 2265/13        | 5FBA/19         | 9A/01/19        | 123 |
| dSF  | [Deceleration type]<br>(限位减速自适应)                             | 12505 = 16#30D9 | 205F/6         | 5FBD/39         | 9F/01/6A        | 249 |
| dSI  | [-Speed assignment] (减速设置)                                   | 11521 = 16#2D01 | 2055/16        | 5FBD/0F         | 9A/01/7A        | 216 |
| dSP  | [-Speed assignment] (减速设置)                                   | 11502 = 16#2CEE | 2055/3         | 5FBD/0B         | 9A/01/67        | 215 |
| dtF  | [Decrease ref. speed]<br>(降低给定速度)                            | 12211 = 16#2FB3 | 205C/C         | 5FBF/86         | 9E/01/0C        | 256 |
| EbO  | [End reel] (结束卷绕)  | 12213 = 16#2FB5 | 205C/E         | 5FBD/27         | 9E/01/0E        | 255 |
| EbOt | Current bobbin time(当前卷绕时间)                                  | 12209 = 16#2FB1 | 205C/A         | 5FB9/EB         | 9E/01/0A        | 93  |
| ECC  | [Encoder coupling] (编码器耦合)                                   | 5607 =16#15E7   | 201A/8         | 5FBC/74         | 7D/01/08        | 276 |
| ECt  | [Encoder check time]<br>(编码器检查时间)                            | 5609 =16#15E9   | 201A/A         | 5FBF/07         | 7D/01/0A        | 276 |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| EFI  | [Freq. signal filter]<br>(频率信号滤波器)           | 13312 = 16#3400 | 2067/D         | 5FBD/5E         | A3/01/71        | 178 |
| EFr  | [Freq. max value] ( 频率最大值 )                  | 13311 = 16#33FF | 2067/C         | 5FBD/5D         | A3/01/70        | 178 |
| EIL  | [Freq. min value] (频率最小值)                    | 13310 = 16#33FE | 2067/B         | 5FBD/5C         | A3/01/6F        | 178 |
| EnA  | [ENA system] (ENA 系统)                        | 12101 = 16#2F45 | 205B/2         | 5FBD/23         | 9D/01/66        | 161 |
| EnC  | [Encoder check] (编辑器检查)                      | 5605 = 16#15E5  | 201A/6         | 5FB3/7F         | 7D/01/06        | 160 |
| EnC  | [Encoder check] (编辑器检查)                      | 5605 = 16#15E5  | 201A/6         | 5FB3/7F         | 7D/01/06        | 177 |
| EnS  | [Encoder type] (编辑器类型)                       | 5608 = 16#15E8  | 201A/A         | 5FBC/75         | 7D/01/09        | 159 |
| EnS  | [Encoder type] (编辑器类型)                       | 5608 = 16#15E8  | 201A/9         | 5FBC/75         | 7D/01/09        | 177 |
| EnU  | [Encoder usage] (编码器使用)                      | 5606 = 16#15E6  | 201A/7         | 5FBC/73         | 7D/01/07        | 160 |
| EnU  | [Encoder usage] (编码器使用)                      | 5606 = 16#15E6  | 201A/7         | 5FBC/73         | 7D/01/07        | 177 |
| EP0  | Status word on last fault<br>(最近一次故障时的状态字)   | 7210 = 16#1C2A  | 202A/B         | 5FB9/5E         | 85/01/0B        | 105 |
| EP1  | Status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的状态字) | 7211 = 16#1C2B  | 202A/C         | 5FB9/5F         | 85/01/0C        | 108 |
| EP2  | Status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的状态字) | 7212 = 16#1C2C  | 202A/D         | 5FB9/60         | 85/01/0D        | 110 |
| EP3  | Status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的状态字) | 7213 = 16#1C2D  | 202A/E         | 5FB9/61         | 85/01/0E        | 112 |
| EP4  | Status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的状态字) | 7214 = 16#1C2E  | 202A/F         | 5FB9/62         | 85/01/0F        | 114 |
| EP5  | Status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的状态字) | 7215 = 16#1C2F  | 202A/10        | 5FB9/63         | 85/01/10        | 116 |
| EP6  | Status word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的状态字) | 7216 = 16#1C30  | 202A/11        | 5FB9/64         | 85/01/11        | 118 |
| EP7  | Status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的状态字) | 7217 = 16#1C31  | 202A/12        | 5FB9/65         | 85/01/12        | 120 |
| EP8  | Status word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的状态字) | 7218 = 16#1C32  | 202A/13        | 5FB9/66         | 85/01/13        | 122 |
| EPL  | [External fault mgt] (外部故障管理)                | 7006 = 16#1B5E  | 2028/7         | 5FB3/C2         | 84/01/07        | 269 |
| Errd | DSP402 fault code<br>(DSP402 故障代码)           | 8606 = 16#219E  | 603F           | 5FB9/D7         | 8C/01/07        | 99  |
| ETA  | Status word ( 状态字 )                          | 8603 = 16#219B  | 6041           | 6041            | 71/01/02        | 79  |
| EtF  | [External fault ass.] (外部故障定义)               | 7131 = 16#1BDB  | 2029/20        | 5FBC/99         | 84/01/84        | 269 |
| ETI  | Extended status word 0<br>(扩展控制字 0)          | 3206 = 16#0C86  | 2002/7         | 5FB9/08         | 71/01/07        | 81  |
| F1   | [F1]   | 12404 = 16#3074 | 205E/5         | 5FBD/2C         | 9F/01/05        | 151 |
| F2   | [F2]   | 12406 = 16#3076 | 205E/7         | 5FBD/2E         | 9F/01/07        | 151 |
| F2d  | [Freq. threshold 2] ( 频率阈值 2)                | 11004 = 16#2AFC | 2050/5         | 5FB3/E6         | 98/01/05        | 147 |
| F3   | [F3]   | 12408 = 16#3078 | 205E/9         | 5FBD/30         | 9F/01/09        | 152 |
| F4   | [F4]   | 12410 = 16#307A | 205E/B         | 5FBD/32         | 9F/01/0B        | 152 |
| F5   | [F5]   | 12412 = 16#307C | 205E/D         | 5FBD/34         | 9F/01/0D        | 152 |
| FCP  | [Freq. Const Power]<br>(恒功率最大频率)             | 14203 = 16#377B | 2070/4         | 5FBD/82         | A8/01/04        | 153 |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| FCS  | Restore configuration (恢复配置)               | 8002 = 16#1F42  | 2032/3         | 5FBC/9B         | 9C/01/9B        | 69  |
| Fdrd | Ethernet fault code<br>(以太网故障代码)           | 64233 = 16#FAE9 | 2264/22        | -               | -               | 103 |
| FLI  | [Fluxing assignment] ( 励磁定义 )              | 13901 = 16#364D | 206D/2         | 5FBD/79         | A6/01/66        | 219 |
| FLr  | [Catch on the fly] (飞车起动)                  | 3110 = 16#C26   | 2001/B         | 5FB3/7A         | 70/01/6F        | 263 |
| FLU  | [Motor fluxing] (电机预磁)                     | 13902 = 16#364E | 206D/3         | 5FB4/05         | A6/01/67        | 146 |
| FLU  | [Motor fluxing] (电机预磁)                     | 13902 = 16#364E | 206D/3         | 5FB4/05         | A6/01/67        | 219 |
| FN1  | [F1 key assignment] (F1 键定义)               | 13501 = 16#34BD | 2069/2         | 5FBD/60         | A4/01/66        | 196 |
| FN2  | [F2 key assignment] (F2 键定义)               | 13502 = 16#34BE | 2069/3         | 5FBD/61         | A4/01/67        | 196 |
| FN3  | [F3 key assignment] (F3 键定义)               | 13503 = 16#34BF | 2069/4         | 5FBD/62         | A4/01/68        | 196 |
| FN4  | [F4 key assignment] (F4 键定义)               | 13504 = 16#34C0 | 2069/5         | 5FBD/63         | A4/01/69        | 197 |
| Fnb  | Fault counter (故障计数器)                      | 7393 = 16#1CE1  | 202B/5E        | 5FB9/CC         | 99/01/CC        | 104 |
| FPI  | [Speed ref. assign.] (速度给定分配)              | 11950 = 16#2EAE | 2059/33        | 5FBD/1F         | 9C/01/97        | 234 |
| Fr1  | [Ref.1 channel] (给定1通道)                    | 8413 = 16#20DD  | 2036/E         | 5FBC/A4         | 8B/01/0E        | 193 |
| Fr1b | [Ref.1B channel] (给定 1B 通道)                | 8415 = 16#20DF  | 2036/10        | 5FBC/A6         | 8B/01/10        | 198 |
| Fr2  | [Ref.2 channel] (给定 2 通道)                  | 8414 = 16#20DE  | 2036/F         | 5FBC/A5         | 8B/01/0F        | 195 |
| FrH  | Frequency reference before ramp (斜坡前的频率给定) | 3203 = 16#0C83  | 2002/4         | 5FB9/05         | 71/01/04        | 89  |
| FrHd | Speed reference before ramp<br>(斜坡前的速度给定)  | 8605 = 16#219D  | 2038/6         | 5FB9/D6         | 8C/01/06        | 89  |
| FrO  | Frequency reference after ramp (斜坡后的频率给定)  | 9021 = 16#233D  | 203C/16        | 5FB9/D9         | 8E/01/16        | 89  |
| FrOd | Speed reference after ramp<br>(斜坡后的速度给定)   | 8641 = 16#21C1  | 6043           | 5FB9/D8         | 8C/01/2A        | 89  |
| FrS  | [Rated motor freq.] (电机额定频率)               | 9602 = 16#2582  | 2042/3         | 5FB3/D4         | 91/01/03        | 149 |
| FrSS | [Nominal freq sync.]<br>(同步电机额定频率)         | 9679 = 16#25CF  | 2042/50        | 5FC2/24         | 91/01/50        | 159 |
| Frt  | [Ramp 2 threshold] (斜坡 2 阈值)               | 9011 = 16#2333  | 203C/C         | 5FB3/D0         | 8E/01/0C        | 202 |
| FSt  | [Fast stop assign.] (快速停车分配)               | 11204 = 16#2BC4 | 2052/5         | 5FBD/04         | 99/01/05        | 205 |
| Ftd  | [Freq. threshold] (频率阈值)                   | 11003 = 16#2AFB | 2050/4         | 5FB3/E5         | 98/01/04        | 147 |
| GIE  | [ENA integral gain] (ENA 积分增益)             | 12104 = 16#2F48 | 205B/5         | 5FBF/7D         | 9D/01/69        | 161 |
| GPE  | [ENA prop.gain] (ENA 比例增益)                 | 12103 = 16#2F47 | 205B/4         | 5FBF/7C         | 9D/01/68        | 161 |
| HSO  | [High speed hoisting] (高速提升)               | 12301 = 16#300D | 205D/2         | 5FBD/29         | 9E/01/66        | 228 |
| HSP  | [High speed] (高速度)                         | 3104 = 16#C20   | 2001/5         | 5FB3/75         | 70/01/69        | 145 |
| lbr  | [Brake release I FW]<br>(抱闸释放电流正向)         | 10006 = 16#2716 | 2046/7         | 5FB3/DF         | 93/01/07        | 222 |
| IbrA | [lbr 4-20 mA loss]<br>(lbr 4-20 mA 缺失)     | 10075 = 16#275B | 2046/4C        | 5FBC/F9         | 93/01/4C        | 227 |
| ldA  | [ldw]                                      | 9652 = 16#25B4  | 2042/35        | 5FC2/15         | 91/01/35        | 158 |

| 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| IdC  | [DC inject. level 1] (直流注入电流 1)                         | 11210 = 16#2BCA | 2052/B         | 5FB3/EC         | 99/01/0B        | 206 |
| IdC  | [DC inject. level 1] (直流注入电流 1)                         | 11210 = 16#2BCA | 2052/B         | 5FB3/EC         | 99/01/0B        | 281 |
| ldC2 | [DC inject. level 2] (直流注入电流 2)                         | 11212 = 16#2BCC | 2052/D         | 5FBF/54         | 99/01/0D        | 207 |
| ldC2 | [DC inject. level 2] (直流注入电流 2)                         | 11212 = 16#2BCC | 2052/D         | 5FBF/54         | 99/01/0D        | 281 |
| IdM  | [ldr] (额定励磁电流)  | 9650 = 16#25B2  | 2042/33        | 5FB9/E0         | 91/01/33        | 157 |
| IdM  | Magnetizing current<br>(额定励磁电流)                         | 9650 = 16#25B2  | 2042/33        | 5FB9/E0         | 91/01/33        | 93  |
| IL1r | Logic input map (逻辑输入图)                                 | 5202 = 16#1452  | 2016/3         | 5FB9/28         | 7B/01/03        | 95  |
| ILF1 | Option card 1 fault code<br>(选装卡 1 故障代码)                | 7134 = 16#1BDE  | 2029/23        | 5FB0/98         | 84/01/87        | 103 |
| ILF2 | Option card 2 fault code<br>(选装卡 2 故障代码)                | 7135 = 16#1BDF  | 2029/24        | 5FB0/99         | 84/01/88        | 103 |
| Inh  | [Fault inhibit assign.]<br>(故障禁止定义)                     | 7125 =16#1BD5   | 2029/1A        | 5FBC/98         | 84/01/7E        | 274 |
| Inr  | [Ramp increment] (斜坡增量)                                 | 9020 = 16#233C  | 203C/15        | 5FBF/26         | 8E/01/15        | 201 |
| Int  | [Torque unit] (力矩单位)                                    | 9260 = 16#242C  | 203E/3D        | 5FBF/35         | 8F/01/3D        | 238 |
| InV  | Rated drive current<br>(变频器额定电流)                        | 3017 = 16#0BC9  | 2000/12        | 5FB0/07         | 70/01/12        | 124 |
| IP0  | Extended status word 0 on last fault (最近一次故障时的扩展状态字 0)  | 7220 = 16#1C34  | 202A/15        | 5FB9/67         | 85/01/15        | 106 |
| IP1  | Extended status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的扩展状态字) | 7221 = 16#1C35  | 202A/16        | 5FB9/68         | 85/01/16        | 108 |
| IP2  | Extended status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的扩展状态字) | 7222 = 16#1C36  | 202A/17        | 5FB9/69         | 85/01/17        | 110 |
| IP3  | Extended status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的扩展状态字) | 7223 = 16#1C37  | 202A/18        | 5FB9/6A         | 85/01/18        | 112 |
| IP4  | Extended status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的扩展状态字) | 7224 = 16#1C38  | 202A/19        | 5FB9/6B         | 85/01/19        | 114 |
| IP5  | Extended status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的扩展状态字) | 7225 = 16#1C39  | 202A/1A        | 5FB9/6C         | 85/01/1A        | 116 |
| IP6  | Extended status word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的扩展状态字) | 7226 = 16#1C3A  | 202A/1B        | 5FB9/6D         | 85/01/1B        | 118 |
| IP7  | Extended status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的扩展状态字) | 7227 = 16#1C3B  | 202A/1C        | 5FB9/6E         | 85/01/1C        | 120 |
| IP8  | Extended status word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的扩展状态字) | 7228 = 16#1C3C  | 202A/1D        | 5FB9/6F         | 85/01/1D        | 122 |
| IPL  | [Input phase loss] (输入缺相)                               | 7002 = 16#1B5A  | 2028/3         | 5FB3/BE         | 84/01/03        | 266 |
| Ird  | [Brake release I Rev]<br>(抱闸释放电流 (反向 ))                 | 10011 = 16#271B | 2046/C         | 5FBF/3D         | 93/01/0C        | 222 |
| ItH  | [Mot. therm. current]<br>(电机热保护电流)                      | 9622 = 16#2596  | 2042/17        | 5FB3/DB         | 2A/01/0A        | 145 |
| JdC  | [Jump at reversal]<br>(变转向频率跳变值)                        | 10013 = 16#271D | 2046/E         | 5FBF/3F         | 93/01/0E        | 223 |
| JGF  | [Jog frequency] (寸动频率)                                  | 11111 = 16#2B67 | 2051/C         | 5FBF/50         | 98/01/70        | 209 |
| JGT  | [Jog delay] (寸动延时)                                      | 11112 = 16#2B68 | 2051/D         | 5FB3/EA         | 98/01/71        | 209 |
| JOG  | [JOG] ( 寸动设置 )  | 11110 = 16#2B66 | 2051/B         | 5FBC/FF         | 98/01/6F        | 209 |
| L10d | [LI10 On Delay] (LI10 0->1 延时)                          | 4010 = 16#FAA   | 200A/B         | 5FBC/17         | 75/01/0B        | 167 |
| L11d | [LI11 On Delay] (LI11 0->1 延时)                          | 4011 = 16#FAB   | 200A/C         | 5FBC/18         | 75/01/0C        | 167 |

| 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| L12d | [LI12 On Delay] (LI12 0->1 延时)                  | 4012 = 16#FAC   | 200A/D         | 5FBC/19         | 75/01/0D        | 167 |
| L13d | [LI13 On Delay] (LI13 0->1 延时)                  | 4013 = 16#FAD   | 200A/E         | 5FBC/1A         | 75/01/0E        | 167 |
| L14d | [LI14 On Delay] (LI14 0->1 延时)                  | 4014 = 16#FAE   | 200A/F         | 5FBC/1B         | 75/01/0F        | 167 |
| L1d  | [LI1 On Delay] (LI1 0->1 延时)                    | 4001 = 16#FA1   | 200A/2         | 5FBC/0E         | 75/01/02        | 167 |
| L2d  | [LI2 On Delay] (LI2 0->1 延时)                    | 4002 = 16#FA2   | 200A/3         | 5FBC/0F         | 75/01/03        | 167 |
| L3d  | [LI3 On Delay] (LI3 0->1 延时)                    | 4003 = 16#FA3   | 200A/4         | 5FBC/10         | 75/01/04        | 167 |
| L4d  | [LI4 On Delay] (LI4 0->1 延时)                    | 4004 = 16#FA4   | 200A/5         | 5FBC/11         | 75/01/05        | 167 |
| L5d  | [LI5 On Delay] (LI5 0->1 延时)                    | 4005 = 16#FA5   | 200A/6         | 5FBC/12         | 75/01/06        | 167 |
| L6d  | [LI6 On Delay] (LI6 0->1 延时)                    | 4006 = 16#FA6   | 200A/7         | 5FBC/13         | 75/01/07        | 167 |
| L7d  | [LI7 On Delay] (LI7 0->1 延时)                    | 4007 = 16#FA7   | 200A/8         | 5FBC/14         | 75/01/08        | 167 |
| L8d  | [LI8 On Delay] (LI8 0->1 延时)                    | 4008 = 16#FA8   | 200A/9         | 5FBC/15         | 75/01/09        | 167 |
| L9d  | [LI9 On Delay] (LI9 0->1 延时)                    | 4009 = 16#FA9   | 200A/A         | 5FBC/16         | 75/01/0A        | 167 |
| LAF  | [Stop FW limit sw.] (停车正向限位)                    | 11601 = 16#2D51 | 2056/2         | 5FBD/10         | 9B/01/02        | 220 |
| LAr  | [Stop RV limit sw.]<br>(停车反向限位开关)               | 11602 = 16#2D52 | 2056/3         | 5FBD/11         | 9B/01/03        | 220 |
| LAS  | [Stop type] (停车类型)                              | 11603 = 16#2D53 | 2056/4         | 5FBD/12         | 9B/01/04        | 220 |
| LbA  | [Load sharing] (负载平衡)                           | 14301 = 16#37DD | 2071/2         | 5FBD/83         | A8/01/66        | 164 |
| LbC  | [Load correction] (负载修正)                        | 14302 = 16#37DE | 2071/3         | 5FBF/D5         | A8/01/67        | 164 |
| LbC1 | [Correction min spd]<br>(负载修正-频率下限)             | 14303 = 16#37DF | 2071/4         | 5FBF/D6         | A8/01/68        | 165 |
| LbC2 | [Correction max spd]<br>(负载修正-频率上限)             | 14304 = 16#37E0 | 2071/5         | 5FBF/D7         | A8/01/69        | 165 |
| LbC3 | [Torque offset] (转矩偏置)                          | 14305 = 16#37E1 | 2071/6         | 5FBF/D8         | A8/01/6A        | 165 |
| LbF  | [Sharing filter] (负载分配滤波器)                      | 14306 = 16#37E2 | 2071/7         | 5FBF/D9         | A8/01/6B        | 165 |
| LC2  | [Current limit 2] (电流限幅选择)                      | 9202 = 16#23F2  | 203E/3         | 5FBC/B5         | 8F/01/03        | 243 |
| LCP0 | Motor current on last fault<br>(最近一次故障时的电机电流)   | 7240 = 16#1C48  | 202A/29        | 5FB9/79         | 85/01/29        | 105 |
| LCP1 | Motor current on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机电流) | 7241 = 16#1C49  | 202A/2A        | 5FB9/7A         | 85/01/2A        | 108 |
| LCP2 | Motor current on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机电流) | 7242 = 16#1C4A  | 202A/2B        | 5FB9/7B         | 85/01/2B        | 110 |
| LCP3 | Motor current on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机电流) | 7243 = 16#1C4B  | 202A/2C        | 5FB9/7C         | 85/01/2C        | 112 |
| LCP4 | Motor current on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机电流) | 7244 = 16#1C4C  | 202A/2D        | 5FB9/7D         | 85/01/2D        | 114 |
| LCP5 | Motor current on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机电流) | 7245 = 16#1C4D  | 202A/2E        | 5FB9/7E         | 85/01/2E        | 116 |
| LCP6 | Motor current on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机电流) | 7246 = 16#1C4E  | 202A/2F        | 5FB9/7F         | 85/01/2F        | 118 |
| LCP7 | Motor current on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机电流) | 7247 = 16#1C4F  | 202A/30        | 5FB9/80         | 85/01/30        | 120 |
| LCP8 | Motor current on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机电流) | 7248 = 16#1C50  | 202A/31        | 5FB9/81         | 85/01/31        | 122 |

| 代码   | 名称                                   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| LCr  | Motor current (电机电流)                 | 3204 = 16#0C84  | 2002/5         | 5FB9/06         | 2A/01/09        | 88  |
| LCt  | [Mains V. time out]<br>(输入电压超时检测)    | 13603 = 16#3523 | 206A/4         | 5FBD/6F         | A5/01/04        | 244 |
| LdS  | [Autotune L d-axis] (定子 d 轴电感)       | 9674 = 16#25CA  | 2042/4B        | 5FC2/22         | 91/01/4B        | 154 |
| LES  | [Drive lock] (变频器锁定)                 | 13601 = 16#3521 | 206A/2         | 5FBD/6D         | A5/01/02        | 244 |
| LFA  | [Lfw] (Ls 漏电感 (uH))                  | 9662 = 16#25BE  | 2042/3F        | 5FC2/19         | 91/01/3F        | 158 |
| LFF  | [Fallback speed] (回落速度)              | 7080 =16#1BA8   | 2028/51        | 5FB3/C5         | 84/01/51        | 279 |
| LFL2 | [Al2 4-20mA loss]<br>(Al2 4-20mA 缺失) | 7003 =16#1B5B   | 2028/4         | 5FB3/BF         | 84/01/04        | 273 |
| LFL3 | [Al3 4-20mA loss]<br>(Al3 4-20mA 缺失) | 7013 =16#1B65   | 2028/E         | 5FB3/C3         | 84/01/0E        | 273 |
| LFL4 | [Al4 4-20mA loss]<br>(Al4 4-20mA 缺失) | 7014 =16#1B66   | 2028/F         | 5FB3/C4         | 84/01/0F        | 273 |
| LFM  | [Lfr] (Ls 漏电感 (uH))                  | 9660 = 16#25BC  | 2042/3D        | 5FB9/E1         | 91/01/3D        | 157 |
| LFM  | Leakage inductance<br>(Ls 漏电感 (uH))  | 9660 = 16#25BC  | 2042/3D        | 5FB9/E1         | 91/01/3D        | 94  |
| LFR  | Frequency reference (频率给定)           | 8502 = 16#2136  | 2037/3         | 5FB6/1C         | 8B/01/67        | 77  |
| LFRD | Speed reference (速度给定)               | 8602 = 16#219A  | 6042           | 6042            | 2A/01/08        | 77  |
| LFt  | Altivar fault code (Altivar 故障代码)    | 7121 = 16#1BD1  | 2029/16        | 5FB3/C8         | 84/01/7A        | 100 |
| LLC  | [Line contactor ass.]<br>(输入接触器设置)   | 13602 = 16#3522 | 206A/3         | 5FBD/6E         | A5/01/03        | 244 |
| LO1  | [LO1 assignment] (LO1 分配)            | 5009 = 16#1391  | 2014/A         | 5FB3/7D         | 7A/01/0A        | 184 |
| LO1d | [LO1 delay time] (LO1 延时)            | 4249 = 16#1099  | 200C/32        | 5FBC/30         | 76/01/32        | 184 |
| LO1H | [LO1 holding time] (LO1 保持时间)        | 4229 = 16#1085  | 200C/1E        | 5FBC/28         | 76/01/1E        | 184 |
| LO1S | [LO1 active at] (LO1 有效条件)           | 4209 = 16#1071  | 200C/2D        | 5FBC/20         | 76/01/0A        | 184 |
| LO2  | [LO2 assignment] (LO2 分配)            | 5010 = 16#1392  | 2014/B         | 5FBC/6A         | 7A/01/0B        | 185 |
| LO2d | [LO2 delay time] (LO2 延时)            | 4250 = 16#109A  | 200C/33        | 5FBC/31         | 76/01/33        | 185 |
| LO2H | [LO2 holding time] (R2 保持时间)         | 4230 = 16#1086  | 200C/1F        | 5FBC/29         | 76/01/1F        | 185 |
| LO2S | [LO2 active at] (LO2 有效条件)           | 4210 = 16#1072  | 200C/B         | 5FBC/21         | 76/01/0B        | 185 |
| LO3  | [LO3 assignment] (LO3 分配)            | 5011 = 16#1393  | 2014/C         | 5FBC/6B         | 7A/01/0C        | 186 |
| LO3d | [LO3 delay time] (LO3 延时)            | 4251 = 16#109B  | 200C/34        | 5FBC/32         | 76/01/34        | 186 |
| LO3H | [LO3 holding time] (LO3 保持时间)        | 4231 = 16#1087  | 200C/20        | 5FBC/2A         | 76/01/20        | 186 |
| LO3S | [LO3 active at] (LO3 有效条件)           | 4211 = 16#1073  | 200C/C         | 5FBC/22         | 76/01/0C        | 186 |
| LO4  | [LO4 assignment] (LO4 分配)            | 5012 = 16#1394  | 2014/D         | 5FBC/6C         | 7A/01/0D        | 187 |
| LO4d | [LO4 delay time] (LO4 延时)            | 4252 = 16#109C  | 200C/35        | 5FBC/33         | 76/01/35        | 187 |
| LO4H | [LO4 holding time] (LO4 保持时间)        | 4232 = 16#1088  | 200C/21        | 5FBC/2B         | 76/01/21        | 187 |
| LO4S | [LO4 active at] (LO4 有效条件)           | 4212 = 16#1074  | 200C/D         | 5FBC/23         | 76/01/0D        | 187 |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| LP1  | [Point 1 X] (点 1X)   | 10071 = 16#2757 | 2046/48        | 5FBC/F5         | 93/01/48        | 226 |
| LP2  | [Point 2 X] (点 2X)   | 10073 = 16#2759 | 2046/4A        | 5FBC/F7         | 93/01/4A        | 226 |
| LqS  | [Autotune L q-axis] (定子 q 轴电感)                                 | 9675 = 16#25CB  | 2042/4C        | 5FC2/23         | 91/01/4C        | 155 |
| LRS1 | Extended status word 1<br>(扩展状态字 1)                            | 3250 = 16#0CB2  | 2002/33        | 5FB9/1C         | 71/01/33        | 81  |
| LRS2 | Extended status word 2<br>(扩展状态字 2)                            | 3251 = 16#0CB3  | 2002/34        | 5FB9/1D         | 71/01/34        | 82  |
| LRS3 | Extended status word 3<br>(扩展状态字 3)                            | 3252 = 16#0CB4  | 2002/35        | 5FB9/1E         | 71/01/35        | 82  |
| LRS4 | Extended status word 4<br>(扩展状态字 4)                            | 3253 = 16#0CB5  | 2002/36        | 5FB9/1F         | 71/01/36        | 83  |
| LRS5 | Extended status word 5<br>(扩展状态字 5)                            | 3254 = 16#0CB6  | 2002/37        | 5FB9/20         | 71/01/37        | 83  |
| LRS6 | Extended status word 6<br>(扩展状态字 6)                            | 3255 = 16#0CB7  | 2002/38        | 5FB9/21         | 71/01/38        | 84  |
| LRS7 | Extended status word 7<br>(扩展状态字 7)                            | 3256 = 16#0CB8  | 2002/39        | 5FB9/22         | 71/01/39        | 84  |
| LRS8 | Extended status word 8<br>(扩展状态字 8)                            | 3257 = 16#0C89  | 2002/3A        | 5FB9/23         | 71/01/3A        | 85  |
| LSP  | [Low speed] (低速频率)   | 3105 = 16#C21   | 2001/6         | 5FB3/76         | 70/01/6A        | 145 |
| LtCr | Torque reference (Nm)<br>(力矩给定, Nm)                            | 9261 = 16#242D  | 203E/3E        | 5FB6/3D         | 2A/01/0C        | 77  |
| LTR  | Torque reference (力矩给定)  | 8505 = 16#2139  | 6071           | 6071            | 8B/01/6A        | 77  |
| MA2  | [Multiplier ref. 2] (乘给定 2)                                    | 11821 = 16#2E2D | 2058/16        | 5FBD/17         | 9C/01/16        | 200 |
| MA3  | [Multiplier ref. 3] ( 乘给定 3)                                   | 11822 = 16#2E2E | 2058/17        | 5FBD/18         | 9C/01/17        | 200 |
| Md0  | Date on last fault<br>(最近一次故障的日期)                              | 7300 = 16#1C84  | 202B/1         | 5FB9/AF         | 85/01/65        | 107 |
| Md1  | Date on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的日期)                            | 7301 = 16#1C85  | 202B/2         | 5FB9/B0         | 85/01/66        | 109 |
| Md2  | Date on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的日期)                            | 7302 = 16#1C86  | 202B/3         | 5FB9/B1         | 85/01/67        | 111 |
| Md3  | Date on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的日期)                            | 7303 = 16#1C87  | 202B/4         | 5FB9/B2         | 85/01/68        | 113 |
| Md4  | Date on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的日期)                            | 7304 = 16#1C88  | 202B/5         | 5FB9/B3         | 85/01/69        | 115 |
| Md5  | Date on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的日期)                            | 7305 = 16#1C89  | 202B/6         | 5FB9/B4         | 85/01/6A        | 117 |
| Md6  | Date on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的日期)                            | 7306 = 16#1C8A  | 202B/7         | 5FB9/BE         | 85/01/6B        | 119 |
| Md7  | Date on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的日期)                            | 7307 = 16#1C8B  | 202B/8         | 5FB9/B6         | 85/01/6C        | 121 |
| Md8  | Date on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的日期)                            | 7308 = 16#1C8C  | 202B/9         | 5FB9/B7         | 85/01/6D        | 123 |
| MFr  | Multiplying coefficient(倍增系数)                                  | 11831 = 16#2E37 | 2058/20        | 5FB6/3E         | 9C/01/20        | 78  |
| nC1  | Communication scanner, value of write word 1 (通信扫描器,写操作字 1 的值) | 12761 = 16#31D9 | 2061/3E        | 5FB6/4B         | A0/01/A2        | 126 |
| nC2  | Communication scanner, value of write word 2 (通信扫描器,写操作字 2 的值) | 12762 = 16#31DA | 2061/3F        | 5FB6/4C         | A0/01/A3        | 126 |
| nC3  | Communication scanner, value of write word 3 (通信扫描器,写操作字 3 的值) | 12763 = 16#31DB | 2061/40        | 5FB6/4D         | A0/01/A4        | 126 |

| 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| nC4  | Communication scanner, value of write word 4 (通信扫描器,写操作字 4 的值)    | 12764 = 16#31DC | 2061/41        | 5FB6/4E         | A0/01/A5        | 126 |
| nC5  | Communication scanner, value of write word 5 (通信扫描器,写操作字 5 的值)    | 12765 = 16#31DD | 2061/42        | 5FB6/4F         | A0/01/A6        | 126 |
| nC6  | Communication scanner, value of write word 6 (通信扫描器,写操作字 6 的值)    | 12766 = 16#31DE | 2061/43        | 5FB6/50         | A0/01/A7        | 126 |
| nC7  | Communication scanner, value of write word 7 (通信扫描器,写操作字 7 的值)    | 12767 = 16#31DF | 2061/44        | 5FB6/51         | A0/01/A8        | 126 |
| nC8  | Communication scanner, value of write word 8 (通信扫描器,写操作字 8 的值)    | 12768 = 16#31E0 | 2061/45        | 5FB6/52         | A0/01/A9        | 127 |
| nCA1 | Communication scanner, address of write word 1 (通信扫描器,写操作字 1 的地址) | 12721 = 16#31B1 | 2061/16        | 5FBD/46         | A0/01/7A        | 128 |
| nCA2 | Communication scanner, address of write word 2 (通信扫描器,写操作字 2 的地址) | 12722 = 16#31B2 | 2061/17        | 5FBD/47         | A0/01/7B        | 128 |
| nCA3 | Communication scanner, address of write word 3 (通信扫描器,写操作字 3 的地址) | 12723 = 16#31B3 | 2061/18        | 5FBD/48         | A0/01/7C        | 128 |
| nCA4 | Communication scanner, address of write word 4 (通信扫描器,写操作字 4 的地址) | 12724 = 16#31B4 | 2061/19        | 5FBD/49         | A0/01/7D        | 128 |
| nCA5 | Communication scanner, address of write word 5 (通信扫描器,写操作字 5 的地址) | 12725 = 16#31B5 | 2061/1A        | 5FBD/4A         | A0/01/7E        | 128 |
| nCA6 | Communication scanner, address of write word 6 (通信扫描器,写操作字 6 的地址) | 12726 = 16#31B6 | 2061/1B        | 5FBD/4B         | A0/01/7F        | 129 |
| nCA7 | Communication scanner, address of write word 7 (通信扫描器,写操作字 7 的地址) | 12727 = 16#31B7 | 2061/1C        | 5FBD/4C         | A0/01/80        | 129 |
| nCA8 | Communication scanner, address of write word 8 (通信扫描器,写操作字 8 的地址) | 12728 = 16#31B8 | 2061/1D        | 5FBD/4D         | A0/01/81        | 129 |
| nCr  | [Rated mot. current]<br>(电机额定电流)                                  | 9603 = 16#2583  | 2042/4         | 5FB3/D5         | 91/01/04        | 148 |
| nCrS | [Nominal   sync.]<br>(同步电机额定电流)                                   | 9670 = 16#25C6  | 2042/47        | 5FC2/1E         | 91/01/47        | 154 |
| nCV  | Drive nominal rating<br>(变频器额定值)                                  | 3011 = 16#0BC3  | 2000/C         | 5FB0/02         | 70/01/0C        | 124 |
| nM1  | Communication scanner, value of read word 1<br>(通信扫描器,读操作字 1 的值)  | 12741 = 16#31C5 | 2061/2A        | 5FB6/43         | A0/01/8E        | 127 |
| nM2  | Communication scanner, value of read word 2<br>(通信扫描器,读操作字 2 的值)  | 12742 = 16#31C6 | 2061/2B        | 5FB6/44         | A0/01/8F        | 127 |
| nM3  | Communication scanner, value of read word 3 (通信扫描器,读操作字 3 的值)     | 12743 = 16#31C7 | 2061/2C        | 5FB6/45         | A0/01/90        | 127 |
| nM4  | Communication scanner, value of read word 4<br>(通信扫描器,读操作字 4 的值)  | 12744 = 16#31C8 | 2061/2D        | 5FB6/46         | A0/01/91        | 127 |
| nM5  | Communication scanner, value of read word 5 (通信扫描器,读操作字 5 的值)     | 12745 = 16#31C9 | 2061/2E        | 5FB6/47         | A0/01/92        | 127 |
| nM6  | Communication scanner, value of read word 6<br>(通信扫描器,读操作字 6 的值)  | 12746 = 16#31CA | 2061/2F        | 5FB6/48         | A0/01/93        | 127 |

| 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| nM7  | Communication scanner, value of read word 7 (通信扫描器,读操作字 7 的值)       | 12747 = 16#31CB | 2061/30        | 5FB6/49         | A0/01/94        | 128 |
| nM8  | Communication scanner, value of read word 8<br>(通信扫描器,读操作字 8 的值)    | 12748 = 16#31CC | 2061/31        | 5FB6/4A         | A0/01/95        | 128 |
| nMA1 | Communication scanner, address of read word 1 (通信扫描器,读操作字 1 的地址)    | 12701 = 16#319D | 2061/2         | 5FBD/3E         | A0/01/66        | 129 |
| nMA2 | Communication scanner, address of read word 2 (通信扫描器,读操作字 2 的地址)    | 12702 = 16#319E | 2061/3         | 5FBD/3F         | A0/01/67        | 129 |
| nMA3 | Communication scanner, address of read word 3 (通信扫描器,读操作字 3 的地址)    | 12703 = 16#319F | 2061/4         | 5FBD/40         | A0/01/68        | 129 |
| nMA4 | Communication scanner, address of read word 4 (通信扫描器,读操作字 4 的地址)    | 12704 = 16#31A0 | 2061/5         | 5FBD/41         | A0/01/69        | 129 |
| nMA5 | Communication scanner, address of read word 5 (通信扫描器,读操作字 5 的地址)    | 12705 = 16#31A1 | 2061/6         | 5FBD/42         | A0/01/6A        | 130 |
| nMA6 | Communication scanner, address of read word 6 (通信扫描器,读操作字 6 的地址)    | 12706 = 16#31A2 | 2061/7         | 5FBD/43         | A0/01/6B        | 130 |
| nMA7 | Communication scanner, address of read word 7<br>(通信扫描器,读操作字 7 的地址) | 12707 = 16#31A3 | 2061/8         | 5FBD/44         | A0/01/6C        | 130 |
| nMA8 | Communication scanner, address of read word 8<br>(通信扫描器,读操作字 8 的地址) | 12708 = 16#31A4 | 2061/9         | 5FBD/45         | A0/01/6D        | 130 |
| nPr  | [Rated motor power]<br>(电机额定功率)                                     | 9613 = 16#258D  | 2042/E         | 5FC2/0A         | 91/01/0E        | 148 |
| nrd  | [Noise reduction] (电机噪声抑制)  | 3107 = 16#C23   | 2001/8         | 5FB3/78         | 70/01/6C        | 162 |
| nSL  | [Nominal motor slip]<br>( 电机额定滑差 (Hz))                              | 9605 = 16#2585  | 2042/6         | 5FB9/DD         | 91/01/06        | 157 |
| nSP  | [Nom motor speed] (电机额定速度)  | 9604 = 16#2584  | 2042/5         | 5FB3/D6         | 91/01/05        | 149 |
| nSPS | [Nom motor spdsync]<br>(同步电机额定速度)                                   | 9671 = 16#25C7  | 2042/48        | 5FC2/1F         | 91/01/48        | 154 |
| nSt  | [Freewheel stop ass.]<br>(自由停车分配)                                   | 11202 = 16#2BC2 | 2052/3         | 5FBD/02         | 99/01/03        | 205 |
| O01  | "Controller Inside" HMI exchange word 1 ("内置控制器"人机交互交换字 1)          | 6401 = 16#1901  | 2022/2         | 5FB3/81         | 81/01/02        | 132 |
| O02  | "Controller Inside" HMI exchange word 2("内置控制器"人机交互交换字 2)           | 6402 = 16#1902  | 2022/3         | 5FB3/82         | 81/01/03        | 132 |
| O03  | "Controller Inside" HMI exchange word 3 ("内置控制器"人机交互交换字 3)          | 6403 = 16#1903  | 2022/4         | 5FB3/83         | 81/01/04        | 132 |
| O04  | "Controller Inside" HMI exchange word 4("内置控制器"人机交互交换字 4)           | 6404 = 16#1904  | 2022/5         | 5FB3/84         | 81/01/05        | 132 |
| O05  | "Controller Inside" HMI exchange word 5 ("内置控制器"人机交互交换字 5)          | 6405 = 16#1905  | 2022/6         | 5FB3/85         | 81/01/06        | 133 |
| O06  | "Controller Inside" HMI exchange word 6 ("内置控制器"人机交互交换字 6)          | 6406 = 16#1906  | 2022/7         | 5FB3/86         | 81/01/07        | 133 |
| O07  | "Controller Inside" HMI exchange word 7 ("内置控制器"人机交互交换字 7)          | 6407 = 16#1907  | 2022/8         | 5FB3/87         | 81/01/08        | 133 |

| 代码  | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| O08 | "Controller Inside" HMI exchange word 8 ("内置控制器"人机交互 交换字 8)          | 6408 = 16#1908 | 2022/9         | 5FB3/88         | 81/01/09        | 133 |
| O09 | "Controller Inside" HMI exchange word 9 ("内置控制器"人机交互交换字 9)           | 6409 = 16#1909 | 2022/A         | 5FB3/89         | 81/01/0A        | 133 |
| O10 | "Controller Inside" HMI exchange word 10 ("内置控制器"人机交互交换字 10)         | 6410 = 16#190A | 2022/B         | 5FB3/8A         | 81/01/0B        | 133 |
| O11 | "Controller Inside" HMI exchange word 11 ("内置控制器"人机交互交换字 11)         | 6411 = 16#190B | 2022/C         | 5FB3/8B         | 81/01/0C        | 133 |
| O12 | "Controller Inside" HMI exchange word 12 ("内置控制器"人机交互交换字 12)         | 6412 = 16#190C | 2022/D         | 5FB3/8C         | 81/01/0D        | 134 |
| O13 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 13 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 13)  | 6413 = 16#190D | 2022/E         | 5FB3/8D         | 81/01/0E        | 134 |
| O14 | "Controller Inside" HMI exchange word 14 ("内置控制器"人机交互交换字 14)         | 6414 = 16#190E | 2022/F         | 5FB3/8E         | 81/01/0F        | 134 |
| O15 | "Controller Inside" HMI exchange word 15 ("内置控制器"人机交互交换字 15)         | 6415 = 16#190F | 2022/10        | 5FB3/8F         | 81/01/10        | 134 |
| O16 | "Controller Inside" HMI exchange word 16 ("内置控制器"人机交互交换字 16)         | 6416 = 16#1910 | 2022/11        | 5FB3/90         | 81/01/11        | 134 |
| 017 | "Controller Inside" HMI exchange word 17 ("内置控制器" 人机交 互交换字 17)       | 6417 = 16#1911 | 2022/12        | 5FB3/91         | 81/01/12        | 134 |
| O18 | "Controller Inside" HMI exchange word 18 ("内置控制器" 人机交互交换字 18)        | 6418 = 16#1912 | 2022/13        | 5FB3/92         | 81/01/13        | 134 |
| O19 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 19 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 19) | 6419 = 16#1913 | 2022/14        | 5FB3/93         | 81/01/14        | 135 |
| O20 | "Controller Inside" HMI exchange word 20 ("内置控制器" 人机交互交换字 20)        | 6420 = 16#1914 | 2022/15        | 5FB3/94         | 81/01/15        | 135 |
| O21 | "Controller Inside" HMI exchange word 21 ("内置控制器" 人机交互交换字 21)        | 6421 = 16#1915 | 2022/16        | 5FB3/95         | 81/01/16        | 135 |
| O22 | "Controller Inside" HMI exchange word 22 ("内置控制器" 人机交互交换字 22)        | 6422 = 16#1916 | 2022/17        | 5FB3/96         | 81/01/17        | 135 |
| O23 | "Controller Inside" HMI exchange word 23 ("内置控制器" 人机交互交换字 23)        | 6423 = 16#1917 | 2022/18        | 5FB3/97         | 81/01/18        | 135 |
| O24 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 24 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 24)  | 6424 = 16#1918 | 2022/19        | 5FB3/98         | 81/01/19        | 135 |
| O25 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 25 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 25)  | 6425 = 16#1919 | 2022/1A        | 5FB3/99         | 81/01/1A        | 135 |
| O26 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 26("内置控制器" 人机交<br>互交换字 26)  | 6426 = 16#191A | 2022/1B        | 5FB3/9A         | 81/01/1B        | 136 |
| O27 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 27("内置控制器" 人机交<br>互交换字 27)  | 6427 = 16#191B | 2022/1C        | 5FB3/9B         | 81/01/1C        | 136 |
| O28 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 28 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 28)  | 6428 = 16#191C | 2022/1D        | 5FB3/9C         | 81/01/1D        | 136 |

| 代码  | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| O29 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 29 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 29) | 6429 = 16#191D | 2022/1E        | 5FB3/9D         | 81/01/1E        | 136 |
| O30 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 30 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 30)  | 6430 = 16#191E | 2022/1F        | 5FB3/9E         | 81/01/1F        | 136 |
| O31 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 31 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 31) | 6431 = 16#191F | 2022/20        | 5FB3/9F         | 81/01/20        | 136 |
| O32 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 32 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 32) | 6432 = 16#1920 | 2022/21        | 5FB3/A0         | 81/01/21        | 136 |
| O33 | "Controller Inside" HMI exchange word 33 ("内置控制器"人机交互交换字 33)         | 6433 = 16#1921 | 2022/22        | 5FB3/A1         | 81/01/22        | 137 |
| O34 | "Controller Inside" HMI exchange word 34 ("内置控制器"人机交互交换字 34)         | 6434 = 16#1922 | 2022/23        | 5FB3/A2         | 81/01/23        | 137 |
| O35 | "Controller Inside" HMI exchange word 35 ("内置控制器"人机交互交换字 35)         | 6435 = 16#1923 | 2022/24        | 5FB3/A3         | 81/01/24        | 137 |
| O36 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 36 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 36)  | 6436 = 16#1924 | 2022/25        | 5FB3/A4         | 81/01/25        | 137 |
| O37 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 37 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 37)  | 6437 = 16#1925 | 2022/26        | 5FB3/A5         | 81/01/26        | 137 |
| O38 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 38 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 38)  | 6438 = 16#1926 | 2022/27        | 5FB3/A6         | 81/01/27        | 137 |
| O39 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 39 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 39) | 6439 = 16#1927 | 2022/28        | 5FB3/A7         | 81/01/28        | 137 |
| O40 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 40 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 40)  | 6440 = 16#1928 | 2022/29        | 5FB3/A8         | 81/01/29        | 138 |
| O41 | "Controller Inside" HMI exchange word 41 ("内置控制器"人机交互交换字 41)         | 6441 = 16#1929 | 2022/2A        | 5FB3/A9         | 81/01/2A        | 138 |
| O42 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 42 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 42)  | 6442 = 16#192A | 2022/2B        | 5FB3/AA         | 81/01/2B        | 138 |
| O43 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 43 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 43)  | 6443 = 16#192B | 2022/2C        | 5FB3/AB         | 81/01/2C        | 138 |
| O44 | "Controller Inside" HMI exchange word 44 ("内置控制器"人机交互交换字 44)         | 6444 = 16#192C | 2022/2D        | 5FB3/AC         | 81/01/2D        | 138 |
| O45 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 45 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 45)  | 6445 = 16#192D | 2022/2E        | 5FB3/AD         | 81/01/2E        | 138 |
| O46 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 46 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 46)  | 6446 = 16#192E | 2022/2F        | 5FB3/AE         | 81/01/2F        | 138 |
| 047 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 47 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 47)  | 6447 = 16#192F | 2022/30        | 5FB3/AF         | 81/01/30        | 139 |
| O48 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 48 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 48)  | 6448 = 16#1930 | 2022/31        | 5FB3/B0         | 81/01/31        | 139 |
| O49 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 49 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 49)  | 6449 = 16#1931 | 2022/32        | 5FB3/B1         | 81/01/32        | 139 |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| O50  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 50("内置控制器"人机交<br>互交换字 50) | 6450 = 16#1932  | 2022/33        | 5FC8/32         | 81/01/33        | 139 |
| occ  | [Out. contactor ass.]<br>(输出接触器分配)                                 | 13104 = 16#3330 | 2065/5         | 5FBD/57         | A2/01/69        | 245 |
| Odt  | [OutPh time detect]<br>(输出缺相演示)                                    | 7081 = 16#1BA9  | 2028/52        | 5FBF/08         | 84/01/52        | 266 |
| OFI  | [Sinus filter] (正弦滤波器)   | 3109 = 16#C25   | 2001/A         | 5FBC/0B         | 70/01/6E        | 162 |
| OHL  | [Overtemp fault mgt]<br>(变频器过热管理)                                  | 7008 = 16#1B60  | 2028/9         | 5FBC/8C         | 84/01/09        | 267 |
| OL1r | Logic output map (逻辑输出图)   | 5212 = 16#145C  | 2016/D         | 5FB9/2A         | 7B/01/0D        | 95  |
| OLL  | [Overload fault mgt]<br>(电机过载故障管理)                                 | 7009 = 16#1B61  | 2028/A         | 5FBC/8D         | 84/01/0A        | 265 |
| OPL  | [Output Phase Loss] (电机缺相)   | 9611 = 16#258B  | 2042/C         | 5FB3/D8         | 91/01/0C        | 266 |
| OPr  | Motor power (电机功率)   | 3211 = 16#0C8B  | 2002/C         | 5FB9/0C         | 71/01/0C        | 88  |
| OSP  | [Measurement spd] (负载测算速度)   | 12305 = 16#3011 | 205D/6         | 5FBF/8A         | 9E/01/6A        | 228 |
| Otr  | Output torque (输出力矩)   | 3205 = 16#0C85  | 6077           | 6077            | 71/01/06        | 87  |
| Otrn | Output torque (Nm)<br>(输出力矩, Nm)                                   | 3216 = 16#0C90  | 2002/11        | 5FB9/10         | 2A/01/0B        | 88  |
| PAH  | [Max fbk alarm] ( 反馈超上限报警 )  | 11962 = 16#2EBA | 2059/3F        | 5FB3/FF         | 9C/01/A3        | 233 |
| PAI1 | Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)                 | 6942 = 16#1B1E  | 2027/2B        | 5FB9/4B         | 83/01/8F        | 131 |
| PAI2 | Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)                 | 6943 = 16#1B1F  | 2027/2C        | 5FB9/4C         | 83/01/90        | 131 |
| PAL  | [Min fbk alarm] (反馈超下限报警)  | 11961 = 16#2EB9 | 2059/3E        | 5FB3/FE         | 9C/01/A2        | 233 |
| PAn0 | Device name: characters 1 and 2 (设备名:字符1和2)                        | 3340 = 16#0D0C  | 2003/29        | 5FB0/25         | 71/01/8D        | 124 |
| PAn1 | Device name: characters 3 and 4<br>(设备名: 字符3和4)                    | 3341 = 16#0D0D  | 2003/2A        | 5FB0/26         | 71/01/8E        | 124 |
| PAn2 | Device name: characters 5 and 6 (设备名:字符5和6)                        | 3342 = 16#0D0E  | 2003/2B        | 5FB0/27         | 71/01/8F        | 125 |
| PAn3 | Device name: characters 7 and 8 (设备名:字符7和8)                        | 3343 = 16#0D0F  | 2003/2C        | 5FB0/28         | 71/01/90        | 125 |
| PAn4 | Device name: characters 9 and 10 (设备名:字符 9 和 10)                   | 3344 = 16#0D10  | 2003/2D        | 5FB0/29         | 71/01/91        | 125 |
| PAn5 | Device name: characters 11 and 12 (设备名:字符 11 和 12)                 | 3345 = 16#0D11  | 2003/2E        | 5FB0/2A         | 71/01/92        | 125 |
| PAn6 | Device name: characters 13 and 14<br>(设备名:字符 13 和 14)              | 3346 = 16#0D12  | 2003/2F        | 5FB0/2B         | 71/01/93        | 125 |
| PAn7 | Device name: characters 15 and 16<br>(设备名:字符 15 和 16)              | 3346 = 16#0D12  | 2003/30        | 5FB0/2C         | 71/01/94        | 125 |
| PAO1 | Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)                | 6971 = 16#1B3B  | 2027/48        | 5FB9/4D         | 83/01/AC        | 131 |
| PAO2 | Physical image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的物理映像)                | 6972 = 16#1B3C  | 2027/49        | 5FB9/4E         | 83/01/AD        | 131 |
| PAS  | [Stop type] (停车类型)   | 12506 = 16#30DA | 205F/7         | 5FBD/3A         | 9F/01/6B        | 249 |
| PAU  | [Auto/Manual assign.]<br>(自动 / 手动分配)                               | 11970 = 16#2EC2 | 2059/47        | 5FBD/22         | 9C/01/AB        | 235 |
| PdI  | Drive encoder counter divisor<br>(变频器编码器计数器除数)                     | 5610 = 16#15EA  | 201A/B         | 5FBC/76         | 7D/01/0B        | 131 |
| PEr  | [PID error Alarm] (PID 误差报警)                                       | 11963 = 16#2EBB | 2059/40        | 5FB4/01         | 9C/01/A4        | 233 |
| PES  | [Weight sensor ass.]<br>(称重传感器分配)                                  | 10070 = 16#2756 | 2046/47        | 5FBC/F4         | 93/01/47        | 226 |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| PFI  | [RP filter] (RP 滤波器 )                                  | 13304 = 16#33F8 | 2067/5         | 5FBD/5B         | A3/01/69        | 176 |
| PFr  | [RP max value] (RP 最大值)                                | 13303 = 16#33F7 | 2067/4         | 5FBD/5A         | A3/01/68        | 176 |
| PGA  | [Reference type] ( 给定类型 )                              | 13301 = 16#33F5 | 2067/2         | 5FBD/58         | A3/01/66        | 177 |
| PGI  | [Number of pulses] (脉冲数)                               | 5604 = 16#15E4  | 201A/5         | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 159 |
| PGI  | [Number of pulses] (脉冲数)                               | 5604 = 16#15E4  | 201A/5         | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 177 |
| PGI  | Encoder pulse counter<br>(编码器脉冲计数器)                    | 5604 = 16#15E4  | 201A/5         | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 98  |
| PHr  | [Output Ph rotation] ( 改变输出相序 )                        | 13401 = 16#3459 | 2068/2         | 5FBD/5F         | A4/01/02        | 150 |
| PHS  | [Syn. EMF constant]<br>(同步电机电动势)                       | 9673 = 16#25C9  | 2042/4A        | 5FC2/21         | 91/01/4A        | 154 |
| PIC  | [PID correct. reverse]<br>(PID 误差求反)                   | 11940 = 16#2EA4 | 2059/29        | 5FB3/F9         | 9C/01/8D        | 232 |
| PIF  | [PID feedback ass.]<br>(PID 反馈分配)                      | 11901 = 16#2E7D | 2059/2         | 5FBD/19         | 9C/01/66        | 230 |
| PIF1 | [Min PID feedback]<br>(PID 反馈最小值)                      | 11904 = 16#2E80 | 2059/5         | 5FBF/6A         | 9C/01/69        | 230 |
| PIF2 | [Max PID feedback]<br>(PID 反馈最大值)                      | 11905 = 16#2E81 | 2059/6         | 5FBF/6B         | 9C/01/6A        | 230 |
| PII  | [Act. internal PID ref.]<br>(选择内部 PID 给定)              | 11908 = 16#2E84 | 2059/9         | 5FBD/1A         | 9C/01/6D        | 231 |
| PIL  | [RP min value] (RP 最小值)                                | 13302 = 16#33F6 | 2067/3         | 5FBD/59         | A3/01/67        | 176 |
| PIL1 | "Controller Inside" logic input map<br>("内置控制器"逻辑输入图)  | 6901 = 16#1AF5  | 2027/2         | 5FB9/49         | 83/01/66        | 131 |
| PIM  | [Manual reference] (手动给定)                              | 11954 = 16#2EB2 | 2059/37        | 5FBD/20         | 9C/01/9B        | 235 |
| PIP1 | [Min PID reference] (最小 PID 给定)                        | 11906 = 16#2E82 | 2059/7         | 5FBF/6C         | 9C/01/6B        | 231 |
| PIP2 | [Max PID reference]<br>(最大 PID 给定)                     | 11907 = 16#2E83 | 2059/8         | 5FBF/6D         | 9C/01/6C        | 231 |
| PIS  | [PID integral reset] (PID 积分重置)                        | 11944 = 16#2EA8 | 2059/2D        | 5FBD/1E         | 9C/01/91        | 234 |
| PISP | PID regulator reference<br>(PID 调节器给定)                 | 8503 = 16#2137  | 2037/4         | 5FB6/1D         | 8B/01/68        | 78  |
| POH  | [Max PID output] (最大 PID 输出)                           | 11953 = 16#2EB1 | 2059/36        | 5FBF/77         | 9C/01/9A        | 233 |
| POL  | [Min PID output] (最小 PID 输出)                           | 11952 = 16#2EB0 | 2059/35        | 5FBF/76         | 9C/01/99        | 232 |
| POL1 | "Controller Inside" logic output map<br>("内置控制器"逻辑输出图) | 6911 = 16#1AFF  | 2027/C         | 5FB9/4A         | 83/01/70        | 131 |
| PPI  | [Pairing password] (配对密码)                              | 14001 = 16#36B1 | 206E/2         | 5FBD/7A         | A7/01/02        | 279 |
| PPn  | [Pr] ( 极对数 (p))  | 9618 = 16#2592  | 2042/13        | 5FB3/DA         | 91/01/13        | 158 |
| PPnS | [Pole pairs] (同步电机极对数)                                 | 9672 = 16#25C8  | 2042/49        | 5FC2/20         | 91/01/49        | 154 |
| Pr2  | [2 preset PID ref.]<br>(2 个 PID 预设给定)                  | 11909 = 16#2E85 | 2059/A         | 5FBD/1B         | 9C/01/6E        | 236 |
| Pr4  | [4 preset PID ref.]<br>(4 个 PID 预设给定)                  | 11910 = 16#2E86 | 2059/B         | 5FBD/1C         | 9C/01/6F        | 236 |
| PrP  | [PID ramp] (PID 斜坡 )                                   | 11984 = 16#2ED0 | 2059/55        | 5FBF/7B         | 9C/01/B9        | 232 |
| PS16 | [16 preset speeds]<br>(十六个预置速度)                        | 11404 = 16#2C8C | 2054/5         | 5FBD/09         | 9A/01/05        | 211 |
| PS2  | [2 preset speeds] (二个预置速度)                             | 11401 = 16#2C89 | 2054/2         | 5FBD/06         | 9A/01/02        | 210 |

| 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| PS4  | [4 preset speeds] (四个预置速度)                      | 11402 = 16#2C8A | 2054/3         | 5FBD/07         | 9D/01/07        | 210 |
| PS8  | [8 preset speeds] (八个预置速度)                      | 11403 = 16#2C8B | 2054/4         | 5FBD/08         | 9A/01/04        | 211 |
| PSr  | [Speed input %]<br>(预测速度给定系数)                   | 11951 = 16#2EAF | 2059/34        | 5FB3/FD         | 9C/01/98        | 234 |
| PSt  | [Stop Key priority] (STOP 键优先)                  | 64002 = 16#FA02 | 2262/3         | 5FBD/88         | 94/01/06        | 193 |
| PtC1 | [PTC1 probe] (PTC1 传感器)                         | 13201 = 16#3391 | 2066/2         | 5FBF/CB         | A3/01/02        | 260 |
| PtC2 | [PTC2 probe] (PTC2 传感器)                         | 13202 = 16#3392 | 2066/3         | 5FBF/CC         | A3/01/03        | 260 |
| PtCL | [LI6 = PTC probe]<br>(LI6 = PTC 传感器)            | 13203 = 16#3396 | 2066/4         | 5FBF/CD         | A3/01/04        | 260 |
| PtH  | Total drive operating time<br>(变频器运行总时间)        | 3233 = 16#0CA1  | 2002/22        | 5FB9/18         | 71/01/22        | 93  |
| PUC  | Drive encoder divided counter<br>(除以变频器编码器的计数器) | 5611 = 16#15EB  | 201A/C         | 5FB9/41         | 7D/01/0C        | 132 |
| qSH  | [Quick step High] (上限突跳频率)                      | 12204 = 16#2FAC | 205C/5         | 5FBF/81         | 9E/01/05        | 254 |
| qSL  | [Quick step Low] (下限突跳频率)                       | 12205 = 16#2FAD | 205C/6         | 5FBF/82         | 9E/01/06        | 254 |
| r1   | [R1 Assignment] (R1 分配)                         | 5001 = 16#1389  | 2014/2         | 5FB3/7B         | 7A/01/02        | 179 |
| r1d  | [R1 Delay time] (R1 延时)                         | 4241 = 16#1091  | 200C/2A        | 5FBC/2C         | 76/01/2A        | 180 |
| r1H  | [R1 Holding time] (R1 保持时间)                     | 4221 = 16#107D  | 200C/16        | 5FBC/24         | 76/01/16        | 180 |
| r1S  | [R1 Active at] (R1 有效条件)                        | 4201 = 16#1069  | 200C/2         | 5FBC/1C         | 76/01/02        | 180 |
| r2   | [R2 Assignment] (R2 分配)                         | 5002 = 16#138A  | 2014/3         | 5FB3/7C         | 7A/01/03        | 181 |
| r2d  | [R2 Delay time] (R2 延时)                         | 4242 = 16#1092  | 200C/2B        | 5FBC/2D         | 76/01/2B        | 181 |
| r2H  | [R2 Holding time] (R2 保持时间)                     | 4222 = 16#107E  | 200C/17        | 5FBC/25         | 76/01/17        | 181 |
| r2S  | [R2 Active at] (R2 有效条件)                        | 4202 = 16#106A  | 200C/3         | 5FBC/1D         | 76/01/03        | 181 |
| r3   | [R3 Assignment] (R3 分配)                         | 5003 = 16#138B  | 2014/4         | 5FBC/67         | 7A/01/04        | 182 |
| r3d  | [R3 Delay time] (R3 延时)                         | 4243 = 16#1093  | 200C/2C        | 5FBC/2E         | 76/01/2C        | 182 |
| r3H  | [R3 Holding time] (R3 保持时间)                     | 4223 = 16#107F  | 200C/18        | 5FBC/26         | 76/01/18        | 182 |
| r3S  | [R3 Active at] (R3 有效条件)                        | 4203 = 16#106B  | 200C/4         | 5FBC/1E         | 76/01/04        | 182 |
| r4   | [R4 Assignment] (R4 分配)                         | 5004 = 16#138C  | 2014/5         | 5FBC/68         | 7A/01/05        | 183 |
| r4d  | [R4 Delay time] (R4 延时)                         | 4244 = 16#1094  | 200C/2D        | 5FBC/2F         | 76/01/2D        | 183 |
| r4H  | [R4 Holding time] (R4 保持时间)                     | 4224 = 16#1080  | 200C/19        | 5FBC/27         | 76/01/19        | 183 |
| r4S  | [R4 Active at] (R4 有效条件)                        | 4204 = 16#106C  | 200C/5         | 5FBC/1F         | 76/01/05        | 183 |
| rAP  | [Reduction ratio]<br>(ENA 变速箱减速比)               | 12105 = 16#2F49 | 205B/6         | 5FBF/7E         | 9D/01/6A        | 161 |
| rCA  | [Output contact. fdbk]<br>(输出接触器反馈)             | 13103 = 16#332F | 2065/4         | 5FBD/56         | A2/01/68        | 245 |
| rCb  | [Ref 1B switching] (给定 1B 切换)                   | 8412 = 16#20DC  | 2036/D         | 5FBC/A3         | 8B/01/0D        | 198 |
| rdG  | [PID derivative gain] (PID 微分增益)                | 11943 = 16#2EA7 | 2059/2C        | 5FB3/FC         | 9C/01/90        | 232 |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| rFC  | [Ref. 2 switching] (给定2切换)                           | 8411 = 16#20DB  | 2036/C         | 5FBC/A2         | 8B/01/0C        | 195 |
| rFP0 | Output frequency on last fault<br>(最近一次故障时的输出频率)     | 7250 = 16#1C52  | 202A/33        | 5FB9/82         | 85/01/33        | 105 |
| rFP1 | Output frequency on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的输出频率)   | 7251 = 16#1C53  | 202A/34        | 5FB9/83         | 85/01/34        | 108 |
| rFP2 | Output frequency on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的输出频率)   | 7252 = 16#1C54  | 202A/35        | 5FB9/84         | 85/01/35        | 110 |
| rFP3 | Output frequency on fault n-3<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)   | 7253 = 16#1C55  | 202A/36        | 5FB9/85         | 85/01/36        | 112 |
| rFP4 | Output frequency on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)   | 7254 = 16#1C56  | 202A/37        | 5FB9/86         | 85/01/37        | 114 |
| rFP5 | Output frequency on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的输出频率)   | 7255 = 16#1C57  | 202A/38        | 5FB9/87         | 85/01/38        | 116 |
| rFP6 | Output frequency on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的输出频率)   | 7256 = 16#1C58  | 202A/39        | 5FB9/88         | 85/01/39        | 118 |
| rFP7 | Output frequency on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的输出频率)   | 7257 = 16#1C59  | 202A/3A        | 5FB9/89         | 85/01/3A        | 120 |
| rFP8 | Output frequency on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的输出频率)   | 7258 = 16#1C5A  | 202A/3B        | 5FB9/8A         | 85/01/3B        | 122 |
| rFr  | Output frequency (输出频率)                              | 3202 = 16#C82   | 2002/3         | 5FB9/04         | 71/01/03        | 87  |
| rFrd | Output speed (输出速度)                                  | 8604 = 16#219C  | 6044           | 6044            | 2A/01/07        | 87  |
| rFt  | [Evacuation assign.]<br>(撤离功能分配)                     | 13831 = 16#3607 | 206C/20        | 5FBD/76         | A6/01/20        | 258 |
| rlG  | [PID integral gain] (PID 积分增益)                       | 11942 = 16#2EA6 | 2059/2B        | 5FB3/FB         | 9C/01/8F        | 232 |
| rln  | [RV Inhibition] (反向禁止)                               | 3108 = 16#C24   | 2001/9         | 5FB3/79         | 70/01/6D        | 193 |
| rP2  | [Preset ref. PID 2]<br>(预置给定 PID 2)                  | 11921 = 16#2E91 | 2059/16        | 5FBF/6F         | 9C/01/7A        | 237 |
| rP3  | [Preset ref. PID 3]<br>(预置给定 PID 3)                  | 11922 = 16#2E92 | 2059/17        | 5FBF/70         | 9C/01/7B        | 237 |
| rP4  | [Preset ref. PID 4]<br>(预置给定 PID 4)                  | 11923 = 16#2E93 | 2059/18        | 9F/01/71        | 9C/01/7C        | 237 |
| rPC  | PID reference after ramp<br>(斜坡后的 PID 给定)            | 11982 = 16#2ECE | 2059/53        | 5FB9/E7         | 9C/01/B7        | 91  |
| rPE  | PID regulator discrepancy<br>(PID 调节器偏差)             | 11980 = 16#2ECC | 2059/51        | 5FB9/E5         | 9C/01/B5        | 91  |
| rPF  | PID regulator feedback reference<br>(PID 调节器反馈给定)    | 11981 = 16#2ECD | 2059/52        | 5FB9/E6         | 9C/01/B6        | 91  |
| RPG  | [PID prop. gain] (PID 比例增益)                          | 11941 = 16#2EA5 | 2059/2A        | 5FB3/FA         | 9C/01/8E        | 231 |
| RPI  | [Internal PID ref.] (内部 PID 给定)                      | 11920 = 16#2E90 | 2059/15        | 5FBF/6E         | 9C/01/79        | 231 |
| rPO  | PID regulator limit output reference (PID 调节器限值输出给定) | 11983 = 16#2ECF | 2059/54        | 5FB9/E8         | 9C/01/B8        | 91  |
| rPS  | [Ramp switching] (斜坡切换)                              | 9010 = 16#2332  | 203C/B         | 5FBC/B3         | 8E/01/0B        | 203 |
| rPt  | [Ramp type] (斜坡类型)                                   | 9004 = 16#232C  | 203C/5         | 5FB3/CB         | 8E/01/05        | 201 |
| rrS  | [Reverse assign.] (反向定义)                             | 11105 = 16#2B61 | 2051/6         | 5FBC/FE         | 98/01/6A        | 166 |
| rSA  | [R1w] ( 冷态定子电阻 (R1w))                                | 9642 = 16#25AA  | 2042/2B        | 5FC2/11         | 91/01/2B        | 158 |
| rSAS | [Cust. stator R syn]<br>(同步电机定子电阻)                   | 9682 = 16#25D2  | 2042/53        | 5FC2/26         | 91/01/53        | 155 |
| rSF  | [Fault reset] (故障复位)                                 | 7124 = 16#1BD4  | 2029/19        | 5FBC/97         | 84/01/7D        | 261 |
| rSL  | [PID wake up thresh.]<br>(PID 唤醒阈值)                  | 11960 = 16#2DB5 | 2059/3D        | 5FBD/21         | 9C/01/A1        | 235 |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| rSM  | [Stator R measured]<br>(冷态定子电阻 (R1r))                        | 9640 = 16#25A8  | 2042/29        | 5FB9/DF         | 91/01/29        | 157 |
| rSM  | Asynchronous motor cold state stator resistance (异步电机冷态定子电阻) | 9640 = 16#25A8  | 2042/29        | 5FB9/DF         | 91/01/29        | 94  |
| rSMS | [R1rS](同步电机冷态定子电阻)   | 9680 = 16#25D0  | 2042/51        | 5FB9/E3         | 91/01/51        | 159 |
| rSMS | Synchronous motor cold state stator resistance (同步电机冷态定子电阻)  | 9680 = 16#25D0  | 2042/51        | 5FB9/E3         | 91/01/51        | 94  |
| rSP  | [Evacuation freq.] (撤离频率)                                    | 13833 = 16#3609 | 206C/22        | 5FB4/04         | A6/01/22        | 258 |
| rSU  | [Evacuation Input V.] (撤离电压)                                 | 13832 = 16#3608 | 206C/21        | 5FBD/77         | A6/01/21        | 258 |
| rtH  | Total motor operating time<br>(电机运行总时间)                      | 3231 = 16#0C9F  | 2002/20        | 5FB9/16         | 71/01/20        | 93  |
| rtHI | Internal motor operating time<br>(电机内部运行时间)                  | 3232 = 16#0CA0  | 2002/21        | 5FB9/17         | 71/01/21        | 93  |
| rtO  | [Torque R. time out] (转矩管理超时)                                | 9229 = 16#240D  | 203E/1E        | 5FBF/32         | 8F/01/1E        | 240 |
| rtP0 | Motor operating time on last fault (最近一次故障时的电机运行时间)          | 7260 = 16#1C5C  | 202A/3D        | 5FB9/8B         | 85/01/3D        | 107 |
| rtP1 | Motor operating time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机运行时间)     | 7261 = 16#1C5D  | 202A/3E        | 5FB9/8C         | 85/01/3E        | 109 |
| rtP2 | Motor operating time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机运行时间)     | 7262 = 16#1C5E  | 202A/3F        | 5FB9/8D         | 85/01/3F        | 111 |
| rtP3 | Motor operating time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机运行时间)     | 7263 = 16#1C5F  | 202A/40        | 5FB9/8E         | 85/01/40        | 113 |
| rtP4 | Motor operating time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机运行时间)     | 7264 = 16#1C60  | 202A/41        | 5FB9/8F         | 85/01/41        | 115 |
| rtP5 | Motor operating time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机运行时间)     | 7265 = 16#1C61  | 202A/42        | 5FB9/90         | 85/01/42        | 117 |
| rtP6 | Motor operating time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机运行时间)     | 7266 = 16#1C62  | 202A/43        | 5FB9/91         | 85/01/43        | 119 |
| rtP7 | Motor operating time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机运行时间)     | 7267 = 16#1C63  | 202A/44        | 5FB9/92         | 85/01/44        | 121 |
| rtP8 | Motor operating time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机运行时间)     | 7268 = 16#1C64  | 202A/45        | 5FB9/93         | 85/01/45        | 123 |
| rtr  | [Init. traverse ctrl] (摆频控制复位)                               | 12210 = 16#2FB2 | 205C/B         | 5FBD/25         | 9E/01/0B        | 257 |
| SA2  | [Summing ref. 2] ( 求和给定 2)                                   | 11801 = 16#2E19 | 2058/2         | 5FBD/13         | 9C/01/02        | 199 |
| SA3  | [Summing ref. 3] (求和给定 3)                                    | 11802 = 16#2E1A | 2058/3         | 5FBD/14         | 9C/01/03        | 199 |
| SAF  | [Stop FW limit sw.](正转停止限位)                                  | 12501 = 16#30D5 | 205F/2         | 5FBD/35         | 9F/01/66        | 247 |
| SAr  | [Stop RV limit sw.] (反转停止限位)                                 | 12502 = 16#30D6 | 205F/3         | 5FBD/36         | 9F/01/67        | 247 |
| SAt  | [Thermal alarm stop]<br>(热保护停车推迟)                            | 11021 = 16#2B0D | 2050/16        | 5FB3/E7         | 98/01/16        | 268 |
| SCL  | [I Limit. frequency]<br>(电流限幅阀值频率)                           | 12306 = 16#3012 | 205D/7         | 5FBF/8B         | 9E/01/6B        | 229 |
| SCS  | Save configuration (保存配置)                                    | 8001 = 16#1F41  | 2032/2         | 5FBC/9A         | 9C/01/9A        | 69  |
| SdC1 | [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1)                       | 10403 = 16#28A3 | 204A/4         | 5FBF/45         | 95/01/04        | 208 |
| SdC1 | [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1)                       | 10403 = 16#28A3 | 204A/4         | 5FBF/45         | 95/01/04        | 223 |
| SdC2 | [Auto DC inj. level 2]<br>(自动直流注入电流 2)                       | 10405 = 16#28A5 | 204A/6         | 5FBF/47         | 95/01/06        | 208 |
| Sdd  | [Load slip detection]<br>(负载不跟随监测)                           | 7005 =16#1B5D   | 2028/6         | 5FB3/C1         | 84/01/06        | 276 |

| 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| SFC  | [K speed loop filter]<br>(速度环滤波系数)                      | 9105 = 16#2391  | 203D/6         | 5FBF/29         | 8E/01/6A        | 145 |
| SFr  | [Switching freq.] (开关频率)                                | 3102 = 16#C1E   | 2001/3         | 5FBF/02         | 70/01/67        | 162 |
| SIt  | [Speed time integral]<br>(速度环时间常数)                      | 9104 = 16#2390  | 203D/5         | 5FBF/28         | 8E/01/69        | 146 |
| SLL  | [Modbus fault mgt]<br>(Modbus 故障管理)                     | 7010 =16#1B62   | 2028/B         | 5FBC/8E         | 84/01/0B        | 275 |
| SLP  | [Slip compensation] (滑差补偿)                              | 9625 = 16#2599  | 2042/1A        | 5FB3/DC         | 91/01/1A        | 156 |
| SnC  | [Counter wobble] (反相摆频同步)                               | 12212 = 16#2FB4 | 205C/D         | 5FBD/26         | 9E/01/0D        | 256 |
| SOP  | [Volt surge limit. opt]<br>(瞬态过压限幅优化)                   | 12602 = 16#313A | 2060/3         | 5FBD/3D         | A0/01/03        | 163 |
| SP10 | [Preset speed 10] ( 预置速度 10)                            | 11418 = 16#2C9A | 2054/13        | 5FBF/60         | 9A/01/13        | 213 |
| SP11 | [Preset speed 11] ( 预置速度 11)                            | 11419 = 16#2C9B | 2054/14        | 5FBF/61         | 9A/01/14        | 213 |
| SP12 | [Preset speed 12] ( 预置速度 12)                            | 11420 = 16#2C9C | 2054/15        | 5FBF/62         | 9A/01/15        | 213 |
| SP13 | [Preset speed 13] ( 预置速度 13)                            | 11421 = 16#2C9D | 2054/16        | 9F/01/63        | 9A/01/16        | 214 |
| SP14 | [Preset speed 14] ( 预置速度 14)                            | 11422 = 16#2C9E | 2054/17        | 5FBF/64         | 9A/01/17        | 214 |
| SP15 | [Preset speed 15] ( 预置速度 15)                            | 11423 = 16#2C9F | 2054/18        | 5FBF/65         | 9A/01/18        | 214 |
| SP16 | [Preset speed 16] ( 预置速度 16)                            | 11424 = 16#2CA0 | 2054/19        | 5FBF/66         | 9A/01/19        | 214 |
| SP2  | [Preset speed 2] ( 预置速度 2)                              | 11410 = 16#2C92 | 2054/B         | 5FB3/F0         | 9A/01/0B        | 211 |
| SP3  | [Preset speed 3] ( 预置速度 3)                              | 11411 = 16#2C93 | 2054/C         | 5FB3/F1         | 9A/01/0C        | 212 |
| SP4  | [Preset speed 4] ( 预置速度 4)                              | 11412 = 16#2C94 | 2054/D         | 5FB3/F2         | 9A/01/0D        | 212 |
| SP5  | [Preset speed 5] ( 预置速度 5)                              | 11413 = 16#2C95 | 2054/E         | 5FB3/F3         | 9A/01/0E        | 212 |
| SP6  | [Preset speed 6] ( 预置速度 6)                              | 11414 = 16#2C96 | 2054/F         | 5FB3/F4         | 9A/01/0F        | 212 |
| SP7  | [Preset speed 7] ( 预置速度 7)                              | 11415 = 16#2C97 | 2054/10        | 5FB3/F5         | 9A/01/10        | 212 |
| SP8  | [Preset speed 8] ( 预置速度 8)                              | 11416 = 16#2C98 | 2054/11        | 5FB3/F6         | 9A/01/11        | 213 |
| SP9  | [Preset speed 9] ( 预置速度 9)                              | 11417 = 16#2C99 | 2054/12        | 5FBF/5F         | 9A/01/12        | 213 |
| SPAL | Acceleration speed delta<br>(加速速度变化量)                   | 8611 = 16#21A3  | 6048/1         | 6048/1          | 8C/01/0C        | 140 |
| SPAt | Acceleration time delta<br>(加速时间变化量)                    | 8613 = 16#21A5  | 6048/2         | 6048/2          | 8C/01/0E        | 140 |
| SPdL | Deceleration speed delta<br>(减速速度变化量)                   | 8614 = 16#21A6  | 6049/1         | 6049/1          | 8C/01/0F        | 140 |
| SPdt | Deceleration time delta<br>(减速时间变化量)                    | 8616 = 16#21A8  | 6049/2         | 6049/2          | 8C/01/11        | 141 |
| SPFd | Speed setpoint factor denominator<br>(速度 Setpoint 因数分母) | 8643 = 16#21C3  | 604B/2         | 604B/2          | 8C/01/2C        | 142 |
| SPFn | Speed setpoint factor numerator<br>(速度 Setpoint 因数分子)   | 8642 = 16#21C2  | 604B/1         | 604B/1          | 8C/01/2B        | 141 |
| SPG  | [Speed prop. gain]<br>(速度环比例增益)                         | 9103 = 16#238F  | 203D/4         | 5FB3/D1         | 8E/01/68        | 145 |
| SPM  | [Ref. memo ass.] ( 给定记忆分配 )                             | 8491 = 16#212B  | 2036/5C        | 5FBC/AD         | 8B/01/5C        | 218 |
| SPt  | [Spin time] (磁通保持时间)                                    | 9230 = 16#240E  | 203E/1F        | 5FBF/33         | 8F/01/1F        | 240 |

| 代码   | 名称                                       | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| SrP  | [+/-Speed limitation] (加减速限幅)            | 11505 = 16#2CF1 | 2055/6         | 5FB3/F7         | 9A/01/6A        | 216 |
| SSb  | [Trq/l limit. stop]<br>转矩 / 电流超限管理 )     | 9240 =16#2418   | 203E/29        | 5FBC/BE         | 8F/01/29        | 277 |
| StM  | [Max stop time] (最大停车时间)                 | 13814 =16#35EC  | 206C/F         | 5FBF/D0         | A6/01/0F        | 271 |
| StO  | [Trq/l limit. time out]<br>(转矩 / 电流超限延时) | 9241 =16#2419   | 203E/2A        | 5FBF/34         | 8F/01/2A        | 277 |
| StP  | [UnderV. prevention]<br>(欠压保护设置)         | 7004 =16#1B5C   | 2028/5         | 5FB3/C0         | 84/01/05        | 271 |
| Str  | [Reference saved]<br>(加减速给定保存到)          | 11503 =16#2CEF  | 2055/4         | 5FBD/0C         | 9A/01/68        | 215 |
| Strt | [IGBT test] (IGBT 测试 )                   | 3112 =16#C28    | 2001/D         | 5FBC/0D         | 70/01/71        | 272 |
| Stt  | [Stop type] (停车类型)                       | 11201 = 16#2BC1 | 2052/2         | 5FB3/EB         | 99/01/02        | 205 |
| SUL  | [Motor surge limit.]<br>(电机电压波动限幅)       | 12601 = 16#3139 | 2060/2         | 5FBD/3C         | A0/01/02        | 162 |
| tA1  | [Begin Acc round]<br>(加速始端圆滑系数)          | 9005 = 16#232D  | 203C/6         | 5FB3/CC         | 8E/01/06        | 202 |
| tA2  | [End Acc round]<br>(加速末端圆滑系数)            | 9006 = 16#232E  | 203C/7         | 5FB3/CD         | 8E/01/07        | 202 |
| tA3  | [Begin Dec round]<br>(减速始端圆滑系数)          | 9007 = 16#232F  | 203C/8         | 5FB3/CE         | 8E/01/08        | 202 |
| tA4  | [End Dec round]<br>(减速末端圆滑系数)            | 9008 = 16#2330  | 203C/9         | 5FB3/CF         | 8E/01/09        | 202 |
| tAA  | [Torque ref. assign.]<br>(转矩给定分配)        | 9214 = 16#23FE  | 203E/F         | 5FBC/B8         | 8F/01/0F        | 242 |
| tAC  | IGBT alarm time (IGBT 报警时间)              | 3235 = 16#0CA3  | 2002/24        | 5FB9/1A         | 71/01/24        | 93  |
| tAr  | [Max. restart time]<br>(最大重启动时间)         | 7123 = 16#1BD3  | 2029/18        | 5FBC/96         | 84/01/7C        | 262 |
| tbE  | [Brake engage delay]<br>(刹车抱紧时间)         | 10010 = 16#271A | 2046/B         | 5FBF/3C         | 93/01/0B        | 223 |
| tbO  | [Reel time] (卷绕时间)                       | 12208 = 16#2FAB | 205C/9         | 5FBF/85         | 9E/01/09        | 255 |
| tbS  | [DC bus maintain tm]<br>(母线电压维持时间)       | 13812 =16#35F4  | 206C/D         | 5FBF/CE         | A6/01/0D        | 271 |
| tCC  | [2/3 wire control] (2/3 线控制)             | 11101 = 16#2B5D | 2051/2         | 5FB3/E8         | 98/01/66        | 166 |
| tCt  | [2 wire type] (2 线类型 )                   | 11102 = 16#2B5E | 2051/3         | 5FB3/E9         | 98/01/67        | 166 |
| tdC  | [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2)      | 11211 = 16#2BCB | 2052/C         | 5FBF/53         | 99/01/0C        | 207 |
| tdC  | [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2)      | 11211 = 16#2BCB | 2052/C         | 5FBF/53         | 99/01/0C        | 281 |
| tdC1 | [Auto DC inj. time 1]<br>(自动直流注入时间 1)    | 10402 = 16#28A2 | 204A/3         | 5FBF/44         | 95/01/03        | 208 |
| tdC2 | [Auto DC inj. time 2]<br>(自动直流注入时间 2)    | 10404 = 16#28A4 | 204A/5         | 5FBF/46         | 95/01/05        | 208 |
| tdl  | [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1)      | 11213 = 16#2BCD | 2052/E         | 5FBF/55         | 99/01/0E        | 206 |
| tdl  | [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1)      | 11213 = 16#2BCD | 2052/E         | 5FBF/55         | 99/01/0E        | 281 |
| tdn  | [Traverse ctrl. decel]<br>(摆频控制减速时间)     | 12207 = 16#2FAF | 205C/8         | 5FBF/84         | 9E/01/08        | 255 |
| tFr  | [Max frequency] (最大频率)                   | 3103 = 16#C1F   | 2001/4         | 5FB3/74         | 70/01/68        | 149 |
| tHA  | [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀)      | 11009 = 16#2B01 | 2050/A         | 5FBF/4E         | 98/01/0A        | 267 |
| tHA  | [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀)      | 11009 = 16#2B01 | 2050/A         | 5FBF/4E         | 98/01/0A        | 268 |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| tHb  | DBR thermal state (DBR 热状态)                            | 14114 = 16#3722 | 206F/F         | 5FBD/7F         | A7/01/73        | 92  |
| tHd  | Drive thermal state (变频器热状态)                           | 3209 = 16#0C89  | 2002/A         | 5FB9/0B         | 71/01/0A        | 92  |
| tHP0 | Motor thermal state on last fault (最近一次故障时的电机热状态)      | 7280 = 16#1C70  | 202A/51        | 5FB9/9D         | 85/01/51        | 105 |
| tHP1 | Motor thermal state on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机热状态) | 7281 = 16#1C71  | 202A/52        | 5FB9/9E         | 85/01/52        | 108 |
| tHP2 | Motor thermal state on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机热状态) | 7282 = 16#1C72  | 202A/53        | 5FB9/9F         | 85/01/53        | 110 |
| tHP3 | Motor thermal state on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机热状态) | 7283 = 16#1C73  | 202A/54        | 5FB9/A0         | 85/01/54        | 112 |
| tHP4 | Motor thermal state on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机热状态) | 7284 = 16#1C74  | 202A/55        | 5FB9/A1         | 85/01/55        | 114 |
| tHP5 | Motor thermal state on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机热状态) | 7285 = 16#1C75  | 202A/56        | 5FB9/A2         | 85/01/56        | 116 |
| tHP6 | Motor thermal state on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机热状态) | 7286 = 16#1C76  | 202A/57        | 5FB9/A3         | 85/01/57        | 118 |
| tHP7 | Motor thermal state on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机热状态) | 7287 = 16#1C77  | 202A/58        | 5FB9/A4         | 85/01/58        | 120 |
| tHP8 | Motor thermal state on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机热状态) | 7288 = 16#1C78  | 202A/59        | 5FB9/A5         | 85/01/59        | 122 |
| tHr  | Motor thermal state (电机热状态)                            | 9630 = 16#259E  | 2042/1F        | 5FB9/DE         | 91/01/1F        | 92  |
| tHt  | [Motor protect. type] (热保护类型)                          | 9612 = 16#258C  | 2042/D         | 5FB3/D9         | 91/01/0D        | 264 |
| tIME | Time (时间)  | 7392 = 16#1CE0  | 202B/5D        | 5FB9/CB         | 85/01/C1        | 132 |
| tLA  | [Al torque limit. activ.]<br>(激活 Al 转矩限幅功能)            | 9210 = 16#23FA  | 203E/B         | 5FBC/B6         | 8F/01/0B        | 241 |
| tLC  | [Analog limit. act.]<br>(激活模拟输入限幅)                     | 9213 = 16#23FD  | 203E/E         | 5FBC/B7         | 8F/01/0E        | 242 |
| tLIG | [Gen. torque lim]<br>(发电状态转矩限幅)                        | 9212 = 16#23FC  | 203E/D         | 5FBF/2D         | 8F/01/0D        | 241 |
| tLIM | [Motoring torque lim]<br>(电动状态转矩限幅)                    | 9211 = 16#23FB  | 203E/C         | 5FBF/2C         | 8F/01/0C        | 241 |
| tLS  | [Low speed time out] (低速超时)                            | 11701 = 16#2DB5 | 2057/2         | 5FB3/F8         | 9B/01/66        | 146 |
| tLS  | [Low speed time out] (低速超时)                            | 11701 = 16#2DB5 | 2057/2         | 5FB3/F8         | 9B/01/66        | 235 |
| tnL  | [Autotune fault mgt]<br>(自整定故障管理)                      | 7012 =16#1B64   | 2028/D         | 5FBC/90         | 84/01/0D        | 279 |
| tOb  | [Torq. ctrl fault mgt]<br>(转矩管理超时响应)                   | 9228 = 16#240C  | 203E/1D        | 5FBC/BD         | 8F/01/1D        | 240 |
| tOS  | [Load measuring tm.]<br>(负载测算时间)                       | 12307 = 16#3013 | 205D/8         | 5FBF/8C         | 9E/01/6C        | 228 |
| tr1  | [Torque ref. channel]<br>(转矩给定通道)                      | 9221 = 16#2405  | 203E/16        | 5FBC/BA         | 8F/01/16        | 238 |
| trA  | [T2w] (转子时间常数 (T2w))                                   | 9667 = 16#25C3  | 2042/44        | 5FC2/1C         | 91/01/44        | 158 |
| trC  | [Yarn control] (摆频控制分配)                                | 12201 = 16#2FA9 | 205C/2         | 5FBD/24         | 9E/01/02        | 254 |
| trH  | [Traverse high] (摆频上限频率)                               | 12202 = 16#2FAA | 205C/3         | 5FBF/7F         | 9E/01/03        | 254 |
| trL  | [Traverse Low] (摆频下限频率)                                | 12203 = 16#2FAB | 205C/4         | 5FBF/80         | 9E/01/04        | 254 |
| trM  | [T2r] ( 转子时间常数 (T2r))                                  | 9665 = 16#25C1  | 2042/42        | 5FB9/E2         | 91/01/42        | 157 |
| trM  | Rotor time constant<br>(转子时间常数)                        | 9665 = 16#25C1  | 2042/42        | 5FB9/E2         | 91/01/42        | 94  |
| trO  | Torque reference after ramp<br>(斜坡后的力矩给定)              | 9232 = 16#2410  | 203E/21        | 5FB9/DC         | 8F/01/21        | 90  |

| 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| trP  | [Torque ramp time]<br>(力矩斜坡时间)             | 9226 = 16#240A  | 203E/1B        | 5FBF/31         | 8F/01/1B        | 239 |
| trr  | Torque reference before ramp<br>(斜坡前的力矩给定) | 9231 = 16#240F  | 203E/20        | 5FB9/DB         | 8F/01/20        | 90  |
| trt  | [Torque ratio] (转矩系数)                      | 9225 = 16#2409  | 203E/1A        | 5FBF/30         | 8F/01/1A        | 239 |
| tSd  | [Torque ref. sign]<br>(转矩给定符号分配)           | 9222 = 16#2406  | 203E/17        | 5FBC/BB         | 8F/01/17        | 239 |
| tSM  | [UnderV. restart tm]<br>(欠压重起动延时)          | 13813 =16#35F5  | 206C/E         | 5FBF/CF         | A6/01/0E        | 271 |
| tSS  | [Trq/spd switching]<br>(力矩 / 速度切换)         | 9220 = 16#2404  | 203E/15        | 5FBC/B9         | 8F/01/15        | 238 |
| tSt  | [Torque control stop]<br>(转矩管理停车类型)        | 9227 = 16#240B  | 203E/1C        | 5FBC/BC         | 8F/01/1C        | 239 |
| tSY  | [Sync. wobble]<br>(反相摆频同步输出)               | 12214 = 16#2FB6 | 205C/F         | 5FBD/28         | 9E/01/0F        | 256 |
| ttd  | [Motor therm. level] ( 电机热阀值 )             | 11002 = 16#2AFA | 2050/3         | 5FB3/E4         | 98/01/03        | 264 |
| ttd  | [Motor therm. level] ( 电机热阀值 )             | 11002 = 16#2AFA | 2050 / 3       | 5FB3/E4         | 98/01/03        | 268 |
| ttd2 | [Motor2 therm. level]<br>(电机热阀值 2)         | 11006 = 16#2AFE | 2050/7         | 5FBF/4C         | 98/01/07        | 264 |
| ttd2 | [Motor2 therm. level]<br>(电机热阀值 2)         | 11006 = 16#2AFE | 2050/7         | 5FBF/4C         | 98/01/07        | 268 |
| ttd3 | [Motor3 therm. level]<br>(电机热阀值 3)         | 11007 = 16#2AFF | 2050/8         | 5FBF/4D         | 98/01/08        | 264 |
| ttd3 | [Motor3 therm. level]<br>(电机热阀值 3)         | 11007 = 16#2AFF | 2050/8         | 5FBF/4D         | 98/01/08        | 268 |
| ttr  | [Time to restart] ( 再起动等待时间 )              | 10022 = 16#2726 | 2046/17        | 5FBF/42         | 93/01/17        | 224 |
| tUL  | [Auto-tune assign.] (自整定分配)                | 9610 = 16#258A  | 2042/B         | 5FBC/EF         | 91/01/0B        | 253 |
| tUn  | [Auto-tuning] (自整定)                        | 9608 = 16#2588  | 2042/9         | 5FB3/D7         | 91/01/09        | 149 |
| tUP  | [Traverse ctrl. accel.]<br>(摆频控制加速时间)      | 12206 = 16#2FAE | 205C/7         | 5FBF/83         | 9E/01/07        | 255 |
| tUS  | [Auto tuning status] (自整定状态)               | 9609 = 16#2589  | 2042/A         | 5FC2/08         | 91/01/0A        | 150 |
| U0   | [U0]                                       | 12401 = 16#3071 | 205E/2         | 5FBD/2A         | 9F/01/02        | 150 |
| U1   | [U1]                                       | 12403 = 16#3073 | 205E/4         | 5FBD/2B         | 9F/01/04        | 151 |
| U2   | [U2]                                       | 12405 = 16#3075 | 205E/6         | 5FBD/2D         | 9F/01/06        | 151 |
| U3   | [U3]                                       | 12407 = 16#3077 | 205E/8         | 5FBD/2F         | 9F/01/08        | 151 |
| U4   | [U4]                                       | 12409 = 16#3079 | 205E/9         | 5FBD/31         | 9F/01/0A        | 152 |
| U5   | [U5]                                       | 12411 = 16#307B | 205E/C         | 5FBD/33         | 9F/01/0C        | 152 |
| Ubr  | [Braking level] (制动单元释能阀值)                 | 14101 = 16#3715 | 206F/2         | 5FBF/D4         | A7/01/66        | 164 |
| UC2  | [Vector Control 2pt]<br>(矢量控制 2 点)         | 14201 = 16#3779 | 2070/2         | 5FBD/80         | A8/01/02        | 153 |
| UCAL | Drive line voltage (变频器线电压)                | 3012 = 16#0BC4  | 2000/D         | 5FB0/03         | 70/01/0D        | 124 |
| UCb  | [Sensitivity] (灵敏度)                        | 3111 = 16#C27   | 2001/C         | 5FBF/06         | 70/01/70        | 263 |
| UCP  | [V. constant power]<br>(恒功率最大电压)           | 14202 = 16#377A | 2070/3         | 5FBD/81         | A8/01/03        | 153 |
| UdP  | Drive software version<br>(变频器软件版本)        | 3302 = 16#0CE6  | 2003/3         | 5FB0/0D         | 71/01/67        | 124 |

| 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| UFr  | [IR compensation] (IR 补偿)                         | 9623 = 16#2597  | 2042/18        | 5FC2/0E         | 91/01/18        | 156 |
| UIH1 | [Al1 max value] (Al1 最大值)                         | 4422 = 16#1146  | 200E/17        | 5FBC/3B         | 77/01/17        | 169 |
| UIH2 | [Al2 max value] (Al2 最大值)                         | 4423 = 16#1147  | 200E/18        | 5FBC/3C         | 77/01/18        | 170 |
| UIH4 | [Al4 max value] (Al4 最大值)                         | 4425 = 16#1149  | 200E/1A        | 5FBC/3D         | 77/01/1A        | 174 |
| UIL1 | [Al1 min value] (Al1 最小值)                         | 4412 = 16#113C  | 200E/D         | 5FBC/38         | 77/01/0D        | 169 |
| UIL2 | [Al2 min value] (Al2 最小值)                         | 4413 = 16#113D  | 200E/E         | 5FBC/39         | 77/01/0E        | 170 |
| UIL4 | [Al4 min value] (Al4 最小值)                         | 4415 = 16#113D  | 200E/10        | 5FBC/3A         | 77/01/10        | 174 |
| ULn  | Power supply voltage (电源电压)                       | 3207 = 16#0C87  | 2002/8         | 5FB9/09         | 71/01/08        | 92  |
| ULP0 | Power supply voltage on last fault (最近一次故障时的电源电压) | 7270 = 16#1C66  | 202A/47        | 5FB9/94         | 85/01/47        | 105 |
| ULP1 | Supply voltage on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电源电压)  | 7271 = 16#1C67  | 202A/48        | 5FB9/95         | 85/01/48        | 108 |
| ULP2 | Supply voltage on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电源电压)  | 7272 = 16#1C68  | 202A/49        | 5FB9/96         | 85/01/49        | 110 |
| ULP3 | Supply voltage on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电源电压)  | 7273 = 16#1C69  | 202A/4A        | 5FB9/97         | 85/01/4A        | 112 |
| ULP4 | Supply voltage on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电源电压)  | 7274 = 16#1C6A  | 202A/4B        | 5FB9/98         | 85/01/4B        | 114 |
| ULP5 | Supply voltage on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电源电压)  | 7275 = 16#1C6B  | 202A/4C        | 5FB9/99         | 85/01/4C        | 116 |
| ULP6 | Supply voltage on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电源电压)  | 7276 = 16#1C6C  | 202A/4D        | 5FB9/9A         | 85/01/4D        | 118 |
| ULP7 | Supply voltage on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电源电压)  | 7277 = 16#1C6D  | 202A/4E        | 5FB9/9B         | 85/01/4E        | 120 |
| ULP8 | Supply voltage on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电源电压)  | 7278 = 16#1C6E  | 202A/4F        | 5FB9/9C         | 85/01/4F        | 122 |
| UnS  | [Rated motor volt.] ( 电机额定电压 )                    | 9601 = 16#2581  | 2042/2         | 5FB3/D3         | 77/01/10        | 148 |
| UOH1 | [AO1 max Output] (AO1 最大输出)                       | 4631 = 16#1217  | 2010/20        | 5FBC/5C         | 78/01/20        | 189 |
| UOH2 | [AO2 max Output] (AO2 最大输出)                       | 4632 = 16#1218  | 2010/21        | 5FBC/5D         | 78/01/21        | 190 |
| UOH3 | [AO3 max Output] (AO3 最大输出)                       | 4633 = 16#1219  | 2010/22        | 5FBC/5E         | 78/01/22        | 191 |
| UOL1 | [AO1 min Output] (AO1 最小输出)                       | 4621 = 16#120D  | 2010/16        | 5FBC/59         | 78/01/16        | 189 |
| UOL2 | [AO2 min Output] (AO2 最小输出)                       | 4622 = 16#120E  | 2010/17        | 5FBC/5A         | 78/01/17        | 190 |
| UOL3 | [AO3 min Output] (AO3 最小输出)                       | 4623 = 16#120F  | 2010/18        | 5FBC/5B         | 78/01/18        | 191 |
| UOP  | Motor voltage (电机电压)                              | 3208 = 16#0C88  | 2002/9         | 5FB9/0A         | 71/01/09        | 88  |
| UPL  | [Prevention level] (欠压保护电压)                       | 13811 =16#35F3  | 206C/C         | 5FBD/74         | A6/01/0C        | 271 |
| UrES | [Evacuation Input V.] (电网电压)                      | 13801 =16#35E9  | 206C/2         | 5FBD/70         | A6/01/02        | 270 |
| USb  | [UnderV. fault mgt] ( 欠压管理 )                      | 13803 =16#35EB  | 206C/4         | 5FBD/72         | A6/01/04        | 270 |
| USI  | [+ speed assignment] (加速设置)                       | 11520 = 16#2D00 | 2055/15        | 5FBD/0E         | 9D/01/0E        | 216 |
| USL  | [Undervoltage level]<br>(欠压故障电压)                  | 13802 =16#35EA  | 206C/3         | 5FBD/71         | A6/01/03        | 270 |
| USP  | [+ speed assignment] (加速设置)                       | 11501 = 16#2CED | 2055/2         | 5FBD/0A         | 9A/01/66        | 215 |

## 参数代码索引

| 代码  | 名称                                      | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| USt | [Undervolt. time out]<br>(欠压故障延时)       | 13804 =16#35EC  | 206C/5         | 5FBD/73         | A6/01/05        | 270 |
| VAL | Load parameter set command<br>(加载参数组命令) | 12901 = 16#3265 | 2063/02        | 5FB9/ED         | A1/01/66        | 73  |

| 名称  | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [Speed input %]<br>(预测速度给定系数)               | PSr  | 11951 = 16#2EAF | 2059/34        | 5FB3/FD         | 9C/01/98        | 234 |
| [16 preset speeds]<br>(十六个预置速度)             | PS16 | 11404 = 16#2C8C | 2054/5         | 5FBD/09         | 9A/01/05        | 211 |
| [2 Configurations] (2 套设置)                  | CnF1 | 8021 = 16#1F55  | 2032/16        | 5FBC/9C         | 89/01/16        | 251 |
| [2 Parameter sets]<br>(参数设置选择 1)            | CHA1 | 12902 = 16#3266 | 2063/3         | 5FBD/54         | A1/01/67        | 250 |
| [2 preset PID ref.]<br>(2 个 PID 预设给定)       | Pr2  | 11909 = 16#2E85 | 2059/A         | 5FBD/1B         | 9C/01/6E        | 236 |
| [2 preset speeds] (二个预置速度)                  | PS2  | 11401 = 16#2C89 | 2054/2         | 5FBD/06         | 9A/01/02        | 210 |
| [3 Configurations] (3 套设置)                  | CnF2 | 8022 = 16#1F56  | 2032/17        | 5FBC/9D         | 89/01/17        | 252 |
| [3 Parameter sets] (参数设置选择 2)               | CHA2 | 12903 = 16#3267 | 2063/4         | 5FBD/55         | A1/01/68        | 250 |
| [4 preset PID ref.]<br>(四个预置 PID 给定)        | Pr4  | 11910 = 16#2E86 | 2059/B         | 5FBD/1C         | 9C/01/6F        | 236 |
| [4 preset speeds] (四个预置速度)                  | PS4  | 11402 = 16#2C8A | 2054/3         | 5FBD/07         | 9D/01/07        | 210 |
| [8 preset speeds] (八个预置速度)                  | PS8  | 11403 = 16#2C8B | 2054/4         | 5FBD/08         | 9A/01/04        | 211 |
| [Traverse ctrl. accel.]<br>(摆频控制加速时间)       | tUP  | 12206 = 16#2FAE | 205C/7         | 5FBF/83         | 9E/01/07        | 255 |
| [Acceleration 2] (第二加速时间)                   | AC2  | 9012 = 16#2334  | 203C/D         | 5FBF/24         | 8E/01/0D        | 203 |
| [Acceleration 2] (第二加速时间)                   | AC2  | 9012 = 16#2334  | 203C/D         | 5FBF/24         | 8E/01/0D        | 217 |
| [Acceleration] (加速度)                        | ACC  | 9001 = 16#2329  | 203C/2         | 5FBF/1E         | 8E/01/02        | 201 |
| [Encoder coupling] (编码器连接)                  | ECC  | 5607 =16#15E7   | 201A/8         | 5FBC/74         | 7D/01/08        | 276 |
| [Analog limit. act.]<br>(激活模拟输入限幅)          | tLC  | 9213 = 16#23FD  | 203E/E         | 5FBC/B7         | 8F/01/0E        | 242 |
| [Al torque limit. activ.]<br>(激活 Al 转矩限幅功能) | tLA  | 9210 = 16#23FA  | 203E/B         | 5FBC/B6         | 8F/01/0B        | 241 |
| [Act. internal PID ref.]<br>(选择内部 PID 给定)   | PII  | 11908 = 16#2E84 | 2059/9         | 5FBD/1A         | 9C/01/6D        | 231 |
| [Current limit 2] (电流限幅选择)                  | LC2  | 9202 = 16#23F2  | 203E/3         | 5FBC/B5         | 8F/01/03        | 243 |
| [Dec ramp adapt.]<br>(减速时间自适应)              | brA  | 9003 = 16#232B  | 203C/4         | 5FB3/CA         | 8E/01/04        | 204 |
| [Precharge cont. ass.]<br>(预充电控制分配)         | dCO  | 13841 = 16#3611 | 206C/2A        | 5FBD/78         | A6/01/2A        | 259 |
| [Out. contactor ass.]<br>(输出接触器分配)          | occ  | 13104 = 16#3330 | 2065/5         | 5FBD/57         | A2/01/69        | 245 |
| [Line contactor ass.]<br>(输入接触器设置)          | LLC  | 13602 = 16#3522 | 206A/3         | 5FBD/6E         | A5/01/03        | 244 |
| [Evacuation assign.]<br>(撤离功能分配)            | rFt  | 13831 = 16#3607 | 206C/20        | 5FBD/76         | A6/01/20        | 258 |
| [Ref. memo ass.] (给定记忆分配)                   | SPM  | 8491 = 16#212B  | 2036/5C        | 5FBC/AD         | 8B/01/5C        | 218 |
| [Reverse assign.] (反转)                      | rrS  | 11105 = 16#2B61 | 2051/6         | 5FBC/FE         | 98/01/6A        | 166 |
| [Fast stop assign.] (快速停车分配)                | FSt  | 11204 = 16#2BC4 | 2052/5         | 5FBD/04         | 99/01/05        | 205 |
| [Auto/Manual assign.]<br>(自动 / 手动分配)        | PAU  | 11970 = 16#2EC2 | 2059/47        | 5FBD/22         | 9C/01/AB        | 235 |
| [Auto-tune assign.] (自整定分配)                 | tUL  | 9610 = 16#258A  | 2042/B         | 5FBC/EF         | 91/01/0B        | 253 |

| 名称                                  | 代码  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-------------------------------------|-----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [External fault ass.] (外部故障分配)      | EtF | 7131 = 16#1BDB  | 2029/20        | 5FBC/99         | 84/01/84        | 269 |
| [Fault inhibit assign.]<br>(故障禁止分配) | Inh | 7125 =16#1BD5   | 2029/1A        | 5FBC/98         | 84/01/7E        | 274 |
| [DC injection assign.]<br>(直流注入分配)  | dCl | 11203 = 16#2BC3 | 2052/4         | 5FBD/03         | 99/01/04        | 206 |
| [Torque ref. assign.]<br>(力矩给定分配)   | tAA | 9214 = 16#23FE  | 203E/F         | 5FBC/B8         | 8F/01/0F        | 242 |
| [Speed ref. assign.]<br>(速度给定分配)    | FPI | 11950 = 16#2EAE | 2059/33        | 5FBD/1F         | 9C/01/97        | 234 |
| [PID feedback ass.] (PID 反馈分配)      | PIF | 11901 = 16#2E7D | 2059/2         | 5FBD/19         | 9C/01/66        | 230 |
| [Freewheel stop ass.]<br>(自由停车分配)   | nSt | 11202 = 16#2BC2 | 2052/3         | 5FBD/02         | 99/01/03        | 205 |
| [F1 key assignment] (F1 键分配 )       | FN1 | 13501 = 16#34BD | 2069/2         | 5FBD/60         | A4/01/66        | 196 |
| [F2 key assignment] (F2 键分配)        | FN2 | 13502 = 16#34BE | 2069/3         | 5FBD/61         | A4/01/67        | 196 |
| [F3 key assignment] (F3 键分配)        | FN3 | 13503 = 16#34BF | 2069/4         | 5FBD/62         | A4/01/68        | 196 |
| [F4 key assignment] (F4 键分配)        | FN4 | 13504 = 16#34C0 | 2069/5         | 5FBD/63         | A4/01/69        | 197 |
| [Drive lock] (变频器锁定)                | LES | 13601 = 16#3521 | 206A/2         | 5FBD/6D         | A5/01/02        | 244 |
| [+ speed assignment] (加速分配)         | USI | 11520 = 16#2D00 | 2055/15        | 5FBD/0E         | 9D/01/0E        | 216 |
| [+ speed assignment] (加速分配)         | USP | 11501 = 16#2CED | 2055/2         | 5FBD/0A         | 9A/01/66        | 215 |
| [AO1 assignment] (AO1 分配)           | AO1 | 5021 = 16#139D  | 2014/16        | 5FBC/6D         | 7A/01/16        | 188 |
| [AO2 assignment] (AO2 分配)           | AO2 | 5022 = 16#139E  | 2014/17        | 5FBC/6E         | 7A/01/17        | 190 |
| [AO3 assignment] (AO3 分配)           | AO3 | 5023 = 16#139F  | 2014/18        | 5FBC/6F         | 7A/01/18        | 191 |
| [Fluxing assignment] ( 预磁分配 )       | FLI | 13901 = 16#364D | 206D/2         | 5FBD/79         | A6/01/66        | 219 |
| [Brake assignment] (制动分配)           | bLC | 10001 = 16#2711 | 2046/2         | 5FBC/F1         | 93/01/02        | 221 |
| [JOG] (寸动)                          | JOG | 11110 = 16#2B66 | 2051/B         | 5FBC/FF         | 98/01/6F        | 209 |
| [LO1 assignment] (LO1 分配)           | LO1 | 5009 = 16#1391  | 2014/A         | 5FB3/7D         | 7A/01/0A        | 184 |
| [LO2 assignment] (LO2 分配)           | LO2 | 5010 = 16#1392  | 2014/B         | 5FBC/6A         | 7A/01/0B        | 185 |
| [LO3 assignment] (LO3 分配)           | LO3 | 5011 = 16#1393  | 2014/C         | 5FBC/6B         | 7A/01/0C        | 186 |
| [LO4 assignment] (LO4 分配)           | LO4 | 5012 = 16#1394  | 2014/D         | 5FBC/6C         | 7A/01/0D        | 187 |
| [Weight sensor ass.]<br>(称重传感器分配)   | PES | 10070 = 16#2756 | 2046/47        | 5FBC/F4         | 93/01/47        | 226 |
| [R2 Assignment] (R2 分配)             | r2  | 5002 = 16#138A  | 2014/3         | 5FB3/7C         | 7A/01/03        | 181 |
| [R3 Assignment] (R3 分配)             | r3  | 5003 = 16#138B  | 2014/4         | 5FBC/67         | 7A/01/04        | 182 |
| [R4 Assignment] (R4 分配)             | r4  | 5004 = 16#138C  | 2014/5         | 5FBC/68         | 7A/01/05        | 183 |
| [-Speed assignment] (减速分配)          | dSI | 11521 = 16#2D01 | 2055/16        | 5FBD/0F         | 9A/01/7A        | 216 |
| [-Speed assignment] (减速分配)          | dSP | 11502 = 16#2CEE | 2055/3         | 5FBD/0B         | 9A/01/67        | 215 |
| [R1 Assignment] (R1 分配)             | r1  | 5001 = 16#1389  | 2014/2         | 5FB3/7B         | 7A/01/02        | 179 |

| 名称                                   | 代码   | 逻辑地址                      | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径   | 页码  |
|--------------------------------------|------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----|
| [Al2 4-20mA loss]<br>(Al2 4-20mA 缺失) | LFL2 | 7003 =16#1B5B             | 2028/4         | 5FB3/BF         | 84/01/04          | 273 |
| [Al3 4-20mA loss]<br>(Al3 4-20mA 缺失) | LFL3 | 7013 =16#1B65             | 2028/E         | 5FB3/C3         | 84/01/0E          | 273 |
| [Al4 4-20mA loss]<br>(Al4 4-20mA 缺失) | LFL4 | 7014 =16#1B66             | 2028/F         | 5FB3/C4         | 84/01/0F          | 273 |
| [PID error Alarm] (PID 误差报警)         | PEr  | 11963 = 16#2EBB           | 2059/40        | 5FB4/01         | 9C/01/A4          | 233 |
| [Max fbk alarm] ( 反馈超上限报警 )          | PAH  | 11962 = 16#2EBA           | 2059/3F        | 5FB3/FF         | 9C/01/A3          | 233 |
| [Min fbk alarm] (反馈超下限报警)            | PAL  | 11961 = 16#2EB9           | 2059/3E        | 5FB3/FE         | 9C/01/A2          | 233 |
| [Torque control stop]<br>(力矩控制停车)    | tSt  | 9227 = 16#240B            | 203E/1C        | 5FBC/BC         | 8F/01/1C          | 239 |
| [Thermal alarm stop]<br>(热保护停车推迟)    | SAt  | 11021 = 16#2B0D           | 2050/16        | 5FB3/E7         | 98/01/16          | 268 |
| [Trq/l limit. stop]<br>(转矩 / 电流超限管理) | SSb  | 9240 =16#2418             | 203E/29        | 5FBC/BE         | 8F/01/29          | 277 |
| [Begin Acc round]<br>(加速始端圓滑系数)      | tA1  | 9005 = 16#232D            | 203C/6         | 5FB3/CC         | 8E/01/06          | 202 |
| [Begin Dec round]<br>(减速始端圆滑系数)      | tA3  | 9007 = 16#232F            | 203C/8         | 5FB3/CE         | 8E/01/08          | 202 |
| [End Acc round]<br>(加速末端圓滑系数)        | tA2  | 9006 = 16#232E            | 203C/7         | 5FB3/CD         | 8E/01/07          | 202 |
| [End Dec round]<br>(减速末端圓滑系数)        | tA4  | 9008 = 16#2330            | 203C/9         | 5FB3/CF         | 8E/01/09          | 202 |
| [Automatic autotune] (自整定)           | AUt  | 9615 = 16#258F            | 2042/10        | 5FC2/0B         | 91/01/10          | 149 |
| [Auto-tuning] (自整定)                  | tUn  | 9608 = 16#2588            | 2042/9         | 5FB3/D7         | 91/01/09          | 149 |
| [Negative deadband] ( 负静带设置 )        | dbn  | 9223 = 16#2407            | 203E/18        | 5FBF/2E         | 8F/01/18          | 240 |
| [Positive deadband] (正静带设置)          | dbP  | 9224 = 16#2408            | 203E/19        | 5FBF/2F         | 8F/01/19          | 240 |
| [BRH b0]                             | brH0 | 10050 = 16# 2742<br>(位 0) | 2046/33 (位 0)  | 5FBC/F3<br>(位0) | 93/01/33<br>(位 0) | 224 |
| [BRH b1]                             | brH1 | 10050 = 16# 2742<br>(位 1) | 2046/33 (位1)   | 5FBC/F3<br>(位1) | 93/01/33<br>(位1)  | 224 |
| [BRH b2]                             | brH2 | 10050 = 16# 2742<br>(位 2) | 2046/33 (位2)   | 5FBC/F3<br>(位2) | 93/01/33<br>(位2)  | 224 |
| [BRH b3]                             | brH3 | 10050 = 16# 2742<br>(位3)  | 2046/33 (位3)   | 5FBC/F3<br>(位3) | 93/01/33<br>(位3)  | 224 |
| [BRH b4]                             | brH4 | 10050 = 16# 2742<br>(位4)  | 2046/33 (位4)   | 5FBC/F3<br>(位4) | 93/01/33<br>(位4)  | 225 |
| [Al net. channel] (虚拟 Al 通道)         | AIC1 | 5282 = 16#14A2            | 2016/53        | 5FBC/70         | 7B/01/53          | 230 |
| [Cmd channel 1] ( 命令通道 1)            | Cd1  | 8423 = 16#20E7            | 2036/18        | 5FBC/A8         | 8B/01/18          | 194 |
| [Cmd channel 2] ( 命令通道 2)            | Cd2  | 8424 = 16#20E8            | 2036/19        | 5FBC/A9         | 8B/01/19          | 194 |
| [Ref.1 channel] ( 给定 1 通道 )          | Fr1  | 8413 = 16#20DD            | 2036/E         | 5FBC/A4         | 8B/01/0E          | 193 |
| [Ref.1B channel] ( 给定 1B 通道 )        | Fr1b | 8415 = 16#20DF            | 2036/10        | 5FBC/A6         | 8B/01/10          | 198 |
| [Ref.2 channel] ( 给定 2 通道 )          | Fr2  | 8414 = 16#20DE            | 2036/F         | 5FBC/A5         | 8B/01/0F          | 195 |
| [Torque ref. channel]<br>(力矩给定通道)    | tr1  | 9221 = 16#2405            | 203E/16        | 5FBC/BA         | 8F/01/16          | 238 |

| 名称                                     | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|--|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [2/3 wire control] (2/3 线控制)           | tCC  | 11101 = 16#2B5D | 2051/2         | 5FB3/E8         | 98/01/66        | 166 |
| [HMI cmd.] (HMI 命令 )                   | bMP  | 13529 = 16#34D9 | 2069/1E        | 5FBD/6C         | A4/01/82        | 197 |
| [Pairing password] (配对密码)              | PPI  | 14001 = 16#36B1 | 206E/2         | 5FBD/7A         | A7/01/02        | 279 |
| [Gen. speed coeff]<br>(电机速度系数 (下降 ))   | COr  | 12304 = 16#3010 | 205D/5         | 5FBF/89         | 9E/01/69        | 228 |
| [Motor speed coeff.]<br>(电机速度系数 (上升))  | COF  | 12303 = 16#300F | 205D/4         | 5FBF/88         | 9E/01/68        | 228 |
| [Trq/spd switching]<br>(力矩 / 速度切换)     | tSS  | 9220 = 16#2404  | 203E/15        | 5FBC/B9         | 8F/01/15        | 238 |
| [Ramp switching] (斜坡切换)                | rPS  | 9010 = 16#2332  | 203C/B         | 5FBC/B3         | 8E/01/0B        | 203 |
| [Ref 1B switching] ( 给定 1B 切换 )        | rCb  | 8412 = 16#20DC  | 2036/D         | 5FBC/A3         | 8B/01/0D        | 198 |
| [Cmd switching] (命令切换)                 | CCS  | 8421 = 16#20D1  | 2036/16        | 5FBC/A7         | 8B/01/16        | 194 |
| [Ref. 2 switching] ( 给定 2 切换 )         | rFC  | 8411 = 16#20DB  | 2036/C         | 5FBC/A2         | 8B/01/0C        | 195 |
| [Slip compensation] (滑差补偿)             | SLP  | 9625 = 16#2599  | 2042/1A        | 5FB3/DC         | 91/01/1A        | 156 |
| [IR compensation] (IR 补偿)              | UFr  | 9623 = 16#2597  | 2042/18        | 5FC2/0E         | 91/01/18        | 156 |
| [Config. Active] (有效配置)                | CNFS | 8020 = 16#1F54  | 2032/15        | 5FB9/CD         | 89/01/15        | 86  |
| [Syn. EMF constant]<br>(同步电机电动势)       | PHS  | 9673 = 16#25C9  | 2042/4A        | 5FC2/21         | 91/01/4A        | 154 |
| [Brake contact] (制动接触器)                | bCl  | 10009 = 16#2719 | 2046/A         | 5FBC/F2         | 93/01/0A        | 221 |
| [Yarn control] (摆频控制分配)                | trC  | 12201 = 16#2FA9 | 205C/2         | 5FBD/24         | 9E/01/02        | 254 |
| [Vector Control 2pt]<br>(矢量控制 2 点)     | UC2  | 14201 = 16#3779 | 2070/2         | 5FBD/80         | A8/01/02        | 153 |
| [Copy channel 1 <> 2]<br>(复制通道 1 <> 2) | COP  | 8402 = 16#20D2  | 2036/3         | 5FBC/A0         | 8B/01/03        | 195 |
| [Correction min spd]<br>(负载修正 - 频率下限)  | LbC1 | 14303 = 16#37DF | 2071/4         | 5FBF/D6         | A8/01/68        | 165 |
| [Load correction] (负载修正)               | LbC  | 14302 = 16#37DE | 2071/3         | 5FBF/D5         | A8/01/67        | 164 |
| [Correction max spd]<br>(负载修正-频率上限)    | LbC2 | 14304 = 16#37E0 | 2071/5         | 5FBF/D7         | A8/01/69        | 165 |
| [Counter wobble] (反相摆频同步)              | SnC  | 12212 = 16#2FB4 | 205C/D         | 5FBD/26         | 9E/01/0D        | 256 |
| [Rated mot. current]<br>(电机额定电流)       | nCr  | 9603 = 16#2583  | 2042/4         | 5FB3/D5         | 91/01/04        | 148 |
| [Nominal I sync.]<br>(同步电机额定电流)        | nCrS | 9670 = 16#25C6  | 2042/47        | 5FC2/1E         | 91/01/47        | 154 |
| [Mot. therm. current]<br>(电机热保护电流)     | ItH  | 9622 = 16#2596  | 2042/17        | 5FB3/DB         | 2A/01/0A        | 145 |
| [Traverse ctrl. decel]<br>(摆频控制减速时间)   | tdn  | 12207 = 16#2FAF | 205C/8         | 5FBF/84         | 9E/01/08        | 255 |
| [Deceleration 2] (第二减速时间)              | dE2  | 9013 = 16#2335  | 203C/E         | 5FBF/25         | 8E/01/0E        | 203 |
| [Deceleration 2] (第二减速时间)              | dE2  | 9013 = 16#2335  | 203C/E         | 5FBF/25         | 8E/01/0E        | 217 |
| [Deceleration] (减速)                    | dEC  | 9002 = 16#232A  | 203C/3         | 5FBF/1F         | 8E/01/03        | 201 |
| [Brake engage delay]<br>(刹车抱紧时间)       | tbE  | 10010 = 16#271A | 2046/B         | 5FBF/3C         | 93/01/0B        | 223 |
| [Decrease ref. speed]<br>(摆频基频减小量)     | dtF  | 12211 = 16#2FB3 | 205C/C         | 5FBF/86         | 9E/01/0C        | 256 |

| 名称                                 | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [Disable limit sw.] (禁用限位开关)       | CLS  | 12507 = 16#30DB | 205F/8         | 5FBD/3B         | 9F/01/6C        | 248 |
| [Motor2 therm. level] (电机热阀值 2)    | ttd2 | 11006 = 16#2AFE | 2050/7         | 5FBF/4C         | 98/01/07        | 264 |
| [Motor2 therm. level] (电机热阀值 2)    | ttd2 | 11006 = 16#2AFE | 2050/7         | 5FBF/4C         | 98/01/07        | 268 |
| [Motor3 therm. level] (电机热阀值3)     | ttd3 | 11007 = 16#2AFF | 2050/8         | 5FBF/4D         | 98/01/08        | 264 |
| [Motor3 therm. level] (电机热阀值3)     | ttd3 | 11007 = 16#2AFF | 2050/8         | 5FBF/4D         | 98/01/08        | 268 |
| [Motor therm. level] (电机热阀值)       | ttd  | 11002 = 16#2AFA | 2050/3         | 5FB3/E4         | 98/01/03        | 264 |
| [Motor therm. level] (电机热阀值)       | ttd  | 11002 = 16#2AFA | 2050 / 3       | 5FB3/E4         | 98/01/03        | 268 |
| [Load slip detection]<br>(负载不跟随监测) | Sdd  | 7005 =16#1B5D   | 2028/6         | 5FB3/C1         | 84/01/06        | 276 |
| [Ramp divider](减速斜坡除数)             | dCF  | 11230 = 16#2BDE | 2052/1F        | 5FB3/ED         | 99/01/1F        | 206 |
| [Ramp divider](减速斜坡除数)             | dCF  | 11230 = 16#2BDE | 2052/1F        | 5FB3/ED         | 99/01/1F        | 280 |
| [ENA system] (ENA 系统)              | EnA  | 12101 = 16#2F45 | 205B/2         | 5FBD/23         | 9D/01/66        | 161 |
| [Load sharing] (负载平衡)              | LbA  | 14301 = 16#37DD | 2071/2         | 5FBD/83         | A8/01/66        | 164 |
| [Braking balance] (制动平衡)           | bbA  | 14102 = 16#3716 | 206F/3         | 5FBD/7B         | A7/01/67        | 164 |
| [Auto tuning status] ( 自整定状态 )     | tUS  | 9609 = 16#2589  | 2042/A         | 5FC2/08         | 91/01/0A        | 150 |
| [F1]                               | F1   | 12404 = 16#3074 | 205E/5         | 5FBD/2C         | 9F/01/05        | 151 |
| [F2]                               | F2   | 12406 = 16#3076 | 205E/7         | 5FBD/2E         | 9F/01/07        | 151 |
| [F3]                               | F3   | 12408 = 16#3078 | 205E/9         | 5FBD/30         | 9F/01/09        | 152 |
| [F4]                               | F4   | 12410 = 16#307A | 205E/B         | 5FBD/32         | 9F/01/0B        | 152 |
| [F5]                               | F5   | 12412 = 16#307C | 205E/D         | 5FBD/34         | 9F/01/0D        | 152 |
| [Stop RV limit sw.] ( 反向停车限位 )     | LAr  | 11602 = 16#2D52 | 2056/3         | 5FBD/11         | 9B/01/03        | 220 |
| [Stop RV limit sw.] ( 反转停止限位 )     | SAr  | 12502 = 16#30D6 | 205F/3         | 5FBD/36         | 9F/01/67        | 247 |
| [Stop FW limit sw.] (正向停车限位)       | LAF  | 11601 = 16#2D51 | 2056/2         | 5FBD/10         | 9B/01/02        | 220 |
| [Stop FW limit sw.] (正转停止限位)       | SAF  | 12501 = 16#30D5 | 205F/2         | 5FBD/35         | 9F/01/66        | 247 |
| [Slowdown reverse]<br>(反转减速限位开关)   | dAr  | 12504 = 16#30D8 | 205F/5         | 5FBD/38         | 9F/01/69        | 248 |
| [Slowdown forward]<br>(正转减速限位开关)   | dAF  | 12503 = 16#30D7 | 205F/4         | 5FBD/37         | 9F/01/68        | 248 |
| [Engage at reversal] (反转时制动)       | bEd  | 10020 = 16#2724 | 2046/15        | 5FBF/41         | 93/01/15        | 223 |
| [Al1 filter] (Al1 滤波器 )            | Al1F | 4452 = 16#1164  | 200E/35        | 5FBC/44         | 77/01/35        | 169 |
| [Al2 filter] (Al2 滤波器)             | Al2F | 4453 = 16#1165  | 200E/36        | 5FBC/45         | 77/01/36        | 170 |
| [Al3 filter] (Al3 滤波器)             | Al3F | 4454 = 16#1166  | 200E/37        | 5FBC/46         | 77/01/37        | 172 |
| [Al4 filter] (Al4 滤波器)             | Al4F | 4455 = 16#1167  | 200E/38        | 5FBC/47         | 77/01/38        | 174 |
| [AO1 Filter] (AO1 滤波器 )            | AO1F | 4611 = 16#1203  | 2010/C         | 5FBC/56         | 78/01/0C        | 189 |

| 名称                                    | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---------------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [AO2 Filter] (AO2 滤波器 )               | AO2F | 4612 = 16#1204  | 2010/D         | 5FBC/57         | 78/01/0D        | 190 |
| [AO3 Filter] (AO3 滤波器)                | AO3F | 4613 = 16#1205  | 2010/E         | 5FBC/58         | 78/01/0E        | 191 |
| [RP filter] (RP 滤波器 )                 | PFI  | 13304 = 16#33F8 | 2067/5         | 5FBD/5B         | A3/01/69        | 176 |
| [Sharing filter] (负载分配滤波器)            | LbF  | 14306 = 16#37E2 | 2071/7         | 5FBF/D9         | A8/01/6B        | 165 |
| [Freq. signal filter]<br>(频率信号滤波器)    | EFI  | 13312 = 16#3400 | 2067/D         | 5FBD/5E         | A3/01/71        | 178 |
| [Sinus filter] (正弦滤波器)                | OFI  | 3109 = 16#C25   | 2001/A         | 5FBC/0B         | 70/01/6E        | 162 |
| [End reel] ( 卷绕结束 )                   | EbO  | 12213 = 16#2FB5 | 205C/E         | 5FBD/27         | 9E/01/0E        | 255 |
| [Motor fluxing] (电机预磁设置)              | FLU  | 13902 = 16#364E | 206D/3         | 5FB4/05         | A6/01/67        | 146 |
| [Motor fluxing] (电机预磁设置)              | FLU  | 13902 = 16#364E | 206D/3         | 5FB4/05         | A6/01/67        | 219 |
| [Ramp type] (斜坡类型)                    | rPt  | 9004 = 16#232C  | 203C/5         | 5FB3/CB         | 8E/01/05        | 201 |
| [Reference template] ( 给定模板 )         | bSP  | 3106 = 16#C22   | 2001/7         | 5FB3/77         | 70/01/6B        | 168 |
| [Evacuation freq.] (撤离频率)             | rSP  | 13833 = 16#3609 | 206C/22        | 5FB4/04         | A6/01/22        | 258 |
| [Brake engage freq]<br>(刹车闭合频率)       | bEn  | 10003 = 16#2713 | 2046/4         | 5FBF/36         | 93/01/04        | 222 |
| [Rated motor freq.] (电机额定频率)          | FrS  | 9602 = 16#2582  | 2042/3         | 5FB3/D4         | 91/01/03        | 149 |
| [Nominal freq sync.]<br>(同步电机额定频率)    | FrSS | 9679 = 16#25CF  | 2042/50        | 5FC2/24         | 91/01/50        | 159 |
| [Brake release freq]<br>(刹车释放频率)      | blr  | 10012 = 16#271C | 2046/D         | 5FB3/E1         | 93/01/0D        | 222 |
| [Freq. Const Power]<br>(恒功率最大频率)      | FCP  | 14203 = 16#377B | 2070/4         | 5FBD/82         | A8/01/04        | 153 |
| [Switching freq.] (开关频率)              | SFr  | 3102 = 16#C1E   | 2001/3         | 5FBF/02         | 70/01/67        | 162 |
| [I Limit. frequency]<br>(电流限幅阀值频率)    | SCL  | 12306 = 16#3012 | 205D/7         | 5FBF/8B         | 9E/01/6B        | 229 |
| [Jog frequency] (寸动频率)                | JGF  | 11111 = 16#2B67 | 2051/C         | 5FBF/50         | 98/01/70        | 209 |
| [Max frequency] (最大频率)                | tFr  | 3103 = 16#C1F   | 2001/4         | 5FB3/74         | 70/01/68        | 149 |
| [PID derivative gain]<br>(PID 微分增益)   | rdG  | 11943 = 16#2EA7 | 2059/2C        | 5FB3/FC         | 9C/01/90        | 232 |
| [ENA integral gain] (ENA 积分增益)        | GIE  | 12104 = 16#2F48 | 205B/5         | 5FBF/7D         | 9D/01/69        | 161 |
| [PID integral gain] (PID 积分增益)        | rlG  | 11942 = 16#2EA6 | 2059/2B        | 5FB3/FB         | 9C/01/8F        | 232 |
| [ENA prop.gain] (ENA 比例增益)            | GPE  | 12103 = 16#2F47 | 205B/4         | 5FBF/7C         | 9D/01/68        | 161 |
| [PID prop. gain] (PID 比例增益)           | RPG  | 11941 = 16#2EA5 | 2059/2A        | 5FB3/FA         | 9C/01/8E        | 231 |
| [Speed prop. gain] (速度比例增益)           | SPG  | 9103 = 16#238F  | 203D/4         | 5FB3/D1         | 8E/01/68        | 145 |
| [CANopen fault mgt]<br>(CANopen 故障管理) | COL  | 7011 =16#1B63   | 2028/C         | 5FBC/8F         | 84/01/0C        | 275 |
| [Modbus fault mgt]<br>(Modbus 故障管理)   | SLL  | 7010 =16#1B62   | 2028/B         | 5FBC/8E         | 84/01/0B        | 275 |
| [Network fault mgt]<br>(网络故障管理)       | CLL  | 7015 =16#1B67   | 2028/10        | 5FBC/93         | 84/01/10        | 275 |
| [Torq. ctrl fault mgt]<br>(转矩管理超时响应)  | tOb  | 9228 = 16#240C  | 203E/1D        | 5FBC/BD         | 8F/01/1D        | 240 |

| 名称                                       | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|--|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [External fault mgt] (外部故障管理)            | EPL  | 7006 = 16#1B5E  | 2028/7         | 5FB3/C2         | 84/01/07        | 269 |
| [Autotune fault mgt]<br>(自整定故障设置)        | tnL  | 7012 =16#1B64   | 2028/D         | 5FBC/90         | 84/01/0D        | 279 |
| [UnderV. fault mgt] ( 欠压管理 )             | USb  | 13803 =16#35EB  | 206C/4         | 5FBD/72         | A6/01/04        | 270 |
| [Overload fault mgt]<br>(电机过载故障管理)       | OLL  | 7009 = 16#1B61  | 2028/A         | 5FBC/8D         | 84/01/0A        | 265 |
| [Overtemp fault mgt]<br>(变频器过热管理)        | OHL  | 7008 = 16#1B60  | 2028/9         | 5FBC/8C         | 84/01/09        | 267 |
| [High speed] (高速频率)                      | HSP  | 3104 = 16#C20   | 2001/5         | 5FB3/75         | 70/01/69        | 145 |
| [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1)   | SdC1 | 10403 = 16#28A3 | 204A/4         | 5FBF/45         | 95/01/04        | 208 |
| [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1)   | SdC1 | 10403 = 16#28A3 | 204A/4         | 5FBF/45         | 95/01/04        | 223 |
| [Auto DC inj. level 2]<br>(自动直流注入电流 2)   | SdC2 | 10405 = 16#28A5 | 204A/6         | 5FBF/47         | 95/01/06        | 208 |
| [DC inject. level 1] (直流制动电流 1)          | IdC  | 11210 = 16#2BCA | 2052/B         | 5FB3/EC         | 99/01/0B        | 206 |
| [DC inject. level 1] (直流制动电流 1)          | IdC  | 11210 = 16#2BCA | 2052/B         | 5FB3/EC         | 99/01/0B        | 281 |
| [DC inject. level 2] (直流制动电流 2)          | ldC2 | 11212 = 16#2BCC | 2052/D         | 5FBF/54         | 99/01/0D        | 207 |
| [DC inject. level 2] (直流制动电流 2)          | ldC2 | 11212 = 16#2BCC | 2052/D         | 5FBF/54         | 99/01/0D        | 281 |
| [High speed   Limit] (高速电流限幅)            | CLO  | 12302 = 16#300E | 205D/3         | 5FBF/87         | 9E/01/67        | 229 |
| [Brake release   Rev]<br>(刹车释放电流 ( 反转 )) | Ird  | 10011 = 16#271B | 2046/C         | 5FBF/3D         | 93/01/0C        | 222 |
| [Brake release   FW]<br>(刹车释放电流(正向))     | lbr  | 10006 = 16#2716 | 2046/7         | 5FB3/DF         | 93/01/07        | 222 |
| [lbr 4-20 mA loss]<br>(mA 信号缺失时的 ibr)    | IbrA | 10075 = 16#275B | 2046/4C        | 5FBC/F9         | 93/01/4C        | 227 |
| [ldr] ( lm 额定励磁电流 (A))                   | ldM  | 9650 = 16#25B2  | 2042/33        | 5FB9/E0         | 91/01/33        | 157 |
| [ldw] (lm 额定励磁电流 (A))                    | ldA  | 9652 = 16#25B4  | 2042/35        | 5FC2/15         | 91/01/35        | 158 |
| [Brake impulse] (刹车脉冲)                   | bIP  | 10007 = 16#2717 | 2046/8         | 5FB3/E0         | 93/01/08        | 221 |
| [Ramp increment] (斜坡增量)                  | Inr  | 9020 = 16#233C  | 203C/15        | 5FBF/26         | 8E/01/15        | 201 |
| [Autotune L d-axis] (定子 d 轴电感)           | LdS  | 9674 = 16#25CA  | 2042/4B        | 5FC2/22         | 91/01/4B        | 154 |
| [Autotune L q-axis] (定子 q 轴电感)           | LqS  | 9675 = 16#25CB  | 2042/4C        | 5FC2/23         | 91/01/4C        | 155 |
| [RV Inhibition] (反向禁止)                   | rln  | 3108 = 16#C24   | 2001/9         | 5FB3/79         | 70/01/6D        | 193 |
| [Init. traverse ctrl] (摆频控制复位)           | rtr  | 12210 = 16#2FB2 | 205C/B         | 5FBD/25         | 9E/01/0B        | 257 |
| [Auto DC injection] (自动直流注入)             | AdC  | 10401 = 16#28A1 | 204A/2         | 5FB3/E2         | 95/01/02        | 208 |
| [PID correct. reverse]<br>(PID 误差求反)     | PIC  | 11940 = 16#2EA4 | 2059/29        | 5FB3/F9         | 9C/01/8D        | 232 |
| [K speed loop filter]<br>(速度环滤波器系数)      | SFC  | 9105 = 16#2391  | 203D/6         | 5FBF/29         | 8E/01/6A        | 145 |
| [High speed hoisting] (高速提升)             | HSO  | 12301 = 16#300D | 205D/2         | 5FBD/29         | 9E/01/66        | 228 |
| [Lfr] (Ls 漏电感 (uH))                      | LFM  | 9660 = 16#25BC  | 2042/3D        | 5FB9/E1         | 91/01/3D        | 157 |
| [Lfw] (Ls 漏电感 (uH))                      | LFA  | 9662 = 16#25BE  | 2042/3F        | 5FC2/19         | 91/01/3F        | 158 |

| 名称                                    | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---------------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [Gen. torque lim]<br>(发电状态转矩限幅)       | tLIG | 9212 = 16#23FC  | 203E/D         | 5FBF/2D         | 8F/01/0D        | 241 |
| [Motoring torque lim]<br>(电动状态转矩限幅)   | tLIM | 9211 = 16#23FB  | 203E/C         | 5FBF/2C         | 8F/01/0C        | 241 |
| [Motor surge limit.]<br>(电机电压波动限幅)    | SUL  | 12601 = 16#3139 | 2060/2         | 5FBD/3C         | A0/01/02        | 162 |
| [+/-Speed limitation]<br>(加 / 减速限幅)   | SrP  | 11505 = 16#2CF1 | 2055/6         | 5FB3/F7         | 9A/01/6A        | 216 |
| [Current Limitation] (电流限幅 1)         | CLI  | 9201 = 16#23F1  | 203E/2         | 5FB3/D2         | 8F/01/02        | 162 |
| [Current Limitation] (电流限幅 1)         | CLI  | 9201 = 16#23F1  | 203E/2         | 5FB3/D2         | 93/01/D2        | 243 |
| [Current Limitation] (电流限幅 1)         | CLI  | 9201 = 16#23F1  | 203E/2         | 5FB3/D2         | 8F/01/02        | 146 |
| [LO1 active at] (LO1 有效条件)            | LO1S | 4209 = 16#1071  | 200C/2D        | 5FBC/20         | 76/01/0A        | 184 |
| [LO2 active at] (LO2 有效条件)            | LO2S | 4210 = 16#1072  | 200C/B         | 5FBC/21         | 76/01/0B        | 185 |
| [LO3 active at] (LO3 有效条件)            | LO3S | 4211 = 16#1073  | 200C/C         | 5FBC/22         | 76/01/0C        | 186 |
| [LO4 active at] (LO4 有效条件)            | LO4S | 4212 = 16#1074  | 200C/D         | 5FBC/23         | 76/01/0D        | 187 |
| [Macro configuration] ( 宏配置 )         | CFG  | 3052 = 16#BEC   | 2000/35        | 5FBC/07         | 70/01/35        | 144 |
| [Customized macro] (定制宏)              | CCFG | 3053 = 16#BED   | 2000/36        | 5FB9/02         | 70/01/36        | 144 |
| [LO1 holding time] (LO1 保持时间)         | LO1H | 4229 = 16#1085  | 200C/1E        | 5FBC/28         | 76/01/1E        | 184 |
| [LO2 holding time] (LO2 保持时间)         | LO2H | 4230 = 16#1086  | 200C/1F        | 5FBC/29         | 76/01/1F        | 185 |
| [LO3 holding time] (LO3 保持时间)         | LO3H | 4231 = 16#1087  | 200C/20        | 5FBC/2A         | 76/01/20        | 186 |
| [LO4 holding time] (LO4 保持时间)         | LO4H | 4232 = 16#1088  | 200C/21        | 5FBC/2B         | 76/01/21        | 187 |
| [R1 Holding time] (R1 保持时间)           | r1H  | 4221 = 16#107D  | 200C/16        | 5FBC/24         | 76/01/16        | 180 |
| [R2 Holding time] (R2 保持时间)           | r2H  | 4222 = 16#107E  | 200C/17        | 5FBC/25         | 76/01/17        | 181 |
| [R3 Holding time] (R3 保持时间)           | r3H  | 4223 = 16#107F  | 200C/18        | 5FBC/26         | 76/01/18        | 182 |
| [R4 Holding time] (R4 保持时间)           | r4H  | 4224 = 16#1080  | 200C/19        | 5FBC/27         | 76/01/19        | 183 |
| [Reference saved]<br>(加减速给定保存到)       | Str  | 11503 =16#2CEF  | 2055/4         | 5FBD/0C         | 9A/01/68        | 215 |
| [Multimotors] (多电机设置)                 | СНМ  | 8025 = 16#1F59  | 2032/1A        | 5FBC/9E         | 89/01/1A        | 251 |
| [Prevention level] (欠压保护电压)           | UPL  | 13811 =16#35F3  | 206C/C         | 5FBD/74         | A6/01/0C        | 271 |
| [Undervoltage level]<br>(欠压故障电压)      | USL  | 13802 =16#35EA  | 206C/3         | 5FBD/71         | A6/01/03        | 270 |
| [Number of pulses] (脉冲数)              | PGI  | 5604 = 16#15E4  | 201A/5         | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 159 |
| [Number of pulses] (脉冲数)              | PGI  | 5604 = 16#15E4  | 201A/5         | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 177 |
| [Nominal motor slip]<br>(电机额定滑差)      | nSL  | 9605 = 16#2585  | 2042/6         | 5FB9/DD         | 91/01/06        | 157 |
| [Torque offset] (转矩偏置)                | LbC3 | 14305 = 16#37E1 | 2071/6         | 5FBF/D8         | A8/01/6A        | 165 |
| [Volt surge limit. opt]<br>(瞬态过压限幅优化) | SOP  | 12602 = 16#313A | 2060/3         | 5FBD/3D         | A0/01/03        | 163 |
| [Pole pairs](同步电机极对数)                 | PPnS | 9672 = 16#25C8  | 2042/49        | 5FC2/20         | 91/01/49        | 154 |

| 名称                                    | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---------------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [Output Phase Loss] (输出缺相)            | OPL  | 9611 = 16#258B  | 2042/C         | 5FB3/D8         | 91/01/0C        | 266 |
| [Input phase loss] (输入缺相)             | IPL  | 7002 = 16#1B5A  | 2028/3         | 5FB3/BE         | 84/01/03        | 266 |
| [Low speed] (低速频率)                    | LSP  | 3105 = 16#C21   | 2001/6         | 5FB3/76         | 70/01/6A        | 145 |
| [Al2 range] (Al2 范围)                  | Al2L | 4483 = 16#1183  | 200E/54        | 5FBC/50         | 77/01/54        | 171 |
| [Al3 range] (Al3 范围)                  | Al3L | 4484 = 16#1184  | 200E/55        | 5FBC/51         | 77/01/55        | 172 |
| [Al4 range] (Al4 范围)                  | Al4L | 4485 = 16#1185  | 200E/56        | 5FBC/52         | 77/01/56        | 175 |
| [Point 1 X] (点 1X)                    | LP1  | 10071 = 16#2757 | 2046/48        | 5FBC/F5         | 93/01/48        | 226 |
| [Point 1Y] (点 1Y)                     | CP1  | 10072 = 16#2758 | 2046/49        | 5FBC/F6         | 93/01/49        | 226 |
| [Point 2 X] (点 2X)                    | LP2  | 10073 = 16#2759 | 2046/4A        | 5FBC/F7         | 93/01/4A        | 226 |
| [Point 2Y] (点 2Y)                     | CP2  | 10074 = 16#275A | 2046/4B        | 5FBC/F8         | 93/01/4B        | 227 |
| [Al1 Interm. point X] (Al1 拐点 X)      | Al1E | 4462 = 16#116E  | 200E/3F        | 5FBC/48         | 77/01/3F        | 169 |
| [Al2 Interm. point X] (Al2 拐点 X)      | Al2E | 4463 = 16#116F  | 200E/40        | 5FBC/49         | 77/01/40        | 171 |
| [Al3 Interm. point X] (Al2 拐点 X)      | Al3E | 4464 = 16#1170  | 200E/41        | 5FBC/4A         | 77/01/4A        | 173 |
| [Al4 Interm. point X] (Al4 拐点 X)      | Al4E | 4465 = 16#1171  | 200E/42        | 5FBC/4B         | 77/01/42        | 175 |
| [Al1 Interm. point Y] (Al1 拐点 Y)      | Al1S | 4472 = 16#1178  | 200E/49        | 5FBC/4C         | 77/01/49        | 169 |
| [Al2 Interm. point Y] (Al2 拐点 Y)      | Al2S | 4473 = 16#1179  | 200E/4A        | 5FBC/4D         | 77/01/4A        | 171 |
| [Al3 Interm. point Y] (Al3 拐点 Y)      | Al3S | 4474 = 16#117A  | 200E/4B        | 5FBC/4E         | 77/01/4A        | 173 |
| [Al4 Interm. point Y] (Al4 拐点 Y)      | Al4S | 4475 = 16#117B  | 200E/4C        | 5FBC/4F         | 77/01/4C        | 175 |
| [Pr] ( 极对数 (p))                       | PPn  | 9618 = 16#2592  | 2042/13        | 5FB3/DA         | 91/01/13        | 158 |
| [UnderV. prevention]<br>(欠压保护设置)      | StP  | 7004 =16#1B5C   | 2028/5         | 5FB3/C0         | 84/01/05        | 271 |
| [Stop Key priority] (STOP 键优先)        | PSt  | 64002 = 16#FA02 | 2262/3         | 5FBD/88         | 94/01/06        | 193 |
| [Profile] (配置文件)                      | CHCF | 8401 = 16#20D1  | 2036/2         | 5FBC/9F         | 8B/01/02        | 193 |
| [DB res. protection]<br>(DB 电阻器保护)    | brO  | 14111 =16#371F  | 206F/C         | 5FBD/7C         | A7/01/70        | 278 |
| [Rated motor power]<br>(电机额定功率)       | nPr  | 9613 = 16#258D  | 2042/E         | 5FC2/0A         | 91/01/0E        | 148 |
| [DB Resistor Power]<br>(DB 电阻器功率)     | brP  | 14112 =16#3720  | 206F/D         | 5FBD/7D         | A7/01/71        | 278 |
| [Quick step High] (上限突跳频率)            | qSH  | 12204 = 16#2FAC | 205C/5         | 5FBF/81         | 9E/01/05        | 254 |
| [Quick step Low] (下限突跳频率)             | qSL  | 12205 = 16#2FAD | 205C/6         | 5FBF/82         | 9E/01/06        | 254 |
| [Torque R. time out]<br>(转矩管理超时)      | rtO  | 9229 = 16#240D  | 203E/1E        | 5FBF/32         | 8F/01/1E        | 240 |
| [R1 Active at] (R1 有效条件)              | r1S  | 4201 = 16#1069  | 200C/2         | 5FBC/1C         | 76/01/02        | 180 |
| [Stator R measured]<br>(冷态定子电阻 (R1r)) | rSM  | 9640 = 16#25A8  | 2042/29        | 5FB9/DF         | 91/01/29        | 157 |
| [R1rS] ( 冷态定子电阻 (R1rS))               | rSMS | 9680 = 16#25D0  | 2042/51        | 5FB9/E3         | 91/01/51        | 159 |

| 名称                                 | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|------------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [R1w] ( 冷态定子电阻 (R1w))              | rSA  | 9642 = 16#25AA  | 2042/2B        | 5FC2/11         | 91/01/2B        | 158 |
| [R2 Active at] (R2 有效条件)           | r2S  | 4202 = 16#106A  | 200C/3         | 5FBC/1D         | 76/01/03        | 181 |
| [R3 Active at] (R3 有效条件)           | r3S  | 4203 = 16#106B  | 200C/4         | 5FBC/1E         | 76/01/04        | 182 |
| [R4 Active at] (R4 有效条件)           | r4S  | 4204 = 16#106C  | 200C/5         | 5FBC/1F         | 76/01/05        | 183 |
| [PID ramp] (PID 斜坡 )               | PrP  | 11984 = 16#2ED0 | 2059/55        | 5FBF/7B         | 9C/01/B9        | 232 |
| [Reduction ratio]<br>(ENA 变速箱减速比)  | rAP  | 12105 = 16#2F49 | 205B/6         | 5FBF/7E         | 9D/01/6A        | 161 |
| [Torque ratio] (转矩系数)              | trt  | 9225 = 16#2409  | 203E/1A        | 5FBF/30         | 8F/01/1A        | 239 |
| [PID integral reset] (PID 积分重置)    | PIS  | 11944 = 16#2EA8 | 2059/2D        | 5FBD/1E         | 9C/01/91        | 234 |
| [Automatic restart] (自动重启动)        | Atr  | 7122 = 16#1BD2  | 2029/17        | 5FB3/C9         | 84/01/7B        | 262 |
| [Noise reduction] (电机噪声抑制)         | nrd  | 3107 = 16#C23   | 2001/8         | 5FB3/78         | 70/01/6C        | 162 |
| [Internal PID ref.] (内部 PID 给定)    | RPI  | 11920 = 16#2E90 | 2059/15        | 5FBF/6E         | 9C/01/79        | 231 |
| [Multiplier ref. 2] ( 乘给定 2)       | MA2  | 11821 = 16#2E2D | 2058/16        | 5FBD/17         | 9C/01/16        | 200 |
| [Multiplier ref. 3] ( 乘给定 3)       | MA3  | 11822 = 16#2E2E | 2058/17        | 5FBD/18         | 9C/01/17        | 200 |
| [Max PID reference]<br>(PID 给定最大值) | PIP2 | 11907 = 16#2E83 | 2059/8         | 5FBF/6D         | 9C/01/6C        | 231 |
| [Min PID reference]<br>(PID 给定最小值) | PIP1 | 11906 = 16#2E82 | 2059/7         | 5FBF/6C         | 9C/01/6B        | 231 |
| [Preset ref. PID 2] ( 预置给定 PID 2)  | rP2  | 11921 = 16#2E91 | 2059/16        | 5FBF/6F         | 9C/01/7A        | 237 |
| [Preset ref. PID 3] ( 预置给定 PID 3)  | rP3  | 11922 = 16#2E92 | 2059/17        | 5FBF/70         | 9C/01/7B        | 237 |
| [Preset ref. PID 4] ( 预置给定 PID 4)  | rP4  | 11923 = 16#2E93 | 2059/18        | 9F/01/71        | 9C/01/7C        | 237 |
| [Summing ref. 2] (求和给定 2)          | SA2  | 11801 = 16#2E19 | 2058/2         | 5FBD/13         | 9C/01/02        | 199 |
| [Summing ref. 3] (求和给定 3)          | SA3  | 11802 = 16#2E1A | 2058/3         | 5FBD/14         | 9C/01/03        | 199 |
| [Subtract ref. 2] (减给定 2)          | dA2  | 11811 = 16#2E23 | 2058/C         | 5FBD/15         | 9C/01/0C        | 199 |
| [Subtract ref. 3] (减给定 3)          | dA3  | 11812 = 16#2E24 | 2058/D         | 5FBD/16         | 9C/01/0D        | 199 |
| [Manual reference] (手动给定)          | PIM  | 11954 = 16#2EB2 | 2059/37        | 5FBD/20         | 9C/01/9B        | 235 |
| [Catch on the fly] (飞车起动)          | FLr  | 3110 = 16#C26   | 2001/B         | 5FB3/7A         | 70/01/6F        | 263 |
| [Fault reset] (故障复位)               | rSF  | 7124 = 16#1BD4  | 2029/19        | 5FBC/97         | 84/01/7D        | 261 |
| [Cust. stator R syn]<br>(同步电机定子电阻) | rSAS | 9682 = 16#25D2  | 2042/53        | 5FC2/26         | 91/01/53        | 155 |
| [LI1 On Delay] (LI1 0->1 延时)       | L1d  | 4001 = 16#FA1   | 200A/2         | 5FBC/0E         | 75/01/02        | 167 |
| [LI10 On Delay] (LI10 0->1 延时)     | L10d | 4010 = 16#FAA   | 200A/B         | 5FBC/17         | 75/01/0B        | 167 |
| [LI12 On Delay] (LI12 0->1 延时)     | L12d | 4012 = 16#FAC   | 200A/D         | 5FBC/19         | 75/01/0D        | 167 |
| [LI13 On Delay] (LI13 0->1 延时)     | L13d | 4013 = 16#FAD   | 200A/E         | 5FBC/1A         | 75/01/0E        | 167 |
| [LI14 On Delay] (LI14 0->1 延时)     | L14d | 4014 = 16#FAE   | 200A/F         | 5FBC/1B         | 75/01/0F        | 167 |

| 名称                                   | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|--------------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [LI2 On Delay] (LI2 0->1 延时)         | L2d  | 4002 = 16#FA2   | 200A/3         | 5FBC/0F         | 75/01/03        | 167 |
| [LI3 On Delay] (LI3 0->1 延时)         | L3d  | 4003 = 16#FA3   | 200A/4         | 5FBC/10         | 75/01/04        | 167 |
| [LI4 On Delay] (LI4 0->1 延时)         | L4d  | 4004 = 16#FA4   | 200A/5         | 5FBC/11         | 75/01/05        | 167 |
| [LI5 On Delay] (LI5 0->1 延时)         | L5d  | 4005 = 16#FA5   | 200A/6         | 5FBC/12         | 75/01/06        | 167 |
| [LI6 On Delay] (LI6 0->1 延时)         | L6d  | 4006 = 16#FA6   | 200A/7         | 5FBC/13         | 75/01/07        | 167 |
| [LI7 On Delay] (LI7 0->1 延时)         | L7d  | 4007 = 16#FA7   | 200A/8         | 5FBC/14         | 75/01/08        | 167 |
| [LI8 On Delay] (LI8 0->1 延时)         | L8d  | 4008 = 16#FA8   | 200A/9         | 5FBC/15         | 75/01/09        | 167 |
| [LI9 On Delay] (LI9 0->1 延时)         | L9d  | 4009 = 16#FA9   | 200A/A         | 5FBC/16         | 75/01/0A        | 167 |
| [LI11 On Delay] (LI11 0->1 延时)       | L11d | 4011 = 16#FAB   | 200A/C         | 5FBC/18         | 75/01/0C        | 167 |
| [LO1 delay time] (LO1 延时)            | LO1d | 4249 = 16#1099  | 200C/32        | 5FBC/30         | 76/01/32        | 184 |
| [LO2 delay time] (LO2 延时)            | LO2d | 4250 = 16#109A  | 200C/33        | 5FBC/31         | 76/01/33        | 185 |
| [LO3 delay time] (LO3 延时)            | LO3d | 4251 = 16#109B  | 200C/34        | 5FBC/32         | 76/01/34        | 186 |
| [LO4 delay time] (LO4 延时)            | LO4d | 4252 = 16#109C  | 200C/35        | 5FBC/33         | 76/01/35        | 187 |
| [R1 Delay time] (R1 延时)              | r1d  | 4241 = 16#1091  | 200C/2A        | 5FBC/2C         | 76/01/2A        | 180 |
| [R2 Delay time] (R2 延时)              | r2d  | 4242 = 16#1092  | 200C/2B        | 5FBC/2D         | 76/01/2B        | 181 |
| [R3 Delay time] (R3 延时)              | r3d  | 4243 = 16#1093  | 200C/2C        | 5FBC/2E         | 76/01/2C        | 182 |
| [R4 Delay time] (R4 延时)              | r4d  | 4244 = 16#1094  | 200C/2D        | 5FBC/2F         | 76/01/2D        | 183 |
| [Output contact. fdbk]<br>(输出接触器反馈)  | rCA  | 13103 = 16#332F | 2065/4         | 5FBD/56         | A2/01/68        | 245 |
| [Max PID feedback]<br>(最大 PID 反馈)    | PIF2 | 11905 = 16#2E81 | 2059/6         | 5FBF/6B         | 9C/01/6A        | 230 |
| [Min PID feedback]<br>(最小 PID 反馈)    | PIF1 | 11904 = 16#2E80 | 2059/5         | 5FBF/6A         | 9C/01/69        | 230 |
| [Output Ph rotation]<br>(改变输出相序)     | PHr  | 13401 = 16#3459 | 2068/2         | 5FBD/5F         | A4/01/02        | 150 |
| [Jump at reversal]<br>(变转向频率跳变值)     | JdC  | 10013 = 16#271D | 2046/E         | 5FBF/3F         | 93/01/0E        | 223 |
| [Sensitivity] (灵敏度)                  | UCb  | 3111 = 16#C27   | 2001/C         | 5FBF/06         | 70/01/70        | 263 |
| [Current threshold] (电机电流阀值)         | Ctd  | 11001 = 16#2AF9 | 2050/2         | 5FB3/E3         | 98/01/02        | 146 |
| [Freq. threshold] (频率阈值)             | Ftd  | 11003 = 16#2AFB | 2050/4         | 5FB3/E5         | 98/01/04        | 147 |
| [Braking level] (制动单元释能阀值)           | Ubr  | 14101 = 16#3715 | 206F/2         | 5FBF/D4         | A7/01/66        | 164 |
| [Freq. threshold 2] ( 頻率阈值 2)        | F2d  | 11004 = 16#2AFC | 2050/5         | 5FB3/E6         | 98/01/05        | 147 |
| [Ramp 2 threshold] (斜坡 2 阈值)         | Frt  | 9011 = 16#2333  | 203C/C         | 5FB3/D0         | 8E/01/0C        | 202 |
| [PID wake up thresh.]<br>(PID 唤醒阈值 ) | rSL  | 11960 = 16#2DB5 | 2059/3D        | 5FBD/21         | 9C/01/A1        | 235 |
| [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀)  | tHA  | 11009 = 16#2B01 | 2050/A         | 5FBF/4E         | 98/01/0A        | 267 |
| [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀)  | tHA  | 11009 = 16#2B01 | 2050/A         | 5FBF/4E         | 98/01/0A        | 268 |

| 名称                                   | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|--------------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [Encoder type] (编辑器类型)               | EnS  | 5608 = 16#15E8  | 201A/A         | 5FBC/75         | 7D/01/09        | 159 |
| [Encoder type] (编辑器类型)               | EnS  | 5608 = 16#15E8  | 201A/9         | 5FBC/75         | 7D/01/09        | 177 |
| [Torque ref. sign]<br>(转矩给定符号分配)     | tSd  | 9222 = 16#2406  | 203E/17        | 5FBC/BB         | 8F/01/17        | 239 |
| [LI6 = PTC probe]<br>(LI6 = PTC 传感器) | PtCL | 13203 = 16#3396 | 2066/4         | 5FBF/CD         | A3/01/04        | 260 |
| [PTC1 probe] (PTC1 传感器)              | PtC1 | 13201 = 16#3391 | 2066/2         | 5FBF/CB         | A3/01/02        | 260 |
| [PTC2 probe] (PTC2 传感器)              | PtC2 | 13202 = 16#3392 | 2066/3         | 5FBF/CC         | A3/01/03        | 260 |
| [Max PID output] (PID 最大输出值)         | POH  | 11953 = 16#2EB1 | 2059/36        | 5FBF/77         | 9C/01/9A        | 233 |
| [Min PID output] (PID 最小输出值)         | POL  | 11952 = 16#2EB0 | 2059/35        | 5FBF/76         | 9C/01/99        | 232 |
| [Standard mot. freq]<br>(标准电机频率)     | bFr  | 3015 = 16#BC7   | 2000/10        | 5FBC/05         | 70/01/10        | 148 |
| [Sync. wobble] (反相摆频同步输出)            | tSY  | 12214 = 16#2FB6 | 205C/F         | 5FBD/28         | 9E/01/0F        | 256 |
| [Spin time] (磁通保持时间)                 | SPt  | 9230 = 16#240E  | 203E/1F        | 5FBF/33         | 8F/01/1F        | 240 |
| [Torque ramp time] (转矩斜坡时间)          | trP  | 9226 = 16#240A  | 203E/1B        | 5FBF/31         | 8F/01/1B        | 239 |
| [UnderV. restart tm]<br>(欠压重起动延时)    | tSM  | 13813 =16#35F5  | 206C/E         | 5FBF/CF         | A6/01/0E        | 271 |
| [T2r] ( 转子时间常数 (T2r))                | trM  | 9665 = 16#25C1  | 2042/42        | 5FB9/E2         | 91/01/42        | 157 |
| [T2w] ( 转子时间常数 (T2w))                | trA  | 9667 = 16#25C3  | 2042/44        | 5FC2/1C         | 91/01/44        | 158 |
| [Time to open cont.]<br>(接触器分断延时)    | dAS  | 13102 = 16#332E | 2065/3         | 5FB4/03         | A2/01/67        | 246 |
| [Time to motor run] ( 电机运行延时 )       | dbS  | 13101 = 16#332D | 2065/2         | 5FB4/02         | A2/01/66        | 245 |
| [Undervolt. time out]<br>(欠压故障延时)    | USt  | 13804 =16#35EC  | 206C/5         | 5FBD/73         | A6/01/05        | 270 |
| [Jog delay] ( 寸动延时 )                 | JGT  | 11112 = 16#2B68 | 2051/D         | 5FB3/EA         | 98/01/71        | 209 |
| [Max stop time] (最大停车时间)             | StM  | 13814 =16#35EC  | 206C/F         | 5FBF/D0         | A6/01/0F        | 271 |
| [Reel time] ( 卷绕时间 )                 | tbO  | 12208 = 16#2FAB | 205C/9         | 5FBF/85         | 9E/01/09        | 255 |
| [Load measuring tm.]<br>(负载测算时间)     | tOS  | 12307 = 16#3013 | 205D/8         | 5FBF/8C         | 9E/01/6C        | 228 |
| [Brake engage time]<br>(刹车闭合动作时间)    | bEt  | 10005 = 16#2715 | 2046/6         | 5FB3/DE         | 93/01/06        | 223 |
| [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1)  | tdl  | 11213 = 16#2BCD | 2052/E         | 5FBF/55         | 99/01/0E        | 206 |
| [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1)  | tdl  | 11213 = 16#2BCD | 2052/E         | 5FBF/55         | 99/01/0E        | 281 |
| [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2)  | tdC  | 11211 = 16#2BCB | 2052/C         | 5FBF/53         | 99/01/0C        | 207 |
| [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2)  | tdC  | 11211 = 16#2BCB | 2052/C         | 5FBF/53         | 99/01/0C        | 281 |
| [Speed time integral]<br>(速度环时间常数)   | SIt  | 9104 = 16#2390  | 203D/5         | 5FBF/28         | 8E/01/69        | 146 |
| [DC bus maintain tm]<br>(母线电压维持时间)   | tbS  | 13812 =16#35F4  | 206C/D         | 5FBF/CE         | A6/01/0D        | 271 |
| [Brake Release time]<br>(刹车释放动作时间)   | brt  | 10004 = 16#2714 | 2046/5         | 5FB3/DD         | 93/01/05        | 222 |
| [OutPh time detect]<br>(输出缺相演示)      | Odt  | 7081 = 16#1BA9  | 2028/52        | 5FBF/08         | 84/01/52        | 266 |

| 名称                                       | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|--|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [Low speed time out]<br>(低速运行超时)         | tLS  | 11701 = 16#2DB5 | 2057/2         | 5FB3/F8         | 9B/01/66        | 146 |
| [Low speed time out]<br>(低速运行超时)         | tLS  | 11701 = 16#2DB5 | 2057/2         | 5FB3/F8         | 9B/01/66        | 235 |
| [Current ramp time]<br>(电流斜坡时间)          | brr  | 10015 = 16#271F | 2046/10        | 5FBF/40         | 93/01/10        | 225 |
| [Time to restart] ( 再起动等待时间 )            | ttr  | 10022 = 16#2726 | 2046/17        | 5FBF/42         | 93/01/17        | 224 |
| [Encoder check time]<br>(编码器检查时间)        | ECt  | 5609 =16#15E9   | 201A/A         | 5FBF/07         | 7D/01/0A        | 276 |
| [Evacuation Input V.] (撤离电压)             | rSU  | 13832 = 16#3608 | 206C/21        | 5FBD/77         | A6/01/21        | 258 |
| [Rated motor volt.] (电机额定电压)             | UnS  | 9601 = 16#2581  | 2042/2         | 5FB3/D3         | 77/01/10        | 148 |
| [IGBT test] (IGBT 测试 )                   | Strt | 3112 =16#C28    | 2001/D         | 5FBC/0D         | 70/01/71        | 272 |
| [Trq/l limit. time out]<br>(转矩 / 电流超限延时) | StO  | 9241 =16#2419   | 203E/2A        | 5FBF/34         | 8F/01/2A        | 277 |
| [Mains V. time out]<br>(输入电压超时检测)        | LCt  | 13603 = 16#3523 | 206A/4         | 5FBD/6F         | A5/01/04        | 244 |
| [Max. restart time]<br>(最大起动时间段)         | tAr  | 7123 = 16#1BD3  | 2029/18        | 5FBC/96         | 84/01/7C        | 262 |
| [Auto DC inj. time 1]<br>(自动直流注入时间 1)    | tdC1 | 10402 = 16#28A2 | 204A/3         | 5FBF/44         | 95/01/03        | 208 |
| [Auto DC inj. time 2]<br>(自动直流注入时间 2)    | tdC2 | 10404 = 16#28A4 | 204A/5         | 5FBF/46         | 95/01/05        | 208 |
| [Traverse high] (摆频上限频率)                 | trH  | 12202 = 16#2FAA | 205C/3         | 5FBF/7F         | 9E/01/03        | 254 |
| [Traverse Low] (摆频下限频率)                  | trL  | 12203 = 16#2FAB | 205C/4         | 5FBF/80         | 9E/01/04        | 254 |
| [Al1 Type] (Al1 类型 )                     | Al1t | 4402 = 16#1132  | 200E/3         | 5FBC/34         | 77/01/03        | 169 |
| [Al2 Type] (Al2 类型 )                     | Al2t | 4403 = 16#1133  | 200E/4         | 5FBC/35         | 77/01/04        | 170 |
| [Al3 Type] (Al3 类型 )                     | Al3t | 4404 = 16#1134  | 200E/5         | 5FBC/36         | 77/01/05        | 172 |
| [Al4 Type] (Al4 类型 )                     | Al4t | 4405 = 16#1135  | 200E/6         | 5FBC/37         | 77/01/06        | 174 |
| [AO1 Type] (AO1 类型 )                     | AO1t | 4601 = 16#11F9  | 2010/2         | 5FBC/53         | 78/01/02        | 188 |
| [AO2 Type] (AO2 类型)                      | AO2t | 4602 = 16#11FA  | 2010/3         | 5FBC/54         | 78/01/03        | 190 |
| [AO3 Type] (AO3 类型)                      | AO3t | 4603 = 16#11FB  | 2010/4         | 5FBC/55         | 78/01/04        | 191 |
| [2 wire type] (2 线控制 )                   | tCt  | 11102 = 16#2B5E | 2051/3         | 5FB3/E9         | 98/01/67        | 166 |
| [Motor control type]<br>(电机控制类型)         | Ctt  | 9607 = 16#2587  | 2042/8         | 5FC2/06         | 91/01/08        | 150 |
| [Stop type] (停车类型)                       | LAS  | 11603 = 16#2D53 | 2056/4         | 5FBD/12         | 9B/01/04        | 220 |
| [Stop type] (停车类型)                       | PAS  | 12506 = 16#30DA | 205F/7         | 5FBD/3A         | 9F/01/6B        | 249 |
| [Stop type] (停车类型)                       | Stt  | 11201 = 16#2BC1 | 2052/2         | 5FB3/EB         | 99/01/02        | 205 |
| [Deceleration type]<br>(限位减速自适应)         | dSF  | 12505 = 16#30D9 | 205F/6         | 5FBD/39         | 9F/01/6A        | 249 |
| [Movement type] (运动类型)                   | bSt  | 10008 = 16#2718 | 2046/9         | 5FBF/3B         | 93/01/09        | 221 |
| [Motor protect. type] (热保护类型)            | tHt  | 9612 = 16#258C  | 2042/D         | 5FB3/D9         | 91/01/0D        | 264 |
| [Reference type] ( 给定类型 )                | PGA  | 13301 = 16#33F5 | 2067/2         | 5FBD/58         | A3/01/66        | 177 |

| 名称                               | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [V. constant power]<br>(恒功率最大电压) | UCP  | 14202 = 16#377A | 2070/3         | 5FBD/81         | A8/01/03        | 153 |
| [Evacuation Input V.] (电网电压)     | UrES | 13801 =16#35E9  | 206C/2         | 5FBD/70         | A6/01/02        | 270 |
| [U0]                             | U0   | 12401 = 16#3071 | 205E/2         | 5FBD/2A         | 9F/01/02        | 150 |
| [U1]                             | U1   | 12403 = 16#3073 | 205E/4         | 5FBD/2B         | 9F/01/04        | 151 |
| [U2]                             | U2   | 12405 = 16#3075 | 205E/6         | 5FBD/2D         | 9F/01/06        | 151 |
| [U3]                             | U3   | 12407 = 16#3077 | 205E/8         | 5FBD/2F         | 9F/01/08        | 151 |
| [U4]                             | U4   | 12409 = 16#3079 | 205E/9         | 5FBD/31         | 9F/01/0A        | 152 |
| [U5]                             | U5   | 12411 = 16#307B | 205E/C         | 5FBD/33         | 9F/01/0C        | 152 |
| [Torque unit] ( 力矩单位 )           | Int  | 9260 = 16#242C  | 203E/3D        | 5FBF/35         | 8F/01/3D        | 238 |
| [Encoder usage] ( 编码器用途 )        | EnU  | 5606 = 16#15E6  | 201A/7         | 5FBC/73         | 7D/01/07        | 160 |
| [Encoder usage](编码器用途)           | EnU  | 5606 = 16#15E6  | 201A/7         | 5FBC/73         | 7D/01/07        | 177 |
| [I Limit. 2 value] (第2电流限值)      | CL2  | 9203 = 16#23F3  | 203E/4         | 5FBF/2B         | 8F/01/04        | 243 |
| [Al1 max value] (Al1 最大值)        | UIH1 | 4422 = 16#1146  | 200E/17        | 5FBC/3B         | 77/01/17        | 169 |
| [Al2 max value] (Al2 最大值)        | CrH2 | 4443 = 16#115B  | 200E/2C        | 5FBC/41         | 77/01/2C        | 170 |
| [Al2 max value] (Al2 最大值)        | UIH2 | 4423 = 16#1147  | 200E/18        | 5FBC/3C         | 77/01/18        | 170 |
| [Al3 max value] (Al3 最大值)        | CrH3 | 4444 = 16#115C  | 200E/2D        | 5FBC/42         | 77/01/2D        | 172 |
| [Al4 max value] (Al4 最大值)        | CrH4 | 4445 = 16#115D  | 200E/2E        | 5FBC/43         | 77/01/2E        | 174 |
| [Al4 max value] (Al4 最大值)        | UIH4 | 4425 = 16#1149  | 200E/1A        | 5FBC/3D         | 77/01/1A        | 174 |
| [AO1 max Output] (AO1 最大输出)      | AOH1 | 4651 = 16#122B  | 2010/34        | 5FBC/62         | 78/01/34        | 188 |
| [AO1 max Output] (AO1 最大输出)      | UOH1 | 4631 = 16#1217  | 2010/20        | 5FBC/5C         | 78/01/20        | 189 |
| [AO2 max Output] (AO2 最大输出)      | AOH2 | 4652 = 16#122C  | 2010/35        | 5FBC/63         | 78/01/35        | 190 |
| [AO2 max Output] (AO2 最大输出)      | UOH2 | 4632 = 16#1218  | 2010/21        | 5FBC/5D         | 78/01/21        | 190 |
| [AO3 max Output] (AO3 最大输出)      | АОН3 | 4653 = 16#122D  | 2010/36        | 5FBC/64         | 78/01/36        | 191 |
| [AO3 max Output] (AO3 最大输出)      | UOH3 | 4633 = 16#1219  | 2010/22        | 5FBC/5E         | 78/01/22        | 191 |
| [Freq. max value] ( 频率最大值 )      | EFr  | 13311 = 16#33FF | 2067/C         | 5FBD/5D         | A3/01/70        | 178 |
| [RP max value] (RP 最大值)          | PFr  | 13303 = 16#33F7 | 2067/4         | 5FBD/5A         | A3/01/68        | 176 |
| [Al1 min value] (Al1 最小值)        | UIL1 | 4412 = 16#113C  | 200E/D         | 5FBC/38         | 77/01/0D        | 169 |
| [Al2 min value] (Al2 最小值)        | CrL2 | 4433 = 16#1151  | 200E/22        | 5FBC/3E         | 77/01/22        | 170 |
| [Al2 min value] (Al2 最小值)        | UIL2 | 4413 = 16#113D  | 200E/E         | 5FBC/39         | 77/01/0E        | 170 |
| [Al3 min value] (Al3 最小值)        | CrL3 | 4434 = 16#1152  | 200E/23        | 5FBC/3F         | 77/01/23        | 172 |
| [Al4 min value] (Al4 最小值)        | CrL4 | 4435 = 16#1153  | 200E/24        | 5FBC/40         | 77/01/24        | 174 |

| 名称                                | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| [Al4 min value] (Al4 最小值)         | UIL4 | 4415 = 16#113D  | 200E/10        | 5FBC/3A         | 77/01/10        | 174 |
| [AO1 min Output] (AO1 最小输出)       | AOL1 | 4641 = 16#1221  | 2010/2A        | 5FBC/5F         | 78/01/2A        | 188 |
| [AO1 min Output] (AO1 最小输出)       | UOL1 | 4621 = 16#120D  | 2010/16        | 5FBC/59         | 78/01/16        | 189 |
| [AO2 min Output] (AO2 最小输出)       | AOL2 | 4642 = 16#1222  | 2010/2B        | 5FBC/60         | 78/01/2B        | 190 |
| [AO2 min Output] (AO2 最小输出)       | UOL2 | 4622 = 16#120E  | 2010/17        | 5FBC/5A         | 78/01/17        | 190 |
| [AO3 min Output] (AO3 最小输出)       | AOL3 | 4643 = 16#1223  | 2010/2C        | 5FBC/61         | 78/01/2C        | 191 |
| [AO3 min Output] (AO3 最小输出)       | UOL3 | 4623 = 16#120F  | 2010/18        | 5FBC/5B         | 78/01/18        | 191 |
| [Freq. min value] ( 频率最小值 )       | EIL  | 13310 = 16#33FE | 2067/B         | 5FBD/5C         | A3/01/6F        | 178 |
| [RP min value] (RP 最小值)           | PIL  | 13302 = 16#33F6 | 2067/3         | 5FBD/59         | A3/01/67        | 176 |
| [DB Resistor value] (DB 电阻器值)     | brU  | 14113 =16#3721  | 206F/E         | 5FBD/7E         | A7/01/72        | 278 |
| [Encoder check] (编辑器检查)           | EnC  | 5605 = 16#15E5  | 201A/6         | 5FB3/7F         | 7D/01/06        | 160 |
| [Encoder check] (编辑器检查)           | EnC  | 5605 = 16#15E5  | 201A/6         | 5FB3/7F         | 7D/01/06        | 177 |
| [Preset speed 10] ( 预置速度 10)      | SP10 | 11418 = 16#2C9A | 2054/13        | 5FBF/60         | 9A/01/13        | 213 |
| [Preset speed 11] ( 预置速度 11)      | SP11 | 11419 = 16#2C9B | 2054/14        | 5FBF/61         | 9A/01/14        | 213 |
| [Preset speed 12] ( 预置速度 12)      | SP12 | 11420 = 16#2C9C | 2054/15        | 5FBF/62         | 9A/01/15        | 213 |
| [Preset speed 13] ( 预置速度 13)      | SP13 | 11421 = 16#2C9D | 2054/16        | 9F/01/63        | 9A/01/16        | 214 |
| [Preset speed 14] ( 预置速度 14)      | SP14 | 11422 = 16#2C9E | 2054/17        | 5FBF/64         | 9A/01/17        | 214 |
| [Preset speed 15] ( 预置速度 15)      | SP15 | 11423 = 16#2C9F | 2054/18        | 5FBF/65         | 9A/01/18        | 214 |
| [Preset speed 16] ( 预置速度 16)      | SP16 | 11424 = 16#2CA0 | 2054/19        | 5FBF/66         | 9A/01/19        | 214 |
| [Preset speed 2] ( 预置速度 2)        | SP2  | 11410 = 16#2C92 | 2054/B         | 5FB3/F0         | 9A/01/0B        | 211 |
| [Preset speed 3] ( 预置速度 3)        | SP3  | 11411 = 16#2C93 | 2054/C         | 5FB3/F1         | 9A/01/0C        | 212 |
| [Preset speed 4] ( 预置速度 4)        | SP4  | 11412 = 16#2C94 | 2054/D         | 5FB3/F2         | 9A/01/0D        | 212 |
| [Preset speed 5] ( 预置速度 5)        | SP5  | 11413 = 16#2C95 | 2054/E         | 5FB3/F3         | 9A/01/0E        | 212 |
| [Preset speed 6] ( 预置速度 6)        | SP6  | 11414 = 16#2C96 | 2054/F         | 5FB3/F4         | 9A/01/0F        | 212 |
| [Preset speed 7] ( 预置速度 7)        | SP7  | 11415 = 16#2C97 | 2054/10        | 5FB3/F5         | 9A/01/10        | 212 |
| [Preset speed 8] ( 预置速度 8)        | SP8  | 11416 = 16#2C98 | 2054/11        | 5FB3/F6         | 9A/01/11        | 213 |
| [Preset speed 9] ( 预置速度 9)        | SP9  | 11417 = 16#2C99 | 2054/12        | 5FBF/5F         | 9A/01/12        | 213 |
| [Measurement spd]<br>(负载测算速度)     | OSP  | 12305 = 16#3011 | 205D/6         | 5FBF/8A         | 9E/01/6A        | 228 |
| [Fallback speed] (回落速度)           | LFF  | 7080 =16#1BA8   | 2028/51        | 5FB3/C5         | 84/01/51        | 279 |
| [Nom motor speed] (电机额定速度)        | nSP  | 9604 = 16#2584  | 2042/5         | 5FB3/D6         | 91/01/05        | 149 |
| [Nom motor spdsync]<br>(同步电机额定速度) | nSPS | 9671 = 16#25C7  | 2042/48        | 5FC2/1F         | 91/01/48        | 154 |

| 名称   | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|--|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Assignment for 2 configurations<br>(针对2个配置的定义)               | CNF1 | 8021 = 16#1F55  | 2032/16        | 5FBC/9C         | 9C/01/9C        | 67  |
| Assignment for 2 sets<br>(针对 2组的定义)                          | CHA1 | 8021 = 16#1F55  | 2032/16        | 5FBC/9C         | 9C/01/9C        | 70  |
| Assignment for 3 configurations<br>(针对3个配置的定义)               | CNF2 | 8022 = 16#1F56  | 2032/17        | 5FBC/9D         | 9C/01/9D        | 67  |
| Assignment for 3 sets<br>(针对 3 组的定义)                         | CHA2 | 8022 = 16#1F56  | 2032/17        | 5FBC/9D         | 9C/01/9D        | 70  |
| Drive nominal rating<br>(变频器额定值)                             | nCV  | 3011 = 16#0BC3  | 2000/C         | 5FB0/02         | 70/01/0C        | 124 |
| Active command channel<br>(有效的命令通道)                          | CCC  | 8442 = 16#20FA  | 2036/2B        | 5FB9/CF         | 8B/01/2B        | 86  |
| Active command channel on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的命令通道)   | dCC1 | 64301 = 16#FB2D | 2265/2         | 5FBA/09         | 9A/01/09        | 109 |
| Active command channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的命令通道)   | dCC2 | 64302 = 16#FB2E | 2265/3         | 5FBA/0A         | 9A/01/0A        | 111 |
| Active command channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的命令通道)   | dCC3 | 64303 = 16#FB2F | 2265/4         | 5FBA/0B         | 9A/01/0B        | 113 |
| Active command channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的命令通道)   | dCC4 | 64304 = 16#FB30 | 2265/5         | 5FBA/0C         | 9A/01/0C        | 115 |
| Active command channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的命令通道)   | dCC5 | 64305 = 16#FB31 | 2265/6         | 5FBA/0D         | 9A/01/0D        | 117 |
| Active command channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的命令通道)   | dCC6 | 64306 = 16#FB32 | 2265/7         | 5FBA/0E         | 9A/01/0E        | 119 |
| Active command channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的命令通道)   | dCC7 | 64307 = 16#FB33 | 2265/8         | 5FBA/0F         | 9A/01/0F        | 121 |
| Active command channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的命令通道)   | dCC8 | 64308 = 16#FB34 | 2265/9         | 5FBA/10         | 9A/01/10        | 123 |
| Command channel active on last fault (最近一次故障时有效的命令通道)        | dCC0 | 64300 = 16#FB2C | 2265/1         | 5FBA/08         | 9A/01/08        | 106 |
| Active reference channel<br>(有效给定通道)                         | CRC  | 8441 = 16#20F9  | 2036/2A        | 5FB9/CE         | 8B/01/2A        | 85  |
| Active reference channel on fault n-1 (第 n-1 次故障时有效的给定通道)    | drC1 | 64311 = 16#FB37 | 2265/C         | 5FBA/12         | 9A/01/12        | 109 |
| Active reference channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的给定通道) | drC2 | 64312 = 16#FB38 | 2265/D         | 5FBA/13         | 9A/01/13        | 111 |
| Active reference channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的给定通道) | drC3 | 64313 = 16#FB39 | 2265/E         | 5FBA/14         | 9A/01/14        | 113 |
| Active reference channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的给定通道) | drC4 | 64314 = 16#FB3A | 2265/F         | 5FBA/15         | 9A/01/15        | 115 |
| Active reference channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的给定通道) | drC5 | 64315 = 16#FB3B | 2265/10        | 5FBA/16         | 9A/01/16        | 117 |
| Active reference channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的给定通道) | drC6 | 64316 = 16#FB3C | 2265/11        | 5FBA/17         | 9A/01/17        | 119 |
| Active reference channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的给定通道) | drC7 | 64317 = 16#FB3D | 2265/12        | 5FBA/18         | 9A/01/18        | 121 |
| Active reference channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的给定通道) | drC8 | 64318 = 16#FB3E | 2265/13        | 5FBA/19         | 9A/01/19        | 123 |
| Reference channel active on last fault (最近一次故障时有效的给定通道)      | drC0 | 64310 = 16#FB36 | 2265/B         | 5FBA/11         | 9A/01/11        | 106 |
| Active channels on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的通道)            | CrP1 | 7291 = 16#1C7B  | 202A/5C        | 5FB9/A7         | 85/01/5C        | 109 |

| 名称  | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Active channels on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的通道)     | CrP2 | 7292 = 16#1C7C  | 202A/5D        | 5FB9/A8         | 85/01/5D        | 111 |
| Active channels on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的通道)     | CrP3 | 7293 = 16#1C7D  | 202A/5E        | 5FB9/A9         | 85/01/5E        | 113 |
| Active channels on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的通道)     | CrP4 | 7294 = 16#1C7E  | 202A/5F        | 5FB9/AA         | 85/01/5F        | 115 |
| Active channels on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的通道)     | CrP5 | 7295 = 16#1C7F  | 202A/60        | 5FB9/AB         | 85/01/60        | 117 |
| Active channels on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的通道)     | CrP6 | 7296 = 16#1C80  | 202A/61        | 5FB9/AC         | 85/01/61        | 119 |
| Active channels on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的通道)     | CrP7 | 7297 = 16#1C81  | 202A/62        | 5FB9/AD         | 85/01/62        | 121 |
| Active channels on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的通道)     | CrP8 | 7298 = 16#1C82  | 202A/63        | 5FB9/AE         | 85/01/63        | 123 |
| Channels active on last fault (最近一次故障时有效的通道)          | CrP0 | 7290 = 16#1C7A  | 202A/5B        | 5FB9/A6         | 85/01/5B        | 107 |
| Altivar fault code (Altivar 故障代码)                     | LFt  | 7121 = 16#1BD1  | 2029/16        | 5FB3/C8         | 84/01/7A        | 100 |
| Fault code on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的故障代码)          | dP1  | 7201 = 16#1C21  | 202A/2         | 5FB9/56         | 85/01/02        | 107 |
| Fault code on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的故障代码)          | dP2  | 7202 = 16#1C22  | 202A/3         | 5FB9/57         | 85/01/03        | 109 |
| Fault code on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的故障代码)          | dP3  | 7203 = 16#1C23  | 202A/4         | 5FB9/58         | 85/01/04        | 111 |
| Fault code on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的故障代码)          | dP4  | 7204 = 16#1C24  | 202A/5         | 5FB9/59         | 85/01/05        | 113 |
| Fault code on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的故障代码)          | dP5  | 7205 = 16#1C25  | 202A/6         | 5FB9/5A         | 85/01/06        | 115 |
| Fault code on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的故障代码)          | dP6  | 7206 = 16#1C26  | 202A/7         | 5FB9/5B         | 85/01/07        | 117 |
| Fault code on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的故障代码)          | dP7  | 7207 = 16#1C27  | 202A/8         | 5FB9/5C         | 85/01/08        | 119 |
| Fault code on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的故障代码)          | dP8  | 7208 = 16#1C28  | 202A/9         | 5FB9/5D         | 85/01/09        | 121 |
| Fault code on last fault<br>(最近一次故障的故障代码)             | dP0  | 7200 = 16#1C20  | 202A/1         | 5FB9/55         | 85/01/01        | 105 |
| "Controller Inside" card fault code<br>("内置控制器"卡故障代码) | APF  | 7133 = 16#1BDD  | 2029/22        | 5FB0/97         | 84/01/86        | 102 |
| Network card fault code<br>(网卡故障代码)                   | CnF  | 7132 = 16#1BDC  | 2029/21        | 5FB0/96         | 84/01/85        | 102 |
| Option card 1 fault code<br>(选装卡 1 故障代码)              | ILF1 | 7134 = 16#1BDE  | 2029/23        | 5FB0/98         | 84/01/87        | 103 |
| Option card 2 fault code<br>(选装卡 2 故障代码)              | ILF2 | 7135 = 16#1BDF  | 2029/24        | 5FB0/99         | 84/01/88        | 103 |
| DSP402 fault code<br>(DSP402 故障代码)                    | Errd | 8606 = 16#219E  | 603F           | 5FB9/D7         | 8C/01/07        | 99  |
| Ethernet fault code<br>(以太网故障代码)                      | Fdrd | 64233 = 16#FAE9 | 2264/22        | -               | -               | 103 |
| Multiplying coefficient(倍增系数)                         | MFr  | 11831 = 16#2E37 | 2058/20        | 5FB6/3E         | 9C/01/20        | 78  |
| Load parameter set command<br>(加载参数组命令)               | VAL  | 12901 = 16#3265 | 2063/02        | 5FB9/ED         | A1/01/66        | 73  |
| Fault counter (故障计数器)                                 | Fnb  | 7393 = 16#1CE1  | 202B/5E        | 5FB9/CC         | 99/01/CC        | 104 |
| Encoder pulse counter<br>(编码器脉冲计数器)                   | PGI  | 5604 = 16#15E4  | 201A/5         | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 98  |
| Drive encoder divided counter (除以变频器编码器的计数器)          | PUC  | 5611 = 16#15EB  | 201A/C         | 5FB9/41         | 7D/01/0C        | 132 |
| Active configuration (有效配置)                           | CNFS | 8020 = 16#1F54  | 2032/15        | 5FB9/CD         | 89/01/15        | 67  |
| Incorrect configuration<br>(不正确配置)                    | CIC  | 7130 = 16#1BDA  | 2029/1F        | 5FB6/1A         | 84/01/83        | 102 |

| 名称  | 代码   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Torque reference (力矩给定)                         | LTR  | 8505 = 16#2139 | 6071           | 6071            | 8B/01/6A        | 77  |
| Torque reference (Nm)<br>(力矩给定, Nm)             | LtCr | 9261 = 16#242D | 203E/3E        | 5FB6/3D         | 2A/01/0C        | 77  |
| Frequency reference (频率给定)                      | LFR  | 8502 = 16#2136 | 2037/3         | 5FB6/1C         | 8B/01/67        | 77  |
| Speed reference (速度给定)                          | LFRD | 8602 = 16#219A | 6042           | 6042            | 2A/01/08        | 77  |
| PID regulator reference<br>(PID 调节器给定)          | PISP | 8503 = 16#2137 | 2037/4         | 5FB6/1D         | 8B/01/68        | 78  |
| Energy consumption (能量消耗)                       | APH  | 3230 = 16#0C9E | 2002/1F        | 5FB9/15         | 71/01/1F        | 92  |
| Rotor time constant<br>(转子时间常数)                 | trM  | 9665 = 16#25C1 | 2042/42        | 5FB9/E2         | 91/01/42        | 94  |
| Output torque (输出力矩)                            | Otr  | 3205 = 16#0C85 | 6077           | 6077            | 71/01/06        | 87  |
| Output torque (Nm)<br>(输出力矩,Nm)                 | Otrn | 3216 = 16#0C90 | 2002/11        | 5FB9/10         | 2A/01/0B        | 88  |
| Magnetizing current ( 励磁电流 )                    | ldM  | 9650 = 16#25B2 | 2042/33        | 5FB9/E0         | 91/01/33        | 93  |
| Motor current (电机电流)                            | LCr  | 3204 = 16#0C84 | 2002/5         | 5FB9/06         | 2A/01/09        | 88  |
| Motor current on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机电流) | LCP1 | 7241 = 16#1C49 | 202A/2A        | 5FB9/7A         | 85/01/2A        | 108 |
| Motor current on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机电流) | LCP2 | 7242 = 16#1C4A | 202A/2B        | 5FB9/7B         | 85/01/2B        | 110 |
| Motor current on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机电流) | LCP3 | 7243 = 16#1C4B | 202A/2C        | 5FB9/7C         | 85/01/2C        | 112 |
| Motor current on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机电流) | LCP4 | 7244 = 16#1C4C | 202A/2D        | 5FB9/7D         | 85/01/2D        | 114 |
| Motor current on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机电流) | LCP5 | 7245 = 16#1C4D | 202A/2E        | 5FB9/7E         | 85/01/2E        | 116 |
| Motor current on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机电流) | LCP6 | 7246 = 16#1C4E | 202A/2F        | 5FB9/7F         | 85/01/2F        | 118 |
| Motor current on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机电流) | LCP7 | 7247 = 16#1C4F | 202A/30        | 5FB9/80         | 85/01/30        | 120 |
| Motor current on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机电流) | LCP8 | 7248 = 16#1C50 | 202A/31        | 5FB9/81         | 85/01/31        | 122 |
| Motor current on last fault<br>(最近一次故障时的电机电流)   | LCP0 | 7240 = 16#1C48 | 202A/29        | 5FB9/79         | 85/01/29        | 105 |
| Rated drive current<br>(变频器额定电流)                | InV  | 3017 = 16#0BC9 | 2000/12        | 5FB0/07         | 70/01/12        | 124 |
| Date (日期)                                       | dAY  | 7391 = 16#1CDF | 202B/5C        | 5FB9/CA         | 85/01/C0        | 132 |
| Date on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的日期)             | Md1  | 7301 = 16#1C85 | 202B/2         | 5FB9/B0         | 85/01/66        | 109 |
| Date on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的日期)             | Md2  | 7302 = 16#1C86 | 202B/3         | 5FB9/B1         | 85/01/67        | 111 |
| Date on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的日期)             | Md3  | 7303 = 16#1C87 | 202B/4         | 5FB9/B2         | 85/01/68        | 113 |
| Date on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的日期)             | Md4  | 7304 = 16#1C88 | 202B/5         | 5FB9/B3         | 85/01/69        | 115 |
| Date on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的日期)             | Md5  | 7305 = 16#1C89 | 202B/6         | 5FB9/B4         | 85/01/6A        | 117 |
| Date on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的日期)             | Md6  | 7306 = 16#1C8A | 202B/7         | 5FB9/BE         | 85/01/6B        | 119 |
| Date on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的日期)             | Md7  | 7307 = 16#1C8B | 202B/8         | 5FB9/B6         | 85/01/6C        | 121 |
| Date on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的日期)             | Md8  | 7308 = 16#1C8C | 202B/9         | 5FB9/B7         | 85/01/6D        | 123 |
| Date on last fault<br>(最近一次故障的日期)               | Md0  | 7300 = 16#1C84 | 202B/1         | 5FB9/AF         | 85/01/65        | 107 |

| 名称  | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Acceleration time delta<br>(加速时间变化量)                    | SPAt | 8613 = 16#21A5  | 6048/2         | 6048/2          | 8C/01/0E        | 140 |
| Deceleration time delta<br>(减速时间变化量)                    | SPdt | 8616 = 16#21A8  | 6049/2         | 6049/2          | 8C/01/11        | 141 |
| Acceleration speed delta<br>(加速速度变化量)                   | SPAL | 8611 = 16#21A3  | 6048/1         | 6048/1          | 8C/01/0C        | 140 |
| Deceleration speed delta<br>(减速速度变化量)                   | SPdL | 8614 = 16#21A6  | 6049/1         | 6049/1          | 8C/01/0F        | 140 |
| Speed setpoint factor denominator<br>(速度 Setpoint 因数分母) | SPFd | 8643 = 16#21C3  | 604B/2         | 604B/2          | 8C/01/2C        | 142 |
| Drive encoder counter divisor<br>(变频器编码器计数器除数)          | PdI  | 5610 = 16#15EA  | 201A/B         | 5FBC/76         | 7D/01/0B        | 131 |
| PID regulator discrepancy<br>(PID 调节器偏差)                | rPE  | 11980 = 16#2ECC | 2059/51        | 5FB9/E5         | 9C/01/B5        | 91  |
| Motor thermal state (电机热状态)                             | tHr  | 9630 = 16#259E  | 2042/1F        | 5FB9/DE         | 91/01/1F        | 92  |
| Motor thermal state on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机热状态)  | tHP1 | 7281 = 16#1C71  | 202A/52        | 5FB9/9E         | 85/01/52        | 108 |
| Motor thermal state on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机热状态)  | tHP2 | 7282 = 16#1C72  | 202A/53        | 5FB9/9F         | 85/01/53        | 110 |
| Motor thermal state on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机热状态)  | tHP3 | 7283 = 16#1C73  | 202A/54        | 5FB9/A0         | 85/01/54        | 112 |
| Motor thermal state on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机热状态)  | tHP4 | 7284 = 16#1C74  | 202A/55        | 5FB9/A1         | 85/01/55        | 114 |
| Motor thermal state on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机热状态)  | tHP5 | 7285 = 16#1C75  | 202A/56        | 5FB9/A2         | 85/01/56        | 116 |
| Motor thermal state on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机热状态)  | tHP6 | 7286 = 16#1C76  | 202A/57        | 5FB9/A3         | 85/01/57        | 118 |
| Motor thermal state on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机热状态)  | tHP7 | 7287 = 16#1C77  | 202A/58        | 5FB9/A4         | 85/01/58        | 120 |
| Motor thermal state on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机热状态)  | tHP8 | 7288 = 16#1C78  | 202A/59        | 5FB9/A5         | 85/01/59        | 122 |
| Motor thermal state on last fault (最近一次故障时的电机热状态)       | tHP0 | 7280 = 16#1C70  | 202A/51        | 5FB9/9D         | 85/01/51        | 105 |
| DBR thermal state (DBR 热状态)                             | tHb  | 14114 = 16#3722 | 206F/F         | 5FBD/7F         | A7/01/73        | 92  |
| Drive thermal state (变频器热状态)                            | tHd  | 3209 = 16#0C89  | 2002/A         | 5FB9/0B         | 71/01/0A        | 92  |
| Output frequency (输出频率)                                 | rFr  | 3202 = 16#C82   | 2002/3         | 5FB9/04         | 71/01/03        | 87  |
| Output frequency on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的输出频率)      | rFP1 | 7251 = 16#1C53  | 202A/34        | 5FB9/83         | 85/01/34        | 108 |
| Output frequency on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的输出频率)      | rFP2 | 7252 = 16#1C54  | 202A/35        | 5FB9/84         | 85/01/35        | 110 |
| Output frequency on fault n-3<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)      | rFP3 | 7253 = 16#1C55  | 202A/36        | 5FB9/85         | 85/01/36        | 112 |
| Output frequency on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)      | rFP4 | 7254 = 16#1C56  | 202A/37        | 5FB9/86         | 85/01/37        | 114 |
| Output frequency on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的输出频率)      | rFP5 | 7255 = 16#1C57  | 202A/38        | 5FB9/87         | 85/01/38        | 116 |
| Output frequency on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的输出频率)      | rFP6 | 7256 = 16#1C58  | 202A/39        | 5FB9/88         | 85/01/39        | 118 |
| Output frequency on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的输出频率)      | rFP7 | 7257 = 16#1C59  | 202A/3A        | 5FB9/89         | 85/01/3A        | 120 |
| Output frequency on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的输出频率)      | rFP8 | 7258 = 16#1C5A  | 202A/3B        | 5FB9/8A         | 85/01/3B        | 122 |
| Output frequency on last fault (最近一次故障时的输出频率)           | rFP0 | 7250 = 16#1C52  | 202A/33        | 5FB9/82         | 85/01/33        | 105 |
| Time (时间)   | tIME | 7392 = 16#1CE0  | 202B/5D        | 5FB9/CB         | 85/01/C1        | 132 |
| Time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的时间)                     | dM1  | 7311 = 16#1C8F  | 202B/C         | 5FB9/B9         | 85/01/70        | 109 |

| 名称   | 代码   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|--|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的时间)                      | dM2  | 7312 = 16#1C90 | 202B/D         | 5FB9/BA         | 85/01/71        | 111 |
| Time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的时间)                      | dM3  | 7313 = 16#1C91 | 202B/E         | 5FB9/BB         | 85/01/72        | 113 |
| Time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的时间)                      | dM4  | 7314 = 16#1C92 | 202B/F         | 5FB9/BC         | 85/01/73        | 115 |
| Time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的时间)                      | dM5  | 7315 = 16#1C93 | 202B/10        | 5FB9/BD         | 85/01/74        | 117 |
| Time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的时间)                      | dM6  | 7316 = 16#1C94 | 202B/11        | 5FB9/B5         | 85/01/75        | 119 |
| Time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的时间)                      | dM7  | 7317 = 16#1C95 | 202B/12        | 5FB9/BF         | 85/01/76        | 121 |
| Time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的时间)                      | dM8  | 7318 = 16#1C96 | 202B/13        | 5FB9/C0         | 85/01/77        | 123 |
| Time on last fault<br>(最近一次故障的时间)                        | dM0  | 7310 = 16#1C8E | 202B/B         | 5FB9/B8         | 85/01/6F        | 107 |
| Logic input map(逻辑输入图)                                   | IL1r | 5202 = 16#1452 | 2016/3         | 5FB9/28         | 7B/01/03        | 95  |
| "Controller Inside" logic input map<br>("内置控制器"逻辑输入图)    | PIL1 | 6901 = 16#1AF5 | 2027/2         | 5FB9/49         | 83/01/66        | 131 |
| Logic output map (逻辑输出图)                                 | OL1r | 5212 = 16#145C | 2016/D         | 5FB9/2A         | 7B/01/0D        | 95  |
| "Controller Inside" logic output map<br>("内置控制器"逻辑输出图)   | POL1 | 6911 = 16#1AFF | 2027/C         | 5FB9/4A         | 83/01/70        | 131 |
| Standardized image of analog input 1 (模拟输入 1 的标准化映像 )    | Al1r | 5232 = 16#1470 | 2016/21        | 5FB9/2F         | 7B/01/21        | 96  |
| Standardized image of analog input 2 (模拟输入 2 的标准化映像 )    | Al2r | 5233 = 16#1471 | 2016/22        | 5FB9/30         | 7B/01/22        | 96  |
| Standardized image of analog input 3 (模拟输入 3 的标准化映像)     | Al3r | 5234 = 16#1472 | 2016/23        | 5FB9/31         | 7B/01/23        | 96  |
| Standardized image of analog input 4 (模拟输入 4 的标准化映像)     | Al4r | 5235 = 16#1473 | 2016/24        | 5FB9/32         | 7B/01/24        | 97  |
| Standardized image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的标准化映像) | AO1r | 5261 = 16#148D | 2016/3E        | 5FB9/3A         | 7B/01/3E        | 97  |
| Standardized image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的标准化映像) | AO2r | 5262 = 16#148E | 2016/3F        | 5FB9/3B         | 7B/01/3F        | 97  |
| Standardized image of analog output 3<br>(模拟输出 3 的标准化映像) | AO3r | 5263 = 16#148F | 2016/40        | 5FB9/3C         | 7B/01/40        | 98  |
| Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)       | AI1C | 5242 = 16#147A | 2016/2B        | 5FB9/33         | 7B/01/2B        | 96  |
| Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)       | PAI1 | 6942 = 16#1B1E | 2027/2B        | 5FB9/4B         | 83/01/8F        | 131 |
| Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)       | AI2C | 5243 = 16#147B | 2016/2C        | 5FB9/34         | 7B/01/2C        | 96  |
| Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)       | PAI2 | 6943 = 16#1B1F | 2027/2C        | 5FB9/4C         | 83/01/90        | 131 |
| Physical image of analog input 3<br>(模拟输入 3 的物理映像)       | AI3C | 5244 = 16#147C | 2016/2D        | 5FB9/35         | 7B/01/2D        | 96  |
| Physical image of analog input 4<br>(模拟输入 4 的物理映像)       | Al4C | 5245 = 16#147D | 2016/2E        | 5FB9/36         | 7B/01/2E        | 96  |
| Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)      | AO1C | 5271 = 16#1497 | 2016/48        | 5FB9/3D         | 7B/01/48        | 97  |
| Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)      | PAO1 | 6971 = 16#1B3B | 2027/48        | 5FB9/4D         | 83/01/AC        | 131 |
| Physical image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的物理映像)      | AO2C | 5272 = 16#1498 | 2016/49        | 5FB9/3E         | 7B/01/49        | 97  |
| Physical image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的物理映像)      | PAO2 | 6972 = 16#1B3C | 2027/49        | 5FB9/4E         | 83/01/AD        | 131 |

| 名称  | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Physical image of analog output 3<br>(模拟输出 3 的物理映像)           | AO3C | 5273 = 16#1499  | 2016/4A        | 5FB9/3F         | 7B/01/4A        | 97  |
| Leakage inductance (漏电感)                                      | LFM  | 9660 = 16#25BC  | 2042/3D        | 5FB9/E1         | 91/01/3D        | 94  |
| Active parameter set (有效参数组)                                  | CFPS | 12900 = 16#3264 | 2063/01        | 5FB9/EC         | A1/01/65        | 70  |
| Active parameter set (有效参数组)                                  | CFPS | 12900 = 16#3264 | 2063/01        | 5FB9/EC         | A1/01/65        | 86  |
| Save configuration (保存配置)                                     | SCS  | 8001 = 16#1F41  | 2032/2         | 5FBC/9A         | 9C/01/9A        | 69  |
| "Controller Inside" HMI exchange word 1 ("内置控制器" 人机交互 交换字 1)  | O01  | 6401 = 16#1901  | 2022/2         | 5FB3/81         | 81/01/02        | 132 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 10 ("内置控制器"人机交互交换字 10)  | O10  | 6410 = 16#190A  | 2022/B         | 5FB3/8A         | 81/01/0B        | 133 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 11 ("内置控制器"人机交互交换字 11)  | O11  | 6411 = 16#190B  | 2022/C         | 5FB3/8B         | 81/01/0C        | 133 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 12 ("内置控制器"人机交互交换字 12)  | O12  | 6412 = 16#190C  | 2022/D         | 5FB3/8C         | 81/01/0D        | 134 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 13 ("内置控制器"人机交互交换字 13)  | O13  | 6413 = 16#190D  | 2022/E         | 5FB3/8D         | 81/01/0E        | 134 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 14 ("内置控制器"人机交互交换字 14)  | O14  | 6414 = 16#190E  | 2022/F         | 5FB3/8E         | 81/01/0F        | 134 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 15 ("内置控制器"人机交互交换字 15)  | O15  | 6415 = 16#190F  | 2022/10        | 5FB3/8F         | 81/01/10        | 134 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 16 ("内置控制器"人机交互交换字 16)  | O16  | 6416 = 16#1910  | 2022/11        | 5FB3/90         | 81/01/11        | 134 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 17 ("内置控制器"人机交互交换字 17)  | O17  | 6417 = 16#1911  | 2022/12        | 5FB3/91         | 81/01/12        | 134 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 18 ("内置控制器"人机交互交换字 18)  | O18  | 6418 = 16#1912  | 2022/13        | 5FB3/92         | 81/01/13        | 134 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 19 ("内置控制器" 人机交互交换字 19) | O19  | 6419 = 16#1913  | 2022/14        | 5FB3/93         | 81/01/14        | 135 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 2 ("内置控制器" 人机交互 交换字 2)  | O02  | 6402 = 16#1902  | 2022/3         | 5FB3/82         | 81/01/03        | 132 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 20 ("内置控制器" 人机交互交换字 20) | O20  | 6420 = 16#1914  | 2022/15        | 5FB3/94         | 81/01/15        | 135 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 21 ("内置控制器" 人机交互交换字 21) | O21  | 6421 = 16#1915  | 2022/16        | 5FB3/95         | 81/01/16        | 135 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 22 ("内置控制器"人机交互交换字 22)  | O22  | 6422 = 16#1916  | 2022/17        | 5FB3/96         | 81/01/17        | 135 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 23 ("内置控制器"人机交互交换字 23)  | O23  | 6423 = 16#1917  | 2022/18        | 5FB3/97         | 81/01/18        | 135 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 24 ("内置控制器"人机交互交换字 24)  | O24  | 6424 = 16#1918  | 2022/19        | 5FB3/98         | 81/01/19        | 135 |

| 名称  | 代码  | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| "Controller Inside" HMI exchange word 25 ("内置控制器" 人机交互交换字 25)       | O25 | 6425 = 16#1919 | 2022/1A        | 5FB3/99         | 81/01/1A        | 135 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 26 ("内置控制器" 人机交互交换字 26)       | O26 | 6426 = 16#191A | 2022/1B        | 5FB3/9A         | 81/01/1B        | 136 |
| "Controller Inside" HMI exchange<br>word 27 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 27) | O27 | 6427 = 16#191B | 2022/1C        | 5FB3/9B         | 81/01/1C        | 136 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 28 ("内置控制器"人机交互交换字 28)        | O28 | 6428 = 16#191C | 2022/1D        | 5FB3/9C         | 81/01/1D        | 136 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 29 ("内置控制器"人机交互交换字 29)        | O29 | 6429 = 16#191D | 2022/1E        | 5FB3/9D         | 81/01/1E        | 136 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 3 ("内置控制器"人机交互交换字 3)          | O03 | 6403 = 16#1903 | 2022/4         | 5FB3/83         | 81/01/04        | 132 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 30 ("内置控制器"人机交互交换字 30)        | O30 | 6430 = 16#191E | 2022/1F        | 5FB3/9E         | 81/01/1F        | 136 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 31 ("内置控制器"人机交互交换字 31)        | O31 | 6431 = 16#191F | 2022/20        | 5FB3/9F         | 81/01/20        | 136 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 32 ("内置控制器" 人机交互交换字 32)       | O32 | 6432 = 16#1920 | 2022/21        | 5FB3/A0         | 81/01/21        | 136 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 33 ("内置控制器"人机交互交换字 33)        | O33 | 6433 = 16#1921 | 2022/22        | 5FB3/A1         | 81/01/22        | 137 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 34 ("内置控制器"人机交互交换字 34)        | O34 | 6434 = 16#1922 | 2022/23        | 5FB3/A2         | 81/01/23        | 137 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 35 ("内置控制器" 人机交互交换字 35)       | O35 | 6435 = 16#1923 | 2022/24        | 5FB3/A3         | 81/01/24        | 137 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 36 ("内置控制器"人机交互交换字 36)        | O36 | 6436 = 16#1924 | 2022/25        | 5FB3/A4         | 81/01/25        | 137 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 37 ("内置控制器"人机交互交换字 37)        | O37 | 6437 = 16#1925 | 2022/26        | 5FB3/A5         | 81/01/26        | 137 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 38 ("内置控制器"人机交互交换字 38)        | O38 | 6438 = 16#1926 | 2022/27        | 5FB3/A6         | 81/01/27        | 137 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 39 ("内置控制器"人机交互交换字 39)        | O39 | 6439 = 16#1927 | 2022/28        | 5FB3/A7         | 81/01/28        | 137 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 4 ("内置控制器"人机交互交换字 4)          | O04 | 6404 = 16#1904 | 2022/5         | 5FB3/84         | 81/01/05        | 132 |
| "Controller Inside" HMI exchange<br>word 40 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 40) | O40 | 6440 = 16#1928 | 2022/29        | 5FB3/A8         | 81/01/29        | 138 |
| "Controller Inside" HMI exchange<br>word 41 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 41) | O41 | 6441 = 16#1929 | 2022/2A        | 5FB3/A9         | 81/01/2A        | 138 |
| "Controller Inside" HMI exchange<br>word 42 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 42) | O42 | 6442 = 16#192A | 2022/2B        | 5FB3/AA         | 81/01/2B        | 138 |
| "Controller Inside" HMI exchange<br>word 43 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 43) | O43 | 6443 = 16#192B | 2022/2C        | 5FB3/AB         | 81/01/2C        | 138 |

| 名称  | 代码  | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| "Controller Inside" HMI exchange word 44 ("内置控制器"人机交互交换字 44)        | O44 | 6444 = 16#192C | 2022/2D        | 5FB3/AC         | 81/01/2D        | 138 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 45 ("内置控制器"人机交互交换字 45)        | O45 | 6445 = 16#192D | 2022/2E        | 5FB3/AD         | 81/01/2E        | 138 |
| "Controller Inside" HMI exchange<br>word 46 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 46) | O46 | 6446 = 16#192E | 2022/2F        | 5FB3/AE         | 81/01/2F        | 138 |
| "Controller Inside" HMI exchange<br>word 47 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 47) | O47 | 6447 = 16#192F | 2022/30        | 5FB3/AF         | 81/01/30        | 139 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 48 ("内置控制器"人机交互交换字 48)        | O48 | 6448 = 16#1930 | 2022/31        | 5FB3/B0         | 81/01/31        | 139 |
| "Controller Inside" HMI exchange<br>word 49 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 49) | O49 | 6449 = 16#1931 | 2022/32        | 5FB3/B1         | 81/01/32        | 139 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 5 ("内置控制器"人机交互交换字 5)          | O05 | 6405 = 16#1905 | 2022/6         | 5FB3/85         | 81/01/06        | 133 |
| "Controller Inside" HMI exchange<br>word 50 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 50) | O50 | 6450 = 16#1932 | 2022/33        | 5FC8/32         | 81/01/33        | 139 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 6 ( "内置控制器" 人机交互 交换字 6)       | O06 | 6406 = 16#1906 | 2022/7         | 5FB3/86         | 81/01/07        | 133 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 7 ("内置控制器"人机交互交换字 7)          | O07 | 6407 = 16#1907 | 2022/8         | 5FB3/87         | 81/01/08        | 133 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 8 ("内置控制器"人机交互交换字 8)          | O08 | 6408 = 16#1908 | 2022/9         | 5FB3/88         | 81/01/09        | 133 |
| "Controller Inside" HMI exchange word 9 ("内置控制器"人机交互交换字 9)          | O09 | 6409 = 16#1909 | 2022/A         | 5FB3/89         | 81/01/0A        | 133 |
| Status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的状态字)                        | EP1 | 7211 = 16#1C2B | 202A/C         | 5FB9/5F         | 85/01/0C        | 108 |
| Status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的状态字)                        | EP2 | 7212 = 16#1C2C | 202A/D         | 5FB9/60         | 85/01/0D        | 110 |
| Status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的状态字)                        | EP3 | 7213 = 16#1C2D | 202A/E         | 5FB9/61         | 85/01/0E        | 112 |
| Status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的状态字)                        | EP4 | 7214 = 16#1C2E | 202A/F         | 5FB9/62         | 85/01/0F        | 114 |
| Status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的状态字)                        | EP5 | 7215 = 16#1C2F | 202A/10        | 5FB9/63         | 85/01/10        | 116 |
| Status word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的状态字)                        | EP6 | 7216 = 16#1C30 | 202A/11        | 5FB9/64         | 85/01/11        | 118 |
| Status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的状态字)                        | EP7 | 7217 = 16#1C31 | 202A/12        | 5FB9/65         | 85/01/12        | 120 |
| Status word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的状态字)                        | EP8 | 7218 = 16#1C32 | 202A/13        | 5FB9/66         | 85/01/13        | 122 |
| Status word on last fault<br>(最近一次故障时的状态字)                          | EP0 | 7210 = 16#1C2A | 202A/B         | 5FB9/5E         | 85/01/0B        | 105 |
| Extended status word 0 on last fault (最近一次故障时的扩展状态字 0)              | IP0 | 7220 = 16#1C34 | 202A/15        | 5FB9/67         | 85/01/15        | 106 |
| Extended status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的扩展状态字)             | IP1 | 7221 = 16#1C35 | 202A/16        | 5FB9/68         | 85/01/16        | 108 |
| Extended status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的扩展状态字)             | IP2 | 7222 = 16#1C36 | 202A/17        | 5FB9/69         | 85/01/17        | 110 |
| Extended status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的扩展状态字)             | IP3 | 7223 = 16#1C37 | 202A/18        | 5FB9/6A         | 85/01/18        | 112 |

| 名称  | 代码   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Extended status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的扩展状态字) | IP4  | 7224 = 16#1C38 | 202A/19        | 5FB9/6B         | 85/01/19        | 114 |
| Extended status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的扩展状态字) | IP5  | 7225 = 16#1C39 | 202A/1A        | 5FB9/6C         | 85/01/1A        | 116 |
| Extended status word on fault n-6 (第 n-6 次故障时的扩展状态字)    | IP6  | 7226 = 16#1C3A | 202A/1B        | 5FB9/6D         | 85/01/1B        | 118 |
| Extended status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的扩展状态字) | IP7  | 7227 = 16#1C3B | 202A/1C        | 5FB9/6E         | 85/01/1C        | 120 |
| Extended status word on fault n-8 (第 n-8 次故障时的扩展状态字)    | IP8  | 7228 = 16#1C3C | 202A/1D        | 5FB9/6F         | 85/01/1D        | 122 |
| Control word (控制字)                                      | CMd  | 8601 = 16#2199 | 6040           | 6040            | B7/01/01        | 74  |
| Command word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的命令字)           | CMP1 | 7231 = 16#1C3F | 202A/20        | 5FB9/71         | 85/01/20        | 108 |
| Command word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的命令字)           | CMP2 | 7232 = 16#1C40 | 202A/21        | 5FB9/72         | 85/01/21        | 110 |
| Command word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的命令字)           | CMP3 | 7233 = 16#1C41 | 202A/22        | 5FB9/73         | 85/01/22        | 112 |
| Command word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的命令字)           | CMP4 | 7234 = 16#1C42 | 202A/23        | 5FB9/74         | 85/01/23        | 114 |
| Command word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的命令字)           | CMP5 | 7235 = 16#1C43 | 202A/24        | 5FB9/75         | 85/01/24        | 116 |
| Command word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的命令字)           | CMP6 | 7236 = 16#1C44 | 202A/25        | 5FB9/76         | 85/01/25        | 118 |
| Command word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的命令字)           | CMP7 | 7237 = 16#1C45 | 202A/26        | 5FB9/77         | 85/01/26        | 120 |
| Command word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的命令字)           | CMP8 | 7238 = 16#1C46 | 202A/27        | 5FB9/78         | 85/01/27        | 122 |
| Command word on last fault<br>(最近一次故障时的命令字)             | CMP0 | 7230 = 16#1C3E | 202A/1F        | 5FB9/70         | 85/01/1F        | 106 |
| Extended control word<br>(扩展控制字)                        | CMI  | 8504 = 16#2138 | 2037/5         | 5FB6/1E         | 8B/01/69        | 76  |
| Status word ( 状态字 )                                     | ETA  | 8603 = 16#219B | 6041           | 6041            | 71/01/02        | 79  |
| Extended status word 0 (扩展控制字 0)                        | ETI  | 3206 = 16#0C86 | 2002/7         | 5FB9/08         | 71/01/07        | 81  |
| Extended status word 1<br>(扩展状态字 1)                     | LRS1 | 3250 = 16#0CB2 | 2002/33        | 5FB9/1C         | 71/01/33        | 81  |
| Extended status word 3<br>(扩展状态字 3)                     | LRS3 | 3252 = 16#0CB4 | 2002/35        | 5FB9/1E         | 71/01/35        | 82  |
| Extended status word 4<br>(扩展状态字 4)                     | LRS4 | 3253 = 16#0CB5 | 2002/36        | 5FB9/1F         | 71/01/36        | 83  |
| Extended status word 5<br>(扩展状态字 5)                     | LRS5 | 3254 = 16#0CB6 | 2002/37        | 5FB9/20         | 71/01/37        | 83  |
| Extended status word 6<br>(扩展状态字 6)                     | LRS6 | 3255 = 16#0CB7 | 2002/38        | 5FB9/21         | 71/01/38        | 84  |
| Extended status word 7<br>(扩展状态字 7)                     | LRS7 | 3256 = 16#0CB8 | 2002/39        | 5FB9/22         | 71/01/39        | 84  |
| Extended status word 8<br>(扩展状态字 8)                     | LRS8 | 3257 = 16#0C89 | 2002/3A        | 5FB9/23         | 71/01/3A        | 85  |
| Extended status word 2<br>(扩展状态字 2)                     | LRS2 | 3251 = 16#0CB3 | 2002/34        | 5FB9/1D         | 71/01/34        | 82  |
| Device name: characters 1 and 2 (设备名:字符1和2)             | PAn0 | 3340 = 16#0D0C | 2003/29        | 5FB0/25         | 71/01/8D        | 124 |
| Device name: characters 11 and 12<br>(设备名: 字符 11 和 12)  | PAn5 | 3345 = 16#0D11 | 2003/2E        | 5FB0/2A         | 71/01/92        | 125 |
| Device name: characters 13 and 14<br>(设备名: 字符 13 和 14)  | PAn6 | 3346 = 16#0D12 | 2003/2F        | 5FB0/2B         | 71/01/93        | 125 |
| Device name: characters 15 and 16<br>(设备名: 字符 15 和 16)  | PAn7 | 3346 = 16#0D12 | 2003/30        | 5FB0/2C         | 71/01/94        | 125 |
| Device name: characters 3 and 4<br>(设备名:字符3和4)          | PAn1 | 3341 = 16#0D0D | 2003/2A        | 5FB0/26         | 71/01/8E        | 124 |

| 名称  | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Device name: characters 5 and 6 (设备名:字符5和6)                       | PAn2 | 3342 = 16#0D0E  | 2003/2B        | 5FB0/27         | 71/01/8F        | 125 |
| Device name: characters 7 and 8 (设备名:字符7和8)                       | PAn3 | 3343 = 16#0D0F  | 2003/2C        | 5FB0/28         | 71/01/90        | 125 |
| Device name: characters 9 and 10 (设备名: 字符 9 和 10)                 | PAn4 | 3344 = 16#0D10  | 2003/2D        | 5FB0/29         | 71/01/91        | 125 |
| Speed setpoint factor numerator<br>(速度 Setpoint 因数分子)             | SPFn | 8642 = 16#21C2  | 604B/1         | 604B/1          | 8C/01/2B        | 141 |
| Motor power (电机功率)  | OPr  | 3211 = 16#0C8B  | 2002/C         | 5FB9/0C         | 71/01/0C        | 88  |
| Restore configuration (恢复配置)                                      | FCS  | 8002 = 16#1F42  | 2032/3         | 5FBC/9B         | 9C/01/9B        | 69  |
| Torque reference after ramp<br>(斜坡后的力矩给定)                         | trO  | 9232 = 16#2410  | 203E/21        | 5FB9/DC         | 8F/01/21        | 90  |
| Torque reference before ramp<br>(斜坡前的力矩给定)                        | trr  | 9231 = 16#240F  | 203E/20        | 5FB9/DB         | 8F/01/20        | 90  |
| Frequency reference after ramp<br>(斜坡后的频率给定)                      | FrO  | 9021 = 16#233D  | 203C/16        | 5FB9/D9         | 8E/01/16        | 89  |
| Frequency reference before ramp (斜坡前的频率给定)                        | FrH  | 3203 = 16#0C83  | 2002/4         | 5FB9/05         | 71/01/04        | 89  |
| PID regulator feedback reference<br>(PID 调节器反馈给定)                 | rPF  | 11981 = 16#2ECD | 2059/52        | 5FB9/E6         | 9C/01/B6        | 91  |
| Speed reference after ramp<br>(斜坡后的速度给定)                          | FrOd | 8641 = 16#21C1  | 6043           | 5FB9/D8         | 8C/01/2A        | 89  |
| Speed reference before ramp<br>(斜坡前的速度给定)                         | FrHd | 8605 = 16#219D  | 2038/6         | 5FB9/D6         | 8C/01/06        | 89  |
| PID regulator limit output reference<br>(PID 调节器限值输出给定)           | rPO  | 11983 = 16#2ECF | 2059/54        | 5FB9/E8         | 9C/01/B8        | 91  |
| PID reference after ramp<br>(斜坡后的 PID 给定)                         | rPC  | 11982 = 16#2ECE | 2059/53        | 5FB9/E7         | 9C/01/B7        | 91  |
| Asynchronous motor cold state stator resistance (异步电机冷态定子电阻)      | rSM  | 9640 = 16#25A8  | 2042/29        | 5FB9/DF         | 91/01/29        | 94  |
| Synchronous motor cold state stator resistance (同步电机冷态定子电阻)       | rSMS | 9680 = 16#25D0  | 2042/51        | 5FB9/E3         | 91/01/51        | 94  |
| PID regulator feedback<br>(PID 调节器反馈)                             | AIU1 | 5281 = 16 #14A1 | 2016/52        | 5FB9/40         | 7B/01/52        | 78  |
| Communication scanner, address of write word 1 (通信扫描器,写操作字 1 的地址) | nCA1 | 12721 = 16#31B1 | 2061/16        | 5FBD/46         | A0/01/7A        | 128 |
| Communication scanner, address of write word 2 (通信扫描器,写操作字 2 的地址) | nCA2 | 12722 = 16#31B2 | 2061/17        | 5FBD/47         | A0/01/7B        | 128 |
| Communication scanner, address of write word 3 (通信扫描器,写操作字 3 的地址) | nCA3 | 12723 = 16#31B3 | 2061/18        | 5FBD/48         | A0/01/7C        | 128 |
| Communication scanner, address of write word 4 (通信扫描器,写操作字 4 的地址) | nCA4 | 12724 = 16#31B4 | 2061/19        | 5FBD/49         | A0/01/7D        | 128 |
| Communication scanner, address of write word 5 (通信扫描器,写操作字 5 的地址) | nCA5 | 12725 = 16#31B5 | 2061/1A        | 5FBD/4A         | A0/01/7E        | 128 |
| Communication scanner, address of write word 6 (通信扫描器,写操作字 6 的地址) | nCA6 | 12726 = 16#31B6 | 2061/1B        | 5FBD/4B         | A0/01/7F        | 129 |
| Communication scanner, address of write word 7 (通信扫描器,写操作字 7 的地址) | nCA7 | 12727 = 16#31B7 | 2061/1C        | 5FBD/4C         | A0/01/80        | 129 |
| Communication scanner, address of write word 8 (通信扫描器,写操作字 8 的地址) | nCA8 | 12728 = 16#31B8 | 2061/1D        | 5FBD/4D         | A0/01/81        | 129 |

| 名称   | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|--|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Communication scanner, address of read word 1 (通信扫描器,读操作字 1 的地址) | nMA1 | 12701 = 16#319D | 2061/2         | 5FBD/3E         | A0/01/66        | 129 |
| Communication scanner, address of read word 2 (通信扫描器,读操作字 2 的地址) | nMA2 | 12702 = 16#319E | 2061/3         | 5FBD/3F         | A0/01/67        | 129 |
| Communication scanner, address of read word 3 (通信扫描器,读操作字 3 的地址) | nMA3 | 12703 = 16#319F | 2061/4         | 5FBD/40         | A0/01/68        | 129 |
| Communication scanner, address of read word 4 (通信扫描器,读操作字 4 的地址) | nMA4 | 12704 = 16#31A0 | 2061/5         | 5FBD/41         | A0/01/69        | 129 |
| Communication scanner, address of read word 5 (通信扫描器,读操作字 5 的地址) | nMA5 | 12705 = 16#31A1 | 2061/6         | 5FBD/42         | A0/01/6A        | 130 |
| Communication scanner, address of read word 6 (通信扫描器,读操作字 6 的地址) | nMA6 | 12706 = 16#31A2 | 2061/7         | 5FBD/43         | A0/01/6B        | 130 |
| Communication scanner, address of read word 7 (通信扫描器,读操作字 7 的地址) | nMA7 | 12707 = 16#31A3 | 2061/8         | 5FBD/44         | A0/01/6C        | 130 |
| Communication scanner, address of read word 8 (通信扫描器,读操作字 8 的地址) | nMA8 | 12708 = 16#31A4 | 2061/9         | 5FBD/45         | A0/01/6D        | 130 |
| Communication scanner, value of write word 1 (通信扫描器,写操作字 1 的值)   | nC1  | 12761 = 16#31D9 | 2061/3E        | 5FB6/4B         | A0/01/A2        | 126 |
| Communication scanner, value of write word 2 (通信扫描器,写操作字 2 的值)   | nC2  | 12762 = 16#31DA | 2061/3F        | 5FB6/4C         | A0/01/A3        | 126 |
| Communication scanner, value of write word 3 (通信扫描器,写操作字 3 的值)   | nC3  | 12763 = 16#31DB | 2061/40        | 5FB6/4D         | A0/01/A4        | 126 |
| Communication scanner, value of write word 4 (通信扫描器,写操作字 4 的值)   | nC4  | 12764 = 16#31DC | 2061/41        | 5FB6/4E         | A0/01/A5        | 126 |
| Communication scanner, value of write word 5 (通信扫描器,写操作字 5 的值)   | nC5  | 12765 = 16#31DD | 2061/42        | 5FB6/4F         | A0/01/A6        | 126 |
| Communication scanner, value of write word 6 (通信扫描器,写操作字 6 的值)   | nC6  | 12766 = 16#31DE | 2061/43        | 5FB6/50         | A0/01/A7        | 126 |
| Communication scanner, value of write word 7 (通信扫描器,写操作字 7 的值)   | nC7  | 12767 = 16#31DF | 2061/44        | 5FB6/51         | A0/01/A8        | 126 |
| Communication scanner, value of write word 8 (通信扫描器,写操作字 8 的值)   | nC8  | 12768 = 16#31E0 | 2061/45        | 5FB6/52         | A0/01/A9        | 127 |
| Communication scanner, value of read word 1 (通信扫描器,读操作字 1 的值)    | nM1  | 12741 = 16#31C5 | 2061/2A        | 5FB6/43         | A0/01/8E        | 127 |
| Communication scanner, value of read word 2 (通信扫描器,读操作字 2 的值)    | nM2  | 12742 = 16#31C6 | 2061/2B        | 5FB6/44         | A0/01/8F        | 127 |
| Communication scanner, value of read word 3 (通信扫描器,读操作字 3 的值)    | nM3  | 12743 = 16#31C7 | 2061/2C        | 5FB6/45         | A0/01/90        | 127 |
| Communication scanner, value of read word 4<br>(通信扫描器,读操作字 4 的值) | nM4  | 12744 = 16#31C8 | 2061/2D        | 5FB6/46         | A0/01/91        | 127 |
| Communication scanner, value of read word 5 (通信扫描器,读操作字 5 的值)    | nM5  | 12745 = 16#31C9 | 2061/2E        | 5FB6/47         | A0/01/92        | 127 |

| 名称  | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|---|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Communication scanner, value of read word 6 (通信扫描器,读操作字 6 的值) | nM6  | 12746 = 16#31CA | 2061/2F        | 5FB6/48         | A0/01/93        | 127 |
| Communication scanner, value of read word 7 (通信扫描器,读操作字 7 的值) | nM7  | 12747 = 16#31CB | 2061/30        | 5FB6/49         | A0/01/94        | 128 |
| Communication scanner, value of read word 8 (通信扫描器,读操作字 8 的值) | nM8  | 12748 = 16#31CC | 2061/31        | 5FB6/4A         | A0/01/95        | 128 |
| ODVA acceleration time<br>(ODVA 加速时间)                         | ACCd | -               | -              | -               | 2A/01/12        | 143 |
| IGBT alarm time (IGBT 报警时间)                                   | tAC  | 3235 = 16#0CA3  | 2002/24        | 5FB9/1A         | 71/01/24        | 93  |
| ODVA deceleration time<br>(ODVA 减速时间)                         | dECd | -               | -              | -               | 2A/01/13        | 143 |
| Motor operating time on last fault (最近一次故障时的电机运行时间)           | rtP0 | 7260 = 16#1C5C  | 202A/3D        | 5FB9/8B         | 85/01/3D        | 107 |
| Internal motor operating time<br>(电机内部运行时间)                   | rtHI | 3232 = 16#0CA0  | 2002/21        | 5FB9/17         | 71/01/21        | 93  |
| Motor operating time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机运行时间)      | rtP1 | 7261 = 16#1C5D  | 202A/3E        | 5FB9/8C         | 85/01/3E        | 109 |
| Motor operating time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机运行时间)      | rtP2 | 7262 = 16#1C5E  | 202A/3F        | 5FB9/8D         | 85/01/3F        | 111 |
| Motor operating time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机运行时间)      | rtP3 | 7263 = 16#1C5F  | 202A/40        | 5FB9/8E         | 85/01/40        | 113 |
| Motor operating time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机运行时间)      | rtP4 | 7264 = 16#1C60  | 202A/41        | 5FB9/8F         | 85/01/41        | 115 |
| Motor operating time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机运行时间)      | rtP5 | 7265 = 16#1C61  | 202A/42        | 5FB9/90         | 85/01/42        | 117 |
| Motor operating time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机运行时间)      | rtP6 | 7266 = 16#1C62  | 202A/43        | 5FB9/91         | 85/01/43        | 119 |
| Motor operating time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机运行时间)      | rtP7 | 7267 = 16#1C63  | 202A/44        | 5FB9/92         | 85/01/44        | 121 |
| Motor operating time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机运行时间)      | rtP8 | 7268 = 16#1C64  | 202A/45        | 5FB9/93         | 85/01/45        | 123 |
| Total motor operating time<br>(电机运行总时间)                       | rtH  | 3231 = 16#0C9F  | 2002/20        | 5FB9/16         | 71/01/20        | 93  |
| Total drive operating time<br>(变频器运行总时间)                      | PtH  | 3233 = 16#0CA1  | 2002/22        | 5FB9/18         | 71/01/22        | 93  |
| Current bobbin time<br>(当前卷绕时间)                               | EbOt | 12209 = 16#2FB1 | 205C/A         | 5FB9/EB         | 9E/01/0A        | 93  |
| Supply voltage on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电源电压)              | ULP1 | 7271 = 16#1C67  | 202A/48        | 5FB9/95         | 85/01/48        | 108 |
| Supply voltage on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电源电压)              | ULP2 | 7272 = 16#1C68  | 202A/49        | 5FB9/96         | 85/01/49        | 110 |
| Supply voltage on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电源电压)              | ULP3 | 7273 = 16#1C69  | 202A/4A        | 5FB9/97         | 85/01/4A        | 112 |
| Supply voltage on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电源电压)              | ULP4 | 7274 = 16#1C6A  | 202A/4B        | 5FB9/98         | 85/01/4B        | 114 |
| Supply voltage on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电源电压)              | ULP5 | 7275 = 16#1C6B  | 202A/4C        | 5FB9/99         | 85/01/4C        | 116 |
| Supply voltage on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电源电压)              | ULP6 | 7276 = 16#1C6C  | 202A/4D        | 5FB9/9A         | 85/01/4D        | 118 |
| Supply voltage on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电源电压)              | ULP7 | 7277 = 16#1C6D  | 202A/4E        | 5FB9/9B         | 85/01/4E        | 120 |
| Supply voltage on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电源电压)              | ULP8 | 7278 = 16#1C6E  | 202A/4F        | 5FB9/9C         | 85/01/4F        | 122 |
| Power supply voltage (电源电压)                                   | ULn  | 3207 = 16#0C87  | 2002/8         | 5FB9/09         | 71/01/08        | 92  |
| Power supply voltage on last fault (最近一次故障时的电源电压)             | ULP0 | 7270 = 16#1C66  | 202A/47        | 5FB9/94         | 85/01/47        | 105 |
| Drive line voltage (变频器线电压)                                   | UCAL | 3012 = 16#0BC4  | 2000/D         | 5FB0/03         | 70/01/0D        | 124 |

## 参数名索引

| 名称                                  | 代码   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-------------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Motor voltage (电机电压)                | UOP  | 3208 = 16#0C88  | 2002/9         | 5FB9/0A         | 71/01/09        | 88  |
| Drive software version<br>(变频器软件版本) | UdP  | 3302 = 16#0CE6  | 2003/3         | 5FB0/0D         | 71/01/67        | 124 |
| Output speed (输出速度)                 | rFrd | 8604 = 16#219C  | 6044           | 6044            | 2A/01/07        | 87  |
| ENA average speed<br>(ENA 平均速度)     | AUS  | 12102 = 16#2F46 | 205B/3         | 5FB9/EA         | 9D/01/67        | 88  |

| 逻辑地址                      | 代码   | 名称                                    | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径  | 页码  |
|---------------------------|------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----|
| 10001 = 16#2711           | bLC  | [Brake assignment] (制动分配)             | 2046/2         | 5FBC/F1         | 93/01/02         | 221 |
| 10003 = 16#2713           | bEn  | [Brake engage freq]<br>(刹车闭合频率)       | 2046/4         | 5FBF/36         | 93/01/04         | 222 |
| 10004 = 16#2714           | brt  | [Brake Release time]<br>(刹车释放动作时间)    | 2046/5         | 5FB3/DD         | 93/01/05         | 222 |
| 10005 = 16#2715           | bEt  | [Brake engage time]<br>(剎车闭合动作时间)     | 2046/6         | 5FB3/DE         | 93/01/06         | 223 |
| 10006 = 16#2716           | lbr  | [Brake release I FW]<br>(刹车释放电流(正向))  | 2046/7         | 5FB3/DF         | 93/01/07         | 222 |
| 10007 = 16#2717           | bIP  | [Brake impulse] (刹车脉冲)                | 2046/8         | 5FB3/E0         | 93/01/08         | 221 |
| 10008 = 16#2718           | bSt  | [Movement type] (运动类型)                | 2046/9         | 5FBF/3B         | 93/01/09         | 221 |
| 10009 = 16#2719           | bCl  | [Brake contact] (制动接触器)               | 2046/A         | 5FBC/F2         | 93/01/0A         | 221 |
| 10010 = 16#271A           | tbE  | [Brake engage delay]<br>(刹车抱紧时间)      | 2046/B         | 5FBF/3C         | 93/01/0B         | 223 |
| 10011 = 16#271B           | Ird  | [Brake release   Rev]<br>(刹车释放电流(反转)) | 2046/C         | 5FBF/3D         | 93/01/0C         | 222 |
| 10012 = 16#271C           | blr  | [Brake release freq]<br>(刹车释放频率)      | 2046/D         | 5FB3/E1         | 93/01/0D         | 222 |
| 10013 = 16#271D           | JdC  | [Jump at reversal]<br>(变转向频率跳变值)      | 2046/E         | 5FBF/3F         | 93/01/0E         | 223 |
| 10015 = 16#271F           | brr  | [Current ramp time]<br>(电流斜坡时间)       | 2046/10        | 5FBF/40         | 93/01/10         | 225 |
| 10020 = 16#2724           | bEd  | [Engage at reversal] (反转时制动)          | 2046/15        | 5FBF/41         | 93/01/15         | 223 |
| 10022 = 16#2726           | ttr  | [Time to restart] ( 再起动等待时间 )         | 2046/17        | 5FBF/42         | 93/01/17         | 224 |
| 10050 = 16# 2742<br>(位 0) | brH0 | [BRH b0]                              | 2046/33 (位 0)  | 5FBC/F3<br>(位0) | 93/01/33<br>(位0) | 224 |
| 10050 = 16# 2742<br>(位1)  | brH1 | [BRH b1]                              | 2046/33 (位1)   | 5FBC/F3<br>(位1) | 93/01/33<br>(位1) | 224 |
| 10050 = 16# 2742<br>(位2)  | brH2 | [BRH b2]                              | 2046/33 (位2)   | 5FBC/F3<br>(位2) | 93/01/33<br>(位2) | 224 |
| 10050 = 16# 2742<br>(位3)  | brH3 | [BRH b3]                              | 2046/33 (位3)   | 5FBC/F3<br>(位3) | 93/01/33<br>(位3) | 224 |
| 10050 = 16# 2742<br>(位4)  | brH4 | [BRH b4]                              | 2046/33 (位4)   | 5FBC/F3<br>(位4) | 93/01/33<br>(位4) | 225 |
| 10070 = 16#2756           | PES  | [Weight sensor ass.]<br>(称重传感器分配)     | 2046/47        | 5FBC/F4         | 93/01/47         | 226 |
| 10071 = 16#2757           | LP1  | [Point 1 X] (点 1X)                    | 2046/48        | 5FBC/F5         | 93/01/48         | 226 |
| 10072 = 16#2758           | CP1  | [Point 1Y] (点 1Y)                     | 2046/49        | 5FBC/F6         | 93/01/49         | 226 |
| 10073 = 16#2759           | LP2  | [Point 2 X] (点 2X)                    | 2046/4A        | 5FBC/F7         | 93/01/4A         | 226 |
| 10074 = 16#275A           | CP2  | [Point 2Y] (点 2Y)                     | 2046/4B        | 5FBC/F8         | 93/01/4B         | 227 |
| 10075 = 16#275B           | lbrA | [lbr 4-20 mA loss]<br>(mA 信号缺失时的 ibr) | 2046/4C        | 5FBC/F9         | 93/01/4C         | 227 |
| 10401 = 16#28A1           | AdC  | [Auto DC injection] (自动直流注入)          | 204A/2         | 5FB3/E2         | 95/01/02         | 208 |
| 10402 = 16#28A2           | tdC1 | [Auto DC inj. time 1]<br>(自动直流注入时间 1) | 204A/3         | 5FBF/44         | 95/01/03         | 208 |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称                                     | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 10403 = 16#28A3 | SdC1 | [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1) | 204A/4         | 5FBF/45         | 95/01/04        | 208 |
| 10403 = 16#28A3 | SdC1 | [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1) | 204A/4         | 5FBF/45         | 95/01/04        | 223 |
| 10404 = 16#28A4 | tdC2 | [Auto DC inj. time 2]<br>(自动直流注入时间 2)  | 204A/5         | 5FBF/46         | 95/01/05        | 208 |
| 10405 = 16#28A5 | SdC2 | [Auto DC inj. level 2]<br>(自动直流注入电流 2) | 204A/6         | 5FBF/47         | 95/01/06        | 208 |
| 11001 = 16#2AF9 | Ctd  | [Current threshold] (电机电流阀值)           | 2050/2         | 5FB3/E3         | 98/01/02        | 146 |
| 11002 = 16#2AFA | ttd  | [Motor therm. level] ( 电机热阀值 )         | 2050/3         | 5FB3/E4         | 98/01/03        | 264 |
| 11002 = 16#2AFA | ttd  | [Motor therm. level] (电机热阀值)           | 2050 / 3       | 5FB3/E4         | 98/01/03        | 268 |
| 11003 = 16#2AFB | Ftd  | [Freq. threshold] (频率阈值)               | 2050/4         | 5FB3/E5         | 98/01/04        | 147 |
| 11004 = 16#2AFC | F2d  | [Freq. threshold 2] ( 频率阈值 2)          | 2050/5         | 5FB3/E6         | 98/01/05        | 147 |
| 11006 = 16#2AFE | ttd2 | [Motor2 therm. level] (电机热阀值 2)        | 2050/7         | 5FBF/4C         | 98/01/07        | 264 |
| 11006 = 16#2AFE | ttd2 | [Motor2 therm. level] (电机热阀值 2)        | 2050/7         | 5FBF/4C         | 98/01/07        | 268 |
| 11007 = 16#2AFF | ttd3 | [Motor3 therm. level] (电机热阀值3)         | 2050/8         | 5FBF/4D         | 98/01/08        | 264 |
| 11007 = 16#2AFF | ttd3 | [Motor3 therm. level] (电机热阀值3)         | 2050/8         | 5FBF/4D         | 98/01/08        | 268 |
| 11009 = 16#2B01 | tHA  | [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀)    | 2050/A         | 5FBF/4E         | 98/01/0A        | 267 |
| 11009 = 16#2B01 | tHA  | [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀)    | 2050/A         | 5FBF/4E         | 98/01/0A        | 268 |
| 11021 = 16#2B0D | SAt  | [Thermal alarm stop]<br>(热保护停车推迟)      | 2050/16        | 5FB3/E7         | 98/01/16        | 268 |
| 11101 = 16#2B5D | tCC  | [2/3 wire control] (2/3 线控制)           | 2051/2         | 5FB3/E8         | 98/01/66        | 166 |
| 11102 = 16#2B5E | tCt  | [2 wire type] (2 线控制 )                 | 2051/3         | 5FB3/E9         | 98/01/67        | 166 |
| 11105 = 16#2B61 | rrS  | [Reverse assign.] (反转)                 | 2051/6         | 5FBC/FE         | 98/01/6A        | 166 |
| 11110 = 16#2B66 | JOG  | [JOG] (寸动)                             | 2051/B         | 5FBC/FF         | 98/01/6F        | 209 |
| 11111 = 16#2B67 | JGF  | [Jog frequency] (寸动频率)                 | 2051/C         | 5FBF/50         | 98/01/70        | 209 |
| 11112 = 16#2B68 | JGT  | [Jog delay] ( 寸动延迟 )                   | 2051/D         | 5FB3/EA         | 98/01/71        | 209 |
| 11201 = 16#2BC1 | Stt  | [Stop type] (停车类型)                     | 2052/2         | 5FB3/EB         | 99/01/02        | 205 |
| 11202 = 16#2BC2 | nSt  | [Freewheel stop ass.]<br>(自由停车分配)      | 2052/3         | 5FBD/02         | 99/01/03        | 205 |
| 11203 = 16#2BC3 | dCI  | [DC injection assign.]<br>(直流注入分配)     | 2052/4         | 5FBD/03         | 99/01/04        | 206 |
| 11204 = 16#2BC4 | FSt  | [Fast stop assign.] (快速停车分配)           | 2052/5         | 5FBD/04         | 99/01/05        | 205 |
| 11210 = 16#2BCA | IdC  | [DC inject. level 1] (直流注入电流 1)        | 2052/B         | 5FB3/EC         | 99/01/0B        | 206 |
| 11210 = 16#2BCA | IdC  | [DC inject. level 1] (直流注入电流 1)        | 2052/B         | 5FB3/EC         | 99/01/0B        | 281 |
| 11211 = 16#2BCB | tdC  | [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2)    | 2052/C         | 5FBF/53         | 99/01/0C        | 207 |
| 11211 = 16#2BCB | tdC  | [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2)    | 2052/C         | 5FBF/53         | 99/01/0C        | 281 |
| 11212 = 16#2BCC | ldC2 | [DC inject. level 2] (直流注入电流 2)        | 2052/D         | 5FBF/54         | 99/01/0D        | 207 |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称                                  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 11212 = 16#2BCC | ldC2 | [DC inject. level 2] ( 直流注入电流 2)    | 2052/D         | 5FBF/54         | 99/01/0D        | 281 |
| 11213 = 16#2BCD | tdl  | [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1) | 2052/E         | 5FBF/55         | 99/01/0E        | 206 |
| 11213 = 16#2BCD | tdl  | [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1) | 2052/E         | 5FBF/55         | 99/01/0E        | 281 |
| 11230 = 16#2BDE | dCF  | [Ramp divider] (斜坡除数)               | 2052/1F        | 5FB3/ED         | 99/01/1F        | 206 |
| 11230 = 16#2BDE | dCF  | [Ramp divider] (斜坡除数)               | 2052/1F        | 5FB3/ED         | 99/01/1F        | 280 |
| 11401 = 16#2C89 | PS2  | [2 preset speeds] (二个预置速度)          | 2054/2         | 5FBD/06         | 9A/01/02        | 210 |
| 11402 = 16#2C8A | PS4  | [4 preset speeds] (四个预置速度)          | 2054/3         | 5FBD/07         | 9D/01/07        | 210 |
| 11403 = 16#2C8B | PS8  | [8 preset speeds] (八个预置速度)          | 2054/4         | 5FBD/08         | 9A/01/04        | 211 |
| 11404 = 16#2C8C | PS16 | [16 preset speeds]<br>(十六个预置速度)     | 2054/5         | 5FBD/09         | 9A/01/05        | 211 |
| 11410 = 16#2C92 | SP2  | [Preset speed 2] ( 预置速度 2)          | 2054/B         | 5FB3/F0         | 9A/01/0B        | 211 |
| 11411 = 16#2C93 | SP3  | [Preset speed 3] ( 预置速度 3)          | 2054/C         | 5FB3/F1         | 9A/01/0C        | 212 |
| 11412 = 16#2C94 | SP4  | [Preset speed 4] ( 预置速度 4)          | 2054/D         | 5FB3/F2         | 9A/01/0D        | 212 |
| 11413 = 16#2C95 | SP5  | [Preset speed 5] ( 预置速度 5)          | 2054/E         | 5FB3/F3         | 9A/01/0E        | 212 |
| 11414 = 16#2C96 | SP6  | [Preset speed 6] ( 预置速度 6)          | 2054/F         | 5FB3/F4         | 9A/01/0F        | 212 |
| 11415 = 16#2C97 | SP7  | [Preset speed 7] ( 预置速度 7)          | 2054/10        | 5FB3/F5         | 9A/01/10        | 212 |
| 11416 = 16#2C98 | SP8  | [Preset speed 8] ( 预置速度 8)          | 2054/11        | 5FB3/F6         | 9A/01/11        | 213 |
| 11417 = 16#2C99 | SP9  | [Preset speed 9] ( 预置速度 9)          | 2054/12        | 5FBF/5F         | 9A/01/12        | 213 |
| 11418 = 16#2C9A | SP10 | [Preset speed 10] ( 预置速度 10)        | 2054/13        | 5FBF/60         | 9A/01/13        | 213 |
| 11419 = 16#2C9B | SP11 | [Preset speed 11] ( 预置速度 11)        | 2054/14        | 5FBF/61         | 9A/01/14        | 213 |
| 11420 = 16#2C9C | SP12 | [Preset speed 12] ( 预置速度 12)        | 2054/15        | 5FBF/62         | 9A/01/15        | 213 |
| 11421 = 16#2C9D | SP13 | [Preset speed 13] (预置速度 13)         | 2054/16        | 9F/01/63        | 9A/01/16        | 214 |
| 11422 = 16#2C9E | SP14 | [Preset speed 14] ( 预置速度 14)        | 2054/17        | 5FBF/64         | 9A/01/17        | 214 |
| 11423 = 16#2C9F | SP15 | [Preset speed 15] (预置速度 15)         | 2054/18        | 5FBF/65         | 9A/01/18        | 214 |
| 11424 = 16#2CA0 | SP16 | [Preset speed 16] (预置速度 16)         | 2054/19        | 5FBF/66         | 9A/01/19        | 214 |
| 11501 = 16#2CED | USP  | [+ speed assignment] (加速设置)         | 2055/2         | 5FBD/0A         | 9A/01/66        | 215 |
| 11502 = 16#2CEE | dSP  | [-Speed assignment] ( 减速设置 )        | 2055/3         | 5FBD/0B         | 9A/01/67        | 215 |
| 11503 =16#2CEF  | Str  | [Reference saved]<br>(加减速给定保存到)     | 2055/4         | 5FBD/0C         | 9A/01/68        | 215 |
| 11505 = 16#2CF1 | SrP  | [+/-Speed limitation]<br>(加 / 减速限制) | 2055/6         | 5FB3/F7         | 9A/01/6A        | 216 |
| 11520 = 16#2D00 | USI  | [+ speed assignment] (加速分配)         | 2055/15        | 5FBD/0E         | 9D/01/0E        | 216 |
| 11521 = 16#2D01 | dSI  | [-Speed assignment] (减速分配)          | 2055/16        | 5FBD/0F         | 9A/01/7A        | 216 |
| 11601 = 16#2D51 | LAF  | [Stop FW limit sw.] (正向停车限位)        | 2056/2         | 5FBD/10         | 9B/01/02        | 220 |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 11602 = 16#2D52 | LAr  | [Stop RV limit sw.] (反向停车限位)              | 2056/3         | 5FBD/11         | 9B/01/03        | 220 |
| 11603 = 16#2D53 | LAS  | [Stop type] (停车类型)                        | 2056/4         | 5FBD/12         | 9B/01/04        | 220 |
| 11701 = 16#2DB5 | tLS  | [Low speed time out]<br>(低速运行超时)          | 2057/2         | 5FB3/F8         | 9B/01/66        | 146 |
| 11701 = 16#2DB5 | tLS  | [Low speed time out]<br>(低速运行超时)          | 2057/2         | 5FB3/F8         | 9B/01/66        | 235 |
| 11801 = 16#2E19 | SA2  | [Summing ref. 2] (加给定 2)                  | 2058/2         | 5FBD/13         | 9C/01/02        | 199 |
| 11802 = 16#2E1A | SA3  | [Summing ref. 3] (加给定 3)                  | 2058/3         | 5FBD/14         | 9C/01/03        | 199 |
| 11811 = 16#2E23 | dA2  | [Subtract ref. 2] (减给定 2)                 | 2058/C         | 5FBD/15         | 9C/01/0C        | 199 |
| 11812 = 16#2E24 | dA3  | [Subtract ref. 3] (减给定 3)                 | 2058/D         | 5FBD/16         | 9C/01/0D        | 199 |
| 11821 = 16#2E2D | MA2  | [Multiplier ref. 2] ( 乘给定 2)              | 2058/16        | 5FBD/17         | 9C/01/16        | 200 |
| 11822 = 16#2E2E | MA3  | [Multiplier ref. 3] ( 乘给定 3)              | 2058/17        | 5FBD/18         | 9C/01/17        | 200 |
| 11831 = 16#2E37 | MFr  | Multiplying coefficient (倍增系数)            | 2058/20        | 5FB6/3E         | 9C/01/20        | 78  |
| 11901 = 16#2E7D | PIF  | [PID feedback ass.] (PID 反馈分配)            | 2059/2         | 5FBD/19         | 9C/01/66        | 230 |
| 11904 = 16#2E80 | PIF1 | [Min PID feedback]<br>(PID 反馈最小值)         | 2059/5         | 5FBF/6A         | 9C/01/69        | 230 |
| 11905 = 16#2E81 | PIF2 | [Max PID feedback]<br>(PID 反馈最大值)         | 2059/6         | 5FBF/6B         | 9C/01/6A        | 230 |
| 11906 = 16#2E82 | PIP1 | [Min PID reference]<br>(PID 给定最小值)        | 2059/7         | 5FBF/6C         | 9C/01/6B        | 231 |
| 11907 = 16#2E83 | PIP2 | [Max PID reference]<br>(PID 给定最大值)        | 2059/8         | 5FBF/6D         | 9C/01/6C        | 231 |
| 11908 = 16#2E84 | PII  | [Act. internal PID ref.]<br>(选择内部 PID 给定) | 2059/9         | 5FBD/1A         | 9C/01/6D        | 231 |
| 11909 = 16#2E85 | Pr2  | [2 preset PID ref.]<br>(二个预置 PID 给定)      | 2059/A         | 5FBD/1B         | 9C/01/6E        | 236 |
| 11910 = 16#2E86 | Pr4  | [4 preset PID ref.]<br>(四个预置 PID 给定)      | 2059/B         | 5FBD/1C         | 9C/01/6F        | 236 |
| 11920 = 16#2E90 | RPI  | [Internal PID ref.] (内部 PID 给定)           | 2059/15        | 5FBF/6E         | 9C/01/79        | 231 |
| 11921 = 16#2E91 | rP2  | [Preset ref. PID 2] ( 预置给定 PID 2)         | 2059/16        | 5FBF/6F         | 9C/01/7A        | 237 |
| 11922 = 16#2E92 | rP3  | [Preset ref. PID 3] ( 预置给定 PID 3)         | 2059/17        | 5FBF/70         | 9C/01/7B        | 237 |
| 11923 = 16#2E93 | rP4  | [Preset ref. PID 4] ( 预置给定 PID 4)         | 2059/18        | 9F/01/71        | 9C/01/7C        | 237 |
| 11940 = 16#2EA4 | PIC  | [PID correct. reverse]<br>(PID 误差求反)      | 2059/29        | 5FB3/F9         | 9C/01/8D        | 232 |
| 11941 = 16#2EA5 | RPG  | [PID prop. gain] (PID 比例增益)               | 2059/2A        | 5FB3/FA         | 9C/01/8E        | 231 |
| 11942 = 16#2EA6 | rIG  | [PID integral gain] (PID 积分增益)            | 2059/2B        | 5FB3/FB         | 9C/01/8F        | 232 |
| 11943 = 16#2EA7 | rdG  | [PID derivative gain]<br>(PID 微分增益)       | 2059/2C        | 5FB3/FC         | 9C/01/90        | 232 |
| 11944 = 16#2EA8 | PIS  | [PID integral reset] (PID 积分重设)           | 2059/2D        | 5FBD/1E         | 9C/01/91        | 234 |
| 11950 = 16#2EAE | FPI  | [Speed ref. assign.]<br>(速度给定分配)          | 2059/33        | 5FBD/1F         | 9C/01/97        | 234 |
| 11951 = 16#2EAF | PSr  | [Speed input %]<br>(预测速度给定系数)             | 2059/34        | 5FB3/FD         | 9C/01/98        | 234 |
| 11952 = 16#2EB0 | POL  | [Min PID output] (PID 最小输出值)              | 2059/35        | 5FBF/76         | 9C/01/99        | 232 |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 11953 = 16#2EB1 | POH  | [Max PID output] (PID 最大输出值)                            | 2059/36        | 5FBF/77         | 9C/01/9A        | 233 |
| 11954 = 16#2EB2 | PIM  | [Manual reference] (手动给定)                               | 2059/37        | 5FBD/20         | 9C/01/9B        | 235 |
| 11960 = 16#2DB5 | rSL  | [PID wake up thresh.]<br>(PID 唤醒误差阀值)                   | 2059/3D        | 5FBD/21         | 9C/01/A1        | 235 |
| 11961 = 16#2EB9 | PAL  | [Min fbk alarm] (反馈超下限报警)                               | 2059/3E        | 5FB3/FE         | 9C/01/A2        | 233 |
| 11962 = 16#2EBA | PAH  | [Max fbk alarm] ( 反馈超上限报警)                              | 2059/3F        | 5FB3/FF         | 9C/01/A3        | 233 |
| 11963 = 16#2EBB | PEr  | [PID error Alarm] (PID 误差报警)                            | 2059/40        | 5FB4/01         | 9C/01/A4        | 233 |
| 11970 = 16#2EC2 | PAU  | [Auto/Manual assign.]<br>(自动 / 手动选择)                    | 2059/47        | 5FBD/22         | 9C/01/AB        | 235 |
| 11980 = 16#2ECC | rPE  | PID regulator discrepancy<br>(PID 调节器偏差)                | 2059/51        | 5FB9/E5         | 9C/01/B5        | 91  |
| 11981 = 16#2ECD | rPF  | PID regulator feedback reference<br>(PID 调节器反馈给定)       | 2059/52        | 5FB9/E6         | 9C/01/B6        | 91  |
| 11982 = 16#2ECE | rPC  | PID reference after ramp<br>(斜坡后的 PID 给定)               | 2059/53        | 5FB9/E7         | 9C/01/B7        | 91  |
| 11983 = 16#2ECF | rPO  | PID regulator limit output reference<br>(PID 调节器限值输出给定) | 2059/54        | 5FB9/E8         | 9C/01/B8        | 91  |
| 11984 = 16#2ED0 | PrP  | [PID ramp] (PID 斜坡)                                     | 2059/55        | 5FBF/7B         | 9C/01/B9        | 232 |
| 12101 = 16#2F45 | EnA  | [ENA system] (ENA 系统)                                   | 205B/2         | 5FBD/23         | 9D/01/66        | 161 |
| 12102 = 16#2F46 | AUS  | ENA average speed<br>(ENA 平均速度)                         | 205B/3         | 5FB9/EA         | 9D/01/67        | 88  |
| 12103 = 16#2F47 | GPE  | [ENA prop.gain] (ENA 比例增益)                              | 205B/4         | 5FBF/7C         | 9D/01/68        | 161 |
| 12104 = 16#2F48 | GIE  | [ENA integral gain] (ENA 积分增益)                          | 205B/5         | 5FBF/7D         | 9D/01/69        | 161 |
| 12105 = 16#2F49 | rAP  | [Reduction ratio]<br>(ENA 变速箱减速比)                       | 205B/6         | 5FBF/7E         | 9D/01/6A        | 161 |
| 12201 = 16#2FA9 | trC  | [Yarn control] (摆频控制分配)                                 | 205C/2         | 5FBD/24         | 9E/01/02        | 254 |
| 12202 = 16#2FAA | trH  | [Traverse high] (摆频上限频率)                                | 205C/3         | 5FBF/7F         | 9E/01/03        | 254 |
| 12203 = 16#2FAB | trL  | [Traverse Low] (摆频下限频率)                                 | 205C/4         | 5FBF/80         | 9E/01/04        | 254 |
| 12204 = 16#2FAC | qSH  | [Quick step High] (上限突跳频率)                              | 205C/5         | 5FBF/81         | 9E/01/05        | 254 |
| 12205 = 16#2FAD | qSL  | [Quick step Low] (下限突跳频率)                               | 205C/6         | 5FBF/82         | 9E/01/06        | 254 |
| 12206 = 16#2FAE | tUP  | [Traverse ctrl. accel.]<br>(摆频控制加速时间)                   | 205C/7         | 5FBF/83         | 9E/01/07        | 255 |
| 12207 = 16#2FAF | tdn  | [Traverse ctrl. decel]<br>(摆频控制减速时间)                    | 205C/8         | 5FBF/84         | 9E/01/08        | 255 |
| 12208 = 16#2FAB | tbO  | [Reel time] ( 卷绕时间 )                                    | 205C/9         | 5FBF/85         | 9E/01/09        | 255 |
| 12209 = 16#2FB1 | EbOt | Current bobbin time<br>(当前卷绕时间)                         | 205C/A         | 5FB9/EB         | 9E/01/0A        | 93  |
| 12210 = 16#2FB2 | rtr  | [Init. traverse ctrl] (摆频控制复位)                          | 205C/B         | 5FBD/25         | 9E/01/0B        | 257 |
| 12211 = 16#2FB3 | dtF  | [Decrease ref. speed]<br>(摆频基频减小量)                      | 205C/C         | 5FBF/86         | 9E/01/0C        | 256 |
| 12212 = 16#2FB4 | SnC  | [Counter wobble] (反相摆频同步)                               | 205C/D         | 5FBD/26         | 9E/01/0D        | 256 |
| 12213 = 16#2FB5 | EbO  | [End reel] (卷绕结束)                                       | 205C/E         | 5FBD/27         | 9E/01/0E        | 255 |
| 12214 = 16#2FB6 | tSY  | [Sync. wobble]<br>(反相摆频同步输出)                            | 205C/F         | 5FBD/28         | 9E/01/0F        | 256 |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 12301 = 16#300D | HSO  | [High speed hoisting] (高速提升)  | 205D/2         | 5FBD/29         | 9E/01/66        | 228 |
| 12302 = 16#300E | CLO  | [High speed   Limit] (高速电流限幅)                                       | 205D/3         | 5FBF/87         | 9E/01/67        | 229 |
| 12303 = 16#300F | COF  | [Motor speed coeff.]<br>(电机速度系数 (上升 ))                              | 205D/4         | 5FBF/88         | 9E/01/68        | 228 |
| 12304 = 16#3010 | COr  | [Gen. speed coeff]<br>(电机速度系数 ( 下降 ))                               | 205D/5         | 5FBF/89         | 9E/01/69        | 228 |
| 12305 = 16#3011 | OSP  | [Measurement spd]<br>(负载测算速度)                                       | 205D/6         | 5FBF/8A         | 9E/01/6A        | 228 |
| 12306 = 16#3012 | SCL  | [I Limit. frequency]<br>(电流限幅阀值频率)                                  | 205D/7         | 5FBF/8B         | 9E/01/6B        | 229 |
| 12307 = 16#3013 | tOS  | [Load measuring tm.]<br>(负载测算时间)                                    | 205D/8         | 5FBF/8C         | 9E/01/6C        | 228 |
| 12401 = 16#3071 | U0   | [U0]  | 205E/2         | 5FBD/2A         | 9F/01/02        | 150 |
| 12403 = 16#3073 | U1   | [U1]  | 205E/4         | 5FBD/2B         | 9F/01/04        | 151 |
| 12404 = 16#3074 | F1   | [F1]  | 205E/5         | 5FBD/2C         | 9F/01/05        | 151 |
| 12405 = 16#3075 | U2   | [U2]  | 205E/6         | 5FBD/2D         | 9F/01/06        | 151 |
| 12406 = 16#3076 | F2   | [F2]  | 205E/7         | 5FBD/2E         | 9F/01/07        | 151 |
| 12407 = 16#3077 | U3   | [U3]  | 205E/8         | 5FBD/2F         | 9F/01/08        | 151 |
| 12408 = 16#3078 | F3   | [F3]  | 205E/9         | 5FBD/30         | 9F/01/09        | 152 |
| 12409 = 16#3079 | U4   | [U4]  | 205E/9         | 5FBD/31         | 9F/01/0A        | 152 |
| 12410 = 16#307A | F4   | [F4]  | 205E/B         | 5FBD/32         | 9F/01/0B        | 152 |
| 12411 = 16#307B | U5   | [U5]  | 205E/C         | 5FBD/33         | 9F/01/0C        | 152 |
| 12412 = 16#307C | F5   | [F5]  | 205E/D         | 5FBD/34         | 9F/01/0D        | 152 |
| 12501 = 16#30D5 | SAF  | [Stop FW limit sw.] (正转停止限位)  | 205F/2         | 5FBD/35         | 9F/01/66        | 247 |
| 12502 = 16#30D6 | SAr  | [Stop RV limit sw.] ( 反转停止限位 )                                      | 205F/3         | 5FBD/36         | 9F/01/67        | 247 |
| 12503 = 16#30D7 | dAF  | [Slowdown forward]<br>(正转减速限位开关)                                    | 205F/4         | 5FBD/37         | 9F/01/68        | 248 |
| 12504 = 16#30D8 | dAr  | [Slowdown reverse]<br>(反转减速限位开关)                                    | 205F/5         | 5FBD/38         | 9F/01/69        | 248 |
| 12505 = 16#30D9 | dSF  | [Deceleration type]<br>(限位减速自适应)                                    | 205F/6         | 5FBD/39         | 9F/01/6A        | 249 |
| 12506 = 16#30DA | PAS  | [Stop type] (停车类型)  | 205F/7         | 5FBD/3A         | 9F/01/6B        | 249 |
| 12507 = 16#30DB | CLS  | [Disable limit sw.] (限位开关无效)  | 205F/8         | 5FBD/3B         | 9F/01/6C        | 248 |
| 12601 = 16#3139 | SUL  | [Motor surge limit.]<br>(电机电压波动限幅)                                  | 2060/2         | 5FBD/3C         | A0/01/02        | 162 |
| 12602 = 16#313A | SOP  | [Volt surge limit. opt]<br>(瞬态过压限幅优化)                               | 2060/3         | 5FBD/3D         | A0/01/03        | 163 |
| 12701 = 16#319D | nMA1 | Communication scanner, address of read word 1<br>(通信扫描器,读操作字 1 的地址) | 2061/2         | 5FBD/3E         | A0/01/66        | 129 |
| 12702 = 16#319E | nMA2 | Communication scanner, address of read word 2<br>(通信扫描器,读操作字 2 的地址) | 2061/3         | 5FBD/3F         | A0/01/67        | 129 |
| 12703 = 16#319F | nMA3 | Communication scanner, address of read word 3<br>(通信扫描器,读操作字 3 的地址) | 2061/4         | 5FBD/40         | A0/01/68        | 129 |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称   | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 12704 = 16#31A0 | nMA4 | Communication scanner, address of read word 4<br>(通信扫描器,读操作字 4 的地址)  | 2061/5         | 5FBD/41         | A0/01/69        | 129 |
| 12705 = 16#31A1 | nMA5 | Communication scanner, address of read word 5<br>(通信扫描器,读操作字 5 的地址)  | 2061/6         | 5FBD/42         | A0/01/6A        | 130 |
| 12706 = 16#31A2 | nMA6 | Communication scanner, address of read word 6<br>(通信扫描器,读操作字 6 的地址)  | 2061/7         | 5FBD/43         | A0/01/6B        | 130 |
| 12707 = 16#31A3 | nMA7 | Communication scanner, address of read word 7<br>(通信扫描器,读操作字 7 的地址)  | 2061/8         | 5FBD/44         | A0/01/6C        | 130 |
| 12708 = 16#31A4 | nMA8 | Communication scanner, address of read word 8<br>(通信扫描器,读操作字 8 的地址)  | 2061/9         | 5FBD/45         | A0/01/6D        | 130 |
| 12721 = 16#31B1 | nCA1 | Communication scanner, address of write word 1 (通信扫描器,写操作字 1 的地址)    | 2061/16        | 5FBD/46         | A0/01/7A        | 128 |
| 12722 = 16#31B2 | nCA2 | Communication scanner, address of write word 2 (通信扫描器,写操作字 2 的地址)    | 2061/17        | 5FBD/47         | A0/01/7B        | 128 |
| 12723 = 16#31B3 | nCA3 | Communication scanner, address of write word 3 (通信扫描器,写操作字 3 的地址)    | 2061/18        | 5FBD/48         | A0/01/7C        | 128 |
| 12724 = 16#31B4 | nCA4 | Communication scanner, address of write word 4<br>(通信扫描器,写操作字 4 的地址) | 2061/19        | 5FBD/49         | A0/01/7D        | 128 |
| 12725 = 16#31B5 | nCA5 | Communication scanner, address of write word 5 (通信扫描器,写操作字 5 的地址)    | 2061/1A        | 5FBD/4A         | A0/01/7E        | 128 |
| 12726 = 16#31B6 | nCA6 | Communication scanner, address of write word 6 (通信扫描器,写操作字 6 的地址)    | 2061/1B        | 5FBD/4B         | A0/01/7F        | 129 |
| 12727 = 16#31B7 | nCA7 | Communication scanner, address of write word 7 (通信扫描器,写操作字 7 的地址)    | 2061/1C        | 5FBD/4C         | A0/01/80        | 129 |
| 12728 = 16#31B8 | nCA8 | Communication scanner, address of write word 8 (通信扫描器,写操作字 8 的地址)    | 2061/1D        | 5FBD/4D         | A0/01/81        | 129 |
| 12741 = 16#31C5 | nM1  | Communication scanner, value of read word 1<br>(通信扫描器,读操作字 1 的值)     | 2061/2A        | 5FB6/43         | A0/01/8E        | 127 |
| 12742 = 16#31C6 | nM2  | Communication scanner, value of read word 2<br>(通信扫描器,读操作字 2 的值)     | 2061/2B        | 5FB6/44         | A0/01/8F        | 127 |
| 12743 = 16#31C7 | nM3  | Communication scanner, value of read word 3 (通信扫描器,读操作字 3 的值)        | 2061/2C        | 5FB6/45         | A0/01/90        | 127 |
| 12744 = 16#31C8 | nM4  | Communication scanner, value of read word 4<br>(通信扫描器,读操作字 4 的值)     | 2061/2D        | 5FB6/46         | A0/01/91        | 127 |
| 12745 = 16#31C9 | nM5  | Communication scanner, value of read word 5<br>(通信扫描器,读操作字 5 的值)     | 2061/2E        | 5FB6/47         | A0/01/92        | 127 |
| 12746 = 16#31CA | nM6  | Communication scanner, value of read word 6<br>(通信扫描器,读操作字 6 的值)     | 2061/2F        | 5FB6/48         | A0/01/93        | 127 |
| 12747 = 16#31CB | nM7  | Communication scanner, value of read word 7<br>(通信扫描器,读操作字 7 的值)     | 2061/30        | 5FB6/49         | A0/01/94        | 128 |
| 12748 = 16#31CC | nM8  | Communication scanner, value of read word 8<br>(通信扫描器,读操作字 8 的值)     | 2061/31        | 5FB6/4A         | A0/01/95        | 128 |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称   | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 12761 = 16#31D9 | nC1  | Communication scanner, value of write word 1 (通信扫描器,写操作字 1 的值) | 2061/3E        | 5FB6/4B         | A0/01/A2        | 126 |
| 12762 = 16#31DA | nC2  | Communication scanner, value of write word 2 (通信扫描器,写操作字 2 的值) | 2061/3F        | 5FB6/4C         | A0/01/A3        | 126 |
| 12763 = 16#31DB | nC3  | Communication scanner, value of write word 3 (通信扫描器,写操作字 3 的值) | 2061/40        | 5FB6/4D         | A0/01/A4        | 126 |
| 12764 = 16#31DC | nC4  | Communication scanner, value of write word 4 (通信扫描器,写操作字 4 的值) | 2061/41        | 5FB6/4E         | A0/01/A5        | 126 |
| 12765 = 16#31DD | nC5  | Communication scanner, value of write word 5 (通信扫描器,写操作字 5 的值) | 2061/42        | 5FB6/4F         | A0/01/A6        | 126 |
| 12766 = 16#31DE | nC6  | Communication scanner, value of write word 6 (通信扫描器,写操作字 6 的值) | 2061/43        | 5FB6/50         | A0/01/A7        | 126 |
| 12767 = 16#31DF | nC7  | Communication scanner, value of write word 7 (通信扫描器,写操作字 7 的值) | 2061/44        | 5FB6/51         | A0/01/A8        | 126 |
| 12768 = 16#31E0 | nC8  | Communication scanner, value of write word 8 (通信扫描器,写操作字 8 的值) | 2061/45        | 5FB6/52         | A0/01/A9        | 127 |
| 12900 = 16#3264 | CFPS | Active parameter set (有效参数组)                                   | 2063/01        | 5FB9/EC         | A1/01/65        | 70  |
| 12900 = 16#3264 | CFPS | Active parameter set (有效参数组)                                   | 2063/01        | 5FB9/EC         | A1/01/65        | 86  |
| 12901 = 16#3265 | VAL  | Load parameter set command<br>(加载参数组命令)                        | 2063/02        | 5FB9/ED         | A1/01/66        | 73  |
| 12902 = 16#3266 | CHA1 | [2 Parameter sets] (2 个参数组)                                    | 2063/3         | 5FBD/54         | A1/01/67        | 250 |
| 12903 = 16#3267 | CHA2 | [3 Parameter sets] (3 个参数组)                                    | 2063/4         | 5FBD/55         | A1/01/68        | 250 |
| 13101 = 16#332D | dbS  | [Time to motor run] ( 电机运行延时 )                                 | 2065/2         | 5FB4/02         | A2/01/66        | 245 |
| 13102 = 16#332E | dAS  | [Time to open cont.]<br>(接触器分断延时)                              | 2065/3         | 5FB4/03         | A2/01/67        | 246 |
| 13103 = 16#332F | rCA  | [Output contact. fdbk]<br>(输出接触器反馈)                            | 2065/4         | 5FBD/56         | A2/01/68        | 245 |
| 13104 = 16#3330 | occ  | [Out. contactor ass.]<br>(输出接触器分配)                             | 2065/5         | 5FBD/57         | A2/01/69        | 245 |
| 13201 = 16#3391 | PtC1 | [PTC1 probe] (PTC1 传感器)  | 2066/2         | 5FBF/CB         | A3/01/02        | 260 |
| 13202 = 16#3392 | PtC2 | [PTC2 probe] (PTC2 传感器)  | 2066/3         | 5FBF/CC         | A3/01/03        | 260 |
| 13203 = 16#3396 | PtCL | [LI6 = PTC probe]<br>(LI6 = PTC 传感器)                           | 2066/4         | 5FBF/CD         | A3/01/04        | 260 |
| 13301 = 16#33F5 | PGA  | [Reference type] ( 给定类型 )                                      | 2067/2         | 5FBD/58         | A3/01/66        | 177 |
| 13302 = 16#33F6 | PIL  | [RP min value] (RP 最小值)  | 2067/3         | 5FBD/59         | A3/01/67        | 176 |
| 13303 = 16#33F7 | PFr  | [RP max value] (RP 最大值)  | 2067/4         | 5FBD/5A         | A3/01/68        | 176 |
| 13304 = 16#33F8 | PFI  | [RP filter] (RP 滤波器 )  | 2067/5         | 5FBD/5B         | A3/01/69        | 176 |
| 13310 = 16#33FE | EIL  | [Freq. min value] (频率最小值)                                      | 2067/B         | 5FBD/5C         | A3/01/6F        | 178 |
| 13311 = 16#33FF | EFr  | [Freq. max value] ( 频率最大值 )                                    | 2067/C         | 5FBD/5D         | A3/01/70        | 178 |
| 13312 = 16#3400 | EFI  | [Freq. signal filter]<br>(频率信号滤波器)                             | 2067/D         | 5FBD/5E         | A3/01/71        | 178 |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称                                  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 13401 = 16#3459 | PHr  | [Output Ph rotation]<br>(改变输出相序)    | 2068/2         | 5FBD/5F         | A4/01/02        | 150 |
| 13501 = 16#34BD | FN1  | [F1 key assignment] (F1 键定义)        | 2069/2         | 5FBD/60         | A4/01/66        | 196 |
| 13502 = 16#34BE | FN2  | [F2 key assignment] (F2 键定义)        | 2069/3         | 5FBD/61         | A4/01/67        | 196 |
| 13503 = 16#34BF | FN3  | [F3 key assignment] (F3 键定义)        | 2069/4         | 5FBD/62         | A4/01/68        | 196 |
| 13504 = 16#34C0 | FN4  | [F4 key assignment] (F4 键定义)        | 2069/5         | 5FBD/63         | A4/01/69        | 197 |
| 13529 = 16#34D9 | bMP  | [HMI cmd.] (HMI 命令 )                | 2069/1E        | 5FBD/6C         | A4/01/82        | 197 |
| 13601 = 16#3521 | LES  | [Drive lock] (变频器锁定)                | 206A/2         | 5FBD/6D         | A5/01/02        | 244 |
| 13602 = 16#3522 | LLC  | [Line contactor ass.]<br>(输入接触器设置)  | 206A/3         | 5FBD/6E         | A5/01/03        | 244 |
| 13603 = 16#3523 | LCt  | [Mains V. time out]<br>(输入电压超时检测)   | 206A/4         | 5FBD/6F         | A5/01/04        | 244 |
| 13801 =16#35E9  | UrES | [Evacuation Input V.] (电网电压)        | 206C/2         | 5FBD/70         | A6/01/02        | 270 |
| 13802 =16#35EA  | USL  | [Undervoltage level] (欠压电平)         | 206C/3         | 5FBD/71         | A6/01/03        | 270 |
| 13803 =16#35EB  | USb  | [UnderV. fault mgt] ( 欠压管理 )        | 206C/4         | 5FBD/72         | A6/01/04        | 270 |
| 13804 =16#35EC  | USt  | [Undervolt. time out]<br>(欠压故障延时)   | 206C/5         | 5FBD/73         | A6/01/05        | 270 |
| 13811 =16#35F3  | UPL  | [Prevention level] (欠压保护电压)         | 206C/C         | 5FBD/74         | A6/01/0C        | 271 |
| 13812 =16#35F4  | tbS  | [DC bus maintain tm]<br>(直流母线保持时间)  | 206C/D         | 5FBF/CE         | A6/01/0D        | 271 |
| 13813 =16#35F5  | tSM  | [UnderV. restart tm]<br>(欠压重起动延时)   | 206C/E         | 5FBF/CF         | A6/01/0E        | 271 |
| 13814 =16#35EC  | StM  | [Max stop time] (最大停车时间)            | 206C/F         | 5FBF/D0         | A6/01/0F        | 271 |
| 13831 = 16#3607 | rFt  | [Evacuation assign.]<br>(撤离功能分配)    | 206C/20        | 5FBD/76         | A6/01/20        | 258 |
| 13832 = 16#3608 | rSU  | [Evacuation Input V.] (撤离电压)        | 206C/21        | 5FBD/77         | A6/01/21        | 258 |
| 13833 = 16#3609 | rSP  | [Evacuation freq.] (撤离频率)           | 206C/22        | 5FB4/04         | A6/01/22        | 258 |
| 13841 = 16#3611 | dCO  | [Precharge cont. ass.]<br>(预充电控制定义) | 206C/2A        | 5FBD/78         | A6/01/2A        | 259 |
| 13901 = 16#364D | FLI  | [Fluxing assignment] ( 预磁分配)        | 206D/2         | 5FBD/79         | A6/01/66        | 219 |
| 13902 = 16#364E | FLU  | [Motor fluxing] (电机预磁设置)            | 206D/3         | 5FB4/05         | A6/01/67        | 146 |
| 13902 = 16#364E | FLU  | [Motor fluxing] (电机预磁设置)            | 206D/3         | 5FB4/05         | A6/01/67        | 219 |
| 14001 = 16#36B1 | PPI  | [Pairing password] (配对密码)           | 206E/2         | 5FBD/7A         | A7/01/02        | 279 |
| 14101 = 16#3715 | Ubr  | [Braking level] (制动单元释能阀值)          | 206F/2         | 5FBF/D4         | A7/01/66        | 164 |
| 14102 = 16#3716 | bbA  | [Braking balance] (制动平衡)            | 206F/3         | 5FBD/7B         | A7/01/67        | 164 |
| 14111 =16#371F  | brO  | [DB res. protection]<br>(DB 电阻器保护)  | 206F/C         | 5FBD/7C         | A7/01/70        | 278 |
| 14112 =16#3720  | brP  | [DB Resistor Power]<br>(DB 电阻器功率)   | 206F/D         | 5FBD/7D         | A7/01/71        | 278 |
| 14113 =16#3721  | brU  | [DB Resistor value]<br>(DB 电阻器值)    | 206F/E         | 5FBD/7E         | A7/01/72        | 278 |
| 14114 = 16#3722 | tHb  | DBR thermal state (DBR 热状态)         | 206F/F         | 5FBD/7F         | A7/01/73        | 92  |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 14201 = 16#3779 | UC2  | [Vector Control 2pt]<br>(矢量控制 2 点功能)          | 2070/2         | 5FBD/80         | A8/01/02        | 153 |
| 14202 = 16#377A | UCP  | [V. constant power]<br>(恒功率最大电压)              | 2070/3         | 5FBD/81         | A8/01/03        | 153 |
| 14203 = 16#377B | FCP  | [Freq. Const Power]<br>(恒功率最大频率)              | 2070/4         | 5FBD/82         | A8/01/04        | 153 |
| 14301 = 16#37DD | LbA  | [Load sharing] ( 负载平衡 )                       | 2071/2         | 5FBD/83         | A8/01/66        | 164 |
| 14302 = 16#37DE | LbC  | [Load correction] (负载修正)                      | 2071/3         | 5FBF/D5         | A8/01/67        | 164 |
| 14303 = 16#37DF | LbC1 | [Correction min spd]<br>(负载修正 - 频率下限)         | 2071/4         | 5FBF/D6         | A8/01/68        | 165 |
| 14304 = 16#37E0 | LbC2 | [Correction max spd]<br>(负载修正-频率上限)           | 2071/5         | 5FBF/D7         | A8/01/69        | 165 |
| 14305 = 16#37E1 | LbC3 | [Torque offset] ( 转矩偏置 )                      | 2071/6         | 5FBF/D8         | A8/01/6A        | 165 |
| 14306 = 16#37E2 | LbF  | [Sharing filter] (负载分配滤波器)                    | 2071/7         | 5FBF/D9         | A8/01/6B        | 165 |
| 3011 = 16#0BC3  | nCV  | Drive nominal rating<br>(变频器额定值)              | 2000/C         | 5FB0/02         | 70/01/0C        | 124 |
| 3012 = 16#0BC4  | UCAL | Drive line voltage (变频器线电压)                   | 2000/D         | 5FB0/03         | 70/01/0D        | 124 |
| 3015 = 16#BC7   | bFr  | [Standard mot. freq]<br>(标准电机频率)              | 2000/10        | 5FBC/05         | 70/01/10        | 148 |
| 3017 = 16#0BC9  | InV  | Rated drive current<br>(变频器额定电流)              | 2000/12        | 5FB0/07         | 70/01/12        | 124 |
| 3052 = 16#BEC   | CFG  | [Macro configuration] ( 宏配置 )                 | 2000/35        | 5FBC/07         | 70/01/35        | 144 |
| 3053 = 16#BED   | CCFG | [Customized macro] (定制宏)                      | 2000/36        | 5FB9/02         | 70/01/36        | 144 |
| 3102 = 16#C1E   | SFr  | [Switching freq.] (开关频率)                      | 2001/3         | 5FBF/02         | 70/01/67        | 162 |
| 3103 = 16#C1F   | tFr  | [Max frequency] (最大频率)                        | 2001/4         | 5FB3/74         | 70/01/68        | 149 |
| 3104 = 16#C20   | HSP  | [High speed] (高速频率)                           | 2001/5         | 5FB3/75         | 70/01/69        | 145 |
| 3105 = 16#C21   | LSP  | [Low speed] (低速频率)                            | 2001/6         | 5FB3/76         | 70/01/6A        | 145 |
| 3106 = 16#C22   | bSP  | [Reference template] ( 给定模板 )                 | 2001/7         | 5FB3/77         | 70/01/6B        | 168 |
| 3107 = 16#C23   | nrd  | [Noise reduction] (电机噪声抑制)                    | 2001/8         | 5FB3/78         | 70/01/6C        | 162 |
| 3108 = 16#C24   | rln  | [RV Inhibition] (RV 禁止)                       | 2001/9         | 5FB3/79         | 70/01/6D        | 193 |
| 3109 = 16#C25   | OFI  | [Sinus filter] (正弦滤波器)                        | 2001/A         | 5FBC/0B         | 70/01/6E        | 162 |
| 3110 = 16#C26   | FLr  | [Catch on the fly] (飞车起动)                     | 2001/B         | 5FB3/7A         | 70/01/6F        | 263 |
| 3111 = 16#C27   | UCb  | [Sensitivity] (灵敏度)                           | 2001/C         | 5FBF/06         | 70/01/70        | 263 |
| 3112 =16#C28    | Strt | [IGBT test] (IGBT 测试 )                        | 2001/D         | 5FBC/0D         | 70/01/71        | 272 |
| 3202 = 16#C82   | rFr  | Output frequency (输出频率)                       | 2002/3         | 5FB9/04         | 71/01/03        | 87  |
| 3203 = 16#0C83  | FrH  | Frequency reference before ramp<br>(斜坡前的頻率给定) | 2002/4         | 5FB9/05         | 71/01/04        | 89  |
| 3204 = 16#0C84  | LCr  | Motor current (电机电流)                          | 2002/5         | 5FB9/06         | 2A/01/09        | 88  |
| 3205 = 16#0C85  | Otr  | Output torque (输出力矩)                          | 6077           | 6077            | 71/01/06        | 87  |
| 3206 = 16#0C86  | ETI  | Extended status word 0<br>(扩展控制字 0)           | 2002/7         | 5FB9/08         | 71/01/07        | 81  |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 3207 = 16#0C87 | ULn  | Power supply voltage (电源电压)                           | 2002/8         | 5FB9/09         | 71/01/08        | 92  |
| 3208 = 16#0C88 | UOP  | Motor voltage (电机电压)                                  | 2002/9         | 5FB9/0A         | 71/01/09        | 88  |
| 3209 = 16#0C89 | tHd  | Drive thermal state (变频器热状态)                          | 2002/A         | 5FB9/0B         | 71/01/0A        | 92  |
| 3211 = 16#0C8B | OPr  | Motor power (电机功率)                                    | 2002/C         | 5FB9/0C         | 71/01/0C        | 88  |
| 3216 = 16#0C90 | Otrn | Output torque (Nm)<br>(输出力矩, Nm)                      | 2002/11        | 5FB9/10         | 2A/01/0B        | 88  |
| 3230 = 16#0C9E | APH  | Energy consumption(能量消耗)                              | 2002/1F        | 5FB9/15         | 71/01/1F        | 92  |
| 3231 = 16#0C9F | rtH  | Total motor operating time<br>(电机运行总时间)               | 2002/20        | 5FB9/16         | 71/01/20        | 93  |
| 3232 = 16#0CA0 | rtHI | Internal motor operating time<br>(电机内部运行时间)           | 2002/21        | 5FB9/17         | 71/01/21        | 93  |
| 3233 = 16#0CA1 | PtH  | Total drive operating time<br>(变频器运行总时间)              | 2002/22        | 5FB9/18         | 71/01/22        | 93  |
| 3235 = 16#0CA3 | tAC  | IGBT alarm time (IGBT 报警时间)                           | 2002/24        | 5FB9/1A         | 71/01/24        | 93  |
| 3250 = 16#0CB2 | LRS1 | Extended status word 1<br>(扩展状态字 1)                   | 2002/33        | 5FB9/1C         | 71/01/33        | 81  |
| 3251 = 16#0CB3 | LRS2 | Extended status word 2<br>(扩展状态字 2)                   | 2002/34        | 5FB9/1D         | 71/01/34        | 82  |
| 3252 = 16#0CB4 | LRS3 | Extended status word 3<br>(扩展状态字 3)                   | 2002/35        | 5FB9/1E         | 71/01/35        | 82  |
| 3253 = 16#0CB5 | LRS4 | Extended status word 4<br>(扩展状态字 4)                   | 2002/36        | 5FB9/1F         | 71/01/36        | 83  |
| 3254 = 16#0CB6 | LRS5 | Extended status word 5<br>(扩展状态字 5)                   | 2002/37        | 5FB9/20         | 71/01/37        | 83  |
| 3255 = 16#0CB7 | LRS6 | Extended status word 6<br>(扩展状态字 6)                   | 2002/38        | 5FB9/21         | 71/01/38        | 84  |
| 3256 = 16#0CB8 | LRS7 | Extended status word 7<br>(扩展状态字 7)                   | 2002/39        | 5FB9/22         | 71/01/39        | 84  |
| 3257 = 16#0C89 | LRS8 | Extended status word 8<br>(扩展状态字 8)                   | 2002/3A        | 5FB9/23         | 71/01/3A        | 85  |
| 3302 = 16#0CE6 | UdP  | Drive software version<br>(变频器软件版本)                   | 2003/3         | 5FB0/0D         | 71/01/67        | 124 |
| 3340 = 16#0D0C | PAn0 | Device name: characters 1 and 2 (设备名:字符1和2)           | 2003/29        | 5FB0/25         | 71/01/8D        | 124 |
| 3341 = 16#0D0D | PAn1 | Device name: characters 3 and 4 (设备名:字符3和4)           | 2003/2A        | 5FB0/26         | 71/01/8E        | 124 |
| 3342 = 16#0D0E | PAn2 | Device name: characters 5 and 6 (设备名:字符5和6)           | 2003/2B        | 5FB0/27         | 71/01/8F        | 125 |
| 3343 = 16#0D0F | PAn3 | Device name: characters 7 and 8 (设备名:字符7和8)           | 2003/2C        | 5FB0/28         | 71/01/90        | 125 |
| 3344 = 16#0D10 | PAn4 | Device name: characters 9 and 10 (设备名: 字符 9 和 10)     | 2003/2D        | 5FB0/29         | 71/01/91        | 125 |
| 3345 = 16#0D11 | PAn5 | Device name: characters 11 and 12 (设备名:字符 11 和 12)    | 2003/2E        | 5FB0/2A         | 71/01/92        | 125 |
| 3346 = 16#0D12 | PAn6 | Device name: characters 13 and 14<br>(设备名:字符 13 和 14) | 2003/2F        | 5FB0/2B         | 71/01/93        | 125 |
| 3346 = 16#0D12 | PAn7 | Device name: characters 15 and 16 (设备名:字符 15 和 16)    | 2003/30        | 5FB0/2C         | 71/01/94        | 125 |
| 4001 = 16#FA1  | L1d  | [LI1 On Delay] (LI1 0->1 延时)                          | 200A/2         | 5FBC/0E         | 75/01/02        | 167 |
| 4002 = 16#FA2  | L2d  | [LI2 On Delay] (LI2 0->1 延时)                          | 200A/3         | 5FBC/0F         | 75/01/03        | 167 |
| 4003 = 16#FA3  | L3d  | [LI3 On Delay] (LI3 0->1 延时)                          | 200A/4         | 5FBC/10         | 75/01/04        | 167 |
| 4004 = 16#FA4  | L4d  | [Ll4 On Delay] (Ll4 0->1 延时)                          | 200A/5         | 5FBC/11         | 75/01/05        | 167 |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称                             | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 4005 = 16#FA5  | L5d  | [LI5 On Delay] (LI5 0->1 延时)   | 200A/6         | 5FBC/12         | 75/01/06        | 167 |
| 4006 = 16#FA6  | L6d  | [LI6 On Delay] (LI6 0->1 延时)   | 200A/7         | 5FBC/13         | 75/01/07        | 167 |
| 4007 = 16#FA7  | L7d  | [LI7 On Delay] (LI7 0->1 延时)   | 200A/8         | 5FBC/14         | 75/01/08        | 167 |
| 4008 = 16#FA8  | L8d  | [LI8 On Delay] (LI8 0->1 延时)   | 200A/9         | 5FBC/15         | 75/01/09        | 167 |
| 4009 = 16#FA9  | L9d  | [LI9 On Delay] (LI9 0->1 延时)   | 200A/A         | 5FBC/16         | 75/01/0A        | 167 |
| 4010 = 16#FAA  | L10d | [LI10 On Delay] (LI10 0->1 延时) | 200A/B         | 5FBC/17         | 75/01/0B        | 167 |
| 4011 = 16#FAB  | L11d | [LI11 On Delay] (LI11 0->1 延时) | 200A/C         | 5FBC/18         | 75/01/0C        | 167 |
| 4012 = 16#FAC  | L12d | [LI12 On Delay] (LI12 0->1 延时) | 200A/D         | 5FBC/19         | 75/01/0D        | 167 |
| 4013 = 16#FAD  | L13d | [LI13 On Delay] (LI13 0->1 延时) | 200A/E         | 5FBC/1A         | 75/01/0E        | 167 |
| 4014 = 16#FAE  | L14d | [LI14 On Delay] (LI14 0->1 延时) | 200A/F         | 5FBC/1B         | 75/01/0F        | 167 |
| 4201 = 16#1069 | r1S  | [R1 Active at] (R1 有效条件)       | 200C/2         | 5FBC/1C         | 76/01/02        | 180 |
| 4202 = 16#106A | r2S  | [R2 Active at] (R2 有效条件)       | 200C/3         | 5FBC/1D         | 76/01/03        | 181 |
| 4203 = 16#106B | r3S  | [R3 Active at] (R3 有效条件)       | 200C/4         | 5FBC/1E         | 76/01/04        | 182 |
| 4204 = 16#106C | r4S  | [R4 Active at](R4 有效条件)        | 200C/5         | 5FBC/1F         | 76/01/05        | 183 |
| 4209 = 16#1071 | LO1S | [LO1 active at] (LO1 有效条件)     | 200C/2D        | 5FBC/20         | 76/01/0A        | 184 |
| 4210 = 16#1072 | LO2S | [LO2 active at] (LO2 有效条件)     | 200C/B         | 5FBC/21         | 76/01/0B        | 185 |
| 4211 = 16#1073 | LO3S | [LO3 active at] (LO3 有效条件)     | 200C/C         | 5FBC/22         | 76/01/0C        | 186 |
| 4212 = 16#1074 | LO4S | [LO4 active at] (LO4 有效条件)     | 200C/D         | 5FBC/23         | 76/01/0D        | 187 |
| 4221 = 16#107D | r1H  | [R1 Holding time] (R1 保持时间)    | 200C/16        | 5FBC/24         | 76/01/16        | 180 |
| 4222 = 16#107E | r2H  | [R2 Holding time] (R2 保持时间)    | 200C/17        | 5FBC/25         | 76/01/17        | 181 |
| 4223 = 16#107F | r3H  | [R3 Holding time] (R3 保持时间)    | 200C/18        | 5FBC/26         | 76/01/18        | 182 |
| 4224 = 16#1080 | r4H  | [R4 Holding time] (R4 保持时间)    | 200C/19        | 5FBC/27         | 76/01/19        | 183 |
| 4229 = 16#1085 | LO1H | [LO1 holding time] (LO1 保持时间)  | 200C/1E        | 5FBC/28         | 76/01/1E        | 184 |
| 4230 = 16#1086 | LO2H | [LO2 holding time] (LO2 保持时间)  | 200C/1F        | 5FBC/29         | 76/01/1F        | 185 |
| 4231 = 16#1087 | LO3H | [LO3 holding time] (LO3 保持时间)  | 200C/20        | 5FBC/2A         | 76/01/20        | 186 |
| 4232 = 16#1088 | LO4H | [LO4 holding time] (LO4 保持时间)  | 200C/21        | 5FBC/2B         | 76/01/21        | 187 |
| 4241 = 16#1091 | r1d  | [R1 Delay time] (R1 延时)        | 200C/2A        | 5FBC/2C         | 76/01/2A        | 180 |
| 4242 = 16#1092 | r2d  | [R2 Delay time] (R2 延时)        | 200C/2B        | 5FBC/2D         | 76/01/2B        | 181 |
| 4243 = 16#1093 | r3d  | [R3 Delay time] (R3 延时)        | 200C/2C        | 5FBC/2E         | 76/01/2C        | 182 |
| 4244 = 16#1094 | r4d  | [R4 Delay time] (R4 延时)        | 200C/2D        | 5FBC/2F         | 76/01/2D        | 183 |
| 4249 = 16#1099 | LO1d | [LO1 delay time] (LO1 延时)      | 200C/32        | 5FBC/30         | 76/01/32        | 184 |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称                               | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 4250 = 16#109A | LO2d | [LO2 delay time] (LO2 延时)        | 200C/33        | 5FBC/31         | 76/01/33        | 185 |
| 4251 = 16#109B | LO3d | [LO3 delay time] (LO3 延时)        | 200C/34        | 5FBC/32         | 76/01/34        | 186 |
| 4252 = 16#109C | LO4d | [LO4 delay time] (LO4 延时)        | 200C/35        | 5FBC/33         | 76/01/35        | 187 |
| 4402 = 16#1132 | Al1t | [Al1 Type] (Al1 类型)              | 200E/3         | 5FBC/34         | 77/01/03        | 169 |
| 4403 = 16#1133 | Al2t | [Al2 Type] (Al2 类型)              | 200E/4         | 5FBC/35         | 77/01/04        | 170 |
| 4404 = 16#1134 | Al3t | [Al3 Type] (Al3 类型)              | 200E/5         | 5FBC/36         | 77/01/05        | 172 |
| 4405 = 16#1135 | Al4t | [Al4 Type] (Al4 类型)              | 200E/6         | 5FBC/37         | 77/01/06        | 174 |
| 4412 = 16#113C | UIL1 | [Al1 min value] (Al1 最小值 )       | 200E/D         | 5FBC/38         | 77/01/0D        | 169 |
| 4413 = 16#113D | UIL2 | [Al2 min value] (Al2 最小值)        | 200E/E         | 5FBC/39         | 77/01/0E        | 170 |
| 4415 = 16#113D | UIL4 | [Al4 min value] (Al4 最小值 )       | 200E/10        | 5FBC/3A         | 77/01/10        | 174 |
| 4422 = 16#1146 | UIH1 | [Al1 max value] (Al1 最大值 )       | 200E/17        | 5FBC/3B         | 77/01/17        | 169 |
| 4423 = 16#1147 | UIH2 | [Al2 max value] (Al2 最大值)        | 200E/18        | 5FBC/3C         | 77/01/18        | 170 |
| 4425 = 16#1149 | UIH4 | [Al4 max value] (Al4 最大值)        | 200E/1A        | 5FBC/3D         | 77/01/1A        | 174 |
| 4433 = 16#1151 | CrL2 | [Al2 min value] (Al2 最小值)        | 200E/22        | 5FBC/3E         | 77/01/22        | 170 |
| 4434 = 16#1152 | CrL3 | [Al3 min value] (Al3 最小值)        | 200E/23        | 5FBC/3F         | 77/01/23        | 172 |
| 4435 = 16#1153 | CrL4 | [Al4 min value] (Al4 最小值 )       | 200E/24        | 5FBC/40         | 77/01/24        | 174 |
| 4443 = 16#115B | CrH2 | [Al2 max value] (Al2 最大值)        | 200E/2C        | 5FBC/41         | 77/01/2C        | 170 |
| 4444 = 16#115C | CrH3 | [Al3 max value] (Al3 最大值)        | 200E/2D        | 5FBC/42         | 77/01/2D        | 172 |
| 4445 = 16#115D | CrH4 | [Al4 max value] (Al4 最大值)        | 200E/2E        | 5FBC/43         | 77/01/2E        | 174 |
| 4452 = 16#1164 | Al1F | [Al1 filter] (Al1 滤波器)           | 200E/35        | 5FBC/44         | 77/01/35        | 169 |
| 4453 = 16#1165 | Al2F | [Al2 filter] (Al2 滤波器)           | 200E/36        | 5FBC/45         | 77/01/36        | 170 |
| 4454 = 16#1166 | Al3F | [Al3 filter] (Al3 滤波器)           | 200E/37        | 5FBC/46         | 77/01/37        | 172 |
| 4455 = 16#1167 | Al4F | [Al4 filter] (Al4 滤波器 )          | 200E/38        | 5FBC/47         | 77/01/38        | 174 |
| 4462 = 16#116E | Al1E | [Al1 Interm. point X] (Al1 拐点 X) | 200E/3F        | 5FBC/48         | 77/01/3F        | 169 |
| 4463 = 16#116F | Al2E | [Al2 Interm. point X] (Al2 拐点 X) | 200E/40        | 5FBC/49         | 77/01/40        | 171 |
| 4464 = 16#1170 | Al3E | [Al3 Interm. point X] (Al2 拐点 X) | 200E/41        | 5FBC/4A         | 77/01/4A        | 173 |
| 4465 = 16#1171 | Al4E | [Al4 Interm. point X] (Al4 拐点 X) | 200E/42        | 5FBC/4B         | 77/01/42        | 175 |
| 4472 = 16#1178 | Al1S | [Al1 Interm. point Y] (Al1 拐点 Y) | 200E/49        | 5FBC/4C         | 77/01/49        | 169 |
| 4473 = 16#1179 | Al2S | [Al2 Interm. point Y] (Al2 拐点 Y) | 200E/4A        | 5FBC/4D         | 77/01/4A        | 171 |
| 4474 = 16#117A | Al3S | [Al3 Interm. point Y] (Al3 拐点 Y) | 200E/4B        | 5FBC/4E         | 77/01/4A        | 173 |
| 4475 = 16#117B | Al4S | [Al4 Interm. point Y] (Al4 拐点 Y) | 200E/4C        | 5FBC/4F         | 77/01/4C        | 175 |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称                          | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 4483 = 16#1183 | Al2L | [Al2 range] (Al2 范围)        | 200E/54        | 5FBC/50         | 77/01/54        | 171 |
| 4484 = 16#1184 | Al3L | [Al3 range] (Al3 范围 )       | 200E/55        | 5FBC/51         | 77/01/55        | 172 |
| 4485 = 16#1185 | Al4L | [Al4 range] (Al4 范围)        | 200E/56        | 5FBC/52         | 77/01/56        | 175 |
| 4601 = 16#11F9 | AO1t | [AO1 Type] (AO1 类型)         | 2010/2         | 5FBC/53         | 78/01/02        | 188 |
| 4602 = 16#11FA | AO2t | [AO2 Type] (AO2 类型)         | 2010/3         | 5FBC/54         | 78/01/03        | 190 |
| 4603 = 16#11FB | AO3t | [AO3 Type] (AO3 类型)         | 2010/4         | 5FBC/55         | 78/01/04        | 191 |
| 4611 = 16#1203 | AO1F | [AO1 Filter] (AO1 滤波器 )     | 2010/C         | 5FBC/56         | 78/01/0C        | 189 |
| 4612 = 16#1204 | AO2F | [AO2 Filter] (AO2 滤波器 )     | 2010/D         | 5FBC/57         | 78/01/0D        | 190 |
| 4613 = 16#1205 | AO3F | [AO3 Filter] (AO3 滤波器 )     | 2010/E         | 5FBC/58         | 78/01/0E        | 191 |
| 4621 = 16#120D | UOL1 | [AO1 min Output] (AO1 最小输出) | 2010/16        | 5FBC/59         | 78/01/16        | 189 |
| 4622 = 16#120E | UOL2 | [AO2 min Output] (AO2 最小输出) | 2010/17        | 5FBC/5A         | 78/01/17        | 190 |
| 4623 = 16#120F | UOL3 | [AO3 min Output] (AO3 最小输出) | 2010/18        | 5FBC/5B         | 78/01/18        | 191 |
| 4631 = 16#1217 | UOH1 | [AO1 max Output] (AO1 最大输出) | 2010/20        | 5FBC/5C         | 78/01/20        | 189 |
| 4632 = 16#1218 | UOH2 | [AO2 max Output] (AO2 最大输出) | 2010/21        | 5FBC/5D         | 78/01/21        | 190 |
| 4633 = 16#1219 | UOH3 | [AO3 max Output] (AO3 最大输出) | 2010/22        | 5FBC/5E         | 78/01/22        | 191 |
| 4641 = 16#1221 | AOL1 | [AO1 min Output] (AO1 最小输出) | 2010/2A        | 5FBC/5F         | 78/01/2A        | 188 |
| 4642 = 16#1222 | AOL2 | [AO2 min Output] (AO2 最小输出) | 2010/2B        | 5FBC/60         | 78/01/2B        | 190 |
| 4643 = 16#1223 | AOL3 | [AO3 min Output] (AO3 最小输出) | 2010/2C        | 5FBC/61         | 78/01/2C        | 191 |
| 4651 = 16#122B | AOH1 | [AO1 max Output] (AO1 最大输出) | 2010/34        | 5FBC/62         | 78/01/34        | 188 |
| 4652 = 16#122C | AOH2 | [AO2 max Output] (AO2 最大输出) | 2010/35        | 5FBC/63         | 78/01/35        | 190 |
| 4653 = 16#122D | АОН3 | [AO3 max Output] (AO3 最大输出) | 2010/36        | 5FBC/64         | 78/01/36        | 191 |
| 5001 = 16#1389 | r1   | [R1 Assignment] (R1 定义)     | 2014/2         | 5FB3/7B         | 7A/01/02        | 179 |
| 5002 = 16#138A | r2   | [R2 Assignment] (R2 定义)     | 2014/3         | 5FB3/7C         | 7A/01/03        | 181 |
| 5003 = 16#138B | r3   | [R3 Assignment] (R3 定义)     | 2014/4         | 5FBC/67         | 7A/01/04        | 182 |
| 5004 = 16#138C | r4   | [R4 Assignment] (R4 定义)     | 2014/5         | 5FBC/68         | 7A/01/05        | 183 |
| 5009 = 16#1391 | LO1  | [LO1 assignment] (LO1 定义)   | 2014/A         | 5FB3/7D         | 7A/01/0A        | 184 |
| 5010 = 16#1392 | LO2  | [LO2 assignment] (LO2 定义)   | 2014/B         | 5FBC/6A         | 7A/01/0B        | 185 |
| 5011 = 16#1393 | LO3  | [LO3 assignment] (LO3 定义)   | 2014/C         | 5FBC/6B         | 7A/01/0C        | 186 |
| 5012 = 16#1394 | LO4  | [LO4 assignment] (LO4 定义)   | 2014/D         | 5FBC/6C         | 7A/01/0D        | 187 |
| 5021 = 16#139D | AO1  | [AO1 assignment] (AO1 定义)   | 2014/16        | 5FBC/6D         | 7A/01/16        | 188 |
| 5022 = 16#139E | AO2  | [AO2 assignment] (AO2 定义)   | 2014/17        | 5FBC/6E         | 7A/01/17        | 190 |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称   | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 5023 = 16#139F  | AO3  | [AO3 assignment] (AO3 定义)                                | 2014/18        | 5FBC/6F         | 7A/01/18        | 191 |
| 5202 = 16#1452  | IL1r | Logic input map(逻辑输入图)                                   | 2016/3         | 5FB9/28         | 7B/01/03        | 95  |
| 5212 = 16#145C  | OL1r | Logic output map (逻辑输出图)                                 | 2016/D         | 5FB9/2A         | 7B/01/0D        | 95  |
| 5232 = 16#1470  | Al1r | Standardized image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的标准化映像)  | 2016/21        | 5FB9/2F         | 7B/01/21        | 96  |
| 5233 = 16#1471  | Al2r | Standardized image of analog input 2 (模拟输入 2 的标准化映像)     | 2016/22        | 5FB9/30         | 7B/01/22        | 96  |
| 5234 = 16#1472  | Al3r | Standardized image of analog input 3 (模拟输入 3 的标准化映像)     | 2016/23        | 5FB9/31         | 7B/01/23        | 96  |
| 5235 = 16#1473  | Al4r | Standardized image of analog input 4 (模拟输入 4 的标准化映像)     | 2016/24        | 5FB9/32         | 7B/01/24        | 97  |
| 5242 = 16#147A  | AI1C | Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)       | 2016/2B        | 5FB9/33         | 7B/01/2B        | 96  |
| 5243 = 16#147B  | Al2C | Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)       | 2016/2C        | 5FB9/34         | 7B/01/2C        | 96  |
| 5244 = 16#147C  | AI3C | Physical image of analog input 3<br>(模拟输入 3 的物理映像)       | 2016/2D        | 5FB9/35         | 7B/01/2D        | 96  |
| 5245 = 16#147D  | AI4C | Physical image of analog input 4<br>(模拟输入 4 的物理映像)       | 2016/2E        | 5FB9/36         | 7B/01/2E        | 96  |
| 5261 = 16#148D  | AO1r | Standardized image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的标准化映像) | 2016/3E        | 5FB9/3A         | 7B/01/3E        | 97  |
| 5262 = 16#148E  | AO2r | Standardized image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的标准化映像) | 2016/3F        | 5FB9/3B         | 7B/01/3F        | 97  |
| 5263 = 16#148F  | AO3r | Standardized image of analog output 3<br>(模拟输出 3 的标准化映像) | 2016/40        | 5FB9/3C         | 7B/01/40        | 98  |
| 5271 = 16#1497  | AO1C | Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)      | 2016/48        | 5FB9/3D         | 7B/01/48        | 97  |
| 5272 = 16#1498  | AO2C | Physical image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的物理映像)      | 2016/49        | 5FB9/3E         | 7B/01/49        | 97  |
| 5273 = 16#1499  | AO3C | Physical image of analog output 3<br>(模拟输出 3 的物理映像)      | 2016/4A        | 5FB9/3F         | 7B/01/4A        | 97  |
| 5281 = 16 #14A1 | AIU1 | PID regulator feedback<br>(PID 调节器反馈 )                   | 2016/52        | 5FB9/40         | 7B/01/52        | 78  |
| 5282 = 16#14A2  | AIC1 | [Al net. channel] (虚拟 Al 通道)                             | 2016/53        | 5FBC/70         | 7B/01/53        | 230 |
| 5604 = 16#15E4  | PGI  | Encoder pulse counter<br>(编码器脉冲计数器)                      | 201A/5         | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 98  |
| 5604 = 16#15E4  | PGI  | [Number of pulses] (脉冲数)                                 | 201A/5         | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 159 |
| 5604 = 16#15E4  | PGI  | [Number of pulses] (脉冲数)                                 | 201A/5         | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 177 |
| 5605 = 16#15E5  | EnC  | [Encoder check] (编辑器检查)                                  | 201A/6         | 5FB3/7F         | 7D/01/06        | 160 |
| 5605 = 16#15E5  | EnC  | [Encoder check] (编辑器检查)                                  | 201A/6         | 5FB3/7F         | 7D/01/06        | 177 |
| 5606 = 16#15E6  | EnU  | [Encoder usage] (编码器用途)                                  | 201A/7         | 5FBC/73         | 7D/01/07        | 160 |
| 5606 = 16#15E6  | EnU  | [Encoder usage] (编码器用途)                                  | 201A/7         | 5FBC/73         | 7D/01/07        | 177 |
| 5607 =16#15E7   | ECC  | [Encoder coupling] (编码器连接)                               | 201A/8         | 5FBC/74         | 7D/01/08        | 276 |
| 5608 = 16#15E8  | EnS  | [Encoder type] (编辑器类型)                                   | 201A/A         | 5FBC/75         | 7D/01/09        | 159 |
| 5608 = 16#15E8  | EnS  | [Encoder type] (编辑器类型)                                   | 201A/9         | 5FBC/75         | 7D/01/09        | 177 |

| 逻辑地址            | 代码  | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 5609 =16#15E9   | ECt | [Encoder check time]<br>(编码器检查时间)                             | 201A/A         | 5FBF/07         | 7D/01/0A        | 276 |
| 5610 = 16#15EA  | PdI | Drive encoder counter divisor<br>(变频器编码器计数器除数)                | 201A/B         | 5FBC/76         | 7D/01/0B        | 131 |
| 5611 = 16#15EB  | PUC | Drive encoder divided counter<br>(除以变频器编码器的计数器)               | 201A/C         | 5FB9/41         | 7D/01/0C        | 132 |
| 64002 = 16#FA02 | PSt | [Stop Key priority] (STOP 键优先)                                | 2262/3         | 5FBD/88         | 94/01/06        | 193 |
| 6401 = 16#1901  | O01 | "Controller Inside" HMI exchange word 1("内置控制器"人机交互交换字 1)     | 2022/2         | 5FB3/81         | 81/01/02        | 132 |
| 6402 = 16#1902  | O02 | "Controller Inside" HMI exchange word 2 ("内置控制器"人机交互交换字 2)    | 2022/3         | 5FB3/82         | 81/01/03        | 132 |
| 6403 = 16#1903  | O03 | "Controller Inside" HMI exchange word 3 ("内置控制器"人机交互交换字 3)    | 2022/4         | 5FB3/83         | 81/01/04        | 132 |
| 6404 = 16#1904  | O04 | "Controller Inside" HMI exchange word 4 ("内置控制器"人机交互交换字 4)    | 2022/5         | 5FB3/84         | 81/01/05        | 132 |
| 6405 = 16#1905  | O05 | "Controller Inside" HMI exchange word 5 ("内置控制器" 人机交互 交换字 5)  | 2022/6         | 5FB3/85         | 81/01/06        | 133 |
| 6406 = 16#1906  | O06 | "Controller Inside" HMI exchange word 6 ("内置控制器"人机交互交换字 6)    | 2022/7         | 5FB3/86         | 81/01/07        | 133 |
| 6407 = 16#1907  | 007 | "Controller Inside" HMI exchange word 7 ("内置控制器" 人机交互 交换字 7)  | 2022/8         | 5FB3/87         | 81/01/08        | 133 |
| 6408 = 16#1908  | 008 | "Controller Inside" HMI exchange word 8 ("内置控制器"人机交互交换字 8)    | 2022/9         | 5FB3/88         | 81/01/09        | 133 |
| 6409 = 16#1909  | O09 | "Controller Inside" HMI exchange word 9 ("内置控制器" 人机交互 交换字 9)  | 2022/A         | 5FB3/89         | 81/01/0A        | 133 |
| 6410 = 16#190A  | O10 | "Controller Inside" HMI exchange word 10 ("内置控制器"人机交互交换字 10)  | 2022/B         | 5FB3/8A         | 81/01/0B        | 133 |
| 6411 = 16#190B  | 011 | "Controller Inside" HMI exchange word 11 ("内置控制器" 人机交互交换字 11) | 2022/C         | 5FB3/8B         | 81/01/0C        | 133 |
| 6412 = 16#190C  | O12 | "Controller Inside" HMI exchange word 12 ("内置控制器" 人机交互交换字 12) | 2022/D         | 5FB3/8C         | 81/01/0D        | 134 |
| 6413 = 16#190D  | O13 | "Controller Inside" HMI exchange word 13 ("内置控制器"人机交互交换字 13)  | 2022/E         | 5FB3/8D         | 81/01/0E        | 134 |
| 6414 = 16#190E  | 014 | "Controller Inside" HMI exchange word 14 ("内置控制器"人机交互交换字 14)  | 2022/F         | 5FB3/8E         | 81/01/0F        | 134 |
| 6415 = 16#190F  | O15 | "Controller Inside" HMI exchange word 15 ("内置控制器"人机交互交换字 15)  | 2022/10        | 5FB3/8F         | 81/01/10        | 134 |
| 6416 = 16#1910  | O16 | "Controller Inside" HMI exchange word 16 ("内置控制器"人机交互交换字 16)  | 2022/11        | 5FB3/90         | 81/01/11        | 134 |
| 6417 = 16#1911  | 017 | "Controller Inside" HMI exchange word 17 ("内置控制器"人机交互交换字 17)  | 2022/12        | 5FB3/91         | 81/01/12        | 134 |
| 6418 = 16#1912  | O18 | "Controller Inside" HMI exchange word 18 ("内置控制器" 人机交互交换字 18) | 2022/13        | 5FB3/92         | 81/01/13        | 134 |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 6419 = 16#1913  | O19  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 19 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 19) | 2022/14        | 5FB3/93         | 81/01/14        | 135 |
| 6420 = 16#1914  | O20  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 20 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 20) | 2022/15        | 5FB3/94         | 81/01/15        | 135 |
| 6421 = 16#1915  | O21  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 21 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 21) | 2022/16        | 5FB3/95         | 81/01/16        | 135 |
| 6422 = 16#1916  | O22  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 22 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 22) | 2022/17        | 5FB3/96         | 81/01/17        | 135 |
| 6423 = 16#1917  | O23  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 23 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 23) | 2022/18        | 5FB3/97         | 81/01/18        | 135 |
| 64233 = 16#FAE9 | Fdrd | Ethernet fault code<br>(以太网故障代码)                                    | 2264/22        | -               | -               | 103 |
| 6424 = 16#1918  | O24  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 24 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 24) | 2022/19        | 5FB3/98         | 81/01/19        | 135 |
| 6425 = 16#1919  | O25  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 25 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 25) | 2022/1A        | 5FB3/99         | 81/01/1A        | 135 |
| 6426 = 16#191A  | O26  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 26 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 26) | 2022/1B        | 5FB3/9A         | 81/01/1B        | 136 |
| 6427 = 16#191B  | O27  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 27 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 27) | 2022/1C        | 5FB3/9B         | 81/01/1C        | 136 |
| 6428 = 16#191C  | O28  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 28 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 28) | 2022/1D        | 5FB3/9C         | 81/01/1D        | 136 |
| 6429 = 16#191D  | O29  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 29 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 29) | 2022/1E        | 5FB3/9D         | 81/01/1E        | 136 |
| 6430 = 16#191E  | O30  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 30 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 30) | 2022/1F        | 5FB3/9E         | 81/01/1F        | 136 |
| 64300 = 16#FB2C | dCC0 | Command channel active on last fault (最近一次故障时有效的命令通道)               | 2265/1         | 5FBA/08         | 9A/01/08        | 106 |
| 64301 = 16#FB2D | dCC1 | Active command channel on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的命令通道)          | 2265/2         | 5FBA/09         | 9A/01/09        | 109 |
| 64302 = 16#FB2E | dCC2 | Active command channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的命令通道)          | 2265/3         | 5FBA/0A         | 9A/01/0A        | 111 |
| 64303 = 16#FB2F | dCC3 | Active command channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的命令通道)          | 2265/4         | 5FBA/0B         | 9A/01/0B        | 113 |
| 64304 = 16#FB30 | dCC4 | Active command channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的命令通道)          | 2265/5         | 5FBA/0C         | 9A/01/0C        | 115 |
| 64305 = 16#FB31 | dCC5 | Active command channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的命令通道)          | 2265/6         | 5FBA/0D         | 9A/01/0D        | 117 |
| 64306 = 16#FB32 | dCC6 | Active command channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的命令通道)          | 2265/7         | 5FBA/0E         | 9A/01/0E        | 119 |
| 64307 = 16#FB33 | dCC7 | Active command channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的命令通道)          | 2265/8         | 5FBA/0F         | 9A/01/0F        | 121 |

| 逻辑地址            | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 64308 = 16#FB34 | dCC8 | Active command channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的命令通道)          | 2265/9         | 5FBA/10         | 9A/01/10        | 123 |
| 6431 = 16#191F  | O31  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 31 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 31) | 2022/20        | 5FB3/9F         | 81/01/20        | 136 |
| 64310 = 16#FB36 | drC0 | Reference channel active on last fault (最近一次故障时有效的给定通道)             | 2265/B         | 5FBA/11         | 9A/01/11        | 106 |
| 64311 = 16#FB37 | drC1 | Active reference channel on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的给定通道)        | 2265/C         | 5FBA/12         | 9A/01/12        | 109 |
| 64312 = 16#FB38 | drC2 | Active reference channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的给定通道)        | 2265/D         | 5FBA/13         | 9A/01/13        | 111 |
| 64313 = 16#FB39 | drC3 | Active reference channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的给定通道)        | 2265/E         | 5FBA/14         | 9A/01/14        | 113 |
| 64314 = 16#FB3A | drC4 | Active reference channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的给定通道)        | 2265/F         | 5FBA/15         | 9A/01/15        | 115 |
| 64315 = 16#FB3B | drC5 | Active reference channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的给定通道)        | 2265/10        | 5FBA/16         | 9A/01/16        | 117 |
| 64316 = 16#FB3C | drC6 | Active reference channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的给定通道)        | 2265/11        | 5FBA/17         | 9A/01/17        | 119 |
| 64317 = 16#FB3D | drC7 | Active reference channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的给定通道)        | 2265/12        | 5FBA/18         | 9A/01/18        | 121 |
| 64318 = 16#FB3E | drC8 | Active reference channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的给定通道)        | 2265/13        | 5FBA/19         | 9A/01/19        | 123 |
| 6432 = 16#1920  | O32  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 32 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 32) | 2022/21        | 5FB3/A0         | 81/01/21        | 136 |
| 6433 = 16#1921  | O33  | "Controller Inside" HMI exchange word 33 ("内置控制器"人机交互交换字 33)        | 2022/22        | 5FB3/A1         | 81/01/22        | 137 |
| 6434 = 16#1922  | O34  | "Controller Inside" HMI exchange word 34 ("内置控制器"人机交互交换字 34)        | 2022/23        | 5FB3/A2         | 81/01/23        | 137 |
| 6435 = 16#1923  | O35  | "Controller Inside" HMI exchange word 35 ("内置控制器"人机交互交换字 35)        | 2022/24        | 5FB3/A3         | 81/01/24        | 137 |
| 6436 = 16#1924  | O36  | "Controller Inside" HMI exchange word 36 ("内置控制器"人机交互交换字 36)        | 2022/25        | 5FB3/A4         | 81/01/25        | 137 |
| 6437 = 16#1925  | O37  | "Controller Inside" HMI exchange word 37 ("内置控制器"人机交互交换字 37)        | 2022/26        | 5FB3/A5         | 81/01/26        | 137 |
| 6438 = 16#1926  | O38  | "Controller Inside" HMI exchange word 38 ("内置控制器"人机交互交换字 38)        | 2022/27        | 5FB3/A6         | 81/01/27        | 137 |
| 6439 = 16#1927  | O39  | "Controller Inside" HMI exchange word 39 ("内置控制器"人机交互交换字 39)        | 2022/28        | 5FB3/A7         | 81/01/28        | 137 |
| 6440 = 16#1928  | O40  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 40 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 40) | 2022/29        | 5FB3/A8         | 81/01/29        | 138 |
| 6441 = 16#1929  | O41  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 41 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 41) | 2022/2A        | 5FB3/A9         | 81/01/2A        | 138 |
| 6442 = 16#192A  | O42  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 42 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 42) | 2022/2B        | 5FB3/AA         | 81/01/2B        | 138 |
| 6443 = 16#192B  | O43  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 43 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 43) | 2022/2C        | 5FB3/AB         | 81/01/2C        | 138 |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 6444 = 16#192C | O44  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 44 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 44) | 2022/2D        | 5FB3/AC         | 81/01/2D        | 138 |
| 6445 = 16#192D | O45  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 45 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 45) | 2022/2E        | 5FB3/AD         | 81/01/2E        | 138 |
| 6446 = 16#192E | O46  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 46 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 46) | 2022/2F        | 5FB3/AE         | 81/01/2F        | 138 |
| 6447 = 16#192F | O47  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 47 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 47) | 2022/30        | 5FB3/AF         | 81/01/30        | 139 |
| 6448 = 16#1930 | O48  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 48 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 48) | 2022/31        | 5FB3/B0         | 81/01/31        | 139 |
| 6449 = 16#1931 | O49  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 49 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 49) | 2022/32        | 5FB3/B1         | 81/01/32        | 139 |
| 6450 = 16#1932 | O50  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 50 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 50) | 2022/33        | 5FC8/32         | 81/01/33        | 139 |
| 6901 = 16#1AF5 | PIL1 | "Controller Inside" logic input map<br>("内置控制器"逻辑输入图)               | 2027/2         | 5FB9/49         | 83/01/66        | 131 |
| 6911 = 16#1AFF | POL1 | "Controller Inside" logic output map<br>("内置控制器"逻辑输出图)              | 2027/C         | 5FB9/4A         | 83/01/70        | 131 |
| 6942 = 16#1B1E | PAI1 | Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)                  | 2027/2B        | 5FB9/4B         | 83/01/8F        | 131 |
| 6943 = 16#1B1F | PAI2 | Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)                  | 2027/2C        | 5FB9/4C         | 83/01/90        | 131 |
| 6971 = 16#1B3B | PAO1 | Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)                 | 2027/48        | 5FB9/4D         | 83/01/AC        | 131 |
| 6972 = 16#1B3C | PAO2 | Physical image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的物理映像)                 | 2027/49        | 5FB9/4E         | 83/01/AD        | 131 |
| 7002 = 16#1B5A | IPL  | [Input phase loss] (输入缺相)   | 2028/3         | 5FB3/BE         | 84/01/03        | 266 |
| 7003 =16#1B5B  | LFL2 | [Al2 4-20mA loss]<br>(Al2 4-20mA 缺失)                                | 2028/4         | 5FB3/BF         | 84/01/04        | 273 |
| 7004 =16#1B5C  | StP  | [UnderV. prevention]<br>(欠压保护设置)                                    | 2028/5         | 5FB3/C0         | 84/01/05        | 271 |
| 7005 =16#1B5D  | Sdd  | [Load slip detection]<br>(负载不跟随监测)                                  | 2028/6         | 5FB3/C1         | 84/01/06        | 276 |
| 7006 = 16#1B5E | EPL  | [External fault mgt] (外部故障管理)                                       | 2028/7         | 5FB3/C2         | 84/01/07        | 269 |
| 7008 = 16#1B60 | OHL  | [Overtemp fault mgt]<br>(变频器过热管理)                                   | 2028/9         | 5FBC/8C         | 84/01/09        | 267 |
| 7009 = 16#1B61 | OLL  | [Overload fault mgt]<br>(电机过载故障管理)                                  | 2028/A         | 5FBC/8D         | 84/01/0A        | 265 |
| 7010 =16#1B62  | SLL  | [Modbus fault mgt]<br>(Modbus 故障管理)                                 | 2028/B         | 5FBC/8E         | 84/01/0B        | 275 |
| 7011 =16#1B63  | COL  | [CANopen fault mgt]<br>(CANopen 故障管理)                               | 2028/C         | 5FBC/8F         | 84/01/0C        | 275 |
| 7012 =16#1B64  | tnL  | [Autotune fault mgt]<br>(自整定故障管理)                                   | 2028/D         | 5FBC/90         | 84/01/0D        | 279 |
| 7013 =16#1B65  | LFL3 | [Al3 4-20mA loss]<br>(Al3 4-20mA 缺失)                                | 2028/E         | 5FB3/C3         | 84/01/0E        | 273 |
| 7014 =16#1B66  | LFL4 | [Al4 4-20mA loss]<br>(Al4 4-20mA 缺失)                                | 2028/F         | 5FB3/C4         | 84/01/0F        | 273 |
| 7015 =16#1B67  | CLL  | [Network fault mgt] ( 网络故障管理 )                                      | 2028/10        | 5FBC/93         | 84/01/10        | 275 |
| 7080 =16#1BA8  | LFF  | [Fallback speed] (回落速度)   | 2028/51        | 5FB3/C5         | 84/01/51        | 279 |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称   | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 7081 = 16#1BA9 | Odt  | [OutPh time detect] (输出缺相演示)                           | 2028/52        | 5FBF/08         | 84/01/52        | 266 |
| 7121 = 16#1BD1 | LFt  | Altivar fault code (Altivar 故障代码)                      | 2029/16        | 5FB3/C8         | 84/01/7A        | 100 |
| 7122 = 16#1BD2 | Atr  | [Automatic restart] (自动重启动)                            | 2029/17        | 5FB3/C9         | 84/01/7B        | 262 |
| 7123 = 16#1BD3 | tAr  | [Max. restart time]<br>(最大重启动时间)                       | 2029/18        | 5FBC/96         | 84/01/7C        | 262 |
| 7124 = 16#1BD4 | rSF  | [Fault reset] (故障复位)                                   | 2029/19        | 5FBC/97         | 84/01/7D        | 261 |
| 7125 =16#1BD5  | Inh  | [Fault inhibit assign.]<br>(故障禁止分配)                    | 2029/1A        | 5FBC/98         | 84/01/7E        | 274 |
| 7130 = 16#1BDA | CIC  | Incorrect configuration<br>(不正确配置)                     | 2029/1F        | 5FB6/1A         | 84/01/83        | 102 |
| 7131 = 16#1BDB | EtF  | [External fault ass.] (外部故障定义)                         | 2029/20        | 5FBC/99         | 84/01/84        | 269 |
| 7132 = 16#1BDC | CnF  | Network card fault code<br>(网卡故障代码)                    | 2029/21        | 5FB0/96         | 84/01/85        | 102 |
| 7133 = 16#1BDD | APF  | "Controller Inside" card fault code<br>("内置控制器"卡故障代码)  | 2029/22        | 5FB0/97         | 84/01/86        | 102 |
| 7134 = 16#1BDE | ILF1 | Option card 1 fault code<br>(选装卡 1 故障代码)               | 2029/23        | 5FB0/98         | 84/01/87        | 103 |
| 7135 = 16#1BDF | ILF2 | Option card 2 fault code<br>(选装卡 2 故障代码)               | 2029/24        | 5FB0/99         | 84/01/88        | 103 |
| 7200 = 16#1C20 | dP0  | Fault code on last fault<br>(最近一次故障的故障代码)              | 202A/1         | 5FB9/55         | 85/01/01        | 105 |
| 7201 = 16#1C21 | dP1  | Fault code on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的故障代码)           | 202A/2         | 5FB9/56         | 85/01/02        | 107 |
| 7202 = 16#1C22 | dP2  | Fault code on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的故障代码)           | 202A/3         | 5FB9/57         | 85/01/03        | 109 |
| 7203 = 16#1C23 | dP3  | Fault code on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的故障代码)           | 202A/4         | 5FB9/58         | 85/01/04        | 111 |
| 7204 = 16#1C24 | dP4  | Fault code on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的故障代码)           | 202A/5         | 5FB9/59         | 85/01/05        | 113 |
| 7205 = 16#1C25 | dP5  | Fault code on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的故障代码)           | 202A/6         | 5FB9/5A         | 85/01/06        | 115 |
| 7206 = 16#1C26 | dP6  | Fault code on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的故障代码)           | 202A/7         | 5FB9/5B         | 85/01/07        | 117 |
| 7207 = 16#1C27 | dP7  | Fault code on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的故障代码)           | 202A/8         | 5FB9/5C         | 85/01/08        | 119 |
| 7208 = 16#1C28 | dP8  | Fault code on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的故障代码)           | 202A/9         | 5FB9/5D         | 85/01/09        | 121 |
| 7210 = 16#1C2A | EP0  | Status word on last fault<br>(最近一次故障时的状态字)             | 202A/B         | 5FB9/5E         | 85/01/0B        | 105 |
| 7211 = 16#1C2B | EP1  | Status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的状态字)           | 202A/C         | 5FB9/5F         | 85/01/0C        | 108 |
| 7212 = 16#1C2C | EP2  | Status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的状态字)           | 202A/D         | 5FB9/60         | 85/01/0D        | 110 |
| 7213 = 16#1C2D | EP3  | Status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的状态字)           | 202A/E         | 5FB9/61         | 85/01/0E        | 112 |
| 7214 = 16#1C2E | EP4  | Status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的状态字)           | 202A/F         | 5FB9/62         | 85/01/0F        | 114 |
| 7215 = 16#1C2F | EP5  | Status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的状态字)           | 202A/10        | 5FB9/63         | 85/01/10        | 116 |
| 7216 = 16#1C30 | EP6  | Status word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的状态字)           | 202A/11        | 5FB9/64         | 85/01/11        | 118 |
| 7217 = 16#1C31 | EP7  | Status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的状态字)           | 202A/12        | 5FB9/65         | 85/01/12        | 120 |
| 7218 = 16#1C32 | EP8  | Status word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的状态字)           | 202A/13        | 5FB9/66         | 85/01/13        | 122 |
| 7220 = 16#1C34 | IP0  | Extended status word 0 on last fault (最近一次故障时的扩展状态字 0) | 202A/15        | 5FB9/67         | 85/01/15        | 106 |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 7221 = 16#1C35 | IP1  | Extended status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的扩展状态字) | 202A/16        | 5FB9/68         | 85/01/16        | 108 |
| 7222 = 16#1C36 | IP2  | Extended status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的扩展状态字) | 202A/17        | 5FB9/69         | 85/01/17        | 110 |
| 7223 = 16#1C37 | IP3  | Extended status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的扩展状态字) | 202A/18        | 5FB9/6A         | 85/01/18        | 112 |
| 7224 = 16#1C38 | IP4  | Extended status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的扩展状态字) | 202A/19        | 5FB9/6B         | 85/01/19        | 114 |
| 7225 = 16#1C39 | IP5  | Extended status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的扩展状态字) | 202A/1A        | 5FB9/6C         | 85/01/1A        | 116 |
| 7226 = 16#1C3A | IP6  | Extended status word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的扩展状态字) | 202A/1B        | 5FB9/6D         | 85/01/1B        | 118 |
| 7227 = 16#1C3B | IP7  | Extended status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的扩展状态字) | 202A/1C        | 5FB9/6E         | 85/01/1C        | 120 |
| 7228 = 16#1C3C | IP8  | Extended status word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的扩展状态字) | 202A/1D        | 5FB9/6F         | 85/01/1D        | 122 |
| 7230 = 16#1C3E | CMP0 | Command word on last fault<br>(最近一次故障时的命令字)             | 202A/1F        | 5FB9/70         | 85/01/1F        | 106 |
| 7231 = 16#1C3F | CMP1 | Command word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的命令字)           | 202A/20        | 5FB9/71         | 85/01/20        | 108 |
| 7232 = 16#1C40 | CMP2 | Command word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的命令字)           | 202A/21        | 5FB9/72         | 85/01/21        | 110 |
| 7233 = 16#1C41 | CMP3 | Command word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的命令字)           | 202A/22        | 5FB9/73         | 85/01/22        | 112 |
| 7234 = 16#1C42 | CMP4 | Command word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的命令字)           | 202A/23        | 5FB9/74         | 85/01/23        | 114 |
| 7235 = 16#1C43 | CMP5 | Command word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的命令字)           | 202A/24        | 5FB9/75         | 85/01/24        | 116 |
| 7236 = 16#1C44 | CMP6 | Command word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的命令字)           | 202A/25        | 5FB9/76         | 85/01/25        | 118 |
| 7237 = 16#1C45 | CMP7 | Command word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的命令字)           | 202A/26        | 5FB9/77         | 85/01/26        | 120 |
| 7238 = 16#1C46 | CMP8 | Command word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的命令字)           | 202A/27        | 5FB9/78         | 85/01/27        | 122 |
| 7240 = 16#1C48 | LCP0 | Motor current on last fault<br>(最近一次故障时的电机电流)           | 202A/29        | 5FB9/79         | 85/01/29        | 105 |
| 7241 = 16#1C49 | LCP1 | Motor current on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机电流)         | 202A/2A        | 5FB9/7A         | 85/01/2A        | 108 |
| 7242 = 16#1C4A | LCP2 | Motor current on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机电流)         | 202A/2B        | 5FB9/7B         | 85/01/2B        | 110 |
| 7243 = 16#1C4B | LCP3 | Motor current on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机电流)         | 202A/2C        | 5FB9/7C         | 85/01/2C        | 112 |
| 7244 = 16#1C4C | LCP4 | Motor current on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机电流)         | 202A/2D        | 5FB9/7D         | 85/01/2D        | 114 |
| 7245 = 16#1C4D | LCP5 | Motor current on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机电流)         | 202A/2E        | 5FB9/7E         | 85/01/2E        | 116 |
| 7246 = 16#1C4E | LCP6 | Motor current on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机电流)         | 202A/2F        | 5FB9/7F         | 85/01/2F        | 118 |
| 7247 = 16#1C4F | LCP7 | Motor current on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机电流)         | 202A/30        | 5FB9/80         | 85/01/30        | 120 |
| 7248 = 16#1C50 | LCP8 | Motor current on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机电流)         | 202A/31        | 5FB9/81         | 85/01/31        | 122 |
| 7250 = 16#1C52 | rFP0 | Output frequency on last fault<br>(最近一次故障时的输出频率)        | 202A/33        | 5FB9/82         | 85/01/33        | 105 |
| 7251 = 16#1C53 | rFP1 | Output frequency on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的输出频率)      | 202A/34        | 5FB9/83         | 85/01/34        | 108 |
| 7252 = 16#1C54 | rFP2 | Output frequency on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的输出频率)      | 202A/35        | 5FB9/84         | 85/01/35        | 110 |
| 7253 = 16#1C55 | rFP3 | Output frequency on fault n-3<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)      | 202A/36        | 5FB9/85         | 85/01/36        | 112 |
| 7254 = 16#1C56 | rFP4 | Output frequency on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)      | 202A/37        | 5FB9/86         | 85/01/37        | 114 |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称   | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 7255 = 16#1C57 | rFP5 | Output frequency on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的输出频率)       | 202A/38        | 5FB9/87         | 85/01/38        | 116 |
| 7256 = 16#1C58 | rFP6 | Output frequency on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的输出频率)       | 202A/39        | 5FB9/88         | 85/01/39        | 118 |
| 7257 = 16#1C59 | rFP7 | Output frequency on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的输出频率)       | 202A/3A        | 5FB9/89         | 85/01/3A        | 120 |
| 7258 = 16#1C5A | rFP8 | Output frequency on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的输出频率)       | 202A/3B        | 5FB9/8A         | 85/01/3B        | 122 |
| 7260 = 16#1C5C | rtP0 | Motor operating time on last fault (最近一次故障时的电机运行时间)      | 202A/3D        | 5FB9/8B         | 85/01/3D        | 107 |
| 7261 = 16#1C5D | rtP1 | Motor operating time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机运行时间) | 202A/3E        | 5FB9/8C         | 85/01/3E        | 109 |
| 7262 = 16#1C5E | rtP2 | Motor operating time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机运行时间) | 202A/3F        | 5FB9/8D         | 85/01/3F        | 111 |
| 7263 = 16#1C5F | rtP3 | Motor operating time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机运行时间) | 202A/40        | 5FB9/8E         | 85/01/40        | 113 |
| 7264 = 16#1C60 | rtP4 | Motor operating time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机运行时间) | 202A/41        | 5FB9/8F         | 85/01/41        | 115 |
| 7265 = 16#1C61 | rtP5 | Motor operating time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机运行时间) | 202A/42        | 5FB9/90         | 85/01/42        | 117 |
| 7266 = 16#1C62 | rtP6 | Motor operating time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机运行时间) | 202A/43        | 5FB9/91         | 85/01/43        | 119 |
| 7267 = 16#1C63 | rtP7 | Motor operating time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机运行时间) | 202A/44        | 5FB9/92         | 85/01/44        | 121 |
| 7268 = 16#1C64 | rtP8 | Motor operating time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机运行时间) | 202A/45        | 5FB9/93         | 85/01/45        | 123 |
| 7270 = 16#1C66 | ULP0 | Power supply voltage on last fault (最近一次故障时的电源电压)        | 202A/47        | 5FB9/94         | 85/01/47        | 105 |
| 7271 = 16#1C67 | ULP1 | Supply voltage on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电源电压)         | 202A/48        | 5FB9/95         | 85/01/48        | 108 |
| 7272 = 16#1C68 | ULP2 | Supply voltage on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电源电压)         | 202A/49        | 5FB9/96         | 85/01/49        | 110 |
| 7273 = 16#1C69 | ULP3 | Supply voltage on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电源电压)         | 202A/4A        | 5FB9/97         | 85/01/4A        | 112 |
| 7274 = 16#1C6A | ULP4 | Supply voltage on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电源电压)         | 202A/4B        | 5FB9/98         | 85/01/4B        | 114 |
| 7275 = 16#1C6B | ULP5 | Supply voltage on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电源电压)         | 202A/4C        | 5FB9/99         | 85/01/4C        | 116 |
| 7276 = 16#1C6C | ULP6 | Supply voltage on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电源电压)         | 202A/4D        | 5FB9/9A         | 85/01/4D        | 118 |
| 7277 = 16#1C6D | ULP7 | Supply voltage on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电源电压)         | 202A/4E        | 5FB9/9B         | 85/01/4E        | 120 |
| 7278 = 16#1C6E | ULP8 | Supply voltage on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电源电压)         | 202A/4F        | 5FB9/9C         | 85/01/4F        | 122 |
| 7280 = 16#1C70 | tHP0 | Motor thermal state on last fault (最近一次故障时的电机热状态)        | 202A/51        | 5FB9/9D         | 85/01/51        | 105 |
| 7281 = 16#1C71 | tHP1 | Motor thermal state on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机热状态)   | 202A/52        | 5FB9/9E         | 85/01/52        | 108 |
| 7282 = 16#1C72 | tHP2 | Motor thermal state on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机热状态)   | 202A/53        | 5FB9/9F         | 85/01/53        | 110 |
| 7283 = 16#1C73 | tHP3 | Motor thermal state on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机热状态)   | 202A/54        | 5FB9/A0         | 85/01/54        | 112 |
| 7284 = 16#1C74 | tHP4 | Motor thermal state on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机热状态)   | 202A/55        | 5FB9/A1         | 85/01/55        | 114 |
| 7285 = 16#1C75 | tHP5 | Motor thermal state on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机热状态)   | 202A/56        | 5FB9/A2         | 85/01/56        | 116 |
| 7286 = 16#1C76 | tHP6 | Motor thermal state on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机热状态)   | 202A/57        | 5FB9/A3         | 85/01/57        | 118 |
| 7287 = 16#1C77 | tHP7 | Motor thermal state on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机热状态)   | 202A/58        | 5FB9/A4         | 85/01/58        | 120 |
| 7288 = 16#1C78 | tHP8 | Motor thermal state on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机热状态)   | 202A/59        | 5FB9/A5         | 85/01/59        | 122 |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 7290 = 16#1C7A | CrP0 | Channels active on last fault (最近一次故障时有效的通道)      | 202A/5B        | 5FB9/A6         | 85/01/5B        | 107 |
| 7291 = 16#1C7B | CrP1 | Active channels on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的通道) | 202A/5C        | 5FB9/A7         | 85/01/5C        | 109 |
| 7292 = 16#1C7C | CrP2 | Active channels on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的通道) | 202A/5D        | 5FB9/A8         | 85/01/5D        | 111 |
| 7293 = 16#1C7D | CrP3 | Active channels on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的通道) | 202A/5E        | 5FB9/A9         | 85/01/5E        | 113 |
| 7294 = 16#1C7E | CrP4 | Active channels on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的通道) | 202A/5F        | 5FB9/AA         | 85/01/5F        | 115 |
| 7295 = 16#1C7F | CrP5 | Active channels on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的通道) | 202A/60        | 5FB9/AB         | 85/01/60        | 117 |
| 7296 = 16#1C80 | CrP6 | Active channels on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的通道) | 202A/61        | 5FB9/AC         | 85/01/61        | 119 |
| 7297 = 16#1C81 | CrP7 | Active channels on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的通道) | 202A/62        | 5FB9/AD         | 85/01/62        | 121 |
| 7298 = 16#1C82 | CrP8 | Active channels on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的通道) | 202A/63        | 5FB9/AE         | 85/01/63        | 123 |
| 7300 = 16#1C84 | Md0  | Date on last fault<br>(最近一次故障的日期)                 | 202B/1         | 5FB9/AF         | 85/01/65        | 107 |
| 7301 = 16#1C85 | Md1  | Date on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的日期)               | 202B/2         | 5FB9/B0         | 85/01/66        | 109 |
| 7302 = 16#1C86 | Md2  | Date on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的日期)               | 202B/3         | 5FB9/B1         | 85/01/67        | 111 |
| 7303 = 16#1C87 | Md3  | Date on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的日期)               | 202B/4         | 5FB9/B2         | 85/01/68        | 113 |
| 7304 = 16#1C88 | Md4  | Date on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的日期)               | 202B/5         | 5FB9/B3         | 85/01/69        | 115 |
| 7305 = 16#1C89 | Md5  | Date on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的日期)               | 202B/6         | 5FB9/B4         | 85/01/6A        | 117 |
| 7306 = 16#1C8A | Md6  | Date on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的日期)               | 202B/7         | 5FB9/BE         | 85/01/6B        | 119 |
| 7307 = 16#1C8B | Md7  | Date on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的日期)               | 202B/8         | 5FB9/B6         | 85/01/6C        | 121 |
| 7308 = 16#1C8C | Md8  | Date on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的日期)               | 202B/9         | 5FB9/B7         | 85/01/6D        | 123 |
| 7310 = 16#1C8E | dM0  | Time on last fault<br>(最近一次故障的时间)                 | 202B/B         | 5FB9/B8         | 85/01/6F        | 107 |
| 7311 = 16#1C8F | dM1  | Time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的时间)               | 202B/C         | 5FB9/B9         | 85/01/70        | 109 |
| 7312 = 16#1C90 | dM2  | Time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的时间)               | 202B/D         | 5FB9/BA         | 85/01/71        | 111 |
| 7313 = 16#1C91 | dM3  | Time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的时间)               | 202B/E         | 5FB9/BB         | 85/01/72        | 113 |
| 7314 = 16#1C92 | dM4  | Time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的时间)               | 202B/F         | 5FB9/BC         | 85/01/73        | 115 |
| 7315 = 16#1C93 | dM5  | Time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的时间)               | 202B/10        | 5FB9/BD         | 85/01/74        | 117 |
| 7316 = 16#1C94 | dM6  | Time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的时间)               | 202B/11        | 5FB9/B5         | 85/01/75        | 119 |
| 7317 = 16#1C95 | dM7  | Time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的时间)               | 202B/12        | 5FB9/BF         | 85/01/76        | 121 |
| 7318 = 16#1C96 | dM8  | Time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的时间)               | 202B/13        | 5FB9/C0         | 85/01/77        | 123 |
| 7391 = 16#1CDF | dAY  | Date (日期)   | 202B/5C        | 5FB9/CA         | 85/01/C0        | 132 |
| 7392 = 16#1CE0 | tIME | Time (时间)   | 202B/5D        | 5FB9/CB         | 85/01/C1        | 132 |
| 7393 = 16#1CE1 | Fnb  | Fault counter (故障计数器)                             | 202B/5E        | 5FB9/CC         | 99/01/CC        | 104 |
| 8001 = 16#1F41 | SCS  | Save configuration (保存配置)                         | 2032/2         | 5FBC/9A         | 9C/01/9A        | 69  |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称   | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 8002 = 16#1F42 | FCS  | Restore configuration (恢复配置)                   | 2032/3         | 5FBC/9B         | 9C/01/9B        | 69  |
| 8020 = 16#1F54 | CNFS | Active configuration (有效配置)                    | 2032/15        | 5FB9/CD         | 89/01/15        | 67  |
| 8020 = 16#1F54 | CNFS | [Config. Active] (配置有效)                        | 2032/15        | 5FB9/CD         | 89/01/15        | 86  |
| 8021 = 16#1F55 | CHA1 | Assignment for 2 sets<br>(针对 2 组的定义)           | 2032/16        | 5FBC/9C         | 9C/01/9C        | 70  |
| 8021 = 16#1F55 | CnF1 | [2 Configurations] (2 个配置)                     | 2032/16        | 5FBC/9C         | 89/01/16        | 251 |
| 8021 = 16#1F55 | CNF1 | Assignment for 2 configurations<br>(针对2个配置的定义) | 2032/16        | 5FBC/9C         | 9C/01/9C        | 67  |
| 8022 = 16#1F56 | CHA2 | Assignment for 3 sets<br>(针对 3 组的定义)           | 2032/17        | 5FBC/9D         | 9C/01/9D        | 70  |
| 8022 = 16#1F56 | CnF2 | [3 Configurations] (3 个配置)                     | 2032/17        | 5FBC/9D         | 89/01/17        | 252 |
| 8022 = 16#1F56 | CNF2 | Assignment for 3 configurations<br>(针对3个配置的定义) | 2032/17        | 5FBC/9D         | 9C/01/9D        | 67  |
| 8025 = 16#1F59 | СНМ  | [Multimotors] (多电机设置)                          | 2032/1A        | 5FBC/9E         | 89/01/1A        | 251 |
| 8401 = 16#20D1 | CHCF | [Profile] (配置文件)                               | 2036/2         | 5FBC/9F         | 8B/01/02        | 193 |
| 8402 = 16#20D2 | СОР  | [Copy channel 1 <> 2]<br>(复制通道 1 <> 2)         | 2036/3         | 5FBC/A0         | 8B/01/03        | 195 |
| 8411 = 16#20DB | rFC  | [Ref. 2 switching] (给定 2 切换)                   | 2036/C         | 5FBC/A2         | 8B/01/0C        | 195 |
| 8412 = 16#20DC | rCb  | [Ref 1B switching] ( 给定 1B 切换 )                | 2036/D         | 5FBC/A3         | 8B/01/0D        | 198 |
| 8413 = 16#20DD | Fr1  | [Ref.1 channel] (给定 1 通道)                      | 2036/E         | 5FBC/A4         | 8B/01/0E        | 193 |
| 8414 = 16#20DE | Fr2  | [Ref.2 channel] ( 给定 2 通道 )                    | 2036/F         | 5FBC/A5         | 8B/01/0F        | 195 |
| 8415 = 16#20DF | Fr1b | [Ref.1B channel] ( 给定 1B 通道)                   | 2036/10        | 5FBC/A6         | 8B/01/10        | 198 |
| 8421 = 16#20D1 | CCS  | [Cmd switching] (命令切换)                         | 2036/16        | 5FBC/A7         | 8B/01/16        | 194 |
| 8423 = 16#20E7 | Cd1  | [Cmd channel 1] (命令通道 1)                       | 2036/18        | 5FBC/A8         | 8B/01/18        | 194 |
| 8424 = 16#20E8 | Cd2  | [Cmd channel 2] (命令通道 2)                       | 2036/19        | 5FBC/A9         | 8B/01/19        | 194 |
| 8441 = 16#20F9 | CRC  | Active reference channel<br>(有效的给定通道)          | 2036/2A        | 5FB9/CE         | 8B/01/2A        | 85  |
| 8442 = 16#20FA | CCC  | Active command channel<br>(有效的命令通道)            | 2036/2B        | 5FB9/CF         | 8B/01/2B        | 86  |
| 8491 = 16#212B | SPM  | [Ref. memo ass.] ( 给定记忆分配 )                    | 2036/5C        | 5FBC/AD         | 8B/01/5C        | 218 |
| 8502 = 16#2136 | LFR  | Frequency reference (频率给定)                     | 2037/3         | 5FB6/1C         | 8B/01/67        | 77  |
| 8503 = 16#2137 | PISP | PID regulator reference<br>(PID 调节器给定)         | 2037/4         | 5FB6/1D         | 8B/01/68        | 78  |
| 8504 = 16#2138 | СМІ  | Extended control word<br>(扩展控制字)               | 2037/5         | 5FB6/1E         | 8B/01/69        | 76  |
| 8505 = 16#2139 | LTR  | Torque reference (力矩给定)                        | 6071           | 6071            | 8B/01/6A        | 77  |
| 8601 = 16#2199 | CMd  | Control word (控制字)                             | 6040           | 6040            | B7/01/01        | 74  |
| 8602 = 16#219A | LFRD | Speed reference (速度给定)                         | 6042           | 6042            | 2A/01/08        | 77  |
| 8603 = 16#219B | ETA  | Status word ( 状态字 )                            | 6041           | 6041            | 71/01/02        | 79  |
| 8604 = 16#219C | rFrd | Output speed (输出速度)                            | 6044           | 6044            | 2A/01/07        | 87  |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 8605 = 16#219D | FrHd | Speed reference before ramp<br>(斜坡前的速度给定)               | 2038/6         | 5FB9/D6         | 8C/01/06        | 89  |
| 8606 = 16#219E | Errd | DSP402 fault code<br>(DSP402 故障代码)                      | 603F           | 5FB9/D7         | 8C/01/07        | 99  |
| 8611 = 16#21A3 | SPAL | Acceleration speed delta<br>(加速速度变化量)                   | 6048/1         | 6048/1          | 8C/01/0C        | 140 |
| 8613 = 16#21A5 | SPAt | Acceleration time delta<br>(加速时间变化量)                    | 6048/2         | 6048/2          | 8C/01/0E        | 140 |
| 8614 = 16#21A6 | SPdL | Deceleration speed delta<br>(减速速度变化量)                   | 6049/1         | 6049/1          | 8C/01/0F        | 140 |
| 8616 = 16#21A8 | SPdt | Deceleration time delta<br>(减速时间变化量)                    | 6049/2         | 6049/2          | 8C/01/11        | 141 |
| 8641 = 16#21C1 | FrOd | Speed reference after ramp<br>(斜坡后的速度给定)                | 6043           | 5FB9/D8         | 8C/01/2A        | 89  |
| 8642 = 16#21C2 | SPFn | Speed setpoint factor numerator<br>(速度 Setpoint 因数分子)   | 604B/1         | 604B/1          | 8C/01/2B        | 141 |
| 8643 = 16#21C3 | SPFd | Speed setpoint factor denominator<br>(速度 Setpoint 因数分母) | 604B/2         | 604B/2          | 8C/01/2C        | 142 |
| 9001 = 16#2329 | ACC  | [Acceleration] (加速时间)                                   | 203C/2         | 5FBF/1E         | 8E/01/02        | 201 |
| 9002 = 16#232A | dEC  | [Deceleration](减速时间)                                    | 203C/3         | 5FBF/1F         | 8E/01/03        | 201 |
| 9003 = 16#232B | brA  | [Dec ramp adapt.]<br>(减速时间自适应)                          | 203C/4         | 5FB3/CA         | 8E/01/04        | 204 |
| 9004 = 16#232C | rPt  | [Ramp type] (斜坡类型)                                      | 203C/5         | 5FB3/CB         | 8E/01/05        | 201 |
| 9005 = 16#232D | tA1  | [Begin Acc round]<br>(加速始端圓滑系数)                         | 203C/6         | 5FB3/CC         | 8E/01/06        | 202 |
| 9006 = 16#232E | tA2  | [End Acc round]<br>(加速末端圆滑系数)                           | 203C/7         | 5FB3/CD         | 8E/01/07        | 202 |
| 9007 = 16#232F | tA3  | [Begin Dec round]<br>(减速始端圆滑系数)                         | 203C/8         | 5FB3/CE         | 8E/01/08        | 202 |
| 9008 = 16#2330 | tA4  | [End Dec round]<br>(减速末端圆滑系数)                           | 203C/9         | 5FB3/CF         | 8E/01/09        | 202 |
| 9010 = 16#2332 | rPS  | [Ramp switching] (斜坡切换)                                 | 203C/B         | 5FBC/B3         | 8E/01/0B        | 203 |
| 9011 = 16#2333 | Frt  | [Ramp 2 threshold] (斜坡 2 阈值)                            | 203C/C         | 5FB3/D0         | 8E/01/0C        | 202 |
| 9012 = 16#2334 | AC2  | [Acceleration 2] (第二加速时间)                               | 203C/D         | 5FBF/24         | 8E/01/0D        | 217 |
| 9012 = 16#2334 | AC2  | [Acceleration 2] (第二加速时间)                               | 203C/D         | 5FBF/24         | 8E/01/0D        | 203 |
| 9013 = 16#2335 | dE2  | [Deceleration 2](第二减速时间)                                | 203C/E         | 5FBF/25         | 8E/01/0E        | 203 |
| 9013 = 16#2335 | dE2  | [Deceleration 2] (第二减速时间)                               | 203C/E         | 5FBF/25         | 8E/01/0E        | 217 |
| 9020 = 16#233C | Inr  | [Ramp increment] (斜坡增量)                                 | 203C/15        | 5FBF/26         | 8E/01/15        | 201 |
| 9021 = 16#233D | FrO  | Frequency reference after ramp<br>(斜坡后的频率给定)            | 203C/16        | 5FB9/D9         | 8E/01/16        | 89  |
| 9103 = 16#238F | SPG  | [Speed prop. gain]<br>(速度环比例增益)                         | 203D/4         | 5FB3/D1         | 8E/01/68        | 145 |
| 9104 = 16#2390 | SIt  | [Speed time integral]<br>(速度环时间常数)                      | 203D/5         | 5FBF/28         | 8E/01/69        | 146 |
| 9105 = 16#2391 | SFC  | [K speed loop filter]<br>(速度环滤波系数)                      | 203D/6         | 5FBF/29         | 8E/01/6A        | 145 |
| 9201 = 16#23F1 | CLI  | [Current Limitation] (电流限幅 1)                           | 203E/2         | 5FB3/D2         | 8F/01/02        | 146 |
| 9201 = 16#23F1 | CLI  | [Current Limitation] (电流限幅 1)                           | 203E/2         | 5FB3/D2         | 8F/01/02        | 162 |
| 9201 = 16#23F1 | CLI  | [Current Limitation] (电流限幅 1)                           | 203E/2         | 5FB3/D2         | 93/01/D2        | 243 |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称   | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 9202 = 16#23F2 | LC2  | [Current limit 2] (电流限幅选择)                 | 203E/3         | 5FBC/B5         | 8F/01/03        | 243 |
| 9203 = 16#23F3 | CL2  | [I Limit. 2 value] (电流限幅 2)                | 203E/4         | 5FBF/2B         | 8F/01/04        | 243 |
| 9210 = 16#23FA | tLA  | [Al torque limit. activ.]<br>(模拟输入力矩限值有效)  | 203E/B         | 5FBC/B6         | 8F/01/0B        | 241 |
| 9211 = 16#23FB | tLIM | [Motoring torque lim]<br>(电动状态转矩限幅)        | 203E/C         | 5FBF/2C         | 8F/01/0C        | 241 |
| 9212 = 16#23FC | tLIG | [Gen. torque lim]<br>(发电状态转矩限幅)            | 203E/D         | 5FBF/2D         | 8F/01/0D        | 241 |
| 9213 = 16#23FD | tLC  | [Analog limit. act.]<br>(激活模拟输入限幅)         | 203E/E         | 5FBC/B7         | 8F/01/0E        | 242 |
| 9214 = 16#23FE | tAA  | [Torque ref. assign.]<br>(转矩给定分配)          | 203E/F         | 5FBC/B8         | 8F/01/0F        | 242 |
| 9220 = 16#2404 | tSS  | [Trq/spd switching]<br>(力矩 / 速度切换)         | 203E/15        | 5FBC/B9         | 8F/01/15        | 238 |
| 9221 = 16#2405 | tr1  | [Torque ref. channel]<br>(力矩给定通道)          | 203E/16        | 5FBC/BA         | 8F/01/16        | 238 |
| 9222 = 16#2406 | tSd  | [Torque ref. sign]<br>(转矩给定符号分配)           | 203E/17        | 5FBC/BB         | 8F/01/17        | 239 |
| 9223 = 16#2407 | dbn  | [Negative deadband] (负静带设置)                | 203E/18        | 5FBF/2E         | 8F/01/18        | 240 |
| 9224 = 16#2408 | dbP  | [Positive deadband] (正静带设置)                | 203E/19        | 5FBF/2F         | 8F/01/19        | 240 |
| 9225 = 16#2409 | trt  | [Torque ratio] (转矩系数)                      | 203E/1A        | 5FBF/30         | 8F/01/1A        | 239 |
| 9226 = 16#240A | trP  | [Torque ramp time] (转矩斜坡时间)                | 203E/1B        | 5FBF/31         | 8F/01/1B        | 239 |
| 9227 = 16#240B | tSt  | [Torque control stop]<br>(转矩管理停车类型)        | 203E/1C        | 5FBC/BC         | 8F/01/1C        | 239 |
| 9228 = 16#240C | tOb  | [Torq. ctrl fault mgt]<br>(转矩管理超时响应)       | 203E/1D        | 5FBC/BD         | 8F/01/1D        | 240 |
| 9229 = 16#240D | rtO  | [Torque R. time out]<br>(转矩管理超时)           | 203E/1E        | 5FBF/32         | 8F/01/1E        | 240 |
| 9230 = 16#240E | SPt  | [Spin time](磁通保持时间)                        | 203E/1F        | 5FBF/33         | 8F/01/1F        | 240 |
| 9231 = 16#240F | trr  | Torque reference before ramp<br>(斜坡前的力矩给定) | 203E/20        | 5FB9/DB         | 8F/01/20        | 90  |
| 9232 = 16#2410 | trO  | Torque reference after ramp<br>(斜坡后的力矩给定)  | 203E/21        | 5FB9/DC         | 8F/01/21        | 90  |
| 9240 =16#2418  | SSb  | [Trq/l limit. stop]<br>(转矩/电流超限管理)         | 203E/29        | 5FBC/BE         | 8F/01/29        | 277 |
| 9241 =16#2419  | StO  | [Trq/l limit. time out]<br>(转矩 / 电流超限延时)   | 203E/2A        | 5FBF/34         | 8F/01/2A        | 277 |
| 9260 = 16#242C | Int  | [Torque unit] (力矩单位)                       | 203E/3D        | 5FBF/35         | 8F/01/3D        | 238 |
| 9261 = 16#242D | LtCr | Torque reference (Nm)<br>(力矩给定, Nm)        | 203E/3E        | 5FB6/3D         | 2A/01/0C        | 77  |
| 9601 = 16#2581 | UnS  | [Rated motor volt.] ( 电机额定电压 )             | 2042/2         | 5FB3/D3         | 77/01/10        | 148 |
| 9602 = 16#2582 | FrS  | [Rated motor freq.](电机额定频率)                | 2042/3         | 5FB3/D4         | 91/01/03        | 149 |
| 9603 = 16#2583 | nCr  | [Rated mot. current]<br>(电机额定电流)           | 2042/4         | 5FB3/D5         | 91/01/04        | 148 |
| 9604 = 16#2584 | nSP  | [Nom motor speed]<br>(电机额定速度)              | 2042/5         | 5FB3/D6         | 91/01/05        | 149 |
| 9605 = 16#2585 | nSL  | [Nominal motor slip]<br>(电机额定滑差)           | 2042/6         | 5FB9/DD         | 91/01/06        | 157 |
| 9607 = 16#2587 | Ctt  | [Motor control type]<br>(电机控制类型)           | 2042/8         | 5FC2/06         | 91/01/08        | 150 |
| 9608 = 16#2588 | tUn  | [Auto-tuning] (自整定)                        | 2042/9         | 5FB3/D7         | 91/01/09        | 149 |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称   | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 9609 = 16#2589 | tUS  | [Auto tuning status] ( 自整定状态 )                               | 2042/A         | 5FC2/08         | 91/01/0A        | 150 |
| 9610 = 16#258A | tUL  | [Auto-tune assign.] (自整定定义)                                  | 2042/B         | 5FBC/EF         | 91/01/0B        | 253 |
| 9611 = 16#258B | OPL  | [Output Phase Loss] (输出缺相)                                   | 2042/C         | 5FB3/D8         | 91/01/0C        | 266 |
| 9612 = 16#258C | tHt  | [Motor protect. type] (热保护类型)                                | 2042/D         | 5FB3/D9         | 91/01/0D        | 264 |
| 9613 = 16#258D | nPr  | [Rated motor power]<br>(电机额定功率)                              | 2042/E         | 5FC2/0A         | 91/01/0E        | 148 |
| 9615 = 16#258F | AUt  | [Automatic autotune] (自整定)                                   | 2042/10        | 5FC2/0B         | 91/01/10        | 149 |
| 9618 = 16#2592 | PPn  | [Pr] ( 极对数 (p))  | 2042/13        | 5FB3/DA         | 91/01/13        | 158 |
| 9622 = 16#2596 | ItH  | [Mot. therm. current]<br>(电机热保护电流)                           | 2042/17        | 5FB3/DB         | 2A/01/0A        | 145 |
| 9623 = 16#2597 | UFr  | [IR compensation] (IR 补偿)                                    | 2042/18        | 5FC2/0E         | 91/01/18        | 156 |
| 9625 = 16#2599 | SLP  | [Slip compensation] (滑差补偿)                                   | 2042/1A        | 5FB3/DC         | 91/01/1A        | 156 |
| 9630 = 16#259E | tHr  | Motor thermal state (电机热状态)                                  | 2042/1F        | 5FB9/DE         | 91/01/1F        | 92  |
| 9640 = 16#25A8 | rSM  | Asynchronous motor cold state stator resistance (异步电机冷态定子电阻) | 2042/29        | 5FB9/DF         | 91/01/29        | 94  |
| 9640 = 16#25A8 | rSM  | [Stator R measured]<br>(冷态定子电阻 (R1r))                        | 2042/29        | 5FB9/DF         | 91/01/29        | 157 |
| 9642 = 16#25AA | rSA  | [R1w] ( 冷态定子电阻 (R1w))  | 2042/2B        | 5FC2/11         | 91/01/2B        | 158 |
| 9650 = 16#25B2 | IdM  | Magnetizing current ( 励磁电流 )                                 | 2042/33        | 5FB9/E0         | 91/01/33        | 93  |
| 9650 = 16#25B2 | IdM  | [ldr] (励磁电流)   | 2042/33        | 5FB9/E0         | 91/01/33        | 157 |
| 9652 = 16#25B4 | ldA  | [ldw] (lm 额定励磁电流 (A))  | 2042/35        | 5FC2/15         | 91/01/35        | 158 |
| 9660 = 16#25BC | LFM  | Leakage inductance (漏电感)                                     | 2042/3D        | 5FB9/E1         | 91/01/3D        | 94  |
| 9660 = 16#25BC | LFM  | [Lfr] (漏电感)  | 2042/3D        | 5FB9/E1         | 91/01/3D        | 157 |
| 9662 = 16#25BE | LFA  | [Lfw] (Ls 漏电感 (uH))  | 2042/3F        | 5FC2/19         | 91/01/3F        | 158 |
| 9665 = 16#25C1 | trM  | Rotor time constant<br>(转子时间常数)                              | 2042/42        | 5FB9/E2         | 91/01/42        | 94  |
| 9665 = 16#25C1 | trM  | [T2r] (转子时间常数)   | 2042/42        | 5FB9/E2         | 91/01/42        | 157 |
| 9667 = 16#25C3 | trA  | [T2w] (转子时间常数 (T2w))   | 2042/44        | 5FC2/1C         | 91/01/44        | 158 |
| 9670 = 16#25C6 | nCrS | [Nominal I sync.]<br>(同步电机额定电流)                              | 2042/47        | 5FC2/1E         | 91/01/47        | 154 |
| 9671 = 16#25C7 | nSPS | [Nom motor spdsync]<br>(同步电机额定速度)                            | 2042/48        | 5FC2/1F         | 91/01/48        | 154 |
| 9672 = 16#25C8 | PPnS | [Pole pairs] (同步电机极对数)                                       | 2042/49        | 5FC2/20         | 91/01/49        | 154 |
| 9673 = 16#25C9 | PHS  | [Syn. EMF constant]<br>(同步电机电动势)                             | 2042/4A        | 5FC2/21         | 91/01/4A        | 154 |
| 9674 = 16#25CA | LdS  | [Autotune L d-axis] (定子 d 轴电感)                               | 2042/4B        | 5FC2/22         | 91/01/4B        | 154 |
| 9675 = 16#25CB | LqS  | [Autotune L q-axis] (定子 q 轴电感)                               | 2042/4C        | 5FC2/23         | 91/01/4C        | 155 |
| 9679 = 16#25CF | FrSS | [Nominal freq sync.]<br>(同步电机额定频率)                           | 2042/50        | 5FC2/24         | 91/01/50        | 159 |

| 逻辑地址           | 代码   | 名称  | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 9680 = 16#25D0 | rSMS | Synchronous motor cold state<br>stator resistance<br>(冷态定子电阻) | 2042/51        | 5FB9/E3         | 91/01/51        | 94  |
| 9680 = 16#25D0 | rSMS | [R1rS] (冷态定子电阻)   | 2042/51        | 5FB9/E3         | 91/01/51        | 159 |
| 9682 = 16#25D2 | rSAS | [Cust. stator R syn]<br>(同步电机定子电阻)                            | 2042/53        | 5FC2/26         | 91/01/53        | 155 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 6040           | CMd  | Control word (控制字)                          | 8601 = 16#2199 | 6040            | B7/01/01        | 74  |
| 6041           | ETA  | Status word ( 状态字 )                         | 8603 = 16#219B | 6041            | 71/01/02        | 79  |
| 6042           | LFRD | Speed reference (速度给定)                      | 8602 = 16#219A | 6042            | 2A/01/08        | 77  |
| 6043           | FrOd | Speed reference after ramp<br>(斜坡后的速度给定)    | 8641 = 16#21C1 | 5FB9/D8         | 8C/01/2A        | 89  |
| 6044           | rFrd | Output speed (输出速度)                         | 8604 = 16#219C | 6044            | 2A/01/07        | 87  |
| 6071           | LTR  | Torque reference (力矩给定)                     | 8505 = 16#2139 | 6071            | 8B/01/6A        | 77  |
| 6077           | Otr  | Output torque (输出力矩)                        | 3205 = 16#0C85 | 6077            | 71/01/06        | 87  |
| 2000/10        | bFr  | [Standard mot. freq]<br>(标准电机频率)            | 3015 = 16#BC7  | 5FBC/05         | 70/01/10        | 148 |
| 2000/12        | InV  | Rated drive current<br>(变频器额定电流)            | 3017 = 16#0BC9 | 5FB0/07         | 70/01/12        | 124 |
| 2000/35        | CFG  | [Macro configuration] ( 宏配置 )               | 3052 = 16#BEC  | 5FBC/07         | 70/01/35        | 144 |
| 2000/36        | CCFG | [Customized macro] (定制宏)                    | 3053 = 16#BED  | 5FB9/02         | 70/01/36        | 144 |
| 2000/C         | nCV  | Drive nominal rating<br>(变频器额定值)            | 3011 = 16#0BC3 | 5FB0/02         | 70/01/0C        | 124 |
| 2000/D         | UCAL | Drive line voltage (变频器线电压)                 | 3012 = 16#0BC4 | 5FB0/03         | 70/01/0D        | 124 |
| 2001/3         | SFr  | [Switching freq.] ( 开关频率 )                  | 3102 = 16#C1E  | 5FBF/02         | 70/01/67        | 162 |
| 2001/4         | tFr  | [Max frequency] (最大频率)                      | 3103 = 16#C1F  | 5FB3/74         | 70/01/68        | 149 |
| 2001/5         | HSP  | [High speed] ( 高速频率 )                       | 3104 = 16#C20  | 5FB3/75         | 70/01/69        | 145 |
| 2001/6         | LSP  | [Low speed] (低速频率)                          | 3105 = 16#C21  | 5FB3/76         | 70/01/6A        | 145 |
| 2001/7         | bSP  | [Reference template] ( 给定模板 )               | 3106 = 16#C22  | 5FB3/77         | 70/01/6B        | 168 |
| 2001/8         | nrd  | [Noise reduction] (电机噪声抑制)                  | 3107 = 16#C23  | 5FB3/78         | 70/01/6C        | 162 |
| 2001/9         | rln  | [RV Inhibition] (RV 禁止 )                    | 3108 = 16#C24  | 5FB3/79         | 70/01/6D        | 193 |
| 2001/A         | OFI  | [Sinus filter] (正弦滤波器)                      | 3109 = 16#C25  | 5FBC/0B         | 70/01/6E        | 162 |
| 2001/B         | FLr  | [Catch on the fly] (飞车起动)                   | 3110 = 16#C26  | 5FB3/7A         | 70/01/6F        | 263 |
| 2001/C         | UCb  | [Sensitivity] (灵敏度)                         | 3111 = 16#C27  | 5FBF/06         | 70/01/70        | 263 |
| 2001/D         | Strt | [IGBT test] (IGBT 测试 )                      | 3112 =16#C28   | 5FBC/0D         | 70/01/71        | 272 |
| 2002/11        | Otrn | Output torque (Nm)<br>(输出力矩, Nm)            | 3216 = 16#0C90 | 5FB9/10         | 2A/01/0B        | 88  |
| 2002/1F        | APH  | Energy consumption(能量消耗)                    | 3230 = 16#0C9E | 5FB9/15         | 71/01/1F        | 92  |
| 2002/20        | rtH  | Total motor operating time<br>(电机运行总时间)     | 3231 = 16#0C9F | 5FB9/16         | 71/01/20        | 93  |
| 2002/21        | rtHI | Internal motor operating time<br>(电机内部运行时间) | 3232 = 16#0CA0 | 5FB9/17         | 71/01/21        | 93  |
| 2002/22        | PtH  | Total drive operating time<br>(变频器运行总时间)    | 3233 = 16#0CA1 | 5FB9/18         | 71/01/22        | 93  |
| 2002/24        | tAC  | IGBT alarm time (IGBT 报警时间)                 | 3235 = 16#0CA3 | 5FB9/1A         | 71/01/24        | 93  |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2002/3         | rFr  | Output frequency (输出频率)                                | 3202 = 16#C82  | 5FB9/04         | 71/01/03        | 87  |
| 2002/33        | LRS1 | Extended status word 1<br>(扩展状态字 1)                    | 3250 = 16#0CB2 | 5FB9/1C         | 71/01/33        | 81  |
| 2002/34        | LRS2 | Extended status word 2<br>(扩展状态字 2)                    | 3251 = 16#0CB3 | 5FB9/1D         | 71/01/34        | 82  |
| 2002/35        | LRS3 | Extended status word 3<br>(扩展状态字 3)                    | 3252 = 16#0CB4 | 5FB9/1E         | 71/01/35        | 82  |
| 2002/36        | LRS4 | Extended status word 4<br>(扩展状态字 4)                    | 3253 = 16#0CB5 | 5FB9/1F         | 71/01/36        | 83  |
| 2002/37        | LRS5 | Extended status word 5<br>(扩展状态字 5)                    | 3254 = 16#0CB6 | 5FB9/20         | 71/01/37        | 83  |
| 2002/38        | LRS6 | Extended status word 6<br>(扩展状态字 6)                    | 3255 = 16#0CB7 | 5FB9/21         | 71/01/38        | 84  |
| 2002/39        | LRS7 | Extended status word 7<br>(扩展状态字 7)                    | 3256 = 16#0CB8 | 5FB9/22         | 71/01/39        | 84  |
| 2002/3A        | LRS8 | Extended status word 8<br>(扩展状态字 8)                    | 3257 = 16#0C89 | 5FB9/23         | 71/01/3A        | 85  |
| 2002/4         | FrH  | Frequency reference before ramp (斜坡前的频率给定)             | 3203 = 16#0C83 | 5FB9/05         | 71/01/04        | 89  |
| 2002/5         | LCr  | Motor current (电机电流)                                   | 3204 = 16#0C84 | 5FB9/06         | 2A/01/09        | 88  |
| 2002/7         | ETI  | Extended status word 0<br>(扩展控制字 0)                    | 3206 = 16#0C86 | 5FB9/08         | 71/01/07        | 81  |
| 2002/8         | ULn  | Power supply voltage (电源电压)                            | 3207 = 16#0C87 | 5FB9/09         | 71/01/08        | 92  |
| 2002/9         | UOP  | Motor voltage (电机电压)                                   | 3208 = 16#0C88 | 5FB9/0A         | 71/01/09        | 88  |
| 2002/A         | tHd  | Drive thermal state (变频器热状态)                           | 3209 = 16#0C89 | 5FB9/0B         | 71/01/0A        | 92  |
| 2002/C         | OPr  | Motor power (电机功率)                                     | 3211 = 16#0C8B | 5FB9/0C         | 71/01/0C        | 88  |
| 2003/29        | PAn0 | Device name: characters 1 and 2<br>(设备名:字符1和2)         | 3340 = 16#0D0C | 5FB0/25         | 71/01/8D        | 124 |
| 2003/2A        | PAn1 | Device name: characters 3 and 4<br>(设备名:字符3和4)         | 3341 = 16#0D0D | 5FB0/26         | 71/01/8E        | 124 |
| 2003/2B        | PAn2 | Device name: characters 5 and 6 (设备名:字符5和6)            | 3342 = 16#0D0E | 5FB0/27         | 71/01/8F        | 125 |
| 2003/2C        | PAn3 | Device name: characters 7 and 8 (设备名:字符7和8)            | 3343 = 16#0D0F | 5FB0/28         | 71/01/90        | 125 |
| 2003/2D        | PAn4 | Device name: characters 9 and 10 (设备名:字符 9 和 10)       | 3344 = 16#0D10 | 5FB0/29         | 71/01/91        | 125 |
| 2003/2E        | PAn5 | Device name: characters 11 and 12<br>(设备名: 字符 11 和 12) | 3345 = 16#0D11 | 5FB0/2A         | 71/01/92        | 125 |
| 2003/2F        | PAn6 | Device name: characters 13 and 14<br>(设备名: 字符 13 和 14) | 3346 = 16#0D12 | 5FB0/2B         | 71/01/93        | 125 |
| 2003/3         | UdP  | Drive software version<br>(变频器软件版本)                    | 3302 = 16#0CE6 | 5FB0/0D         | 71/01/67        | 124 |
| 2003/30        | PAn7 | Device name: characters 15 and 16<br>(设备名: 字符 15 和 16) | 3346 = 16#0D12 | 5FB0/2C         | 71/01/94        | 125 |
| 200A/2         | L1d  | [LI1 On Delay] (LI1 0->1 延时)                           | 4001 = 16#FA1  | 5FBC/0E         | 75/01/02        | 167 |
| 200A/3         | L2d  | [LI2 On Delay] (LI2 0->1 延时)                           | 4002 = 16#FA2  | 5FBC/0F         | 75/01/03        | 167 |
| 200A/4         | L3d  | [LI3 On Delay] (LI3 0->1 延时)                           | 4003 = 16#FA3  | 5FBC/10         | 75/01/04        | 167 |
| 200A/5         | L4d  | [LI4 On Delay] (LI4 0->1 延时)                           | 4004 = 16#FA4  | 5FBC/11         | 75/01/05        | 167 |
| 200A/6         | L5d  | [LI5 On Delay] (LI5 0->1 延时)                           | 4005 = 16#FA5  | 5FBC/12         | 75/01/06        | 167 |
| 200A/7         | L6d  | [LI6 On Delay] (LI6 0->1 延时)                           | 4006 = 16#FA6  | 5FBC/13         | 75/01/07        | 167 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称                             | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 200A/8         | L7d  | [LI7 On Delay] (LI7 0->1 延时)   | 4007 = 16#FA7  | 5FBC/14         | 75/01/08        | 167 |
| 200A/9         | L8d  | [LI8 On Delay] (LI8 0->1 延时)   | 4008 = 16#FA8  | 5FBC/15         | 75/01/09        | 167 |
| 200A/A         | L9d  | [LI9 On Delay] (LI9 0->1 延时)   | 4009 = 16#FA9  | 5FBC/16         | 75/01/0A        | 167 |
| 200A/B         | L10d | [LI10 On Delay] (LI10 0->1 延时) | 4010 = 16#FAA  | 5FBC/17         | 75/01/0B        | 167 |
| 200A/C         | L11d | [LI11 On Delay] (LI11 0->1 延时) | 4011 = 16#FAB  | 5FBC/18         | 75/01/0C        | 167 |
| 200A/D         | L12d | [LI12 On Delay] (LI12 0->1 延时) | 4012 = 16#FAC  | 5FBC/19         | 75/01/0D        | 167 |
| 200A/E         | L13d | [LI13 On Delay] (LI13 0->1 延时) | 4013 = 16#FAD  | 5FBC/1A         | 75/01/0E        | 167 |
| 200A/F         | L14d | [LI14 On Delay] (LI14 0->1 延时) | 4014 = 16#FAE  | 5FBC/1B         | 75/01/0F        | 167 |
| 200C/16        | r1H  | [R1 Holding time] (R1 保持时间)    | 4221 = 16#107D | 5FBC/24         | 76/01/16        | 180 |
| 200C/17        | r2H  | [R2 Holding time] (R2 保持时间)    | 4222 = 16#107E | 5FBC/25         | 76/01/17        | 181 |
| 200C/18        | r3H  | [R3 Holding time] (R3 保持时间)    | 4223 = 16#107F | 5FBC/26         | 76/01/18        | 182 |
| 200C/19        | r4H  | [R4 Holding time] (R4 保持时间)    | 4224 = 16#1080 | 5FBC/27         | 76/01/19        | 183 |
| 200C/1E        | LO1H | [LO1 holding time] (LO1 保持时间)  | 4229 = 16#1085 | 5FBC/28         | 76/01/1E        | 184 |
| 200C/1F        | LO2H | [LO2 holding time] (LO2 保持时间)  | 4230 = 16#1086 | 5FBC/29         | 76/01/1F        | 185 |
| 200C/2         | r1S  | [R1 Active at] (R1 有效条件)       | 4201 = 16#1069 | 5FBC/1C         | 76/01/02        | 180 |
| 200C/20        | LO3H | [LO3 holding time] (LO3 保持时间)  | 4231 = 16#1087 | 5FBC/2A         | 76/01/20        | 186 |
| 200C/21        | LO4H | [LO4 holding time] (LO4 保持时间)  | 4232 = 16#1088 | 5FBC/2B         | 76/01/21        | 187 |
| 200C/2A        | r1d  | [R1 Delay time] (R1 延时)        | 4241 = 16#1091 | 5FBC/2C         | 76/01/2A        | 180 |
| 200C/2B        | r2d  | [R2 Delay time] (R2 延时)        | 4242 = 16#1092 | 5FBC/2D         | 76/01/2B        | 181 |
| 200C/2C        | r3d  | [R3 Delay time] (R3 延时)        | 4243 = 16#1093 | 5FBC/2E         | 76/01/2C        | 182 |
| 200C/2D        | r4d  | [R4 Delay time] (R4 延时)        | 4244 = 16#1094 | 5FBC/2F         | 76/01/2D        | 183 |
| 200C/3         | r2S  | [R2 Active at] (R2 有效条件)       | 4202 = 16#106A | 5FBC/1D         | 76/01/03        | 181 |
| 200C/32        | LO1d | [LO1 delay time] (LO1 延时)      | 4249 = 16#1099 | 5FBC/30         | 76/01/32        | 184 |
| 200C/33        | LO2d | [LO2 delay time] (LO2 延时)      | 4250 = 16#109A | 5FBC/31         | 76/01/33        | 185 |
| 200C/34        | LO3d | [LO3 delay time] (LO3 延时)      | 4251 = 16#109B | 5FBC/32         | 76/01/34        | 186 |
| 200C/35        | LO4d | [LO4 delay time] (LO4 延时)      | 4252 = 16#109C | 5FBC/33         | 76/01/35        | 187 |
| 200C/4         | r3S  | [R3 Active at] (R3 有效条件)       | 4203 = 16#106B | 5FBC/1E         | 76/01/04        | 182 |
| 200C/5         | r4S  | [R4 Active at] (R4 有效条件)       | 4204 = 16#106C | 5FBC/1F         | 76/01/05        | 183 |
| 200C/2D        | LO1S | [LO1 active at] (LO1 有效条件)     | 4209 = 16#1071 | 5FBC/20         | 76/01/0A        | 184 |
| 200C/B         | LO2S | [LO2 active at] (LO2 有效条件)     | 4210 = 16#1072 | 5FBC/21         | 76/01/0B        | 185 |
| 200C/C         | LO3S | [LO3 active at] (LO3 有效条件)     | 4211 = 16#1073 | 5FBC/22         | 76/01/0C        | 186 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称                               | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 200C/D         | LO4S | [LO4 active at] (LO4 有效条件)       | 4212 = 16#1074 | 5FBC/23         | 76/01/0D        | 187 |
| 200E/10        | UIL4 | [Al4 min value] (Al4 最小值)        | 4415 = 16#113D | 5FBC/3A         | 77/01/10        | 174 |
| 200E/17        | UIH1 | [Al1 max value] (Al1 最大值 )       | 4422 = 16#1146 | 5FBC/3B         | 77/01/17        | 169 |
| 200E/18        | UIH2 | [Al2 max value] (Al2 最大值)        | 4423 = 16#1147 | 5FBC/3C         | 77/01/18        | 170 |
| 200E/1A        | UIH4 | [Al4 max value] (Al4 最大值)        | 4425 = 16#1149 | 5FBC/3D         | 77/01/1A        | 174 |
| 200E/22        | CrL2 | [Al2 min value] (Al2 最小值)        | 4433 = 16#1151 | 5FBC/3E         | 77/01/22        | 170 |
| 200E/23        | CrL3 | [Al3 min value] (Al3 最小值)        | 4434 = 16#1152 | 5FBC/3F         | 77/01/23        | 172 |
| 200E/24        | CrL4 | [Al4 min value] (Al4 最小值)        | 4435 = 16#1153 | 5FBC/40         | 77/01/24        | 174 |
| 200E/2C        | CrH2 | [Al2 max value] (Al2 最大值)        | 4443 = 16#115B | 5FBC/41         | 77/01/2C        | 170 |
| 200E/2D        | CrH3 | [Al3 max value] (Al3 最大值)        | 4444 = 16#115C | 5FBC/42         | 77/01/2D        | 172 |
| 200E/2E        | CrH4 | [Al4 max value] (Al4 最大值)        | 4445 = 16#115D | 5FBC/43         | 77/01/2E        | 174 |
| 200E/3         | Al1t | [Al1 Type] (Al1 类型)              | 4402 = 16#1132 | 5FBC/34         | 77/01/03        | 169 |
| 200E/35        | Al1F | [Al1 filter] (Al1 滤波器 )          | 4452 = 16#1164 | 5FBC/44         | 77/01/35        | 169 |
| 200E/36        | Al2F | [Al2 filter] (Al2 滤波器 )          | 4453 = 16#1165 | 5FBC/45         | 77/01/36        | 170 |
| 200E/37        | Al3F | [Al3 filter] (Al3 滤波器 )          | 4454 = 16#1166 | 5FBC/46         | 77/01/37        | 172 |
| 200E/38        | Al4F | [Al4 filter] (Al4 滤波器 )          | 4455 = 16#1167 | 5FBC/47         | 77/01/38        | 174 |
| 200E/3F        | AI1E | [Al1 Interm. point X] (Al1 拐点 X) | 4462 = 16#116E | 5FBC/48         | 77/01/3F        | 169 |
| 200E/4         | Al2t | [Al2 Type] (Al2 类型 )             | 4403 = 16#1133 | 5FBC/35         | 77/01/04        | 170 |
| 200E/40        | Al2E | [Al2 Interm. point X] (Al2 拐点 X) | 4463 = 16#116F | 5FBC/49         | 77/01/40        | 171 |
| 200E/41        | Al3E | [Al3 Interm. point X] (Al2 拐点 X) | 4464 = 16#1170 | 5FBC/4A         | 77/01/4A        | 173 |
| 200E/42        | Al4E | [Al4 Interm. point X] (Al4 拐点 X) | 4465 = 16#1171 | 5FBC/4B         | 77/01/42        | 175 |
| 200E/49        | AI1S | [Al1 Interm. point Y] (Al1 拐点 Y) | 4472 = 16#1178 | 5FBC/4C         | 77/01/49        | 169 |
| 200E/4A        | AI2S | [Al2 Interm. point Y] (Al2 拐点 Y) | 4473 = 16#1179 | 5FBC/4D         | 77/01/4A        | 171 |
| 200E/4B        | AI3S | [Al3 Interm. point Y] (Al3 拐点 Y) | 4474 = 16#117A | 5FBC/4E         | 77/01/4A        | 173 |
| 200E/4C        | Al4S | [Al4 Interm. point Y] (Al4 拐点 Y) | 4475 = 16#117B | 5FBC/4F         | 77/01/4C        | 175 |
| 200E/5         | Al3t | [Al3 Type] (Al3 类型)              | 4404 = 16#1134 | 5FBC/36         | 77/01/05        | 172 |
| 200E/54        | Al2L | [Al2 range] (Al2 范围)             | 4483 = 16#1183 | 5FBC/50         | 77/01/54        | 171 |
| 200E/55        | Al3L | [Al3 range] (Al3 范围 )            | 4484 = 16#1184 | 5FBC/51         | 77/01/55        | 172 |
| 200E/56        | Al4L | [Al4 range] (Al4 范围)             | 4485 = 16#1185 | 5FBC/52         | 77/01/56        | 175 |
| 200E/6         | Al4t | [Al4 Type] (Al4 类型 )             | 4405 = 16#1135 | 5FBC/37         | 77/01/06        | 174 |
| 200E/D         | UIL1 | [Al1 min value] (Al1 最小值)        | 4412 = 16#113C | 5FBC/38         | 77/01/0D        | 169 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 200E/E         | UIL2 | [Al2 min value] (Al2 最小值)                            | 4413 = 16#113D | 5FBC/39         | 77/01/0E        | 170 |
| 2010/16        | UOL1 | [AO1 min Output] (AO1 最小输出)                          | 4621 = 16#120D | 5FBC/59         | 78/01/16        | 189 |
| 2010/17        | UOL2 | [AO2 min Output] (AO2 最小输出)                          | 4622 = 16#120E | 5FBC/5A         | 78/01/17        | 190 |
| 2010/18        | UOL3 | [AO3 min Output] (AO3 最小输出)                          | 4623 = 16#120F | 5FBC/5B         | 78/01/18        | 191 |
| 2010/2         | AO1t | [AO1 Type] (AO1 类型 )                                 | 4601 = 16#11F9 | 5FBC/53         | 78/01/02        | 188 |
| 2010/20        | UOH1 | [AO1 max Output] (AO1 最大输出 )                         | 4631 = 16#1217 | 5FBC/5C         | 78/01/20        | 189 |
| 2010/21        | UOH2 | [AO2 max Output] (AO2 最大输出)                          | 4632 = 16#1218 | 5FBC/5D         | 78/01/21        | 190 |
| 2010/22        | UOH3 | [AO3 max Output] (AO3 最大输出)                          | 4633 = 16#1219 | 5FBC/5E         | 78/01/22        | 191 |
| 2010/2A        | AOL1 | [AO1 min Output] (AO1 最小输出)                          | 4641 = 16#1221 | 5FBC/5F         | 78/01/2A        | 188 |
| 2010/2B        | AOL2 | [AO2 min Output] (AO2 最小输出)                          | 4642 = 16#1222 | 5FBC/60         | 78/01/2B        | 190 |
| 2010/2C        | AOL3 | [AO3 min Output] (AO3 最小输出)                          | 4643 = 16#1223 | 5FBC/61         | 78/01/2C        | 191 |
| 2010/3         | AO2t | [AO2 Type] (AO2 类型)                                  | 4602 = 16#11FA | 5FBC/54         | 78/01/03        | 190 |
| 2010/34        | AOH1 | [AO1 max Output] (AO1 最大输出 )                         | 4651 = 16#122B | 5FBC/62         | 78/01/34        | 188 |
| 2010/35        | AOH2 | [AO2 max Output] (AO2 最大输出)                          | 4652 = 16#122C | 5FBC/63         | 78/01/35        | 190 |
| 2010/36        | АОН3 | [AO3 max Output] (AO3 最大输出)                          | 4653 = 16#122D | 5FBC/64         | 78/01/36        | 191 |
| 2010/4         | AO3t | [AO3 Type] (AO3 类型 )                                 | 4603 = 16#11FB | 5FBC/55         | 78/01/04        | 191 |
| 2010/C         | AO1F | [AO1 Filter] (AO1 滤波器 )                              | 4611 = 16#1203 | 5FBC/56         | 78/01/0C        | 189 |
| 2010/D         | AO2F | [AO2 Filter] (AO2 滤波器 )                              | 4612 = 16#1204 | 5FBC/57         | 78/01/0D        | 190 |
| 2010/E         | AO3F | [AO3 Filter] (AO3 滤波器 )                              | 4613 = 16#1205 | 5FBC/58         | 78/01/0E        | 191 |
| 2014/16        | AO1  | [AO1 assignment] (AO1 定义)                            | 5021 = 16#139D | 5FBC/6D         | 7A/01/16        | 188 |
| 2014/17        | AO2  | [AO2 assignment] (AO2 定义 )                           | 5022 = 16#139E | 5FBC/6E         | 7A/01/17        | 190 |
| 2014/18        | AO3  | [AO3 assignment] (AO3 定义)                            | 5023 = 16#139F | 5FBC/6F         | 7A/01/18        | 191 |
| 2014/2         | r1   | [R1 Assignment] (R1 定义)                              | 5001 = 16#1389 | 5FB3/7B         | 7A/01/02        | 179 |
| 2014/3         | r2   | [R2 Assignment] (R2 定义)                              | 5002 = 16#138A | 5FB3/7C         | 7A/01/03        | 181 |
| 2014/4         | r3   | [R3 Assignment] (R3 定义)                              | 5003 = 16#138B | 5FBC/67         | 7A/01/04        | 182 |
| 2014/5         | r4   | [R4 Assignment] (R4 定义)                              | 5004 = 16#138C | 5FBC/68         | 7A/01/05        | 183 |
| 2014/A         | LO1  | [LO1 assignment] (LO1 定义)                            | 5009 = 16#1391 | 5FB3/7D         | 7A/01/0A        | 184 |
| 2014/B         | LO2  | [LO2 assignment] (LO2 定义)                            | 5010 = 16#1392 | 5FBC/6A         | 7A/01/0B        | 185 |
| 2014/C         | LO3  | [LO3 assignment] (LO3 定义)                            | 5011 = 16#1393 | 5FBC/6B         | 7A/01/0C        | 186 |
| 2014/D         | LO4  | [LO4 assignment] (LO4 定义)                            | 5012 = 16#1394 | 5FBC/6C         | 7A/01/0D        | 187 |
| 2016/21        | Al1r | Standardized image of analog input 1 (模拟输入 1 的标准化映像) | 5232 = 16#1470 | 5FB9/2F         | 7B/01/21        | 96  |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2016/22        | Al2r | Standardized image of analog input 2 (模拟输入 2 的标准化映像)     | 5233 = 16#1471  | 5FB9/30         | 7B/01/22        | 96  |
| 2016/23        | Al3r | Standardized image of analog input 3 (模拟输入 3 的标准化映像)     | 5234 = 16#1472  | 5FB9/31         | 7B/01/23        | 96  |
| 2016/24        | Al4r | Standardized image of analog input 4 (模拟输入 4 的标准化映像)     | 5235 = 16#1473  | 5FB9/32         | 7B/01/24        | 97  |
| 2016/2B        | AI1C | Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)       | 5242 = 16#147A  | 5FB9/33         | 7B/01/2B        | 96  |
| 2016/2C        | Al2C | Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)       | 5243 = 16#147B  | 5FB9/34         | 7B/01/2C        | 96  |
| 2016/2D        | Al3C | Physical image of analog input 3<br>(模拟输入 3 的物理映像)       | 5244 = 16#147C  | 5FB9/35         | 7B/01/2D        | 96  |
| 2016/2E        | Al4C | Physical image of analog input 4<br>(模拟输入 4 的物理映像)       | 5245 = 16#147D  | 5FB9/36         | 7B/01/2E        | 96  |
| 2016/3         | IL1r | Logic input map(逻辑输入图)                                   | 5202 = 16#1452  | 5FB9/28         | 7B/01/03        | 95  |
| 2016/3E        | AO1r | Standardized image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的标准化映像) | 5261 = 16#148D  | 5FB9/3A         | 7B/01/3E        | 97  |
| 2016/3F        | AO2r | Standardized image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的标准化映像) | 5262 = 16#148E  | 5FB9/3B         | 7B/01/3F        | 97  |
| 2016/40        | AO3r | Standardized image of analog output 3<br>(模拟输出 3 的标准化映像) | 5263 = 16#148F  | 5FB9/3C         | 7B/01/40        | 98  |
| 2016/48        | AO1C | Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)      | 5271 = 16#1497  | 5FB9/3D         | 7B/01/48        | 97  |
| 2016/49        | AO2C | Physical image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的物理映像)      | 5272 = 16#1498  | 5FB9/3E         | 7B/01/49        | 97  |
| 2016/4A        | AO3C | Physical image of analog output 3<br>(模拟输出 3 的物理映像)      | 5273 = 16#1499  | 5FB9/3F         | 7B/01/4A        | 97  |
| 2016/52        | AIU1 | PID regulator feedback<br>(PID 调节器反馈)                    | 5281 = 16 #14A1 | 5FB9/40         | 7B/01/52        | 78  |
| 2016/53        | AIC1 | [Al net. channel] (虚拟 Al 通道)                             | 5282 = 16#14A2  | 5FBC/70         | 7B/01/53        | 230 |
| 2016/D         | OL1r | Logic output map(逻辑输出图)                                  | 5212 = 16#145C  | 5FB9/2A         | 7B/01/0D        | 95  |
| 201A/5         | PGI  | Encoder pulse counter<br>(编码器脉冲计数器)                      | 5604 = 16#15E4  | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 98  |
| 201A/5         | PGI  | [Number of pulses] (脉冲数)                                 | 5604 = 16#15E4  | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 159 |
| 201A/5         | PGI  | [Number of pulses] (脉冲数)                                 | 5604 = 16#15E4  | 5FB3/7E         | 7D/01/05        | 177 |
| 201A/6         | EnC  | [Encoder check] (编辑器检查)                                  | 5605 = 16#15E5  | 5FB3/7F         | 7D/01/06        | 160 |
| 201A/6         | EnC  | [Encoder check] (编辑器检查)                                  | 5605 = 16#15E5  | 5FB3/7F         | 7D/01/06        | 177 |
| 201A/7         | EnU  | [Encoder usage] (编码器用途)                                  | 5606 = 16#15E6  | 5FBC/73         | 7D/01/07        | 160 |
| 201A/7         | EnU  | [Encoder usage] (编码器用途)                                  | 5606 = 16#15E6  | 5FBC/73         | 7D/01/07        | 177 |
| 201A/8         | ECC  | [Encoder coupling] (编码器连接)                               | 5607 =16#15E7   | 5FBC/74         | 7D/01/08        | 276 |
| 201A/9         | EnS  | [Encoder type] (编辑器类型)                                   | 5608 = 16#15E8  | 5FBC/75         | 7D/01/09        | 177 |
| 201A/A         | ECt  | [Encoder check time]<br>(编码器检查时间)                        | 5609 =16#15E9   | 5FBF/07         | 7D/01/0A        | 276 |
| 201A/A         | EnS  | [Encoder type] (编辑器类型)                                   | 5608 = 16#15E8  | 5FBC/75         | 7D/01/09        | 159 |
| 201A/B         | PdI  | Drive encoder counter divisor<br>(变频器编码器计数器除数)           | 5610 = 16#15EA  | 5FBC/76         | 7D/01/0B        | 131 |
| 201A/C         | PUC  | Drive encoder divided counter (除以变频器编码器的计数器)             | 5611 = 16#15EB  | 5FB9/41         | 7D/01/0C        | 132 |

| CANopen<br>索引号 | 代码  | 名称   | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2022/10        | O15 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 15 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 15)  | 6415 = 16#190F | 5FB3/8F         | 81/01/10        | 134 |
| 2022/11        | O16 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 16 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 16)  | 6416 = 16#1910 | 5FB3/90         | 81/01/11        | 134 |
| 2022/12        | 017 | "Controller Inside" HMI exchange word 17 ("内置控制器"人机交互交换字 17)         | 6417 = 16#1911 | 5FB3/91         | 81/01/12        | 134 |
| 2022/13        | O18 | "Controller Inside" HMI exchange word 18 ("内置控制器"人机交互交换字 18)         | 6418 = 16#1912 | 5FB3/92         | 81/01/13        | 134 |
| 2022/14        | O19 | "Controller Inside" HMI exchange word 19 ("内置控制器"人机交互交换字 19)         | 6419 = 16#1913 | 5FB3/93         | 81/01/14        | 135 |
| 2022/15        | O20 | "Controller Inside" HMI exchange word 20 ("内置控制器" 人机交互交换字 20)        | 6420 = 16#1914 | 5FB3/94         | 81/01/15        | 135 |
| 2022/16        | O21 | "Controller Inside" HMI exchange word 21 ("内置控制器" 人机交互交换字 21)        | 6421 = 16#1915 | 5FB3/95         | 81/01/16        | 135 |
| 2022/17        | O22 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 22("内置控制器" 人机交<br>互交换字 22)  | 6422 = 16#1916 | 5FB3/96         | 81/01/17        | 135 |
| 2022/18        | O23 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 23 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 23)  | 6423 = 16#1917 | 5FB3/97         | 81/01/18        | 135 |
| 2022/19        | O24 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 24 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 24)  | 6424 = 16#1918 | 5FB3/98         | 81/01/19        | 135 |
| 2022/1A        | O25 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 25 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 25) | 6425 = 16#1919 | 5FB3/99         | 81/01/1A        | 135 |
| 2022/1B        | O26 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 26 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 26) | 6426 = 16#191A | 5FB3/9A         | 81/01/1B        | 136 |
| 2022/1C        | 027 | "Controller Inside" HMI exchange word 27 ("内置控制器" 人机交互交换字 27)        | 6427 = 16#191B | 5FB3/9B         | 81/01/1C        | 136 |
| 2022/1D        | O28 | "Controller Inside" HMI exchange word 28 ("内置控制器"人机交互交换字 28)         | 6428 = 16#191C | 5FB3/9C         | 81/01/1D        | 136 |
| 2022/1E        | O29 | "Controller Inside" HMI exchange word 29 ("内置控制器" 人机交互交换字 29)        | 6429 = 16#191D | 5FB3/9D         | 81/01/1E        | 136 |
| 2022/1F        | O30 | "Controller Inside" HMI exchange word 30 ("内置控制器"人机交互交换字 30)         | 6430 = 16#191E | 5FB3/9E         | 81/01/1F        | 136 |
| 2022/2         | O01 | "Controller Inside" HMI exchange word 1 ("内置控制器"人机交互交换字 1)           | 6401 = 16#1901 | 5FB3/81         | 81/01/02        | 132 |
| 2022/20        | O31 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 31 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 31)  | 6431 = 16#191F | 5FB3/9F         | 81/01/20        | 136 |
| 2022/21        | O32 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 32 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 32)  | 6432 = 16#1920 | 5FB3/A0         | 81/01/21        | 136 |
| 2022/22        | O33 | "Controller Inside" HMI exchange word 33 ("内置控制器"人机交互交换字 33)         | 6433 = 16#1921 | 5FB3/A1         | 81/01/22        | 137 |
| 2022/23        | O34 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 34 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 34)  | 6434 = 16#1922 | 5FB3/A2         | 81/01/23        | 137 |

| CANopen<br>索引号 | 代码  | 名称   | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2022/24        | O35 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 35 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 35)  | 6435 = 16#1923 | 5FB3/A3         | 81/01/24        | 137 |
| 2022/25        | O36 | "Controller Inside" HMI exchange word 36 ("内置控制器"人机交互交换字 36)         | 6436 = 16#1924 | 5FB3/A4         | 81/01/25        | 137 |
| 2022/26        | O37 | "Controller Inside" HMI exchange word 37 ("内置控制器" 人机交互交换字 37)        | 6437 = 16#1925 | 5FB3/A5         | 81/01/26        | 137 |
| 2022/27        | O38 | "Controller Inside" HMI exchange word 38 ("内置控制器" 人机交互交换字 38)        | 6438 = 16#1926 | 5FB3/A6         | 81/01/27        | 137 |
| 2022/28        | O39 | "Controller Inside" HMI exchange word 39 ("内置控制器" 人机交互交换字 39)        | 6439 = 16#1927 | 5FB3/A7         | 81/01/28        | 137 |
| 2022/29        | O40 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 40 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 40)  | 6440 = 16#1928 | 5FB3/A8         | 81/01/29        | 138 |
| 2022/2A        | 041 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 41 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 41) | 6441 = 16#1929 | 5FB3/A9         | 81/01/2A        | 138 |
| 2022/2B        | O42 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 42 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 42)  | 6442 = 16#192A | 5FB3/AA         | 81/01/2B        | 138 |
| 2022/2C        | O43 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 43 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 43)  | 6443 = 16#192B | 5FB3/AB         | 81/01/2C        | 138 |
| 2022/2D        | O44 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 44 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 44)  | 6444 = 16#192C | 5FB3/AC         | 81/01/2D        | 138 |
| 2022/2E        | O45 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 45 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 45)  | 6445 = 16#192D | 5FB3/AD         | 81/01/2E        | 138 |
| 2022/2F        | O46 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 46 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 46)  | 6446 = 16#192E | 5FB3/AE         | 81/01/2F        | 138 |
| 2022/3         | O02 | "Controller Inside" HMI exchange word 2("内置控制器"人机交互交换字 2)            | 6402 = 16#1902 | 5FB3/82         | 81/01/03        | 132 |
| 2022/30        | O47 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 47 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 47) | 6447 = 16#192F | 5FB3/AF         | 81/01/30        | 139 |
| 2022/31        | O48 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 48 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 48)  | 6448 = 16#1930 | 5FB3/B0         | 81/01/31        | 139 |
| 2022/32        | O49 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 49 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 49) | 6449 = 16#1931 | 5FB3/B1         | 81/01/32        | 139 |
| 2022/33        | O50 | "Controller Inside" HMI exchange word 50 ("内置控制器"人机交互交换字 50)         | 6450 = 16#1932 | 5FC8/32         | 81/01/33        | 139 |
| 2022/4         | O03 | "Controller Inside" HMI exchange word 3("内置控制器"人机交互交换字 3)            | 6403 = 16#1903 | 5FB3/83         | 81/01/04        | 132 |
| 2022/5         | O04 | "Controller Inside" HMI exchange word 4 ("内置控制器"人机交互交换字 4)           | 6404 = 16#1904 | 5FB3/84         | 81/01/05        | 132 |
| 2022/6         | O05 | "Controller Inside" HMI exchange word 5 ("内置控制器"人机交互交换字 5)           | 6405 = 16#1905 | 5FB3/85         | 81/01/06        | 133 |
| 2022/7         | O06 | "Controller Inside" HMI exchange word 6 ("内置控制器"人机交互交换字 6)           | 6406 = 16#1906 | 5FB3/86         | 81/01/07        | 133 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2022/8         | O07  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 7("内置控制器" 人机交互<br>交换字 7)   | 6407 = 16#1907 | 5FB3/87         | 81/01/08        | 133 |
| 2022/9         | O08  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 8 ("内置控制器"人机交互<br>交换字 8)   | 6408 = 16#1908 | 5FB3/88         | 81/01/09        | 133 |
| 2022/A         | O09  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 9 ("内置控制器"人机交互<br>交换字 9)   | 6409 = 16#1909 | 5FB3/89         | 81/01/0A        | 133 |
| 2022/B         | O10  | "Controller Inside" HMI exchange word 10 ("内置控制器"人机交互交换字 10)        | 6410 = 16#190A | 5FB3/8A         | 81/01/0B        | 133 |
| 2022/C         | 011  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 11 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 11) | 6411 = 16#190B | 5FB3/8B         | 81/01/0C        | 133 |
| 2022/D         | O12  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 12 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 12) | 6412 = 16#190C | 5FB3/8C         | 81/01/0D        | 134 |
| 2022/E         | O13  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 13 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 13) | 6413 = 16#190D | 5FB3/8D         | 81/01/0E        | 134 |
| 2022/F         | O14  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 14 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 14) | 6414 = 16#190E | 5FB3/8E         | 81/01/0F        | 134 |
| 2027/2         | PIL1 | "Controller Inside" logic input map<br>("内置控制器"逻辑输入图)               | 6901 = 16#1AF5 | 5FB9/49         | 83/01/66        | 131 |
| 2027/2B        | PAI1 | Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)                  | 6942 = 16#1B1E | 5FB9/4B         | 83/01/8F        | 131 |
| 2027/2C        | PAI2 | Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)                  | 6943 = 16#1B1F | 5FB9/4C         | 83/01/90        | 131 |
| 2027/48        | PAO1 | Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)                 | 6971 = 16#1B3B | 5FB9/4D         | 83/01/AC        | 131 |
| 2027/49        | PAO2 | Physical image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的物理映像)                 | 6972 = 16#1B3C | 5FB9/4E         | 83/01/AD        | 131 |
| 2027/C         | POL1 | "Controller Inside" logic output map "内置控制器"逻辑输出图                   | 6911 = 16#1AFF | 5FB9/4A         | 83/01/70        | 131 |
| 2028/10        | CLL  | [Network fault mgt] ( 网络故障管理 )                                      | 7015 =16#1B67  | 5FBC/93         | 84/01/10        | 275 |
| 2028/3         | IPL  | [Input phase loss] (输入缺相)   | 7002 = 16#1B5A | 5FB3/BE         | 84/01/03        | 266 |
| 2028/4         | LFL2 | [Al2 4-20mA loss]<br>(Al2 4-20mA 缺失)                                | 7003 =16#1B5B  | 5FB3/BF         | 84/01/04        | 273 |
| 2028/5         | StP  | [UnderV. prevention]<br>(欠压保护设置)                                    | 7004 =16#1B5C  | 5FB3/C0         | 84/01/05        | 271 |
| 2028/51        | LFF  | [Fallback speed] (回落速度)   | 7080 =16#1BA8  | 5FB3/C5         | 84/01/51        | 279 |
| 2028/52        | Odt  | [OutPh time detect]<br>(输出缺相演示)                                     | 7081 = 16#1BA9 | 5FBF/08         | 84/01/52        | 266 |
| 2028/6         | Sdd  | [Load slip detection]<br>(负载不跟随监测)                                  | 7005 =16#1B5D  | 5FB3/C1         | 84/01/06        | 276 |
| 2028/7         | EPL  | [External fault mgt] (外部故障管理)                                       | 7006 = 16#1B5E | 5FB3/C2         | 84/01/07        | 269 |
| 2028/9         | OHL  | [Overtemp fault mgt]<br>(变频器过热管理)                                   | 7008 = 16#1B60 | 5FBC/8C         | 84/01/09        | 267 |
| 2028/A         | OLL  | [Overload fault mgt]<br>(电机过载故障管理)                                  | 7009 = 16#1B61 | 5FBC/8D         | 84/01/0A        | 265 |
| 2028/B         | SLL  | [Modbus fault mgt]<br>(Modbus 故障管理)                                 | 7010 =16#1B62  | 5FBC/8E         | 84/01/0B        | 275 |
| 2028/C         | COL  | [CANopen fault mgt]<br>(CANopen 故障管理)                               | 7011 =16#1B63  | 5FBC/8F         | 84/01/0C        | 275 |
| 2028/D         | tnL  | [Autotune fault mgt]<br>(自整定故障管理)                                   | 7012 =16#1B64  | 5FBC/90         | 84/01/0D        | 279 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2028/E         | LFL3 | [Al3 4-20mA loss]<br>(Al3 4-20mA 缺失)                    | 7013 =16#1B65  | 5FB3/C3         | 84/01/0E        | 273 |
| 2028/F         | LFL4 | [Al4 4-20mA loss]<br>(Al4 4-20mA 缺失)                    | 7014 =16#1B66  | 5FB3/C4         | 84/01/0F        | 273 |
| 2029/16        | LFt  | Altivar fault code (Altivar 故障代码)                       | 7121 = 16#1BD1 | 5FB3/C8         | 84/01/7A        | 100 |
| 2029/17        | Atr  | [Automatic restart] (自动重启动)                             | 7122 = 16#1BD2 | 5FB3/C9         | 84/01/7B        | 262 |
| 2029/18        | tAr  | [Max. restart time]<br>(最大起动时间段)                        | 7123 = 16#1BD3 | 5FBC/96         | 84/01/7C        | 262 |
| 2029/19        | rSF  | [Fault reset] (故障复位)                                    | 7124 = 16#1BD4 | 5FBC/97         | 84/01/7D        | 261 |
| 2029/1A        | Inh  | [Fault inhibit assign.]<br>(故障禁止分配)                     | 7125 =16#1BD5  | 5FBC/98         | 84/01/7E        | 274 |
| 2029/1F        | CIC  | Incorrect configuration<br>(不正确配置)                      | 7130 = 16#1BDA | 5FB6/1A         | 84/01/83        | 102 |
| 2029/20        | EtF  | [External fault ass.] (外部故障定义)                          | 7131 = 16#1BDB | 5FBC/99         | 84/01/84        | 269 |
| 2029/21        | CnF  | Network card fault code<br>( 网卡故障代码 )                   | 7132 = 16#1BDC | 5FB0/96         | 84/01/85        | 102 |
| 2029/22        | APF  | "Controller Inside" card fault code<br>("内置控制器"卡故障代码)   | 7133 = 16#1BDD | 5FB0/97         | 84/01/86        | 102 |
| 2029/23        | ILF1 | Option card 1 fault code<br>(选装卡1故障代码)                  | 7134 = 16#1BDE | 5FB0/98         | 84/01/87        | 103 |
| 2029/24        | ILF2 | Option card 2 fault code<br>(选装卡 2 故障代码)                | 7135 = 16#1BDF | 5FB0/99         | 84/01/88        | 103 |
| 202A/1         | dP0  | Fault code on last fault<br>(最近一次故障的故障代码)               | 7200 = 16#1C20 | 5FB9/55         | 85/01/01        | 105 |
| 202A/10        | EP5  | Status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的状态字)            | 7215 = 16#1C2F | 5FB9/63         | 85/01/10        | 116 |
| 202A/11        | EP6  | Status word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的状态字)            | 7216 = 16#1C30 | 5FB9/64         | 85/01/11        | 118 |
| 202A/12        | EP7  | Status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的状态字)            | 7217 = 16#1C31 | 5FB9/65         | 85/01/12        | 120 |
| 202A/13        | EP8  | Status word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的状态字)            | 7218 = 16#1C32 | 5FB9/66         | 85/01/13        | 122 |
| 202A/15        | IP0  | Extended status word 0 on last fault (最近一次故障时的扩展状态字 0)  | 7220 = 16#1C34 | 5FB9/67         | 85/01/15        | 106 |
| 202A/16        | IP1  | Extended status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的扩展状态字) | 7221 = 16#1C35 | 5FB9/68         | 85/01/16        | 108 |
| 202A/17        | IP2  | Extended status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的扩展状态字) | 7222 = 16#1C36 | 5FB9/69         | 85/01/17        | 110 |
| 202A/18        | IP3  | Extended status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的扩展状态字) | 7223 = 16#1C37 | 5FB9/6A         | 85/01/18        | 112 |
| 202A/19        | IP4  | Extended status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的扩展状态字) | 7224 = 16#1C38 | 5FB9/6B         | 85/01/19        | 114 |
| 202A/1A        | IP5  | Extended status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的扩展状态字) | 7225 = 16#1C39 | 5FB9/6C         | 85/01/1A        | 116 |
| 202A/1B        | IP6  | Extended status word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的扩展状态字) | 7226 = 16#1C3A | 5FB9/6D         | 85/01/1B        | 118 |
| 202A/1C        | IP7  | Extended status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的扩展状态字) | 7227 = 16#1C3B | 5FB9/6E         | 85/01/1C        | 120 |
| 202A/1D        | IP8  | Extended status word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的扩展状态字) | 7228 = 16#1C3C | 5FB9/6F         | 85/01/1D        | 122 |
| 202A/1F        | CMP0 | Command word on last fault<br>(最近一次故障时的命令字)             | 7230 = 16#1C3E | 5FB9/70         | 85/01/1F        | 106 |
| 202A/2         | dP1  | Fault code on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的故障代码)            | 7201 = 16#1C21 | 5FB9/56         | 85/01/02        | 107 |
| 202A/20        | CMP1 | Command word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的命令字)           | 7231 = 16#1C3F | 5FB9/71         | 85/01/20        | 108 |
| 202A/21        | CMP2 | Command word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的命令字)           | 7232 = 16#1C40 | 5FB9/72         | 85/01/21        | 110 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 202A/22        | CMP3 | Command word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的命令字)            | 7233 = 16#1C41 | 5FB9/73         | 85/01/22        | 112 |
| 202A/23        | CMP4 | Command word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的命令字)            | 7234 = 16#1C42 | 5FB9/74         | 85/01/23        | 114 |
| 202A/24        | CMP5 | Command word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的命令字)            | 7235 = 16#1C43 | 5FB9/75         | 85/01/24        | 116 |
| 202A/25        | CMP6 | Command word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的命令字)            | 7236 = 16#1C44 | 5FB9/76         | 85/01/25        | 118 |
| 202A/26        | CMP7 | Command word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的命令字)            | 7237 = 16#1C45 | 5FB9/77         | 85/01/26        | 120 |
| 202A/27        | CMP8 | Command word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的命令字)            | 7238 = 16#1C46 | 5FB9/78         | 85/01/27        | 122 |
| 202A/29        | LCP0 | Motor current on last fault<br>(最近一次故障时的电机电流)            | 7240 = 16#1C48 | 5FB9/79         | 85/01/29        | 105 |
| 202A/2A        | LCP1 | Motor current on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机电流)          | 7241 = 16#1C49 | 5FB9/7A         | 85/01/2A        | 108 |
| 202A/2B        | LCP2 | Motor current on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机电流)          | 7242 = 16#1C4A | 5FB9/7B         | 85/01/2B        | 110 |
| 202A/2C        | LCP3 | Motor current on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机电流)          | 7243 = 16#1C4B | 5FB9/7C         | 85/01/2C        | 112 |
| 202A/2D        | LCP4 | Motor current on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机电流)          | 7244 = 16#1C4C | 5FB9/7D         | 85/01/2D        | 114 |
| 202A/2E        | LCP5 | Motor current on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机电流)          | 7245 = 16#1C4D | 5FB9/7E         | 85/01/2E        | 116 |
| 202A/2F        | LCP6 | Motor current on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机电流)          | 7246 = 16#1C4E | 5FB9/7F         | 85/01/2F        | 118 |
| 202A/3         | dP2  | Fault code on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的故障代码)             | 7202 = 16#1C22 | 5FB9/57         | 85/01/03        | 109 |
| 202A/30        | LCP7 | Motor current on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机电流)          | 7247 = 16#1C4F | 5FB9/80         | 85/01/30        | 120 |
| 202A/31        | LCP8 | Motor current on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机电流)          | 7248 = 16#1C50 | 5FB9/81         | 85/01/31        | 122 |
| 202A/33        | rFP0 | Output frequency on last fault<br>(最近一次故障时的输出频率)         | 7250 = 16#1C52 | 5FB9/82         | 85/01/33        | 105 |
| 202A/34        | rFP1 | Output frequency on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的输出频率)       | 7251 = 16#1C53 | 5FB9/83         | 85/01/34        | 108 |
| 202A/35        | rFP2 | Output frequency on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的输出频率)       | 7252 = 16#1C54 | 5FB9/84         | 85/01/35        | 110 |
| 202A/36        | rFP3 | Output frequency on fault n-3<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)       | 7253 = 16#1C55 | 5FB9/85         | 85/01/36        | 112 |
| 202A/37        | rFP4 | Output frequency on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)       | 7254 = 16#1C56 | 5FB9/86         | 85/01/37        | 114 |
| 202A/38        | rFP5 | Output frequency on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的输出频率)       | 7255 = 16#1C57 | 5FB9/87         | 85/01/38        | 116 |
| 202A/39        | rFP6 | Output frequency on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的输出频率)       | 7256 = 16#1C58 | 5FB9/88         | 85/01/39        | 118 |
| 202A/3A        | rFP7 | Output frequency on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的输出频率)       | 7257 = 16#1C59 | 5FB9/89         | 85/01/3A        | 120 |
| 202A/3B        | rFP8 | Output frequency on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的输出频率)       | 7258 = 16#1C5A | 5FB9/8A         | 85/01/3B        | 122 |
| 202A/3D        | rtP0 | Motor operating time on last fault (最近一次故障时的电机运行时间)      | 7260 = 16#1C5C | 5FB9/8B         | 85/01/3D        | 107 |
| 202A/3E        | rtP1 | Motor operating time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机运行时间) | 7261 = 16#1C5D | 5FB9/8C         | 85/01/3E        | 109 |
| 202A/3F        | rtP2 | Motor operating time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机运行时间) | 7262 = 16#1C5E | 5FB9/8D         | 85/01/3F        | 111 |
| 202A/4         | dP3  | Fault code on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的故障代码)             | 7203 = 16#1C23 | 5FB9/58         | 85/01/04        | 111 |
| 202A/40        | rtP3 | Motor operating time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机运行时间) | 7263 = 16#1C5F | 5FB9/8E         | 85/01/40        | 113 |
| 202A/41        | rtP4 | Motor operating time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机运行时间) | 7264 = 16#1C60 | 5FB9/8F         | 85/01/41        | 115 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 202A/42        | rtP5 | Motor operating time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机运行时间) | 7265 = 16#1C61 | 5FB9/90         | 85/01/42        | 117 |
| 202A/43        | rtP6 | Motor operating time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机运行时间) | 7266 = 16#1C62 | 5FB9/91         | 85/01/43        | 119 |
| 202A/44        | rtP7 | Motor operating time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机运行时间) | 7267 = 16#1C63 | 5FB9/92         | 85/01/44        | 121 |
| 202A/45        | rtP8 | Motor operating time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机运行时间) | 7268 = 16#1C64 | 5FB9/93         | 85/01/45        | 123 |
| 202A/47        | ULP0 | Power supply voltage on last fault (最近一次故障时的电源电压)        | 7270 = 16#1C66 | 5FB9/94         | 85/01/47        | 105 |
| 202A/48        | ULP1 | Supply voltage on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电源电压)         | 7271 = 16#1C67 | 5FB9/95         | 85/01/48        | 108 |
| 202A/49        | ULP2 | Supply voltage on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电源电压)         | 7272 = 16#1C68 | 5FB9/96         | 85/01/49        | 110 |
| 202A/4A        | ULP3 | Supply voltage on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电源电压)         | 7273 = 16#1C69 | 5FB9/97         | 85/01/4A        | 112 |
| 202A/4B        | ULP4 | Supply voltage on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电源电压)         | 7274 = 16#1C6A | 5FB9/98         | 85/01/4B        | 114 |
| 202A/4C        | ULP5 | Supply voltage on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电源电压)         | 7275 = 16#1C6B | 5FB9/99         | 85/01/4C        | 116 |
| 202A/4D        | ULP6 | Supply voltage on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电源电压)         | 7276 = 16#1C6C | 5FB9/9A         | 85/01/4D        | 118 |
| 202A/4E        | ULP7 | Supply voltage on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电源电压)         | 7277 = 16#1C6D | 5FB9/9B         | 85/01/4E        | 120 |
| 202A/4F        | ULP8 | Supply voltage on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电源电压)         | 7278 = 16#1C6E | 5FB9/9C         | 85/01/4F        | 122 |
| 202A/5         | dP4  | Fault code on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的故障代码)             | 7204 = 16#1C24 | 5FB9/59         | 85/01/05        | 113 |
| 202A/51        | tHP0 | Motor thermal state on last fault (最近一次故障时的电机热状态)        | 7280 = 16#1C70 | 5FB9/9D         | 85/01/51        | 105 |
| 202A/52        | tHP1 | Motor thermal state on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机热状态)   | 7281 = 16#1C71 | 5FB9/9E         | 85/01/52        | 108 |
| 202A/53        | tHP2 | Motor thermal state on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机热状态)   | 7282 = 16#1C72 | 5FB9/9F         | 85/01/53        | 110 |
| 202A/54        | tHP3 | Motor thermal state on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机热状态)   | 7283 = 16#1C73 | 5FB9/A0         | 85/01/54        | 112 |
| 202A/55        | tHP4 | Motor thermal state on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机热状态)   | 7284 = 16#1C74 | 5FB9/A1         | 85/01/55        | 114 |
| 202A/56        | tHP5 | Motor thermal state on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机热状态)   | 7285 = 16#1C75 | 5FB9/A2         | 85/01/56        | 116 |
| 202A/57        | tHP6 | Motor thermal state on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机热状态)   | 7286 = 16#1C76 | 5FB9/A3         | 85/01/57        | 118 |
| 202A/58        | tHP7 | Motor thermal state on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机热状态)   | 7287 = 16#1C77 | 5FB9/A4         | 85/01/58        | 120 |
| 202A/59        | tHP8 | Motor thermal state on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机热状态)   | 7288 = 16#1C78 | 5FB9/A5         | 85/01/59        | 122 |
| 202A/5B        | CrP0 | Channels active on last fault<br>(最近一次故障时有效的通道)          | 7290 = 16#1C7A | 5FB9/A6         | 85/01/5B        | 107 |
| 202A/5C        | CrP1 | Active channels on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的通道)        | 7291 = 16#1C7B | 5FB9/A7         | 85/01/5C        | 109 |
| 202A/5D        | CrP2 | Active channels on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的通道)        | 7292 = 16#1C7C | 5FB9/A8         | 85/01/5D        | 111 |
| 202A/5E        | CrP3 | Active channels on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的通道)        | 7293 = 16#1C7D | 5FB9/A9         | 85/01/5E        | 113 |
| 202A/5F        | CrP4 | Active channels on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的通道)        | 7294 = 16#1C7E | 5FB9/AA         | 85/01/5F        | 115 |
| 202A/6         | dP5  | Fault code on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的故障代码)             | 7205 = 16#1C25 | 5FB9/5A         | 85/01/06        | 115 |
| 202A/60        | CrP5 | Active channels on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的通道)        | 7295 = 16#1C7F | 5FB9/AB         | 85/01/60        | 117 |
| 202A/61        | CrP6 | Active channels on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的通道)        | 7296 = 16#1C80 | 5FB9/AC         | 85/01/61        | 119 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 202A/62        | CrP7 | Active channels on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的通道) | 7297 = 16#1C81 | 5FB9/AD         | 85/01/62        | 121 |
| 202A/63        | CrP8 | Active channels on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的通道) | 7298 = 16#1C82 | 5FB9/AE         | 85/01/63        | 123 |
| 202A/7         | dP6  | Fault code on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的故障代码)      | 7206 = 16#1C26 | 5FB9/5B         | 85/01/07        | 117 |
| 202A/8         | dP7  | Fault code on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的故障代码)      | 7207 = 16#1C27 | 5FB9/5C         | 85/01/08        | 119 |
| 202A/9         | dP8  | Fault code on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的故障代码)      | 7208 = 16#1C28 | 5FB9/5D         | 85/01/09        | 121 |
| 202A/B         | EP0  | Status word on last fault<br>(最近一次故障时的状态字)        | 7210 = 16#1C2A | 5FB9/5E         | 85/01/0B        | 105 |
| 202A/C         | EP1  | Status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的状态字)      | 7211 = 16#1C2B | 5FB9/5F         | 85/01/0C        | 108 |
| 202A/D         | EP2  | Status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的状态字)      | 7212 = 16#1C2C | 5FB9/60         | 85/01/0D        | 110 |
| 202A/E         | EP3  | Status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的状态字)      | 7213 = 16#1C2D | 5FB9/61         | 85/01/0E        | 112 |
| 202A/F         | EP4  | Status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的状态字)      | 7214 = 16#1C2E | 5FB9/62         | 85/01/0F        | 114 |
| 202B/1         | Md0  | Date on last fault<br>(最近一次故障的日期)                 | 7300 = 16#1C84 | 5FB9/AF         | 85/01/65        | 107 |
| 202B/10        | dM5  | Time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的时间)               | 7315 = 16#1C93 | 5FB9/BD         | 85/01/74        | 117 |
| 202B/11        | dM6  | Time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的时间)               | 7316 = 16#1C94 | 5FB9/B5         | 85/01/75        | 119 |
| 202B/12        | dM7  | Time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的时间)               | 7317 = 16#1C95 | 5FB9/BF         | 85/01/76        | 121 |
| 202B/13        | dM8  | Time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的时间)               | 7318 = 16#1C96 | 5FB9/C0         | 85/01/77        | 123 |
| 202B/2         | Md1  | Date on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的日期)               | 7301 = 16#1C85 | 5FB9/B0         | 85/01/66        | 109 |
| 202B/3         | Md2  | Date on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的日期)               | 7302 = 16#1C86 | 5FB9/B1         | 85/01/67        | 111 |
| 202B/4         | Md3  | Date on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的日期)               | 7303 = 16#1C87 | 5FB9/B2         | 85/01/68        | 113 |
| 202B/5         | Md4  | Date on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的日期)               | 7304 = 16#1C88 | 5FB9/B3         | 85/01/69        | 115 |
| 202B/5C        | dAY  | Date (日期)   | 7391 = 16#1CDF | 5FB9/CA         | 85/01/C0        | 132 |
| 202B/5D        | tIME | Time (时间)   | 7392 = 16#1CE0 | 5FB9/CB         | 85/01/C1        | 132 |
| 202B/5E        | Fnb  | Fault counter (故障计数器)                             | 7393 = 16#1CE1 | 5FB9/CC         | 99/01/CC        | 104 |
| 202B/6         | Md5  | Date on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的日期)               | 7305 = 16#1C89 | 5FB9/B4         | 85/01/6A        | 117 |
| 202B/7         | Md6  | Date on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的日期)               | 7306 = 16#1C8A | 5FB9/BE         | 85/01/6B        | 119 |
| 202B/8         | Md7  | Date on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的日期)               | 7307 = 16#1C8B | 5FB9/B6         | 85/01/6C        | 121 |
| 202B/9         | Md8  | Date on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的日期)               | 7308 = 16#1C8C | 5FB9/B7         | 85/01/6D        | 123 |
| 202B/B         | dM0  | Time on last fault<br>(最近一次故障的时间)                 | 7310 = 16#1C8E | 5FB9/B8         | 85/01/6F        | 107 |
| 202B/C         | dM1  | Time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的时间)               | 7311 = 16#1C8F | 5FB9/B9         | 85/01/70        | 109 |
| 202B/D         | dM2  | Time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的时间)               | 7312 = 16#1C90 | 5FB9/BA         | 85/01/71        | 111 |
| 202B/E         | dM3  | Time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的时间)               | 7313 = 16#1C91 | 5FB9/BB         | 85/01/72        | 113 |
| 202B/F         | dM4  | Time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的时间)               | 7314 = 16#1C92 | 5FB9/BC         | 85/01/73        | 115 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2032/15        | CNFS | Active configuration (有效配置)                    | 8020 = 16#1F54 | 5FB9/CD         | 89/01/15        | 67  |
| 2032/15        | CNFS | [Config. Active] (配置有效)                        | 8020 = 16#1F54 | 5FB9/CD         | 89/01/15        | 86  |
| 2032/16        | CHA1 | Assignment for 2 sets<br>(针对 2 组的定义)           | 8021 = 16#1F55 | 5FBC/9C         | 9C/01/9C        | 70  |
| 2032/16        | CnF1 | [2 Configurations] (2 个配置 )                    | 8021 = 16#1F55 | 5FBC/9C         | 89/01/16        | 251 |
| 2032/16        | CNF1 | Assignment for 2 configurations<br>(针对2个配置的定义) | 8021 = 16#1F55 | 5FBC/9C         | 9C/01/9C        | 67  |
| 2032/17        | CHA2 | Assignment for 3 sets<br>(针对 3 组的定义)           | 8022 = 16#1F56 | 5FBC/9D         | 9C/01/9D        | 70  |
| 2032/17        | CnF2 | [3 Configurations] (3 个配置)                     | 8022 = 16#1F56 | 5FBC/9D         | 89/01/17        | 252 |
| 2032/17        | CNF2 | Assignment for 3 configurations<br>(针对3个配置的定义) | 8022 = 16#1F56 | 5FBC/9D         | 9C/01/9D        | 67  |
| 2032/1A        | CHM  | [Multimotors] (多电机设置)                          | 8025 = 16#1F59 | 5FBC/9E         | 89/01/1A        | 251 |
| 2032/2         | SCS  | Save configuration (保存配置)                      | 8001 = 16#1F41 | 5FBC/9A         | 9C/01/9A        | 69  |
| 2032/3         | FCS  | Restore configuration (恢复配置)                   | 8002 = 16#1F42 | 5FBC/9B         | 9C/01/9B        | 69  |
| 2036/10        | Fr1b | [Ref.1B channel] ( 给定 1B 通道 )                  | 8415 = 16#20DF | 5FBC/A6         | 8B/01/10        | 198 |
| 2036/16        | CCS  | [Cmd switching] (命令切换)                         | 8421 = 16#20D1 | 5FBC/A7         | 8B/01/16        | 194 |
| 2036/18        | Cd1  | [Cmd channel 1] ( 命令通道 1)                      | 8423 = 16#20E7 | 5FBC/A8         | 8B/01/18        | 194 |
| 2036/19        | Cd2  | [Cmd channel 2] ( 命令通道 2)                      | 8424 = 16#20E8 | 5FBC/A9         | 8B/01/19        | 194 |
| 2036/2         | CHCF | [Profile] (配置文件)                               | 8401 = 16#20D1 | 5FBC/9F         | 8B/01/02        | 193 |
| 2036/2A        | CRC  | Active reference channel<br>(有效给定通道)           | 8441 = 16#20F9 | 5FB9/CE         | 8B/01/2A        | 85  |
| 2036/2B        | CCC  | Active command channel<br>(有效的命令通道)            | 8442 = 16#20FA | 5FB9/CF         | 8B/01/2B        | 86  |
| 2036/3         | СОР  | [Copy channel 1 <> 2]<br>(复制通道 1 <> 2)         | 8402 = 16#20D2 | 5FBC/A0         | 8B/01/03        | 195 |
| 2036/5C        | SPM  | [Ref. memo ass.] ( 给定记忆分配 )                    | 8491 = 16#212B | 5FBC/AD         | 8B/01/5C        | 218 |
| 2036/C         | rFC  | [Ref. 2 switching] ( 给定 2 切换 )                 | 8411 = 16#20DB | 5FBC/A2         | 8B/01/0C        | 195 |
| 2036/D         | rCb  | [Ref 1B switching] ( 给定 1B 切换 )                | 8412 = 16#20DC | 5FBC/A3         | 8B/01/0D        | 198 |
| 2036/E         | Fr1  | [Ref.1 channel] ( 给定 1 通道 )                    | 8413 = 16#20DD | 5FBC/A4         | 8B/01/0E        | 193 |
| 2036/F         | Fr2  | [Ref.2 channel] ( 给定 2 通道 )                    | 8414 = 16#20DE | 5FBC/A5         | 8B/01/0F        | 195 |
| 2037/3         | LFR  | Frequency reference (频率给定)                     | 8502 = 16#2136 | 5FB6/1C         | 8B/01/67        | 77  |
| 2037/4         | PISP | PID regulator reference<br>(PID 调节器给定)         | 8503 = 16#2137 | 5FB6/1D         | 8B/01/68        | 78  |
| 2037/5         | CMI  | Extended control word<br>(扩展控制字)               | 8504 = 16#2138 | 5FB6/1E         | 8B/01/69        | 76  |
| 2038/6         | FrHd | Speed reference before ramp<br>(斜坡前的速度给定)      | 8605 = 16#219D | 5FB9/D6         | 8C/01/06        | 89  |
| 203C/15        | Inr  | [Ramp increment] (斜坡增量)                        | 9020 = 16#233C | 5FBF/26         | 8E/01/15        | 201 |
| 203C/16        | FrO  | Frequency reference after ramp<br>(斜坡后的频率给定)   | 9021 = 16#233D | 5FB9/D9         | 8E/01/16        | 89  |
| 203C/2         | ACC  | [Acceleration] (加速时间)                          | 9001 = 16#2329 | 5FBF/1E         | 8E/01/02        | 201 |

| CANopen<br>索引号 | 代码  | 名称   | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 203C/3         | dEC | [Deceleration] (减速时间)                      | 9002 = 16#232A | 5FBF/1F         | 8E/01/03        | 201 |
| 203C/4         | brA | [Dec ramp adapt.]<br>(减速斜坡自适应)             | 9003 = 16#232B | 5FB3/CA         | 8E/01/04        | 204 |
| 203C/5         | rPt | [Ramp type] (斜坡类型)                         | 9004 = 16#232C | 5FB3/CB         | 8E/01/05        | 201 |
| 203C/6         | tA1 | [Begin Acc round]<br>(加速始端圆滑系数)            | 9005 = 16#232D | 5FB3/CC         | 8E/01/06        | 202 |
| 203C/7         | tA2 | [End Acc round]<br>(加速末端圆滑系数)              | 9006 = 16#232E | 5FB3/CD         | 8E/01/07        | 202 |
| 203C/8         | tA3 | [Begin Dec round]<br>(减速始端圆滑系数)            | 9007 = 16#232F | 5FB3/CE         | 8E/01/08        | 202 |
| 203C/9         | tA4 | [End Dec round]<br>(减速末端圆滑系数)              | 9008 = 16#2330 | 5FB3/CF         | 8E/01/09        | 202 |
| 203C/B         | rPS | [Ramp switching] (斜坡切换)                    | 9010 = 16#2332 | 5FBC/B3         | 8E/01/0B        | 203 |
| 203C/C         | Frt | [Ramp 2 threshold] (斜坡 2 阈值)               | 9011 = 16#2333 | 5FB3/D0         | 8E/01/0C        | 202 |
| 203C/D         | AC2 | [Acceleration 2] (第二加速时间)                  | 9012 = 16#2334 | 5FBF/24         | 8E/01/0D        | 203 |
| 203C/D         | AC2 | [Acceleration 2] (第二加速时间)                  | 9012 = 16#2334 | 5FBF/24         | 8E/01/0D        | 217 |
| 203C/E         | dE2 | [Deceleration 2] (第二减速时间)                  | 9013 = 16#2335 | 5FBF/25         | 8E/01/0E        | 203 |
| 203C/E         | dE2 | [Deceleration 2] (第二减速时间)                  | 9013 = 16#2335 | 5FBF/25         | 8E/01/0E        | 217 |
| 203D/4         | SPG | [Speed prop. gain] (速度比例增益)                | 9103 = 16#238F | 5FB3/D1         | 8E/01/68        | 145 |
| 203D/5         | SIt | [Speed time integral]<br>(速度环时间常数)         | 9104 = 16#2390 | 5FBF/28         | 8E/01/69        | 146 |
| 203D/6         | SFC | [K speed loop filter]<br>(速度环滤波系数)         | 9105 = 16#2391 | 5FBF/29         | 8E/01/6A        | 145 |
| 203E/15        | tSS | [Trq/spd switching]<br>(力矩 / 速度切换)         | 9220 = 16#2404 | 5FBC/B9         | 8F/01/15        | 238 |
| 203E/16        | tr1 | [Torque ref. channel]<br>(力矩给定通道)          | 9221 = 16#2405 | 5FBC/BA         | 8F/01/16        | 238 |
| 203E/17        | tSd | [Torque ref. sign]<br>(转矩给定符号分配)           | 9222 = 16#2406 | 5FBC/BB         | 8F/01/17        | 239 |
| 203E/18        | dbn | [Negative deadband] ( 负静带 )                | 9223 = 16#2407 | 5FBF/2E         | 8F/01/18        | 240 |
| 203E/19        | dbP | [Positive deadband] (正静带)                  | 9224 = 16#2408 | 5FBF/2F         | 8F/01/19        | 240 |
| 203E/1A        | trt | [Torque ratio] (转矩系数)                      | 9225 = 16#2409 | 5FBF/30         | 8F/01/1A        | 239 |
| 203E/1B        | trP | [Torque ramp time] (转矩斜坡时间)                | 9226 = 16#240A | 5FBF/31         | 8F/01/1B        | 239 |
| 203E/1C        | tSt | [Torque control stop]<br>(转矩管理停车类型)        | 9227 = 16#240B | 5FBC/BC         | 8F/01/1C        | 239 |
| 203E/1D        | tOb | [Torq. ctrl fault mgt]<br>(转矩管理超时响应)       | 9228 = 16#240C | 5FBC/BD         | 8F/01/1D        | 240 |
| 203E/1E        | rtO | [Torque R. time out]<br>(转矩管理超时)           | 9229 = 16#240D | 5FBF/32         | 8F/01/1E        | 240 |
| 203E/1F        | SPt | [Spin time] (磁通保持时间)                       | 9230 = 16#240E | 5FBF/33         | 8F/01/1F        | 240 |
| 203E/2         | CLI | [Current Limitation] (电流限幅)                | 9201 = 16#23F1 | 5FB3/D2         | 93/01/D2        | 243 |
| 203E/2         | CLI | [Current Limitation] (电流限幅)                | 9201 = 16#23F1 | 5FB3/D2         | 8F/01/02        | 146 |
| 203E/2         | CLI | [Current Limitation] (电流限幅)                | 9201 = 16#23F1 | 5FB3/D2         | 8F/01/02        | 162 |
| 203E/20        | trr | Torque reference before ramp<br>(斜坡前的力矩给定) | 9231 = 16#240F | 5FB9/DB         | 8F/01/20        | 90  |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 203E/21        | trO  | Torque reference after ramp<br>(斜坡后的力矩给定)                    | 9232 = 16#2410 | 5FB9/DC         | 8F/01/21        | 90  |
| 203E/29        | SSb  | [Trq/l limit. stop]<br>(转矩/电流超限管理)                           | 9240 =16#2418  | 5FBC/BE         | 8F/01/29        | 277 |
| 203E/2A        | StO  | [Trq/l limit. time out]<br>(转矩 / 电流超限延时)                     | 9241 =16#2419  | 5FBF/34         | 8F/01/2A        | 277 |
| 203E/3         | LC2  | [Current limit 2] (第二电流限幅)                                   | 9202 = 16#23F2 | 5FBC/B5         | 8F/01/03        | 243 |
| 203E/3D        | Int  | [Torque unit] ( 力矩单位 )                                       | 9260 = 16#242C | 5FBF/35         | 8F/01/3D        | 238 |
| 203E/3E        | LtCr | Torque reference (Nm)<br>(力矩给定, Nm)                          | 9261 = 16#242D | 5FB6/3D         | 2A/01/0C        | 77  |
| 203E/4         | CL2  | [I Limit. 2 value] (第2电流限幅)                                  | 9203 = 16#23F3 | 5FBF/2B         | 8F/01/04        | 243 |
| 203E/B         | tLA  | [Al torque limit. activ.]<br>(激活 Al 转矩限幅功能)                  | 9210 = 16#23FA | 5FBC/B6         | 8F/01/0B        | 241 |
| 203E/C         | tLIM | [Motoring torque lim]<br>(电动状态转矩限幅)                          | 9211 = 16#23FB | 5FBF/2C         | 8F/01/0C        | 241 |
| 203E/D         | tLIG | [Gen. torque lim]<br>(发电状态转矩限幅)                              | 9212 = 16#23FC | 5FBF/2D         | 8F/01/0D        | 241 |
| 203E/E         | tLC  | [Analog limit. act.]<br>(激活模拟输入限幅)                           | 9213 = 16#23FD | 5FBC/B7         | 8F/01/0E        | 242 |
| 203E/F         | tAA  | [Torque ref. assign.]<br>(转矩给定分配)                            | 9214 = 16#23FE | 5FBC/B8         | 8F/01/0F        | 242 |
| 2042/10        | AUt  | [Automatic autotune] (自整定)                                   | 9615 = 16#258F | 5FC2/0B         | 91/01/10        | 149 |
| 2042/13        | PPn  | [Pr] ( 极对数 (p))  | 9618 = 16#2592 | 5FB3/DA         | 91/01/13        | 158 |
| 2042/17        | ItH  | [Mot. therm. current]<br>(电机热保护电流)                           | 9622 = 16#2596 | 5FB3/DB         | 2A/01/0A        | 145 |
| 2042/18        | UFr  | [IR compensation] (IR 补偿)                                    | 9623 = 16#2597 | 5FC2/0E         | 91/01/18        | 156 |
| 2042/1A        | SLP  | [Slip compensation] (滑差补偿)                                   | 9625 = 16#2599 | 5FB3/DC         | 91/01/1A        | 156 |
| 2042/1F        | tHr  | Motor thermal state (电机热状态)                                  | 9630 = 16#259E | 5FB9/DE         | 91/01/1F        | 92  |
| 2042/2         | UnS  | [Rated motor volt.] (电机额定电压)                                 | 9601 = 16#2581 | 5FB3/D3         | 77/01/10        | 148 |
| 2042/29        | rSM  | Asynchronous motor cold state stator resistance (异步电机冷态定子电阻) | 9640 = 16#25A8 | 5FB9/DF         | 91/01/29        | 94  |
| 2042/29        | rSM  | [Stator R measured]<br>(冷态定子电阻 (R1r))                        | 9640 = 16#25A8 | 5FB9/DF         | 91/01/29        | 157 |
| 2042/2B        | rSA  | [R1w] ( 冷态定子电阻 (R1w))  | 9642 = 16#25AA | 5FC2/11         | 91/01/2B        | 158 |
| 2042/3         | FrS  | [Rated motor freq.] (电机额定频率)                                 | 9602 = 16#2582 | 5FB3/D4         | 91/01/03        | 149 |
| 2042/33        | IdM  | Magnetizing current ( 励磁电流 )                                 | 9650 = 16#25B2 | 5FB9/E0         | 91/01/33        | 93  |
| 2042/33        | IdM  | [ldr](励磁电流)  | 9650 = 16#25B2 | 5FB9/E0         | 91/01/33        | 157 |
| 2042/35        | IdA  | [ldw] (lm 额定励磁电流 (A))  | 9652 = 16#25B4 | 5FC2/15         | 91/01/35        | 158 |
| 2042/3D        | LFM  | Leakage inductance (漏电感)                                     | 9660 = 16#25BC | 5FB9/E1         | 91/01/3D        | 94  |
| 2042/3D        | LFM  | [Lfr] (漏电感)  | 9660 = 16#25BC | 5FB9/E1         | 91/01/3D        | 157 |
| 2042/3F        | LFA  | [Lfw] (Ls 漏电感 (uH))  | 9662 = 16#25BE | 5FC2/19         | 91/01/3F        | 158 |
| 2042/4         | nCr  | [Rated mot. current]<br>(电机额定电流)                             | 9603 = 16#2583 | 5FB3/D5         | 91/01/04        | 148 |
| 2042/42        | trM  | Rotor time constant<br>(转子时间常数)                              | 9665 = 16#25C1 | 5FB9/E2         | 91/01/42        | 94  |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称  | 逻辑地址                      | INTERBUS<br>索引号  | DeviceNet<br>路径   | 页码  |
|----------------|------|---|---------------------------|------------------|-------------------|-----|
| 2042/42        | trM  | [T2r] (转子时间常数)  | 9665 = 16#25C1            | 5FB9/E2          | 91/01/42          | 157 |
| 2042/44        | trA  | [T2w] ( 转子时间常数 (T2w))                                       | 9667 = 16#25C3            | 5FC2/1C          | 91/01/44          | 158 |
| 2042/47        | nCrS | [Nominal I sync.]<br>(同步电机额定电流)                             | 9670 = 16#25C6            | 5FC2/1E          | 91/01/47          | 154 |
| 2042/48        | nSPS | [Nom motor spdsync]<br>(同步电机额定速度)                           | 9671 = 16#25C7            | 5FC2/1F          | 91/01/48          | 154 |
| 2042/49        | PPnS | [Pole pairs] (同步电机极对数)                                      | 9672 = 16#25C8            | 5FC2/20          | 91/01/49          | 154 |
| 2042/4A        | PHS  | [Syn. EMF constant]<br>(同步电机电动势)                            | 9673 = 16#25C9            | 5FC2/21          | 91/01/4A          | 154 |
| 2042/4B        | LdS  | [Autotune L d-axis] (定子 d 轴电感)                              | 9674 = 16#25CA            | 5FC2/22          | 91/01/4B          | 154 |
| 2042/4C        | LqS  | [Autotune L q-axis] (定子 q 轴电感)                              | 9675 = 16#25CB            | 5FC2/23          | 91/01/4C          | 155 |
| 2042/5         | nSP  | [Nom motor speed] (电机额定速度)                                  | 9604 = 16#2584            | 5FB3/D6          | 91/01/05          | 149 |
| 2042/50        | FrSS | [Nominal freq sync.]<br>(同步电机额定频率)                          | 9679 = 16#25CF            | 5FC2/24          | 91/01/50          | 159 |
| 2042/51        | rSMS | [R1rS]<br>(同步电机冷态定子电阻 (R1rS))                               | 9680 = 16#25D0            | 5FB9/E3          | 91/01/51          | 159 |
| 2042/51        | rSMS | Synchronous motor cold state stator resistance (同步电机冷态定子电阻) | 9680 = 16#25D0            | 5FB9/E3          | 91/01/51          | 94  |
| 2042/53        | rSAS | [Cust. stator R syn]<br>(同步电机定子电阻)                          | 9682 = 16#25D2            | 5FC2/26          | 91/01/53          | 155 |
| 2042/6         | nSL  | [Nominal motor slip]<br>(电机额定滑差)                            | 9605 = 16#2585            | 5FB9/DD          | 91/01/06          | 157 |
| 2042/8         | Ctt  | [Motor control type]<br>(电机控制类型)                            | 9607 = 16#2587            | 5FC2/06          | 91/01/08          | 150 |
| 2042/9         | tUn  | [Auto-tuning] (自整定)   | 9608 = 16#2588            | 5FB3/D7          | 91/01/09          | 149 |
| 2042/A         | tUS  | [Auto tuning status] (自整定状态)                                | 9609 = 16#2589            | 5FC2/08          | 91/01/0A          | 150 |
| 2042/B         | tUL  | [Auto-tune assign.] ( 自整定分配 )                               | 9610 = 16#258A            | 5FBC/EF          | 91/01/0B          | 253 |
| 2042/C         | OPL  | [Output Phase Loss] (输出缺相)                                  | 9611 = 16#258B            | 5FB3/D8          | 91/01/0C          | 266 |
| 2042/D         | tHt  | [Motor protect. type] (热保护类型)                               | 9612 = 16#258C            | 5FB3/D9          | 91/01/0D          | 264 |
| 2042/E         | nPr  | [Rated motor power]<br>(电机额定功率)                             | 9613 = 16#258D            | 5FC2/0A          | 91/01/0E          | 148 |
| 2046/4C        | IbrA | [lbr 4-20 mA loss]<br>(mA 信号缺失时的 ibr)                       | 10075 = 16#275B           | 5FBC/F9          | 93/01/4C          | 227 |
| 2046/10        | brr  | [Current ramp time]<br>(电流斜坡时间)                             | 10015 = 16#271F           | 5FBF/40          | 93/01/10          | 225 |
| 2046/15        | bEd  | [Engage at reversal] (反转时制动)                                | 10020 = 16#2724           | 5FBF/41          | 93/01/15          | 223 |
| 2046/17        | ttr  | [Time to restart] ( 再起动等待时间 )                               | 10022 = 16#2726           | 5FBF/42          | 93/01/17          | 224 |
| 2046/2         | bLC  | [Brake assignment] (制动分配)                                   | 10001 = 16#2711           | 5FBC/F1          | 93/01/02          | 221 |
| 2046/33 (位 0)  | brH0 | [BRH b0]  | 10050 = 16# 2742<br>(位 0) | 5FBC/F3<br>(位 0) | 93/01/33<br>(位 0) | 224 |
| 2046/33 (位1)   | brH1 | [BRH b1]  | 10050 = 16# 2742<br>(位 1) | 5FBC/F3<br>(位1)  | 93/01/33<br>(位1)  | 224 |
| 2046/33 (位2)   | brH2 | [BRH b2]  | 10050 = 16# 2742<br>(位2)  | 5FBC/F3<br>(位2)  | 93/01/33<br>(位2)  | 224 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称                                      | 逻辑地址                     | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径  | 页码  |
|----------------|------|---|--------------------------|-----------------|------------------|-----|
| 2046/33 (位3)   | brH3 | [BRH b3]                                | 10050 = 16# 2742<br>(位3) | 5FBC/F3<br>(位3) | 93/01/33<br>(位3) | 224 |
| 2046/33 (位4)   | brH4 | [BRH b4]                                | 10050 = 16# 2742<br>(位4) | 5FBC/F3<br>(位4) | 93/01/33<br>(位4) | 225 |
| 2046/4         | bEn  | [Brake engage freq]<br>(刹车闭合频率)         | 10003 = 16#2713          | 5FBF/36         | 93/01/04         | 222 |
| 2046/47        | PES  | [Weight sensor ass.]<br>(称重传感器分配)       | 10070 = 16#2756          | 5FBC/F4         | 93/01/47         | 226 |
| 2046/48        | LP1  | [Point 1 X] (点 1X)                      | 10071 = 16#2757          | 5FBC/F5         | 93/01/48         | 226 |
| 2046/49        | CP1  | [Point 1Y] (点 1Y)                       | 10072 = 16#2758          | 5FBC/F6         | 93/01/49         | 226 |
| 2046/4A        | LP2  | [Point 2 X] (点 2X)                      | 10073 = 16#2759          | 5FBC/F7         | 93/01/4A         | 226 |
| 2046/4B        | CP2  | [Point 2Y] (点 2Y)                       | 10074 = 16#275A          | 5FBC/F8         | 93/01/4B         | 227 |
| 2046/5         | brt  | [Brake Release time]<br>(刹车释放动作时间)      | 10004 = 16#2714          | 5FB3/DD         | 93/01/05         | 222 |
| 2046/6         | bEt  | [Brake engage time]<br>(刹车闭合动作时间)       | 10005 = 16#2715          | 5FB3/DE         | 93/01/06         | 223 |
| 2046/7         | lbr  | [Brake release I FW]<br>(刹车释放电流 ( 正向 )) | 10006 = 16#2716          | 5FB3/DF         | 93/01/07         | 222 |
| 2046/8         | bIP  | [Brake impulse] (刹车脉冲)                  | 10007 = 16#2717          | 5FB3/E0         | 93/01/08         | 221 |
| 2046/9         | bSt  | [Movement type] (运动类型)                  | 10008 = 16#2718          | 5FBF/3B         | 93/01/09         | 221 |
| 2046/A         | bCI  | [Brake contact] (制动接触器)                 | 10009 = 16#2719          | 5FBC/F2         | 93/01/0A         | 221 |
| 2046/B         | tbE  | [Brake engage delay]<br>(刹车抱紧时间)        | 10010 = 16#271A          | 5FBF/3C         | 93/01/0B         | 223 |
| 2046/C         | Ird  | [Brake release   Rev]<br>(刹车释放电流 (反转 )) | 10011 = 16#271B          | 5FBF/3D         | 93/01/0C         | 222 |
| 2046/D         | blr  | [Brake release freq]<br>(刹车释放频率)        | 10012 = 16#271C          | 5FB3/E1         | 93/01/0D         | 222 |
| 2046/E         | JdC  | [Jump at reversal]<br>(变转向频率跳变值)        | 10013 = 16#271D          | 5FBF/3F         | 93/01/0E         | 223 |
| 204A/2         | AdC  | [Auto DC injection] (自动直流注入)            | 10401 = 16#28A1          | 5FB3/E2         | 95/01/02         | 208 |
| 204A/3         | tdC1 | [Auto DC inj. time 1]<br>(自动直流注入时间 1)   | 10402 = 16#28A2          | 5FBF/44         | 95/01/03         | 208 |
| 204A/4         | SdC1 | [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1)  | 10403 = 16#28A3          | 5FBF/45         | 95/01/04         | 208 |
| 204A/4         | SdC1 | [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1)  | 10403 = 16#28A3          | 5FBF/45         | 95/01/04         | 223 |
| 204A/5         | tdC2 | [Auto DC inj. time 2]<br>(自动直流注入时间 2)   | 10404 = 16#28A4          | 5FBF/46         | 95/01/05         | 208 |
| 204A/6         | SdC2 | [Auto DC inj. level 2]<br>(自动直流注入电流 2)  | 10405 = 16#28A5          | 5FBF/47         | 95/01/06         | 208 |
| 2050/16        | SAt  | [Thermal alarm stop]<br>(热保护停车推迟)       | 11021 = 16#2B0D          | 5FB3/E7         | 98/01/16         | 268 |
| 2050/2         | Ctd  | [Current threshold] (电机电流阀值)            | 11001 = 16#2AF9          | 5FB3/E3         | 98/01/02         | 146 |
| 2050/3         | ttd  | [Motor therm. level] ( 电机热阀值 )          | 11002 = 16#2AFA          | 5FB3/E4         | 98/01/03         | 264 |
| 2050 / 3       | ttd  | [Motor therm. level] (电机热阀值)            | 11002 = 16#2AFA          | 5FB3/E4         | 98/01/03         | 268 |
| 2050/4         | Ftd  | [Freq. threshold] (电机频率阈值)              | 11003 = 16#2AFB          | 5FB3/E5         | 98/01/04         | 147 |
| 2050/5         | F2d  | [Freq. threshold 2] ( 频率阈值 2)           | 11004 = 16#2AFC          | 5FB3/E6         | 98/01/05         | 147 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称                                  | 逻辑地址            | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2050/7         | ttd2 | [Motor2 therm. level] ( 电机热阀值 2)    | 11006 = 16#2AFE | 5FBF/4C         | 98/01/07        | 264 |
| 2050/7         | ttd2 | [Motor2 therm. level] ( 电机热阀值 2)    | 11006 = 16#2AFE | 5FBF/4C         | 98/01/07        | 268 |
| 2050/8         | ttd3 | [Motor3 therm. level] (电机热阀值3)      | 11007 = 16#2AFF | 5FBF/4D         | 98/01/08        | 264 |
| 2050/8         | ttd3 | [Motor3 therm. level] (电机热阀值3)      | 11007 = 16#2AFF | 5FBF/4D         | 98/01/08        | 268 |
| 2050/A         | tHA  | [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀) | 11009 = 16#2B01 | 5FBF/4E         | 98/01/0A        | 267 |
| 2050/A         | tHA  | [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀) | 11009 = 16#2B01 | 5FBF/4E         | 98/01/0A        | 268 |
| 2051/2         | tCC  | [2/3 wire control] (2/3 线控制)        | 11101 = 16#2B5D | 5FB3/E8         | 98/01/66        | 166 |
| 2051/3         | tCt  | [2 wire type] (2 线控制 )              | 11102 = 16#2B5E | 5FB3/E9         | 98/01/67        | 166 |
| 2051/6         | rrS  | [Reverse assign.] (反转)              | 11105 = 16#2B61 | 5FBC/FE         | 98/01/6A        | 166 |
| 2051/B         | JOG  | [JOG] (寸动)                          | 11110 = 16#2B66 | 5FBC/FF         | 98/01/6F        | 209 |
| 2051/C         | JGF  | [Jog frequency] (寸动频率)              | 11111 = 16#2B67 | 5FBF/50         | 98/01/70        | 209 |
| 2051/D         | JGT  | [Jog delay] ( 寸动延迟 )                | 11112 = 16#2B68 | 5FB3/EA         | 98/01/71        | 209 |
| 2052/1F        | dCF  | [Ramp divider] (斜坡除数)               | 11230 = 16#2BDE | 5FB3/ED         | 99/01/1F        | 206 |
| 2052/1F        | dCF  | [Ramp divider] (斜坡除数)               | 11230 = 16#2BDE | 5FB3/ED         | 99/01/1F        | 280 |
| 2052/2         | Stt  | [Stop type] (停车类型)                  | 11201 = 16#2BC1 | 5FB3/EB         | 99/01/02        | 205 |
| 2052/3         | nSt  | [Freewheel stop ass.]<br>(自由停车设置)   | 11202 = 16#2BC2 | 5FBD/02         | 99/01/03        | 205 |
| 2052/4         | dCI  | [DC injection assign.]<br>(直流注入设置)  | 11203 = 16#2BC3 | 5FBD/03         | 99/01/04        | 206 |
| 2052/5         | FSt  | [Fast stop assign.] (快速停车设置)        | 11204 = 16#2BC4 | 5FBD/04         | 99/01/05        | 205 |
| 2052/B         | IdC  | [DC inject. level 1] (直流注入电流 1)     | 11210 = 16#2BCA | 5FB3/EC         | 99/01/0B        | 206 |
| 2052/B         | IdC  | [DC inject. level 1] (直流注入电流 1)     | 11210 = 16#2BCA | 5FB3/EC         | 99/01/0B        | 281 |
| 2052/C         | tdC  | [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2) | 11211 = 16#2BCB | 5FBF/53         | 99/01/0C        | 207 |
| 2052/C         | tdC  | [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2) | 11211 = 16#2BCB | 5FBF/53         | 99/01/0C        | 281 |
| 2052/D         | ldC2 | [DC inject. level 2] (直流注入电流 2)     | 11212 = 16#2BCC | 5FBF/54         | 99/01/0D        | 207 |
| 2052/D         | ldC2 | [DC inject. level 2] ( 直流注入电流 2)    | 11212 = 16#2BCC | 5FBF/54         | 99/01/0D        | 281 |
| 2052/E         | tdl  | [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1) | 11213 = 16#2BCD | 5FBF/55         | 99/01/0E        | 206 |
| 2052/E         | tdl  | [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1) | 11213 = 16#2BCD | 5FBF/55         | 99/01/0E        | 281 |
| 2054/10        | SP7  | [Preset speed 7] ( 预置速度 7)          | 11415 = 16#2C97 | 5FB3/F5         | 9A/01/10        | 212 |
| 2054/11        | SP8  | [Preset speed 8] ( 预置速度 8)          | 11416 = 16#2C98 | 5FB3/F6         | 9A/01/11        | 213 |
| 2054/12        | SP9  | [Preset speed 9] ( 预置速度 9)          | 11417 = 16#2C99 | 5FBF/5F         | 9A/01/12        | 213 |
| 2054/13        | SP10 | [Preset speed 10] ( 预置速度 10)        | 11418 = 16#2C9A | 5FBF/60         | 9A/01/13        | 213 |
| 2054/14        | SP11 | [Preset speed 11] ( 预置速度 11)        | 11419 = 16#2C9B | 5FBF/61         | 9A/01/14        | 213 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称                               | 逻辑地址            | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2054/15        | SP12 | [Preset speed 12] ( 预置速度 12)     | 11420 = 16#2C9C | 5FBF/62         | 9A/01/15        | 213 |
| 2054/16        | SP13 | [Preset speed 13] ( 预置速度 13)     | 11421 = 16#2C9D | 9F/01/63        | 9A/01/16        | 214 |
| 2054/17        | SP14 | [Preset speed 14] ( 预置速度 14)     | 11422 = 16#2C9E | 5FBF/64         | 9A/01/17        | 214 |
| 2054/18        | SP15 | [Preset speed 15] ( 预置速度 15)     | 11423 = 16#2C9F | 5FBF/65         | 9A/01/18        | 214 |
| 2054/19        | SP16 | [Preset speed 16] ( 预置速度 16)     | 11424 = 16#2CA0 | 5FBF/66         | 9A/01/19        | 214 |
| 2054/2         | PS2  | [2 preset speeds] (二个预置速度)       | 11401 = 16#2C89 | 5FBD/06         | 9A/01/02        | 210 |
| 2054/3         | PS4  | [4 preset speeds] (四个预置速度)       | 11402 = 16#2C8A | 5FBD/07         | 9D/01/07        | 210 |
| 2054/4         | PS8  | [8 preset speeds] (八个预置速度)       | 11403 = 16#2C8B | 5FBD/08         | 9A/01/04        | 211 |
| 2054/5         | PS16 | [16 preset speeds]<br>(十六个预置速度)  | 11404 = 16#2C8C | 5FBD/09         | 9A/01/05        | 211 |
| 2054/B         | SP2  | [Preset speed 2] ( 预置速度 2)       | 11410 = 16#2C92 | 5FB3/F0         | 9A/01/0B        | 211 |
| 2054/C         | SP3  | [Preset speed 3] (预置速度 3)        | 11411 = 16#2C93 | 5FB3/F1         | 9A/01/0C        | 212 |
| 2054/D         | SP4  | [Preset speed 4] (预置速度 4)        | 11412 = 16#2C94 | 5FB3/F2         | 9A/01/0D        | 212 |
| 2054/E         | SP5  | [Preset speed 5] ( 预置速度 5)       | 11413 = 16#2C95 | 5FB3/F3         | 9A/01/0E        | 212 |
| 2054/F         | SP6  | [Preset speed 6] ( 预置速度 6)       | 11414 = 16#2C96 | 5FB3/F4         | 9A/01/0F        | 212 |
| 2055/15        | USI  | [+ speed assignment] (加速设置)      | 11520 = 16#2D00 | 5FBD/0E         | 9D/01/0E        | 216 |
| 2055/16        | dSI  | [-Speed assignment] (减速分配)       | 11521 = 16#2D01 | 5FBD/0F         | 9A/01/7A        | 216 |
| 2055/2         | USP  | [+ speed assignment] (加速设置)      | 11501 = 16#2CED | 5FBD/0A         | 9A/01/66        | 215 |
| 2055/3         | dSP  | [-Speed assignment] (减速分配)       | 11502 = 16#2CEE | 5FBD/0B         | 9A/01/67        | 215 |
| 2055/4         | Str  | [Reference saved]<br>(加减速给定保存到)  | 11503 =16#2CEF  | 5FBD/0C         | 9A/01/68        | 215 |
| 2055/6         | SrP  | [+/-Speed limitation] (加減速限幅)    | 11505 = 16#2CF1 | 5FB3/F7         | 9A/01/6A        | 216 |
| 2056/2         | LAF  | [Stop FW limit sw.] ( 正向停车限位 )   | 11601 = 16#2D51 | 5FBD/10         | 9B/01/02        | 220 |
| 2056/3         | LAr  | [Stop RV limit sw.] ( 反向停车限位 )   | 11602 = 16#2D52 | 5FBD/11         | 9B/01/03        | 220 |
| 2056/4         | LAS  | [Stop type] (停车类型)               | 11603 = 16#2D53 | 5FBD/12         | 9B/01/04        | 220 |
| 2057/2         | tLS  | [Low speed time out]<br>(低速运行超时) | 11701 = 16#2DB5 | 5FB3/F8         | 9B/01/66        | 146 |
| 2057/2         | tLS  | [Low speed time out]<br>(低速运行超时) | 11701 = 16#2DB5 | 5FB3/F8         | 9B/01/66        | 235 |
| 2058/16        | MA2  | [Multiplier ref. 2] (乘给定 2)      | 11821 = 16#2E2D | 5FBD/17         | 9C/01/16        | 200 |
| 2058/17        | MA3  | [Multiplier ref. 3] (乘给定 3)      | 11822 = 16#2E2E | 5FBD/18         | 9C/01/17        | 200 |
| 2058/2         | SA2  | [Summing ref. 2] (加给定 2)         | 11801 = 16#2E19 | 5FBD/13         | 9C/01/02        | 199 |
| 2058/20        | MFr  | Multiplying coefficient(倍增系数)    | 11831 = 16#2E37 | 5FB6/3E         | 9C/01/20        | 78  |
| 2058/3         | SA3  | [Summing ref. 3] (加给定 3)         | 11802 = 16#2E1A | 5FBD/14         | 9C/01/03        | 199 |
| 2058/C         | dA2  | [Subtract ref. 2] (减给定 2)        | 11811 = 16#2E23 | 5FBD/15         | 9C/01/0C        | 199 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称  | 逻辑地址            | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2058/D         | dA3  | [Subtract ref. 3] (减给定 3)                               | 11812 = 16#2E24 | 5FBD/16         | 9C/01/0D        | 199 |
| 2059/15        | RPI  | [Internal PID ref.] (内部 PID 给定)                         | 11920 = 16#2E90 | 5FBF/6E         | 9C/01/79        | 231 |
| 2059/16        | rP2  | [Preset ref. PID 2] ( 预置给定 PID 2)                       | 11921 = 16#2E91 | 5FBF/6F         | 9C/01/7A        | 237 |
| 2059/17        | rP3  | [Preset ref. PID 3] ( 预置给定 PID 3)                       | 11922 = 16#2E92 | 5FBF/70         | 9C/01/7B        | 237 |
| 2059/18        | rP4  | [Preset ref. PID 4] (预置给定 PID 4)                        | 11923 = 16#2E93 | 9F/01/71        | 9C/01/7C        | 237 |
| 2059/2         | PIF  | [PID feedback ass.] (PID 反馈分配)                          | 11901 = 16#2E7D | 5FBD/19         | 9C/01/66        | 230 |
| 2059/29        | PIC  | [PID correct. reverse]<br>(PID 误差求反)                    | 11940 = 16#2EA4 | 5FB3/F9         | 9C/01/8D        | 232 |
| 2059/2A        | RPG  | [PID prop. gain] (PID 比例增益)                             | 11941 = 16#2EA5 | 5FB3/FA         | 9C/01/8E        | 231 |
| 2059/2B        | rlG  | [PID integral gain] (PID 积分增益)                          | 11942 = 16#2EA6 | 5FB3/FB         | 9C/01/8F        | 232 |
| 2059/2C        | rdG  | [PID derivative gain]<br>(PID 微分增益)                     | 11943 = 16#2EA7 | 5FB3/FC         | 9C/01/90        | 232 |
| 2059/2D        | PIS  | [PID integral reset] (PID 积分重置)                         | 11944 = 16#2EA8 | 5FBD/1E         | 9C/01/91        | 234 |
| 2059/33        | FPI  | [Speed ref. assign.]<br>(速度给定分配)                        | 11950 = 16#2EAE | 5FBD/1F         | 9C/01/97        | 234 |
| 2059/34        | PSr  | [Speed input %]<br>(预测速度给定系数)                           | 11951 = 16#2EAF | 5FB3/FD         | 9C/01/98        | 234 |
| 2059/35        | POL  | [Min PID output] (PID 最小输出值)                            | 11952 = 16#2EB0 | 5FBF/76         | 9C/01/99        | 232 |
| 2059/36        | РОН  | [Max PID output] (PID 最大输出值)                            | 11953 = 16#2EB1 | 5FBF/77         | 9C/01/9A        | 233 |
| 2059/37        | PIM  | [Manual reference] (手动给定)                               | 11954 = 16#2EB2 | 5FBD/20         | 9C/01/9B        | 235 |
| 2059/3D        | rSL  | [PID wake up thresh.]<br>(PID 苏醒阈值)                     | 11960 = 16#2DB5 | 5FBD/21         | 9C/01/A1        | 235 |
| 2059/3E        | PAL  | [Min fbk alarm] (反馈超下限报警)                               | 11961 = 16#2EB9 | 5FB3/FE         | 9C/01/A2        | 233 |
| 2059/3F        | PAH  | [Max fbk alarm] (反馈超上限报警)                               | 11962 = 16#2EBA | 5FB3/FF         | 9C/01/A3        | 233 |
| 2059/40        | PEr  | [PID error Alarm] (PID 误差报警)                            | 11963 = 16#2EBB | 5FB4/01         | 9C/01/A4        | 233 |
| 2059/47        | PAU  | [Auto/Manual assign.]<br>(自动 / 手动选择)                    | 11970 = 16#2EC2 | 5FBD/22         | 9C/01/AB        | 235 |
| 2059/5         | PIF1 | [Min PID feedback]<br>(PID 反馈最小值)                       | 11904 = 16#2E80 | 5FBF/6A         | 9C/01/69        | 230 |
| 2059/51        | rPE  | PID regulator discrepancy<br>(PID 调节器偏差)                | 11980 = 16#2ECC | 5FB9/E5         | 9C/01/B5        | 91  |
| 2059/52        | rPF  | PID regulator feedback reference<br>(PID 调节器反馈给定)       | 11981 = 16#2ECD | 5FB9/E6         | 9C/01/B6        | 91  |
| 2059/53        | rPC  | PID reference after ramp<br>(斜坡后的 PID 给定)               | 11982 = 16#2ECE | 5FB9/E7         | 9C/01/B7        | 91  |
| 2059/54        | rPO  | PID regulator limit output reference<br>(PID 调节器限值输出给定) | 11983 = 16#2ECF | 5FB9/E8         | 9C/01/B8        | 91  |
| 2059/55        | PrP  | [PID ramp] (PID 斜坡 )                                    | 11984 = 16#2ED0 | 5FBF/7B         | 9C/01/B9        | 232 |
| 2059/6         | PIF2 | [Max PID feedback]<br>(PID 反馈最大值)                       | 11905 = 16#2E81 | 5FBF/6B         | 9C/01/6A        | 230 |
| 2059/7         | PIP1 | [Min PID reference]<br>(PID 给定最小值)                      | 11906 = 16#2E82 | 5FBF/6C         | 9C/01/6B        | 231 |
| 2059/8         | PIP2 | [Max PID reference]<br>(PID 给定最大值)                      | 11907 = 16#2E83 | 5FBF/6D         | 9C/01/6C        | 231 |
| 2059/9         | PII  | [Act. internal PID ref.]<br>(选择内部 PID 给定)               | 11908 = 16#2E84 | 5FBD/1A         | 9C/01/6D        | 231 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称                                    | 逻辑地址            | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2059/A         | Pr2  | [2 preset PID ref.]<br>(二个预置 PID 给定)  | 11909 = 16#2E85 | 5FBD/1B         | 9C/01/6E        | 236 |
| 2059/B         | Pr4  | [4 preset PID ref.]<br>(四个预置 PID 给定)  | 11910 = 16#2E86 | 5FBD/1C         | 9C/01/6F        | 236 |
| 205B/2         | EnA  | [ENA system] (ENA 系统)                 | 12101 = 16#2F45 | 5FBD/23         | 9D/01/66        | 161 |
| 205B/3         | AUS  | ENA average speed<br>(ENA 平均速度)       | 12102 = 16#2F46 | 5FB9/EA         | 9D/01/67        | 88  |
| 205B/4         | GPE  | [ENA prop.gain] (ENA 比例增益)            | 12103 = 16#2F47 | 5FBF/7C         | 9D/01/68        | 161 |
| 205B/5         | GIE  | [ENA integral gain] (ENA 积分增益)        | 12104 = 16#2F48 | 5FBF/7D         | 9D/01/69        | 161 |
| 205B/6         | rAP  | [Reduction ratio]<br>(ENA 变速箱减速比)     | 12105 = 16#2F49 | 5FBF/7E         | 9D/01/6A        | 161 |
| 205C/2         | trC  | [Yarn control] (摆频控制分配)               | 12201 = 16#2FA9 | 5FBD/24         | 9E/01/02        | 254 |
| 205C/3         | trH  | [Traverse high] (摆频上限频率)              | 12202 = 16#2FAA | 5FBF/7F         | 9E/01/03        | 254 |
| 205C/4         | trL  | [Traverse Low] (摆频下限频率)               | 12203 = 16#2FAB | 5FBF/80         | 9E/01/04        | 254 |
| 205C/5         | qSH  | [Quick step High] (上限突跳频率)            | 12204 = 16#2FAC | 5FBF/81         | 9E/01/05        | 254 |
| 205C/6         | qSL  | [Quick step Low] (下限突跳频率)             | 12205 = 16#2FAD | 5FBF/82         | 9E/01/06        | 254 |
| 205C/7         | tUP  | [Traverse ctrl. accel.]<br>(摆频控制加速时间) | 12206 = 16#2FAE | 5FBF/83         | 9E/01/07        | 255 |
| 205C/8         | tdn  | [Traverse ctrl. decel]<br>(摆频控制减速时间)  | 12207 = 16#2FAF | 5FBF/84         | 9E/01/08        | 255 |
| 205C/9         | tbO  | [Reel time] (卷绕时间)                    | 12208 = 16#2FAB | 5FBF/85         | 9E/01/09        | 255 |
| 205C/A         | EbOt | Current bobbin time<br>(当前卷绕时间)       | 12209 = 16#2FB1 | 5FB9/EB         | 9E/01/0A        | 93  |
| 205C/B         | rtr  | [Init. traverse ctrl] ( 摆频控制复位 )      | 12210 = 16#2FB2 | 5FBD/25         | 9E/01/0B        | 257 |
| 205C/C         | dtF  | [Decrease ref. speed]<br>(摆频基频减小量)    | 12211 = 16#2FB3 | 5FBF/86         | 9E/01/0C        | 256 |
| 205C/D         | SnC  | [Counter wobble] (反相摆频同步)             | 12212 = 16#2FB4 | 5FBD/26         | 9E/01/0D        | 256 |
| 205C/E         | EbO  | [End reel] (卷绕结束)                     | 12213 = 16#2FB5 | 5FBD/27         | 9E/01/0E        | 255 |
| 205C/F         | tSY  | [Sync. wobble]<br>(反相摆频同步输出)          | 12214 = 16#2FB6 | 5FBD/28         | 9E/01/0F        | 256 |
| 205D/2         | HSO  | [High speed hoisting] ( 高速提升 )        | 12301 = 16#300D | 5FBD/29         | 9E/01/66        | 228 |
| 205D/3         | CLO  | [High speed   Limit] (高速电流限幅)         | 12302 = 16#300E | 5FBF/87         | 9E/01/67        | 229 |
| 205D/4         | COF  | [Motor speed coeff.]<br>(电机速度系数(上升))  | 12303 = 16#300F | 5FBF/88         | 9E/01/68        | 228 |
| 205D/5         | COr  | [Gen. speed coeff]<br>(电机速度系数 (下降 ))  | 12304 = 16#3010 | 5FBF/89         | 9E/01/69        | 228 |
| 205D/6         | OSP  | [Measurement spd]<br>(负载测算速度)         | 12305 = 16#3011 | 5FBF/8A         | 9E/01/6A        | 228 |
| 205D/7         | SCL  | [I Limit. frequency]<br>(电流限幅阀值频率)    | 12306 = 16#3012 | 5FBF/8B         | 9E/01/6B        | 229 |
| 205D/8         | tOS  | [Load measuring tm.]<br>(负载测算时间)      | 12307 = 16#3013 | 5FBF/8C         | 9E/01/6C        | 228 |
| 205E/2         | U0   | [U0]                                  | 12401 = 16#3071 | 5FBD/2A         | 9F/01/02        | 150 |
| 205E/4         | U1   | [U1]                                  | 12403 = 16#3073 | 5FBD/2B         | 9F/01/04        | 151 |
| 205E/5         | F1   | [F1]                                  | 12404 = 16#3074 | 5FBD/2C         | 9F/01/05        | 151 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 205E/6         | U2   | [U2]   | 12405 = 16#3075 | 5FBD/2D         | 9F/01/06        | 151 |
| 205E/7         | F2   | [F2]   | 12406 = 16#3076 | 5FBD/2E         | 9F/01/07        | 151 |
| 205E/8         | U3   | [U3]   | 12407 = 16#3077 | 5FBD/2F         | 9F/01/08        | 151 |
| 205E/9         | F3   | [F3]   | 12408 = 16#3078 | 5FBD/30         | 9F/01/09        | 152 |
| 205E/9         | U4   | [U4]   | 12409 = 16#3079 | 5FBD/31         | 9F/01/0A        | 152 |
| 205E/B         | F4   | [F4]   | 12410 = 16#307A | 5FBD/32         | 9F/01/0B        | 152 |
| 205E/C         | U5   | [U5]   | 12411 = 16#307B | 5FBD/33         | 9F/01/0C        | 152 |
| 205E/D         | F5   | [F5]   | 12412 = 16#307C | 5FBD/34         | 9F/01/0D        | 152 |
| 205F/2         | SAF  | [Stop FW limit sw.] (正转停止限位)   | 12501 = 16#30D5 | 5FBD/35         | 9F/01/66        | 247 |
| 205F/3         | SAr  | [Stop RV limit sw.] ( 反转停止限位 )                                       | 12502 = 16#30D6 | 5FBD/36         | 9F/01/67        | 247 |
| 205F/4         | dAF  | [Slowdown forward]<br>(正转减速限位开关)                                     | 12503 = 16#30D7 | 5FBD/37         | 9F/01/68        | 248 |
| 205F/5         | dAr  | [Slowdown reverse]<br>(反转减速限位开关)                                     | 12504 = 16#30D8 | 5FBD/38         | 9F/01/69        | 248 |
| 205F/6         | dSF  | [Deceleration type]<br>(限位减速自适应)                                     | 12505 = 16#30D9 | 5FBD/39         | 9F/01/6A        | 249 |
| 205F/7         | PAS  | [Stop type] (停车类型)   | 12506 = 16#30DA | 5FBD/3A         | 9F/01/6B        | 249 |
| 205F/8         | CLS  | [Disable limit sw.] (限位开关无效)   | 12507 = 16#30DB | 5FBD/3B         | 9F/01/6C        | 248 |
| 2060/2         | SUL  | [Motor surge limit.]<br>(电机电压波动限幅)                                   | 12601 = 16#3139 | 5FBD/3C         | A0/01/02        | 162 |
| 2060/3         | SOP  | [Volt surge limit. opt]<br>(瞬态过压限幅优化)                                | 12602 = 16#313A | 5FBD/3D         | A0/01/03        | 163 |
| 2061/16        | nCA1 | Communication scanner, address of write word 1 ( 通信扫描器,写操作字 1 的地址 )  | 12721 = 16#31B1 | 5FBD/46         | A0/01/7A        | 128 |
| 2061/17        | nCA2 | Communication scanner, address of write word 2 ( 通信扫描器, 写操作字 2 的地址 ) | 12722 = 16#31B2 | 5FBD/47         | A0/01/7B        | 128 |
| 2061/18        | nCA3 | Communication scanner, address of write word 3 ( 通信扫描器, 写操作字 3 的地址 ) | 12723 = 16#31B3 | 5FBD/48         | A0/01/7C        | 128 |
| 2061/19        | nCA4 | Communication scanner, address of write word 4 ( 通信扫描器, 写操作字 4 的地址 ) | 12724 = 16#31B4 | 5FBD/49         | A0/01/7D        | 128 |
| 2061/1A        | nCA5 | Communication scanner, address of write word 5 ( 通信扫描器, 写操作字 5 的地址 ) | 12725 = 16#31B5 | 5FBD/4A         | A0/01/7E        | 128 |
| 2061/1B        | nCA6 | Communication scanner, address of write word 6 (通信扫描器, 写操作字 6 的地址)   | 12726 = 16#31B6 | 5FBD/4B         | A0/01/7F        | 129 |
| 2061/1C        | nCA7 | Communication scanner, address of write word 7 (通信扫描器, 写操作字 7 的地址)   | 12727 = 16#31B7 | 5FBD/4C         | A0/01/80        | 129 |
| 2061/1D        | nCA8 | Communication scanner, address of write word 8 (通信扫描器, 写操作字 8 的地址)   | 12728 = 16#31B8 | 5FBD/4D         | A0/01/81        | 129 |
| 2061/2         | nMA1 | Communication scanner, address of read word 1 (通信扫描器,读操作字 1 的地址)     | 12701 = 16#319D | 5FBD/3E         | A0/01/66        | 129 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2061/2A        | nM1  | Communication scanner, value of read word 1 (通信扫描器,读操作字 1 的值)    | 12741 = 16#31C5 | 5FB6/43         | A0/01/8E        | 127 |
| 2061/2B        | nM2  | Communication scanner, value of read word 2 ( 通信扫描器,读操作字 2 的值 )  | 12742 = 16#31C6 | 5FB6/44         | A0/01/8F        | 127 |
| 2061/2C        | nM3  | Communication scanner, value of read word 3 (通信扫描器,读操作字 3 的值)    | 12743 = 16#31C7 | 5FB6/45         | A0/01/90        | 127 |
| 2061/2D        | nM4  | Communication scanner, value of read word 4 ( 通信扫描器,读操作字 4 的值 )  | 12744 = 16#31C8 | 5FB6/46         | A0/01/91        | 127 |
| 2061/2E        | nM5  | Communication scanner, value of read word 5 (通信扫描器,读操作字 5 的值)    | 12745 = 16#31C9 | 5FB6/47         | A0/01/92        | 127 |
| 2061/2F        | nM6  | Communication scanner, value of read word 6 (通信扫描器,读操作字6的值)      | 12746 = 16#31CA | 5FB6/48         | A0/01/93        | 127 |
| 2061/3         | nMA2 | Communication scanner, address of read word 2 (通信扫描器,读操作字 2 的地址) | 12702 = 16#319E | 5FBD/3F         | A0/01/67        | 129 |
| 2061/30        | nM7  | Communication scanner, value of read word 7 (通信扫描器,读操作字 7 的值)    | 12747 = 16#31CB | 5FB6/49         | A0/01/94        | 128 |
| 2061/31        | nM8  | Communication scanner, value of read word 8 (通信扫描器,读操作字 8 的值)    | 12748 = 16#31CC | 5FB6/4A         | A0/01/95        | 128 |
| 2061/3E        | nC1  | Communication scanner, value of write word 1 (通信扫描器,写操作字 1 的值 )  | 12761 = 16#31D9 | 5FB6/4B         | A0/01/A2        | 126 |
| 2061/3F        | nC2  | Communication scanner, value of write word 2 ( 通信扫描器,写操作字 2 的值 ) | 12762 = 16#31DA | 5FB6/4C         | A0/01/A3        | 126 |
| 2061/4         | nMA3 | Communication scanner, address of read word 3 (通信扫描器,读操作字 3 的地址) | 12703 = 16#319F | 5FBD/40         | A0/01/68        | 129 |
| 2061/40        | nC3  | Communication scanner, value of write word 3 ( 通信扫描器,写操作字 3 的值 ) | 12763 = 16#31DB | 5FB6/4D         | A0/01/A4        | 126 |
| 2061/41        | nC4  | Communication scanner, value of write word 4 ( 通信扫描器,写操作字 4 的值 ) | 12764 = 16#31DC | 5FB6/4E         | A0/01/A5        | 126 |
| 2061/42        | nC5  | Communication scanner, value of write word 5 ( 通信扫描器,写操作字 5 的值 ) | 12765 = 16#31DD | 5FB6/4F         | A0/01/A6        | 126 |
| 2061/43        | nC6  | Communication scanner, value of write word 6 ( 通信扫描器,写操作字 6 的值 ) | 12766 = 16#31DE | 5FB6/50         | A0/01/A7        | 126 |
| 2061/44        | nC7  | Communication scanner, value of write word 7 (通信扫描器,写操作字 7 的值)   | 12767 = 16#31DF | 5FB6/51         | A0/01/A8        | 126 |
| 2061/45        | nC8  | Communication scanner, value of write word 8 (通信扫描器,写操作字 8 的值)   | 12768 = 16#31E0 | 5FB6/52         | A0/01/A9        | 127 |
| 2061/5         | nMA4 | Communication scanner, address of read word 4 (通信扫描器,读操作字 4 的地址) | 12704 = 16#31A0 | 5FBD/41         | A0/01/69        | 129 |
| 2061/6         | nMA5 | Communication scanner, address of read word 5 (通信扫描器,读操作字 5 的地址) | 12705 = 16#31A1 | 5FBD/42         | A0/01/6A        | 130 |
| 2061/7         | nMA6 | Communication scanner, address of read word 6 (通信扫描器,读操作字 6 的地址) | 12706 = 16#31A2 | 5FBD/43         | A0/01/6B        | 130 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2061/8         | nMA7 | Communication scanner, address of read word 7 (通信扫描器,读操作字 7 的地址) | 12707 = 16#31A3 | 5FBD/44         | A0/01/6C        | 130 |
| 2061/9         | nMA8 | Communication scanner, address of read word 8 (通信扫描器,读操作字 8 的地址) | 12708 = 16#31A4 | 5FBD/45         | A0/01/6D        | 130 |
| 2063/01        | CFPS | Active parameter set (有效参数组)                                     | 12900 = 16#3264 | 5FB9/EC         | A1/01/65        | 70  |
| 2063/01        | CFPS | Active parameter set (有效参数组)                                     | 12900 = 16#3264 | 5FB9/EC         | A1/01/65        | 86  |
| 2063/02        | VAL  | Load parameter set command<br>(加载参数组命令)                          | 12901 = 16#3265 | 5FB9/ED         | A1/01/66        | 73  |
| 2063/3         | CHA1 | [2 Parameter sets] (2 个参数组)                                      | 12902 = 16#3266 | 5FBD/54         | A1/01/67        | 250 |
| 2063/4         | CHA2 | [3 Parameter sets] (3 个参数组)                                      | 12903 = 16#3267 | 5FBD/55         | A1/01/68        | 250 |
| 2065/2         | dbS  | [Time to motor run] (电机运行延时)                                     | 13101 = 16#332D | 5FB4/02         | A2/01/66        | 245 |
| 2065/3         | dAS  | [Time to open cont.]<br>(接触器分断延时)                                | 13102 = 16#332E | 5FB4/03         | A2/01/67        | 246 |
| 2065/4         | rCA  | [Output contact. fdbk]<br>(输出接触器反馈)                              | 13103 = 16#332F | 5FBD/56         | A2/01/68        | 245 |
| 2065/5         | occ  | [Out. contactor ass.]<br>(输出接触器分配)                               | 13104 = 16#3330 | 5FBD/57         | A2/01/69        | 245 |
| 2066/2         | PtC1 | [PTC1 probe] (PTC1 传感器)  | 13201 = 16#3391 | 5FBF/CB         | A3/01/02        | 260 |
| 2066/3         | PtC2 | [PTC2 probe] (PTC2 传感器)  | 13202 = 16#3392 | 5FBF/CC         | A3/01/03        | 260 |
| 2066/4         | PtCL | [LI6 = PTC probe]<br>(LI6 = PTC 传感器)                             | 13203 = 16#3396 | 5FBF/CD         | A3/01/04        | 260 |
| 2067/2         | PGA  | [Reference type] ( 给定类型 )  | 13301 = 16#33F5 | 5FBD/58         | A3/01/66        | 177 |
| 2067/3         | PIL  | [RP min value] (RP 最小值)  | 13302 = 16#33F6 | 5FBD/59         | A3/01/67        | 176 |
| 2067/4         | PFr  | [RP max value] (RP 最大值)  | 13303 = 16#33F7 | 5FBD/5A         | A3/01/68        | 176 |
| 2067/5         | PFI  | [RP filter] (RP 滤波器 )  | 13304 = 16#33F8 | 5FBD/5B         | A3/01/69        | 176 |
| 2067/B         | EIL  | [Freq. min value] (频率最小值)  | 13310 = 16#33FE | 5FBD/5C         | A3/01/6F        | 178 |
| 2067/C         | EFr  | [Freq. max value] ( 频率最大值 )                                      | 13311 = 16#33FF | 5FBD/5D         | A3/01/70        | 178 |
| 2067/D         | EFI  | [Freq. signal filter]<br>(频率信号滤波器)                               | 13312 = 16#3400 | 5FBD/5E         | A3/01/71        | 178 |
| 2068/2         | PHr  | [Output Ph rotation]<br>(改变输出相序)                                 | 13401 = 16#3459 | 5FBD/5F         | A4/01/02        | 150 |
| 2069/1E        | bMP  | [HMI cmd.] (HMI 命令 )   | 13529 = 16#34D9 | 5FBD/6C         | A4/01/82        | 197 |
| 2069/2         | FN1  | [F1 key assignment] (F1 键定义)                                     | 13501 = 16#34BD | 5FBD/60         | A4/01/66        | 196 |
| 2069/3         | FN2  | [F2 key assignment] (F2 键定义)                                     | 13502 = 16#34BE | 5FBD/61         | A4/01/67        | 196 |
| 2069/4         | FN3  | [F3 key assignment] (F3 键定义)                                     | 13503 = 16#34BF | 5FBD/62         | A4/01/68        | 196 |
| 2069/5         | FN4  | [F4 key assignment] (F4 键定义)                                     | 13504 = 16#34C0 | 5FBD/63         | A4/01/69        | 197 |
| 206A/2         | LES  | [Drive lock] (变频器锁定)   | 13601 = 16#3521 | 5FBD/6D         | A5/01/02        | 244 |
| 206A/3         | LLC  | [Line contactor ass.]<br>(输入接触器设置)                               | 13602 = 16#3522 | 5FBD/6E         | A5/01/03        | 244 |
| 206A/4         | LCt  | [Mains V. time out]<br>(输入电压超时检测)                                | 13603 = 16#3523 | 5FBD/6F         | A5/01/04        | 244 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称                                   | 逻辑地址            | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 206C/2         | UrES | [Evacuation Input V.] (电网电压)         | 13801 =16#35E9  | 5FBD/70         | A6/01/02        | 270 |
| 206C/20        | rFt  | [Evacuation assign.]<br>(撤离功能分配)     | 13831 = 16#3607 | 5FBD/76         | A6/01/20        | 258 |
| 206C/21        | rSU  | [Evacuation Input V.] (撤离电压)         | 13832 = 16#3608 | 5FBD/77         | A6/01/21        | 258 |
| 206C/22        | rSP  | [Evacuation freq.] (撤离频率)            | 13833 = 16#3609 | 5FB4/04         | A6/01/22        | 258 |
| 206C/2A        | dCO  | [Precharge cont. ass.]<br>(预充电控制定义)  | 13841 = 16#3611 | 5FBD/78         | A6/01/2A        | 259 |
| 206C/3         | USL  | [Undervoltage level]<br>(欠压故障电压)     | 13802 =16#35EA  | 5FBD/71         | A6/01/03        | 270 |
| 206C/4         | USb  | [UnderV. fault mgt] ( 欠压管理 )         | 13803 =16#35EB  | 5FBD/72         | A6/01/04        | 270 |
| 206C/5         | USt  | [Undervolt. time out]<br>(欠压故障延时)    | 13804 =16#35EC  | 5FBD/73         | A6/01/05        | 270 |
| 206C/C         | UPL  | [Prevention level] (欠压保护电压)          | 13811 =16#35F3  | 5FBD/74         | A6/01/0C        | 271 |
| 206C/D         | tbS  | [DC bus maintain tm]<br>(毋线电压维持时间)   | 13812 =16#35F4  | 5FBF/CE         | A6/01/0D        | 271 |
| 206C/E         | tSM  | [UnderV. restart tm]<br>(欠压重起动延时)    | 13813 =16#35F5  | 5FBF/CF         | A6/01/0E        | 271 |
| 206C/F         | StM  | [Max stop time] (最大停车时间)             | 13814 =16#35EC  | 5FBF/D0         | A6/01/0F        | 271 |
| 206D/2         | FLI  | [Fluxing assignment] ( 预磁分配 )        | 13901 = 16#364D | 5FBD/79         | A6/01/66        | 219 |
| 206D/3         | FLU  | [Motor fluxing] (电机预磁设置)             | 13902 = 16#364E | 5FB4/05         | A6/01/67        | 146 |
| 206D/3         | FLU  | [Motor fluxing] (电机预磁设置)             | 13902 = 16#364E | 5FB4/05         | A6/01/67        | 219 |
| 206E/2         | PPI  | [Pairing password] (配对密码)            | 14001 = 16#36B1 | 5FBD/7A         | A7/01/02        | 279 |
| 206F/2         | Ubr  | [Braking level] (制动单元释能阀值)           | 14101 = 16#3715 | 5FBF/D4         | A7/01/66        | 164 |
| 206F/3         | bbA  | [Braking balance] (制动平衡)             | 14102 = 16#3716 | 5FBD/7B         | A7/01/67        | 164 |
| 206F/C         | brO  | [DB res. protection]<br>(制动电阻器保护)    | 14111 =16#371F  | 5FBD/7C         | A7/01/70        | 278 |
| 206F/D         | brP  | [DB Resistor Power]<br>(制动电阻功率)      | 14112 =16#3720  | 5FBD/7D         | A7/01/71        | 278 |
| 206F/E         | brU  | [DB Resistor value]<br>(制动电阻阻值)      | 14113 =16#3721  | 5FBD/7E         | A7/01/72        | 278 |
| 206F/F         | tHb  | DBR thermal state (DBR 热状态)          | 14114 = 16#3722 | 5FBD/7F         | A7/01/73        | 92  |
| 2070/2         | UC2  | [Vector Control 2pt]<br>(矢量控制 2 点功能) | 14201 = 16#3779 | 5FBD/80         | A8/01/02        | 153 |
| 2070/3         | UCP  | [V. constant power]<br>(恒功率最大电压)     | 14202 = 16#377A | 5FBD/81         | A8/01/03        | 153 |
| 2070/4         | FCP  | [Freq. Const Power]<br>(恒功率最大频率)     | 14203 = 16#377B | 5FBD/82         | A8/01/04        | 153 |
| 2071/2         | LbA  | [Load sharing] ( 负载平衡 )              | 14301 = 16#37DD | 5FBD/83         | A8/01/66        | 164 |
| 2071/3         | LbC  | [Load correction] (负载修正)             | 14302 = 16#37DE | 5FBF/D5         | A8/01/67        | 164 |
| 2071/4         | LbC1 | [Correction min spd]<br>(负载修正-频率下限)  | 14303 = 16#37DF | 5FBF/D6         | A8/01/68        | 165 |
| 2071/5         | LbC2 | [Correction max spd]<br>(负载修正-频率上限)  | 14304 = 16#37E0 | 5FBF/D7         | A8/01/69        | 165 |
| 2071/6         | LbC3 | [Torque offset] (转矩偏置)               | 14305 = 16#37E1 | 5FBF/D8         | A8/01/6A        | 165 |
| 2071/7         | LbF  | [Sharing filter] (负载分配滤波器)           | 14306 = 16#37E2 | 5FBF/D9         | A8/01/6B        | 165 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2262/3         | PSt  | [Stop Key priority] (STOP 键优先)                               | 64002 = 16#FA02 | 5FBD/88         | 94/01/06        | 193 |
| 2264/22        | Fdrd | Ethernet fault code<br>(以太网故障代码)                             | 64233 = 16#FAE9 | -               | -               | 103 |
| 2265/1         | dCC0 | Command channel active on last fault (最近一次故障时有效的命令通道)        | 64300 = 16#FB2C | 5FBA/08         | 9A/01/08        | 106 |
| 2265/10        | drC5 | Active reference channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的给定通道) | 64315 = 16#FB3B | 5FBA/16         | 9A/01/16        | 117 |
| 2265/11        | drC6 | Active reference channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的给定通道) | 64316 = 16#FB3C | 5FBA/17         | 9A/01/17        | 119 |
| 2265/12        | drC7 | Active reference channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的给定通道) | 64317 = 16#FB3D | 5FBA/18         | 9A/01/18        | 121 |
| 2265/13        | drC8 | Active reference channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的给定通道) | 64318 = 16#FB3E | 5FBA/19         | 9A/01/19        | 123 |
| 2265/2         | dCC1 | Active command channel on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的命令通道)   | 64301 = 16#FB2D | 5FBA/09         | 9A/01/09        | 109 |
| 2265/3         | dCC2 | Active command channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的命令通道)   | 64302 = 16#FB2E | 5FBA/0A         | 9A/01/0A        | 111 |
| 2265/4         | dCC3 | Active command channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的命令通道)   | 64303 = 16#FB2F | 5FBA/0B         | 9A/01/0B        | 113 |
| 2265/5         | dCC4 | Active command channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的命令通道)   | 64304 = 16#FB30 | 5FBA/0C         | 9A/01/0C        | 115 |
| 2265/6         | dCC5 | Active command channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的命令通道)   | 64305 = 16#FB31 | 5FBA/0D         | 9A/01/0D        | 117 |
| 2265/7         | dCC6 | Active command channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的命令通道)   | 64306 = 16#FB32 | 5FBA/0E         | 9A/01/0E        | 119 |
| 2265/8         | dCC7 | Active command channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的命令通道)   | 64307 = 16#FB33 | 5FBA/0F         | 9A/01/0F        | 121 |
| 2265/9         | dCC8 | Active command channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的命令通道)   | 64308 = 16#FB34 | 5FBA/10         | 9A/01/10        | 123 |
| 2265/B         | drC0 | Reference channel active on last fault (最近一次故障时有效的给定通道)      | 64310 = 16#FB36 | 5FBA/11         | 9A/01/11        | 106 |
| 2265/C         | drC1 | Active reference channel on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的给定通道) | 64311 = 16#FB37 | 5FBA/12         | 9A/01/12        | 109 |
| 2265/D         | drC2 | Active reference channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的给定通道) | 64312 = 16#FB38 | 5FBA/13         | 9A/01/13        | 111 |
| 2265/E         | drC3 | Active reference channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的给定通道) | 64313 = 16#FB39 | 5FBA/14         | 9A/01/14        | 113 |
| 2265/F         | drC4 | Active reference channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的给定通道) | 64314 = 16#FB3A | 5FBA/15         | 9A/01/15        | 115 |
| 603F           | Errd | DSP402 fault code<br>(DSP402 故障代码)                           | 8606 = 16#219E  | 5FB9/D7         | 8C/01/07        | 99  |
| 6048/1         | SPAL | Acceleration speed delta<br>(加速速度变化量)                        | 8611 = 16#21A3  | 6048/1          | 8C/01/0C        | 140 |
| 6048/2         | SPAt | Acceleration time delta<br>(加速时间变化量)                         | 8613 = 16#21A5  | 6048/2          | 8C/01/0E        | 140 |
| 6049/1         | SPdL | Deceleration speed delta<br>(减速速度变化量)                        | 8614 = 16#21A6  | 6049/1          | 8C/01/0F        | 140 |
| 6049/2         | SPdt | Deceleration time delta<br>(减速时间变化量)                         | 8616 = 16#21A8  | 6049/2          | 8C/01/11        | 141 |
| 604B/1         | SPFn | Speed setpoint factor numerator<br>(速度 Setpoint 因数分子)        | 8642 = 16#21C2  | 604B/1          | 8C/01/2B        | 141 |

| CANopen<br>索引号 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | INTERBUS<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|----------------|------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 604B/2         | SPFd | Speed setpoint factor denominator<br>(速度 Setpoint 因数分母) | 8643 = 16#21C3 | 604B/2          | 8C/01/2C        | 142 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 6041            | ETA  | Status word ( 状态字 )                                    | 8603 = 16#219B | 6041           | 71/01/02        | 79  |
| 6040            | CMd  | Control word (控制字)                                     | 8601 = 16#2199 | 6040           | B7/01/01        | 74  |
| 6042            | LFRD | Speed reference (速度给定)                                 | 8602 = 16#219A | 6042           | 2A/01/08        | 77  |
| 6044            | rFrd | Output speed (输出速度)                                    | 8604 = 16#219C | 6044           | 2A/01/07        | 87  |
| 6071            | LTR  | Torque reference (力矩给定)                                | 8505 = 16#2139 | 6071           | 8B/01/6A        | 77  |
| 6077            | Otr  | Output torque (输出力矩)                                   | 3205 = 16#0C85 | 6077           | 71/01/06        | 87  |
| 5FB0/02         | nCV  | Drive nominal rating<br>(变频器额定值)                       | 3011 = 16#0BC3 | 2000/C         | 70/01/0C        | 124 |
| 5FB0/03         | UCAL | Drive line voltage (变频器线电压)                            | 3012 = 16#0BC4 | 2000/D         | 70/01/0D        | 124 |
| 5FB0/07         | InV  | Rated drive current<br>(变频器额定电流)                       | 3017 = 16#0BC9 | 2000/12        | 70/01/12        | 124 |
| 5FB0/0D         | UdP  | Drive software version<br>(变频器软件版本)                    | 3302 = 16#0CE6 | 2003/3         | 71/01/67        | 124 |
| 5FB0/25         | PAn0 | Device name: characters 1 and 2<br>(设备名: 字符 1 和 2)     | 3340 = 16#0D0C | 2003/29        | 71/01/8D        | 124 |
| 5FB0/26         | PAn1 | Device name: characters 3 and 4<br>(设备名: 字符3和4)        | 3341 = 16#0D0D | 2003/2A        | 71/01/8E        | 124 |
| 5FB0/27         | PAn2 | Device name: characters 5 and 6<br>(设备名: 字符 5 和 6)     | 3342 = 16#0D0E | 2003/2B        | 71/01/8F        | 125 |
| 5FB0/28         | PAn3 | Device name: characters 7 and 8<br>(设备名: 字符7和8)        | 3343 = 16#0D0F | 2003/2C        | 71/01/90        | 125 |
| 5FB0/29         | PAn4 | Device name: characters 9 and 10<br>(设备名: 字符 9 和 10)   | 3344 = 16#0D10 | 2003/2D        | 71/01/91        | 125 |
| 5FB0/2A         | PAn5 | Device name: characters 11 and 12<br>(设备名: 字符 11 和 12) | 3345 = 16#0D11 | 2003/2E        | 71/01/92        | 125 |
| 5FB0/2B         | PAn6 | Device name: characters 13 and 14<br>(设备名: 字符 13 和 14) | 3346 = 16#0D12 | 2003/2F        | 71/01/93        | 125 |
| 5FB0/2C         | PAn7 | Device name: characters 15 and 16<br>(设备名: 字符 15 和 16) | 3346 = 16#0D12 | 2003/30        | 71/01/94        | 125 |
| 5FB0/96         | CnF  | Network card fault code<br>(网卡故障代码)                    | 7132 = 16#1BDC | 2029/21        | 84/01/85        | 102 |
| 5FB0/97         | APF  | "Controller Inside" card fault code<br>("内置控制器"卡故障代码)  | 7133 = 16#1BDD | 2029/22        | 84/01/86        | 102 |
| 5FB0/98         | ILF1 | Option card 1 fault code<br>(选装卡 1 故障代码)               | 7134 = 16#1BDE | 2029/23        | 84/01/87        | 103 |
| 5FB0/99         | ILF2 | Option card 2 fault code<br>(选装卡 2 故障代码)               | 7135 = 16#1BDF | 2029/24        | 84/01/88        | 103 |
| 5FB3/74         | tFr  | [Max frequency] (最大频率)                                 | 3103 = 16#C1F  | 2001/4         | 70/01/68        | 149 |
| 5FB3/75         | HSP  | [High speed] (高速频率)                                    | 3104 = 16#C20  | 2001/5         | 70/01/69        | 145 |
| 5FB3/76         | LSP  | [Low speed] (低速频率)                                     | 3105 = 16#C21  | 2001/6         | 70/01/6A        | 145 |
| 5FB3/77         | bSP  | [Reference template] ( 给定模板 )                          | 3106 = 16#C22  | 2001/7         | 70/01/6B        | 168 |
| 5FB3/78         | nrd  | [Noise reduction] (电机噪声抑制)                             | 3107 = 16#C23  | 2001/8         | 70/01/6C        | 162 |
| 5FB3/79         | rln  | [RV Inhibition] (RV 禁止)                                | 3108 = 16#C24  | 2001/9         | 70/01/6D        | 193 |
| 5FB3/7A         | FLr  | [Catch on the fly] (飞车起动)                              | 3110 = 16#C26  | 2001/B         | 70/01/6F        | 263 |
| 5FB3/7B         | r1   | [R1 Assignment] (R1 定义)                                | 5001 = 16#1389 | 2014/2         | 7A/01/02        | 179 |

## 参数 INTERBUS 地址索引

| INTERBUS<br>索引号 | 代码  | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|-----|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB3/7C         | r2  | [R2 Assignment] (R2 定义 )                                     | 5002 = 16#138A | 2014/3         | 7A/01/03        | 181 |
| 5FB3/7D         | LO1 | [LO1 assignment] (LO1 定义)                                    | 5009 = 16#1391 | 2014/A         | 7A/01/0A        | 184 |
| 5FB3/7E         | PGI | Encoder pulse counter<br>(编码器脉冲计数器)                          | 5604 = 16#15E4 | 201A/5         | 7D/01/05        | 98  |
| 5FB3/7E         | PGI | [Number of pulses](脉冲数)                                      | 5604 = 16#15E4 | 201A/5         | 7D/01/05        | 159 |
| 5FB3/7E         | PGI | [Number of pulses](脉冲数)                                      | 5604 = 16#15E4 | 201A/5         | 7D/01/05        | 177 |
| 5FB3/7F         | EnC | [Encoder check] (编辑器检查)                                      | 5605 = 16#15E5 | 201A/6         | 7D/01/06        | 160 |
| 5FB3/7F         | EnC | [Encoder check] (编辑器检查)                                      | 5605 = 16#15E5 | 201A/6         | 7D/01/06        | 177 |
| 5FB3/81         | O01 | "Controller Inside" HMI exchange word 1 ("内置控制器"人机交互 交换字 1)  | 6401 = 16#1901 | 2022/2         | 81/01/02        | 132 |
| 5FB3/82         | O02 | "Controller Inside" HMI exchange word 2 ("内置控制器"人机交互交换字 2)   | 6402 = 16#1902 | 2022/3         | 81/01/03        | 132 |
| 5FB3/83         | O03 | "Controller Inside" HMI exchange word 3 ("内置控制器"人机交互交换字 3)   | 6403 = 16#1903 | 2022/4         | 81/01/04        | 132 |
| 5FB3/84         | O04 | "Controller Inside" HMI exchange word 4 ("内置控制器"人机交互交换字 4)   | 6404 = 16#1904 | 2022/5         | 81/01/05        | 132 |
| 5FB3/85         | O05 | "Controller Inside" HMI exchange word 5 ("内置控制器"人机交互 交换字 5)  | 6405 = 16#1905 | 2022/6         | 81/01/06        | 133 |
| 5FB3/86         | O06 | "Controller Inside" HMI exchange word 6 ("内置控制器"人机交互交换字 6)   | 6406 = 16#1906 | 2022/7         | 81/01/07        | 133 |
| 5FB3/87         | 007 | "Controller Inside" HMI exchange word 7("内置控制器"人机交互 交换字 7)   | 6407 = 16#1907 | 2022/8         | 81/01/08        | 133 |
| 5FB3/88         | O08 | "Controller Inside" HMI exchange word 8 ("内置控制器"人机交互 交换字 8)  | 6408 = 16#1908 | 2022/9         | 81/01/09        | 133 |
| 5FB3/89         | O09 | "Controller Inside" HMI exchange word 9 ("内置控制器"人机交互交换字 9)   | 6409 = 16#1909 | 2022/A         | 81/01/0A        | 133 |
| 5FB3/8A         | O10 | "Controller Inside" HMI exchange word 10 ("内置控制器"人机交互交换字 10) | 6410 = 16#190A | 2022/B         | 81/01/0B        | 133 |
| 5FB3/8B         | 011 | "Controller Inside" HMI exchange word 11 ("内置控制器"人机交互交换字 11) | 6411 = 16#190B | 2022/C         | 81/01/0C        | 133 |
| 5FB3/8C         | 012 | "Controller Inside" HMI exchange word 12 ("内置控制器"人机交互交换字 12) | 6412 = 16#190C | 2022/D         | 81/01/0D        | 134 |
| 5FB3/8D         | O13 | "Controller Inside" HMI exchange word 13("内置控制器"人机交互交换字 13)  | 6413 = 16#190D | 2022/E         | 81/01/0E        | 134 |
| 5FB3/8E         | 014 | "Controller Inside" HMI exchange word 14 ("内置控制器"人机交互交换字 14) | 6414 = 16#190E | 2022/F         | 81/01/0F        | 134 |
| 5FB3/8F         | O15 | "Controller Inside" HMI exchange word 15 ("内置控制器"人机交互交换字 15) | 6415 = 16#190F | 2022/10        | 81/01/10        | 134 |
| 5FB3/90         | O16 | "Controller Inside" HMI exchange word 16 ("内置控制器"人机交互交换字 16) | 6416 = 16#1910 | 2022/11        | 81/01/11        | 134 |

## 参数 INTERBUS 地址索引

| INTERBUS<br>索引号 | 代码  | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|-----|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB3/91         | 017 | "Controller Inside" HMI exchange word 17 ("内置控制器"人机交互交换字 17)         | 6417 = 16#1911 | 2022/12        | 81/01/12        | 134 |
| 5FB3/92         | O18 | "Controller Inside" HMI exchange word 18 ("内置控制器"人机交互交换字 18)         | 6418 = 16#1912 | 2022/13        | 81/01/13        | 134 |
| 5FB3/93         | O19 | "Controller Inside" HMI exchange word 19 ("内置控制器"人机交互交换字 19)         | 6419 = 16#1913 | 2022/14        | 81/01/14        | 135 |
| 5FB3/94         | O20 | "Controller Inside" HMI exchange word 20 ("内置控制器"人机交互交换字 20)         | 6420 = 16#1914 | 2022/15        | 81/01/15        | 135 |
| 5FB3/95         | O21 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 21 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 21) | 6421 = 16#1915 | 2022/16        | 81/01/16        | 135 |
| 5FB3/96         | O22 | "Controller Inside" HMI exchange word 22 ("内置控制器"人机交互交换字 22)         | 6422 = 16#1916 | 2022/17        | 81/01/17        | 135 |
| 5FB3/97         | O23 | "Controller Inside" HMI exchange word 23 ("内置控制器"人机交互交换字 23)         | 6423 = 16#1917 | 2022/18        | 81/01/18        | 135 |
| 5FB3/98         | O24 | "Controller Inside" HMI exchange word 24 ("内置控制器"人机交互交换字 24)         | 6424 = 16#1918 | 2022/19        | 81/01/19        | 135 |
| 5FB3/99         | O25 | "Controller Inside" HMI exchange word 25 ("内置控制器"人机交互交换字 25)         | 6425 = 16#1919 | 2022/1A        | 81/01/1A        | 135 |
| 5FB3/9A         | O26 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 26 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 26)  | 6426 = 16#191A | 2022/1B        | 81/01/1B        | 136 |
| 5FB3/9B         | O27 | "Controller Inside" HMI exchange word 27 ("内置控制器"人机交互交换字 27)         | 6427 = 16#191B | 2022/1C        | 81/01/1C        | 136 |
| 5FB3/9C         | O28 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 28 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 28)  | 6428 = 16#191C | 2022/1D        | 81/01/1D        | 136 |
| 5FB3/9D         | O29 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 29 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 29)  | 6429 = 16#191D | 2022/1E        | 81/01/1E        | 136 |
| 5FB3/9E         | O30 | "Controller Inside" HMI exchange word 30 ("内置控制器"人机交互交换字 30)         | 6430 = 16#191E | 2022/1F        | 81/01/1F        | 136 |
| 5FB3/9F         | O31 | "Controller Inside" HMI exchange word 31 ("内置控制器" 人机交互交换字 31)        | 6431 = 16#191F | 2022/20        | 81/01/20        | 136 |
| 5FB3/A0         | O32 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 32 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 32)  | 6432 = 16#1920 | 2022/21        | 81/01/21        | 136 |
| 5FB3/A1         | O33 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 33 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 33)  | 6433 = 16#1921 | 2022/22        | 81/01/22        | 137 |
| 5FB3/A2         | O34 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 34 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 34) | 6434 = 16#1922 | 2022/23        | 81/01/23        | 137 |
| 5FB3/A3         | O35 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 35 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 35) | 6435 = 16#1923 | 2022/24        | 81/01/24        | 137 |
| 5FB3/A4         | O36 | "Controller Inside" HMI exchange word 36 ("内置控制器"人机交互交换字 36)         | 6436 = 16#1924 | 2022/25        | 81/01/25        | 137 |
| 5FB3/A5         | O37 | "Controller Inside" HMI exchange word 37 ("内置控制器"人机交互交换字 37)         | 6437 = 16#1925 | 2022/26        | 81/01/26        | 137 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB3/A6         | O38  | "Controller Inside" HMI exchange word 38 ("内置控制器"人机交互交换字 38)        | 6438 = 16#1926 | 2022/27        | 81/01/27        | 137 |
| 5FB3/A7         | O39  | "Controller Inside" HMI exchange word 39 ("内置控制器"人机交互交换字 39)        | 6439 = 16#1927 | 2022/28        | 81/01/28        | 137 |
| 5FB3/A8         | O40  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 40 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 40) | 6440 = 16#1928 | 2022/29        | 81/01/29        | 138 |
| 5FB3/A9         | O41  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 41 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 41) | 6441 = 16#1929 | 2022/2A        | 81/01/2A        | 138 |
| 5FB3/AA         | O42  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 42 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 42) | 6442 = 16#192A | 2022/2B        | 81/01/2B        | 138 |
| 5FB3/AB         | O43  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 43 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 43) | 6443 = 16#192B | 2022/2C        | 81/01/2C        | 138 |
| 5FB3/AC         | O44  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 44 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 44) | 6444 = 16#192C | 2022/2D        | 81/01/2D        | 138 |
| 5FB3/AD         | O45  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 45 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 45) | 6445 = 16#192D | 2022/2E        | 81/01/2E        | 138 |
| 5FB3/AE         | O46  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 46 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 46) | 6446 = 16#192E | 2022/2F        | 81/01/2F        | 138 |
| 5FB3/AF         | O47  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 47 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 47) | 6447 = 16#192F | 2022/30        | 81/01/30        | 139 |
| 5FB3/B0         | O48  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 48 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 48) | 6448 = 16#1930 | 2022/31        | 81/01/31        | 139 |
| 5FB3/B1         | O49  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 49 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 49) | 6449 = 16#1931 | 2022/32        | 81/01/32        | 139 |
| 5FB3/BE         | IPL  | [Input phase loss] (输入缺相)   | 7002 = 16#1B5A | 2028/3         | 84/01/03        | 266 |
| 5FB3/BF         | LFL2 | [Al2 4-20mA loss]<br>(Al2 4-20mA 缺失)                                | 7003 =16#1B5B  | 2028/4         | 84/01/04        | 273 |
| 5FB3/C0         | StP  | [UnderV. prevention]<br>(欠压保护设置)                                    | 7004 =16#1B5C  | 2028/5         | 84/01/05        | 271 |
| 5FB3/C1         | Sdd  | [Load slip detection]<br>(负载不跟随监测)                                  | 7005 =16#1B5D  | 2028/6         | 84/01/06        | 276 |
| 5FB3/C2         | EPL  | [External fault mgt] (外部故障管理)                                       | 7006 = 16#1B5E | 2028/7         | 84/01/07        | 269 |
| 5FB3/C3         | LFL3 | [Al3 4-20mA loss]<br>(Al3 4-20mA 缺失)                                | 7013 =16#1B65  | 2028/E         | 84/01/0E        | 273 |
| 5FB3/C4         | LFL4 | [Al4 4-20mA loss]<br>(Al4 4-20mA 缺失)                                | 7014 =16#1B66  | 2028/F         | 84/01/0F        | 273 |
| 5FB3/C5         | LFF  | [Fallback speed] (回落速度)   | 7080 =16#1BA8  | 2028/51        | 84/01/51        | 279 |
| 5FB3/C8         | LFt  | Altivar fault code (Altivar 故障代码)                                   | 7121 = 16#1BD1 | 2029/16        | 84/01/7A        | 100 |
| 5FB3/C9         | Atr  | [Automatic restart] (自动重启动)   | 7122 = 16#1BD2 | 2029/17        | 84/01/7B        | 262 |
| 5FB3/CA         | brA  | [Dec ramp adapt.]<br>(减速斜坡自适应)                                      | 9003 = 16#232B | 203C/4         | 8E/01/04        | 204 |
| 5FB3/CB         | rPt  | [Ramp type] ( 斜坡类型 )  | 9004 = 16#232C | 203C/5         | 8E/01/05        | 201 |
| 5FB3/CC         | tA1  | [Begin Acc round]<br>(加速始端圆滑系数)                                     | 9005 = 16#232D | 203C/6         | 8E/01/06        | 202 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码  | 名称                                      | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|-----|---|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB3/CD         | tA2 | [End Acc round]<br>(加速末端圓滑系数)           | 9006 = 16#232E  | 203C/7         | 8E/01/07        | 202 |
| 5FB3/CE         | tA3 | [Begin Dec round]<br>(减速始端圆滑系数)         | 9007 = 16#232F  | 203C/8         | 8E/01/08        | 202 |
| 5FB3/CF         | tA4 | [End Dec round]<br>(减速末端圆滑系数)           | 9008 = 16#2330  | 203C/9         | 8E/01/09        | 202 |
| 5FB3/D0         | Frt | [Ramp 2 threshold]<br>(斜坡 2 切换阀值)       | 9011 = 16#2333  | 203C/C         | 8E/01/0C        | 202 |
| 5FB3/D1         | SPG | [Speed prop. gain]<br>(速度环比例增益)         | 9103 = 16#238F  | 203D/4         | 8E/01/68        | 145 |
| 5FB3/D2         | CLI | [Current Limitation] (电流限幅)             | 9201 = 16#23F1  | 203E/2         | 8F/01/02        | 146 |
| 5FB3/D2         | CLI | [Current Limitation] (电流限幅)             | 9201 = 16#23F1  | 203E/2         | 8F/01/02        | 162 |
| 5FB3/D2         | CLI | [Current Limitation] (电流限幅)             | 9201 = 16#23F1  | 203E/2         | 93/01/D2        | 243 |
| 5FB3/D3         | UnS | [Rated motor volt.] ( 电机额定电压 )          | 9601 = 16#2581  | 2042/2         | 77/01/10        | 148 |
| 5FB3/D4         | FrS | [Rated motor freq.] (电机额定频率)            | 9602 = 16#2582  | 2042/3         | 91/01/03        | 149 |
| 5FB3/D5         | nCr | [Rated mot. current]<br>(电机额定电流)        | 9603 = 16#2583  | 2042/4         | 91/01/04        | 148 |
| 5FB3/D6         | nSP | [Nom motor speed] (电机额定速度)              | 9604 = 16#2584  | 2042/5         | 91/01/05        | 149 |
| 5FB3/D7         | tUn | [Auto-tuning] (自整定)                     | 9608 = 16#2588  | 2042/9         | 91/01/09        | 149 |
| 5FB3/D8         | OPL | [Output Phase Loss] (输出缺相)              | 9611 = 16#258B  | 2042/C         | 91/01/0C        | 266 |
| 5FB3/D9         | tHt | [Motor protect. type] (热保护类型)           | 9612 = 16#258C  | 2042/D         | 91/01/0D        | 264 |
| 5FB3/DA         | PPn | [Pr] ( 极对数 (p))                         | 9618 = 16#2592  | 2042/13        | 91/01/13        | 158 |
| 5FB3/DB         | ItH | [Mot. therm. current]<br>(电机热保护电流)      | 9622 = 16#2596  | 2042/17        | 2A/01/0A        | 145 |
| 5FB3/DC         | SLP | [Slip compensation] (滑差补偿)              | 9625 = 16#2599  | 2042/1A        | 91/01/1A        | 156 |
| 5FB3/DD         | brt | [Brake Release time]<br>(刹车释放动作时间)      | 10004 = 16#2714 | 2046/5         | 93/01/05        | 222 |
| 5FB3/DE         | bEt | [Brake engage time]<br>(刹车闭合动作时间)       | 10005 = 16#2715 | 2046/6         | 93/01/06        | 223 |
| 5FB3/DF         | lbr | [Brake release I FW]<br>(刹车释放电流 ( 正向 )) | 10006 = 16#2716 | 2046/7         | 93/01/07        | 222 |
| 5FB3/E0         | bIP | [Brake impulse] (刹车脉冲)                  | 10007 = 16#2717 | 2046/8         | 93/01/08        | 221 |
| 5FB3/E1         | blr | [Brake release freq]<br>(刹车释放频率)        | 10012 = 16#271C | 2046/D         | 93/01/0D        | 222 |
| 5FB3/E2         | AdC | [Auto DC injection] (自动直流注入)            | 10401 = 16#28A1 | 204A/2         | 95/01/02        | 208 |
| 5FB3/E3         | Ctd | [Current threshold] (电机电流阀值)            | 11001 = 16#2AF9 | 2050/2         | 98/01/02        | 146 |
| 5FB3/E4         | ttd | [Motor therm. level] (电机热阀值)            | 11002 = 16#2AFA | 2050/3         | 98/01/03        | 264 |
| 5FB3/E4         | ttd | [Motor therm. level] (电机热阀值)            | 11002 = 16#2AFA | 2050 / 3       | 98/01/03        | 268 |
| 5FB3/E5         | Ftd | [Freq. threshold] (电机频率阀值)              | 11003 = 16#2AFB | 2050/4         | 98/01/04        | 147 |
| 5FB3/E6         | F2d | [Freq. threshold 2] ( 频率阀值 2)           | 11004 = 16#2AFC | 2050/5         | 98/01/05        | 147 |
| 5FB3/E7         | SAt | [Thermal alarm stop]<br>(热保护停车推迟)       | 11021 = 16#2B0D | 2050/16        | 98/01/16        | 268 |
| 5FB3/E8         | tCC | [2/3 wire control] (2/3 线控制)            | 11101 = 16#2B5D | 2051/2         | 98/01/66        | 166 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码  | 名称                                   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|-----|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB3/E9         | tCt | [2 wire type] (2 线控制 )               | 11102 = 16#2B5E | 2051/3         | 98/01/67        | 166 |
| 5FB3/EA         | JGT | [Jog delay] ( 寸动延迟 )                 | 11112 = 16#2B68 | 2051/D         | 98/01/71        | 209 |
| 5FB3/EB         | Stt | [Stop type] (停车类型)                   | 11201 = 16#2BC1 | 2052/2         | 99/01/02        | 205 |
| 5FB3/EC         | ldC | [DC inject. level 1] (直流注入电流 1)      | 11210 = 16#2BCA | 2052/B         | 99/01/0B        | 206 |
| 5FB3/EC         | ldC | [DC inject. level 1] (直流注入电流 1)      | 11210 = 16#2BCA | 2052/B         | 99/01/0B        | 281 |
| 5FB3/ED         | dCF | [Ramp divider] ( 斜坡除数 )              | 11230 = 16#2BDE | 2052/1F        | 99/01/1F        | 206 |
| 5FB3/ED         | dCF | [Ramp divider] ( 斜坡除数 )              | 11230 = 16#2BDE | 2052/1F        | 99/01/1F        | 280 |
| 5FB3/F0         | SP2 | [Preset speed 2] ( 预置速度 2)           | 11410 = 16#2C92 | 2054/B         | 9A/01/0B        | 211 |
| 5FB3/F1         | SP3 | [Preset speed 3] ( 预置速度 3)           | 11411 = 16#2C93 | 2054/C         | 9A/01/0C        | 212 |
| 5FB3/F2         | SP4 | [Preset speed 4] ( 预置速度 4)           | 11412 = 16#2C94 | 2054/D         | 9A/01/0D        | 212 |
| 5FB3/F3         | SP5 | [Preset speed 5] ( 预置速度 5)           | 11413 = 16#2C95 | 2054/E         | 9A/01/0E        | 212 |
| 5FB3/F4         | SP6 | [Preset speed 6] ( 预置速度 6)           | 11414 = 16#2C96 | 2054/F         | 9A/01/0F        | 212 |
| 5FB3/F5         | SP7 | [Preset speed 7] ( 预置速度 7)           | 11415 = 16#2C97 | 2054/10        | 9A/01/10        | 212 |
| 5FB3/F6         | SP8 | [Preset speed 8] ( 预置速度 8)           | 11416 = 16#2C98 | 2054/11        | 9A/01/11        | 213 |
| 5FB3/F7         | SrP | [+/-Speed limitation] (加减速限幅)        | 11505 = 16#2CF1 | 2055/6         | 9A/01/6A        | 216 |
| 5FB3/F8         | tLS | [Low speed time out]<br>(低速运行超时)     | 11701 = 16#2DB5 | 2057/2         | 9B/01/66        | 146 |
| 5FB3/F8         | tLS | [Low speed time out]<br>(低速运行超时)     | 11701 = 16#2DB5 | 2057/2         | 9B/01/66        | 235 |
| 5FB3/F9         | PIC | [PID correct. reverse]<br>(PID 误差求反) | 11940 = 16#2EA4 | 2059/29        | 9C/01/8D        | 232 |
| 5FB3/FA         | RPG | [PID prop. gain] (PID 比例增益)          | 11941 = 16#2EA5 | 2059/2A        | 9C/01/8E        | 231 |
| 5FB3/FB         | rlG | [PID integral gain] (PID 积分增益)       | 11942 = 16#2EA6 | 2059/2B        | 9C/01/8F        | 232 |
| 5FB3/FC         | rdG | [PID derivative gain]<br>(PID 微分增益)  | 11943 = 16#2EA7 | 2059/2C        | 9C/01/90        | 232 |
| 5FB3/FD         | PSr | [Speed input %]<br>(预测速度给定系数)        | 11951 = 16#2EAF | 2059/34        | 9C/01/98        | 234 |
| 5FB3/FE         | PAL | [Min fbk alarm] ( 反馈超下限报警 )          | 11961 = 16#2EB9 | 2059/3E        | 9C/01/A2        | 233 |
| 5FB3/FF         | PAH | [Max fbk alarm] ( 反馈超上限报警)           | 11962 = 16#2EBA | 2059/3F        | 9C/01/A3        | 233 |
| 5FB4/01         | PEr | [PID error Alarm] (PID 误差报警)         | 11963 = 16#2EBB | 2059/40        | 9C/01/A4        | 233 |
| 5FB4/02         | dbS | [Time to motor run] (电机运行延时)         | 13101 = 16#332D | 2065/2         | A2/01/66        | 245 |
| 5FB4/03         | dAS | [Time to open cont.]<br>(接触器分断延时)    | 13102 = 16#332E | 2065/3         | A2/01/67        | 246 |
| 5FB4/04         | rSP | [Evacuation freq.] (撤离频率)            | 13833 = 16#3609 | 206C/22        | A6/01/22        | 258 |
| 5FB4/05         | FLU | [Motor fluxing] (电机预磁设置)             | 13902 = 16#364E | 206D/3         | A6/01/67        | 146 |
| 5FB4/05         | FLU | [Motor fluxing] (电机预磁设置)             | 13902 = 16#364E | 206D/3         | A6/01/67        | 219 |
| 5FB6/1A         | CIC | Incorrect configuration<br>(不正确配置)   | 7130 = 16#1BDA  | 2029/1F        | 84/01/83        | 102 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB6/1C         | LFR  | Frequency reference (频率给定)                                       | 8502 = 16#2136  | 2037/3         | 8B/01/67        | 77  |
| 5FB6/1D         | PISP | PID regulator reference<br>(PID 调节器给定)                           | 8503 = 16#2137  | 2037/4         | 8B/01/68        | 78  |
| 5FB6/1E         | CMI  | Extended control word<br>(扩展控制字)                                 | 8504 = 16#2138  | 2037/5         | 8B/01/69        | 76  |
| 5FB6/3D         | LtCr | Torque reference (Nm)<br>(力矩给定, Nm)                              | 9261 = 16#242D  | 203E/3E        | 2A/01/0C        | 77  |
| 5FB6/3E         | MFr  | Multiplying coefficient(倍增系数)                                    | 11831 = 16#2E37 | 2058/20        | 9C/01/20        | 78  |
| 5FB6/43         | nM1  | Communication scanner, value of read word 1 (通信扫描器,读操作字 1 的值)    | 12741 = 16#31C5 | 2061/2A        | A0/01/8E        | 127 |
| 5FB6/44         | nM2  | Communication scanner, value of read word 2 ( 通信扫描器, 读操作字 2 的值 ) | 12742 = 16#31C6 | 2061/2B        | A0/01/8F        | 127 |
| 5FB6/45         | nM3  | Communication scanner, value of read word 3 ( 通信扫描器,读操作字 3 的值 )  | 12743 = 16#31C7 | 2061/2C        | A0/01/90        | 127 |
| 5FB6/46         | nM4  | Communication scanner, value of read word 4 ( 通信扫描器, 读操作字 4 的值 ) | 12744 = 16#31C8 | 2061/2D        | A0/01/91        | 127 |
| 5FB6/47         | nM5  | Communication scanner, value of read word 5 ( 通信扫描器,读操作字 5 的值 )  | 12745 = 16#31C9 | 2061/2E        | A0/01/92        | 127 |
| 5FB6/48         | nM6  | Communication scanner, value of read word 6 ( 通信扫描器, 读操作字 6 的值 ) | 12746 = 16#31CA | 2061/2F        | A0/01/93        | 127 |
| 5FB6/49         | nM7  | Communication scanner, value of read word 7 (通信扫描器,读操作字7的值)      | 12747 = 16#31CB | 2061/30        | A0/01/94        | 128 |
| 5FB6/4A         | nM8  | Communication scanner, value of read word 8 ( 通信扫描器, 读操作字 8 的值 ) | 12748 = 16#31CC | 2061/31        | A0/01/95        | 128 |
| 5FB6/4B         | nC1  | Communication scanner, value of write word 1 ( 通信扫描器,写操作字 1 的值 ) | 12761 = 16#31D9 | 2061/3E        | A0/01/A2        | 126 |
| 5FB6/4C         | nC2  | Communication scanner, value of write word 2 ( 通信扫描器,写操作字 2 的值 ) | 12762 = 16#31DA | 2061/3F        | A0/01/A3        | 126 |
| 5FB6/4D         | nC3  | Communication scanner, value of write word 3 ( 通信扫描器,写操作字 3 的值 ) | 12763 = 16#31DB | 2061/40        | A0/01/A4        | 126 |
| 5FB6/4E         | nC4  | Communication scanner, value of write word 4 ( 通信扫描器,写操作字 4 的值 ) | 12764 = 16#31DC | 2061/41        | A0/01/A5        | 126 |
| 5FB6/4F         | nC5  | Communication scanner, value of write word 5 ( 通信扫描器,写操作字 5 的值 ) | 12765 = 16#31DD | 2061/42        | A0/01/A6        | 126 |
| 5FB6/50         | nC6  | Communication scanner, value of write word 6 ( 通信扫描器,写操作字 6 的值 ) | 12766 = 16#31DE | 2061/43        | A0/01/A7        | 126 |
| 5FB6/51         | nC7  | Communication scanner, value of write word 7 ( 通信扫描器,写操作字 7 的值 ) | 12767 = 16#31DF | 2061/44        | A0/01/A8        | 126 |
| 5FB6/52         | nC8  | Communication scanner, value of write word 8 ( 通信扫描器,写操作字 8 的值 ) | 12768 = 16#31E0 | 2061/45        | A0/01/A9        | 127 |
| 5FB9/02         | CCFG | [Customized macro] (定制宏)   | 3053 = 16#BED   | 2000/36        | 70/01/36        | 144 |
| 5FB9/04         | rFr  | Output frequency (输出频率)  | 3202 = 16#C82   | 2002/3         | 71/01/03        | 87  |

| INTERBUS<br>索引号    | 代码           | 名称  | 逻辑地址                             | CANopen<br>索引号    | DeviceNet<br>路径      | 页码       |
|--------------------|--------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 5FB9/05            | FrH          | Frequency reference before ramp (斜坡前的频率给定)                                    | 3203 = 16#0C83                   | 2002/4            | 71/01/04             | 89       |
| 5FB9/06            | LCr          | Motor current (电机电流)  | 3204 = 16#0C84                   | 2002/5            | 2A/01/09             | 88       |
| 5FB9/08            | ETI          | Extended status word 0<br>(扩展控制字 0)   | 3206 = 16#0C86                   | 2002/7            | 71/01/07             | 81       |
| 5FB9/09            | ULn          | Power supply voltage (电源电压)   | 3207 = 16#0C87                   | 2002/8            | 71/01/08             | 92       |
| 5FB9/0A            | UOP          | Motor voltage (电机电压)  | 3208 = 16#0C88                   | 2002/9            | 71/01/09             | 88       |
| 5FB9/0B            | tHd          | Drive thermal state (变频器热状态)  | 3209 = 16#0C89                   | 2002/A            | 71/01/0A             | 92       |
| 5FB9/0C            | OPr          | Motor power (电机功率)  | 3211 = 16#0C8B                   | 2002/C            | 71/01/0C             | 88       |
| 5FB9/10            | Otrn         | Output torque (Nm)<br>(输出力矩, Nm)  | 3216 = 16#0C90                   | 2002/11           | 2A/01/0B             | 88       |
| 5FB9/15            | APH          | Energy consumption(能量消耗)  | 3230 = 16#0C9E                   | 2002/1F           | 71/01/1F             | 92       |
| 5FB9/16            | rtH          | Total motor operating time<br>(电机运行总时间)                                       | 3231 = 16#0C9F                   | 2002/20           | 71/01/20             | 93       |
| 5FB9/17            | rtHI         | Internal motor operating time<br>(电机内部运行时间)                                   | 3232 = 16#0CA0                   | 2002/21           | 71/01/21             | 93       |
| 5FB9/18            | PtH          | Total drive operating time<br>(变频器运行总时间)                                      | 3233 = 16#0CA1                   | 2002/22           | 71/01/22             | 93       |
| 5FB9/1A            | tAC          | IGBT alarm time (IGBT 报警时间)   | 3235 = 16#0CA3                   | 2002/24           | 71/01/24             | 93       |
| 5FB9/1C            | LRS1         | Extended status word 1<br>(扩展状态字 1)   | 3250 = 16#0CB2                   | 2002/33           | 71/01/33             | 81       |
| 5FB9/1D            | LRS2         | Extended status word 2<br>(扩展状态字 2)   | 3251 = 16#0CB3                   | 2002/34           | 71/01/34             | 82       |
| 5FB9/1E            | LRS3         | Extended status word 3<br>(扩展状态字 3)   | 3252 = 16#0CB4                   | 2002/35           | 71/01/35             | 82       |
| 5FB9/1F            | LRS4         | Extended status word 4<br>(扩展状态字 4)   | 3253 = 16#0CB5                   | 2002/36           | 71/01/36             | 83       |
| 5FB9/20            | LRS5         | Extended status word 5<br>(扩展状态字 5)   | 3254 = 16#0CB6                   | 2002/37           | 71/01/37             | 83       |
| 5FB9/21            | LRS6         | Extended status word 6<br>(扩展状态字 6)   | 3255 = 16#0CB7                   | 2002/38           | 71/01/38             | 84       |
| 5FB9/22            | LRS7         | Extended status word 7<br>(扩展状态字 7)   | 3256 = 16#0CB8                   | 2002/39           | 71/01/39             | 84       |
| 5FB9/23            | LRS8         | Extended status word 8<br>(扩展状态字 8)   | 3257 = 16#0C89                   | 2002/3A           | 71/01/3A             | 85       |
| 5FB9/28            | IL1r         | Logic input map (逻辑输入图)   | 5202 = 16#1452                   | 2016/3            | 7B/01/03             | 95       |
| 5FB9/2A<br>5FB9/2F | OL1r<br>Al1r | Logic output map (逻辑输出图) Standardized image of analog input 1 (模拟输入 1 的标准化映像) | 5212 = 16#145C<br>5232 = 16#1470 | 2016/D<br>2016/21 | 7B/01/0D<br>7B/01/21 | 95<br>96 |
| 5FB9/30            | Al2r         | Standardized image of analog input 2 (模拟输入 2 的标准化映像)                          | 5233 = 16#1471                   | 2016/22           | 7B/01/22             | 96       |
| 5FB9/31            | Al3r         | Standardized image of analog input 3 (模拟输入 3 的标准化映像)                          | 5234 = 16#1472                   | 2016/23           | 7B/01/23             | 96       |
| 5FB9/32            | Al4r         | Standardized image of analog input 4 (模拟输入 4 的标准化映像)                          | 5235 = 16#1473                   | 2016/24           | 7B/01/24             | 97       |
| 5FB9/33            | AI1C         | Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)                            | 5242 = 16#147A                   | 2016/2B           | 7B/01/2B             | 96       |
| 5FB9/34            | Al2C         | Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)                            | 5243 = 16#147B                   | 2016/2C           | 7B/01/2C             | 96       |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB9/35         | Al3C | Physical image of analog input 3<br>(模拟输入 3 的物理映像)       | 5244 = 16#147C  | 2016/2D        | 7B/01/2D        | 96  |
| 5FB9/36         | Al4C | Physical image of analog input 4<br>(模拟输入 4 的物理映像)       | 5245 = 16#147D  | 2016/2E        | 7B/01/2E        | 96  |
| 5FB9/3A         | AO1r | Standardized image of analog output 1 (模拟输出 1 的标准化映像)    | 5261 = 16#148D  | 2016/3E        | 7B/01/3E        | 97  |
| 5FB9/3B         | AO2r | Standardized image of analog output 2 (模拟输出 2 的标准化映像)    | 5262 = 16#148E  | 2016/3F        | 7B/01/3F        | 97  |
| 5FB9/3C         | AO3r | Standardized image of analog output 3<br>(模拟输出 3 的标准化映像) | 5263 = 16#148F  | 2016/40        | 7B/01/40        | 98  |
| 5FB9/3D         | AO1C | Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)      | 5271 = 16#1497  | 2016/48        | 7B/01/48        | 97  |
| 5FB9/3E         | AO2C | Physical image of analog output 2 (模拟输出 2 的物理映像)         | 5272 = 16#1498  | 2016/49        | 7B/01/49        | 97  |
| 5FB9/3F         | AO3C | Physical image of analog output 3 (模拟输出 3 的物理映像)         | 5273 = 16#1499  | 2016/4A        | 7B/01/4A        | 97  |
| 5FB9/40         | AIU1 | PID regulator feedback<br>(PID 调节器反馈)                    | 5281 = 16 #14A1 | 2016/52        | 7B/01/52        | 78  |
| 5FB9/41         | PUC  | Drive encoder divided counter (除以变频器编码器的计数器)             | 5611 = 16#15EB  | 201A/C         | 7D/01/0C        | 132 |
| 5FB9/49         | PIL1 | "Controller Inside" logic input map<br>("内置控制器"逻辑输入图)    | 6901 = 16#1AF5  | 2027/2         | 83/01/66        | 131 |
| 5FB9/4A         | POL1 | "Controller Inside" logic output map ("内置控制器"逻辑输出图)      | 6911 = 16#1AFF  | 2027/C         | 83/01/70        | 131 |
| 5FB9/4B         | PAI1 | Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)       | 6942 = 16#1B1E  | 2027/2B        | 83/01/8F        | 131 |
| 5FB9/4C         | PAI2 | Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)       | 6943 = 16#1B1F  | 2027/2C        | 83/01/90        | 131 |
| 5FB9/4D         | PAO1 | Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)      | 6971 = 16#1B3B  | 2027/48        | 83/01/AC        | 131 |
| 5FB9/4E         | PAO2 | Physical image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的物理映像)      | 6972 = 16#1B3C  | 2027/49        | 83/01/AD        | 131 |
| 5FB9/55         | dP0  | Fault code on last fault<br>(最近一次故障的故障代码)                | 7200 = 16#1C20  | 202A/1         | 85/01/01        | 105 |
| 5FB9/56         | dP1  | Fault code on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的故障代码)             | 7201 = 16#1C21  | 202A/2         | 85/01/02        | 107 |
| 5FB9/57         | dP2  | Fault code on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的故障代码)             | 7202 = 16#1C22  | 202A/3         | 85/01/03        | 109 |
| 5FB9/58         | dP3  | Fault code on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的故障代码)             | 7203 = 16#1C23  | 202A/4         | 85/01/04        | 111 |
| 5FB9/59         | dP4  | Fault code on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的故障代码)             | 7204 = 16#1C24  | 202A/5         | 85/01/05        | 113 |
| 5FB9/5A         | dP5  | Fault code on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的故障代码)             | 7205 = 16#1C25  | 202A/6         | 85/01/06        | 115 |
| 5FB9/5B         | dP6  | Fault code on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的故障代码)             | 7206 = 16#1C26  | 202A/7         | 85/01/07        | 117 |
| 5FB9/5C         | dP7  | Fault code on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的故障代码)             | 7207 = 16#1C27  | 202A/8         | 85/01/08        | 119 |
| 5FB9/5D         | dP8  | Fault code on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的故障代码)             | 7208 = 16#1C28  | 202A/9         | 85/01/09        | 121 |
| 5FB9/5E         | EP0  | Status word on last fault<br>(最近一次故障时的状态字)               | 7210 = 16#1C2A  | 202A/B         | 85/01/0B        | 105 |
| 5FB9/5F         | EP1  | Status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的状态字)             | 7211 = 16#1C2B  | 202A/C         | 85/01/0C        | 108 |
| 5FB9/60         | EP2  | Status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的状态字)             | 7212 = 16#1C2C  | 202A/D         | 85/01/0D        | 110 |
| 5FB9/61         | EP3  | Status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的状态字)             | 7213 = 16#1C2D  | 202A/E         | 85/01/0E        | 112 |
| 5FB9/62         | EP4  | Status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的状态字)             | 7214 = 16#1C2E  | 202A/F         | 85/01/0F        | 114 |
| 5FB9/63         | EP5  | Status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的状态字)             | 7215 = 16#1C2F  | 202A/10        | 85/01/10        | 116 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB9/64         | EP6  | Status word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的状态字)            | 7216 = 16#1C30 | 202A/11        | 85/01/11        | 118 |
| 5FB9/65         | EP7  | Status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的状态字)            | 7217 = 16#1C31 | 202A/12        | 85/01/12        | 120 |
| 5FB9/66         | EP8  | Status word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的状态字)            | 7218 = 16#1C32 | 202A/13        | 85/01/13        | 122 |
| 5FB9/67         | IP0  | Extended status word 0 on last fault (最近一次故障时的扩展状态字 0)  | 7220 = 16#1C34 | 202A/15        | 85/01/15        | 106 |
| 5FB9/68         | IP1  | Extended status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的扩展状态字) | 7221 = 16#1C35 | 202A/16        | 85/01/16        | 108 |
| 5FB9/69         | IP2  | Extended status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的扩展状态字) | 7222 = 16#1C36 | 202A/17        | 85/01/17        | 110 |
| 5FB9/6A         | IP3  | Extended status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的扩展状态字) | 7223 = 16#1C37 | 202A/18        | 85/01/18        | 112 |
| 5FB9/6B         | IP4  | Extended status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的扩展状态字) | 7224 = 16#1C38 | 202A/19        | 85/01/19        | 114 |
| 5FB9/6C         | IP5  | Extended status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的扩展状态字) | 7225 = 16#1C39 | 202A/1A        | 85/01/1A        | 116 |
| 5FB9/6D         | IP6  | Extended status word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的扩展状态字) | 7226 = 16#1C3A | 202A/1B        | 85/01/1B        | 118 |
| 5FB9/6E         | IP7  | Extended status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的扩展状态字) | 7227 = 16#1C3B | 202A/1C        | 85/01/1C        | 120 |
| 5FB9/6F         | IP8  | Extended status word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的扩展状态字) | 7228 = 16#1C3C | 202A/1D        | 85/01/1D        | 122 |
| 5FB9/70         | CMP0 | Command word on last fault<br>(最近一次故障时的命令字)             | 7230 = 16#1C3E | 202A/1F        | 85/01/1F        | 106 |
| 5FB9/71         | CMP1 | Command word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的命令字)           | 7231 = 16#1C3F | 202A/20        | 85/01/20        | 108 |
| 5FB9/72         | CMP2 | Command word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的命令字)           | 7232 = 16#1C40 | 202A/21        | 85/01/21        | 110 |
| 5FB9/73         | CMP3 | Command word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的命令字)           | 7233 = 16#1C41 | 202A/22        | 85/01/22        | 112 |
| 5FB9/74         | CMP4 | Command word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的命令字)           | 7234 = 16#1C42 | 202A/23        | 85/01/23        | 114 |
| 5FB9/75         | CMP5 | Command word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的命令字)           | 7235 = 16#1C43 | 202A/24        | 85/01/24        | 116 |
| 5FB9/76         | CMP6 | Command word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的命令字)           | 7236 = 16#1C44 | 202A/25        | 85/01/25        | 118 |
| 5FB9/77         | CMP7 | Command word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的命令字)           | 7237 = 16#1C45 | 202A/26        | 85/01/26        | 120 |
| 5FB9/78         | CMP8 | Command word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的命令字)           | 7238 = 16#1C46 | 202A/27        | 85/01/27        | 122 |
| 5FB9/79         | LCP0 | Motor current on last fault<br>(最近一次故障时的电机电流)           | 7240 = 16#1C48 | 202A/29        | 85/01/29        | 105 |
| 5FB9/7A         | LCP1 | Motor current on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机电流)         | 7241 = 16#1C49 | 202A/2A        | 85/01/2A        | 108 |
| 5FB9/7B         | LCP2 | Motor current on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机电流)         | 7242 = 16#1C4A | 202A/2B        | 85/01/2B        | 110 |
| 5FB9/7C         | LCP3 | Motor current on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机电流)         | 7243 = 16#1C4B | 202A/2C        | 85/01/2C        | 112 |
| 5FB9/7D         | LCP4 | Motor current on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机电流)         | 7244 = 16#1C4C | 202A/2D        | 85/01/2D        | 114 |
| 5FB9/7E         | LCP5 | Motor current on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机电流)         | 7245 = 16#1C4D | 202A/2E        | 85/01/2E        | 116 |
| 5FB9/7F         | LCP6 | Motor current on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机电流)         | 7246 = 16#1C4E | 202A/2F        | 85/01/2F        | 118 |
| 5FB9/80         | LCP7 | Motor current on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机电流)         | 7247 = 16#1C4F | 202A/30        | 85/01/30        | 120 |
| 5FB9/81         | LCP8 | Motor current on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机电流)         | 7248 = 16#1C50 | 202A/31        | 85/01/31        | 122 |
| 5FB9/82         | rFP0 | Output frequency on last fault (最近一次故障时的输出频率)           | 7250 = 16#1C52 | 202A/33        | 85/01/33        | 105 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB9/83         | rFP1 | Output frequency on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的输出频率)       | 7251 = 16#1C53 | 202A/34        | 85/01/34        | 108 |
| 5FB9/84         | rFP2 | Output frequency on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的输出频率)       | 7252 = 16#1C54 | 202A/35        | 85/01/35        | 110 |
| 5FB9/85         | rFP3 | Output frequency on fault n-3<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)       | 7253 = 16#1C55 | 202A/36        | 85/01/36        | 112 |
| 5FB9/86         | rFP4 | Output frequency on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)       | 7254 = 16#1C56 | 202A/37        | 85/01/37        | 114 |
| 5FB9/87         | rFP5 | Output frequency on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的输出频率)       | 7255 = 16#1C57 | 202A/38        | 85/01/38        | 116 |
| 5FB9/88         | rFP6 | Output frequency on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的输出频率)       | 7256 = 16#1C58 | 202A/39        | 85/01/39        | 118 |
| 5FB9/89         | rFP7 | Output frequency on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的输出频率)       | 7257 = 16#1C59 | 202A/3A        | 85/01/3A        | 120 |
| 5FB9/8A         | rFP8 | Output frequency on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的输出频率)       | 7258 = 16#1C5A | 202A/3B        | 85/01/3B        | 122 |
| 5FB9/8B         | rtP0 | Motor operating time on last fault (最近一次故障时的电机运行时间)      | 7260 = 16#1C5C | 202A/3D        | 85/01/3D        | 107 |
| 5FB9/8C         | rtP1 | Motor operating time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机运行时间) | 7261 = 16#1C5D | 202A/3E        | 85/01/3E        | 109 |
| 5FB9/8D         | rtP2 | Motor operating time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机运行时间) | 7262 = 16#1C5E | 202A/3F        | 85/01/3F        | 111 |
| 5FB9/8E         | rtP3 | Motor operating time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机运行时间) | 7263 = 16#1C5F | 202A/40        | 85/01/40        | 113 |
| 5FB9/8F         | rtP4 | Motor operating time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机运行时间) | 7264 = 16#1C60 | 202A/41        | 85/01/41        | 115 |
| 5FB9/90         | rtP5 | Motor operating time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机运行时间) | 7265 = 16#1C61 | 202A/42        | 85/01/42        | 117 |
| 5FB9/91         | rtP6 | Motor operating time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机运行时间) | 7266 = 16#1C62 | 202A/43        | 85/01/43        | 119 |
| 5FB9/92         | rtP7 | Motor operating time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机运行时间) | 7267 = 16#1C63 | 202A/44        | 85/01/44        | 121 |
| 5FB9/93         | rtP8 | Motor operating time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机运行时间) | 7268 = 16#1C64 | 202A/45        | 85/01/45        | 123 |
| 5FB9/94         | ULP0 | Power supply voltage on last fault (最近一次故障时的电源电压)        | 7270 = 16#1C66 | 202A/47        | 85/01/47        | 105 |
| 5FB9/95         | ULP1 | Supply voltage on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电源电压)         | 7271 = 16#1C67 | 202A/48        | 85/01/48        | 108 |
| 5FB9/96         | ULP2 | Supply voltage on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电源电压)         | 7272 = 16#1C68 | 202A/49        | 85/01/49        | 110 |
| 5FB9/97         | ULP3 | Supply voltage on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电源电压)         | 7273 = 16#1C69 | 202A/4A        | 85/01/4A        | 112 |
| 5FB9/98         | ULP4 | Supply voltage on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电源电压)         | 7274 = 16#1C6A | 202A/4B        | 85/01/4B        | 114 |
| 5FB9/99         | ULP5 | Supply voltage on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电源电压)         | 7275 = 16#1C6B | 202A/4C        | 85/01/4C        | 116 |
| 5FB9/9A         | ULP6 | Supply voltage on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电源电压)         | 7276 = 16#1C6C | 202A/4D        | 85/01/4D        | 118 |
| 5FB9/9B         | ULP7 | Supply voltage on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电源电压)         | 7277 = 16#1C6D | 202A/4E        | 85/01/4E        | 120 |
| 5FB9/9C         | ULP8 | Supply voltage on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电源电压)         | 7278 = 16#1C6E | 202A/4F        | 85/01/4F        | 122 |
| 5FB9/9D         | tHP0 | Motor thermal state on last fault (最近一次故障时的电机热状态)        | 7280 = 16#1C70 | 202A/51        | 85/01/51        | 105 |
| 5FB9/9E         | tHP1 | Motor thermal state on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机热状态)   | 7281 = 16#1C71 | 202A/52        | 85/01/52        | 108 |
| 5FB9/9F         | tHP2 | Motor thermal state on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机热状态)   | 7282 = 16#1C72 | 202A/53        | 85/01/53        | 110 |
| 5FB9/A0         | tHP3 | Motor thermal state on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机热状态)   | 7283 = 16#1C73 | 202A/54        | 85/01/54        | 112 |
| 5FB9/A1         | tHP4 | Motor thermal state on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机热状态)   | 7284 = 16#1C74 | 202A/55        | 85/01/55        | 114 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB9/A2         | tHP5 | Motor thermal state on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机热状态) | 7285 = 16#1C75 | 202A/56        | 85/01/56        | 116 |
| 5FB9/A3         | tHP6 | Motor thermal state on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机热状态) | 7286 = 16#1C76 | 202A/57        | 85/01/57        | 118 |
| 5FB9/A4         | tHP7 | Motor thermal state on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机热状态) | 7287 = 16#1C77 | 202A/58        | 85/01/58        | 120 |
| 5FB9/A5         | tHP8 | Motor thermal state on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机热状态) | 7288 = 16#1C78 | 202A/59        | 85/01/59        | 122 |
| 5FB9/A6         | CrP0 | Channels active on last fault<br>(最近一次故障时有效的通道)        | 7290 = 16#1C7A | 202A/5B        | 85/01/5B        | 107 |
| 5FB9/A7         | CrP1 | Active channels on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的通道)      | 7291 = 16#1C7B | 202A/5C        | 85/01/5C        | 109 |
| 5FB9/A8         | CrP2 | Active channels on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的通道)      | 7292 = 16#1C7C | 202A/5D        | 85/01/5D        | 111 |
| 5FB9/A9         | CrP3 | Active channels on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的通道)      | 7293 = 16#1C7D | 202A/5E        | 85/01/5E        | 113 |
| 5FB9/AA         | CrP4 | Active channels on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的通道)      | 7294 = 16#1C7E | 202A/5F        | 85/01/5F        | 115 |
| 5FB9/AB         | CrP5 | Active channels on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的通道)      | 7295 = 16#1C7F | 202A/60        | 85/01/60        | 117 |
| 5FB9/AC         | CrP6 | Active channels on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的通道)      | 7296 = 16#1C80 | 202A/61        | 85/01/61        | 119 |
| 5FB9/AD         | CrP7 | Active channels on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的通道)      | 7297 = 16#1C81 | 202A/62        | 85/01/62        | 121 |
| 5FB9/AE         | CrP8 | Active channels on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的通道)      | 7298 = 16#1C82 | 202A/63        | 85/01/63        | 123 |
| 5FB9/AF         | Md0  | Date on last fault<br>(最近一次故障的日期)                      | 7300 = 16#1C84 | 202B/1         | 85/01/65        | 107 |
| 5FB9/B0         | Md1  | Date on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的日期)                    | 7301 = 16#1C85 | 202B/2         | 85/01/66        | 109 |
| 5FB9/B1         | Md2  | Date on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的日期)                    | 7302 = 16#1C86 | 202B/3         | 85/01/67        | 111 |
| 5FB9/B2         | Md3  | Date on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的日期)                    | 7303 = 16#1C87 | 202B/4         | 85/01/68        | 113 |
| 5FB9/B3         | Md4  | Date on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的日期)                    | 7304 = 16#1C88 | 202B/5         | 85/01/69        | 115 |
| 5FB9/B4         | Md5  | Date on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的日期)                    | 7305 = 16#1C89 | 202B/6         | 85/01/6A        | 117 |
| 5FB9/B5         | dM6  | Time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的日期)                    | 7316 = 16#1C94 | 202B/11        | 85/01/75        | 119 |
| 5FB9/B6         | Md7  | Date on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的日期)                    | 7307 = 16#1C8B | 202B/8         | 85/01/6C        | 121 |
| 5FB9/B7         | Md8  | Date on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的日期)                    | 7308 = 16#1C8C | 202B/9         | 85/01/6D        | 123 |
| 5FB9/B8         | dM0  | Time on last fault<br>(最近一次故障的时间)                      | 7310 = 16#1C8E | 202B/B         | 85/01/6F        | 107 |
| 5FB9/B9         | dM1  | Time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的时间)                    | 7311 = 16#1C8F | 202B/C         | 85/01/70        | 109 |
| 5FB9/BA         | dM2  | Time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的时间)                    | 7312 = 16#1C90 | 202B/D         | 85/01/71        | 111 |
| 5FB9/BB         | dM3  | Time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的时间)                    | 7313 = 16#1C91 | 202B/E         | 85/01/72        | 113 |
| 5FB9/BC         | dM4  | Time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的时间)                    | 7314 = 16#1C92 | 202B/F         | 85/01/73        | 115 |
| 5FB9/BD         | dM5  | Time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的时间)                    | 7315 = 16#1C93 | 202B/10        | 85/01/74        | 117 |
| 5FB9/BE         | Md6  | Date on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的时间)                    | 7306 = 16#1C8A | 202B/7         | 85/01/6B        | 119 |
| 5FB9/BF         | dM7  | Time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的时间)                    | 7317 = 16#1C95 | 202B/12        | 85/01/76        | 121 |
| 5FB9/C0         | dM8  | Time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的时间)                    | 7318 = 16#1C96 | 202B/13        | 85/01/77        | 123 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB9/CA         | dAY  | Date (日期)  | 7391 = 16#1CDF  | 202B/5C        | 85/01/C0        | 132 |
| 5FB9/CB         | tIME | Time (时间)  | 7392 = 16#1CE0  | 202B/5D        | 85/01/C1        | 132 |
| 5FB9/CC         | Fnb  | Fault counter(故障计数器)   | 7393 = 16#1CE1  | 202B/5E        | 99/01/CC        | 104 |
| 5FB9/CD         | CNFS | Active configuration (有效配置)                                  | 8020 = 16#1F54  | 2032/15        | 89/01/15        | 67  |
| 5FB9/CD         | CNFS | [Config. Active] (配置有效)                                      | 8020 = 16#1F54  | 2032/15        | 89/01/15        | 86  |
| 5FB9/CE         | CRC  | Active reference channel<br>(有效给定通道)                         | 8441 = 16#20F9  | 2036/2A        | 8B/01/2A        | 85  |
| 5FB9/CF         | CCC  | Active command channel<br>(有效的命令通道)                          | 8442 = 16#20FA  | 2036/2B        | 8B/01/2B        | 86  |
| 5FB9/D6         | FrHd | Speed reference before ramp<br>(斜坡前的速度给定)                    | 8605 = 16#219D  | 2038/6         | 8C/01/06        | 89  |
| 5FB9/D7         | Errd | DSP402 fault code<br>(DSP402 故障代码)                           | 8606 = 16#219E  | 603F           | 8C/01/07        | 99  |
| 5FB9/D8         | FrOd | Speed reference after ramp<br>(斜坡后的速度给定)                     | 8641 = 16#21C1  | 6043           | 8C/01/2A        | 89  |
| 5FB9/D9         | FrO  | Frequency reference after ramp<br>(斜坡后的频率给定)                 | 9021 = 16#233D  | 203C/16        | 8E/01/16        | 89  |
| 5FB9/DB         | trr  | Torque reference before ramp<br>(斜坡前的力矩给定)                   | 9231 = 16#240F  | 203E/20        | 8F/01/20        | 90  |
| 5FB9/DC         | trO  | Torque reference after ramp<br>(斜坡后的力矩给定)                    | 9232 = 16#2410  | 203E/21        | 8F/01/21        | 90  |
| 5FB9/DD         | nSL  | [Nominal motor slip]<br>(电机额定偏移)                             | 9605 = 16#2585  | 2042/6         | 91/01/06        | 157 |
| 5FB9/DE         | tHr  | Motor thermal state (电机热状态)                                  | 9630 = 16#259E  | 2042/1F        | 91/01/1F        | 92  |
| 5FB9/DF         | rSM  | Asynchronous motor cold state stator resistance (异步电机冷态定子电阻) | 9640 = 16#25A8  | 2042/29        | 91/01/29        | 94  |
| 5FB9/DF         | rSM  | [Stator R measured]<br>(冷态定子电阻 (R1r))                        | 9640 = 16#25A8  | 2042/29        | 91/01/29        | 157 |
| 5FB9/E0         | IdM  | Magnetizing current<br>(Im 额定励磁电流 (A))                       | 9650 = 16#25B2  | 2042/33        | 91/01/33        | 93  |
| 5FB9/E0         | IdM  | [ldr] (lm 额定励磁电流 (A))  | 9650 = 16#25B2  | 2042/33        | 91/01/33        | 157 |
| 5FB9/E1         | LFM  | Leakage inductance (漏电感)                                     | 9660 = 16#25BC  | 2042/3D        | 91/01/3D        | 94  |
| 5FB9/E1         | LFM  | [Lfr] (漏电感)  | 9660 = 16#25BC  | 2042/3D        | 91/01/3D        | 157 |
| 5FB9/E2         | trM  | Rotor time constant<br>(转子时间常数)                              | 9665 = 16#25C1  | 2042/42        | 91/01/42        | 94  |
| 5FB9/E2         | trM  | [T2r] (转子时间常数)   | 9665 = 16#25C1  | 2042/42        | 91/01/42        | 157 |
| 5FB9/E3         | rSMS | Synchronous motor cold state stator resistance (同步电机冷态定子电阻)  | 9680 = 16#25D0  | 2042/51        | 91/01/51        | 94  |
| 5FB9/E3         | rSMS | [R1rS](同步电机冷态定子电阻)   | 9680 = 16#25D0  | 2042/51        | 91/01/51        | 159 |
| 5FB9/E5         | rPE  | PID regulator discrepancy<br>(PID 调节器偏差)                     | 11980 = 16#2ECC | 2059/51        | 9C/01/B5        | 91  |
| 5FB9/E6         | rPF  | PID regulator feedback reference<br>(PID 调节器反馈给定)            | 11981 = 16#2ECD | 2059/52        | 9C/01/B6        | 91  |
| 5FB9/E7         | rPC  | PID reference after ramp<br>(斜坡后的 PID 给定)                    | 11982 = 16#2ECE | 2059/53        | 9C/01/B7        | 91  |
| 5FB9/E8         | rPO  | PID regulator limit output reference<br>(PID 调节器限值输出给定)      | 11983 = 16#2ECF | 2059/54        | 9C/01/B8        | 91  |
| 5FB9/EA         | AUS  | ENA average speed<br>(ENA 平均速度)                              | 12102 = 16#2F46 | 205B/3         | 9D/01/67        | 88  |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FB9/EB         | EbOt | Current bobbin time<br>(当前卷绕时间)                              | 12209 = 16#2FB1 | 205C/A         | 9E/01/0A        | 93  |
| 5FB9/EC         | CFPS | Active parameter set (有效参数组)                                 | 12900 = 16#3264 | 2063/01        | A1/01/65        | 70  |
| 5FB9/EC         | CFPS | Active parameter set (有效参数组)                                 | 12900 = 16#3264 | 2063/01        | A1/01/65        | 86  |
| 5FB9/ED         | VAL  | Load parameter set command<br>(加载参数组命令)                      | 12901 = 16#3265 | 2063/02        | A1/01/66        | 73  |
| 5FBA/08         | dCC0 | Command channel active on last fault (最近一次故障时有效的命令通道)        | 64300 = 16#FB2C | 2265/1         | 9A/01/08        | 106 |
| 5FBA/09         | dCC1 | Active command channel on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的命令通道)   | 64301 = 16#FB2D | 2265/2         | 9A/01/09        | 109 |
| 5FBA/0A         | dCC2 | Active command channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的命令通道)   | 64302 = 16#FB2E | 2265/3         | 9A/01/0A        | 111 |
| 5FBA/0B         | dCC3 | Active command channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的命令通道)   | 64303 = 16#FB2F | 2265/4         | 9A/01/0B        | 113 |
| 5FBA/0C         | dCC4 | Active command channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的命令通道)   | 64304 = 16#FB30 | 2265/5         | 9A/01/0C        | 115 |
| 5FBA/0D         | dCC5 | Active command channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的命令通道)   | 64305 = 16#FB31 | 2265/6         | 9A/01/0D        | 117 |
| 5FBA/0E         | dCC6 | Active command channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的命令通道)   | 64306 = 16#FB32 | 2265/7         | 9A/01/0E        | 119 |
| 5FBA/0F         | dCC7 | Active command channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的命令通道)   | 64307 = 16#FB33 | 2265/8         | 9A/01/0F        | 121 |
| 5FBA/10         | dCC8 | Active command channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的命令通道)   | 64308 = 16#FB34 | 2265/9         | 9A/01/10        | 123 |
| 5FBA/11         | drC0 | Reference channel active on last fault (最近一次故障时有效的给定通道)      | 64310 = 16#FB36 | 2265/B         | 9A/01/11        | 106 |
| 5FBA/12         | drC1 | Active reference channel on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的给定通道) | 64311 = 16#FB37 | 2265/C         | 9A/01/12        | 109 |
| 5FBA/13         | drC2 | Active reference channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的给定通道) | 64312 = 16#FB38 | 2265/D         | 9A/01/13        | 111 |
| 5FBA/14         | drC3 | Active reference channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的给定通道) | 64313 = 16#FB39 | 2265/E         | 9A/01/14        | 113 |
| 5FBA/15         | drC4 | Active reference channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的给定通道) | 64314 = 16#FB3A | 2265/F         | 9A/01/15        | 115 |
| 5FBA/16         | drC5 | Active reference channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的给定通道) | 64315 = 16#FB3B | 2265/10        | 9A/01/16        | 117 |
| 5FBA/17         | drC6 | Active reference channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的给定通道) | 64316 = 16#FB3C | 2265/11        | 9A/01/17        | 119 |
| 5FBA/18         | drC7 | Active reference channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的给定通道) | 64317 = 16#FB3D | 2265/12        | 9A/01/18        | 121 |
| 5FBA/19         | drC8 | Active reference channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的给定通道) | 64318 = 16#FB3E | 2265/13        | 9A/01/19        | 123 |
| 5FBC/05         | bFr  | [Standard mot. freq]<br>(标准电机频率)                             | 3015 = 16#BC7   | 2000/10        | 70/01/10        | 148 |
| 5FBC/07         | CFG  | [Macro configuration] ( 宏配置 )                                | 3052 = 16#BEC   | 2000/35        | 70/01/35        | 144 |
| 5FBC/0B         | OFI  | [Sinus filter] (正弦滤波器)                                       | 3109 = 16#C25   | 2001/A         | 70/01/6E        | 162 |
| 5FBC/0D         | Strt | [IGBT test] (IGBT 测试 )                                       | 3112 =16#C28    | 2001/D         | 70/01/71        | 272 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称                             | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBC/0E         | L1d  | [LI1 On Delay] (LI1 0->1 延时)   | 4001 = 16#FA1  | 200A/2         | 75/01/02        | 167 |
| 5FBC/0F         | L2d  | [LI2 On Delay] (LI2 0->1 延时)   | 4002 = 16#FA2  | 200A/3         | 75/01/03        | 167 |
| 5FBC/10         | L3d  | [LI3 On Delay] (LI3 0->1 延时)   | 4003 = 16#FA3  | 200A/4         | 75/01/04        | 167 |
| 5FBC/11         | L4d  | [LI4 On Delay] (LI4 0->1 延时)   | 4004 = 16#FA4  | 200A/5         | 75/01/05        | 167 |
| 5FBC/12         | L5d  | [LI5 On Delay] (LI5 0->1 延时)   | 4005 = 16#FA5  | 200A/6         | 75/01/06        | 167 |
| 5FBC/13         | L6d  | [LI6 On Delay] (LI6 0->1 延时)   | 4006 = 16#FA6  | 200A/7         | 75/01/07        | 167 |
| 5FBC/14         | L7d  | [LI7 On Delay] (LI7 0->1 延时)   | 4007 = 16#FA7  | 200A/8         | 75/01/08        | 167 |
| 5FBC/15         | L8d  | [LI8 On Delay] (LI8 0->1 延时)   | 4008 = 16#FA8  | 200A/9         | 75/01/09        | 167 |
| 5FBC/16         | L9d  | [LI9 On Delay] (LI9 0->1 延时)   | 4009 = 16#FA9  | 200A/A         | 75/01/0A        | 167 |
| 5FBC/17         | L10d | [LI10 On Delay] (LI10 0->1 延时) | 4010 = 16#FAA  | 200A/B         | 75/01/0B        | 167 |
| 5FBC/18         | L11d | [LI11 On Delay] (LI11 0->1 延时) | 4011 = 16#FAB  | 200A/C         | 75/01/0C        | 167 |
| 5FBC/19         | L12d | [LI12 On Delay] (LI12 0->1 延时) | 4012 = 16#FAC  | 200A/D         | 75/01/0D        | 167 |
| 5FBC/1A         | L13d | [LI13 On Delay] (LI13 0->1 延时) | 4013 = 16#FAD  | 200A/E         | 75/01/0E        | 167 |
| 5FBC/1B         | L14d | [LI14 On Delay] (LI14 0->1 延时) | 4014 = 16#FAE  | 200A/F         | 75/01/0F        | 167 |
| 5FBC/1C         | r1S  | [R1 Active at] (R1 有效条件)       | 4201 = 16#1069 | 200C/2         | 76/01/02        | 180 |
| 5FBC/1D         | r2S  | [R2 Active at] (R2 有效条件)       | 4202 = 16#106A | 200C/3         | 76/01/03        | 181 |
| 5FBC/1E         | r3S  | [R3 Active at] (R3 有效条件)       | 4203 = 16#106B | 200C/4         | 76/01/04        | 182 |
| 5FBC/1F         | r4S  | [R4 Active at] (R4 有效条件)       | 4204 = 16#106C | 200C/5         | 76/01/05        | 183 |
| 5FBC/20         | LO1S | [LO1 active at] (LO1 有效条件)     | 4209 = 16#1071 | 200C/2D        | 76/01/0A        | 184 |
| 5FBC/21         | LO2S | [LO2 active at] (LO2 有效条件)     | 4210 = 16#1072 | 200C/B         | 76/01/0B        | 185 |
| 5FBC/22         | LO3S | [LO3 active at] (LO3 有效条件)     | 4211 = 16#1073 | 200C/C         | 76/01/0C        | 186 |
| 5FBC/23         | LO4S | [LO4 active at] (LO4 有效条件)     | 4212 = 16#1074 | 200C/D         | 76/01/0D        | 187 |
| 5FBC/24         | r1H  | [R1 Holding time] (R1 保持时间)    | 4221 = 16#107D | 200C/16        | 76/01/16        | 180 |
| 5FBC/25         | r2H  | [R2 Holding time] (R2 保持时间)    | 4222 = 16#107E | 200C/17        | 76/01/17        | 181 |
| 5FBC/26         | r3H  | [R3 Holding time] (R3 保持时间)    | 4223 = 16#107F | 200C/18        | 76/01/18        | 182 |
| 5FBC/27         | r4H  | [R4 Holding time] (R4 保持时间)    | 4224 = 16#1080 | 200C/19        | 76/01/19        | 183 |
| 5FBC/28         | LO1H | [LO1 holding time] (LO1 保持时间)  | 4229 = 16#1085 | 200C/1E        | 76/01/1E        | 184 |
| 5FBC/29         | LO2H | [LO2 holding time] (LO2 保持时间)  | 4230 = 16#1086 | 200C/1F        | 76/01/1F        | 185 |
| 5FBC/2A         | LO3H | [LO3 holding time] (LO3 保持时间)  | 4231 = 16#1087 | 200C/20        | 76/01/20        | 186 |
| 5FBC/2B         | LO4H | [LO4 holding time] (LO4 保持时间)  | 4232 = 16#1088 | 200C/21        | 76/01/21        | 187 |
| 5FBC/2C         | r1d  | [R1 Delay time] (R1 延时)        | 4241 = 16#1091 | 200C/2A        | 76/01/2A        | 180 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称                               | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBC/2D         | r2d  | [R2 Delay time] (R2 延时)          | 4242 = 16#1092 | 200C/2B        | 76/01/2B        | 181 |
| 5FBC/2E         | r3d  | [R3 Delay time] (R3 延时)          | 4243 = 16#1093 | 200C/2C        | 76/01/2C        | 182 |
| 5FBC/2F         | r4d  | [R4 Delay time] (R4 延时)          | 4244 = 16#1094 | 200C/2D        | 76/01/2D        | 183 |
| 5FBC/30         | LO1d | [LO1 delay time] (LO1 延时)        | 4249 = 16#1099 | 200C/32        | 76/01/32        | 184 |
| 5FBC/31         | LO2d | [LO2 delay time] (LO2 延时)        | 4250 = 16#109A | 200C/33        | 76/01/33        | 185 |
| 5FBC/32         | LO3d | [LO3 delay time] (LO3 延时)        | 4251 = 16#109B | 200C/34        | 76/01/34        | 186 |
| 5FBC/33         | LO4d | [LO4 delay time] (LO4 延时)        | 4252 = 16#109C | 200C/35        | 76/01/35        | 187 |
| 5FBC/34         | Al1t | [Al1 Type] (Al1 类型 )             | 4402 = 16#1132 | 200E/3         | 77/01/03        | 169 |
| 5FBC/35         | Al2t | [Al2 Type] (Al2 类型)              | 4403 = 16#1133 | 200E/4         | 77/01/04        | 170 |
| 5FBC/36         | Al3t | [Al3 Type] (Al3 类型)              | 4404 = 16#1134 | 200E/5         | 77/01/05        | 172 |
| 5FBC/37         | Al4t | [Al4 Type] (Al4 类型 )             | 4405 = 16#1135 | 200E/6         | 77/01/06        | 174 |
| 5FBC/38         | UIL1 | [Al1 min value] (Al1 最小值)        | 4412 = 16#113C | 200E/D         | 77/01/0D        | 169 |
| 5FBC/39         | UIL2 | [Al2 min value] (Al2 最小值)        | 4413 = 16#113D | 200E/E         | 77/01/0E        | 170 |
| 5FBC/3A         | UIL4 | [Al4 min value] (Al4 最小值)        | 4415 = 16#113D | 200E/10        | 77/01/10        | 174 |
| 5FBC/3B         | UIH1 | [Al1 max value] (Al1 最大值)        | 4422 = 16#1146 | 200E/17        | 77/01/17        | 169 |
| 5FBC/3C         | UIH2 | [Al2 max value] (Al2 最大值)        | 4423 = 16#1147 | 200E/18        | 77/01/18        | 170 |
| 5FBC/3D         | UIH4 | [Al4 max value] (Al4 最大值)        | 4425 = 16#1149 | 200E/1A        | 77/01/1A        | 174 |
| 5FBC/3E         | CrL2 | [Al2 min value] (Al2 最小值)        | 4433 = 16#1151 | 200E/22        | 77/01/22        | 170 |
| 5FBC/3F         | CrL3 | [Al3 min value] (Al3 最小值)        | 4434 = 16#1152 | 200E/23        | 77/01/23        | 172 |
| 5FBC/40         | CrL4 | [Al4 min value] (Al4 最小值)        | 4435 = 16#1153 | 200E/24        | 77/01/24        | 174 |
| 5FBC/41         | CrH2 | [Al2 max value] (Al2 最大值)        | 4443 = 16#115B | 200E/2C        | 77/01/2C        | 170 |
| 5FBC/42         | CrH3 | [Al3 max value] (Al3 最大值)        | 4444 = 16#115C | 200E/2D        | 77/01/2D        | 172 |
| 5FBC/43         | CrH4 | [Al4 max value] (Al4 最大值)        | 4445 = 16#115D | 200E/2E        | 77/01/2E        | 174 |
| 5FBC/44         | Al1F | [Al1 filter] (Al1 滤波器 )          | 4452 = 16#1164 | 200E/35        | 77/01/35        | 169 |
| 5FBC/45         | Al2F | [Al2 filter] (Al2 滤波器 )          | 4453 = 16#1165 | 200E/36        | 77/01/36        | 170 |
| 5FBC/46         | Al3F | [Al3 filter] (Al3 滤波器 )          | 4454 = 16#1166 | 200E/37        | 77/01/37        | 172 |
| 5FBC/47         | Al4F | [Al4 filter] (Al4 滤波器 )          | 4455 = 16#1167 | 200E/38        | 77/01/38        | 174 |
| 5FBC/48         | AI1E | [Al1 Interm. point X] (Al1 拐点 X) | 4462 = 16#116E | 200E/3F        | 77/01/3F        | 169 |
| 5FBC/49         | Al2E | [Al2 Interm. point X] (Al2 拐点 X) | 4463 = 16#116F | 200E/40        | 77/01/40        | 171 |
| 5FBC/4A         | Al3E | [Al3 Interm. point X] (Al2 拐点 X) | 4464 = 16#1170 | 200E/41        | 77/01/4A        | 173 |
| 5FBC/4B         | Al4E | [Al4 Interm. point X] (Al4 拐点 X) | 4465 = 16#1171 | 200E/42        | 77/01/42        | 175 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称                               | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBC/4C         | Al1S | [Al1 Interm. point Y] (Al1 拐点 Y) | 4472 = 16#1178 | 200E/49        | 77/01/49        | 169 |
| 5FBC/4D         | Al2S | [Al2 Interm. point Y] (Al2 拐点 Y) | 4473 = 16#1179 | 200E/4A        | 77/01/4A        | 171 |
| 5FBC/4E         | Al3S | [Al3 Interm. point Y] (Al3 拐点 Y) | 4474 = 16#117A | 200E/4B        | 77/01/4A        | 173 |
| 5FBC/4F         | Al4S | [Al4 Interm. point Y] (Al4 拐点 Y) | 4475 = 16#117B | 200E/4C        | 77/01/4C        | 175 |
| 5FBC/50         | Al2L | [Al2 range] (Al2 范围)             | 4483 = 16#1183 | 200E/54        | 77/01/54        | 171 |
| 5FBC/51         | Al3L | [Al3 range] (Al3 范围)             | 4484 = 16#1184 | 200E/55        | 77/01/55        | 172 |
| 5FBC/52         | Al4L | [Al4 range] (Al4 范围)             | 4485 = 16#1185 | 200E/56        | 77/01/56        | 175 |
| 5FBC/53         | AO1t | [AO1 Type] (AO1 类型 )             | 4601 = 16#11F9 | 2010/2         | 78/01/02        | 188 |
| 5FBC/54         | AO2t | [AO2 Type] (AO2 类型)              | 4602 = 16#11FA | 2010/3         | 78/01/03        | 190 |
| 5FBC/55         | AO3t | [AO3 Type] (AO3 类型 )             | 4603 = 16#11FB | 2010/4         | 78/01/04        | 191 |
| 5FBC/56         | AO1F | [AO1 Filter] (AO1 滤波器 )          | 4611 = 16#1203 | 2010/C         | 78/01/0C        | 189 |
| 5FBC/57         | AO2F | [AO2 Filter] (AO2 滤波器 )          | 4612 = 16#1204 | 2010/D         | 78/01/0D        | 190 |
| 5FBC/58         | AO3F | [AO3 Filter] (AO3 滤波器 )          | 4613 = 16#1205 | 2010/E         | 78/01/0E        | 191 |
| 5FBC/59         | UOL1 | [AO1 min Output] (AO1 最小输出)      | 4621 = 16#120D | 2010/16        | 78/01/16        | 189 |
| 5FBC/5A         | UOL2 | [AO2 min Output] (AO2 最小输出)      | 4622 = 16#120E | 2010/17        | 78/01/17        | 190 |
| 5FBC/5B         | UOL3 | [AO3 min Output] (AO3 最小输出)      | 4623 = 16#120F | 2010/18        | 78/01/18        | 191 |
| 5FBC/5C         | UOH1 | [AO1 max Output] (AO1 最大输出)      | 4631 = 16#1217 | 2010/20        | 78/01/20        | 189 |
| 5FBC/5D         | UOH2 | [AO2 max Output] (AO2 最大输出)      | 4632 = 16#1218 | 2010/21        | 78/01/21        | 190 |
| 5FBC/5E         | UOH3 | [AO3 max Output] (AO3 最大输出)      | 4633 = 16#1219 | 2010/22        | 78/01/22        | 191 |
| 5FBC/5F         | AOL1 | [AO1 min Output] (AO1 最小输出)      | 4641 = 16#1221 | 2010/2A        | 78/01/2A        | 188 |
| 5FBC/60         | AOL2 | [AO2 min Output] (AO2 最小输出)      | 4642 = 16#1222 | 2010/2B        | 78/01/2B        | 190 |
| 5FBC/61         | AOL3 | [AO3 min Output] (AO3 最小输出)      | 4643 = 16#1223 | 2010/2C        | 78/01/2C        | 191 |
| 5FBC/62         | AOH1 | [AO1 max Output] (AO1 最大输出)      | 4651 = 16#122B | 2010/34        | 78/01/34        | 188 |
| 5FBC/63         | AOH2 | [AO2 max Output] (AO2 最大输出)      | 4652 = 16#122C | 2010/35        | 78/01/35        | 190 |
| 5FBC/64         | АОН3 | [AO3 max Output] (AO3 最大输出)      | 4653 = 16#122D | 2010/36        | 78/01/36        | 191 |
| 5FBC/67         | r3   | [R3 Assignment] (R3 定义)          | 5003 = 16#138B | 2014/4         | 7A/01/04        | 182 |
| 5FBC/68         | r4   | [R4 Assignment] (R4 定义)          | 5004 = 16#138C | 2014/5         | 7A/01/05        | 183 |
| 5FBC/6A         | LO2  | [LO2 assignment] (LO2 定义)        | 5010 = 16#1392 | 2014/B         | 7A/01/0B        | 185 |
| 5FBC/6B         | LO3  | [LO3 assignment] (LO3 定义)        | 5011 = 16#1393 | 2014/C         | 7A/01/0C        | 186 |
| 5FBC/6C         | LO4  | [LO4 assignment] (LO4 定义)        | 5012 = 16#1394 | 2014/D         | 7A/01/0D        | 187 |
| 5FBC/6D         | AO1  | [AO1 assignment] (AO1 定义)        | 5021 = 16#139D | 2014/16        | 7A/01/16        | 188 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBC/6E         | AO2  | [AO2 assignment] (AO2 定义 )                     | 5022 = 16#139E | 2014/17        | 7A/01/17        | 190 |
| 5FBC/6F         | AO3  | [AO3 assignment] (AO3 定义 )                     | 5023 = 16#139F | 2014/18        | 7A/01/18        | 191 |
| 5FBC/70         | AIC1 | [Al net. channel] (Al 网络通道)                    | 5282 = 16#14A2 | 2016/53        | 7B/01/53        | 230 |
| 5FBC/73         | EnU  | [Encoder usage] (编码器用途)                        | 5606 = 16#15E6 | 201A/7         | 7D/01/07        | 160 |
| 5FBC/73         | EnU  | [Encoder usage] (编码器用途)                        | 5606 = 16#15E6 | 201A/7         | 7D/01/07        | 177 |
| 5FBC/74         | ECC  | [Encoder coupling] (编码器连接)                     | 5607 =16#15E7  | 201A/8         | 7D/01/08        | 276 |
| 5FBC/75         | EnS  | [Encoder type] (编辑器类型)                         | 5608 = 16#15E8 | 201A/A         | 7D/01/09        | 159 |
| 5FBC/75         | EnS  | [Encoder type] (编辑器类型)                         | 5608 = 16#15E8 | 201A/9         | 7D/01/09        | 177 |
| 5FBC/76         | Pdl  | Drive encoder counter divisor<br>(变频器编码器计数器除数) | 5610 = 16#15EA | 201A/B         | 7D/01/0B        | 131 |
| 5FBC/8C         | OHL  | [Overtemp fault mgt]<br>(变频器过热管理)              | 7008 = 16#1B60 | 2028/9         | 84/01/09        | 267 |
| 5FBC/8D         | OLL  | [Overload fault mgt]<br>(电机过载故障管理)             | 7009 = 16#1B61 | 2028/A         | 84/01/0A        | 265 |
| 5FBC/8E         | SLL  | [Modbus fault mgt]<br>(Modbus 故障管理)            | 7010 =16#1B62  | 2028/B         | 84/01/0B        | 275 |
| 5FBC/8F         | COL  | [CANopen fault mgt]<br>(CANopen 故障管理)          | 7011 =16#1B63  | 2028/C         | 84/01/0C        | 275 |
| 5FBC/90         | tnL  | [Autotune fault mgt]<br>(自整定故障设置)              | 7012 =16#1B64  | 2028/D         | 84/01/0D        | 279 |
| 5FBC/93         | CLL  | [Network fault mgt] ( 网络故障管理 )                 | 7015 =16#1B67  | 2028/10        | 84/01/10        | 275 |
| 5FBC/96         | tAr  | [Max. restart time]<br>(最大重启动时间)               | 7123 = 16#1BD3 | 2029/18        | 84/01/7C        | 262 |
| 5FBC/97         | rSF  | [Fault reset] (故障复位)                           | 7124 = 16#1BD4 | 2029/19        | 84/01/7D        | 261 |
| 5FBC/98         | Inh  | [Fault inhibit assign.]<br>(故障禁止分配)            | 7125 =16#1BD5  | 2029/1A        | 84/01/7E        | 274 |
| 5FBC/99         | EtF  | [External fault ass.] (外部故障定义)                 | 7131 = 16#1BDB | 2029/20        | 84/01/84        | 269 |
| 5FBC/9A         | SCS  | Save configuration (保存配置)                      | 8001 = 16#1F41 | 2032/2         | 9C/01/9A        | 69  |
| 5FBC/9B         | FCS  | Restore configuration (恢复配置)                   | 8002 = 16#1F42 | 2032/3         | 9C/01/9B        | 69  |
| 5FBC/9C         | CHA1 | Assignment for 2 sets<br>(针对 2 组的定义)           | 8021 = 16#1F55 | 2032/16        | 9C/01/9C        | 70  |
| 5FBC/9C         | CnF1 | [2 Configurations] (2 个配置)                     | 8021 = 16#1F55 | 2032/16        | 89/01/16        | 251 |
| 5FBC/9C         | CNF1 | Assignment for 2 configurations<br>(针对2个配置的定义) | 8021 = 16#1F55 | 2032/16        | 9C/01/9C        | 67  |
| 5FBC/9D         | CHA2 | Assignment for 3 sets<br>(针对 3 组的定义)           | 8022 = 16#1F56 | 2032/17        | 9C/01/9D        | 70  |
| 5FBC/9D         | CnF2 | [3 Configurations] (3 个配置)                     | 8022 = 16#1F56 | 2032/17        | 89/01/17        | 252 |
| 5FBC/9D         | CNF2 | Assignment for 3 configurations<br>(针对3个配置的定义) | 8022 = 16#1F56 | 2032/17        | 9C/01/9D        | 67  |
| 5FBC/9E         | СНМ  | [Multimotors] (多电机配置)                          | 8025 = 16#1F59 | 2032/1A        | 89/01/1A        | 251 |
| 5FBC/9F         | CHCF | [Profile] (配置文件)                               | 8401 = 16#20D1 | 2036/2         | 8B/01/02        | 193 |
| 5FBC/A0         | COP  | [Copy channel 1 <> 2]<br>(复制通道 1 <> 2)         | 8402 = 16#20D2 | 2036/3         | 8B/01/03        | 195 |
| 5FBC/A2         | rFC  | [Ref. 2 switching] ( 给定 2 切换 )                 | 8411 = 16#20DB | 2036/C         | 8B/01/0C        | 195 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称  | 逻辑地址                      | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径  | 页码  |
|-----------------|------|---|---------------------------|----------------|------------------|-----|
| 5FBC/A3         | rCb  | [Ref 1B switching] (给定 1B 切换)               | 8412 = 16#20DC            | 2036/D         | 8B/01/0D         | 198 |
| 5FBC/A4         | Fr1  | [Ref.1 channel] ( 给定 1 通道 )                 | 8413 = 16#20DD            | 2036/E         | 8B/01/0E         | 193 |
| 5FBC/A5         | Fr2  | [Ref.2 channel] ( 给定 2 通道 )                 | 8414 = 16#20DE            | 2036/F         | 8B/01/0F         | 195 |
| 5FBC/A6         | Fr1b | [Ref.1B channel] ( 给定 1B 通道 )               | 8415 = 16#20DF            | 2036/10        | 8B/01/10         | 198 |
| 5FBC/A7         | ccs  | [Cmd switching] (命令切换)                      | 8421 = 16#20D1            | 2036/16        | 8B/01/16         | 194 |
| 5FBC/A8         | Cd1  | [Cmd channel 1] ( 命令通道 1)                   | 8423 = 16#20E7            | 2036/18        | 8B/01/18         | 194 |
| 5FBC/A9         | Cd2  | [Cmd channel 2] ( 命令通道 2)                   | 8424 = 16#20E8            | 2036/19        | 8B/01/19         | 194 |
| 5FBC/AD         | SPM  | [Ref. memo ass.] ( 给定记忆分配 )                 | 8491 = 16#212B            | 2036/5C        | 8B/01/5C         | 218 |
| 5FBC/B3         | rPS  | [Ramp switching] (斜坡切换)                     | 9010 = 16#2332            | 203C/B         | 8E/01/0B         | 203 |
| 5FBC/B5         | LC2  | [Current limit 2] (电流限幅选择)                  | 9202 = 16#23F2            | 203E/3         | 8F/01/03         | 243 |
| 5FBC/B6         | tLA  | [Al torque limit. activ.]<br>(激活 Al 转矩限幅功能) | 9210 = 16#23FA            | 203E/B         | 8F/01/0B         | 241 |
| 5FBC/B7         | tLC  | [Analog limit. act.]<br>(激活模拟输入限幅)          | 9213 = 16#23FD            | 203E/E         | 8F/01/0E         | 242 |
| 5FBC/B8         | tAA  | [Torque ref. assign.]<br>(转矩给定分配)           | 9214 = 16#23FE            | 203E/F         | 8F/01/0F         | 242 |
| 5FBC/B9         | tSS  | [Trq/spd switching]<br>(转矩 / 速度切换)          | 9220 = 16#2404            | 203E/15        | 8F/01/15         | 238 |
| 5FBC/BA         | tr1  | [Torque ref. channel]<br>(转矩给定通道)           | 9221 = 16#2405            | 203E/16        | 8F/01/16         | 238 |
| 5FBC/BB         | tSd  | [Torque ref. sign]<br>(转矩给定符号分配)            | 9222 = 16#2406            | 203E/17        | 8F/01/17         | 239 |
| 5FBC/BC         | tSt  | [Torque control stop]<br>(转矩管理停车类型)         | 9227 = 16#240B            | 203E/1C        | 8F/01/1C         | 239 |
| 5FBC/BD         | tOb  | [Torq. ctrl fault mgt]<br>(转矩管理超时响应)        | 9228 = 16#240C            | 203E/1D        | 8F/01/1D         | 240 |
| 5FBC/BE         | SSb  | [Trq/l limit. stop]<br>(转矩 / 电流超限管理)        | 9240 =16#2418             | 203E/29        | 8F/01/29         | 277 |
| 5FBC/EF         | tUL  | [Auto-tune assign.] (自整定定义)                 | 9610 = 16#258A            | 2042/B         | 91/01/0B         | 253 |
| 5FBC/F1         | bLC  | [Brake assignment] (制动分配)                   | 10001 = 16#2711           | 2046/2         | 93/01/02         | 221 |
| 5FBC/F2         | bCl  | [Brake contact] (制动接触器)                     | 10009 = 16#2719           | 2046/A         | 93/01/0A         | 221 |
| 5FBC/F3<br>(位0) | brH0 | [BRH b0]                                    | 10050 = 16# 2742<br>(位 0) | 2046/33 (位 0)  | 93/01/33<br>(位0) | 224 |
| 5FBC/F3<br>(位1) | brH1 | [BRH b1]                                    | 10050 = 16# 2742<br>(位 1) | 2046/33 (位1)   | 93/01/33<br>(位1) | 224 |
| 5FBC/F3<br>(位2) | brH2 | [BRH b2]                                    | 10050 = 16# 2742<br>(位 2) | 2046/33 (位2)   | 93/01/33<br>(位2) | 224 |
| 5FBC/F3<br>(位3) | brH3 | [BRH b3]                                    | 10050 = 16# 2742<br>(位3)  | 2046/33 (位3)   | 93/01/33<br>(位3) | 224 |
| 5FBC/F3<br>(位4) | brH4 | [BRH b4]                                    | 10050 = 16# 2742<br>(位 4) | 2046/33 (位4)   | 93/01/33<br>(位4) | 225 |
| 5FBC/F4         | PES  | [Weight sensor ass.]<br>(称重传感器分配)           | 10070 = 16#2756           | 2046/47        | 93/01/47         | 226 |
| 5FBC/F5         | LP1  | [Point 1 X] ( 点 1X)                         | 10071 = 16#2757           | 2046/48        | 93/01/48         | 226 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBC/F6         | CP1  | [Point 1Y] (点 1Y)                         | 10072 = 16#2758 | 2046/49        | 93/01/49        | 226 |
| 5FBC/F7         | LP2  | [Point 2 X] (点 2X)                        | 10073 = 16#2759 | 2046/4A        | 93/01/4A        | 226 |
| 5FBC/F8         | CP2  | [Point 2Y] (点 2Y)                         | 10074 = 16#275A | 2046/4B        | 93/01/4B        | 227 |
| 5FBC/F9         | IbrA | [lbr 4-20 mA loss]<br>(mA 信号缺失时的 ibr)     | 10075 = 16#275B | 2046/4C        | 93/01/4C        | 227 |
| 5FBC/FE         | rrS  | [Reverse assign.] (反转)                    | 11105 = 16#2B61 | 2051/6         | 98/01/6A        | 166 |
| 5FBC/FF         | JOG  | [JOG] (寸动)                                | 11110 = 16#2B66 | 2051/B         | 98/01/6F        | 209 |
| 5FBD/02         | nSt  | [Freewheel stop ass.]<br>(自由停车定义)         | 11202 = 16#2BC2 | 2052/3         | 99/01/03        | 205 |
| 5FBD/03         | dCI  | [DC injection assign.]<br>(直流注入定义)        | 11203 = 16#2BC3 | 2052/4         | 99/01/04        | 206 |
| 5FBD/04         | FSt  | [Fast stop assign.] (快速停车定义)              | 11204 = 16#2BC4 | 2052/5         | 99/01/05        | 205 |
| 5FBD/06         | PS2  | [2 preset speeds] (二个预置速度)                | 11401 = 16#2C89 | 2054/2         | 9A/01/02        | 210 |
| 5FBD/07         | PS4  | [4 preset speeds] (四个预置速度)                | 11402 = 16#2C8A | 2054/3         | 9D/01/07        | 210 |
| 5FBD/08         | PS8  | [8 preset speeds] (八个预置速度)                | 11403 = 16#2C8B | 2054/4         | 9A/01/04        | 211 |
| 5FBD/09         | PS16 | [16 preset speeds]<br>(十六个预置速度)           | 11404 = 16#2C8C | 2054/5         | 9A/01/05        | 211 |
| 5FBD/0A         | USP  | [+ speed assignment] (加速设置)               | 11501 = 16#2CED | 2055/2         | 9A/01/66        | 215 |
| 5FBD/0B         | dSP  | [-Speed assignment] (减速分配)                | 11502 = 16#2CEE | 2055/3         | 9A/01/67        | 215 |
| 5FBD/0C         | Str  | [Reference saved]<br>(加减速给定保存到)           | 11503 =16#2CEF  | 2055/4         | 9A/01/68        | 215 |
| 5FBD/0E         | USI  | [+ speed assignment] (加速设置)               | 11520 = 16#2D00 | 2055/15        | 9D/01/0E        | 216 |
| 5FBD/0F         | dSI  | [-Speed assignment] (减速分配)                | 11521 = 16#2D01 | 2055/16        | 9A/01/7A        | 216 |
| 5FBD/10         | LAF  | [Stop FW limit sw.] (正向停车限位)              | 11601 = 16#2D51 | 2056/2         | 9B/01/02        | 220 |
| 5FBD/11         | LAr  | [Stop RV limit sw.] (反向停车限位)              | 11602 = 16#2D52 | 2056/3         | 9B/01/03        | 220 |
| 5FBD/12         | LAS  | [Stop type] (停车类型)                        | 11603 = 16#2D53 | 2056/4         | 9B/01/04        | 220 |
| 5FBD/13         | SA2  | [Summing ref. 2] (加给定 2)                  | 11801 = 16#2E19 | 2058/2         | 9C/01/02        | 199 |
| 5FBD/14         | SA3  | [Summing ref. 3] (加给定 3)                  | 11802 = 16#2E1A | 2058/3         | 9C/01/03        | 199 |
| 5FBD/15         | dA2  | [Subtract ref. 2] (减给定 2)                 | 11811 = 16#2E23 | 2058/C         | 9C/01/0C        | 199 |
| 5FBD/16         | dA3  | [Subtract ref. 3] (减给定 3)                 | 11812 = 16#2E24 | 2058/D         | 9C/01/0D        | 199 |
| 5FBD/17         | MA2  | [Multiplier ref. 2] ( 乘给定 2)              | 11821 = 16#2E2D | 2058/16        | 9C/01/16        | 200 |
| 5FBD/18         | MA3  | [Multiplier ref. 3] ( 乘给定 3)              | 11822 = 16#2E2E | 2058/17        | 9C/01/17        | 200 |
| 5FBD/19         | PIF  | [PID feedback ass.] (PID 反馈定义)            | 11901 = 16#2E7D | 2059/2         | 9C/01/66        | 230 |
| 5FBD/1A         | PII  | [Act. internal PID ref.]<br>(选择内部 PID 给定) | 11908 = 16#2E84 | 2059/9         | 9C/01/6D        | 231 |
| 5FBD/1B         | Pr2  | [2 preset PID ref.]<br>(二个预置 PID 给定)      | 11909 = 16#2E85 | 2059/A         | 9C/01/6E        | 236 |
| 5FBD/1C         | Pr4  | [4 preset PID ref.]<br>(四个预置 PID 给定)      | 11910 = 16#2E86 | 2059/B         | 9C/01/6F        | 236 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码  | 名称                                    | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|-----|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBD/1E         | PIS | [PID integral reset] (PID 积分重置)       | 11944 = 16#2EA8 | 2059/2D        | 9C/01/91        | 234 |
| 5FBD/1F         | FPI | [Speed ref. assign.]<br>(速度给定定义)      | 11950 = 16#2EAE | 2059/33        | 9C/01/97        | 234 |
| 5FBD/20         | PIM | [Manual reference] (手动给定)             | 11954 = 16#2EB2 | 2059/37        | 9C/01/9B        | 235 |
| 5FBD/21         | rSL | [PID wake up thresh.]<br>(PID 唤醒误差阀值) | 11960 = 16#2DB5 | 2059/3D        | 9C/01/A1        | 235 |
| 5FBD/22         | PAU | [Auto/Manual assign.]<br>(自动 / 手动定义)  | 11970 = 16#2EC2 | 2059/47        | 9C/01/AB        | 235 |
| 5FBD/23         | EnA | [ENA system] (ENA 系统)                 | 12101 = 16#2F45 | 205B/2         | 9D/01/66        | 161 |
| 5FBD/24         | trC | [Yarn control] (摆频控制分配)               | 12201 = 16#2FA9 | 205C/2         | 9E/01/02        | 254 |
| 5FBD/25         | rtr | [Init. traverse ctrl] ( 摆频控制复位 )      | 12210 = 16#2FB2 | 205C/B         | 9E/01/0B        | 257 |
| 5FBD/26         | SnC | [Counter wobble] (反相摆频同步)             | 12212 = 16#2FB4 | 205C/D         | 9E/01/0D        | 256 |
| 5FBD/27         | EbO | [End reel] (卷绕结束)                     | 12213 = 16#2FB5 | 205C/E         | 9E/01/0E        | 255 |
| 5FBD/28         | tSY | [Sync. wobble]<br>(反相摆频同步输出)          | 12214 = 16#2FB6 | 205C/F         | 9E/01/0F        | 256 |
| 5FBD/29         | HSO | [High speed hoisting] (高速度提升)         | 12301 = 16#300D | 205D/2         | 9E/01/66        | 228 |
| 5FBD/2A         | U0  | [U0]                                  | 12401 = 16#3071 | 205E/2         | 9F/01/02        | 150 |
| 5FBD/2B         | U1  | [U1]                                  | 12403 = 16#3073 | 205E/4         | 9F/01/04        | 151 |
| 5FBD/2C         | F1  | [F1]                                  | 12404 = 16#3074 | 205E/5         | 9F/01/05        | 151 |
| 5FBD/2D         | U2  | [U2]                                  | 12405 = 16#3075 | 205E/6         | 9F/01/06        | 151 |
| 5FBD/2E         | F2  | [F2]                                  | 12406 = 16#3076 | 205E/7         | 9F/01/07        | 151 |
| 5FBD/2F         | U3  | [U3]                                  | 12407 = 16#3077 | 205E/8         | 9F/01/08        | 151 |
| 5FBD/30         | F3  | [F3]                                  | 12408 = 16#3078 | 205E/9         | 9F/01/09        | 152 |
| 5FBD/31         | U4  | [U4]                                  | 12409 = 16#3079 | 205E/9         | 9F/01/0A        | 152 |
| 5FBD/32         | F4  | [F4]                                  | 12410 = 16#307A | 205E/B         | 9F/01/0B        | 152 |
| 5FBD/33         | U5  | [U5]                                  | 12411 = 16#307B | 205E/C         | 9F/01/0C        | 152 |
| 5FBD/34         | F5  | [F5]                                  | 12412 = 16#307C | 205E/D         | 9F/01/0D        | 152 |
| 5FBD/35         | SAF | [Stop FW limit sw.] (正转停止限位)          | 12501 = 16#30D5 | 205F/2         | 9F/01/66        | 247 |
| 5FBD/36         | SAr | [Stop RV limit sw.] ( 反转停止限位 )        | 12502 = 16#30D6 | 205F/3         | 9F/01/67        | 247 |
| 5FBD/37         | dAF | [Slowdown forward]<br>(正转减速限位开关)      | 12503 = 16#30D7 | 205F/4         | 9F/01/68        | 248 |
| 5FBD/38         | dAr | [Slowdown reverse]<br>(反转减速限位开关)      | 12504 = 16#30D8 | 205F/5         | 9F/01/69        | 248 |
| 5FBD/39         | dSF | [Deceleration type]<br>(限位减速自适应)      | 12505 = 16#30D9 | 205F/6         | 9F/01/6A        | 249 |
| 5FBD/3A         | PAS | [Stop type] (停车类型)                    | 12506 = 16#30DA | 205F/7         | 9F/01/6B        | 249 |
| 5FBD/3B         | CLS | [Disable limit sw.] (限位开关无效)          | 12507 = 16#30DB | 205F/8         | 9F/01/6C        | 248 |
| 5FBD/3C         | SUL | [Motor surge limit.]<br>(电机电压波动限幅)    | 12601 = 16#3139 | 2060/2         | A0/01/02        | 162 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBD/3D         | SOP  | [Volt surge limit. opt]<br>(瞬态过压限幅优化)                                | 12602 = 16#313A | 2060/3         | A0/01/03        | 163 |
| 5FBD/3E         | nMA1 | Communication scanner, address of read word 1 (通信扫描器,读操作字 1 的地址)     | 12701 = 16#319D | 2061/2         | A0/01/66        | 129 |
| 5FBD/3F         | nMA2 | Communication scanner, address of read word 2 (通信扫描器,读操作字 2 的地址)     | 12702 = 16#319E | 2061/3         | A0/01/67        | 129 |
| 5FBD/40         | nMA3 | Communication scanner, address of read word 3 (通信扫描器,读操作字 3 的地址)     | 12703 = 16#319F | 2061/4         | A0/01/68        | 129 |
| 5FBD/41         | nMA4 | Communication scanner, address of read word 4 (通信扫描器,读操作字 4 的地址)     | 12704 = 16#31A0 | 2061/5         | A0/01/69        | 129 |
| 5FBD/42         | nMA5 | Communication scanner, address of read word 5 (通信扫描器,读操作字 5 的地址)     | 12705 = 16#31A1 | 2061/6         | A0/01/6A        | 130 |
| 5FBD/43         | nMA6 | Communication scanner, address of read word 6 (通信扫描器, 读操作字 6 的地址)    | 12706 = 16#31A2 | 2061/7         | A0/01/6B        | 130 |
| 5FBD/44         | nMA7 | Communication scanner, address of read word 7 (通信扫描器,读操作字 7 的地址)     | 12707 = 16#31A3 | 2061/8         | A0/01/6C        | 130 |
| 5FBD/45         | nMA8 | Communication scanner, address of read word 8 (通信扫描器, 读操作字 8 的地址)    | 12708 = 16#31A4 | 2061/9         | A0/01/6D        | 130 |
| 5FBD/46         | nCA1 | Communication scanner, address of write word 1 ( 通信扫描器, 写操作字 1 的地址 ) | 12721 = 16#31B1 | 2061/16        | A0/01/7A        | 128 |
| 5FBD/47         | nCA2 | Communication scanner, address of write word 2 ( 通信扫描器, 写操作字 2 的地址 ) | 12722 = 16#31B2 | 2061/17        | A0/01/7B        | 128 |
| 5FBD/48         | nCA3 | Communication scanner, address of write word 3 (通信扫描器, 写操作字 3 的地址)   | 12723 = 16#31B3 | 2061/18        | A0/01/7C        | 128 |
| 5FBD/49         | nCA4 | Communication scanner, address of write word 4 ( 通信扫描器, 写操作字 4 的地址 ) | 12724 = 16#31B4 | 2061/19        | A0/01/7D        | 128 |
| 5FBD/4A         | nCA5 | Communication scanner, address of write word 5 ( 通信扫描器, 写操作字 5 的地址 ) | 12725 = 16#31B5 | 2061/1A        | A0/01/7E        | 128 |
| 5FBD/4B         | nCA6 | Communication scanner, address of write word 6 ( 通信扫描器, 写操作字 6 的地址 ) | 12726 = 16#31B6 | 2061/1B        | A0/01/7F        | 129 |
| 5FBD/4C         | nCA7 | Communication scanner, address of write word 7 (通信扫描器, 写操作字 7 的地址)   | 12727 = 16#31B7 | 2061/1C        | A0/01/80        | 129 |
| 5FBD/4D         | nCA8 | Communication scanner, address of write word 8 ( 通信扫描器, 写操作字 8 的地址 ) | 12728 = 16#31B8 | 2061/1D        | A0/01/81        | 129 |
| 5FBD/54         | CHA1 | [2 Parameter sets] (2 个参数组)  | 12902 = 16#3266 | 2063/3         | A1/01/67        | 250 |
| 5FBD/55         | CHA2 | [3 Parameter sets] (3 个参数组)  | 12903 = 16#3267 | 2063/4         | A1/01/68        | 250 |
| 5FBD/56         | rCA  | [Output contact. fdbk]<br>(输出接触器反馈)                                  | 13103 = 16#332F | 2065/4         | A2/01/68        | 245 |
| 5FBD/57         | occ  | [Out. contactor ass.]<br>(输出接触器定义)                                   | 13104 = 16#3330 | 2065/5         | A2/01/69        | 245 |
| 5FBD/58         | PGA  | [Reference type] ( 给定类型 )  | 13301 = 16#33F5 | 2067/2         | A3/01/66        | 177 |
| 5FBD/59         | PIL  | [RP min value] (RP 最小值)  | 13302 = 16#33F6 | 2067/3         | A3/01/67        | 176 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称                                   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBD/5A         | PFr  | [RP max value] (RP 最大值)              | 13303 = 16#33F7 | 2067/4         | A3/01/68        | 176 |
| 5FBD/5B         | PFI  | [RP filter] (RP 滤波器 )                | 13304 = 16#33F8 | 2067/5         | A3/01/69        | 176 |
| 5FBD/5C         | EIL  | [Freq. min value] (频率最小值)            | 13310 = 16#33FE | 2067/B         | A3/01/6F        | 178 |
| 5FBD/5D         | EFr  | [Freq. max value] ( 频率最大值 )          | 13311 = 16#33FF | 2067/C         | A3/01/70        | 178 |
| 5FBD/5E         | EFI  | [Freq. signal filter]<br>(频率信号滤波器)   | 13312 = 16#3400 | 2067/D         | A3/01/71        | 178 |
| 5FBD/5F         | PHr  | [Output Ph rotation]<br>(改变输出相序)     | 13401 = 16#3459 | 2068/2         | A4/01/02        | 150 |
| 5FBD/60         | FN1  | [F1 key assignment] (F1 键定义)         | 13501 = 16#34BD | 2069/2         | A4/01/66        | 196 |
| 5FBD/61         | FN2  | [F2 key assignment] (F2 键定义)         | 13502 = 16#34BE | 2069/3         | A4/01/67        | 196 |
| 5FBD/62         | FN3  | [F3 key assignment] (F3 键定义)         | 13503 = 16#34BF | 2069/4         | A4/01/68        | 196 |
| 5FBD/63         | FN4  | [F4 key assignment] (F4 键定义)         | 13504 = 16#34C0 | 2069/5         | A4/01/69        | 197 |
| 5FBD/6C         | bMP  | [HMI cmd.] (HMI 命令 )                 | 13529 = 16#34D9 | 2069/1E        | A4/01/82        | 197 |
| 5FBD/6D         | LES  | [Drive lock] ( 变频器锁定 )               | 13601 = 16#3521 | 206A/2         | A5/01/02        | 244 |
| 5FBD/6E         | LLC  | [Line contactor ass.]<br>(输入接触器设置)   | 13602 = 16#3522 | 206A/3         | A5/01/03        | 244 |
| 5FBD/6F         | LCt  | [Mains V. time out]<br>(输入电压超时检测)    | 13603 = 16#3523 | 206A/4         | A5/01/04        | 244 |
| 5FBD/70         | UrES | [Evacuation Input V.] (电网电压)         | 13801 =16#35E9  | 206C/2         | A6/01/02        | 270 |
| 5FBD/71         | USL  | [Undervoltage level]<br>(欠压故障电压)     | 13802 =16#35EA  | 206C/3         | A6/01/03        | 270 |
| 5FBD/72         | USb  | [UnderV. fault mgt] ( 欠压管理 )         | 13803 =16#35EB  | 206C/4         | A6/01/04        | 270 |
| 5FBD/73         | USt  | [Undervolt. time out]<br>(欠压故障延时)    | 13804 =16#35EC  | 206C/5         | A6/01/05        | 270 |
| 5FBD/74         | UPL  | [Prevention level] ( 欠压保护电压 )        | 13811 =16#35F3  | 206C/C         | A6/01/0C        | 271 |
| 5FBD/76         | rFt  | [Evacuation assign.]<br>(撤离功能分配)     | 13831 = 16#3607 | 206C/20        | A6/01/20        | 258 |
| 5FBD/77         | rSU  | [Evacuation Input V.] (撤离电压)         | 13832 = 16#3608 | 206C/21        | A6/01/21        | 258 |
| 5FBD/78         | dCO  | [Precharge cont. ass.]<br>(预充电控制定义)  | 13841 = 16#3611 | 206C/2A        | A6/01/2A        | 259 |
| 5FBD/79         | FLI  | [Fluxing assignment] ( 预磁分配 )        | 13901 = 16#364D | 206D/2         | A6/01/66        | 219 |
| 5FBD/7A         | PPI  | [Pairing password] (配对密码)            | 14001 = 16#36B1 | 206E/2         | A7/01/02        | 279 |
| 5FBD/7B         | bbA  | [Braking balance] (制动平衡)             | 14102 = 16#3716 | 206F/3         | A7/01/67        | 164 |
| 5FBD/7C         | brO  | [DB res. protection]<br>(制动电阻器保护)    | 14111 =16#371F  | 206F/C         | A7/01/70        | 278 |
| 5FBD/7D         | brP  | [DB Resistor Power]<br>(制动电阻器功率)     | 14112 =16#3720  | 206F/D         | A7/01/71        | 278 |
| 5FBD/7E         | brU  | [DB Resistor value]<br>(制动电阻阻值)      | 14113 =16#3721  | 206F/E         | A7/01/72        | 278 |
| 5FBD/7F         | tHb  | DBR thermal state (DBR 热状态)          | 14114 = 16#3722 | 206F/F         | A7/01/73        | 92  |
| 5FBD/80         | UC2  | [Vector Control 2pt]<br>(矢量控制 2 点功能) | 14201 = 16#3779 | 2070/2         | A8/01/02        | 153 |
| 5FBD/81         | UCP  | [V. constant power]<br>(恒功率最大电压)     | 14202 = 16#377A | 2070/3         | A8/01/03        | 153 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称                                       | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBD/82         | FCP  | [Freq. Const Power]<br>(恒功率最大频率)         | 14203 = 16#377B | 2070/4         | A8/01/04        | 153 |
| 5FBD/83         | LbA  | [Load sharing] (负载平衡)                    | 14301 = 16#37DD | 2071/2         | A8/01/66        | 164 |
| 5FBD/88         | PSt  | [Stop Key priority] (STOP 键优先)           | 64002 = 16#FA02 | 2262/3         | 94/01/06        | 193 |
| 5FBF/02         | SFr  | [Switching freq.] ( 开关频率 )               | 3102 = 16#C1E   | 2001/3         | 70/01/67        | 162 |
| 5FBF/06         | UCb  | [Sensitivity] (灵敏度)                      | 3111 = 16#C27   | 2001/C         | 70/01/70        | 263 |
| 5FBF/07         | ECt  | [Encoder check time]<br>(编码器检查时间)        | 5609 =16#15E9   | 201A/A         | 7D/01/0A        | 276 |
| 5FBF/08         | Odt  | [OutPh time detect]<br>(输出缺相演示)          | 7081 = 16#1BA9  | 2028/52        | 84/01/52        | 266 |
| 5FBF/1E         | ACC  | [Acceleration] (加速时间)                    | 9001 = 16#2329  | 203C/2         | 8E/01/02        | 201 |
| 5FBF/1F         | dEC  | [Deceleration] (减速时间)                    | 9002 = 16#232A  | 203C/3         | 8E/01/03        | 201 |
| 5FBF/24         | AC2  | [Acceleration 2] (第二加速时间)                | 9012 = 16#2334  | 203C/D         | 8E/01/0D        | 203 |
| 5FBF/24         | AC2  | [Acceleration 2] (第二加速时间)                | 9012 = 16#2334  | 203C/D         | 8E/01/0D        | 217 |
| 5FBF/25         | dE2  | [Deceleration 2] (第二减速时间)                | 9013 = 16#2335  | 203C/E         | 8E/01/0E        | 203 |
| 5FBF/25         | dE2  | [Deceleration 2] (第二减速时间)                | 9013 = 16#2335  | 203C/E         | 8E/01/0E        | 217 |
| 5FBF/26         | Inr  | [Ramp increment] (斜坡增量)                  | 9020 = 16#233C  | 203C/15        | 8E/01/15        | 201 |
| 5FBF/28         | SIt  | [Speed time integral]<br>(速度环时间常数)       | 9104 = 16#2390  | 203D/5         | 8E/01/69        | 146 |
| 5FBF/29         | SFC  | [K speed loop filter]<br>(速度环滤波系数)       | 9105 = 16#2391  | 203D/6         | 8E/01/6A        | 145 |
| 5FBF/2B         | CL2  | [I Limit. 2 value] (电流限幅 2)              | 9203 = 16#23F3  | 203E/4         | 8F/01/04        | 243 |
| 5FBF/2C         | tLIM | [Motoring torque lim]<br>(电动状态转矩限幅)      | 9211 = 16#23FB  | 203E/C         | 8F/01/0C        | 241 |
| 5FBF/2D         | tLIG | [Gen. torque lim]<br>(发电状态转矩限幅)          | 9212 = 16#23FC  | 203E/D         | 8F/01/0D        | 241 |
| 5FBF/2E         | dbn  | [Negative deadband] ( 负静带 )              | 9223 = 16#2407  | 203E/18        | 8F/01/18        | 240 |
| 5FBF/2F         | dbP  | [Positive deadband] (正静带)                | 9224 = 16#2408  | 203E/19        | 8F/01/19        | 240 |
| 5FBF/30         | trt  | [Torque ratio] (转矩系数)                    | 9225 = 16#2409  | 203E/1A        | 8F/01/1A        | 239 |
| 5FBF/31         | trP  | [Torque ramp time]<br>(转矩斜坡时间)           | 9226 = 16#240A  | 203E/1B        | 8F/01/1B        | 239 |
| 5FBF/32         | rtO  | [Torque R. time out]<br>(转矩管理超时)         | 9229 = 16#240D  | 203E/1E        | 8F/01/1E        | 240 |
| 5FBF/33         | SPt  | [Spin time] (磁通保持时间)                     | 9230 = 16#240E  | 203E/1F        | 8F/01/1F        | 240 |
| 5FBF/34         | StO  | [Trq/l limit. time out]<br>(转矩 / 电流超限延时) | 9241 =16#2419   | 203E/2A        | 8F/01/2A        | 277 |
| 5FBF/35         | Int  | [Torque unit] ( 力矩单位 )                   | 9260 = 16#242C  | 203E/3D        | 8F/01/3D        | 238 |
| 5FBF/36         | bEn  | [Brake engage freq]<br>(刹车闭合频率)          | 10003 = 16#2713 | 2046/4         | 93/01/04        | 222 |
| 5FBF/3B         | bSt  | [Movement type] (运动类型)                   | 10008 = 16#2718 | 2046/9         | 93/01/09        | 221 |
| 5FBF/3C         | tbE  | [Brake engage delay]<br>(刹车抱紧时间)         | 10010 = 16#271A | 2046/B         | 93/01/0B        | 223 |
| 5FBF/3D         | Ird  | [Brake release   Rev]<br>(刹车释放电流 ( 反转 )) | 10011 = 16#271B | 2046/C         | 93/01/0C        | 222 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称                                     | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBF/3F         | JdC  | [Jump at reversal]<br>(变转向频率跳变值)       | 10013 = 16#271D | 2046/E         | 93/01/0E        | 223 |
| 5FBF/40         | brr  | [Current ramp time]<br>(电流斜坡时间)        | 10015 = 16#271F | 2046/10        | 93/01/10        | 225 |
| 5FBF/41         | bEd  | [Engage at reversal]<br>(反转时制动)        | 10020 = 16#2724 | 2046/15        | 93/01/15        | 223 |
| 5FBF/42         | ttr  | [Time to restart] ( 再起动等待时间 )          | 10022 = 16#2726 | 2046/17        | 93/01/17        | 224 |
| 5FBF/44         | tdC1 | [Auto DC inj. time 1]<br>(自动直流注入时间 1)  | 10402 = 16#28A2 | 204A/3         | 95/01/03        | 208 |
| 5FBF/45         | SdC1 | [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1) | 10403 = 16#28A3 | 204A/4         | 95/01/04        | 208 |
| 5FBF/45         | SdC1 | [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1) | 10403 = 16#28A3 | 204A/4         | 95/01/04        | 223 |
| 5FBF/46         | tdC2 | [Auto DC inj. time 2]<br>(自动直流注入时间 2)  | 10404 = 16#28A4 | 204A/5         | 95/01/05        | 208 |
| 5FBF/47         | SdC2 | [Auto DC inj. level 2]<br>(自动直流注入电流 2) | 10405 = 16#28A5 | 204A/6         | 95/01/06        | 208 |
| 5FBF/4C         | ttd2 | [Motor2 therm. level] ( 电机热阀值 2)       | 11006 = 16#2AFE | 2050/7         | 98/01/07        | 264 |
| 5FBF/4C         | ttd2 | [Motor2 therm. level] ( 电机热阀值 2)       | 11006 = 16#2AFE | 2050/7         | 98/01/07        | 268 |
| 5FBF/4D         | ttd3 | [Motor3 therm. level] (电机热阀值3)         | 11007 = 16#2AFF | 2050/8         | 98/01/08        | 264 |
| 5FBF/4D         | ttd3 | [Motor3 therm. level] ( 电机热阀值 3)       | 11007 = 16#2AFF | 2050/8         | 98/01/08        | 268 |
| 5FBF/4E         | tHA  | [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀)    | 11009 = 16#2B01 | 2050/A         | 98/01/0A        | 267 |
| 5FBF/4E         | tHA  | [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀)    | 11009 = 16#2B01 | 2050/A         | 98/01/0A        | 268 |
| 5FBF/50         | JGF  | [Jog frequency] (寸动频率)                 | 11111 = 16#2B67 | 2051/C         | 98/01/70        | 209 |
| 5FBF/53         | tdC  | [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2)    | 11211 = 16#2BCB | 2052/C         | 99/01/0C        | 207 |
| 5FBF/53         | tdC  | [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2)    | 11211 = 16#2BCB | 2052/C         | 99/01/0C        | 281 |
| 5FBF/54         | ldC2 | [DC inject. level 2]<br>(直流注入电流 2)     | 11212 = 16#2BCC | 2052/D         | 99/01/0D        | 207 |
| 5FBF/54         | ldC2 | [DC inject. level 2]<br>(直流注入电流 2)     | 11212 = 16#2BCC | 2052/D         | 99/01/0D        | 281 |
| 5FBF/55         | tdl  | [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1)    | 11213 = 16#2BCD | 2052/E         | 99/01/0E        | 206 |
| 5FBF/55         | tdl  | [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1)    | 11213 = 16#2BCD | 2052/E         | 99/01/0E        | 281 |
| 5FBF/5F         | SP9  | [Preset speed 9] ( 预置速度 9)             | 11417 = 16#2C99 | 2054/12        | 9A/01/12        | 213 |
| 5FBF/60         | SP10 | [Preset speed 10] ( 预置速度 10)           | 11418 = 16#2C9A | 2054/13        | 9A/01/13        | 213 |
| 5FBF/61         | SP11 | [Preset speed 11] ( 预置速度 11)           | 11419 = 16#2C9B | 2054/14        | 9A/01/14        | 213 |
| 5FBF/62         | SP12 | [Preset speed 12] ( 预置速度 12)           | 11420 = 16#2C9C | 2054/15        | 9A/01/15        | 213 |
| 5FBF/64         | SP14 | [Preset speed 14] ( 预置速度 14)           | 11422 = 16#2C9E | 2054/17        | 9A/01/17        | 214 |
| 5FBF/65         | SP15 | [Preset speed 15] ( 预置速度 15)           | 11423 = 16#2C9F | 2054/18        | 9A/01/18        | 214 |
| 5FBF/66         | SP16 | [Preset speed 16] ( 预置速度 16)           | 11424 = 16#2CA0 | 2054/19        | 9A/01/19        | 214 |
| 5FBF/6A         | PIF1 | [Min PID feedback]<br>(PID 反馈最小值)      | 11904 = 16#2E80 | 2059/5         | 9C/01/69        | 230 |
| 5FBF/6B         | PIF2 | [Max PID feedback]<br>(PID 反馈最大值)      | 11905 = 16#2E81 | 2059/6         | 9C/01/6A        | 230 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称                                    | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBF/6C         | PIP1 | [Min PID reference]<br>(PID 给定最小值)    | 11906 = 16#2E82 | 2059/7         | 9C/01/6B        | 231 |
| 5FBF/6D         | PIP2 | [Max PID reference]<br>(PID 给定最大值)    | 11907 = 16#2E83 | 2059/8         | 9C/01/6C        | 231 |
| 5FBF/6E         | RPI  | [Internal PID ref.] (内部 PID 给定)       | 11920 = 16#2E90 | 2059/15        | 9C/01/79        | 231 |
| 5FBF/6F         | rP2  | [Preset ref. PID 2] ( 预置给定 PID 2)     | 11921 = 16#2E91 | 2059/16        | 9C/01/7A        | 237 |
| 5FBF/70         | rP3  | [Preset ref. PID 3] ( 预置给定 PID 3)     | 11922 = 16#2E92 | 2059/17        | 9C/01/7B        | 237 |
| 5FBF/76         | POL  | [Min PID output] (PID 最小输出值)          | 11952 = 16#2EB0 | 2059/35        | 9C/01/99        | 232 |
| 5FBF/77         | POH  | [Max PID output] (PID 最大输出值)          | 11953 = 16#2EB1 | 2059/36        | 9C/01/9A        | 233 |
| 5FBF/7B         | PrP  | [PID ramp] (PID 斜坡)                   | 11984 = 16#2ED0 | 2059/55        | 9C/01/B9        | 232 |
| 5FBF/7C         | GPE  | [ENA prop.gain] (ENA 比例增益)            | 12103 = 16#2F47 | 205B/4         | 9D/01/68        | 161 |
| 5FBF/7D         | GIE  | [ENA integral gain] (ENA 积分增益)        | 12104 = 16#2F48 | 205B/5         | 9D/01/69        | 161 |
| 5FBF/7E         | rAP  | [Reduction ratio]<br>(ENA 变速箱减速比)     | 12105 = 16#2F49 | 205B/6         | 9D/01/6A        | 161 |
| 5FBF/7F         | trH  | [Traverse high] (摆频上限频率)              | 12202 = 16#2FAA | 205C/3         | 9E/01/03        | 254 |
| 5FBF/80         | trL  | [Traverse Low] (摆频下限频率)               | 12203 = 16#2FAB | 205C/4         | 9E/01/04        | 254 |
| 5FBF/81         | qSH  | [Quick step High] (上限突跳频率)            | 12204 = 16#2FAC | 205C/5         | 9E/01/05        | 254 |
| 5FBF/82         | qSL  | [Quick step Low] (下限突跳频率)             | 12205 = 16#2FAD | 205C/6         | 9E/01/06        | 254 |
| 5FBF/83         | tUP  | [Traverse ctrl. accel.]<br>(摆频控制加速时间) | 12206 = 16#2FAE | 205C/7         | 9E/01/07        | 255 |
| 5FBF/84         | tdn  | [Traverse ctrl. decel]<br>(摆频控制减速时间)  | 12207 = 16#2FAF | 205C/8         | 9E/01/08        | 255 |
| 5FBF/85         | tbO  | [Reel time] (卷绕时间)                    | 12208 = 16#2FAB | 205C/9         | 9E/01/09        | 255 |
| 5FBF/86         | dtF  | [Decrease ref. speed]<br>(摆频基频减小量)    | 12211 = 16#2FB3 | 205C/C         | 9E/01/0C        | 256 |
| 5FBF/87         | CLO  | [High speed   Limit] (高速电流限幅)         | 12302 = 16#300E | 205D/3         | 9E/01/67        | 229 |
| 5FBF/88         | COF  | [Motor speed coeff.]<br>(电机速度系数(上升))  | 12303 = 16#300F | 205D/4         | 9E/01/68        | 228 |
| 5FBF/89         | COr  | [Gen. speed coeff]<br>(电机速度系数 (下降 ))  | 12304 = 16#3010 | 205D/5         | 9E/01/69        | 228 |
| 5FBF/8A         | OSP  | [Measurement spd]<br>(负载测算速度)         | 12305 = 16#3011 | 205D/6         | 9E/01/6A        | 228 |
| 5FBF/8B         | SCL  | [I Limit. frequency]<br>(电流限幅阀值频率)    | 12306 = 16#3012 | 205D/7         | 9E/01/6B        | 229 |
| 5FBF/8C         | tOS  | [Load measuring tm.]<br>(负载测算时间)      | 12307 = 16#3013 | 205D/8         | 9E/01/6C        | 228 |
| 5FBF/CB         | PtC1 | [PTC1 probe] (PTC1 传感器)               | 13201 = 16#3391 | 2066/2         | A3/01/02        | 260 |
| 5FBF/CC         | PtC2 | [PTC2 probe] (PTC2 传感器)               | 13202 = 16#3392 | 2066/3         | A3/01/03        | 260 |
| 5FBF/CD         | PtCL | [LI6 = PTC probe]<br>(LI6 = PTC 传感器)  | 13203 = 16#3396 | 2066/4         | A3/01/04        | 260 |
| 5FBF/CE         | tbS  | [DC bus maintain tm]<br>(母线电压维持时间)    | 13812 =16#35F4  | 206C/D         | A6/01/0D        | 271 |
| 5FBF/CF         | tSM  | [UnderV. restart tm]<br>(欠压重起动延时)     | 13813 =16#35F5  | 206C/E         | A6/01/0E        | 271 |
| 5FBF/D0         | StM  | [Max stop time] (最大停车时间)              | 13814 =16#35EC  | 206C/F         | A6/01/0F        | 271 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 5FBF/D4         | Ubr  | [Braking level] (制动单元释能阀值)   | 14101 = 16#3715 | 206F/2         | A7/01/66        | 164 |
| 5FBF/D5         | LbC  | [Load correction] (负载修正)   | 14302 = 16#37DE | 2071/3         | A8/01/67        | 164 |
| 5FBF/D6         | LbC1 | [Correction min spd]<br>(负载修正-频率下限)                                | 14303 = 16#37DF | 2071/4         | A8/01/68        | 165 |
| 5FBF/D7         | LbC2 | [Correction max spd]<br>(负载修正-频率上限)                                | 14304 = 16#37E0 | 2071/5         | A8/01/69        | 165 |
| 5FBF/D8         | LbC3 | [Torque offset] (转矩偏置)   | 14305 = 16#37E1 | 2071/6         | A8/01/6A        | 165 |
| 5FBF/D9         | LbF  | [Sharing filter] (负载分配滤波器)   | 14306 = 16#37E2 | 2071/7         | A8/01/6B        | 165 |
| 5FC2/06         | Ctt  | [Motor control type]<br>(电机控制类型)                                   | 9607 = 16#2587  | 2042/8         | 91/01/08        | 150 |
| 5FC2/08         | tUS  | [Auto tuning status] (自整定状态)                                       | 9609 = 16#2589  | 2042/A         | 91/01/0A        | 150 |
| 5FC2/0A         | nPr  | [Rated motor power]<br>(电机额定功率)                                    | 9613 = 16#258D  | 2042/E         | 91/01/0E        | 148 |
| 5FC2/0B         | AUt  | [Automatic autotune] (自整定)   | 9615 = 16#258F  | 2042/10        | 91/01/10        | 149 |
| 5FC2/0E         | UFr  | [IR compensation] (IR 补偿)  | 9623 = 16#2597  | 2042/18        | 91/01/18        | 156 |
| 5FC2/11         | rSA  | [R1w] ( 冷态定子电阻 (R1w))  | 9642 = 16#25AA  | 2042/2B        | 91/01/2B        | 158 |
| 5FC2/15         | IdA  | [ldw] (lm 额定励磁电流 (A))  | 9652 = 16#25B4  | 2042/35        | 91/01/35        | 158 |
| 5FC2/19         | LFA  | [Lfw] (Ls 漏电感 (uH))  | 9662 = 16#25BE  | 2042/3F        | 91/01/3F        | 158 |
| 5FC2/1C         | trA  | [T2w] ( 转子时间常数 (T2w))  | 9667 = 16#25C3  | 2042/44        | 91/01/44        | 158 |
| 5FC2/1E         | nCrS | [Nominal I sync.]<br>(同步电机额定电流)                                    | 9670 = 16#25C6  | 2042/47        | 91/01/47        | 154 |
| 5FC2/1F         | nSPS | [Nom motor spdsync]<br>(同步电机额定速度)                                  | 9671 = 16#25C7  | 2042/48        | 91/01/48        | 154 |
| 5FC2/20         | PPnS | [Pole pairs] (同步电机极对数)   | 9672 = 16#25C8  | 2042/49        | 91/01/49        | 154 |
| 5FC2/21         | PHS  | [Syn. EMF constant]<br>(同步电机电动势)                                   | 9673 = 16#25C9  | 2042/4A        | 91/01/4A        | 154 |
| 5FC2/22         | LdS  | [Autotune L d-axis] (定子 d 轴电感)                                     | 9674 = 16#25CA  | 2042/4B        | 91/01/4B        | 154 |
| 5FC2/23         | LqS  | [Autotune L q-axis] (定子 q 轴电感)                                     | 9675 = 16#25CB  | 2042/4C        | 91/01/4C        | 155 |
| 5FC2/24         | FrSS | [Nominal freq sync.]<br>(同步电机额定频率)                                 | 9679 = 16#25CF  | 2042/50        | 91/01/50        | 159 |
| 5FC2/26         | rSAS | [Cust. stator R syn]<br>(同步电机定子电阻)                                 | 9682 = 16#25D2  | 2042/53        | 91/01/53        | 155 |
| 5FC8/32         | O50  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 50("内置控制器"人机交<br>互交换字 50) | 6450 = 16#1932  | 2022/33        | 81/01/33        | 139 |
| 6048/1          | SPAL | Acceleration speed delta<br>(加速速度变化量)                              | 8611 = 16#21A3  | 6048/1         | 8C/01/0C        | 140 |
| 6048/2          | SPAt | Acceleration time delta<br>(加速时间变化量)                               | 8613 = 16#21A5  | 6048/2         | 8C/01/0E        | 140 |
| 6049/1          | SPdL | Deceleration speed delta<br>(减速速度变化量)                              | 8614 = 16#21A6  | 6049/1         | 8C/01/0F        | 140 |
| 6049/2          | SPdt | Deceleration time delta<br>(减速时间变化量)                               | 8616 = 16#21A8  | 6049/2         | 8C/01/11        | 141 |
| 604B/1          | SPFn | Speed setpoint factor numerator<br>(速度 Setpoint 因数分子)              | 8642 = 16#21C2  | 604B/1         | 8C/01/2B        | 141 |
| 604B/2          | SPFd | Speed setpoint factor denominator<br>(速度 Setpoint 因数分母)            | 8643 = 16#21C3  | 604B/2         | 8C/01/2C        | 142 |
| 9F/01/63        | SP13 | [Preset speed 13] ( 预置速度 13)                                       | 11421 = 16#2C9D | 2054/16        | 9A/01/16        | 214 |

| INTERBUS<br>索引号 | 代码  | 名称                                | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | DeviceNet<br>路径 | 页码  |
|-----------------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 9F/01/71        | rP4 | [Preset ref. PID 4] ( 预置给定 PID 4) | 11923 = 16#2E93 | 2059/18        | 9C/01/7C        | 237 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 2A/01/07        | rFrd | Output speed (输出速度)                           | 8604 = 16#219C | 6044           | 6044            | 87  |
| 2A/01/08        | LFRD | Speed reference (速度给定)                        | 8602 = 16#219A | 6042           | 6042            | 77  |
| 2A/01/09        | LCr  | Motor current (电机电流)                          | 3204 = 16#0C84 | 2002/5         | 5FB9/06         | 88  |
| 2A/01/0A        | ItH  | [Mot. therm. current]<br>(电机热保护电流)            | 9622 = 16#2596 | 2042/17        | 5FB3/DB         | 145 |
| 2A/01/0B        | Otrn | Output torque (Nm)<br>(输出力矩,Nm)               | 3216 = 16#0C90 | 2002/11        | 5FB9/10         | 88  |
| 2A/01/0C        | LtCr | Torque reference (Nm)<br>(力矩给定, Nm)           | 9261 = 16#242D | 203E/3E        | 5FB6/3D         | 77  |
| 2A/01/12        | ACCd | ODVA acceleration time<br>(ODVA 加速时间)         | -              | -              | -               | 143 |
| 2A/01/13        | dECd | ODVA deceleration time<br>(ODVA 减速时间)         | -              | -              | -               | 143 |
| 70/01/0C        | nCV  | Drive nominal rating<br>(变频器额定值)              | 3011 = 16#0BC3 | 2000/C         | 5FB0/02         | 124 |
| 70/01/0D        | UCAL | Drive line voltage (变频器线电压)                   | 3012 = 16#0BC4 | 2000/D         | 5FB0/03         | 124 |
| 70/01/10        | bFr  | [Standard mot. freq]<br>(标准电机频率)              | 3015 = 16#BC7  | 2000/10        | 5FBC/05         | 148 |
| 70/01/12        | InV  | Rated drive current<br>(变频器额定电流)              | 3017 = 16#0BC9 | 2000/12        | 5FB0/07         | 124 |
| 70/01/35        | CFG  | [Macro configuration] (宏配置)                   | 3052 = 16#BEC  | 2000/35        | 5FBC/07         | 144 |
| 70/01/36        | CCFG | [Customized macro] (定制宏)                      | 3053 = 16#BED  | 2000/36        | 5FB9/02         | 144 |
| 70/01/67        | SFr  | [Switching freq.] ( 开关频率 )                    | 3102 = 16#C1E  | 2001/3         | 5FBF/02         | 162 |
| 70/01/68        | tFr  | [Max frequency] (最大频率)                        | 3103 = 16#C1F  | 2001/4         | 5FB3/74         | 149 |
| 70/01/69        | HSP  | [High speed] ( 高速频率 )                         | 3104 = 16#C20  | 2001/5         | 5FB3/75         | 145 |
| 70/01/6A        | LSP  | [Low speed] (低速频率)                            | 3105 = 16#C21  | 2001/6         | 5FB3/76         | 145 |
| 70/01/6B        | bSP  | [Reference template] ( 给定模板 )                 | 3106 = 16#C22  | 2001/7         | 5FB3/77         | 168 |
| 70/01/6C        | nrd  | [Noise reduction] (电机噪音抑制)                    | 3107 = 16#C23  | 2001/8         | 5FB3/78         | 162 |
| 70/01/6D        | rln  | [RV Inhibition] (RV 禁止)                       | 3108 = 16#C24  | 2001/9         | 5FB3/79         | 193 |
| 70/01/6E        | OFI  | [Sinus filter] (正弦滤波器)                        | 3109 = 16#C25  | 2001/A         | 5FBC/0B         | 162 |
| 70/01/6F        | FLr  | [Catch on the fly] (飞车起动)                     | 3110 = 16#C26  | 2001/B         | 5FB3/7A         | 263 |
| 70/01/70        | UCb  | [Sensitivity] (灵敏度)                           | 3111 = 16#C27  | 2001/C         | 5FBF/06         | 263 |
| 70/01/71        | Strt | [IGBT test] (IGBT 测试 )                        | 3112 =16#C28   | 2001/D         | 5FBC/0D         | 272 |
| 71/01/02        | ETA  | Status word ( 状态字 )                           | 8603 = 16#219B | 6041           | 6041            | 79  |
| 71/01/03        | rFr  | Output frequency (输出频率)                       | 3202 = 16#C82  | 2002/3         | 5FB9/04         | 87  |
| 71/01/04        | FrH  | Frequency reference before ramp<br>(斜坡前的频率给定) | 3203 = 16#0C83 | 2002/4         | 5FB9/05         | 89  |
| 71/01/06        | Otr  | Output torque (输出力矩)                          | 3205 = 16#0C85 | 6077           | 6077            | 87  |
| 71/01/07        | ETI  | Extended status word 0<br>(扩展控制字 0)           | 3206 = 16#0C86 | 2002/7         | 5FB9/08         | 81  |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 71/01/08        | ULn  | Power supply voltage (电源电压)                            | 3207 = 16#0C87 | 2002/8         | 5FB9/09         | 92  |
| 71/01/09        | UOP  | Motor voltage(电机电压)                                    | 3208 = 16#0C88 | 2002/9         | 5FB9/0A         | 88  |
| 71/01/0A        | tHd  | Drive thermal state (变频器热状态)                           | 3209 = 16#0C89 | 2002/A         | 5FB9/0B         | 92  |
| 71/01/0C        | OPr  | Motor power (电机功率)                                     | 3211 = 16#0C8B | 2002/C         | 5FB9/0C         | 88  |
| 71/01/1F        | APH  | Energy consumption (能量消耗)                              | 3230 = 16#0C9E | 2002/1F        | 5FB9/15         | 92  |
| 71/01/20        | rtH  | Total motor operating time<br>(电机运行总时间)                | 3231 = 16#0C9F | 2002/20        | 5FB9/16         | 93  |
| 71/01/21        | rtHI | Internal motor operating time<br>(电机内部运行时间)            | 3232 = 16#0CA0 | 2002/21        | 5FB9/17         | 93  |
| 71/01/22        | PtH  | Total drive operating time<br>(变频器运行总时间)               | 3233 = 16#0CA1 | 2002/22        | 5FB9/18         | 93  |
| 71/01/24        | tAC  | IGBT alarm time (IGBT 报警时间)                            | 3235 = 16#0CA3 | 2002/24        | 5FB9/1A         | 93  |
| 71/01/33        | LRS1 | Extended status word 1<br>(扩展状态字 1)                    | 3250 = 16#0CB2 | 2002/33        | 5FB9/1C         | 81  |
| 71/01/34        | LRS2 | Extended status word 2<br>(扩展状态字 2)                    | 3251 = 16#0CB3 | 2002/34        | 5FB9/1D         | 82  |
| 71/01/35        | LRS3 | Extended status word 3<br>(扩展状态字 3)                    | 3252 = 16#0CB4 | 2002/35        | 5FB9/1E         | 82  |
| 71/01/36        | LRS4 | Extended status word 4<br>(扩展状态字 4)                    | 3253 = 16#0CB5 | 2002/36        | 5FB9/1F         | 83  |
| 71/01/37        | LRS5 | Extended status word 5<br>(扩展状态字 5)                    | 3254 = 16#0CB6 | 2002/37        | 5FB9/20         | 83  |
| 71/01/38        | LRS6 | Extended status word 6<br>(扩展状态字 6)                    | 3255 = 16#0CB7 | 2002/38        | 5FB9/21         | 84  |
| 71/01/39        | LRS7 | Extended status word 7<br>(扩展状态字 7)                    | 3256 = 16#0CB8 | 2002/39        | 5FB9/22         | 84  |
| 71/01/3A        | LRS8 | Extended status word 8<br>(扩展状态字 8)                    | 3257 = 16#0C89 | 2002/3A        | 5FB9/23         | 85  |
| 71/01/67        | UdP  | Drive software version<br>(变频器软件版本)                    | 3302 = 16#0CE6 | 2003/3         | 5FB0/0D         | 124 |
| 71/01/8D        | PAn0 | Device name: characters 1 and 2 (设备名:字符1和2)            | 3340 = 16#0D0C | 2003/29        | 5FB0/25         | 124 |
| 71/01/8E        | PAn1 | Device name: characters 3 and 4<br>(设备名: 字符3和4)        | 3341 = 16#0D0D | 2003/2A        | 5FB0/26         | 124 |
| 71/01/8F        | PAn2 | Device name: characters 5 and 6 (设备名:字符5和6)            | 3342 = 16#0D0E | 2003/2B        | 5FB0/27         | 125 |
| 71/01/90        | PAn3 | Device name: characters 7 and 8 (设备名: 字符7和8)           | 3343 = 16#0D0F | 2003/2C        | 5FB0/28         | 125 |
| 71/01/91        | PAn4 | Device name: characters 9 and 10 (设备名: 字符 9 和 10)      | 3344 = 16#0D10 | 2003/2D        | 5FB0/29         | 125 |
| 71/01/92        | PAn5 | Device name: characters 11 and 12<br>(设备名: 字符 11 和 12) | 3345 = 16#0D11 | 2003/2E        | 5FB0/2A         | 125 |
| 71/01/93        | PAn6 | Device name: characters 13 and 14<br>(设备名: 字符 13 和 14) | 3346 = 16#0D12 | 2003/2F        | 5FB0/2B         | 125 |
| 71/01/94        | PAn7 | Device name: characters 15 and 16 (设备名: 字符 15 和 16)    | 3346 = 16#0D12 | 2003/30        | 5FB0/2C         | 125 |
| 75/01/02        | L1d  | [LI1 On Delay] (LI1 0->1 延时)                           | 4001 = 16#FA1  | 200A/2         | 5FBC/0E         | 167 |
| 75/01/03        | L2d  | [LI2 On Delay] (LI2 0->1 延时)                           | 4002 = 16#FA2  | 200A/3         | 5FBC/0F         | 167 |
| 75/01/04        | L3d  | [LI3 On Delay] (LI3 0->1 延时)                           | 4003 = 16#FA3  | 200A/4         | 5FBC/10         | 167 |
| 75/01/05        | L4d  | [Ll4 On Delay] (Ll4 0->1 延时)                           | 4004 = 16#FA4  | 200A/5         | 5FBC/11         | 167 |
| 75/01/06        | L5d  | [LI5 On Delay] (LI5 0->1 延时)                           | 4005 = 16#FA5  | 200A/6         | 5FBC/12         | 167 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称                             | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 75/01/07        | L6d  | [LI6 On Delay] (LI6 0->1 延时)   | 4006 = 16#FA6  | 200A/7         | 5FBC/13         | 167 |
| 75/01/08        | L7d  | [LI7 On Delay] (LI7 0->1 延时)   | 4007 = 16#FA7  | 200A/8         | 5FBC/14         | 167 |
| 75/01/09        | L8d  | [LI8 On Delay] (LI8 0->1 延时)   | 4008 = 16#FA8  | 200A/9         | 5FBC/15         | 167 |
| 75/01/0A        | L9d  | [LI9 On Delay] (LI9 0->1 延时)   | 4009 = 16#FA9  | 200A/A         | 5FBC/16         | 167 |
| 75/01/0B        | L10d | [LI10 On Delay] (LI10 0->1 延时) | 4010 = 16#FAA  | 200A/B         | 5FBC/17         | 167 |
| 75/01/0C        | L11d | [LI11 On Delay] (LI11 0->1 延时) | 4011 = 16#FAB  | 200A/C         | 5FBC/18         | 167 |
| 75/01/0D        | L12d | [LI12 On Delay] (LI12 0->1 延时) | 4012 = 16#FAC  | 200A/D         | 5FBC/19         | 167 |
| 75/01/0E        | L13d | [LI13 On Delay] (LI13 0->1 延时) | 4013 = 16#FAD  | 200A/E         | 5FBC/1A         | 167 |
| 75/01/0F        | L14d | [LI14 On Delay] (LI14 0->1 延时) | 4014 = 16#FAE  | 200A/F         | 5FBC/1B         | 167 |
| 76/01/02        | r1S  | [R1 Active at] (R1 有效条件)       | 4201 = 16#1069 | 200C/2         | 5FBC/1C         | 180 |
| 76/01/03        | r2S  | [R2 Active at] (R2 有效条件)       | 4202 = 16#106A | 200C/3         | 5FBC/1D         | 181 |
| 76/01/04        | r3S  | [R3 Active at] (R3 有效条件)       | 4203 = 16#106B | 200C/4         | 5FBC/1E         | 182 |
| 76/01/05        | r4S  | [R4 Active at] (R4 有效条件)       | 4204 = 16#106C | 200C/5         | 5FBC/1F         | 183 |
| 76/01/0A        | LO1S | [LO1 active at] (LO1 有效条件)     | 4209 = 16#1071 | 200C/2D        | 5FBC/20         | 184 |
| 76/01/0B        | LO2S | [LO2 active at] (LO2 有效条件)     | 4210 = 16#1072 | 200C/B         | 5FBC/21         | 185 |
| 76/01/0C        | LO3S | [LO3 active at] (LO3 有效条件)     | 4211 = 16#1073 | 200C/C         | 5FBC/22         | 186 |
| 76/01/0D        | LO4S | [LO4 active at] (LO4 有效条件)     | 4212 = 16#1074 | 200C/D         | 5FBC/23         | 187 |
| 76/01/16        | r1H  | [R1 Holding time] (R1 保持时间)    | 4221 = 16#107D | 200C/16        | 5FBC/24         | 180 |
| 76/01/17        | r2H  | [R2 Holding time] (R2 保持时间)    | 4222 = 16#107E | 200C/17        | 5FBC/25         | 181 |
| 76/01/18        | r3H  | [R3 Holding time] (R3 保持时间)    | 4223 = 16#107F | 200C/18        | 5FBC/26         | 182 |
| 76/01/19        | r4H  | [R4 Holding time] (R4 保持时间)    | 4224 = 16#1080 | 200C/19        | 5FBC/27         | 183 |
| 76/01/1E        | LO1H | [LO1 holding time] (LO1 保持时间)  | 4229 = 16#1085 | 200C/1E        | 5FBC/28         | 184 |
| 76/01/1F        | LO2H | [LO2 holding time] (LO2 保持时间)  | 4230 = 16#1086 | 200C/1F        | 5FBC/29         | 185 |
| 76/01/20        | LO3H | [LO3 holding time] (LO3 保持时间)  | 4231 = 16#1087 | 200C/20        | 5FBC/2A         | 186 |
| 76/01/21        | LO4H | [LO4 holding time] (LO4 保持时间)  | 4232 = 16#1088 | 200C/21        | 5FBC/2B         | 187 |
| 76/01/2A        | r1d  | [R1 Delay time] (R1 延时)        | 4241 = 16#1091 | 200C/2A        | 5FBC/2C         | 180 |
| 76/01/2B        | r2d  | [R2 Delay time] (R2 延时)        | 4242 = 16#1092 | 200C/2B        | 5FBC/2D         | 181 |
| 76/01/2C        | r3d  | [R3 Delay time] (R3 延时)        | 4243 = 16#1093 | 200C/2C        | 5FBC/2E         | 182 |
| 76/01/2D        | r4d  | [R4 Delay time] (R4 延时)        | 4244 = 16#1094 | 200C/2D        | 5FBC/2F         | 183 |
| 76/01/32        | LO1d | [LO1 delay time] (LO1 延时)      | 4249 = 16#1099 | 200C/32        | 5FBC/30         | 184 |
| 76/01/33        | LO2d | [LO2 delay time] (LO2 延时)      | 4250 = 16#109A | 200C/33        | 5FBC/31         | 185 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称                               | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 76/01/34        | LO3d | [LO3 delay time] (LO3 延时)        | 4251 = 16#109B | 200C/34        | 5FBC/32         | 186 |
| 76/01/35        | LO4d | [LO4 delay time] (LO4 延时)        | 4252 = 16#109C | 200C/35        | 5FBC/33         | 187 |
| 77/01/03        | Al1t | [Al1 Type] (Al1 类型)              | 4402 = 16#1132 | 200E/3         | 5FBC/34         | 169 |
| 77/01/04        | Al2t | [Al2 Type] (Al2 类型)              | 4403 = 16#1133 | 200E/4         | 5FBC/35         | 170 |
| 77/01/05        | Al3t | [Al3 Type] (Al3 类型)              | 4404 = 16#1134 | 200E/5         | 5FBC/36         | 172 |
| 77/01/06        | Al4t | [Al4 Type] (Al4 类型)              | 4405 = 16#1135 | 200E/6         | 5FBC/37         | 174 |
| 77/01/0D        | UIL1 | [Al1 min value] (Al1 最小值)        | 4412 = 16#113C | 200E/D         | 5FBC/38         | 169 |
| 77/01/0E        | UIL2 | [Al2 min value] (Al2 最小值)        | 4413 = 16#113D | 200E/E         | 5FBC/39         | 170 |
| 77/01/10        | UIL4 | [Al4 min value] (Al4 最小值)        | 4415 = 16#113D | 200E/10        | 5FBC/3A         | 174 |
| 77/01/10        | UnS  | [Rated motor volt.] (电机额定电压)     | 9601 = 16#2581 | 2042/2         | 5FB3/D3         | 148 |
| 77/01/17        | UIH1 | [Al1 max value] (Al1 最大值)        | 4422 = 16#1146 | 200E/17        | 5FBC/3B         | 169 |
| 77/01/18        | UIH2 | [Al2 max value] (Al2 最大值)        | 4423 = 16#1147 | 200E/18        | 5FBC/3C         | 170 |
| 77/01/1A        | UIH4 | [Al4 max value] (Al4 最大值)        | 4425 = 16#1149 | 200E/1A        | 5FBC/3D         | 174 |
| 77/01/22        | CrL2 | [Al2 min value] (Al2 最小值)        | 4433 = 16#1151 | 200E/22        | 5FBC/3E         | 170 |
| 77/01/23        | CrL3 | [Al3 min value] (Al3 最小值)        | 4434 = 16#1152 | 200E/23        | 5FBC/3F         | 172 |
| 77/01/24        | CrL4 | [Al4 min value] (Al4 最小值)        | 4435 = 16#1153 | 200E/24        | 5FBC/40         | 174 |
| 77/01/2C        | CrH2 | [Al2 max value] (Al2 最大值)        | 4443 = 16#115B | 200E/2C        | 5FBC/41         | 170 |
| 77/01/2D        | CrH3 | [Al3 max value] (Al3 最大值)        | 4444 = 16#115C | 200E/2D        | 5FBC/42         | 172 |
| 77/01/2E        | CrH4 | [Al4 max value] (Al4 最大值)        | 4445 = 16#115D | 200E/2E        | 5FBC/43         | 174 |
| 77/01/35        | AI1F | [Al1 filter] (Al1 滤波器)           | 4452 = 16#1164 | 200E/35        | 5FBC/44         | 169 |
| 77/01/36        | Al2F | [Al2 filter] (Al2 滤波器)           | 4453 = 16#1165 | 200E/36        | 5FBC/45         | 170 |
| 77/01/37        | Al3F | [Al3 filter] (Al3 滤波器)           | 4454 = 16#1166 | 200E/37        | 5FBC/46         | 172 |
| 77/01/38        | Al4F | [Al4 filter] (Al4 滤波器 )          | 4455 = 16#1167 | 200E/38        | 5FBC/47         | 174 |
| 77/01/3F        | Al1E | [Al1 Interm. point X] (Al1 拐点 X) | 4462 = 16#116E | 200E/3F        | 5FBC/48         | 169 |
| 77/01/40        | Al2E | [Al2 Interm. point X] (Al2 拐点 X) | 4463 = 16#116F | 200E/40        | 5FBC/49         | 171 |
| 77/01/42        | Al4E | [Al4 Interm. point X] (Al4 拐点 X) | 4465 = 16#1171 | 200E/42        | 5FBC/4B         | 175 |
| 77/01/49        | AI1S | [Al1 Interm. point Y] (Al1 拐点 Y) | 4472 = 16#1178 | 200E/49        | 5FBC/4C         | 169 |
| 77/01/4A        | Al2S | [Al2 Interm. point Y] (Al2 拐点 Y) | 4473 = 16#1179 | 200E/4A        | 5FBC/4D         | 171 |
| 77/01/4A        | Al3E | [Al3 Interm. point X] (Al2 拐点 X) | 4464 = 16#1170 | 200E/41        | 5FBC/4A         | 173 |
| 77/01/4A        | Al3S | [Al3 Interm. point Y] (Al3 拐点 Y) | 4474 = 16#117A | 200E/4B        | 5FBC/4E         | 173 |
| 77/01/4C        | Al4S | [Al4 Interm. point Y] (Al4 拐点 Y) | 4475 = 16#117B | 200E/4C        | 5FBC/4F         | 175 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称                           | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 77/01/54        | Al2L | [Al2 range] (Al2 范围)         | 4483 = 16#1183 | 200E/54        | 5FBC/50         | 171 |
| 77/01/55        | Al3L | [Al3 range] (Al3 范围)         | 4484 = 16#1184 | 200E/55        | 5FBC/51         | 172 |
| 77/01/56        | Al4L | [Al4 range] (Al4 范围)         | 4485 = 16#1185 | 200E/56        | 5FBC/52         | 175 |
| 78/01/02        | AO1t | [AO1 Type] (AO1 类型)          | 4601 = 16#11F9 | 2010/2         | 5FBC/53         | 188 |
| 78/01/03        | AO2t | [AO2 Type] (AO2 类型)          | 4602 = 16#11FA | 2010/3         | 5FBC/54         | 190 |
| 78/01/04        | AO3t | [AO3 Type] (AO3 类型 )         | 4603 = 16#11FB | 2010/4         | 5FBC/55         | 191 |
| 78/01/0C        | AO1F | [AO1 Filter] (AO1 滤波器 )      | 4611 = 16#1203 | 2010/C         | 5FBC/56         | 189 |
| 78/01/0D        | AO2F | [AO2 Filter] (AO2 滤波器 )      | 4612 = 16#1204 | 2010/D         | 5FBC/57         | 190 |
| 78/01/0E        | AO3F | [AO3 Filter] (AO3 滤波器 )      | 4613 = 16#1205 | 2010/E         | 5FBC/58         | 191 |
| 78/01/16        | UOL1 | [AO1 min Output] (AO1 最小输出)  | 4621 = 16#120D | 2010/16        | 5FBC/59         | 189 |
| 78/01/17        | UOL2 | [AO2 min Output] (AO2 最小输出)  | 4622 = 16#120E | 2010/17        | 5FBC/5A         | 190 |
| 78/01/18        | UOL3 | [AO3 min Output] (AO3 最小输出)  | 4623 = 16#120F | 2010/18        | 5FBC/5B         | 191 |
| 78/01/20        | UOH1 | [AO1 max Output] (AO1 最大输出 ) | 4631 = 16#1217 | 2010/20        | 5FBC/5C         | 189 |
| 78/01/21        | UOH2 | [AO2 max Output] (AO2 最大输出)  | 4632 = 16#1218 | 2010/21        | 5FBC/5D         | 190 |
| 78/01/22        | UOH3 | [AO3 max Output] (AO3 最大输出)  | 4633 = 16#1219 | 2010/22        | 5FBC/5E         | 191 |
| 78/01/2A        | AOL1 | [AO1 min Output] (AO1 最小输出)  | 4641 = 16#1221 | 2010/2A        | 5FBC/5F         | 188 |
| 78/01/2B        | AOL2 | [AO2 min Output] (AO2 最小输出)  | 4642 = 16#1222 | 2010/2B        | 5FBC/60         | 190 |
| 78/01/2C        | AOL3 | [AO3 min Output] (AO3 最小输出)  | 4643 = 16#1223 | 2010/2C        | 5FBC/61         | 191 |
| 78/01/34        | AOH1 | [AO1 max Output] (AO1 最大输出)  | 4651 = 16#122B | 2010/34        | 5FBC/62         | 188 |
| 78/01/35        | AOH2 | [AO2 max Output] (AO2 最大输出)  | 4652 = 16#122C | 2010/35        | 5FBC/63         | 190 |
| 78/01/36        | АОН3 | [AO3 max Output] (AO3 最大输出)  | 4653 = 16#122D | 2010/36        | 5FBC/64         | 191 |
| 7A/01/02        | r1   | [R1 Assignment] (R1 定义)      | 5001 = 16#1389 | 2014/2         | 5FB3/7B         | 179 |
| 7A/01/03        | r2   | [R2 Assignment] (R2 定义)      | 5002 = 16#138A | 2014/3         | 5FB3/7C         | 181 |
| 7A/01/04        | r3   | [R3 Assignment] (R3 定义)      | 5003 = 16#138B | 2014/4         | 5FBC/67         | 182 |
| 7A/01/05        | r4   | [R4 Assignment] (R4 定义)      | 5004 = 16#138C | 2014/5         | 5FBC/68         | 183 |
| 7A/01/0A        | LO1  | [LO1 assignment] (LO1 定义)    | 5009 = 16#1391 | 2014/A         | 5FB3/7D         | 184 |
| 7A/01/0B        | LO2  | [LO2 assignment] (LO2 定义)    | 5010 = 16#1392 | 2014/B         | 5FBC/6A         | 185 |
| 7A/01/0C        | LO3  | [LO3 assignment] (LO3 定义)    | 5011 = 16#1393 | 2014/C         | 5FBC/6B         | 186 |
| 7A/01/0D        | LO4  | [LO4 assignment] (LO4 定义)    | 5012 = 16#1394 | 2014/D         | 5FBC/6C         | 187 |
| 7A/01/16        | AO1  | [AO1 assignment] (AO1 定义)    | 5021 = 16#139D | 2014/16        | 5FBC/6D         | 188 |
| 7A/01/17        | AO2  | [AO2 assignment] (AO2 定义)    | 5022 = 16#139E | 2014/17        | 5FBC/6E         | 190 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 7A/01/18        | AO3  | [AO3 assignment] (AO3 定义)                                | 5023 = 16#139F  | 2014/18        | 5FBC/6F         | 191 |
| 7B/01/03        | IL1r | Logic input map(逻辑输入图)                                   | 5202 = 16#1452  | 2016/3         | 5FB9/28         | 95  |
| 7B/01/0D        | OL1r | Logic output map(逻辑输出图)                                  | 5212 = 16#145C  | 2016/D         | 5FB9/2A         | 95  |
| 7B/01/21        | Al1r | Standardized image of analog input 1 (模拟输入 1 的标准化映像)     | 5232 = 16#1470  | 2016/21        | 5FB9/2F         | 96  |
| 7B/01/22        | Al2r | Standardized image of analog input 2 (模拟输入 2 的标准化映像)     | 5233 = 16#1471  | 2016/22        | 5FB9/30         | 96  |
| 7B/01/23        | Al3r | Standardized image of analog input 3 (模拟输入 3 的标准化映像)     | 5234 = 16#1472  | 2016/23        | 5FB9/31         | 96  |
| 7B/01/24        | Al4r | Standardized image of analog input 4 (模拟输入 4 的标准化映像)     | 5235 = 16#1473  | 2016/24        | 5FB9/32         | 97  |
| 7B/01/2B        | AI1C | Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)       | 5242 = 16#147A  | 2016/2B        | 5FB9/33         | 96  |
| 7B/01/2C        | Al2C | Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)       | 5243 = 16#147B  | 2016/2C        | 5FB9/34         | 96  |
| 7B/01/2D        | Al3C | Physical image of analog input 3<br>(模拟输入 3 的物理映像)       | 5244 = 16#147C  | 2016/2D        | 5FB9/35         | 96  |
| 7B/01/2E        | Al4C | Physical image of analog input 4<br>(模拟输入 4 的物理映像)       | 5245 = 16#147D  | 2016/2E        | 5FB9/36         | 96  |
| 7B/01/3E        | AO1r | Standardized image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的标准化映像) | 5261 = 16#148D  | 2016/3E        | 5FB9/3A         | 97  |
| 7B/01/3F        | AO2r | Standardized image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的标准化映像) | 5262 = 16#148E  | 2016/3F        | 5FB9/3B         | 97  |
| 7B/01/40        | AO3r | Standardized image of analog output 3<br>(模拟输出 3 的标准化映像) | 5263 = 16#148F  | 2016/40        | 5FB9/3C         | 98  |
| 7B/01/48        | AO1C | Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)      | 5271 = 16#1497  | 2016/48        | 5FB9/3D         | 97  |
| 7B/01/49        | AO2C | Physical image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的物理映像)      | 5272 = 16#1498  | 2016/49        | 5FB9/3E         | 97  |
| 7B/01/4A        | AO3C | Physical image of analog output 3<br>(模拟输出 3 的物理映像)      | 5273 = 16#1499  | 2016/4A        | 5FB9/3F         | 97  |
| 7B/01/52        | AIU1 | PID regulator feedback<br>(PID 调节器反馈 )                   | 5281 = 16 #14A1 | 2016/52        | 5FB9/40         | 78  |
| 7B/01/53        | AIC1 | [Al net. channel] (虚拟 Al 通道)                             | 5282 = 16#14A2  | 2016/53        | 5FBC/70         | 230 |
| 7D/01/05        | PGI  | Encoder pulse counter<br>(编码器脉冲计数器)                      | 5604 = 16#15E4  | 201A/5         | 5FB3/7E         | 98  |
| 7D/01/05        | PGI  | [Number of pulses] (脉冲数)                                 | 5604 = 16#15E4  | 201A/5         | 5FB3/7E         | 159 |
| 7D/01/05        | PGI  | [Number of pulses] (脉冲数)                                 | 5604 = 16#15E4  | 201A/5         | 5FB3/7E         | 177 |
| 7D/01/06        | EnC  | [Encoder check] (编辑器检查)                                  | 5605 = 16#15E5  | 201A/6         | 5FB3/7F         | 160 |
| 7D/01/06        | EnC  | [Encoder check] (编辑器检查)                                  | 5605 = 16#15E5  | 201A/6         | 5FB3/7F         | 177 |
| 7D/01/07        | EnU  | [Encoder usage] (编码器用途)                                  | 5606 = 16#15E6  | 201A/7         | 5FBC/73         | 160 |
| 7D/01/07        | EnU  | [Encoder usage] (编码器用途)                                  | 5606 = 16#15E6  | 201A/7         | 5FBC/73         | 177 |
| 7D/01/08        | ECC  | [Encoder coupling] (编码器连接)                               | 5607 =16#15E7   | 201A/8         | 5FBC/74         | 276 |
| 7D/01/09        | EnS  | [Encoder type] (编辑器类型)                                   | 5608 = 16#15E8  | 201A/A         | 5FBC/75         | 159 |
| 7D/01/09        | EnS  | [Encoder type] (编辑器类型)                                   | 5608 = 16#15E8  | 201A/9         | 5FBC/75         | 177 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码  | 名称  | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|-----|---|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 7D/01/0A        | ECt | [Encoder check time]<br>(编码器检查时间)                                   | 5609 =16#15E9  | 201A/A         | 5FBF/07         | 276 |
| 7D/01/0B        | Pdl | Drive encoder counter divisor<br>(变频器编码器计数器除数)                      | 5610 = 16#15EA | 201A/B         | 5FBC/76         | 131 |
| 7D/01/0C        | PUC | Drive encoder divided counter (除以变频器编码器的计数器)                        | 5611 = 16#15EB | 201A/C         | 5FB9/41         | 132 |
| 81/01/02        | O01 | "Controller Inside" HMI exchange word 1 ("内置控制器"人机交互交换字 1)          | 6401 = 16#1901 | 2022/2         | 5FB3/81         | 132 |
| 81/01/03        | O02 | "Controller Inside" HMI exchange word 2 ("内置控制器"人机交互交换字 2)          | 6402 = 16#1902 | 2022/3         | 5FB3/82         | 132 |
| 81/01/04        | O03 | "Controller Inside" HMI exchange word 3 ("内置控制器"人机交互交换字 3)          | 6403 = 16#1903 | 2022/4         | 5FB3/83         | 132 |
| 81/01/05        | O04 | "Controller Inside" HMI exchange word 4 ("内置控制器"人机交互交换字 4)          | 6404 = 16#1904 | 2022/5         | 5FB3/84         | 132 |
| 81/01/06        | O05 | "Controller Inside" HMI exchange word 5 ("内置控制器"人机交互交换字 5)          | 6405 = 16#1905 | 2022/6         | 5FB3/85         | 133 |
| 81/01/07        | O06 | "Controller Inside" HMI exchange word 6 ("内置控制器"人机交互交换字 6)          | 6406 = 16#1906 | 2022/7         | 5FB3/86         | 133 |
| 81/01/08        | O07 | "Controller Inside" HMI exchange word 7 ("内置控制器"人机交互交换字 7)          | 6407 = 16#1907 | 2022/8         | 5FB3/87         | 133 |
| 81/01/09        | O08 | "Controller Inside" HMI exchange word 8 ("内置控制器"人机交互交换字 8)          | 6408 = 16#1908 | 2022/9         | 5FB3/88         | 133 |
| 81/01/0A        | O09 | "Controller Inside" HMI exchange word 9 ("内置控制器"人机交互交换字 9)          | 6409 = 16#1909 | 2022/A         | 5FB3/89         | 133 |
| 81/01/0B        | O10 | "Controller Inside" HMI exchange word 10 ("内置控制器"人机交互交换字 10)        | 6410 = 16#190A | 2022/B         | 5FB3/8A         | 133 |
| 81/01/0C        | 011 | "Controller Inside" HMI exchange word 11 ("内置控制器"人机交互交换字 11)        | 6411 = 16#190B | 2022/C         | 5FB3/8B         | 133 |
| 81/01/0D        | O12 | "Controller Inside" HMI exchange word 12 ("内置控制器"人机交互交换字 12)        | 6412 = 16#190C | 2022/D         | 5FB3/8C         | 134 |
| 81/01/0E        | O13 | "Controller Inside" HMI exchange word 13 ("内置控制器"人机交互交换字 13)        | 6413 = 16#190D | 2022/E         | 5FB3/8D         | 134 |
| 81/01/0F        | 014 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 14 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 14) | 6414 = 16#190E | 2022/F         | 5FB3/8E         | 134 |
| 81/01/10        | O15 | "Controller Inside" HMI exchange word 15 ("内置控制器"人机交互交换字 15)        | 6415 = 16#190F | 2022/10        | 5FB3/8F         | 134 |
| 81/01/11        | O16 | "Controller Inside" HMI exchange word 16 ("内置控制器" 人机交互交换字 16)       | 6416 = 16#1910 | 2022/11        | 5FB3/90         | 134 |
| 81/01/12        | 017 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 17 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 17) | 6417 = 16#1911 | 2022/12        | 5FB3/91         | 134 |
| 81/01/13        | O18 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 18 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 18) | 6418 = 16#1912 | 2022/13        | 5FB3/92         | 134 |
| 81/01/14        | O19 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 19 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 19) | 6419 = 16#1913 | 2022/14        | 5FB3/93         | 135 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码  | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|-----|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 81/01/15        | O20 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 20 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 20) | 6420 = 16#1914 | 2022/15        | 5FB3/94         | 135 |
| 81/01/16        | O21 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 21 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 21) | 6421 = 16#1915 | 2022/16        | 5FB3/95         | 135 |
| 81/01/17        | O22 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 22 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 22) | 6422 = 16#1916 | 2022/17        | 5FB3/96         | 135 |
| 81/01/18        | O23 | "Controller Inside" HMI exchange word 23 ("内置控制器" 人机交互交换字 23)        | 6423 = 16#1917 | 2022/18        | 5FB3/97         | 135 |
| 81/01/19        | O24 | "Controller Inside" HMI exchange word 24 ("内置控制器" 人机交互交换字 24)        | 6424 = 16#1918 | 2022/19        | 5FB3/98         | 135 |
| 81/01/1A        | O25 | "Controller Inside" HMI exchange word 25 ("内置控制器" 人机交互交换字 25)        | 6425 = 16#1919 | 2022/1A        | 5FB3/99         | 135 |
| 81/01/1B        | O26 | "Controller Inside" HMI exchange word 26 ("内置控制器" 人机交互交换字 26)        | 6426 = 16#191A | 2022/1B        | 5FB3/9A         | 136 |
| 81/01/1C        | 027 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 27 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 27) | 6427 = 16#191B | 2022/1C        | 5FB3/9B         | 136 |
| 81/01/1D        | O28 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 28 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 28) | 6428 = 16#191C | 2022/1D        | 5FB3/9C         | 136 |
| 81/01/1E        | O29 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 29 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 29) | 6429 = 16#191D | 2022/1E        | 5FB3/9D         | 136 |
| 81/01/1F        | O30 | "Controller Inside" HMI exchange word 30 ("内置控制器" 人机交互交换字 30)        | 6430 = 16#191E | 2022/1F        | 5FB3/9E         | 136 |
| 81/01/20        | O31 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 31 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 31) | 6431 = 16#191F | 2022/20        | 5FB3/9F         | 136 |
| 81/01/21        | O32 | "Controller Inside" HMI exchange word 32 ("内置控制器" 人机交互交换字 32)        | 6432 = 16#1920 | 2022/21        | 5FB3/A0         | 136 |
| 81/01/22        | O33 | "Controller Inside" HMI exchange word 33 ("内置控制器" 人机交互交换字 33)        | 6433 = 16#1921 | 2022/22        | 5FB3/A1         | 137 |
| 81/01/23        | O34 | "Controller Inside" HMI exchange word 34 ("内置控制器" 人机交互交换字 34)        | 6434 = 16#1922 | 2022/23        | 5FB3/A2         | 137 |
| 81/01/24        | O35 | "Controller Inside" HMI exchange word 35 ("内置控制器" 人机交互交换字 35)        | 6435 = 16#1923 | 2022/24        | 5FB3/A3         | 137 |
| 81/01/25        | O36 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 36 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 36)  | 6436 = 16#1924 | 2022/25        | 5FB3/A4         | 137 |
| 81/01/26        | O37 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 37 ("内置控制器" 人机交<br>互交换字 37) | 6437 = 16#1925 | 2022/26        | 5FB3/A5         | 137 |
| 81/01/27        | O38 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 38 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 38)  | 6438 = 16#1926 | 2022/27        | 5FB3/A6         | 137 |
| 81/01/28        | O39 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 39 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 39)  | 6439 = 16#1927 | 2022/28        | 5FB3/A7         | 137 |
| 81/01/29        | O40 | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 40 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 40)  | 6440 = 16#1928 | 2022/29        | 5FB3/A8         | 138 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 81/01/2A        | O41  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 41 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 41) | 6441 = 16#1929 | 2022/2A        | 5FB3/A9         | 138 |
| 81/01/2B        | O42  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 42 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 42) | 6442 = 16#192A | 2022/2B        | 5FB3/AA         | 138 |
| 81/01/2C        | O43  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 43 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 43) | 6443 = 16#192B | 2022/2C        | 5FB3/AB         | 138 |
| 81/01/2D        | O44  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 44 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 44) | 6444 = 16#192C | 2022/2D        | 5FB3/AC         | 138 |
| 81/01/2E        | O45  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 45 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 45) | 6445 = 16#192D | 2022/2E        | 5FB3/AD         | 138 |
| 81/01/2F        | O46  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 46 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 46) | 6446 = 16#192E | 2022/2F        | 5FB3/AE         | 138 |
| 81/01/30        | O47  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 47 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 47) | 6447 = 16#192F | 2022/30        | 5FB3/AF         | 139 |
| 81/01/31        | O48  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 48 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 48) | 6448 = 16#1930 | 2022/31        | 5FB3/B0         | 139 |
| 81/01/32        | O49  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 49 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 49) | 6449 = 16#1931 | 2022/32        | 5FB3/B1         | 139 |
| 81/01/33        | O50  | "Controller Inside" HMI exchange<br>word 50 ("内置控制器"人机交<br>互交换字 50) | 6450 = 16#1932 | 2022/33        | 5FC8/32         | 139 |
| 83/01/66        | PIL1 | "Controller Inside" logic input map<br>("内置控制器"逻辑输入图)               | 6901 = 16#1AF5 | 2027/2         | 5FB9/49         | 131 |
| 83/01/70        | POL1 | "Controller Inside" logic output<br>map<br>("内置控制器"逻辑输出图)           | 6911 = 16#1AFF | 2027/C         | 5FB9/4A         | 131 |
| 83/01/8F        | PAI1 | Physical image of analog input 1<br>(模拟输入 1 的物理映像)                  | 6942 = 16#1B1E | 2027/2B        | 5FB9/4B         | 131 |
| 83/01/90        | PAI2 | Physical image of analog input 2<br>(模拟输入 2 的物理映像)                  | 6943 = 16#1B1F | 2027/2C        | 5FB9/4C         | 131 |
| 83/01/AC        | PAO1 | Physical image of analog output 1<br>(模拟输出 1 的物理映像)                 | 6971 = 16#1B3B | 2027/48        | 5FB9/4D         | 131 |
| 83/01/AD        | PAO2 | Physical image of analog output 2<br>(模拟输出 2 的物理映像)                 | 6972 = 16#1B3C | 2027/49        | 5FB9/4E         | 131 |
| 84/01/03        | IPL  | [Input phase loss] (输入缺相)   | 7002 = 16#1B5A | 2028/3         | 5FB3/BE         | 266 |
| 84/01/04        | LFL2 | [AI2 4-20mA loss]<br>(AI2 4-20mA 缺失)                                | 7003 =16#1B5B  | 2028/4         | 5FB3/BF         | 273 |
| 84/01/05        | StP  | [UnderV. prevention]<br>(欠压保护设置)                                    | 7004 =16#1B5C  | 2028/5         | 5FB3/C0         | 271 |
| 84/01/06        | Sdd  | [Load slip detection]<br>(负载不跟随监测)                                  | 7005 =16#1B5D  | 2028/6         | 5FB3/C1         | 276 |
| 84/01/07        | EPL  | [External fault mgt] (外部故障管理)                                       | 7006 = 16#1B5E | 2028/7         | 5FB3/C2         | 269 |
| 84/01/09        | OHL  | [Overtemp fault mgt]<br>(变频器过热管理)                                   | 7008 = 16#1B60 | 2028/9         | 5FBC/8C         | 267 |
| 84/01/0A        | OLL  | [Overload fault mgt]<br>(电机过载故障管理)                                  | 7009 = 16#1B61 | 2028/A         | 5FBC/8D         | 265 |
| 84/01/0B        | SLL  | [Modbus fault mgt]<br>(Modbus 故障管理)                                 | 7010 =16#1B62  | 2028/B         | 5FBC/8E         | 275 |
| 84/01/0C        | COL  | [CANopen fault mgt]<br>(CANopen 故障管理)                               | 7011 =16#1B63  | 2028/C         | 5FBC/8F         | 275 |
| 84/01/0D        | tnL  | [Autotune fault mgt]<br>(自整定故障设置)                                   | 7012 =16#1B64  | 2028/D         | 5FBC/90         | 279 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 84/01/0E        | LFL3 | [Al3 4-20mA loss]<br>(Al3 4-20mA 缺失)                  | 7013 =16#1B65  | 2028/E         | 5FB3/C3         | 273 |
| 84/01/0F        | LFL4 | [Al4 4-20mA loss]<br>(Al4 4-20mA 缺失)                  | 7014 =16#1B66  | 2028/F         | 5FB3/C4         | 273 |
| 84/01/10        | CLL  | [Network fault mgt] ( 网络故障管理 )                        | 7015 =16#1B67  | 2028/10        | 5FBC/93         | 275 |
| 84/01/51        | LFF  | [Fallback speed] (回落速度)                               | 7080 =16#1BA8  | 2028/51        | 5FB3/C5         | 279 |
| 84/01/52        | Odt  | [OutPh time detect]<br>(输出缺相演示)                       | 7081 = 16#1BA9 | 2028/52        | 5FBF/08         | 266 |
| 84/01/7A        | LFt  | Altivar fault code (Altivar 故障代码)                     | 7121 = 16#1BD1 | 2029/16        | 5FB3/C8         | 100 |
| 84/01/7B        | Atr  | [Automatic restart] (自动重启动)                           | 7122 = 16#1BD2 | 2029/17        | 5FB3/C9         | 262 |
| 84/01/7C        | tAr  | [Max. restart time]<br>(最大起动时间段)                      | 7123 = 16#1BD3 | 2029/18        | 5FBC/96         | 262 |
| 84/01/7D        | rSF  | [Fault reset] (故障复位)                                  | 7124 = 16#1BD4 | 2029/19        | 5FBC/97         | 261 |
| 84/01/7E        | Inh  | [Fault inhibit assign.]<br>(故障禁止分配)                   | 7125 =16#1BD5  | 2029/1A        | 5FBC/98         | 274 |
| 84/01/83        | CIC  | Incorrect configuration<br>(不正确配置)                    | 7130 = 16#1BDA | 2029/1F        | 5FB6/1A         | 102 |
| 84/01/84        | EtF  | [External fault ass.] (外部故障定义)                        | 7131 = 16#1BDB | 2029/20        | 5FBC/99         | 269 |
| 84/01/85        | CnF  | Network card fault code<br>(网卡故障代码)                   | 7132 = 16#1BDC | 2029/21        | 5FB0/96         | 102 |
| 84/01/86        | APF  | "Controller Inside" card fault code<br>("内置控制器"卡故障代码) | 7133 = 16#1BDD | 2029/22        | 5FB0/97         | 102 |
| 84/01/87        | ILF1 | Option card 1 fault code<br>(选装卡 1 故障代码)              | 7134 = 16#1BDE | 2029/23        | 5FB0/98         | 103 |
| 84/01/88        | ILF2 | Option card 2 fault code<br>(选装卡 2 故障代码)              | 7135 = 16#1BDF | 2029/24        | 5FB0/99         | 103 |
| 85/01/01        | dP0  | Fault code on last fault<br>(最近一次故障的故障代码)             | 7200 = 16#1C20 | 202A/1         | 5FB9/55         | 105 |
| 85/01/02        | dP1  | Fault code on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的故障代码)          | 7201 = 16#1C21 | 202A/2         | 5FB9/56         | 107 |
| 85/01/03        | dP2  | Fault code on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的故障代码)          | 7202 = 16#1C22 | 202A/3         | 5FB9/57         | 109 |
| 85/01/04        | dP3  | Fault code on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的故障代码)          | 7203 = 16#1C23 | 202A/4         | 5FB9/58         | 111 |
| 85/01/05        | dP4  | Fault code on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的故障代码)          | 7204 = 16#1C24 | 202A/5         | 5FB9/59         | 113 |
| 85/01/06        | dP5  | Fault code on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的故障代码)          | 7205 = 16#1C25 | 202A/6         | 5FB9/5A         | 115 |
| 85/01/07        | dP6  | Fault code on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的故障代码)          | 7206 = 16#1C26 | 202A/7         | 5FB9/5B         | 117 |
| 85/01/08        | dP7  | Fault code on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的故障代码)          | 7207 = 16#1C27 | 202A/8         | 5FB9/5C         | 119 |
| 85/01/09        | dP8  | Fault code on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的故障代码)          | 7208 = 16#1C28 | 202A/9         | 5FB9/5D         | 121 |
| 85/01/0B        | EP0  | Status word on last fault<br>(最近一次故障时的状态字)            | 7210 = 16#1C2A | 202A/B         | 5FB9/5E         | 105 |
| 85/01/0C        | EP1  | Status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的状态字)          | 7211 = 16#1C2B | 202A/C         | 5FB9/5F         | 108 |
| 85/01/0D        | EP2  | Status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的状态字)          | 7212 = 16#1C2C | 202A/D         | 5FB9/60         | 110 |
| 85/01/0E        | EP3  | Status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的状态字)          | 7213 = 16#1C2D | 202A/E         | 5FB9/61         | 112 |
| 85/01/0F        | EP4  | Status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的状态字)          | 7214 = 16#1C2E | 202A/F         | 5FB9/62         | 114 |
| 85/01/10        | EP5  | Status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的状态字)          | 7215 = 16#1C2F | 202A/10        | 5FB9/63         | 116 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 85/01/11        | EP6  | Status word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的状态字)            | 7216 = 16#1C30 | 202A/11        | 5FB9/64         | 118 |
| 85/01/12        | EP7  | Status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的状态字)            | 7217 = 16#1C31 | 202A/12        | 5FB9/65         | 120 |
| 85/01/13        | EP8  | Status word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的状态字)            | 7218 = 16#1C32 | 202A/13        | 5FB9/66         | 122 |
| 85/01/15        | IP0  | Extended status word 0 on last fault (最近一次故障时的扩展状态字 0)  | 7220 = 16#1C34 | 202A/15        | 5FB9/67         | 106 |
| 85/01/16        | IP1  | Extended status word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的扩展状态字) | 7221 = 16#1C35 | 202A/16        | 5FB9/68         | 108 |
| 85/01/17        | IP2  | Extended status word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的扩展状态字) | 7222 = 16#1C36 | 202A/17        | 5FB9/69         | 110 |
| 85/01/18        | IP3  | Extended status word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的扩展状态字) | 7223 = 16#1C37 | 202A/18        | 5FB9/6A         | 112 |
| 85/01/19        | IP4  | Extended status word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的扩展状态字) | 7224 = 16#1C38 | 202A/19        | 5FB9/6B         | 114 |
| 85/01/1A        | IP5  | Extended status word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的扩展状态字) | 7225 = 16#1C39 | 202A/1A        | 5FB9/6C         | 116 |
| 85/01/1B        | IP6  | Extended status word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的扩展状态字) | 7226 = 16#1C3A | 202A/1B        | 5FB9/6D         | 118 |
| 85/01/1C        | IP7  | Extended status word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的扩展状态字) | 7227 = 16#1C3B | 202A/1C        | 5FB9/6E         | 120 |
| 85/01/1D        | IP8  | Extended status word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的扩展状态字) | 7228 = 16#1C3C | 202A/1D        | 5FB9/6F         | 122 |
| 85/01/1F        | CMP0 | Command word on last fault<br>(最近一次故障时的命令字)             | 7230 = 16#1C3E | 202A/1F        | 5FB9/70         | 106 |
| 85/01/20        | CMP1 | Command word on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的命令字)           | 7231 = 16#1C3F | 202A/20        | 5FB9/71         | 108 |
| 85/01/21        | CMP2 | Command word on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的命令字)           | 7232 = 16#1C40 | 202A/21        | 5FB9/72         | 110 |
| 85/01/22        | CMP3 | Command word on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的命令字)           | 7233 = 16#1C41 | 202A/22        | 5FB9/73         | 112 |
| 85/01/23        | CMP4 | Command word on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的命令字)           | 7234 = 16#1C42 | 202A/23        | 5FB9/74         | 114 |
| 85/01/24        | CMP5 | Command word on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的命令字)           | 7235 = 16#1C43 | 202A/24        | 5FB9/75         | 116 |
| 85/01/25        | CMP6 | Command word on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的命令字)           | 7236 = 16#1C44 | 202A/25        | 5FB9/76         | 118 |
| 85/01/26        | CMP7 | Command word on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的命令字)           | 7237 = 16#1C45 | 202A/26        | 5FB9/77         | 120 |
| 85/01/27        | CMP8 | Command word on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的命令字)           | 7238 = 16#1C46 | 202A/27        | 5FB9/78         | 122 |
| 85/01/29        | LCP0 | Motor current on last fault<br>(最近一次故障时的电机电流)           | 7240 = 16#1C48 | 202A/29        | 5FB9/79         | 105 |
| 85/01/2A        | LCP1 | Motor current on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机电流)         | 7241 = 16#1C49 | 202A/2A        | 5FB9/7A         | 108 |
| 85/01/2B        | LCP2 | Motor current on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机电流)         | 7242 = 16#1C4A | 202A/2B        | 5FB9/7B         | 110 |
| 85/01/2C        | LCP3 | Motor current on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机电流)         | 7243 = 16#1C4B | 202A/2C        | 5FB9/7C         | 112 |
| 85/01/2D        | LCP4 | Motor current on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机电流)         | 7244 = 16#1C4C | 202A/2D        | 5FB9/7D         | 114 |
| 85/01/2E        | LCP5 | Motor current on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机电流)         | 7245 = 16#1C4D | 202A/2E        | 5FB9/7E         | 116 |
| 85/01/2F        | LCP6 | Motor current on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机电流)         | 7246 = 16#1C4E | 202A/2F        | 5FB9/7F         | 118 |
| 85/01/30        | LCP7 | Motor current on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机电流)         | 7247 = 16#1C4F | 202A/30        | 5FB9/80         | 120 |
| 85/01/31        | LCP8 | Motor current on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机电流)         | 7248 = 16#1C50 | 202A/31        | 5FB9/81         | 122 |
| 85/01/33        | rFP0 | Output frequency on last fault (最近一次故障时的输出频率)           | 7250 = 16#1C52 | 202A/33        | 5FB9/82         | 105 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 85/01/34        | rFP1 | Output frequency on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的输出频率)       | 7251 = 16#1C53 | 202A/34        | 5FB9/83         | 108 |
| 85/01/35        | rFP2 | Output frequency on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的输出频率)       | 7252 = 16#1C54 | 202A/35        | 5FB9/84         | 110 |
| 85/01/36        | rFP3 | Output frequency on fault n-3<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)       | 7253 = 16#1C55 | 202A/36        | 5FB9/85         | 112 |
| 85/01/37        | rFP4 | Output frequency on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的输出频率)       | 7254 = 16#1C56 | 202A/37        | 5FB9/86         | 114 |
| 85/01/38        | rFP5 | Output frequency on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的输出频率)       | 7255 = 16#1C57 | 202A/38        | 5FB9/87         | 116 |
| 85/01/39        | rFP6 | Output frequency on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的输出频率)       | 7256 = 16#1C58 | 202A/39        | 5FB9/88         | 118 |
| 85/01/3A        | rFP7 | Output frequency on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的输出频率)       | 7257 = 16#1C59 | 202A/3A        | 5FB9/89         | 120 |
| 85/01/3B        | rFP8 | Output frequency on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的输出频率)       | 7258 = 16#1C5A | 202A/3B        | 5FB9/8A         | 122 |
| 85/01/3D        | rtP0 | Motor operating time on last fault (最近一次故障时的电机运行时间)      | 7260 = 16#1C5C | 202A/3D        | 5FB9/8B         | 107 |
| 85/01/3E        | rtP1 | Motor operating time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机运行时间) | 7261 = 16#1C5D | 202A/3E        | 5FB9/8C         | 109 |
| 85/01/3F        | rtP2 | Motor operating time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机运行时间) | 7262 = 16#1C5E | 202A/3F        | 5FB9/8D         | 111 |
| 85/01/40        | rtP3 | Motor operating time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机运行时间) | 7263 = 16#1C5F | 202A/40        | 5FB9/8E         | 113 |
| 85/01/41        | rtP4 | Motor operating time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机运行时间) | 7264 = 16#1C60 | 202A/41        | 5FB9/8F         | 115 |
| 85/01/42        | rtP5 | Motor operating time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机运行时间) | 7265 = 16#1C61 | 202A/42        | 5FB9/90         | 117 |
| 85/01/43        | rtP6 | Motor operating time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机运行时间) | 7266 = 16#1C62 | 202A/43        | 5FB9/91         | 119 |
| 85/01/44        | rtP7 | Motor operating time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机运行时间) | 7267 = 16#1C63 | 202A/44        | 5FB9/92         | 121 |
| 85/01/45        | rtP8 | Motor operating time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机运行时间) | 7268 = 16#1C64 | 202A/45        | 5FB9/93         | 123 |
| 85/01/47        | ULP0 | Power supply voltage on last fault (最近一次故障时的电源电压)        | 7270 = 16#1C66 | 202A/47        | 5FB9/94         | 105 |
| 85/01/48        | ULP1 | Supply voltage on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电源电压)         | 7271 = 16#1C67 | 202A/48        | 5FB9/95         | 108 |
| 85/01/49        | ULP2 | Supply voltage on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电源电压)         | 7272 = 16#1C68 | 202A/49        | 5FB9/96         | 110 |
| 85/01/4A        | ULP3 | Supply voltage on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电源电压)         | 7273 = 16#1C69 | 202A/4A        | 5FB9/97         | 112 |
| 85/01/4B        | ULP4 | Supply voltage on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电源电压)         | 7274 = 16#1C6A | 202A/4B        | 5FB9/98         | 114 |
| 85/01/4C        | ULP5 | Supply voltage on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电源电压)         | 7275 = 16#1C6B | 202A/4C        | 5FB9/99         | 116 |
| 85/01/4D        | ULP6 | Supply voltage on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电源电压)         | 7276 = 16#1C6C | 202A/4D        | 5FB9/9A         | 118 |
| 85/01/4E        | ULP7 | Supply voltage on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电源电压)         | 7277 = 16#1C6D | 202A/4E        | 5FB9/9B         | 120 |
| 85/01/4F        | ULP8 | Supply voltage on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电源电压)         | 7278 = 16#1C6E | 202A/4F        | 5FB9/9C         | 122 |
| 85/01/51        | tHP0 | Motor thermal state on last fault (最近一次故障时的电机热状态)        | 7280 = 16#1C70 | 202A/51        | 5FB9/9D         | 105 |
| 85/01/52        | tHP1 | Motor thermal state on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时的电机热状态)   | 7281 = 16#1C71 | 202A/52        | 5FB9/9E         | 108 |
| 85/01/53        | tHP2 | Motor thermal state on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时的电机热状态)   | 7282 = 16#1C72 | 202A/53        | 5FB9/9F         | 110 |
| 85/01/54        | tHP3 | Motor thermal state on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时的电机热状态)   | 7283 = 16#1C73 | 202A/54        | 5FB9/A0         | 112 |
| 85/01/55        | tHP4 | Motor thermal state on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时的电机热状态)   | 7284 = 16#1C74 | 202A/55        | 5FB9/A1         | 114 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 85/01/56        | tHP5 | Motor thermal state on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时的电机热状态) | 7285 = 16#1C75 | 202A/56        | 5FB9/A2         | 116 |
| 85/01/57        | tHP6 | Motor thermal state on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时的电机热状态) | 7286 = 16#1C76 | 202A/57        | 5FB9/A3         | 118 |
| 85/01/58        | tHP7 | Motor thermal state on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时的电机热状态) | 7287 = 16#1C77 | 202A/58        | 5FB9/A4         | 120 |
| 85/01/59        | tHP8 | Motor thermal state on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时的电机热状态) | 7288 = 16#1C78 | 202A/59        | 5FB9/A5         | 122 |
| 85/01/5B        | CrP0 | Channels active on last fault (最近一次故障时有效的通道)           | 7290 = 16#1C7A | 202A/5B        | 5FB9/A6         | 107 |
| 85/01/5C        | CrP1 | Active channels on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的通道)      | 7291 = 16#1C7B | 202A/5C        | 5FB9/A7         | 109 |
| 85/01/5D        | CrP2 | Active channels on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的通道)      | 7292 = 16#1C7C | 202A/5D        | 5FB9/A8         | 111 |
| 85/01/5E        | CrP3 | Active channels on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的通道)      | 7293 = 16#1C7D | 202A/5E        | 5FB9/A9         | 113 |
| 85/01/5F        | CrP4 | Active channels on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的通道)      | 7294 = 16#1C7E | 202A/5F        | 5FB9/AA         | 115 |
| 85/01/60        | CrP5 | Active channels on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的通道)      | 7295 = 16#1C7F | 202A/60        | 5FB9/AB         | 117 |
| 85/01/61        | CrP6 | Active channels on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的通道)      | 7296 = 16#1C80 | 202A/61        | 5FB9/AC         | 119 |
| 85/01/62        | CrP7 | Active channels on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的通道)      | 7297 = 16#1C81 | 202A/62        | 5FB9/AD         | 121 |
| 85/01/63        | CrP8 | Active channels on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的通道)      | 7298 = 16#1C82 | 202A/63        | 5FB9/AE         | 123 |
| 85/01/65        | Md0  | Date on last fault<br>(最近一次故障的日期)                      | 7300 = 16#1C84 | 202B/1         | 5FB9/AF         | 107 |
| 85/01/66        | Md1  | Date on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的日期)                    | 7301 = 16#1C85 | 202B/2         | 5FB9/B0         | 109 |
| 85/01/67        | Md2  | Date on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的日期)                    | 7302 = 16#1C86 | 202B/3         | 5FB9/B1         | 111 |
| 85/01/68        | Md3  | Date on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的日期)                    | 7303 = 16#1C87 | 202B/4         | 5FB9/B2         | 113 |
| 85/01/69        | Md4  | Date on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的日期)                    | 7304 = 16#1C88 | 202B/5         | 5FB9/B3         | 115 |
| 85/01/6A        | Md5  | Date on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的日期)                    | 7305 = 16#1C89 | 202B/6         | 5FB9/B4         | 117 |
| 85/01/6B        | Md6  | Date on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的日期)                    | 7306 = 16#1C8A | 202B/7         | 5FB9/BE         | 119 |
| 85/01/6C        | Md7  | Date on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的日期)                    | 7307 = 16#1C8B | 202B/8         | 5FB9/B6         | 121 |
| 85/01/6D        | Md8  | Date on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的日期)                    | 7308 = 16#1C8C | 202B/9         | 5FB9/B7         | 123 |
| 85/01/6F        | dM0  | Time on last fault<br>(最近一次故障的时间)                      | 7310 = 16#1C8E | 202B/B         | 5FB9/B8         | 107 |
| 85/01/70        | dM1  | Time on fault n-1<br>(第 n-1 次故障的时间)                    | 7311 = 16#1C8F | 202B/C         | 5FB9/B9         | 109 |
| 85/01/71        | dM2  | Time on fault n-2<br>(第 n-2 次故障的时间)                    | 7312 = 16#1C90 | 202B/D         | 5FB9/BA         | 111 |
| 85/01/72        | dM3  | Time on fault n-3<br>(第 n-3 次故障的时间)                    | 7313 = 16#1C91 | 202B/E         | 5FB9/BB         | 113 |
| 85/01/73        | dM4  | Time on fault n-4<br>(第 n-4 次故障的时间)                    | 7314 = 16#1C92 | 202B/F         | 5FB9/BC         | 115 |
| 85/01/74        | dM5  | Time on fault n-5<br>(第 n-5 次故障的时间)                    | 7315 = 16#1C93 | 202B/10        | 5FB9/BD         | 117 |
| 85/01/75        | dM6  | Time on fault n-6<br>(第 n-6 次故障的时间)                    | 7316 = 16#1C94 | 202B/11        | 5FB9/B5         | 119 |
| 85/01/76        | dM7  | Time on fault n-7<br>(第 n-7 次故障的时间)                    | 7317 = 16#1C95 | 202B/12        | 5FB9/BF         | 121 |
| 85/01/77        | dM8  | Time on fault n-8<br>(第 n-8 次故障的时间)                    | 7318 = 16#1C96 | 202B/13        | 5FB9/C0         | 123 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 85/01/C0        | dAY  | Date (日期)                                 | 7391 = 16#1CDF | 202B/5C        | 5FB9/CA         | 132 |
| 85/01/C1        | tIME | Time (时间)                                 | 7392 = 16#1CE0 | 202B/5D        | 5FB9/CB         | 132 |
| 89/01/15        | CNFS | [Config. Active] (配置有效)                   | 8020 = 16#1F54 | 2032/15        | 5FB9/CD         | 86  |
| 89/01/15        | CNFS | Active configuration (有效配置)               | 8020 = 16#1F54 | 2032/15        | 5FB9/CD         | 67  |
| 89/01/16        | CnF1 | [2 Configurations] (2 个配置 )               | 8021 = 16#1F55 | 2032/16        | 5FBC/9C         | 251 |
| 89/01/17        | CnF2 | [3 Configurations] (3 个配置 )               | 8022 = 16#1F56 | 2032/17        | 5FBC/9D         | 252 |
| 89/01/1A        | CHM  | [Multimotors] (多电机设置)                     | 8025 = 16#1F59 | 2032/1A        | 5FBC/9E         | 251 |
| 8B/01/02        | CHCF | [Profile] (配置文件)                          | 8401 = 16#20D1 | 2036/2         | 5FBC/9F         | 193 |
| 8B/01/03        | СОР  | [Copy channel 1 <> 2]<br>(复制通道 1 <> 2)    | 8402 = 16#20D2 | 2036/3         | 5FBC/A0         | 195 |
| 8B/01/0C        | rFC  | [Ref. 2 switching] ( 给定 2 切换 )            | 8411 = 16#20DB | 2036/C         | 5FBC/A2         | 195 |
| 8B/01/0D        | rCb  | [Ref 1B switching] (给定 1B 切换)             | 8412 = 16#20DC | 2036/D         | 5FBC/A3         | 198 |
| 8B/01/0E        | Fr1  | [Ref.1 channel] ( 给定 1 通道 )               | 8413 = 16#20DD | 2036/E         | 5FBC/A4         | 193 |
| 8B/01/0F        | Fr2  | [Ref.2 channel] ( 给定 2 通道 )               | 8414 = 16#20DE | 2036/F         | 5FBC/A5         | 195 |
| 8B/01/10        | Fr1b | [Ref.1B channel] ( 给定 1B 通道 )             | 8415 = 16#20DF | 2036/10        | 5FBC/A6         | 198 |
| 8B/01/16        | CCS  | [Cmd switching] (命令切换)                    | 8421 = 16#20D1 | 2036/16        | 5FBC/A7         | 194 |
| 8B/01/18        | Cd1  | [Cmd channel 1] ( 命令通道 1)                 | 8423 = 16#20E7 | 2036/18        | 5FBC/A8         | 194 |
| 8B/01/19        | Cd2  | [Cmd channel 2] (命令通道 2)                  | 8424 = 16#20E8 | 2036/19        | 5FBC/A9         | 194 |
| 8B/01/2A        | CRC  | Active reference channel<br>(有效给定通道)      | 8441 = 16#20F9 | 2036/2A        | 5FB9/CE         | 85  |
| 8B/01/2B        | CCC  | Active command channel<br>(有效的命令通道)       | 8442 = 16#20FA | 2036/2B        | 5FB9/CF         | 86  |
| 8B/01/5C        | SPM  | [Ref. memo ass.] (给定记忆分配)                 | 8491 = 16#212B | 2036/5C        | 5FBC/AD         | 218 |
| 8B/01/67        | LFR  | Frequency reference (频率给定)                | 8502 = 16#2136 | 2037/3         | 5FB6/1C         | 77  |
| 8B/01/68        | PISP | PID regulator reference<br>(PID 调节器给定)    | 8503 = 16#2137 | 2037/4         | 5FB6/1D         | 78  |
| 8B/01/69        | СМІ  | Extended control word<br>(扩展控制字)          | 8504 = 16#2138 | 2037/5         | 5FB6/1E         | 76  |
| 8B/01/6A        | LTR  | Torque reference (力矩给定)                   | 8505 = 16#2139 | 6071           | 6071            | 77  |
| 8C/01/06        | FrHd | Speed reference before ramp<br>(斜坡前的速度给定) | 8605 = 16#219D | 2038/6         | 5FB9/D6         | 89  |
| 8C/01/07        | Errd | DSP402 fault code<br>(DSP402 故障代码)        | 8606 = 16#219E | 603F           | 5FB9/D7         | 99  |
| 8C/01/0C        | SPAL | Acceleration speed delta<br>(加速速度变化量)     | 8611 = 16#21A3 | 6048/1         | 6048/1          | 140 |
| 8C/01/0E        | SPAt | Acceleration time delta<br>(加速时间变化量)      | 8613 = 16#21A5 | 6048/2         | 6048/2          | 140 |
| 8C/01/0F        | SPdL | Deceleration speed delta<br>(减速速度变化量)     | 8614 = 16#21A6 | 6049/1         | 6049/1          | 140 |
| 8C/01/11        | SPdt | Deceleration time delta<br>(减速时间变化量)      | 8616 = 16#21A8 | 6049/2         | 6049/2          | 141 |
| 8C/01/2A        | FrOd | Speed reference after ramp<br>(斜坡后的速度给定)  | 8641 = 16#21C1 | 6043           | 5FB9/D8         | 89  |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称  | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|---|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 8C/01/2B        | SPFn | Speed setpoint factor numerator<br>(速度 Setpoint 因数分子)   | 8642 = 16#21C2 | 604B/1         | 604B/1          | 141 |
| 8C/01/2C        | SPFd | Speed setpoint factor denominator<br>(速度 Setpoint 因数分母) | 8643 = 16#21C3 | 604B/2         | 604B/2          | 142 |
| 8E/01/02        | ACC  | [Acceleration] (加速时间)                                   | 9001 = 16#2329 | 203C/2         | 5FBF/1E         | 201 |
| 8E/01/03        | dEC  | [Deceleration] (减速时间)                                   | 9002 = 16#232A | 203C/3         | 5FBF/1F         | 201 |
| 8E/01/04        | brA  | [Dec ramp adapt.]<br>(减速斜坡自适应)                          | 9003 = 16#232B | 203C/4         | 5FB3/CA         | 204 |
| 8E/01/05        | rPt  | [Ramp type] ( 斜坡类型 )                                    | 9004 = 16#232C | 203C/5         | 5FB3/CB         | 201 |
| 8E/01/06        | tA1  | [Begin Acc round]<br>(加速始端圓滑系数)                         | 9005 = 16#232D | 203C/6         | 5FB3/CC         | 202 |
| 8E/01/07        | tA2  | [End Acc round]<br>(加速末端圓滑系数)                           | 9006 = 16#232E | 203C/7         | 5FB3/CD         | 202 |
| 8E/01/08        | tA3  | [Begin Dec round]<br>(减速始端圓滑系数)                         | 9007 = 16#232F | 203C/8         | 5FB3/CE         | 202 |
| 8E/01/09        | tA4  | [End Dec round]<br>(减速末端圆滑系数)                           | 9008 = 16#2330 | 203C/9         | 5FB3/CF         | 202 |
| 8E/01/0B        | rPS  | [Ramp switching] (斜坡切换)                                 | 9010 = 16#2332 | 203C/B         | 5FBC/B3         | 203 |
| 8E/01/0C        | Frt  | [Ramp 2 threshold]<br>(斜坡 2 切换阀值)                       | 9011 = 16#2333 | 203C/C         | 5FB3/D0         | 202 |
| 8E/01/0D        | AC2  | [Acceleration 2] (第二加速时间)                               | 9012 = 16#2334 | 203C/D         | 5FBF/24         | 203 |
| 8E/01/0D        | AC2  | [Acceleration 2] (第二加速时间)                               | 9012 = 16#2334 | 203C/D         | 5FBF/24         | 217 |
| 8E/01/0E        | dE2  | [Deceleration 2] (第二减速时间)                               | 9013 = 16#2335 | 203C/E         | 5FBF/25         | 203 |
| 8E/01/0E        | dE2  | [Deceleration 2] (第二减速时间)                               | 9013 = 16#2335 | 203C/E         | 5FBF/25         | 217 |
| 8E/01/15        | Inr  | [Ramp increment] (斜坡增量)                                 | 9020 = 16#233C | 203C/15        | 5FBF/26         | 201 |
| 8E/01/16        | FrO  | Frequency reference after ramp<br>(斜坡后的频率给定)            | 9021 = 16#233D | 203C/16        | 5FB9/D9         | 89  |
| 8E/01/68        | SPG  | [Speed prop. gain]<br>(速度环比例增益)                         | 9103 = 16#238F | 203D/4         | 5FB3/D1         | 145 |
| 8E/01/69        | SIt  | [Speed time integral]<br>(速度环时间常数)                      | 9104 = 16#2390 | 203D/5         | 5FBF/28         | 146 |
| 8E/01/6A        | SFC  | [K speed loop filter]<br>(速度环滤波系数)                      | 9105 = 16#2391 | 203D/6         | 5FBF/29         | 145 |
| 8F/01/02        | CLI  | [Current Limitation] (电流限幅)                             | 9201 = 16#23F1 | 203E/2         | 5FB3/D2         | 146 |
| 8F/01/02        | CLI  | [Current Limitation] (电流限幅)                             | 9201 = 16#23F1 | 203E/2         | 5FB3/D2         | 162 |
| 8F/01/03        | LC2  | [Current limit 2] (电流限幅选择)                              | 9202 = 16#23F2 | 203E/3         | 5FBC/B5         | 243 |
| 8F/01/04        | CL2  | [I Limit. 2 value] (电流限幅 2)                             | 9203 = 16#23F3 | 203E/4         | 5FBF/2B         | 243 |
| 8F/01/0B        | tLA  | [Al torque limit. activ.]<br>(激活 Al 转矩限幅功能)             | 9210 = 16#23FA | 203E/B         | 5FBC/B6         | 241 |
| 8F/01/0C        | tLIM | [Motoring torque lim]<br>(电动状态转矩限幅)                     | 9211 = 16#23FB | 203E/C         | 5FBF/2C         | 241 |
| 8F/01/0D        | tLIG | [Gen. torque lim]<br>(发电状态转矩限幅)                         | 9212 = 16#23FC | 203E/D         | 5FBF/2D         | 241 |
| 8F/01/0E        | tLC  | [Analog limit. act.]<br>(激活模拟输入限幅)                      | 9213 = 16#23FD | 203E/E         | 5FBC/B7         | 242 |
| 8F/01/0F        | tAA  | [Torque ref. assign.]<br>(转矩给定分配)                       | 9214 = 16#23FE | 203E/F         | 5FBC/B8         | 242 |
| 8F/01/15        | tSS  | [Trq/spd switching]<br>(力矩 / 速度切换)                      | 9220 = 16#2404 | 203E/15        | 5FBC/B9         | 238 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码  | 名称   | 逻辑地址           | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|-----|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 8F/01/16        | tr1 | [Torque ref. channel]<br>(力矩给定通道)          | 9221 = 16#2405 | 203E/16        | 5FBC/BA         | 238 |
| 8F/01/17        | tSd | [Torque ref. sign]<br>(转矩给定符号分配)           | 9222 = 16#2406 | 203E/17        | 5FBC/BB         | 239 |
| 8F/01/18        | dbn | [Negative deadband] ( 负静带 )                | 9223 = 16#2407 | 203E/18        | 5FBF/2E         | 240 |
| 8F/01/19        | dbP | [Positive deadband] (正静带)                  | 9224 = 16#2408 | 203E/19        | 5FBF/2F         | 240 |
| 8F/01/1A        | trt | [Torque ratio] (转矩系数)                      | 9225 = 16#2409 | 203E/1A        | 5FBF/30         | 239 |
| 8F/01/1B        | trP | [Torque ramp time] (转矩斜坡时间)                | 9226 = 16#240A | 203E/1B        | 5FBF/31         | 239 |
| 8F/01/1C        | tSt | [Torque control stop]<br>(转矩管理停车类型)        | 9227 = 16#240B | 203E/1C        | 5FBC/BC         | 239 |
| 8F/01/1D        | tOb | [Torq. ctrl fault mgt]<br>(力矩控制故障管理)       | 9228 = 16#240C | 203E/1D        | 5FBC/BD         | 240 |
| 8F/01/1E        | rtO | [Torque R. time out]<br>(力矩给定超时)           | 9229 = 16#240D | 203E/1E        | 5FBF/32         | 240 |
| 8F/01/1F        | SPt | [Spin time] (磁通保持时间)                       | 9230 = 16#240E | 203E/1F        | 5FBF/33         | 240 |
| 8F/01/20        | trr | Torque reference before ramp<br>(斜坡前的力矩给定) | 9231 = 16#240F | 203E/20        | 5FB9/DB         | 90  |
| 8F/01/21        | trO | Torque reference after ramp<br>(斜坡后的力矩给定)  | 9232 = 16#2410 | 203E/21        | 5FB9/DC         | 90  |
| 8F/01/29        | SSb | [Trq/l limit. stop]<br>(转矩 / 电流超限管理)       | 9240 =16#2418  | 203E/29        | 5FBC/BE         | 277 |
| 8F/01/2A        | StO | [Trq/l limit. time out]<br>(转矩 / 电流超限延时)   | 9241 =16#2419  | 203E/2A        | 5FBF/34         | 277 |
| 8F/01/3D        | Int | [Torque unit] ( 力矩单位 )                     | 9260 = 16#242C | 203E/3D        | 5FBF/35         | 238 |
| 91/01/03        | FrS | [Rated motor freq.] (电机额定频率)               | 9602 = 16#2582 | 2042/3         | 5FB3/D4         | 149 |
| 91/01/04        | nCr | [Rated mot. current]<br>(电机额定电流)           | 9603 = 16#2583 | 2042/4         | 5FB3/D5         | 148 |
| 91/01/05        | nSP | [Nom motor speed] (电机额定速度)                 | 9604 = 16#2584 | 2042/5         | 5FB3/D6         | 149 |
| 91/01/06        | nSL | [Nominal motor slip]<br>(电机额定滑差)           | 9605 = 16#2585 | 2042/6         | 5FB9/DD         | 157 |
| 91/01/08        | Ctt | [Motor control type]<br>(电机控制类型)           | 9607 = 16#2587 | 2042/8         | 5FC2/06         | 150 |
| 91/01/09        | tUn | [Auto-tuning] (自整定)                        | 9608 = 16#2588 | 2042/9         | 5FB3/D7         | 149 |
| 91/01/0A        | tUS | [Auto tuning status] (自整定状态)               | 9609 = 16#2589 | 2042/A         | 5FC2/08         | 150 |
| 91/01/0B        | tUL | [Auto-tune assign.] ( 自整定分配 )              | 9610 = 16#258A | 2042/B         | 5FBC/EF         | 253 |
| 91/01/0C        | OPL | [Output Phase Loss] (输出缺相)                 | 9611 = 16#258B | 2042/C         | 5FB3/D8         | 266 |
| 91/01/0D        | tHt | [Motor protect. type] (热保护类型)              | 9612 = 16#258C | 2042/D         | 5FB3/D9         | 264 |
| 91/01/0E        | nPr | [Rated motor power]<br>(电机额定功率)            | 9613 = 16#258D | 2042/E         | 5FC2/0A         | 148 |
| 91/01/10        | AUt | [Automatic autotune] (自整定)                 | 9615 = 16#258F | 2042/10        | 5FC2/0B         | 149 |
| 91/01/13        | PPn | [Pr] ( 极对数 (p))                            | 9618 = 16#2592 | 2042/13        | 5FB3/DA         | 158 |
| 91/01/18        | UFr | [IR compensation] (IR 补偿)                  | 9623 = 16#2597 | 2042/18        | 5FC2/0E         | 156 |
| 91/01/1A        | SLP | [Slip compensation] (滑差补偿)                 | 9625 = 16#2599 | 2042/1A        | 5FB3/DC         | 156 |
| 91/01/1F        | tHr | Motor thermal state (电机热状态)                | 9630 = 16#259E | 2042/1F        | 5FB9/DE         | 92  |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 91/01/29        | rSM  | Asynchronous motor cold state stator resistance (异步电机冷态定子电阻) | 9640 = 16#25A8  | 2042/29        | 5FB9/DF         | 94  |
| 91/01/29        | rSM  | [Stator R measured]<br>(冷态定子电阻 (R1r))                        | 9640 = 16#25A8  | 2042/29        | 5FB9/DF         | 157 |
| 91/01/2B        | rSA  | [R1w] ( 冷态定子电阻 (R1w))  | 9642 = 16#25AA  | 2042/2B        | 5FC2/11         | 158 |
| 91/01/33        | IdM  | Magnetizing current (励磁电流)                                   | 9650 = 16#25B2  | 2042/33        | 5FB9/E0         | 93  |
| 91/01/33        | IdM  | [ldr] ( 励磁电流 )   | 9650 = 16#25B2  | 2042/33        | 5FB9/E0         | 157 |
| 91/01/35        | ldA  | [ldw] (lm 额定励磁电流 (A))  | 9652 = 16#25B4  | 2042/35        | 5FC2/15         | 158 |
| 91/01/3D        | LFM  | Leakage inductance (漏电感)                                     | 9660 = 16#25BC  | 2042/3D        | 5FB9/E1         | 94  |
| 91/01/3D        | LFM  | [Lfr] (漏电感)  | 9660 = 16#25BC  | 2042/3D        | 5FB9/E1         | 157 |
| 91/01/3F        | LFA  | [Lfw] (Ls 漏电感 (uH))  | 9662 = 16#25BE  | 2042/3F        | 5FC2/19         | 158 |
| 91/01/42        | trM  | Rotor time constant<br>(转子时间常数)                              | 9665 = 16#25C1  | 2042/42        | 5FB9/E2         | 94  |
| 91/01/42        | trM  | [T2r] (转子时间常数)   | 9665 = 16#25C1  | 2042/42        | 5FB9/E2         | 157 |
| 91/01/44        | trA  | [T2w] (转子时间常数 (T2w))   | 9667 = 16#25C3  | 2042/44        | 5FC2/1C         | 158 |
| 91/01/47        | nCrS | [Nominal I sync.]<br>(同步电机额定电流)                              | 9670 = 16#25C6  | 2042/47        | 5FC2/1E         | 154 |
| 91/01/48        | nSPS | [Nom motor spdsync]<br>(同步电机额定速度)                            | 9671 = 16#25C7  | 2042/48        | 5FC2/1F         | 154 |
| 91/01/49        | PPnS | [Pole pairs] (同步电机极对数)                                       | 9672 = 16#25C8  | 2042/49        | 5FC2/20         | 154 |
| 91/01/4A        | PHS  | [Syn. EMF constant]<br>(同步电机电动势)                             | 9673 = 16#25C9  | 2042/4A        | 5FC2/21         | 154 |
| 91/01/4B        | LdS  | [Autotune L d-axis] (定子 d 轴电感)                               | 9674 = 16#25CA  | 2042/4B        | 5FC2/22         | 154 |
| 91/01/4C        | LqS  | [Autotune L q-axis] (定子 q 轴电感)                               | 9675 = 16#25CB  | 2042/4C        | 5FC2/23         | 155 |
| 91/01/50        | FrSS | [Nominal freq sync.]<br>(同步电机额定频率)                           | 9679 = 16#25CF  | 2042/50        | 5FC2/24         | 159 |
| 91/01/51        | rSMS | Synchronous motor cold state stator resistance (同步电机冷态定子电阻)  | 9680 = 16#25D0  | 2042/51        | 5FB9/E3         | 94  |
| 91/01/51        | rSMS | [R1rS](同步电机冷态定子电阻)   | 9680 = 16#25D0  | 2042/51        | 5FB9/E3         | 159 |
| 91/01/53        | rSAS | [Cust. stator R syn]<br>(同步电机定子电阻)                           | 9682 = 16#25D2  | 2042/53        | 5FC2/26         | 155 |
| 93/01/02        | bLC  | [Brake assignment] (制动分配)                                    | 10001 = 16#2711 | 2046/2         | 5FBC/F1         | 221 |
| 93/01/04        | bEn  | [Brake engage freq]<br>(刹车闭合频率)                              | 10003 = 16#2713 | 2046/4         | 5FBF/36         | 222 |
| 93/01/05        | brt  | [Brake Release time]<br>(刹车释放动作时间)                           | 10004 = 16#2714 | 2046/5         | 5FB3/DD         | 222 |
| 93/01/06        | bEt  | [Brake engage time]<br>(刹车闭合动作时间)                            | 10005 = 16#2715 | 2046/6         | 5FB3/DE         | 223 |
| 93/01/07        | lbr  | [Brake release I FW]<br>(刹车释放电流 ( 正向 ))                      | 10006 = 16#2716 | 2046/7         | 5FB3/DF         | 222 |
| 93/01/08        | bIP  | [Brake impulse] (刹车脉冲)                                       | 10007 = 16#2717 | 2046/8         | 5FB3/E0         | 221 |
| 93/01/09        | bSt  | [Movement type] (运动类型)                                       | 10008 = 16#2718 | 2046/9         | 5FBF/3B         | 221 |
| 93/01/0A        | bCI  | [Brake contact] (制动接触器)                                      | 10009 = 16#2719 | 2046/A         | 5FBC/F2         | 221 |

| DeviceNet<br>路径  | 代码   | 名称                                      | 逻辑地址                      | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|------------------|------|---|---------------------------|----------------|-----------------|-----|
| 93/01/0B         | tbE  | [Brake engage delay]<br>(刹车抱紧时间)        | 10010 = 16#271A           | 2046/B         | 5FBF/3C         | 223 |
| 93/01/0C         | Ird  | [Brake release   Rev]<br>(刹车释放电流 (反转 )) | 10011 = 16#271B           | 2046/C         | 5FBF/3D         | 222 |
| 93/01/0D         | blr  | [Brake release freq]<br>(刹车释放频率)        | 10012 = 16#271C           | 2046/D         | 5FB3/E1         | 222 |
| 93/01/0E         | JdC  | [Jump at reversal]<br>(变转向频率跳变值)        | 10013 = 16#271D           | 2046/E         | 5FBF/3F         | 223 |
| 93/01/10         | brr  | [Current ramp time]<br>(电流斜坡时间)         | 10015 = 16#271F           | 2046/10        | 5FBF/40         | 225 |
| 93/01/15         | bEd  | [Engage at reversal] (反转时制动)            | 10020 = 16#2724           | 2046/15        | 5FBF/41         | 223 |
| 93/01/17         | ttr  | [Time to restart] ( 再起动等待时间 )           | 10022 = 16#2726           | 2046/17        | 5FBF/42         | 224 |
| 93/01/33<br>(位0) | brH0 | [BRH b0]                                | 10050 = 16# 2742<br>(位 0) | 2046/33 (位 0)  | 5FBC/F3<br>(位0) | 224 |
| 93/01/33<br>(位1) | brH1 | [BRH b1]                                | 10050 = 16# 2742<br>(位1)  | 2046/33 (位1)   | 5FBC/F3<br>(位1) | 224 |
| 93/01/33<br>(位2) | brH2 | [BRH b2]                                | 10050 = 16# 2742<br>(位2)  | 2046/33 (位2)   | 5FBC/F3<br>(位2) | 224 |
| 93/01/33<br>(位3) | brH3 | [BRH b3]                                | 10050 = 16# 2742<br>(位3)  | 2046/33 (位3)   | 5FBC/F3<br>(位3) | 224 |
| 93/01/33<br>(位4) | brH4 | [BRH b4]                                | 10050 = 16# 2742<br>(位 4) | 2046/33 (位4)   | 5FBC/F3<br>(位4) | 225 |
| 93/01/47         | PES  | [Weight sensor ass.]<br>(称重传感器分配)       | 10070 = 16#2756           | 2046/47        | 5FBC/F4         | 226 |
| 93/01/48         | LP1  | [Point 1 X] (点 1X)                      | 10071 = 16#2757           | 2046/48        | 5FBC/F5         | 226 |
| 93/01/49         | CP1  | [Point 1Y] (点 1Y)                       | 10072 = 16#2758           | 2046/49        | 5FBC/F6         | 226 |
| 93/01/4A         | LP2  | [Point 2 X] (点 2X)                      | 10073 = 16#2759           | 2046/4A        | 5FBC/F7         | 226 |
| 93/01/4B         | CP2  | [Point 2Y] ( 点 2Y)                      | 10074 = 16#275A           | 2046/4B        | 5FBC/F8         | 227 |
| 93/01/4C         | IbrA | [lbr 4-20 mA loss]<br>(mA 信号缺失时的 ibr)   | 10075 = 16#275B           | 2046/4C        | 5FBC/F9         | 227 |
| 93/01/D2         | CLI  | [Current Limitation] (电流限幅)             | 9201 = 16#23F1            | 203E/2         | 5FB3/D2         | 243 |
| 94/01/06         | PSt  | [Stop Key priority] (STOP 键优先)          | 64002 = 16#FA02           | 2262/3         | 5FBD/88         | 193 |
| 95/01/02         | AdC  | [Auto DC injection] (自动直流注入)            | 10401 = 16#28A1           | 204A/2         | 5FB3/E2         | 208 |
| 95/01/03         | tdC1 | [Auto DC inj. time 1]<br>(自动直流注入时间 1)   | 10402 = 16#28A2           | 204A/3         | 5FBF/44         | 208 |
| 95/01/04         | SdC1 | [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1)  | 10403 = 16#28A3           | 204A/4         | 5FBF/45         | 208 |
| 95/01/04         | SdC1 | [Auto DC inj. level 1]<br>(自动直流注入电流 1)  | 10403 = 16#28A3           | 204A/4         | 5FBF/45         | 223 |
| 95/01/05         | tdC2 | [Auto DC inj. time 2]<br>(自动直流注入时间 2)   | 10404 = 16#28A4           | 204A/5         | 5FBF/46         | 208 |
| 95/01/06         | SdC2 | [Auto DC inj. level 2]<br>(自动直流注入电流 2)  | 10405 = 16#28A5           | 204A/6         | 5FBF/47         | 208 |
| 98/01/02         | Ctd  | [Current threshold]<br>(电机电流阀值)         | 11001 = 16#2AF9           | 2050/2         | 5FB3/E3         | 146 |
| 98/01/03         | ttd  | [Motor therm. level] (电机热阀值)            | 11002 = 16#2AFA           | 2050/3         | 5FB3/E4         | 264 |
| 98/01/03         | ttd  | [Motor therm. level] (电机热阀值)            | 11002 = 16#2AFA           | 2050 / 3       | 5FB3/E4         | 268 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称                                  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 98/01/04        | Ftd  | [Freq. threshold] (电机频率阈值)          | 11003 = 16#2AFB | 2050/4         | 5FB3/E5         | 147 |
| 98/01/05        | F2d  | [Freq. threshold 2] ( 频率阈值 2)       | 11004 = 16#2AFC | 2050/5         | 5FB3/E6         | 147 |
| 98/01/07        | ttd2 | [Motor2 therm. level] (电机热阀值 2)     | 11006 = 16#2AFE | 2050/7         | 5FBF/4C         | 264 |
| 98/01/07        | ttd2 | [Motor2 therm. level] (电机热阀值 2)     | 11006 = 16#2AFE | 2050/7         | 5FBF/4C         | 268 |
| 98/01/08        | ttd3 | [Motor3 therm. level] (电机热阀值3)      | 11007 = 16#2AFF | 2050/8         | 5FBF/4D         | 268 |
| 98/01/08        | ttd3 | [Motor3 therm. level] (电机热阀值3)      | 11007 = 16#2AFF | 2050/8         | 5FBF/4D         | 264 |
| 98/01/0A        | tHA  | [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀) | 11009 = 16#2B01 | 2050/A         | 5FBF/4E         | 267 |
| 98/01/0A        | tHA  | [Drv therm. state al]<br>(变频器过热报警阀) | 11009 = 16#2B01 | 2050/A         | 5FBF/4E         | 268 |
| 98/01/16        | SAt  | [Thermal alarm stop]<br>(热保护停车推迟)   | 11021 = 16#2B0D | 2050/16        | 5FB3/E7         | 268 |
| 98/01/66        | tCC  | [2/3 wire control] (2/3 线控制)        | 11101 = 16#2B5D | 2051/2         | 5FB3/E8         | 166 |
| 98/01/67        | tCt  | [2 wire type] (2 线控制 )              | 11102 = 16#2B5E | 2051/3         | 5FB3/E9         | 166 |
| 98/01/6A        | rrS  | [Reverse assign.]( 反转 )             | 11105 = 16#2B61 | 2051/6         | 5FBC/FE         | 166 |
| 98/01/6F        | JOG  | [JOG] (寸动)                          | 11110 = 16#2B66 | 2051/B         | 5FBC/FF         | 209 |
| 98/01/70        | JGF  | [Jog frequency] (寸动频率)              | 11111 = 16#2B67 | 2051/C         | 5FBF/50         | 209 |
| 98/01/71        | JGT  | [Jog delay] ( 寸动延迟 )                | 11112 = 16#2B68 | 2051/D         | 5FB3/EA         | 209 |
| 99/01/02        | Stt  | [Stop type] (停车类型)                  | 11201 = 16#2BC1 | 2052/2         | 5FB3/EB         | 205 |
| 99/01/03        | nSt  | [Freewheel stop ass.]<br>(自由停车分配)   | 11202 = 16#2BC2 | 2052/3         | 5FBD/02         | 205 |
| 99/01/04        | dCI  | [DC injection assign.]<br>(直流注入分配)  | 11203 = 16#2BC3 | 2052/4         | 5FBD/03         | 206 |
| 99/01/05        | FSt  | [Fast stop assign.] (快速停车分配)        | 11204 = 16#2BC4 | 2052/5         | 5FBD/04         | 205 |
| 99/01/0B        | IdC  | [DC inject. level 1] (直流注入电流 1)     | 11210 = 16#2BCA | 2052/B         | 5FB3/EC         | 206 |
| 99/01/0B        | ldC  | [DC inject. level 1] (直流注入电流 1)     | 11210 = 16#2BCA | 2052/B         | 5FB3/EC         | 281 |
| 99/01/0C        | tdC  | [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2) | 11211 = 16#2BCB | 2052/C         | 5FBF/53         | 207 |
| 99/01/0C        | tdC  | [DC injection time 2]<br>(直流注入时间 2) | 11211 = 16#2BCB | 2052/C         | 5FBF/53         | 281 |
| 99/01/0D        | ldC2 | [DC inject. level 2] (直流注入电流 2)     | 11212 = 16#2BCC | 2052/D         | 5FBF/54         | 207 |
| 99/01/0D        | ldC2 | [DC inject. level 2] ( 直流注入电流 2)    | 11212 = 16#2BCC | 2052/D         | 5FBF/54         | 281 |
| 99/01/0E        | tdl  | [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1) | 11213 = 16#2BCD | 2052/E         | 5FBF/55         | 206 |
| 99/01/0E        | tdl  | [DC injection time 1]<br>(直流注入时间 1) | 11213 = 16#2BCD | 2052/E         | 5FBF/55         | 281 |
| 99/01/1F        | dCF  | [Ramp divider] (斜坡除数)               | 11230 = 16#2BDE | 2052/1F        | 5FB3/ED         | 280 |
| 99/01/1F        | dCF  | [Ramp divider] (斜坡除数)               | 11230 = 16#2BDE | 2052/1F        | 5FB3/ED         | 206 |
| 99/01/CC        | Fnb  | Fault counter (故障计数器)               | 7393 = 16#1CE1  | 202B/5E        | 5FB9/CC         | 104 |
| 9A/01/02        | PS2  | [2 preset speeds] ( 二个预置速度 )        | 11401 = 16#2C89 | 2054/2         | 5FBD/06         | 210 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 9A/01/04        | PS8  | [8 preset speeds] (八个预置速度)                                   | 11403 = 16#2C8B | 2054/4         | 5FBD/08         | 211 |
| 9A/01/05        | PS16 | [16 preset speeds]<br>(十六个预置速度)                              | 11404 = 16#2C8C | 2054/5         | 5FBD/09         | 211 |
| 9A/01/08        | dCC0 | Command channel active on last fault (最近一次故障时有效的命令通道)        | 64300 = 16#FB2C | 2265/1         | 5FBA/08         | 106 |
| 9A/01/09        | dCC1 | Active command channel on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的命令通道)   | 64301 = 16#FB2D | 2265/2         | 5FBA/09         | 109 |
| 9A/01/0A        | dCC2 | Active command channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的命令通道)   | 64302 = 16#FB2E | 2265/3         | 5FBA/0A         | 111 |
| 9A/01/0B        | dCC3 | Active command channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的命令通道)   | 64303 = 16#FB2F | 2265/4         | 5FBA/0B         | 113 |
| 9A/01/0B        | SP2  | [Preset speed 2] ( 预置速度 2)                                   | 11410 = 16#2C92 | 2054/B         | 5FB3/F0         | 211 |
| 9A/01/0C        | dCC4 | Active command channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的命令通道)   | 64304 = 16#FB30 | 2265/5         | 5FBA/0C         | 115 |
| 9A/01/0C        | SP3  | [Preset speed 3] (预置速度 3)                                    | 11411 = 16#2C93 | 2054/C         | 5FB3/F1         | 212 |
| 9A/01/0D        | dCC5 | Active command channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的命令通道)   | 64305 = 16#FB31 | 2265/6         | 5FBA/0D         | 117 |
| 9A/01/0D        | SP4  | [Preset speed 4] (预置速度 4)                                    | 11412 = 16#2C94 | 2054/D         | 5FB3/F2         | 212 |
| 9A/01/0E        | dCC6 | Active command channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的命令通道)   | 64306 = 16#FB32 | 2265/7         | 5FBA/0E         | 119 |
| 9A/01/0E        | SP5  | [Preset speed 5] ( 预置速度 5)                                   | 11413 = 16#2C95 | 2054/E         | 5FB3/F3         | 212 |
| 9A/01/0F        | dCC7 | Active command channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的命令通道)   | 64307 = 16#FB33 | 2265/8         | 5FBA/0F         | 121 |
| 9A/01/0F        | SP6  | [Preset speed 6] ( 预置速度 6)                                   | 11414 = 16#2C96 | 2054/F         | 5FB3/F4         | 212 |
| 9A/01/10        | dCC8 | Active command channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的命令通道)   | 64308 = 16#FB34 | 2265/9         | 5FBA/10         | 123 |
| 9A/01/10        | SP7  | [Preset speed 7] ( 预置速度 7)                                   | 11415 = 16#2C97 | 2054/10        | 5FB3/F5         | 212 |
| 9A/01/11        | drC0 | Reference channel active on last fault (最近一次故障时有效的给定通道)      | 64310 = 16#FB36 | 2265/B         | 5FBA/11         | 106 |
| 9A/01/11        | SP8  | [Preset speed 8] ( 预置速度 8)                                   | 11416 = 16#2C98 | 2054/11        | 5FB3/F6         | 213 |
| 9A/01/12        | drC1 | Active reference channel on fault n-1<br>(第 n-1 次故障时有效的给定通道) | 64311 = 16#FB37 | 2265/C         | 5FBA/12         | 109 |
| 9A/01/12        | SP9  | [Preset speed 9] ( 预置速度 9)                                   | 11417 = 16#2C99 | 2054/12        | 5FBF/5F         | 213 |
| 9A/01/13        | drC2 | Active reference channel on fault n-2<br>(第 n-2 次故障时有效的给定通道) | 64312 = 16#FB38 | 2265/D         | 5FBA/13         | 111 |
| 9A/01/13        | SP10 | [Preset speed 10] ( 预置速度 10)                                 | 11418 = 16#2C9A | 2054/13        | 5FBF/60         | 213 |
| 9A/01/14        | drC3 | Active reference channel on fault n-3<br>(第 n-3 次故障时有效的给定通道) | 64313 = 16#FB39 | 2265/E         | 5FBA/14         | 113 |
| 9A/01/14        | SP11 | [Preset speed 11] ( 预置速度 11)                                 | 11419 = 16#2C9B | 2054/14        | 5FBF/61         | 213 |
| 9A/01/15        | drC4 | Active reference channel on fault n-4<br>(第 n-4 次故障时有效的给定通道) | 64314 = 16#FB3A | 2265/F         | 5FBA/15         | 115 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 9A/01/15        | SP12 | [Preset speed 12] ( 预置速度 12)                                 | 11420 = 16#2C9C | 2054/15        | 5FBF/62         | 213 |
| 9A/01/16        | drC5 | Active reference channel on fault n-5<br>(第 n-5 次故障时有效的给定通道) | 64315 = 16#FB3B | 2265/10        | 5FBA/16         | 117 |
| 9A/01/16        | SP13 | [Preset speed 13] ( 预置速度 13)                                 | 11421 = 16#2C9D | 2054/16        | 9F/01/63        | 214 |
| 9A/01/17        | drC6 | Active reference channel on fault n-6<br>(第 n-6 次故障时有效的给定通道) | 64316 = 16#FB3C | 2265/11        | 5FBA/17         | 119 |
| 9A/01/17        | SP14 | [Preset speed 14] ( 预置速度 14)                                 | 11422 = 16#2C9E | 2054/17        | 5FBF/64         | 214 |
| 9A/01/18        | drC7 | Active reference channel on fault n-7<br>(第 n-7 次故障时有效的给定通道) | 64317 = 16#FB3D | 2265/12        | 5FBA/18         | 121 |
| 9A/01/18        | SP15 | [Preset speed 15] ( 预置速度 15)                                 | 11423 = 16#2C9F | 2054/18        | 5FBF/65         | 214 |
| 9A/01/19        | drC8 | Active reference channel on fault n-8<br>(第 n-8 次故障时有效的给定通道) | 64318 = 16#FB3E | 2265/13        | 5FBA/19         | 123 |
| 9A/01/19        | SP16 | [Preset speed 16] ( 预置速度 16)                                 | 11424 = 16#2CA0 | 2054/19        | 5FBF/66         | 214 |
| 9A/01/66        | USP  | [+ speed assignment] (加速设置)                                  | 11501 = 16#2CED | 2055/2         | 5FBD/0A         | 215 |
| 9A/01/67        | dSP  | [-Speed assignment] (减速分配)                                   | 11502 = 16#2CEE | 2055/3         | 5FBD/0B         | 215 |
| 9A/01/68        | Str  | [Reference saved]<br>(加减速给定保存到)                              | 11503 =16#2CEF  | 2055/4         | 5FBD/0C         | 215 |
| 9A/01/6A        | SrP  | [+/-Speed limitation] (加减速限幅)                                | 11505 = 16#2CF1 | 2055/6         | 5FB3/F7         | 216 |
| 9A/01/7A        | dSI  | [-Speed assignment] (减速分配)                                   | 11521 = 16#2D01 | 2055/16        | 5FBD/0F         | 216 |
| 9B/01/02        | LAF  | [Stop FW limit sw.] (正向停车限位)                                 | 11601 = 16#2D51 | 2056/2         | 5FBD/10         | 220 |
| 9B/01/03        | LAr  | [Stop RV limit sw.] (反向停车限位)                                 | 11602 = 16#2D52 | 2056/3         | 5FBD/11         | 220 |
| 9B/01/04        | LAS  | [Stop type] (停车类型)   | 11603 = 16#2D53 | 2056/4         | 5FBD/12         | 220 |
| 9B/01/66        | tLS  | [Low speed time out]<br>(低速运行超时)                             | 11701 = 16#2DB5 | 2057/2         | 5FB3/F8         | 146 |
| 9B/01/66        | tLS  | [Low speed time out]<br>(低速运行超时)                             | 11701 = 16#2DB5 | 2057/2         | 5FB3/F8         | 235 |
| 9C/01/02        | SA2  | [Summing ref. 2] (加给定 2)                                     | 11801 = 16#2E19 | 2058/2         | 5FBD/13         | 199 |
| 9C/01/03        | SA3  | [Summing ref. 3] (加给定 3)                                     | 11802 = 16#2E1A | 2058/3         | 5FBD/14         | 199 |
| 9C/01/0C        | dA2  | [Subtract ref. 2] (减给定 2)                                    | 11811 = 16#2E23 | 2058/C         | 5FBD/15         | 199 |
| 9C/01/0D        | dA3  | [Subtract ref. 3] (减给定 3)                                    | 11812 = 16#2E24 | 2058/D         | 5FBD/16         | 199 |
| 9C/01/16        | MA2  | [Multiplier ref. 2] (乘给定 2)                                  | 11821 = 16#2E2D | 2058/16        | 5FBD/17         | 200 |
| 9C/01/17        | MA3  | [Multiplier ref. 3] (乘给定 3)                                  | 11822 = 16#2E2E | 2058/17        | 5FBD/18         | 200 |
| 9C/01/20        | MFr  | Multiplying coefficient ( 倍增系数 )                             | 11831 = 16#2E37 | 2058/20        | 5FB6/3E         | 78  |
| 9C/01/66        | PIF  | [PID feedback ass.] (PID 反馈分配)                               | 11901 = 16#2E7D | 2059/2         | 5FBD/19         | 230 |
| 9C/01/69        | PIF1 | [Min PID feedback]<br>(PID 反馈最小值)                            | 11904 = 16#2E80 | 2059/5         | 5FBF/6A         | 230 |
| 9C/01/6A        | PIF2 | [Max PID feedback]<br>(PID 反馈最大值)                            | 11905 = 16#2E81 | 2059/6         | 5FBF/6B         | 230 |
| 9C/01/6B        | PIP1 | [Min PID reference]<br>(PID 给定最小值)                           | 11906 = 16#2E82 | 2059/7         | 5FBF/6C         | 231 |
| 9C/01/6C        | PIP2 | [Max PID reference]<br>(PID 给定最大值)                           | 11907 = 16#2E83 | 2059/8         | 5FBF/6D         | 231 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 9C/01/6D        | PII  | [Act. internal PID ref.]<br>(选择内部 PID 给定)         | 11908 = 16#2E84 | 2059/9         | 5FBD/1A         | 231 |
| 9C/01/6E        | Pr2  | [2 preset PID ref.]<br>(二个预置 PID 给定)              | 11909 = 16#2E85 | 2059/A         | 5FBD/1B         | 236 |
| 9C/01/6F        | Pr4  | [4 preset PID ref.]<br>(四个预置 PID 给定)              | 11910 = 16#2E86 | 2059/B         | 5FBD/1C         | 236 |
| 9C/01/79        | RPI  | [Internal PID ref.] (内部 PID 给定)                   | 11920 = 16#2E90 | 2059/15        | 5FBF/6E         | 231 |
| 9C/01/7A        | rP2  | [Preset ref. PID 2] ( 预置给定 PID 2)                 | 11921 = 16#2E91 | 2059/16        | 5FBF/6F         | 237 |
| 9C/01/7B        | rP3  | [Preset ref. PID 3] ( 预置给定 PID 3)                 | 11922 = 16#2E92 | 2059/17        | 5FBF/70         | 237 |
| 9C/01/7C        | rP4  | [Preset ref. PID 4] ( 预置给定 PID 4)                 | 11923 = 16#2E93 | 2059/18        | 9F/01/71        | 237 |
| 9C/01/8D        | PIC  | [PID correct. reverse]<br>(PID 误差求反)              | 11940 = 16#2EA4 | 2059/29        | 5FB3/F9         | 232 |
| 9C/01/8E        | RPG  | [PID prop. gain] (PID 比例增益)                       | 11941 = 16#2EA5 | 2059/2A        | 5FB3/FA         | 231 |
| 9C/01/8F        | rlG  | [PID integral gain] (PID 积分增益)                    | 11942 = 16#2EA6 | 2059/2B        | 5FB3/FB         | 232 |
| 9C/01/90        | rdG  | [PID derivative gain]<br>(PID 微分增益)               | 11943 = 16#2EA7 | 2059/2C        | 5FB3/FC         | 232 |
| 9C/01/91        | PIS  | [PID integral reset] (PID 积分重置)                   | 11944 = 16#2EA8 | 2059/2D        | 5FBD/1E         | 234 |
| 9C/01/97        | FPI  | [Speed ref. assign.]<br>(速度给定分配)                  | 11950 = 16#2EAE | 2059/33        | 5FBD/1F         | 234 |
| 9C/01/98        | PSr  | [Speed input %]<br>(预测速度给定系数)                     | 11951 = 16#2EAF | 2059/34        | 5FB3/FD         | 234 |
| 9C/01/99        | POL  | [Min PID output] (PID 输出最小值)                      | 11952 = 16#2EB0 | 2059/35        | 5FBF/76         | 232 |
| 9C/01/9A        | POH  | [Max PID output] (PID 输出最大值)                      | 11953 = 16#2EB1 | 2059/36        | 5FBF/77         | 233 |
| 9C/01/9A        | SCS  | Save configuration (保存配置)                         | 8001 = 16#1F41  | 2032/2         | 5FBC/9A         | 69  |
| 9C/01/9B        | FCS  | Restore configuration (恢复配置)                      | 8002 = 16#1F42  | 2032/3         | 5FBC/9B         | 69  |
| 9C/01/9B        | PIM  | [Manual reference] (手动给定)                         | 11954 = 16#2EB2 | 2059/37        | 5FBD/20         | 235 |
| 9C/01/9C        | CHA1 | Assignment for 2 sets<br>(针对 2 组的定义)              | 8021 = 16#1F55  | 2032/16        | 5FBC/9C         | 70  |
| 9C/01/9C        | CNF1 | Assignment for 2 configurations<br>(针对2个配置的定义)    | 8021 = 16#1F55  | 2032/16        | 5FBC/9C         | 67  |
| 9C/01/9D        | CHA2 | Assignment for 3 sets<br>(针对 3 组的定义)              | 8022 = 16#1F56  | 2032/17        | 5FBC/9D         | 70  |
| 9C/01/9D        | CNF2 | Assignment for 3 configurations<br>(针对3个配置的定义)    | 8022 = 16#1F56  | 2032/17        | 5FBC/9D         | 67  |
| 9C/01/A1        | rSL  | [PID wake up thresh.]<br>(PID 唤醒误差阀值)             | 11960 = 16#2DB5 | 2059/3D        | 5FBD/21         | 235 |
| 9C/01/A2        | PAL  | [Min fbk alarm] (反馈超下限报警)                         | 11961 = 16#2EB9 | 2059/3E        | 5FB3/FE         | 233 |
| 9C/01/A3        | PAH  | [Max fbk alarm] ( 反馈超上限报警)                        | 11962 = 16#2EBA | 2059/3F        | 5FB3/FF         | 233 |
| 9C/01/A4        | PEr  | [PID error Alarm] (PID 误差报警)                      | 11963 = 16#2EBB | 2059/40        | 5FB4/01         | 233 |
| 9C/01/AB        | PAU  | [Auto/Manual assign.]<br>(自动 / 手动分配)              | 11970 = 16#2EC2 | 2059/47        | 5FBD/22         | 235 |
| 9C/01/B5        | rPE  | PID regulator discrepancy<br>(PID 调节器偏差)          | 11980 = 16#2ECC | 2059/51        | 5FB9/E5         | 91  |
| 9C/01/B6        | rPF  | PID regulator feedback reference<br>(PID 调节器反馈给定) | 11981 = 16#2ECD | 2059/52        | 5FB9/E6         | 91  |
| 9C/01/B7        | rPC  | PID reference after ramp<br>(斜坡后的 PID 给定)         | 11982 = 16#2ECE | 2059/53        | 5FB9/E7         | 91  |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 9C/01/B8        | rPO  | PID regulator limit output reference<br>(PID 调节器限值输出给定) | 11983 = 16#2ECF | 2059/54        | 5FB9/E8         | 91  |
| 9C/01/B9        | PrP  | [PID ramp] (PID 斜坡 )                                    | 11984 = 16#2ED0 | 2059/55        | 5FBF/7B         | 232 |
| 9D/01/07        | PS4  | [4 preset speeds] (四个预置速度)                              | 11402 = 16#2C8A | 2054/3         | 5FBD/07         | 210 |
| 9D/01/0E        | USI  | [+ speed assignment] (加速分配)                             | 11520 = 16#2D00 | 2055/15        | 5FBD/0E         | 216 |
| 9D/01/66        | EnA  | [ENA system] (ENA 系统)                                   | 12101 = 16#2F45 | 205B/2         | 5FBD/23         | 161 |
| 9D/01/67        | AUS  | ENA average speed<br>(ENA 平均速度)                         | 12102 = 16#2F46 | 205B/3         | 5FB9/EA         | 88  |
| 9D/01/68        | GPE  | [ENA prop.gain] (ENA 比例增益)                              | 12103 = 16#2F47 | 205B/4         | 5FBF/7C         | 161 |
| 9D/01/69        | GIE  | [ENA integral gain] (ENA 积分增益)                          | 12104 = 16#2F48 | 205B/5         | 5FBF/7D         | 161 |
| 9D/01/6A        | rAP  | [Reduction ratio]<br>(ENA 变速箱减速比)                       | 12105 = 16#2F49 | 205B/6         | 5FBF/7E         | 161 |
| 9E/01/02        | trC  | [Yarn control] (摆频控制分配)                                 | 12201 = 16#2FA9 | 205C/2         | 5FBD/24         | 254 |
| 9E/01/03        | trH  | [Traverse high] (摆频上限频率)                                | 12202 = 16#2FAA | 205C/3         | 5FBF/7F         | 254 |
| 9E/01/04        | trL  | [Traverse Low] (摆频下限频率)                                 | 12203 = 16#2FAB | 205C/4         | 5FBF/80         | 254 |
| 9E/01/05        | qSH  | [Quick step High] (上限突跳频率)                              | 12204 = 16#2FAC | 205C/5         | 5FBF/81         | 254 |
| 9E/01/06        | qSL  | [Quick step Low] (下限突跳频率)                               | 12205 = 16#2FAD | 205C/6         | 5FBF/82         | 254 |
| 9E/01/07        | tUP  | [Traverse ctrl. accel.]<br>(摆频控制加速时间)                   | 12206 = 16#2FAE | 205C/7         | 5FBF/83         | 255 |
| 9E/01/08        | tdn  | [Traverse ctrl. decel]<br>(摆频控制减速时间)                    | 12207 = 16#2FAF | 205C/8         | 5FBF/84         | 255 |
| 9E/01/09        | tbO  | [Reel time] (卷绕时间)                                      | 12208 = 16#2FAB | 205C/9         | 5FBF/85         | 255 |
| 9E/01/0A        | EbOt | Current bobbin time<br>(当前卷绕时间)                         | 12209 = 16#2FB1 | 205C/A         | 5FB9/EB         | 93  |
| 9E/01/0B        | rtr  | [Init. traverse ctrl] ( 摆频控制复位 )                        | 12210 = 16#2FB2 | 205C/B         | 5FBD/25         | 257 |
| 9E/01/0C        | dtF  | [Decrease ref. speed]<br>(摆频基频减小量)                      | 12211 = 16#2FB3 | 205C/C         | 5FBF/86         | 256 |
| 9E/01/0D        | SnC  | [Counter wobble] (反相摆频同步)                               | 12212 = 16#2FB4 | 205C/D         | 5FBD/26         | 256 |
| 9E/01/0E        | EbO  | [End reel] ( 卷绕结束 )                                     | 12213 = 16#2FB5 | 205C/E         | 5FBD/27         | 255 |
| 9E/01/0F        | tSY  | [Sync. wobble]<br>(反相摆频同步输出)                            | 12214 = 16#2FB6 | 205C/F         | 5FBD/28         | 256 |
| 9E/01/66        | HSO  | [High speed hoisting] (高速提升)                            | 12301 = 16#300D | 205D/2         | 5FBD/29         | 228 |
| 9E/01/67        | CLO  | [High speed I Limit] (高速电流限幅)                           | 12302 = 16#300E | 205D/3         | 5FBF/87         | 229 |
| 9E/01/68        | COF  | [Motor speed coeff.]<br>(电机速度系数(上升))                    | 12303 = 16#300F | 205D/4         | 5FBF/88         | 228 |
| 9E/01/69        | COr  | [Gen. speed coeff]<br>(电机速度系数 ( 下降 ))                   | 12304 = 16#3010 | 205D/5         | 5FBF/89         | 228 |
| 9E/01/6A        | OSP  | [Measurement spd]<br>(负载测算速度)                           | 12305 = 16#3011 | 205D/6         | 5FBF/8A         | 228 |
| 9E/01/6B        | SCL  | [I Limit. frequency]<br>(电流限幅阀值频率)                      | 12306 = 16#3012 | 205D/7         | 5FBF/8B         | 229 |
| 9E/01/6C        | tOS  | [Load measuring tm.]<br>(负载测算时间)                        | 12307 = 16#3013 | 205D/8         | 5FBF/8C         | 228 |
| 9F/01/02        | U0   | [U0]  | 12401 = 16#3071 | 205E/2         | 5FBD/2A         | 150 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 9F/01/04        | U1   | [U1]  | 12403 = 16#3073 | 205E/4         | 5FBD/2B         | 151 |
| 9F/01/05        | F1   | [F1]  | 12404 = 16#3074 | 205E/5         | 5FBD/2C         | 151 |
| 9F/01/06        | U2   | [U2]  | 12405 = 16#3075 | 205E/6         | 5FBD/2D         | 151 |
| 9F/01/07        | F2   | [F2]  | 12406 = 16#3076 | 205E/7         | 5FBD/2E         | 151 |
| 9F/01/08        | U3   | [U3]  | 12407 = 16#3077 | 205E/8         | 5FBD/2F         | 151 |
| 9F/01/09        | F3   | [F3]  | 12408 = 16#3078 | 205E/9         | 5FBD/30         | 152 |
| 9F/01/0A        | U4   | [U4]  | 12409 = 16#3079 | 205E/9         | 5FBD/31         | 152 |
| 9F/01/0B        | F4   | [F4]  | 12410 = 16#307A | 205E/B         | 5FBD/32         | 152 |
| 9F/01/0C        | U5   | [U5]  | 12411 = 16#307B | 205E/C         | 5FBD/33         | 152 |
| 9F/01/0D        | F5   | [F5]  | 12412 = 16#307C | 205E/D         | 5FBD/34         | 152 |
| 9F/01/66        | SAF  | [Stop FW limit sw.] (正转停止限位)  | 12501 = 16#30D5 | 205F/2         | 5FBD/35         | 247 |
| 9F/01/67        | SAr  | [Stop RV limit sw.] (反转停止限位)  | 12502 = 16#30D6 | 205F/3         | 5FBD/36         | 247 |
| 9F/01/68        | dAF  | [Slowdown forward]<br>(正转减速限位开关)                                    | 12503 = 16#30D7 | 205F/4         | 5FBD/37         | 248 |
| 9F/01/69        | dAr  | [Slowdown reverse]<br>(反转减速限位开关)                                    | 12504 = 16#30D8 | 205F/5         | 5FBD/38         | 248 |
| 9F/01/6A        | dSF  | [Deceleration type]<br>(限位减速自适应)                                    | 12505 = 16#30D9 | 205F/6         | 5FBD/39         | 249 |
| 9F/01/6B        | PAS  | [Stop type] (停车类型)  | 12506 = 16#30DA | 205F/7         | 5FBD/3A         | 249 |
| 9F/01/6C        | CLS  | [Disable limit sw.] (限位开关无效)  | 12507 = 16#30DB | 205F/8         | 5FBD/3B         | 248 |
| A0/01/02        | SUL  | [Motor surge limit.]<br>(电机电压波动限幅)                                  | 12601 = 16#3139 | 2060/2         | 5FBD/3C         | 162 |
| A0/01/03        | SOP  | [Volt surge limit. opt]<br>(瞬态过压限幅优化)                               | 12602 = 16#313A | 2060/3         | 5FBD/3D         | 163 |
| A0/01/66        | nMA1 | Communication scanner, address of read word 1<br>(通信扫描器,读操作字 1 的地址) | 12701 = 16#319D | 2061/2         | 5FBD/3E         | 129 |
| A0/01/67        | nMA2 | Communication scanner, address of read word 2<br>(通信扫描器,读操作字 2 的地址) | 12702 = 16#319E | 2061/3         | 5FBD/3F         | 129 |
| A0/01/68        | nMA3 | Communication scanner, address of read word 3 (通信扫描器,读操作字 3 的地址)    | 12703 = 16#319F | 2061/4         | 5FBD/40         | 129 |
| A0/01/69        | nMA4 | Communication scanner, address of read word 4<br>(通信扫描器,读操作字 4 的地址) | 12704 = 16#31A0 | 2061/5         | 5FBD/41         | 129 |
| A0/01/6A        | nMA5 | Communication scanner, address of read word 5 (通信扫描器,读操作字 5 的地址)    | 12705 = 16#31A1 | 2061/6         | 5FBD/42         | 130 |
| A0/01/6B        | nMA6 | Communication scanner, address of read word 6<br>(通信扫描器,读操作字 6 的地址) | 12706 = 16#31A2 | 2061/7         | 5FBD/43         | 130 |
| A0/01/6C        | nMA7 | Communication scanner, address of read word 7<br>(通信扫描器,读操作字 7 的地址) | 12707 = 16#31A3 | 2061/8         | 5FBD/44         | 130 |
| A0/01/6D        | nMA8 | Communication scanner, address of read word 8<br>(通信扫描器,读操作字 8 的地址) | 12708 = 16#31A4 | 2061/9         | 5FBD/45         | 130 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| A0/01/7A        | nCA1 | Communication scanner, address of write word 1 (通信扫描器,写操作字 1 的地址) | 12721 = 16#31B1 | 2061/16        | 5FBD/46         | 128 |
| A0/01/7B        | nCA2 | Communication scanner, address of write word 2 (通信扫描器,写操作字 2 的地址) | 12722 = 16#31B2 | 2061/17        | 5FBD/47         | 128 |
| A0/01/7C        | nCA3 | Communication scanner, address of write word 3 (通信扫描器,写操作字 3 的地址) | 12723 = 16#31B3 | 2061/18        | 5FBD/48         | 128 |
| A0/01/7D        | nCA4 | Communication scanner, address of write word 4 (通信扫描器,写操作字 4 的地址) | 12724 = 16#31B4 | 2061/19        | 5FBD/49         | 128 |
| A0/01/7E        | nCA5 | Communication scanner, address of write word 5 (通信扫描器,写操作字 5 的地址) | 12725 = 16#31B5 | 2061/1A        | 5FBD/4A         | 128 |
| A0/01/7F        | nCA6 | Communication scanner, address of write word 6 (通信扫描器,写操作字 6 的地址) | 12726 = 16#31B6 | 2061/1B        | 5FBD/4B         | 129 |
| A0/01/80        | nCA7 | Communication scanner, address of write word 7 (通信扫描器,写操作字 7 的地址) | 12727 = 16#31B7 | 2061/1C        | 5FBD/4C         | 129 |
| A0/01/81        | nCA8 | Communication scanner, address of write word 8 (通信扫描器,写操作字 8 的地址) | 12728 = 16#31B8 | 2061/1D        | 5FBD/4D         | 129 |
| A0/01/8E        | nM1  | Communication scanner, value of read word 1 (通信扫描器,读操作字 1 的值)     | 12741 = 16#31C5 | 2061/2A        | 5FB6/43         | 127 |
| A0/01/8F        | nM2  | Communication scanner, value of read word 2 (通信扫描器,读操作字 2 的值)     | 12742 = 16#31C6 | 2061/2B        | 5FB6/44         | 127 |
| A0/01/90        | nM3  | Communication scanner, value of read word 3 (通信扫描器,读操作字 3 的值)     | 12743 = 16#31C7 | 2061/2C        | 5FB6/45         | 127 |
| A0/01/91        | nM4  | Communication scanner, value of read word 4 (通信扫描器,读操作字 4 的值)     | 12744 = 16#31C8 | 2061/2D        | 5FB6/46         | 127 |
| A0/01/92        | nM5  | Communication scanner, value of read word 5 (通信扫描器,读操作字 5 的值)     | 12745 = 16#31C9 | 2061/2E        | 5FB6/47         | 127 |
| A0/01/93        | nM6  | Communication scanner, value of read word 6 (通信扫描器,读操作字 6 的值)     | 12746 = 16#31CA | 2061/2F        | 5FB6/48         | 127 |
| A0/01/94        | nM7  | Communication scanner, value of read word 7 (通信扫描器,读操作字 7 的值)     | 12747 = 16#31CB | 2061/30        | 5FB6/49         | 128 |
| A0/01/95        | nM8  | Communication scanner, value of read word 8 (通信扫描器,读操作字 8 的值)     | 12748 = 16#31CC | 2061/31        | 5FB6/4A         | 128 |
| A0/01/A2        | nC1  | Communication scanner, value of write word 1 (通信扫描器,写操作字 1 的值)    | 12761 = 16#31D9 | 2061/3E        | 5FB6/4B         | 126 |
| A0/01/A3        | nC2  | Communication scanner, value of write word 2 (通信扫描器,写操作字 2 的值)    | 12762 = 16#31DA | 2061/3F        | 5FB6/4C         | 126 |
| A0/01/A4        | nC3  | Communication scanner, value of write word 3 (通信扫描器,写操作字 3 的值)    | 12763 = 16#31DB | 2061/40        | 5FB6/4D         | 126 |
| A0/01/A5        | nC4  | Communication scanner, value of write word 4 (通信扫描器,写操作字 4 的值)    | 12764 = 16#31DC | 2061/41        | 5FB6/4E         | 126 |
| A0/01/A6        | nC5  | Communication scanner, value of write word 5 (通信扫描器,写操作字 5 的值)    | 12765 = 16#31DD | 2061/42        | 5FB6/4F         | 126 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称  | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| A0/01/A7        | nC6  | Communication scanner, value of write word 6 (通信扫描器,写操作字 6 的值)    | 12766 = 16#31DE | 2061/43        | 5FB6/50         | 126 |
| A0/01/A8        | nC7  | Communication scanner, value of write word 7 (通信扫描器,写操作字 7 的值)    | 12767 = 16#31DF | 2061/44        | 5FB6/51         | 126 |
| A0/01/A9        | nC8  | Communication scanner, value of write word 8<br>(通信扫描器,写操作字 8 的值) | 12768 = 16#31E0 | 2061/45        | 5FB6/52         | 127 |
| A1/01/65        | CFPS | Active parameter set (有效参数组)                                      | 12900 = 16#3264 | 2063/01        | 5FB9/EC         | 86  |
| A1/01/65        | CFPS | Active parameter set (有效参数组)                                      | 12900 = 16#3264 | 2063/01        | 5FB9/EC         | 70  |
| A1/01/66        | VAL  | Load parameter set command<br>(加载参数组命令)                           | 12901 = 16#3265 | 2063/02        | 5FB9/ED         | 73  |
| A1/01/67        | CHA1 | [2 Parameter sets] (2 个参数组)                                       | 12902 = 16#3266 | 2063/3         | 5FBD/54         | 250 |
| A1/01/68        | CHA2 | [3 Parameter sets] (3 个参数组)                                       | 12903 = 16#3267 | 2063/4         | 5FBD/55         | 250 |
| A2/01/66        | dbS  | [Time to motor run] ( 电机运行延时 )                                    | 13101 = 16#332D | 2065/2         | 5FB4/02         | 245 |
| A2/01/67        | dAS  | [Time to open cont.]<br>(接触器分断延时)                                 | 13102 = 16#332E | 2065/3         | 5FB4/03         | 246 |
| A2/01/68        | rCA  | [Output contact. fdbk]<br>(输出接触器反馈)                               | 13103 = 16#332F | 2065/4         | 5FBD/56         | 245 |
| A2/01/69        | occ  | [Out. contactor ass.]<br>(输出接触器分配)                                | 13104 = 16#3330 | 2065/5         | 5FBD/57         | 245 |
| A3/01/02        | PtC1 | [PTC1 probe] (PTC1 传感器)   | 13201 = 16#3391 | 2066/2         | 5FBF/CB         | 260 |
| A3/01/03        | PtC2 | [PTC2 probe] (PTC2 传感器)   | 13202 = 16#3392 | 2066/3         | 5FBF/CC         | 260 |
| A3/01/04        | PtCL | [LI6 = PTC probe]<br>(LI6 = PTC 传感器)                              | 13203 = 16#3396 | 2066/4         | 5FBF/CD         | 260 |
| A3/01/66        | PGA  | [Reference type] ( 给定类型 )   | 13301 = 16#33F5 | 2067/2         | 5FBD/58         | 177 |
| A3/01/67        | PIL  | [RP min value] (RP 最小值)   | 13302 = 16#33F6 | 2067/3         | 5FBD/59         | 176 |
| A3/01/68        | PFr  | [RP max value] (RP 最大值)   | 13303 = 16#33F7 | 2067/4         | 5FBD/5A         | 176 |
| A3/01/69        | PFI  | [RP filter] (RP 滤波器 )   | 13304 = 16#33F8 | 2067/5         | 5FBD/5B         | 176 |
| A3/01/6F        | EIL  | [Freq. min value] (频率最小值)   | 13310 = 16#33FE | 2067/B         | 5FBD/5C         | 178 |
| A3/01/70        | EFr  | [Freq. max value] (频率最大值)   | 13311 = 16#33FF | 2067/C         | 5FBD/5D         | 178 |
| A3/01/71        | EFI  | [Freq. signal filter]<br>(频率信号滤波器)                                | 13312 = 16#3400 | 2067/D         | 5FBD/5E         | 178 |
| A4/01/02        | PHr  | [Output Ph rotation]<br>(改变输出相序)                                  | 13401 = 16#3459 | 2068/2         | 5FBD/5F         | 150 |
| A4/01/66        | FN1  | [F1 key assignment] (F1 键定义)                                      | 13501 = 16#34BD | 2069/2         | 5FBD/60         | 196 |
| A4/01/67        | FN2  | [F2 key assignment] (F2 键定义)                                      | 13502 = 16#34BE | 2069/3         | 5FBD/61         | 196 |
| A4/01/68        | FN3  | [F3 key assignment] (F3 键定义)                                      | 13503 = 16#34BF | 2069/4         | 5FBD/62         | 196 |
| A4/01/69        | FN4  | [F4 key assignment] (F4 键定义)                                      | 13504 = 16#34C0 | 2069/5         | 5FBD/63         | 197 |
| A4/01/82        | bMP  | [HMI cmd.] (HMI 命令 )  | 13529 = 16#34D9 | 2069/1E        | 5FBD/6C         | 197 |
| A5/01/02        | LES  | [Drive lock] (变频器锁定)  | 13601 = 16#3521 | 206A/2         | 5FBD/6D         | 244 |
| A5/01/03        | LLC  | [Line contactor ass.]<br>(输入接触器设置)                                | 13602 = 16#3522 | 206A/3         | 5FBD/6E         | 244 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码   | 名称                                   | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| A5/01/04        | LCt  | [Mains V. time out]<br>(输入电压超时检测)    | 13603 = 16#3523 | 206A/4         | 5FBD/6F         | 244 |
| A6/01/02        | UrES | [Evacuation Input V.] (电网电压)         | 13801 =16#35E9  | 206C/2         | 5FBD/70         | 270 |
| A6/01/03        | USL  | [Undervoltage level]<br>(欠压故障电压)     | 13802 =16#35EA  | 206C/3         | 5FBD/71         | 270 |
| A6/01/04        | USb  | [UnderV. fault mgt] ( 欠压管理 )         | 13803 =16#35EB  | 206C/4         | 5FBD/72         | 270 |
| A6/01/05        | USt  | [Undervolt. time out]<br>(欠压故障延时)    | 13804 =16#35EC  | 206C/5         | 5FBD/73         | 270 |
| A6/01/0C        | UPL  | [Prevention level] ( 欠压保护电压 )        | 13811 =16#35F3  | 206C/C         | 5FBD/74         | 271 |
| A6/01/0D        | tbS  | [DC bus maintain tm]<br>(母线电压维持时间)   | 13812 =16#35F4  | 206C/D         | 5FBF/CE         | 271 |
| A6/01/0E        | tSM  | [UnderV. restart tm]<br>(欠压重起动延时)    | 13813 =16#35F5  | 206C/E         | 5FBF/CF         | 271 |
| A6/01/0F        | StM  | [Max stop time] (最大停车时间)             | 13814 =16#35EC  | 206C/F         | 5FBF/D0         | 271 |
| A6/01/20        | rFt  | [Evacuation assign.]<br>(撤离功能分配)     | 13831 = 16#3607 | 206C/20        | 5FBD/76         | 258 |
| A6/01/21        | rSU  | [Evacuation Input V.] (撤离电压)         | 13832 = 16#3608 | 206C/21        | 5FBD/77         | 258 |
| A6/01/22        | rSP  | [Evacuation freq.] (撤离频率)            | 13833 = 16#3609 | 206C/22        | 5FB4/04         | 258 |
| A6/01/2A        | dCO  | [Precharge cont. ass.]<br>(预充电控制定义)  | 13841 = 16#3611 | 206C/2A        | 5FBD/78         | 259 |
| A6/01/66        | FLI  | [Fluxing assignment] ( 预磁分配 )        | 13901 = 16#364D | 206D/2         | 5FBD/79         | 219 |
| A6/01/67        | FLU  | [Motor fluxing] (电机预磁设置)             | 13902 = 16#364E | 206D/3         | 5FB4/05         | 146 |
| A6/01/67        | FLU  | [Motor fluxing] (电机预磁设置)             | 13902 = 16#364E | 206D/3         | 5FB4/05         | 219 |
| A7/01/02        | PPI  | [Pairing password] (配对密码)            | 14001 = 16#36B1 | 206E/2         | 5FBD/7A         | 279 |
| A7/01/66        | Ubr  | [Braking level] (制动单元释能阀值)           | 14101 = 16#3715 | 206F/2         | 5FBF/D4         | 164 |
| A7/01/67        | bbA  | [Braking balance] (制动平衡)             | 14102 = 16#3716 | 206F/3         | 5FBD/7B         | 164 |
| A7/01/70        | brO  | [DB res. protection]<br>(制动电阻器保护)    | 14111 =16#371F  | 206F/C         | 5FBD/7C         | 278 |
| A7/01/71        | brP  | [DB Resistor Power]<br>(制动电阻器功率)     | 14112 =16#3720  | 206F/D         | 5FBD/7D         | 278 |
| A7/01/72        | brU  | [DB Resistor value]<br>(制动电阻阻值)      | 14113 =16#3721  | 206F/E         | 5FBD/7E         | 278 |
| A7/01/73        | tHb  | DBR thermal state (DBR 热状态 )         | 14114 = 16#3722 | 206F/F         | 5FBD/7F         | 92  |
| A8/01/02        | UC2  | [Vector Control 2pt]<br>(矢量控制 2 点功能) | 14201 = 16#3779 | 2070/2         | 5FBD/80         | 153 |
| A8/01/03        | UCP  | [V. constant power]<br>(恒功率最大电压)     | 14202 = 16#377A | 2070/3         | 5FBD/81         | 153 |
| A8/01/04        | FCP  | [Freq. Const Power]<br>(恒功率最大频率)     | 14203 = 16#377B | 2070/4         | 5FBD/82         | 153 |
| A8/01/66        | LbA  | [Load sharing] (负载平衡)                | 14301 = 16#37DD | 2071/2         | 5FBD/83         | 164 |
| A8/01/67        | LbC  | [Load correction] (负载修正)             | 14302 = 16#37DE | 2071/3         | 5FBF/D5         | 164 |
| A8/01/68        | LbC1 | [Correction min spd]<br>(负载修正-频率下限)  | 14303 = 16#37DF | 2071/4         | 5FBF/D6         | 165 |
| A8/01/69        | LbC2 | [Correction max spd]<br>(负载修正-频率上限)  | 14304 = 16#37E0 | 2071/5         | 5FBF/D7         | 165 |
| A8/01/6A        | LbC3 | [Torque offset] (转矩偏置)               | 14305 = 16#37E1 | 2071/6         | 5FBF/D8         | 165 |

| DeviceNet<br>路径 | 代码  | 名称                         | 逻辑地址            | CANopen<br>索引号 | INTERBUS<br>索引号 | 页码  |
|-----------------|-----|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| A8/01/6B        | LbF | [Sharing filter] (负载分配滤波器) | 14306 = 16#37E2 | 2071/7         | 5FBF/D9         | 165 |
| B7/01/01        | CMd | Control word (控制字)         | 8601 = 16#2199  | 6040           | 6040            | 74  |

| V/4 |                          | Ī |
|-----|--------------------------|---|
|     | atv71_ 参数 _EN_\<br>2005- |   |